Testprotokoll:

Mit Hilfe des Testprotokolls soll gezeigt werden, was die Applikation mit dem iDroid leistet und wo noch Verbesserungen vorgenommen werden können.

Das Testprotokoll wird als Anhang an die Dokumentation bereitgestellt, aber die wichtigsten Erkenntnisse werden in der Dokumentation aufgeführt.

Die ID der Testfälle setzt sich aus der Kapitelnummer und einer hochgezählten Nummer zusammen, die durch einen Punkt getrennt sind. Zum Beispiel bedeutet 02.03, das der Test aus dem Bereich Senden kommt und der dritte Test ist.

Überblick Tabelle

ID	Name	Durchgeführt am	Ergebnis
Oberfla			0
01.01	Aux Ausgang wählen	20.06.2013	Funktioniert
01.02	Infoseite	20.06.2013	Funktioniert
01.03	Infoseite Beenden	20.06.2013	Funktioniert
01.04	Animierter	20.06.2013	Funktion nicht implementiert
	Hintergrund		
01.05	Lautstärkenregelung	20.06.2013	Funktioniert
01.06	Fisch in alle	20.06.2013	Funktioniert
	Richtungen bewegen		
	(Kippen)		
01.07	Permanenter Modus	20.06.2013	Funktioniert
	(Kippen)		
01.08	Zurück zum	20.06.2013	Fehlerbeschreibung beachten
	Startbildschirm		
	(Kippen)		
01.09	Fisch in alle	20.06.2013	Funktioniert
	Richtungen bewegen		
01.10	(Wischen)		
01.10	Permanenter Modus	20.06.2013	Fehlerbeschreibung beachten
04.44	(Wischen)	20.06.2012	Filh to the control of the control of
01.11	Zurück zum	20.06.2013	Fehlerbeschreibung beachten
	Startbildschirm		
01.12	(Wischen) Alle	20.06.2013	Fehlerbeschreibung beachten
01.12	Tastenkombinationen	20.00.2013	remembeschi eibung beachten
	gehen (Tasten)		
01.13	Mehrere Tasten auf	20.06.2013	Funktioniert
	einmal Drücken		
01.14	Schneller Wechsel	20.06.2013	Fehlerbeschreibung beachten
	der Tasten		
01.15	Zurück zum	20.06.2013	Fehlerbeschreibung beachten
	Startbildschirm		
	(Tasten)		
Sender	<u> </u>		
02.01	Senden der Befehle		
	an AirSwimmer		
	(Kippen)		
02.02	Senden der Befehle		
	an AirSwimmer		
02.02	(Permanent-Kippen)		
02.03	Senden der Befehle		
	an AirSwimmer		
02.04	(Wischen) Senden der Befehle		
02.04	an AirSwimmer		
	(Permanent -		
	Wischen)		
	vvi3ciiciij		<u> </u>

Senden der Refehle		
an AirSwimmer		
(Tasten)		
alische Werte		
Reichweite		
Bestimmung		
Winkel Bestimmung		
	(Tasten) Alische Werte Reichweite Bestimmung	an AirSwimmer (Tasten) elische Werte Reichweite Bestimmung

Inhalt

Übe	erblick Tabelle	2
1.	Oberfläche	5
•	Allgemeine Testes	5
•		
•	• Wischen	7
•	• Tasten	8
2.	Senden	10
•	• Kippen	10
•	• Wischen	11
•	Tasten	11
3.	Physikalische Werte	13

1. Oberfläche

Als erstes wird ein allgemeiner Test durchgeführt. Und danach werden die einzelnen Modi durch getestet.

• Allgemeine Testes

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:		
01.01	Aux Ausgang wählen	20.06.2013	Melanie Knappe		
Kurzbeschreibung:					
Je nachdem an welche	r Seite der Aux Ausgang is	st, wird die Applikation im H	ochformat oder		
Querformat angezeigt					
Erwartete Funktionsweise:					
Aux Ausgang an der langen Seite → Applikation im Querformat					
Aux Ausgang an der ku	rzen Seite → Applikation	im Hochformat			
Fehlerbeschreibung:					
Ergebnis:					
Funktioniert					

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:		
01.02	Infoseite	20.06.2013	Melanie Knappe		
Kurzbeschreibung:			·		
Die Infoseite soll alle Namen beinhalten. Der Text soll von unten nach oben durchlaufen.					
Erwartete Funktionsweise:					
Alle Namen vorhanden. Text läuft durch.					
Fehlerbeschreibung:					
Ergebnis:					
Funktioniert					

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:		
01.03	Infoseite Beenden	20.06.2013	Melanie Knappe		
Kurzbeschreibu	ing:				
Nach dem Beenden der Infoseite soll die Applikation weiter Ausführbar sein.					
Erwartete Funktionsweise:					
Nach drücken d	er Zurücktaste soll die Applikat	tion normal Ausführbar sei	n.		
Fehlerbeschreil	bung:				
Ergebnis:					
Funktioniert					

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.04	Animierter Hintergrund	20.06.2013	Melanie Knappe
Kurzbeschreibung:			

Im Hauptmenu sollen Fische im Hintergrund ein "schwimm"-verhalten simulieren.

Erwartete Funktionsweise:

Das im Hintergrund Fische schwimmen.

Fehlerbeschreibung:

Ergebnis:

Funktion noch nicht realisiert.

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.05	Lautstärkenregelung	20.06.2013	Melanie Knappe

Kurzbeschreibung:

Der iDroid funktioniert nur mit einer bestimmten Lautstärke, die bei jedem Gerät anders ist. Dafür wurde extra eine Seite erstellt, diese jetzt getestet wird.

Erwartete Funktionsweise:

Lautstärke wird von 0-100 % hochgeregelt, wenn der AirSwimmer reagiert, drückt der Nutzer auf okay und der Wert wird gespeichert.

Fehlerbeschreibung:

Ergebnis:

Funktioniert

Kippen

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.06	Fisch in alle Richtungen bewegen (Kippen)	20.06.2013	Melanie Knappe

Kurzbeschreibung:

Durch das Kippen des Tablet soll der animierte Fisch sich in die jeweilige Richtung bewegen.

Erwartete Funktionsweise:

Kippen des Tablets nach vorne → Fisch beweget sich nach oben

Kippen des Tablets nach hinten → Fisch beweget sich nach unten

Kippen des Tablets nach rechts → Fisch beweget sich nach rechts

Kippen des Tablets nach links → Fisch beweget sich nach links

Fehlerbeschreibung:

Ergebnis:

Funktioniert

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.07	Permanenter Modus (Kippen)	20.06.2013	Melanie Knappe

Kurzbeschreibung:

Hier soll der Fisch gerade ausfliegen (Flosse rechts/links). Zusätzlich funktioniert die Steuerung weiterhin.

Erwartete Funktionsweise:

Kippen des Tablets nach vorne → Fisch beweget sich nach oben

Kippen des Tablets nach hinten \rightarrow Fisch beweget sich nach unten

Kippen des Tablets nach rechts → Fisch beweget sich nach rechts		
Kippen des Tablets nach links → Fisch beweget sich nach links		
Fehlerbeschreibung:		
Ergebnis:		
Funktioniert		

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.08	Zurück zum Startbildschirm (Kippen)	20.06.2013	Melanie Knappe

Kurzbeschreibung:

Wechsel zu dem Startbildschirm.

Erwartete Funktionsweise:

Fehlerbeschreibung:

Der Wechsel funktioniert, aber Dialogfenster "Bitte schließen sie falls noch nicht geschehen IF-Sender an." taucht jedes Mal wieder auf. (NICHT SCHÖHN!)

Ergebnis:

Ungenügend.

Wischen

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.09	Fisch in alle Richtungen bewegen	20.06.13	Melanie Knappe
	(Wischen)		

Kurzbeschreibung:

Durch bewegen des Fisches auf dem Tablet soll sich der animierte Fisch in die jeweilige Richtung bewegen.

Erwartete Funktionsweise:

Wischen des Fisches nach vorne \rightarrow Fisch beweget sich nach oben

Wischen des Fisches nach hinten → Fisch beweget sich nach unten

Wischen des Fisches nach rechts → Fisch beweget sich nach rechts

Wischen des Fisches nach links → Fisch beweget sich nach links

Fehlerbeschreibung:

Ergebnis:

Funktioniert

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.10	Permanenter Modus (Wischen)	20.06.13	Melanie Knappe

Kurzbeschreibung:

Hier soll der Fisch gerade ausfliegen (Flosse rechts/links). Zusätzlich funktioniert die Steuerung weiterbin

Erwartete Funktionsweise:

Wischen des Fisches nach vorne → Fisch beweget sich nach oben

Wischen des Fisches nach hinten → Fisch beweget sich nach unten Wischen des Fisches nach rechts → Fisch beweget sich nach rechts Wischen des Fisches nach links → Fisch beweget sich nach links

Fehlerbeschreibung:

//Noch kein Sound hörbar. Ich bin mir nicht sicher, ob dann die Befehle vIIt auch nicht gesendet werden.

Ergebnis:

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.11	Zurück zum Startbildschirm	20.06.13	Melanie Knappe
01.11	(Wischen)	20.00.13	meiame mappe

Kurzbeschreibung:

Wechsel zu dem Startbildschirm

Erwartete Funktionsweise:

Fehlerbeschreibung:

Der Wechsel funktioniert, aber Dialogfenster "Bitte schließen sie falls noch nicht geschehen IF-Sender an." taucht jedes Mal wieder auf. (NICHT SCHÖHN!)

Ergebnis:

Ungenügend.

Tasten

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.12	Alle Tastenkombinationen gehen (Tasten)	20.06.13	Melanie Knappe

Kurzbeschreibung:

Bei diesem Test, werden alle Tasten nach einander durchgedrückt, um zu schauen, ob sich die Applikation aufhängt.

Erwartete Funktionsweise:

Applikation funktioniert weiterhin.

Fehlerbeschreibung:

Toast werden teilweise falsch angezeigt! (Wenn nur die Toast falsch angezeigt werden ist das ja kein Problem, weil soweit ich weiß die noch entfernt werden, aber evtl. stimmt mit der Logik drunter ja was nicht. Das wird erst am Montag getestet!)

Ergebnis:

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.13	Mehrere Tasten auf einmal Drücken	20.06.13	Melanie Knappe
Kurzbeschreibung:			

Bei diesem Test, werden mehrere Tasten auf einmal gedrückt.
Erwartete Funktionsweise:
Applikation funktioniert weiterhin.
Fehlerbeschreibung:
Ergebnis:
Funktioniert.

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.14	Schneller Wechsel der	20.06.13	Melanie Knappe
	Tasten		
Kurzbeschreib	ıng:		
Bei diesem Tes	t, werden mehrere Tasten auf sch	nnell auf einmal bzw. nac	heinander gedrückt.
Erwartete Funl	ctionsweise:		
Applikation fur	ktioniert weiterhin.		
Fehlerbeschrei	bung:		
	J		
Ergebnis:			
Die Startseite v	vird wieder geöffnet.		

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
01.15	Zurück zum Startbildschirm (Tasten)	20.06.13	Melanie Knappe
Kurzbeschreibung:			

Wechsel zu dem Startbildschirm

Erwartete Funktionsweise:

Fehlerbeschreibung:

Der Wechsel funktioniert, aber Dialogfenster "Bitte schließen sie falls noch nicht geschehen IF-Sender an." taucht jedes Mal wieder auf. (NICHT SCHÖHN!)

Ergebnis:

2. Senden

Reaktion des Fisches auf gesendete Befehle.

Kippen

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:		
02.01	Senden der Befehle an				
	AirSwimmer (Kippen)				
Kurzbeschreibung:					
Durch das Kippen des T Schlitten.	Durch das Kippen des Tablet soll der AirSwimmer sich in die jeweilige Richtung bewegen bzw. der Schlitten.				
Erwartete Funktionswe	eise :				
Kippen des Tablets nac	h vorne > Schlitten fährt	Richtung Heck			
Kippen des Tablets nac	h hinten > Schlitten fährt	t Richtung Front			
Kippen des Tablets nac	h rechts > Flosse bewegt	sich nach rechts			
Kippen des Tablets nac	h links > Flosse bewegt s	ich nach links			
Fehlerbeschreibung:					
Ergebnis:					

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
02.02	Senden der Befehle an AirSwimmer (Permanent-Kippen)		

Kurzbeschreibung:

Durch das Kippen des Tablet soll der AirSwimmer sich in die jeweilige Richtung bewegen bzw. der Schlitten. Zusätzlich soll der AirSwimmer gerade aus fliegen.

Erwartete Funktionsweise:

Kippen des Tablets nach vorne → Schlitten fährt Richtung Heck Kippen des Tablets nach hinten → Schlitten fährt Richtung Front Kippen des Tablets nach rechts → Flosse bewegt sich nach rechts

Rippen des Tablets nach rechts → Flosse bewegt sich nach rechts	
Kippen des Tablets nach links → Flosse bewegt sich nach links	
Unabhängig vom Kippen soll der Fisch gerade aus fliegen.	
Fehlerbeschreibung:	
Ergebnis:	

Wischen

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
02.03	Senden der Befehle an		
	AirSwimmer (Wischen)		
Kurzbeschreibu	ng:		
Durch bewegen bewegen bzw. o	des Fisches auf dem Tablet soll Ier Schlitten.	sich der AirSwimmer in d	lie jeweilige Richtung
Erwartete Funk	tionsweise :		
Wischen des Fis	ches nach vorne 🔿 Schlitten fäh	rt Richtung Heck	
Wischen des Fis	ches nach hinten → Schlitten fä	hrt Richtung Front	
Wischen des Fis	ches nach rechts \rightarrow Flosse bewe	get sich nach rechts	
Wischen des Fis	ches nach links → Flosse beweg	et sich nach links	
Fehlerbeschreit	oung:		
Ergebnis:			

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:
02.04	Senden der Befehle an AirSwimmer (Permanent - Wischen)		

Kurzbeschreibung:

Durch bewegen des Fisches auf dem Tablet soll sich der AirSwimmer in die jeweilige Richtung bewegen bzw. der Schlitten. Zusätzlich soll der AirSwimmer gerade aus fliegen.

Erwartete Funktionsweise:

Wischen des Fisches nach vorne → Schlitten fährt Richtung Heck Wischen des Fisches nach hinten → Schlitten fährt Richtung Front Wischen des Fisches nach rechts → Flosse beweget sich nach rechts Wischen des Fisches nach links → Flosse beweget sich nach links Unabhängig vom Kippen soll der Fisch gerade aus fliegen.

Fehlerbeschreibung:

_		
Lrac	annıc	•
ᄕᅜᄣ	ebnis	

Tasten

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:

02.05	Senden der Befehle an				
	AirSwimmer (Tasten)				
Kurzbeschreibung:					
Durch Drücken der jew bzw. der Schlitten.	eilige Taste soll der AirSw	immer sich in die jeweilige R	ichtung bewegen		
Erwartete Funktionsweise :					
Taste Climb → Schlitten fährt Richtung Heck					
Taste Dive → Schlitten fährt Richtung Front					
Taste Rechts → Flosse beweget sich nach rechts					
Taste Links → Flosse beweget sich nach links					
Fehlerbeschreibung:					
Ergebnis:					

3. Physikalische Werte

Hier werden "Randdaten" getestet, wie weit kann der Fisch weg sein? Und wie gut reagiert er.

ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:	
03.01	Reichweite			
03.01	Bestimmung			
Kurzbeschreibung:	Destillinung			
_	ernriift werden wie weit	der Sender (iDroid) vom Fisc	ch weg sein kann	
Wife dieselli Test soll db	cipiait werden, wie weit	del Sellael (Ibrola) volli i ist	on weg sem kann.	
Testdurchführung:				
In 1 Meter Schritten wi	rd das gleiche Signal an de	en Fisch gesendet und gesch	aut, ab welcher	
Reichweit er nicht meh	r reagiert.			
Erwartete Funktionswe	eise :			
Fehlerbeschreibung:				
Ergebnis:				
Eigebilis.				
ID:	Name:	Durchgeführt am:	Durchgeführt von:	
00.00				
03.02	Winkel Bestimmung			
Kurzbeschreibung:	مامامید مین معاملی است. با نا نده سور	one Mintel des Condes Ture F	ical cial bafindan	
	•	em Winkel der Sender zum F	isch sich berinden	
darf, damit der Fisch no	och reagiert.			
Testdurchführung:				
Innerhalb der gemessenen Reichweite, wird der Winkel zum Fisch variiert, um aussagen über den				
maximalen Winkel zwischen Sender und Fisch zu erhalten.				
Erwartete Funktionsweise :				
Fehlerbeschreibung:				
Ergebnis:				