POGO MAGNÉTICO DE 5 CONTACTOS (por hilos): VBUS · D− · D+ · GND · AUX — carga y USB con el PC · ESD
CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S ≥ 2000 mAh
BATERÍA (hilos soldados) · PTC · medida por ADC
3,3 V PRINCIPAL (TLV75733P, 1 A)
ZED-F9P SOLDADO: 3,3 V propio con EN (RT9080) · antena activa por VCC_RF · UART1 · UART2 · PPS · RESET
ESP32-S3-MINI-1U-N8 (BLE móvil + ESP-NOW pecho/cinchas) · arranque
SENSOR HALL DRV5032 · encendido al poner la cápsula en la base del casco
microSD (SDMMC 4 bits) · alimentación conmutada
PUNTOS DE PRUEBA
U1 ZED-F9P-04B
U2 BQ24072RGT
U3 TLV75733PDBV
U4 ESP32-S3-MINI-1U-N8
U6 USBLC6-2SC6
U7 RT9080-33GJ5
U8 DRV5032FB
J3 microSD DM3AT
Q4 AO3401A
F1 PTC 1,5 A
F2 PTC 1,5 A
RT2 NTC 10k B3380
TP1 EN
TP2 BOOT
TP3 GND
TP4 TXD0
TP5 RXD0
TP6 3V3
TP7 VBAT
TP8 VSYS
TP9 3V3_ZED
TP10 GPIO41
TP11 GPIO47
TP12 GPIO48
TP13 SAFEBOOT

Generado por fuente/avo_back_v5_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_BACK_V5_PCB.kicad_sch
Title: AVO BACK V5 CASCO · placa de la espalda · REV A
Size: User
Date: 2026-11-14
Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 1/1