POGO MAGNÉTICO DE 5 CONTACTOS (por hilos): VBUS · D− · D+ · GND · AUX — carga y USB con el PC · ESD
D2 TVS 5 V
D3 TVS 5 V
U6 USBLC6-2SC6
F2 PTC 1,5 A
P1 POGO VBUS
P2 POGO D−
P3 POGO D+
P4 POGO GND
P5 POGO AUX
R18 22R
R19 22R
R20 1k
R21 100k
R22 100k
R23 100k
CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S ≥ 2000 mAh
U2 BQ24072RGT
C18 1u
C19 10u 25V
C20 10u 25V
C35 47u 6V3
R6 1k5
R7 2k
R8 10k
R9 100k
R10 100k
RT2 NTC 10k B3380
BATERÍA (hilos soldados) · PTC · medida por ADC
J2 BAT +
J6 BAT −
C34 100n
F1 PTC 1,5 A
R32 1M
R33 1M
3,3 V PRINCIPAL (TLV75733P, 1 A)
U3 TLV75733PDBV
C21 10u 25V
C22 22u 10V
ZED-F9P SOLDADO: 3,3 V propio con EN (RT9080) · antena activa por VCC_RF · UART1 · UART2 · PPS · RESET
D4 ESD RF 0,25 pF
J5 U.FL GNSS
U1 ZED-F9P-01B
U7 RT9080-33GJ5
C60 10u 25V
C61 22u 10V
C62 47u 6V3
C63 100n
C64 100n
C65 1u
C71 10n
L70 47 nH
R50 1k
R51 1k
R52 1k
R53 330R
R54 330R
R55 330R
R60 100k
R70 22R 1206
R71 0R
SENSOR HALL DRV5032 · encendido al poner la cápsula en la base del casco
U8 DRV5032FB
C80 100n
ESP32-S3-MINI-1U-N8 (BLE móvil + ESP-NOW pecho/cinchas) · arranque
U4 ESP32-S3-MINI-1U-N8
C24 22u 10V
C25 100n
C26 1u
C27 1u
R11 10k
microSD (SDMMC 4 bits) · alimentación conmutada
J3 microSD DM3AT
Q4 AO3401A
C40 10u 25V
C41 100n
R40 100k
R41 10k
R42 10k
R43 10k
R44 10k
R45 10k
R46 22R
PUNTOS DE PRUEBA
TP1 EN
TP2 BOOT
TP3 GND
TP4 TXD0
TP5 RXD0
TP6 3V3
TP7 VBAT
TP8 VSYS
TP9 3V3_ZED
TP10 GPIO41
TP11 GPIO47
TP12 GPIO48
TP13 SAFEBOOT

Generado por fuente/avo_back_v5_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_BACK_V5_PCB.kicad_sch
Title: AVO BACK V5 CASCO · placa de la espalda · REV A
Size: User
Date: 2026-11-14
Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 1/1