## **AW210XX Android Driver**

# 驱动信息

驱动文件	leds_aw210xx.c
	leds_aw210xx.h
	leds_aw210xx-reg.h
芯片支持	AW21009,AW21012,AW21018
I <sup>2</sup> C 器件地址	0x20/0x21/0x24/0x25
	(Device address depend on AD PIN)
ADB 调试	支持
参考平台	QCOM, SDM660 (Android 9)

# 驱动移植

### 1. 修改 dtsi

```
打开/arch/arm/boot/dts/ *.dtsi 文件,添加 aw210xx 的配置。(参考 aw210xx.dts)
&i2c_3 {
   status = "okay";
   aw210xx led@20 {
       compatible = "awinic,aw210xx_led";
       reg = <0x20>;
       enable-gpio = <&tlmm 20 0>;
       led current = <128>;
       pwm_freq = <0>;
       status = "okay";
       aw210xx,led {
           aw210xx,name = "aw210xx led";
           aw210xx,imax = <1>;
           aw210xx, brightness = <128>;
           aw210xx,max brightness = <255>;
       };
   };
};
```

### 2. 添加驱动文件

在 driver/leds/目录下添加 leds\_aw210xx.c, leds\_aw210xx.h,leds-aw210xx\_reg.h 文件注意在源文件中修改头文件的包含为<>方式。

## 3. 更新 Kconfig 和 Makefile

1) 在 Kconfig 中添加

config LEDS\_AW210XX

tristate "LED Support for AW210XX"

depends on LEDS CLASS && I2C

help

this option enables support for the AW210XXRGB LED connected through I2C. Say Y to enable support for the AW210XXLED

light automatically.

2) 在 Makefile 中添加

#for AW210XX LED Driver

obj-\$(CONFIG LEDS AW210XX)

+= leds aw210xx.o

### 4. 使能 AW210XX 编译

在/arch/arm/configs/projetc\_defconfig 中添加 CONFIG LEDS AW210XX=y

# 调试接口

AW210XX Driver 会创建 hwen/reg/effect/imax/rgbcolor/allrgbcolor/rgbbrightness/allrgbbrightness 9 个设备节点文件,路径是 android:/sys/bus/i2c/drivers/aw210xx\_led/3-0020/leds/aw210xx\_led/。可以使用 adb 配置 hwen/reg/fw/effect/imax/rgbcolor/allrgbcolor/rgbbrightness/allrgbbrightness 9 参数,调试 AW210XX 的呼吸效果。

#### hwen

用于 aw210xx 的芯片硬件控制, hwen 的范围是 0/1。

节点使用

echo 0 > hwen (aw210xx 硬件关闭)

echo 1 > hwen (aw210xx 硬件使能)

#### reg

用于读写 aw210xx 的所有寄存器,16 进制操作

节点使用:

读寄存器值: cat reg

写寄存器值: echo reg\_addr reg\_data > reg

参考例程:

echo 0x01 0x02 > reg

(向 0x01 寄存器写值 0x02)

#### effect

用于 aw210xx 的 effect 灯效文件选择, 16 进制操作

节点使用:

读取 effect: cat effect (显示当前使用的灯效)

更新 effect: echo 1 > effect (选择灯效文件)

## rgbcolor

用于 aw210xx PAG1 的单个灯 rgb 颜色的配置,16 进制操作

节点使用:

更新 rgb: echo rgb\_addr rgb\_data > allrgbcolor

echo 0x00 0xff0000 > rgbcolor (配置 rgb0 为红色,RGB 为 0-11,颜色为 R|G|B) echo 0x01 0xff0000 > rgbcolor (配置 rgb1 为红色,RGB 为 0-11,颜色为 R|G|B)

## singleled

用于单个 led 控制测试。

节点使用:

echo ledreg sl\_data\_ br\_data > singleled

echo 0x00 0x33 0x55 > singleled (配置第 0 个 led 的亮度,SL 寄存器配置 0x33, BR 寄存器配置 0x55) echo 0x11 0x55 0x88 > singleled (配置第 17 个 led 的亮度,SL 寄存器配置 0x55, BR 寄存器配置 0x88)

## opdetect

用于开路检测功能控制。当 cat 该节点时,软件会自动配置检测寄存器,并读取检测结果,完成后恢复配置。 节点使用:

cat opdetect (进行开路检测并显示结果)

#### stdetect

用于短路检测功能控制。当 cat 该节点时,软件会自动配置检测寄存器,并读取检测结果,完成后恢复配置。 节点使用:

cat stdetect (进行短路检测并显示结果)