

AW9106 Android Driver

驱动信息

驱动文件	leds-aw9106.c, leds-aw9106.h
芯片支持	AW9106
I ² C 器件地址	0x58/0x59/0x5a/0x5b
ADB 调试	支持
参考平台	mtk6737

驱动移植

1. 修改 dtsi

```
打开/arch/arm/boot/dts/*.dtsi 文件,添加 aw9106 的配置。(参考 aw9106.dtsi)
&i2c3 {
   aw9106_led@5b {
        compatible = "awinic,aw9106_led";
        reg = <0x5b>;
        reset-gpio = <&pio 63 0>;
        status = "okay";
        aw9106,led {
            aw9106,name = "aw9106_led";
            aw9106,imax = <3>;
            aw9106, brightness = <32>;
            aw9106,max_brightness = <255>;
            aw9106,rise_time = <2>;
            aw9106,on_time = <2>;
            aw9106,fall_time = <2>;
            aw9106,off time = <2>;
        };
    };
};
```

2. 添加驱动文件

在 driver/leds/目录下添加 leds-aw9106.c 文件 在 include/linux 目录下添加 leds-aw9106.h 文件

3. 更新 Kconfig 和 Makefile

在 Kconfig 中添加
config LEDS_AW9106
tristate "LED Support for AW9106"
depends on LEDS_CLASS && I2C
help
this option enables support for the AW9106 RGB LED connected
through I2C. Say Y to enable support for the AW9106 LED

在 Makefile 中添加 #for AW9106 LED Driver obj-\$(CONFIG_LEDS_AW9106) += leds-aw9106.o

4. 使能 AW9106 编译

在/arch/arm64/configs/projetc_defconfig 中添加 CONFIG_LEDS_ AW9106=y

调试接口

AW9106 Driver 会创建 brightness/blink/hwen/reg/ 4 个设备节点文件, 路径是 sys/class/leds/aw9106/。可以使用 adb 配置 brightness/blink/hwen/reg 参数, 调试 AW9106 的呼吸效果。

brightness

用于调节 LED 常亮时的亮度,当 LED 的 brightness=0 时,会关掉 LED。brightness 的范围为 0-255。

节点使用:

cat brightness (10 进制操作) echo led_brightness > brightness (10 进制操作)

参考例程:

echo 255 > brightness

blink

用于 LED 的呼吸使能控制, blink 的范围是 0/1。

节点使用

echo 0 > blink (LED 呼吸关闭) echo 1 > blink (LED 呼吸使能)

hwen

用于 AW9106 的芯片硬件控制, hwen 的范围是 0/1。

节点使用

echo 0 > hwen (AW9106 硬件关闭) echo 1 > hwen (AW9106 硬件使能)

reg

用于读写 AW9106 的所有寄存器。

节点使用:

读寄存器值: cat reg (16 进制操作) 写寄存器值: echo reg_addr reg_data > reg (16 进制操作)

参考例程:

echo 0x01 0x02 > reg (向 0x01 寄存器写值 0x02)