

Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	24.02.2026
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Betriebstankstelle

Stationäre Anlage – Model SK 700-2 // Frontier EU

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

 	▪ Brand- und Explosionsgefahr – Bei unsachgemäßer Betankung oder wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Anlage besteht Brand- und Explosionsgefahr. – Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).	 
	▪ Gesundheitsgefährdung: – Kontakt zu Gefahr- bzw. Kraftstoffen. Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen. ▪ Umweltgefährdung: – Durch austretenden Kraftstoff wird Erdreich und Gewässer kontaminiert.	

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

   	▪ Besonders bei Wartungs- u. Instandsetzungsarbeiten sowie bei Störungen immer die Bedienungs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten. ▪ Die Aufstellfläche und der Tankbereich (Schlauchlänge + 2,00 m) müssen einen festen, undurchlässigen Boden haben, z.B. Beton oder Asphalt. ▪ Nur automatisch selbstschließende, Bauartzugelassene Zapfpistolen verwenden. ▪ Kraftstoffresistente Handschuhe verwenden, wenn die Gefahr des Hautkontaktes besteht. (siehe auch Betriebsanweisung gemäß GefStoffV – Diesel + Benzin) ▪ Keine brennbaren Stoffe im Tankstellenbereich lagern. ▪ Auf der Tankfläche (Aufstellfläche und Tankbereich) gilt absolutes Rauchverbot. ▪ Feuerlöscher ABC (Typ: 43A/233B = 12 Löschereinheiten, mindestens 2 Stück) sollten sich in der Nähe der Tankstelle aber nicht direkt an der Tankanlage befinden. ▪ Ölbindemittel und Behälter zur Aufnahme von verunreinigtem Bindemittel bereitstellen. ▪ Betankung der Tankanlage, der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen ununterbrochen beobachten. ▪ Beim Befüllen des Kraftstoffs in die Tankanlage der Betriebstankstelle, Grenzwertgeber anschließen. ▪ Tankanlage durch Warnschilder kennzeichnen ▪ Unbefugten ist der Aufenthalt im Bereich der Tankanlage verboten ▪ Bei der Betankung Motoren und Fremdheizungen von Fahrzeugen oder Baumaschinen abstellen.	
	Folgende Warnhinweise müssen gut sichtbar angebracht sein: 1. Text: Verbot des Betankens bei laufendem Motor oder eingeschalteter Fremdheizung. 2. Text: Verbot der Abgabe von Kraftstoff in ungeeignete Gefäße. 3. Feuer, Rauchen und offenes Licht verboten.	

Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Feuer-Notruf: 112
	▪ Bei Störungen Betankung einstellen, Tankanlagen mit Elektroantrieb ausschalten, Aufsichtführenden informieren. ▪ Im Brandfall kein Wasser als Löschmittel verwenden. ▪ Ausgelaufenen Kraftstoff mit Ölbindemittel aufnehmen, in geschlossenen Gefäßen sammeln und entsorgen. ▪ Umweltschadensmeldung erstellen.	

Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	24.02.2026
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Betriebstankstelle

Stationäre Anlage – Model SK 700-2 // Frontier EU

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

 			Notruf: 112
	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Verbrennungen mit Wasser kühlen; Frischluft zuführen; Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!		

Instandhaltung / Prüfung

	▪ Kontrollen an der Tankstelle in den erforderlichen zeitlichen Abständen, ob sich die Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet (gem. TRbF 40, Pkt 15, Absatz 1): 1. Sichtprüfung der Abgabeeinrichtungen auf Dichtigkeit und Beschädigungen, 2. Prüfung von Abscheidern für Leichtflüssigkeiten (Benzinabscheider), Schlammfängen usw. 3. Revisionsschächte, Einläufe und Entwässerungsrinnen auf Sauberkeit prüfen, 4. betrieblich zugängliche Domschächte auf Sauberkeit prüfen, 5. Prüfen, ob Feuerlöscher stets an der dafür bestimmten Stelle in einsatzbereitem Zustand vorhanden sind. 6. Die Befestigung der Abfüllfläche keine sichtbaren Schäden aufweist. 7. Prüfen, ob vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen wirksam sind.– Wartungen, Instandsetzungen und Reinigungen an der Tankanlage dürfen nur, gemäß §19 Wasserhaushaltsgesetz, von qualifizierten Fachfirmen ausgeführt werden.– Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Herstellung der notwendigen Schutzmaßnahmen.– Regelmäßige Sachverständigenprüfung aller Anlagenteile der Betriebstankstelle gemäß der geltenden Vorschriften, Verordnungen und Gesetze. ▪ Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch den Hersteller bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
	Quelle: TRbF 40; Ex-Schutz-Dokumente; Betriebsanleitung Hersteller (Gilbarco Veeder Root)

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.