

Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	24.02.2026
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Betriebstankstelle

(Wartung / Instandhaltung / Störungen)

Stationäre Anlage – Model SK 700-2 // Frontier EU

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Brand- und Explosionsgefahr**
 - Bei unsachgemäßer Betankung oder wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Anlage besteht Brand- und Explosionsgefahr.
 - Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).
- **Gesundheitsgefährdung:**
 - Kontakt zu Gefahr- bzw. Kraftstoffen. Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen.
- **Umweltgefährdung:**
 - Durch austretenden Kraftstoff wird Erdreich und Gewässer kontaminiert.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Besonders bei Wartungs- u. Instandsetzungsarbeiten sowie bei Störungen immer die Bedienungs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Die Wartung von Gilbarco-Geräten muss von kompetenten Technikern durchgeführt werden, oder von Personen die eine erforderliche Schulung erhalten haben.
- Bei Wartungsarbeiten muss mit einer explosionsfähigen Atmosphäre im Hydraulikgehäuse und in unmittelbarer Nähe des Zapfgeräts gerechnet werden.
- Vermeiden Sie Heißenarbeiten (z. B. Bohren, Schleifen). Wenn die Arbeiten notwendig sind, müssen besondere Vorschriften und Genehmigungen beachtet werden.
- Vermeiden Sie elektrostatische Aufladung.
- Nur qualifiziertes Personal darf elektrische Komponenten im Spender installieren oder reparieren und muss die Einhaltung aller geltenden Sicherheitsvorschriften sicherstellen.
- Einige Komponenten, z. B. Keilriemen und Keilriemenscheiben, stellen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eine erhebliche Verletzungsgefahr dar. (**Achtung!** Bei bestimmten Spenderausführungen kann der Motor auch ohne Betätigung der Düse selbstständig anlaufen!)
- Betreiben Sie den Spender grundsätzlich nicht ohne Verkleidungen.
- Bei Installations- oder Wartungsarbeiten muss die Stromversorgung dieses Geräts unterbrochen werden.



- Folgende Warnhinweise müssen gut sichtbar angebracht sein:
1. Text: Verbot des Betankens bei laufendem Motor oder eingeschalteter Fremdheizung.
 2. Text: Verbot der Abgabe von Kraftstoff in ungeeignete Gefäße.
 3. Feuer, Rauchen und offenes Licht verboten.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Bei Störungen die Zapfsäule vom Stromnetz trennen, den Zugang zur Zapfsäule für die Öffentlichkeit sperren und einen Servicetechniker benachrichtigen.
- Die Reparatur muss von einem entsprechend geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Verwendung des NOT-AUS-Schalters im Gefahrenfall.



Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	24.02.2026
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Betriebstankstelle

(Wartung / Instandhaltung / Störungen)

Stationäre Anlage – Model SK 700-2 // Frontier EU

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Verbrennungen mit Wasser kühlen; Frischluft zuführen; Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung



- Kontrollen an der Tankstelle in den erforderlichen zeitlichen Abständen, ob sich die Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet (gem. TRbF 40, Pkt 15, Absatz 1):
 1. Sichtprüfung der Abgabeeinrichtungen auf Dichtigkeit und Beschädigungen,
 2. Prüfung von Abscheidern für Leichtflüssigkeiten (Benzinabscheider), Schlammfängen usw.
 3. Revisionsschächte, Einläufe und Entwässerungsrinnen auf Sauberkeit prüfen,
 4. betrieblich zugängliche Domschächte auf Sauberkeit prüfen,
 5. Prüfen, ob Feuerlöscher stets an der dafür bestimmten Stelle in einsatzbereitem Zustand vorhanden sind.
 6. Die Befestigung der Abfüllfläche keine sichtbaren Schäden aufweist.
 7. Prüfen, ob vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen wirksam sind.– Wartungen, Instandsetzungen und Reinigungen an der Tankanlage dürfen nur, gemäß §19 Wasserhaushaltsgesetz, von qualifizierten Fachfirmen ausgeführt werden.– Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Herstellung der notwendigen Schutzmaßnahmen.– Regelmäßige Sachverständigenprüfung aller Anlagenteile der Betriebstankstelle gemäß der geltenden Vorschriften, Verordnungen und Gesetze.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch den Hersteller bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: TRbF 40; Ex-Schutz-Dokumente; Betriebsanleitung Hersteller (Gilbarco Veeder Root)

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.