

Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	17.06.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Dieseltankanlagen

Mobiler Einsatz

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

	▪ Brand- und Explosionsgefahr – durch Kraftstoffdämpfe und Umgang mit offenem Feuer beim Tankvorgang bzw. in der Nähe der Tankanlage – Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).	
	▪ Chemische Gefährdung: – Einatmen von Kraftstoffdämpfen kann Gesundheitsschäden hervorrufen. – vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen) möglich. ▪ Umweltgefährdung: – Durch austretenden Kraftstoff	

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	▪ Bedienungs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten ▪ Nur doppelwandige Tankanlagen mit Leckanzeigegerät verwenden (Ausnahme: Aufstellung einwandiger Tankanlagen mit Auffangwannen) ▪ Tankanlage auf undurchlässigem Untergrund, z.B. Beton, Pflaster oder Asphalt aufstellen (Tankbereich mit Schlauchlänge + 2,00 m beachten) ▪ Tankanlage mit ausreichendem Anfahrerschutz absichern ▪ Abstand zum nächsten Gebäude mindestens 10,00 m ▪ Flucht- und Rettungswege bei der Aufstellung der Tankanlage beachten ▪ Tankanlage durch Warnschilder kennzeichnen ▪ Unbefugten ist der Aufenthalt im Bereich der Tankanlage verboten ▪ Keine brennbaren Stoffe in der Nähe der Tankanlage lagern ▪ Feuer, offenes Licht und Rauchen im Bereich der Tankfläche (Aufstellfläche und Tankbereich) verboten ▪ Bei der Betankung Motoren und Fremdheizungen von Fahrzeugen oder Baumaschinen abstellen ▪ Beim Betankungsvorgang Tankanlage und Arbeitsmaschinen beobachten ▪ Beim Befüllen des Kraftstoffs Grenzwertgeber anschließen	

Verhalten bei Mängeln, Störungen

	▪ Bei Störungen Betankung einstellen, Tankanlagen mit Elektroantrieb ausschalten, Aufsichtführenden informieren. ▪ Im Brandfall kein Wasser als Löschmittel verwenden. ▪ Ausgelaufenen Kraftstoff mit Ölbindemittel aufnehmen, in geschlossenen Gefäßen sammeln und entsorgen. ▪ Umweltschadensmeldung erstellen.	

Feuer-Notruf: 112

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Verbrennungen mit Wasser kühlen; Frischluft zuführen; Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!	Notruf: 112

Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	17.06.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Dieseltankanlagen

Mobiler Einsatz

Instandhaltung / Prüfung



- Arbeitstägliche Prüfung auf Dichtheit und Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind.
- Tankanlagen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) zu prüfen (Herstellerangaben beachten).
- Sachverständigenprüfung der Tankanlage:
 - vor der ersten Inbetriebnahme
 - alle 5 Jahre
 - wenn sie länger als 1 Jahr außer Betrieb war.
- Sachverständigenprüfung des Tankcontainers wiederkehrend alle 30 Monate.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch den Hersteller bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.