

Kat	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Flüssiggasanlagen

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



Brand-Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) ist ein hochentzündliches, farbloses Gas.

- ⇒ Es ist schwerer als Luft und schon bei geringsten Vermengungen mit der Umgebungsluft gefährlich.
- ⇒ Das Gas fließt in tiefer gelegene Räume und verdrängt die Umgebungsluft (Erstickungsgefahr).
- ⇒ Unkontrolliert ausströmendes Gas kann zu Verpuffungen oder Explosionen führen.

- **Brand- und Explosionsgefahr**

- Von Flüssiggasen in der Gas- und Flüssigphase, auch bei Erhitzung über 40°C von mit Flüssiggas befüllten Druckgasbehältern.
- Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).

- **Chemische Gefährdung:**

- Einatmen kann Gesundheitsschäden hervorrufen.
- vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen) möglich.
- Verdrängung von Luftsauerstoff (schwerer als Luft), Erstickungsgefahr in engen Räumen.

- **Thermische Gefährdung:**

- Erfrierungen der Haut bzw. Augenschäden bei Kontakt mit der Flüssigphase
- Erfrierungen der Haut bei Kontakt mit vereisten Druckgasbehältern



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Der Zugriff Unbefugter ist durch Abschließen der Armaturenhaube / Domschachtdeckel oder in besonderen Fällen durch Einzäunungen zu unterbinden.
- Der Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen in unmittelbarer Nähe des Behälters ist verboten.
- Der Bereich um den Behälter muss frei von Bewuchs (Bäume, Sträucher) gehalten werden.
- Der Bereich des Entnahmeventils muss innerhalb des Domschachtes jederzeit von Zündquellen (Feuer, elektrische Anschlüsse oder Geräte) freigehalten werden.
- Während des Befüll Vorgangs müssen alle Bereiche um den Behälter von Zündquellen freigehalten werden, und Geräte oder sonstige Zündquellen müssen sicher außer Betrieb gesetzt sein.
- Im Bereich der Flüssiggasanlage dürfen keine ungeschützten Kanaleinläufe, Schächte oder sonstigen Öffnungen vorhanden sein.
- Der helle, die Sonneneinstrahlung reflektierende Anstrich muss sauber gehalten werden, damit der Behälter insbesondere im Sommer gegen Erwärmung sicher geschützt ist.
- Ein geprüfter Feuerlöscher ist betriebsbereit zu halten.
- Elektrische Anlagen müssen explosionsgeschützt ausgeführt sein (EX-Zone 1).
- Es muss ein Abstand von Brandlasten von mindestens 5 m zum Behälter eingehalten werden.
- Bauliche Veränderungen des Umfeldes des Behälters bedürfen der vorherigen Absprache mit dem Versorgungsunternehmen/mit dem Sachkundigen.



Kat	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Flüssiggasanlagen

Verhalten bei Mängeln, Störungen

	Feuer-Notruf: 112	
	▪ Bei Störungen und Undichtigkeiten (z.B. Gasgeruch, Ausströmungsgeräuschen) sofort das Behälterabsperrventil unter der Armatur Haube/unter dem Domschachtdeckel und das Hauptabsperrventil außerhalb oder unmittelbar nach Eintritt der Rohrleitung in das Gebäude abschließen. ▪ Bei Gasgeruch in Gebäuden zusätzlich: Fenster und Türen öffnen, keine Elektroschalter betätigen, offene Feuer löschen, nicht telefonieren, nicht rauchen, Haus verlassen. ▪ Bei Betriebsstörungen Fachfirma rufen. ▪ In Notfällen: Feuerwehr und Gaslieferanten/Versorgungsunternehmen benachrichtigen.	

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

 	Notruf: 112		
	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Verbrennungen mit Wasser kühlen; Frischluft zuführen; Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!		

Instandhaltung / Prüfung

	- Flüssiggasanlagen dürfen nur von Fachfirmen installiert, geändert und erstmalig in Betrieb genommen werden. - Bei längerer Außerbetriebnahme sind die Ventile beginnend vom Behälterabsperrventil über Hauptabsperreinrichtungen bis hin zu den Geräteabsperreinrichtungen zu schließen. - Bei Wiederinbetriebnahme sind die Ventile in gleicher Reihenfolge zu öffnen. - Füllstand regelmäßig kontrollieren. - Für einen störungsfreien Betrieb sollte bei einem Inhalt von ca. 30 % eine Befüllung des Behälters in Auftrag gegeben werden. - Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Flüssiggasanlage entsprechend den Betriebsbedingungen geprüft wird. - Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der Prüfung in einer Prüfbescheinigung dokumentiert und bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt werden.		
	Quelle: -		

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.