

Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Außendienst / Fahrtätigkeit

(ggf. Einsatzbereich, Tätigkeiten usw.)

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



Gefährdung durch Mängel in der Arbeitsorganisation:

- Unfälle u.a. durch Überladen, Unachtsamkeit, Defekte, Verrutschen der Ladung, falsches ankuppeln, schlechte Sicht, unangepasste Fahrweise, erfassen von Personen, An- oder Überfahren, Kollisionen, Wegrollen des Fahrzeugs beim Be- und Entladen;
- Herabfallen von Lasten

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Nur ausgewiesenen Personen ist der Umgang mit Maschinen erlaubt (ab 18 Jahre mit Nachweis der Eignung (Führerschein +G25- Untersuchung))
- Verkehrsregeln beachten, bei Augenscheinlichen Mängeln am Fahrzeug Vorgesetzten informieren
- Vor Reinigungsvorgängen und sonstigen „Eingriffen“ Fahrzeuge stillsetzen
- Fahrzeuge und Hänger nicht überladen, zulässige Gesamtgewichte beachten
- Vor Fahrtbeginn auf Funktionalität (Bremsen, Beleuchtung, etc.) prüfen
- Ladung ordnungsgemäß sichern gegen verrutschen, Netze ordnungsgemäß befestigen
- Rutschfestes, geschlossenes Schuhwerk tragen (ggf. Sicherheitsschuhe)
- Bei Verlassen des Fahrzeuges Feststellbremse anziehen, Schlüssel abziehen
- Betriebsanleitung des Herstellers beachten
- Fahrzeug nur bei Stillstand besteigen oder verlassen
- Immer angurten
- Bei Reifenpannen o.ä. im Verkehrsraum Warnweste anlegen
- Bei Unklarheiten den Vorgesetzten, Sicherbeauftragten oder Sicherheitsfachkraft ansprechen



Verhalten bei Mängeln, Störungen



- Im Gefahrfall/ bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremsen, Reifen) Fahrzeug sofort abstellen/ stillsetzen und Vorgesetzten informieren
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- Sicherheitsweste benutzen

Notruf: 112



Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)Stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)

Notruf: 112

- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge



- Vor Fahrtbeginn auf Funktionalität (Betriebs-/ Feststellbremsen, Lenkung, Beleuchtung, Warneinrichtung, Bereifung etc.) prüfen
- Prüfung der Schutzvorrichtung vor Arbeitsbeginn
- Wartung/ Prüfung: siehe Wartungs- und Prüfungsplan prüfpflichtige Anlagen
- Mängel nur durch befugte Personen (extern) beseitigen lassen.
- Reparaturdienste: Vorgesetzten informieren
- Entsorgung: Bei Unklarheiten Vorgesetzten ansprechen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.