

Kat.	A-30-16	Betriebsanweisung <i>Maschine-Stationär</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	10.07.2024

Anwendungsbereich

Ständerbohrmaschine

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Erfassen bzw. Einziehen von Kleidung, Haaren, Schmuck durch offenen Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück.
 - Getroffen werden von umherfliegenden Spänen oder Teile, oder vom herumschleudernden Werkzeug / Werkstück.
 - Schnittverletzungen.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch defekte Maschinen.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Mögliche Hautschäden und / oder Allergien durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung); Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden.
- Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
- Werkstücke sicher auflegen oder Festspannen bzw. am Anschlag anlegen.
- Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen schützen.
- Bohrfutterschlüssel abziehen.
- Enganliegende Kleidung tragen, Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck, Ketten und Uhren ablegen; längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder ein Kopftuch sichern.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille
- Handschuhe dürfen bei Arbeiten an Bohrmaschinen nicht getragen werden



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen und Gerät stillsetzen.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-16	Betriebsanweisung <i>Maschine-Stationär</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Ständerbohrmaschine

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung vor dem Einsatz durch den Gerätebediener.
- Ständerbohrmaschinen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Späne in Spänebehälter separat sammeln.
- Kühlschmierstoffe regelmäßig nach Plan kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln.
- Kühlschmierstoffe und Späne müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.