

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	10.07.2024	

Anwendungsbereich

Asphaltfertiger

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Erfasst werden von unvollständig verdeckten Förderwellen an der Beschickung
 - Absturz beim Auf- bzw. Absteigen
 - Erfasst werden durch öffentlichen Verkehr
- **Chemische Gefährdung:**
 - Durch Dämpfe und Stäube
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm und heiße Massen



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Sicherheitsbeleuchtung vorsehen
- Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Fertigern über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Fertigern zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren, die für den Einsatz von Fertigern erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln.
- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten
- Bedienung durch unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter, min. 18 Jahre alt, zuverlässig und geeignet
- Elektrische Starteinrichtungen gegen unbefugtes Instandsetzen sichern.
- Zum Auf- und Absteigen Trittstufen und Haltestangen benutzen.
- Standflächen und Trittstufen sauber und trittsicher halten.
- Fertiger vom vorgesehenen Führerstand bzw. Fahrerplatz aus betreiben. Außenstände nur zur Feinjustierung benutzen.
- Im Grundgerätebereich müssen Verteilerschnecken durch Abdeckungen gesichert sein.
- Die Schneckenverbreiterungen sind durch Abdeckungen oder durch Schutzbügel zu sichern.
- An hydraulischen Verstellbohlen, muss die vorhandene Totmannschaltung funktionstüchtig sein. Während des Verstellens müssen Blinkleuchten selbsttätig in Funktion treten.
- Vor dem Säubern der angehobenen Einbaubohle Bohle durch Bohlensicherung gegen Herabfallen sichern.
- Für das Überqueren des Heißbelags den am Fertiger angebrachten Steg benutzen.
- Leitungen und Schläuche vor mechanischen und thermischen Beschädigungen schützen.
- Bei Arbeitsschluss und in Arbeitspausen Fertiger gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern.
- Vor dem Betreten des Einfüllbunkers Kratzerbandbetrieb abschalten und vor unbefugtem Ingangsetzen sichern.
- Bei ungünstigen Luftverhältnissen, z. B. zwischen Lärmschutzwänden und in Tunnelabschnitten, temperaturgesenkten Asphalt einbauen und für künstliche Bewetterung sorgen.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				
			Bereich:	Alle
			Aktualisiert:	10.07.2024

Anwendungsbereich

Asphaltfertiger

- Dieselkraftstoffe nicht als Trennmittel verwenden (durch Hitze freiwerdende Dämpfe können krebserregend wirken).
- Zum öffentlichen Verkehrsbereich mindestens folgende Sicherheitsabstände einhalten:
 - 0,30 m bei innerörtlichen Straßen
 - 0,50 m bei Straßen außerorts
 - 0,15 m bei Rad- und Gehwegen
- Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme
 - Prüfung der Spiegelsysteme
 - Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahrbereich) von Straßenfertigern aufhalten.
- Warnzeichen beidseitig an den Schutzeinrichtungen anbringen
- Vor dem Verlassen des Führerstands das Gerät stillsetzen und gegen unbeabsichtigte Bewegungen mit den dafür vorgesehenen Einrichtungen, z. B. Feststellbremse, sichern.
- Bei Arbeitsschluss und in Arbeitspausen Straßenfertiger stillsetzen und gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern.
- Warnkleidung benutzen. Das gilt für alle Beteiligten.
- Gehörschutz und geeignete Sicherheitsschuhe verwenden.

Zusätzliche Hinweise für Flüssiggasanlagen

- Vor Arbeitspausen, zum Arbeitsschluss, beim Erlöschen der Brenner und bei Bränden Flaschenventile schließen.
- Brenner müssen mit einer Flammenüberwachungseinrichtung, z.B. Zündsicherung, ausgerüstet sein, die nicht unwirksam gemacht werden darf.
- Damit kein Flüssiggas aus zerstörten Schläuchen austreten kann, sind Schlauchbruchsicherungen einzubauen.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen,
- Maschine gegen Wiedereinschalten sichern
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
 - **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
 - **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
 - **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden
- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Asphaltfertiger

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer
- Straßenfräsen gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.