

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Erd- und Straßenbaumaschinen

Einsatz von Erd- und Straßenbaumaschinen im nicht-öffentlichen Bereich von Baustellen

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Überfahren / Angefahren werden.
 - Umstürzen / Umkippen.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme bei Berührung von Erd- und Straßenbaumaschinen, wenn sie den Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen unterschreiten.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Betriebs- und Wartungsanleitung am Fahrerplatz aufbewahren.
- Mitarbeiter mit dem Führen von Erd- und Straßenbaumaschinen beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Maschine unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben.
- Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme
 - Prüfung der Spiegelsysteme
 - Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) von Erd- und Straßenbaumaschinen aufhalten.
- Maschinenführer dürfen keine Fahr- und Arbeitsbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Sicherheitsabstand zu festen Hindernissen von > 0,50 m einhalten.
- Sicherheitsabstand zu geböschten Baugruben und Gräben (bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m; über 12,0 t Gesamtgewicht > 2,00 m) einhalten.
- Standsicherheit durch Benutzen von vorhandenen Abstützungen (z.B. Schild, Pratzen) gewährleisten.
- Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen (an Erd- und Straßenbaumaschinen mit Überrollschutz).
- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen (z.B. bei nicht bekannter Spannung > 5,0 m) einhalten.
- Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser und Anschläger, müssen Warnkleidung tragen.
- Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen, und Maschinenführer halten.
→ Kein Blickkontakt – keine Fahrbewegung!
- Personen nicht in Arbeitseinrichtungen oder auf Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen zusätzlichen Sitzen befördern.
- In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Arbeitseinrichtungen absetzen und Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Erd- und Straßenbaumaschinen

Einsatz von Erd- und Straßenbaumaschinen im nicht-öffentlichen Bereich von Baustellen

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern..
- Aufsichtführende Person informieren.
- Bei Kontakt der Maschine mit stromführenden Teilen, Führerhaus erst nach Unterbrechung der Stromzufuhr verlassen.
- Metallteile von Erd- und Straßenbaumaschinen nicht berühren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer.
- Erd- und Straßenbaumaschinen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Zeitraum bzw. mind. Einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____

Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____