

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Lastplattendruckgeräte

Einsatz von leichten Fallgewichtsgeräten

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Quetschgefahr für Hände und Füße.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Durch elektrische Spannung.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Alle Bedienschritte gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung durchführen.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass alle Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Nur der Bediener(in) darf sich unmittelbar am Gerät aufhalten.
- Fallgewicht nur auslösen, wenn sich niemand unterhalb bzw. in der Nähe des Fallgewichtgerätes befindet.
- Niemals schwere Gegenstände auf das Messkabel oder das Ladekabel stellen oder an diesen zerren, es verdrehen oder verknoten.
- Es darf nur das vom Hersteller freigegebene Steckernetzteil verwendet werden; die Aufladung mit dem Steckernetzteil ist nur in trockener Umgebung zulässig.
- Fassen Sie das Ladekabel beim Herausziehen immer am Stecker an; durch Ziehen am Kabel selbst können die Drähte beschädigt werden.
- Das Fallgewichtsgesetz nur im Freien und niemals in Gebäuden verwenden; Umgebung kann durch die Kraft des herunterfallenden Gewichtes beschädigt werden.
- Die Elektronikbox keinem direkten Regen aussetzen, bei Regen abdecken und vor diesem schützen!
- Die Elektronikbox auch vor Wasser, Flüssigkeiten und brennbaren Substanzen schützen - falls brennbare Flüssigkeiten in das Gerät eindringen und mit elektrischen Komponenten in Kontakt kommen, besteht Gefahr von Brand.
- Bei Nutzung des Fallgewichtsgesetzes ist unbedingt ein Gehörschutz zu tragen, da der Geräuschpegel über 85dB betragen kann.
- Maßnahmen vor der Inbetriebnahme:
 - Gerät standsicher aufstellen
 - Kabelverbindungen ordnungsgemäß anschließen und kontrollieren.
 - Fallgewicht vorbereiten, Druckversuch sicher durchführen.
 - Gerät immer mit Koffer gesichert transportieren.



Verhalten bei Mängeln, Störungen



- Betrieb einstellen, Gerät abschalten.
- Bei elektrisch Störungen: Stromunterbrechung durch Ausschalten des Hauptschalters oder ziehen des Netzsteckers.
- Aufsichtführende Person informieren.
- Nach Störungen: vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.

Notruf: 112

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Lastplattendruckgeräte

Einsatz von leichten Fallgewichtsgeräten

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer.
- Fallgeräte sind gemäß den internen Festlegungen regelmäßig zu prüfen bzw. zu kalibrieren.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Geräte regelmäßig reinigen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.