

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Straßenwalze

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Angefahren / Überfahren werden
 - Umkippen / Umstürzen/überschlagen an Böschungs- und Absturzkanten
 - Absturz beim Ein- und Ausstieg
 - Quetschungen an bewegten Maschinenteilen
- **Thermische Gefährdung:**
 - Verbrennungen an heißen Oberflächen bei Wartungen
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch Öle und Betriebsstoffe bei unsachgemäßer Wartung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten
- Mitarbeiter mit dem Führen von Walzen beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Walze unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben
 - Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme
 - Prüfung der Spiegelsysteme
 - Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Zum Auf- und Absteigen Trittstufen und Haltestangen benutzen; nicht abspringen
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahrbereich) von Straßenwalzen aufhalten.
- Maschinenführer dürfen keine Fahrbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser, müssen Warnkleidung tragen.
- Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen und Maschinenführer halten.
- Sicherheitsabstand zu Baugruben und Gräben, Fahrbahnabsätzen, Böschungskanten einhalten.
- Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen.
- Auf Böschungen in der Falllinie fahren, nicht schräg zur Böschung
- Bei Gefällefahrt, Gangschaltung nicht betätigen (gilt für Walzen ohne lastschaltbare Getriebe).
- Bergab nicht mit ausgekuppeltem Motor fahren.
- Vor dem Befahren von Gefällstrecken ist der entsprechende Fahrgang einzulegen.
- Personen nicht auf Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen zusätzlichen Sitzen befördern.
- Zum Säubern der Bandagen oder Befüllen der Wassertanks (beim Schwarzdeckeneinbau) Motor abstellen, Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern.
- In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Straßenwalze

Zusätzliche Hinweise im Mitgängerbetrieb

- Sicherheitseinrichtungen (Totmannschaltung) nicht unwirksam machen
- Bei Rückwärtsfahrt neben dem Deichselende gehen
- Bei Gefällefahrt bergseitig gehen
- Geschwindigkeit an Kanten, Unebenheiten, Rampen, Absätzen verringern (Hochschlagen der Deichsel)

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Walze stillsetzen,
- Maschine gegen Wiedereinschalten und unbeabsichtigte Bewegung sichern
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstäglche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer
- Straßenwalze gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.