

Générez votre configuration

Depuis 2026, la méthode prise en charge pour configurer YAGSL est config.yagsl.com, une application web qui génère vos fichiers de configuration à partir d'un formulaire guidé au lieu de écrit à la main votre JSON.

La modification manuelle des fichiers JSON reste possible et entièrement prise en charge -- voir la documentation [Référence du schéma JSON](#) si vous devez générer une configuration par script ou modifier une valeur que le générateur ne propose pas, vous pouvez utiliser le générateur. La plupart des équipes devraient toutefois l'utiliser : il valide les entrées et produit toujours une configuration conforme au schéma.

Remplissez le formulaire

Le générateur est organisé en six onglets — parcourez-les en utilisant les informations que vous avez recueillies dans [étape 1](#):

1. **Gyro** — sélectionnez le type et la connexion de votre gyroscope (CAN, SPI, etc.), son ID/CAN bus, l'axe qui indique le lacet et s'il doit être inversé.
2. **Devant Gauche, Devant Droite, Arrière Gauche, Arrière Droite** (un onglet chacun) — pour chaque module, définissez le type/ID du moteur d'entraînement, le type/ID du moteur d'angle, le type/ID de l'encodeur absolu, les inversions nécessaires et l'emplacement du module par rapport au centre du robot.
3. **Propriétés** — propriétés physiques partagées (valeurs par défaut des engrenages, limites de courant) et gains PIDF initiaux pour les moteurs d'entraînement et d'angle.

Vous pouvez laisser les décalages absolus de l'encodeur et les gains PIDF finaux à leurs valeurs par défaut pour le moment; vous les mesurez et les ajusterez lors des deux prochaines étapes. L'importance à ce stade est de bien identifier les types de matériel, les identifiants, et les emplacements des modules.

Téléchargez et décompressez

Une fois terminé, téléchargez le fichier ZIP généré et décompressez-le dans le dossier de votre projet `src/main/deploy` directory pour que le répertoire doit donc présenter la structure suivante:

```
None
src/main/deploy
├── swerve
│   ├── base
│   │   ├── swervedrive.json
│   │   └── modules
```

```
├─ frontleft.json
├─ frontright.json
├─ backleft.json
├─ backright.json
├─ physicalproperties.json
└─ pidfproperties.json
```

Si vous possédez déjà un répertoire de configuration d'une saison précédente ou d'un robot différent, vous pouvez également le réimporter dans le générateur pour le consulter ou le modifier, au lieu de repartir de zéro.

Intégrez ces fichiers au système de contrôle de version de votre projet avec votre code; ils font partie de votre programme robot, et non d'un artefact de compilation.

Next: [Vérifiez et calibrez votre matériel](#)