Manuel de maintenance - Pompe centrifuge PC-200 (document de test)

1. Maintenance préventive

Une inspection visuelle doit être réalisée chaque semaine : fuites au niveau de la garniture, bruits anormaux, vibrations, température des paliers.

Le graissage des roulements s'effectue toutes les 2000 heures de fonctionnement avec une graisse au lithium de classe NLGI 2.

Intervention	Périodicité
Contrôle visuel et bruit	Hebdomadaire
Graissage des roulements	2000 h
Contrôle alignement accouplement	Tous les 6 mois
Remplacement garniture mécanique	8000 h ou en cas de fuite
Révision générale	Tous les 3 ans

2. Remplacement de la garniture mécanique

Étape 1 : consigner l'alimentation électrique et fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.

Étape 2 : vidanger la pompe et démonter le corps de pompe.

Étape 3 : retirer la roue et extraire l'ancienne garniture.

Étape 4 : nettoyer l'arbre, monter la nouvelle garniture sans toucher les faces de friction.

Étape 5 : remonter, purger l'air et contrôler l'absence de fuite au redémarrage.