

DAHUA TECHNOLOGY

ورقة بيانات احترافية

DSS Professional

برنامج أمان عالي التوفر للمؤسسات

الإصدار 8.0.2 | Rev 001.001

ترجمة عربية احترافية

فهرس المحتويات

المقدمة	01
بيئات التشغيل	02
مواصفات الأجهزة	03
الميزات والوظائف الرئيسية للنظام	04
عمل الحاسوب – التكوين والإعداد الأساسي	05
عمل الحاسوب – التطبيقات وقوائم المراقبة	06
مركز المراقبة	07
إدارة الوصول والمداخل والتحليل الذكي	08
DSS Agile – تطبيق الجوال	09
DSS Agile VDP	10
مواصفات الأداء	11
الحواشي والملاحظات	—

DSS Professional هو نظام إدارة مركزي مصمم للتطبيقات واسعة النطاق والصناعية. يعزز أداء الأجهزة ويوفر مراقبة فيديو مركزية، التحكم في الوصول، الاتصال الداخلي بالفيديو، وحدة التحكم في الإنذار، نقاط البيع (POS)، الرادار، وميزات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجوه، التعرف التلقائي على لوحات المركبات (ANPR)، وبيانات الفيديو الوصفية (Video Metadata).

يستخدم DSS Professional للمراقبة الأمنية في الوقت الفعلي والتحكم في الوصول في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل المجمعات الصناعية، المتاجر المتسلسلة، البنوك، النفط والغاز، والخدمات اللوجستية.

نظام التشغيل لخادم DSS Professional

- Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
- Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
- Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
- Microsoft Windows 10 20H2 (64-bit)

نظام التشغيل لعميل الحاسوب (PC Client)

- Windows 7 (32-bit و 64-bit)
- Windows 10 20H2 (32-bit و 64-bit)
- Windows Server 2008 (64-bit)
- Windows Server 2012 (64-bit)
- Windows Server 2016 (64-bit)
- Windows Server 2019 (64-bit)

نظام التشغيل لتطبيق DSS Mobile Client

- iOS 10.0: iOS أو أحدث (iPhone 5S أو أحدث)

- Android: Android 5.0 أو أحدث

متطلبات DSS Professional Mobile

- الدقة: 720 × 1280 أو أعلى
- الذاكرة (RAM): 2 جيجابايت أو أكثر

اللغات المدعومة

العربية، البلغارية، التشيكية، الدنماركية، الإنجليزية (الولايات المتحدة)، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، المقدونية، البولندية، البرتغالية، الروسية، الصينية المبسطة، الإسبانية، التايلاندية، الصينية التقليدية، التركية، الأوكرانية، الفيتنامية.

مواصفات الأجهزة

3

أجهزة الخادم (Server)

المكون	الحد الأدنى	المُوصى به
المعالج (CPU)	Intel Xeon E-2224 3.4GHz، ذاكرة تخزين مؤقت 8M	Intel Xeon Silver 4114 @ 2.2GHz، 10 نوى
الذاكرة (Memory)	8 جيجابايت	16 جيجابايت
قرص النظام	قرص صلب مؤسسي 7200 RPM 1TB، 500 جيجابايت مساحة حرة لـ DSS	قرص صلب مؤسسي 7200 RPM 1TB، 500 جيجابايت مساحة حرة لـ DSS
قرص التخزين	قرص صلب مؤسسي 7200 RPM	قرص صلب مؤسسي 7200 RPM
منفذ Ethernet	2 منافذ @ 1000 ميجابت/ثانية	4 منافذ @ 1000 ميجابت/ثانية

أجهزة عميل الحاسوب (PC Client)

المكون	الحد الأدنى	المُوصى به
المعالج (CPU)	Intel Core i3، 64 بت، 4 نوى	Intel Core i7، 64 بت، 4 نوى
الذاكرة	4 جيجابايت	16 جيجابايت
كارت الشاشة	Intel HD Graphics 530 (مدمج)	GeForce GTX 1060 3GB (منفصل)
مساحة القرص	100 جيجابايت مساحة حرة للعمليات	200 جيجابايت مساحة حرة للعمليات
منفذ Ethernet	1000 ميجابت/ثانية	1000 ميجابت/ثانية

أجهزة تطبيق DSS Mobile Client

المكون	المتطلبات
الدقة	720 × 1280 أو أعلى
الذاكرة (RAM)	2 جيجابايت أو أكثر
iOS	iOS 10.0 أو أحدث — iPhone 5S أو أحدث
Android	Android 5.0 أو أحدث

الميزات والوظائف الرئيسية للنظام

4

التوفر العالي (High Availability)

- يدعم الاستعداد الساخن (Hot Standby) وتكرار N+M الذي يمكّن خوادم الاحتياط من العمل كنسخة احتياطية لخوادم التسجيل والأحداث الأساسية.

قابلية التوسع (Scalable)

- يمكن توسيعه بسهولة حتى 20,000 قناة و2 بيتابايت من التخزين عبر النظام الموزع.
- يمكن استخدام DSS Professional كمنصة عليا للتسلسل وإدارة جميع منتجات سلسلة DSS.

قابل للتخصيص (Customizable)

- يسمح بالتكامل مع أنظمة وأجهزة أخرى عبر API/SDK/ONVIF/Bridge.
- يلبي احتياجات العملاء المخصصة ويساعدهم على صياغة مزايهم التنافسية في السوق.

DeepXplore

- ميزة بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح الاسترجاع الذكي للأشخاص والمركبات في الزمان والمكان.
- يمكن للأرشيف إدارة الأحداث والصور والفيديوهات والمستندات المتعلقة بالحالات بشكل موحد، وتحقيق التتبع عبر الأحداث.

وظائف النظام الرئيسية

- يدعم الاستعداد الساخن للخادم الرئيسي.
- يدعم النشر الموزع (Distributed Deployment).
- يدعم تكرار N+M.
- يدعم النشر المتسلسل (Cascading Deployment).
- يدعم النشر على LAN و WAN.
- يدعم نشر قاعدة بيانات مستقلة.

5 عميل الحاسوب — التكوين والإعداد الأساسي

1.1 تكوين النظام

الترخيص (License)

- التفعيل عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.
- التحديث عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.
- إلغاء التفعيل عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.

معلومات النظام

- تكوين مدة تخزين بيانات السجلات، الإشارات، POS، سجلات التعرف على الوجوه والمركبات، وغيرها.
- مزامنة الوقت: مزامنة مجدولة ومزامنة عند اتصال الجهاز.
- تكوين خادم البريد الإلكتروني.

- تكوين Active Directory.
- يدعم استيراد شهادة HTTPS.
- تعيين علامة نقطة نهاية POS.
- تعيين وضع تسجيل دخول الجهاز.
- تسجيل السجلات البعيدة.
- يدعم نشر قاعدة بيانات مستقلة.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

- نسخ احتياطي تلقائي لقاعدة بيانات النظام يومياً، أسبوعياً، أو شهرياً.
- نسخ احتياطي يدوي لقاعدة بيانات النظام.
- استعادة قاعدة بيانات النظام من الخادم أو الملفات المحلية.

التوليف (Synthesis)

- مزامنة الأحداث: يعمل Bridge كوسيط وسيط للاتصال بأنظمة طرف ثالث واستقبال الأحداث منها، وتكوين مخططات الأحداث على المنصة لتفعيل الربط بالأحداث.
- مزامنة البيانات: الاتصال بقاعدة بيانات نظام طرف ثالث ومزامنة سجلات الحضور والوصول إلى قاعدة بيانات النظام الخارجي.

إدارة الأجهزة

- تهيئة الأجهزة: تهيئة أجهزة Dahua.
- إضافة الأجهزة عبر البحث التلقائي، IP، النطاق، نطاق IP، التسجيل التلقائي (لأجهزة 4G، 3G و DHCP)، أو P2P.
- إدارة أجهزة Dahua مثل كاميرات الشبكة، كاميرات DVR، NVR، PTZ، وحدة التحكم في الوصول، الاتصال الداخلي بالفيديو، وحدة التحكم في الإنذار، والمفكك (Decoder).
- إضافة أجهزة طرف ثالث عبر بروتوكول ONVIF.
- استيراد الأجهزة دفعات عبر قالب.
- ربط الكاميرات المرتبطة: ربط الكاميرات لعرض فيديو الإنذار.
- تكوين معلمات المشفر بما في ذلك الصورة، الفيديو، اللقطة، OSD والصوت.
- إعادة تشغيل وحدات التحكم في الوصول.
- تكوين إعدادات الذكاء للقنوات الذكية مثل IVS، اكتشاف الوجه، عد الأشخاص، والخريطة الحرارية.
- تكوين معلمات الباب، مثل اتجاه القارئ، حالة الباب، مدة الفتح، والطريقة.

الأدوار والمستخدمين

- ثلاثة أنواع من الأدوار: المشرف الأعلى، المشرف، والدور العام.
- إدارة صلاحيات المستخدم حسب الدور (صلاحيات الأجهزة، صلاحيات التحكم، وصلاحيات القائمة).

- يمكن تعيين أدوار للمستخدم للحصول على الصلاحيات المقابلة.
- يدعم استيراد مستخدم النطاق وتعيين الأدوار للمستخدم.
- تسجيل الدخول إلى عملاء مختلفة بنفس الحساب في الوقت نفسه.
- تعيين صلاحيات PTZ، تاريخ انتهاء كلمة المرور، صلاحية كلمة المرور والبريد الإلكتروني للمستخدم.
- تغيير كلمة المرور إجبارياً عند أول تسجيل دخول.
- يمكن تقييد المستخدم بمعلومات MAC وتاريخ الانتهاء.
- يمكن قفل المستخدم.

1.2 الإعدادات الأساسية

إدارة التخزين

- يدعم التخزين على الحافة (Edge Storage) والتخزين المركزي.
- التخزين المركزي: توسيع التخزين عبر iSCSI.
- حصة القرص: تجميع الأقراص، ويمكن تخصيص الكاميرات لمجموعات أقراص مختلفة.

خطة التسجيل (Record Plan)

- تكوين خطط التسجيل للقنوات.
- تكوين وجهة التخزين: المركز، الجهاز (تسجيل الجهاز يدعم التدفق الرئيسي فقط).
- تكوين نوع تدفق التسجيل.
- إنشاء خطة تسجيل بـ قالب زمني: قالب طوال اليوم، قالب أيام العمل، قالب عطلة نهاية الأسبوع، وقالب مخصص.
- تكوين مدة تخزين التسجيل المركزي.
- نسخ احتياطي للفيديوهات المسجلة من الأجهزة إلى المركز واسترجاع ملفات MPT.

6 عميل الحاسوب — التطبيقات وقوائم المراقبة

1.3 تكوين التطبيقات والوظائف

معلومات الأشخاص والمركبات

- قائمة الأشخاص: إضافة، تعديل وحذف الأشخاص وقائمة الأشخاص.
- استيراد معلومات الأشخاص (الهوية، البطاقة، البصمة، الوجه) من الأجهزة.

- استيراد معلومات الأشخاص عبر قالب.
- إصدار البطاقة والبصمة عبر قارئ USB أو الأجهزة.
- مصادقة البطاقة، كلمة المرور، البصمة والوجه.
- إضافة معلومات المركبة.
- منح وصول الباب عبر مجموعة الأبواب؛ تسليح الأشخاص عبر مجموعة مقارنة الوجه؛ منح وصول المدخل والمخرج عبر مجموعة مركبات المدخل والمخرج.

قائمة المركبات

- إدارة المالكين والمركبات.
- إضافة، تعديل، وحذف معلومات المركبة.
- تسليح المركبات عبر مجموعة تسليح المركبات؛ منح وصول المدخل والمخرج عبر مجموعة مركبات المدخل والمخرج.

قوائم المراقبة (Watch List)

قائمة مراقبة الوجوه

- إدارة قائمة مراقبة الوجوه.
- إضافة وجوه واحداً تلو الآخر.
- استيراد الوجوه من قائمة الأشخاص دفعات.
- إرسال قائمة مراقبة الوجوه إلى أجهزة التعرف على الوجوه وتكوين التشابه.

قائمة مراقبة المركبات

- إدارة قائمة مراقبة المركبات.
- تعيين وقت البداية ووقت النهاية للمركبات.

مركز المراقبة

7

البث المباشر (Live View)

- عرض الفيديو في الوقت الفعلي.
- تخطيطات شائعة (1، 4، 6، 8، 9، 13، 16، 20، 25، 36، 64) وتخطيط مخصص.
- التحكم في PTZ.
- التركيز الإلكتروني.

- تشغيل الحاجز عن بُعد.
- تشغيل قناة الباب: فتح، إغلاق واستعادة.
- الاتصال بأجهزة الاتصال الداخلي بالفيديو.
- التسجيل اليدوي (تخزين على الحاسوب أو التخزين المركزي).
- التكبير الرقمي.
- تصحيح تشويه Fisheye.
- وضع Fisheye VR.
- تتبع Fisheye-PTZ الذكي.
- التتبع الذكي للكاميرا البانورامية.
- التتبع الذكي Bullet-PTZ.
- التحدث الصوتي.
- يدعم اختيار مدخل الصوت: audio1، audio2 ومزج الصوت.
- تعيين نافذة الإنذار.
- تشغيل/إيقاف عرض IVS في البث المباشر.
- استعادة صورة الوجه من إخفاء خصوصية الوجه.
- منطقة الاهتمام: تقسيم نافذة واحدة إلى 4 أو 6 أجزاء، واحد للصورة الكاملة والباقي للتفاصيل.
- عرض الخريطة في البث المباشر.
- حفظ صورة المراقبة الحالية كعرض (View).
- حتى 4 علامات تبويب للبث المباشر.
- جولة فيديو حسب الجهاز، المؤسسة، المفضلة، والعرض.
- يدعم NKB1000 للتحكم في الكاميرا في البث المباشر.
- تراكب معاملات POS.
- تعيين نمط تراكب POS.
- ضبط صورة الفيديو.
- تحديد سريع للفيديو المباشر على الخريطة.
- شجرة الموارد: قناة الفيديو، قناة التعرف على الوجوه، قناة البيانات الوصفية، قناة ANPR، قناة جهاز المدخل، قناة التحكم في الوصول، قناة POS والخريطة.
- عرض لقطات الأحداث فوق الفيديو المباشر.
- مراقبة في الوقت الفعلي لأحداث التعرف على الوجوه، أحداث البيانات الوصفية، أحداث ANPR، أحداث لقطات المدخل، وأحداث التحكم في الوصول.
- إيقاف التحديث مؤقتاً ومسح قائمة الأحداث.

التشغيل الراجع (Playback)

- تشغيل تسجيلات الفيديو من الأجهزة أو التخزين المركزي.
- تصفية الفيديو: عادي، حركة، إنذار.
- التشغيل المتزامن.
- التشغيل العكسي للفيديو المركزي وفيديو الجهاز.
- التكبير الرقمي.
- التقديم السريع والبطيء (حق 64X و 1/64X).
- تشغيل تسجيلات الفيديو إطاراً بإطار.
- قفل أو وسم التسجيلات المهمة للتخزين المركزي.
- تحميل الفيديو بصيغ mp4، dav، avi و asf.
- تشغيل/إيقاف عرض IVS في التشغيل الراجع.
- فك تشفير الفيديو إلى جدار الفيديو.
- تصحيح تشويه Fisheye ووضع Fisheye VR.
- ضبط صورة الفيديو.
- تخطيطات شائعة (1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64) وتخطيط مخصص.
- يدعم البحث الذكي والبحث بالصور المصغرة.

جدار الفيديو (Video Wall)

- إنشاء مهام جدار فيديو مختلفة.
- عرض الفيديو في الوقت الفعلي.
- فك تشفير الفيديو المباشر إلى الجدار.
- فك تشفير يدوي/تلقائي إلى الجدار.
- إدارة تقسيم جدار الفيديو.
- تغيير نوع التدفق لقناة الفيديو.
- تشغيل/إيقاف الصوت.
- تشغيل/إيقاف الشاشة والحصول على تدفق الفيديو إلى عميل الحاسوب.
- جولة القنوات في شاشة واحدة.
- خطة الجدولة: تعيين المهمة قيد التشغيل على المخطط الزمني.
- خطة الجولة: عرض حلقي لمهام مختلفة، وكل مهمة لها مدة زمنية.
- يدعم NKB1000 للتحكم في جدار الفيديو.

الخريطة (Map)

- خريطة Google عبر الإنترنت، خريطة Google دون اتصال، وخريطة نقطية (Raster).

- حتى 8 مستويات من الخرائط الفرعية.
- تكوين النقاط الساخنة (الكاميرا، مدخل الإنذار، قناة التحكم في الوصول) والخرائط الفرعية على الخريطة.
- عرض الفيديو المباشر أو المسجل على الخريطة.
- قياس المنطقة أو المسافة على خريطة GIS.
- يدعم النطاق المرئي والزوايا الأولية على خريطة GIS (متاح لبعض موديلات PTZ فقط).
- مصدر الإنذار يتحول إلى اللون الأحمر ويتلألأ على الخريطة عند حدوث الإنذار.
- فتح وإغلاق الباب عن بُعد.

إدارة الأحداث (Event Management)

- نوع الحدث: الجهاز، قناة الفيديو، قناة مدخل الإنذار، قناة التحكم في الوصول، حدث التشغيل البرمجي، والمزيد.
- مخطط الحدث: قالب طوال اليوم، قالب أيام العمل، قالب عطلة نهاية الأسبوع، وقالب مخصص.
- أولوية الحدث: منخفضة، متوسطة، عالية.
- الربط: التسجيل، اللقطة، الفيديو المباشر، مخرج الإنذار، الصوت والضوء، PTZ، جدار الفيديو، أمر HTTP URL، البريد الإلكتروني، الباب والمستخدم.
- بروتوكول الإنذار.
- معلومات الأحداث في الوقت الفعلي والتاريخية.
- الإقرار بالحدث.
- التحكم في التسليح لمصادر الأحداث.
- توجيه الحدث إلى المستخدم المعني.
- إحصائيات الأحداث يومياً، أسبوعياً وشهرياً.
- إحصائيات معلومات الأحداث: الإجمالي، قيد المعالجة والمعالج.
- عد الأحداث حسب الأولويات: عالية، متوسطة ومنخفضة.
- تقرير اتجاه الأحداث.
- تحليل موارد الأحداث وأنواع التكرار الأعلى.

DeepXplore

- استرجاع سريع للسجلات التاريخية وتحديد المواقع.
- البحث عن الوجه والجسم البشري بالميزة أو الصورة.
- البحث في أرشيفات الأشخاص والمركبات.
- إنشاء مسارات بناءً على سجلات الأشخاص، المركبات والوصول.
- إنشاء التقارير بسرعة.

بنك الحالات (Case Bank)

- إنشاء سريع لقاعدة بيانات الحالات، يمكن من خلالها إدارة الأحداث والصور والفيديوهات والمستندات المتعلقة بالحالة بشكل مركزي.
- أرشفة وإدارة الحالات.
- تخصيص شعار تقرير الحالة.
- تسجيل تحديثات الحالة، معلومات تاريخ التعديل بما في ذلك المستخدم، الوقت والتفاصيل.
- رفع الفيديوهات والصور إلى الحالات.
- تحليل الحالات: العدد الإجمالي، العدد المفتوح، والعدد المغلق.

مركز الصيانة (Maintenance Center)

- نظرة عامة وتفصيل معلومات النظام.
- حالة تشغيل الخادم: CPU، RAM، القرص، الشبكة والخدمة.
- حالة اتصال الأجهزة: المشفر، ITC، التحكم في الوصول، الاتصال الداخلي بالفيديو، وحدة التحكم في الإنذار، الطوارئ، الرادار، التحكم في الفيديو و LED.
- معلومات المصدر: قناة الفيديو وقناة الإنذار.
- معلومات التخزين: الفيديو، صورة الوجه/الإنذار، صورة ANPR وملف الحادث.
- بحث الاستثناءات.
- تصدير التقرير.
- إرسال التقارير اليومية، الأسبوعية والشهرية كما هو مجدول.
- ترقية كاميرات Dahua IPC وأجهزة التحكم في الوصول دفعات.
- يدعم تعيين كلمات مرور عامة لأجهزة التحكم في الوصول.

إدارة الوصول والمداخل والتحليل الذكي

8

إدارة الوصول — التحكم في الوصول

- إضافة، تعديل، وحذف مجموعات الأبواب.
- منح وصول الباب بربط مجموعات صلاحيات الوصول مع مجموعات الأبواب.
- قواعد الأبواب المتقدمة، مثل منع المرور العكسي (Anti-passback)، فتح البطاقة الأولى، قفل الباب المتبادل، فتح متعدد البطاقات، والتحقق عن بُعد.

- مراقبة حالة الباب وأحداث الباب.
- عرض الفيديوهات المرتبطة.
- قفل أو فتح الأبواب بمفتاح واحد.
- عملية عامة لفتح أو إغلاق الأبواب.
- معلومات السجل واستخراج السجلات من الأجهزة.

الاتصال الداخلي بالفيديو (Video Intercom)

- إدارة المكالمات: تكوين مجموعة الأجهزة، مجموعة الإدارة وعلاقة المجموعة.
- تكوين المسكن: تعيين ما إذا كان سيتم تفعيل رقم المبنى ورقم الوحدة.
- إصدار قائمة اتصال VTH إلى VTO.
- تعيين كلمة مرور VTH الخاصة لفتح VTO.
- عرض، حذف وتجميد مستخدمي DSS Agile VDP.
- الاتصال الداخلي بالفيديو بين VDP عبر بروتوكول SIP.
- الاتصال الداخلي بالفيديو بين VDP مع مركز القيادة.
- إرسال معلومات نصية إلى VTH.
- البحث عن وتصدير سجلات الاتصال الداخلي بالفيديو.

الحضور (Attendance)

- تعيين أجهزة التحكم في الوصول كمحطات حضور.
- إدارة فترات الحضور والعطلات.
- إدارة وتنظيم نوبات الحضور.
- إدارة تقارير الحضور، بما في ذلك تقرير سجل الحضور، تقرير الحالات الشاذة وتقرير تمرير البطاقة.
- تصدير تقارير الحضور.
- مزامنة سجلات الحضور دون اتصال.

الزوار (Visitor)

- تسجيل الزيارة وتسجيل الموعد.
- يدعم إصدار صلاحيات الوصول عبر البطاقة أو التعرف على الوجه.
- تفعيل الزيارة التلقائية والمغادرة التلقائية.
- يدعم سجلات تمرير البطاقة وسجلات الزوار.
- يدعم تكوين صلاحيات الزوار الافتراضية.
- يدعم تكوين قالب البريد الإلكتروني وتكوين ملاحظات تصريح الزائر.

المداخل والمخارج (Entrance)

- تعديل موقف السيارات، يشمل إجمالي والمساحات المتاحة، اسم الموقف، والمزيد.
- يدعم تكوين قواعد التحكم في الحاجر.
- ربط شاشة عرض المساحات المتاحة وشاشة عرض المعلومات.
- نظرة عامة على معلومات المدخل والمخرج: عدد مواقف السيارات، المساحات المتاحة، والمزيد.
- عرض التعرف على لوحة المركبة في الوقت الفعلي.
- فتح الحواجز عبر VTO بالبطاقات أو عن بُعد.
- إجبار المركبات الموجودة على المغادرة.
- يدعم البحث في سجلات المركبات، المركبات في الموقع، وتفاصيل ANPR.
- البحث عن وتصدير سجلات المركبات.
- عرض العد التاريخي: توفير تقارير يومية، أسبوعية، شهرية وسنوية.

التحليل الذكي (Intelligent Analysis)

- عرض العد في الوقت الفعلي.
- الخرائط الحرارية (Heat Maps).
- يدعم التصدير في تقرير تحليل عد الأشخاص في المنطقة.

وحدة التحكم في الإنذار (Alarm Controller)

- يدعم تسليح الأجهزة، الأنظمة الفرعية والأقسام. إذا فشل التسليح، يمكنك التسليح القسري.
- يدعم أيضاً إلغاء تسليح الجهاز والأنظمة الفرعية.
- للمناطق، يمكنك التجاوز (Bypass)، العزل وإلغاء التجاوز.

DSS Agile — تطبيق الجوال

9

السجلات التاريخية (History Records)

- عرض القنوات التي تم مشاهدتها مؤخراً. يمكنك فتح الفيديو المباشر أو التشغيل الراجع عبر السجلات التاريخية.
- يعرض حتى 20 سجل تاريخي أحدث.

البث المباشر (Live View)

- فتح أكثر من قناة واحدة في الوقت نفسه. يدعم حتى 16 قناة.
- ثلاثة أنواع تدفق: HD (عالي الوضوح)، SD (تعريف قياسي) و FL (سلسلة).
- يدعم التحكم في PTZ.
- يدعم التشغيل بالشاشة الأفقية.
- تبديل بنقرة واحدة إلى التشغيل الراجع.
- لقطة، تسجيلات محلية، والتحدث الصوتي.
- يدعم تصحيح تشويه Fisheye.

التشغيل الراجع (Playback)

- تشغيل تسجيلات الجهاز وتسجيلات المركز (حتى 8X و 1/8X).
- عرض التقويم ما إذا كان هناك فيديو في ذلك اليوم.
- يدعم اللقطة.
- بدء التسجيل يدوياً للتخزين المحلي.
- يدعم تشغيل 1X، 2X، 3X، 4X، 1/2X، 1/4X، 1/8X.

الخريطة (Map)

- يدعم خريطة Google والخريطة النقطية.
- يعرض قنوات الفيديو على الخريطة.
- عرض الفيديو المباشر والمسجل.

التحكم في الوصول (Access Control)

- يعرض معلومات التحكم في الوصول: اسم الجهاز، المؤسسة، وحالة الاتصال/عدم الاتصال.
- فتح أو إغلاق الأبواب عن بُعد.
- مفتوح دائماً ومغلق دائماً.
- الاستعادة إلى مفتوح/مغلق دائماً.

التعرف على الوجوه (Face Recognition)

- يدعم البحث في قاعدة بيانات الوجوه أو سجلات اللقطات للوجوه المستهدفة عبر رفع صورة وجه.
- يدعم إدارة قاعدة بيانات الوجوه.

بيانات الفيديو الوصفية (Video Metadata)

- البحث عن الأهداف المصنفة حسب الأشخاص، المركبات والمركبات غير الآلية.

الاتصال الداخلي بالفيديو (Video Intercom)

- يعرض معلومات الاتصال الداخلي بالفيديو: اسم الجهاز، النوع والرقم.
- الاتصال بـ VTH، VTS، و VTO الثاني.
- مكالمات دون اتصال.
- يعرض تاريخ المكالمات: مكالمات واردة، صادرة، تم الرد، لم يتم الرد، الوقت والرقم.

مركز الإنذار (Alarm Center)

- اشتراك الإنذار.
- إشعار الدفع دون اتصال.
- البحث عن رسائل الإنذار حسب الفئة.
- المطالبة والتعامل مع رسائل الإنذار.
- البحث في رسائل الإنذار التاريخية.

المفضلة (Favorite)

- عرض سريع للفيديو للقنوات المضافة إلى المفضلة.

إدارة الملفات (Files Management)

- عرض الصورة والفيديو عبر الملف المحلي.
- تصدير الفيديوهات والصور المحفوظة محلياً إلى ألبوم الهاتف.
- حذف الصور والفيديوهات.

سجلات المكالمات (Call Records)

- عرض سجلات المكالمات الواردة والصادرة.

الزوار (Visitor)

- يدعم تسجيل الزوار وإنشاء تصريح زائر.
- يدعم البحث في سجلات الزوار.
- يدعم فتح الباب عن بُعد.

المراقبة (Monitor)

- عرض الفيديو المباشر لـ VTO.

الرسائل (Messages)

- عرض سجلات الفتح ورسائل الإنذار.

الإعدادات (Setting)

- عرض معلومات الحساب.
- الاتصال بمركز الإدارة.
- استقبال والرد على المكالمات من أجهزة الاتصال الداخلي (مثل VTO) ومركز الإدارة.
- تفعيل اشتراك الأحداث.
- تفعيل تشفير التدفق.
- تعيين كلمة مرور الإيماءة.

مواصفات الأداء

11

تُحصل المواصفات التالية على خوادم بمتطلبات النظام المُوصى بها. المعالج: Intel Xeon Silver 4114 @ 2.2GHz 10 نوى / الذاكرة: 16 جيجابايت

خادم واحد (Single Server)

المؤسسة، المستخدم والدور

البند	المواصفة
المؤسسات	10 مستويات؛ حتى 999 مؤسسة إجمالاً
الأدوار (صلاحيات المستخدم)	100

البند	الموصفة
المستخدمين	200 مستخدم متصل و 2,500 مستخدم إجمالاً
مستخدمي تطبيق VDP Mobile	500 مستخدم متصل و 5,000 مستخدم إجمالاً

خطة التسجيل وخطة الأحداث

البند	الموصفة
التسجيل المركزي	حق 3,000 قناة فيديو
قواعد الأحداث	حق 3,000 مصدر حدث
قواعد عد الأشخاص	20

الخريطة

البند	الموصفة
التسلسل الهرمي	8 مستويات
حجم خريطة GIS دون اتصال	500 ميغابايت
عدد الخرائط النقطية	حق 256
عدد الخرائط الفرعية لكل خريطة	حق 32
الحجم الأقصى للخريطة النقطية	15 ميغابايت
دقة الخريطة النقطية	8100 × 8100
عدد الموارد على خريطة GIS	حق 300
عدد الموارد لكل خريطة نقطية	حق 300

إدارة الأشخاص والمركبات

البند	الموصفة
الأشخاص	300,000
البطاقات	600,000
الوجوه	300,000

البند	الموصفة
البصمات	600,000
المركبات	50,000

قوائم مراقبة الوجوه والمركبات

البند	الموصفة
قوائم مراقبة الوجوه	50
إجمالي الوجوه ①	300,000
الوجوه لكل قائمة مراقبة وجوه	50,000
قوائم مراقبة المركبات	32

التحكم في الوصول

البند	الموصفة
إجمالي الأشخاص	30,000
مجموعات صلاحيات الوصول	50

التوليف (Synthesis)

البند	الموصفة
جسور Bridge	5
أحداث التشغيل الواردة	100
مصادر الأحداث الواردة	500

المداخل والمخارج

البند	الموصفة
المركبات	50,000
مجموعات المركبات	32

البند	الموصفة
مواقف السيارات	16
نقاط المدخل والمخرج	60
عدد المداخل	30
عدد المخارج	30

بيانات الحضور

البند	الموصفة
محطات الحضور	64
فترات الحضور	64
نوبات الحضور	100

الأجهزة والقنوات

البند	الموصفة
إجمالي الأجهزة ②	2,000 جهاز
الأجهزة المسجلة تلقائياً	1,000 جهاز
أجهزة وقنوات الفيديو ③	1,000 جهاز؛ 2,000 قناة
أجهزة P2P	32 جهاز
قنوات ANPR	500 قناة (60 قناة للمدخل)
أجهزة وقنوات التعرف على الوجوه	100 جهاز؛ 500 قناة
قنوات بيانات الفيديو الوصفية	500
قنوات عد الأشخاص	100
قنوات الخريطة الحرارية	100
قنوات POS	100
أجهزة MPT	100 جهاز

البند	الموصفة
أجهزة EEC	64 جهاز
أجهزة ACS – التحكم في الوصول	500 جهاز؛ 1,000 باب
VDP	2,000
وحدة التحكم في الإنذار	100 جهاز
أجهزة الفحص الأمني	20
جهاز كشف المعادن	60

التحليل الذكي

البند	الموصفة
مجموعات عد الأشخاص	30

خادم نقل الوسائط – النطاق الترددي

البند	الموصفة
إجمالي النطاق الترددي الوارد لكل خادم	600 ميجابايت/ثانية
الفيديو الوارد لكل خادم	600 ميجابايت/ثانية
الصور الواردة لكل خادم	200 ميجابايت/ثانية
إجمالي النطاق الترددي الصادر لكل خادم	600 ميجابايت/ثانية
الفيديو الصادر لكل خادم	600 ميجابايت/ثانية
الصور الصادرة لكل خادم	200 ميجابايت/ثانية
إجمالي نطاق تخزين لكل خادم	600 ميجابايت/ثانية
تخزين الفيديو لكل خادم	600 ميجابايت/ثانية
تخزين الصور لكل خادم	200 ميجابايت/ثانية
القدرة القصوى لكل خادم تخزين	200 تيرابايت

الأحداث — خادم واحد ⑥⑤④

البند	المواصفة
إجمالي الأحداث	300 حدث/ثانية
أحداث دون صور	300 حدث/ثانية
أحداث التحكم في الوصول	300 حدث/ثانية
أحداث ANPR	50 حدث/ثانية (50 لكل 3 ثوانٍ للمدخل والمخرج) (500 كيلوبايت لكل صورة)
أحداث مع صور ⑥	300 حدث/ثانية (200 ميجابايت/ثانية)
أحداث مع صور (عام)	500 حدث/ثانية (500 كيلوبايت لكل صورة)
أحداث التقاط الوجه	500 حدث/ثانية (500 كيلوبايت لكل صورة)
أحداث بيانات الفيديو الوصفية	250 حدث/ثانية (1024 كيلوبايت لكل صورة)

معلومات البيانات — السجلات

البند	المواصفة
سجلات الأحداث	20,000,000
سجلات التعرف على الوجوه	20,000,000
سجلات التعرف على لوحات المركبات	5,000,000
سجلات التحكم في الوصول	5,000,000
سجلات الحضور	5,000,000
سجلات الاتصال الداخلي بالفيديو	5,000,000
سجلات الزوار	5,000,000
سجلات المدخل	5,000,000
سجلات المخرج	5,000,000
سجلات الإخراج القسري	5,000,000
سجلات العد التاريخي	5,000,000
سجلات الإحصاء داخل المنطقة	5,000,000
سجلات الخريطة الحرارية	5,000,000

البند	الموصفة
سجلات بيانات الفيديو الوصفية	5,000,000
سجلات المشغل	5,000,000
سجلات الخدمة	5,000,000

نشر قاعدة بيانات مستقلة

البند	الموصفة
سجلات الأحداث	30,000,000
سجلات التعرف على الوجوه	30,000,000
سجلات التعرف على لوحات المركبات	30,000,000
سجلات بيانات الفيديو الوصفية	30,000,000

خوادم متعددة (Multiple Servers)

البند	الموصفة
عدد الخوادم الفرعية لكل نظام	حتى 10 خوادم
إجمالي الأجهزة	20,000 جهاز
الأجهزة المسجلة تلقائياً	10,000 جهاز
أجهزة وقنوات الفيديو ③	10,000 جهاز؛ 20,000 قناة
أجهزة P2P	32 جهاز
قنوات ANPR	5,000 قناة (60 قناة للمدخل)
أجهزة وقنوات التعرف على الوجوه	1,000 جهاز؛ 5,000 قناة
قنوات بيانات الفيديو الوصفية	5,000
قنوات عد الأشخاص	300
قنوات الخريطة الحرارية	300
قنوات POS	300

البند	الموصفة
أجهزة MPT	300 جهاز؛ قناة 300
أجهزة EEC	64 جهاز
أجهزة ACS – التحكم في الوصول	1,500 جهاز؛ 3,000 باب
VDP	2,000 جهاز
وحدة التحكم في الإنذار	500 جهاز
أجهزة الفحص الأمني	200
جهاز كشف المعادن	600

الأحداث — خوادم متعددة ⑥⑤④

البند	الموصفة
إجمالي الأحداث	600 حدث/ثانية
أحداث دون صور	600 حدث/ثانية
أحداث التحكم في الوصول	600 حدث/ثانية
أحداث مع صور ⑥	600 حدث/ثانية (2000 ميجابايت/ثانية)

الحواشي والملاحظات

- ① عدد قوائم مراقبة الوجوه والأجهزة: عدد الوجوه × عدد الأجهزة > 10 ملايين. على سبيل المثال، يمكن إرسال قائمة مراقبة وجوه بـ 200 ألف وجه إلى 50 جهاز تعرف على وجوه بما في ذلك NVR، IVSS وكاميرات التعرف على الوجوه.
- ② إجمالي عدد الأجهزة يشير إلى العدد الإجمالي لأجهزة الفيديو، التحكم في الوصول، والاتصال الداخلي بالفيديو المتصلة بالمنصة، ولا يمكن أن يتجاوز هذا المعامل.
- ③ إجمالي عدد أجهزة وقنوات الفيديو يشير إلى عدد أجهزة وقنوات الفيديو المتصلة بالمنصة، مثل NVR، IPC و ITC، ولا يمكن أن يتجاوز هذا المعامل.
- ④ التزامن للأحداث هو التزامن الذروة: اختبار تزامن ذروة لمدة 20 دقيقة، 3 مرات يومياً، و30% تزامن ذروة لمدة 8 ساعات يومياً. التزامن للأحداث: يتوافق تزامن الأحداث مع الكتابة المتزامنة لقاعدة البيانات. يجب أن يأخذ تزامن الأحداث مع الصور في الاعتبار قدرة كتابة الصور للقرص.

⑤ إجمالي تزامن الأحداث: القدرة على كتابة جميع الأحداث إلى سجلات النظام بشكل متزامن.

⑥ لتزامن الأحداث مع الصور، يجب أيضاً أخذ تزامن كتابة الصور في الاعتبار. تزامن كتابة الصور لخدم فردي يصل إلى 200 ميجابيت/ثانية، لذا يكون تزامن الأحداث مع الصور محدوداً بقدرة كتابة الصور.

.Rev 001.001 © 2021 Dahua. All rights reserved

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. الصور في المستند للمرجع فقط، والمنتج الفعلي هو المعتمد.
www.dahuasecurity.com