@@ELEM id=para_5_1 type=paragraph@@
Le voyant orange du panneau COMP-B signale une pression d'huile basse. Ne pas le confondre avec le voyant de température de COMP-A.

@@END@@

@@ELEM id=figure_5_2 type=figure@@
Figure 5.2 Panneau COMP-B, voyant orange de pression d'huile.

@@END@@

