@@ELEM id=para_4_1 type=paragraph@@
Le voyant orange du panneau POMPE-B signale un débit hors consigne. Cette pompe doseuse ne possède pas de sonde de température d'huile sur ce voyant.

@@END@@

@@ELEM id=figure_4_2 type=figure@@
Figure 4.2 Panneau POMPE-B, voyant orange de débit hors consigne.

@@END@@

