@@ELEM id=para_1_1 type=paragraph@@
Avant de démarrer COMP-A, ouvrir la vanne de refoulement et vérifier le niveau d'huile du compresseur à vis.

@@END@@