

Projet huilerie interruptions externes

Le programme principal affiche la phase actuelle de process. Pour la dernière phase, ajoutez l’affichage de la température et de l’humidité.

Commandes des Moteurs

Les différents moteurs sont pilotés via les boutons suivants :

- **RB0** : commande du moteur de nettoyage
- **RB4** : commande du moteur de broyage
- **RB5** : commande du moteur de malaxage
- **RB6** : commande du moteur d'extraction

Phases du Processus

1. Phase de Nettoyage

La première phase consiste à assurer le nettoyage des olives. Toutes les phases doivent s’effectuer dans l’ordre. Sans cette première étape, les autres phases sont désactivées. Lorsque l’opérateur appuie sur le bouton **RB0**, le moteur de nettoyage tourne durant 4 secondes et la diode associée s’allume également durant 4 secondes. Les autres phases sont alors autorisées.

2. Phase de Broyage

Le broyage est assuré lorsque l’opérateur appuie sur le bouton **RB4**. La diode associée s’allume durant la même durée de fonctionnement du moteur de broyage (4 secondes). À la fin de cette phase, le processus passe à l’étape de malaxage.

3. Phase de Malaxage

Le moteur tourne durant 4 secondes lorsque le bouton **RB5** est appuyé, et la diode de malaxage s’allume durant 4 secondes.

4. Phase d'Extraction

Enfin, la phase d'extraction, que vous avez réalisé lors de la séance précédente, est assurée en appuyant sur le bouton **RB6**.

Tâches à Réaliser

- Rédiger le code C relatif à chaque étape.
- Rédiger le code C pour la gestion des interruptions.
- Mettre à jour le programme global de votre système.