
OBSIDIAN

Dijital Zil Paneli Bağlantı Şeması



'netelsan

OBSIDIAN

Dijital Zil Paneli Bağlantı Seması

ZİL PANELİ KULLANIMI

Zil panelinde standart olarak ekranda NETELSAN ve DAIRE NOYU TUSLAYIP ZİL TUŞUNA, ISIMLE ARAMA IÇIN BÜYÜTEÇ TUŞUNA BASINIZ. yazıları dönüşümlü olarak görülür. Zili çaldırılacak daire numarasını tuşlayınız, daire numarasının tuşuna basarak doğruluğundan emin olduktan sonra ((**_**))) daire zilini çaldırınız. Eğer ulaşmak istediğiniz dairenin numarasını bilmiyorsanız 🔑 tusuna basınız. Aranacak ismin bası harfinin olduğu tuşa basıldığında, listede o harf ile başlayan ilk kayıt ekranda görünür, aradığınız isimi bulamadıysanız YUKARI veya **AŞAĞI** tuşları yardımıyla aynı harf ile başlayan diğer isimleri görebilirsiniz. Aranan ad ve soyad bulunduğunda ise 🐲 tuşuna basılarak daire zili çaldırılır.

ŞİFREİLEKAPI AÇILMASI

Kapı kilidini şifre ile açmak istediğinizde

- zil paneli ana ekran menüsünde iken tuşuna basınız.
- 4 haneli kapı açma şifresini giriniz. Doğru şifre girilmesi durumunda KAPIAÇILDI mesajı görünür ve kapı açılır.

KART veya ANAHTARLIKLA KAPI AÇILMASI

Zil paneli kartlı geçiş özellikli ise kart veya anahtarlık yardımıyla da kapı açılabilir. Daha önce yönetici tarafından panele tanıtılmış kart veya anahtarlık panel üzerinde ((())) ikonu üzerine yaklaştırılır. Kısa bip sesiyle beraber ekranda KAPI AÇILDI mesajı görülür ve kapı açılır. Üç kısa bip duyulması tanıtılmamış kart veya anahtarlık anlamına gelir ve kapı açılmaz.

YÖNETİCİ İŞLEMLERİ

Yönetici olarak, daire sakini ad-soyadı girilmesi, kapı açma şifresi verilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, yönetici şifresinin değiştirilmesi, karşılama mesajı girilmesi, değiştirilmesi, var ise kartlı geçiş kartı tanıtılması veya silinmesi işlemlerini yapabilirsiniz. Bu işlemler için yönetici menüsüne girilmelidir. Bunun için ana ekran menüsünde iken, sırayla 🐤 , X tuşuna basmalı ve ardından 6 haneli yönetici şifrenizi tuşlamalısınız. Fabrika çıkışında yönetici şifresi 654321 olarak belirlenmiştir. Şifrenizi değiştirmenizi ve unutmamanızı önemle tavsiye ediyoruz. Yönetici menüsünde aşağıdaki seçenekler vardır.

- 1-iSiM GiRiŞi
- 2-YÖNETICI ŞIFRE
- 3-KAPI ŞiFRE
- 4-KARŞİLAMAMESAJI
- 5- KARŤ TANITMA
- 6-KARTLARI SILME
- 7-KAPI NO GIRME

10 sn süresince işlem yapılmaz ise zil paneli, yönetici menüsünden çıkarak ana ekrana döner.

1-iSiM GiRiŞi

- 1 tusuna basınız.
- · Ad-soyad için girilebilecek karakter sayısı 20'dir. Ad-soyadın güzel görünmesi için başta boşluk verilmesi isteniyorsa istenen boşluk kadar 0 tuşuna basınız. A harfini girmek için 2 tuşuna bir defa basınız. Eğer B harfi yazmak istiyorsanız aynı tuşa ikinci kez basınız. Diğer harfleri yazmak istediğinizde, örneğin H harfi için 4 tuşuna üç defa basmanız gerekmektedir. Bu işlemleri yapıp isim yazmayı tamamladıktan sonra onay tuşu ile isim girişini onaylayınız. İsmi yanlış girerseniz yada vazgeçerseniz X tuşu ile menüden çıkabilirsiniz. Diğer harf ve karakterler için aşağıdaki tablodan yararlanınız.

- 1 tuşu.'',-,/,* karakterleri 2 tuşu A, B, C, Ç harfleri
- 3 tuşu D, E, F harfleri
- 4 tuşu G, Ğ, H, I, İ harfleri
- 5 tuşu J, K, L harfleri
- 6 tuşu M,N, O, Ö harfleri
- 7 tuşu P, Q, R, S, Ş harfleri
- 8 tuşu T, U, Ü, V harfleri
- 9 tusu W. Y. X. Z harfleri

Tariflendiği şekilde ad-soyadı giriniz ve onaylayınız.

 Daire numarasını giriniz ve onaylamak için ONAY tuşuna basınız. Ekranda İSİM KAYDEDİLDİ yazısı görünür ve zil paneli diğer girişler için isim girişi menüsüne döner. Bu menüden X tuşu ile çıkılabilir ya da yukarıdaki adımları kullanarak tekrar bir isim girişi yapabilirsiniz

2-YÖNETICI ŞIFRE

- Yönetici menüsünde iken 2 tuşuna basınız.
- YENI SİFRE: mesaiını gördükten sonra veni sifrenizi giriniz.
- ŞiFRE TEKRARI: mesajını gördükten sonra yeni şifrenizi tekrar giriniz. Girilen iki şifre birbirinin aynısı ise ŞİFRE DEĞIŞTI aksi durumda ŞİFRE DEĞİŞMEDİ mesajı görülür.

3-KAPI ŞiFRE

- Yönetici menüsünde iken 3 tuşuna basınız.
- Kapı açma şifresini gireceğiniz/değiştireceğiniz ya da sileceğiniz daire numarasını tuşlayınız ve onaylayınız.
- ŞiFRE GIRME / DEĞIŞTIRME için 1 , ŞiFRE SILME için 2 tuşuna basınız.
- Sifre girme/değiştirme işlemi seçildiyse **ŞİFRE**: meşajına 4 haneli kapı açma şifresini, ardından ŞİFRE TEKRARI: mesajına 4 haneli kapı açma şifresini tekrar giriniz. ŞiFRE DEĞİŞTİRİLDİ mesajı görülmesi şifrenin tanımlandığı anlamında gelir.
- Şifre silme işlemi seçildiyse şifre silinir ve ŞİFRE SiLiNDi mesajı görülür.

4-KARŞILAMA MESAJI

Ana ekranda görünen **NETELSAN** yazısının yerine apartman ismi veya benzeri yazılar(en fazla 20 karakter) yazılabilir. Bunun için yönetici menüsünde iken 4 tuşuna basınız ve isim girişi menüsündeki benzer adımlarla giriş yapılarak onaylayınız.

5-KART TANITMA

Zil paneliniz kartlı geçiş özellikli ise kart/anahtarlık tanıtmak için •Yönetici menüsünde iken 5 tuşuna basınız.

- •TANITILACAK KARTI YAKLAŞTIRINIZ mesajını gördükten sonra tanıtılacak kart veya anahtarlığı ((())) ikonuna yaklaştırınız. KART TANITILDI mesajını görmeniz, gösterilen kartın tanındığını ve kapı açmak için kullanılabileceği anlamındadır.
- •Zil paneli yönetici menüsüne döner, başka tanıtılmak istenen kart var ise yukarıda anlatılan işlemler tekrar edilir.

6-KARTLARI SILME

Zil paneline tanıtılmış bütün kart veya anahtarlıkları silmek için

- Yönetici menüsünde iken 6 tuşuna basınız.
- Ekranda SiLME BAŞLADI / LÜTFEN BEKLEYINIZ mesajı görülür ve KARTLAR SiLiNDi mesajı görülene kadar (yaklaşık 1 dk.) beklenir.

7-KAPI NO GİRME

- Yönetici menüsünde iken 7 tuşuna basınız.
- Kapı numarasını tuşlayınız.
- ONAY tuşu ile onaylayınız.

Eğer sisteminizde sadece 1 kapı var ise bu işlemi yapmanız gerekmemektedir.