

Routeur Zyxel — Configuration via interface web

1. Accès à l'interface

Navigateur → 192.168.1.1 ou 192.168.0.1

Login par défaut : admin / admin (ou étiquette sous le boîtier)

2. Connexion WAN (internet)

Network → WAN → éditer la connexion

Type : PPPoE (ADSL/fibre avec login), DHCP (câble/fibre auto) ou IP fixe

Saisir identifiant / mot de passe FAI si PPPoE

3. Réseau local (LAN)

Network → LAN

IP locale : 192.168.1.1, masque : 255.255.255.0

Activer le DHCP + définir la plage (ex. .100 → .200)

4. Wi-Fi

Wireless → General / SSID

Nom du réseau (SSID), sécurité WPA2/WPA3, mot de passe

Choisir la bande : 2,4 GHz (portée) ou 5 GHz (débit)

5. Mot de passe admin

Maintenance → Administrator

Changer le mot de passe par défaut immédiatement

6. NAT / Redirection de ports

Security → NAT → Port Forwarding

Ajouter une règle : port externe → IP interne + port cible

7. Sauvegarde & firmware

Maintenance → Backup/Restore : exporter la config

Maintenance → Firmware Upgrade : mettre à jour si disponible.