R88D-GN□, R88D-GT□

Servoazionamento Serie G

Una famiglia di servoazionamenti compatti per il controllo assi. Bus MECHATROLINK-II integrato.


- Modelli di servoazionamenti ML2 e analogico/a impulsi
- Elevata risposta in frequenza fino a 1 kHz
- Messa a punto automatica per un avvio semplice e rapido
- Soppressione delle vibrazioni
- · Controllo posizione, velocità o coppia
- Alimentazione di controllo separata
- · Posizionamento rapido e preciso
- · Encoder incrementale e assoluto

Valori nominali

• Monofase 230 Vc.a. 100 W... 1,5 kW (8,62 Nm)



Configurazione del sistema




Servomotore supportato

			Servomoto	re			Servoazionam	ento Serie G
Famiglia		Tensione		Coppia nominale	Potenza	Modello	MECHATROLINK-II	Analogico/a impulsi
Cilindrico	50 750 W	230 V	3.000 min ⁻¹	0,16 Nm	50 W	R88M-G05030□-□S2	R88D-GN01H-ML2	R88D-GT01H
	4			0,32 Nm	100 W	R88M-G10030□-□S2	R88D-GN01H-ML2	R88D-GT01H
	10	0)6		0,64 Nm	200 W	R88M-G20030□-□S2	R88D-GN02H-ML2	R88D-GT02H
				1,3 Nm	400 W	R88M-G40030□-□S2	R88D-GN04H-ML2	R88D-GT04H
				2,4 Nm	750 W	R88M-G75030□-□S2	R88D-GN08H-ML2	R88D-GT08H
	900	-		3,18 Nm	1.000 W	R88M-G1K030T-□S2	R88D-GN15H-ML2	R88D-GT15H
	1.500 W			4,77 Nm	1.500 W	R88M-G1K530T-□S2	R88D-GN15H-ML2	R88D-GT15H
	2	~	2.000 min ⁻¹	4,8 Nm	1.000 W	R88M-G1K020T-□S2	R88D-GN10H-ML2	R88D-GT10H
				7,15 Nm	1.500 W	R88M-G1K520T-□S2	R88D-GN15H-ML2	R88D-GT15H
			1.000 min ⁻¹	8,62 Nm	900 W	R88M-G90010T-□S2	R88D-GN15H-ML2	R88D-GT15H
Cubico	100		3.000 min ⁻¹	0,32 Nm	100 W	R88M-GP10030□-□S2	R88D-GN01H-ML2	R88D-GT01H
	400 W	N 1		0,64 Nm	200 W	R88M-GP20030□-□S2	R88D-GN02H-ML2	R88D-GT02H
	100	5		1,3 Nm	400 W	R88M-GP40030□-□S2	R88D-GN04H-ML2	R88D-GT04H

Legenda codice modello

Servoazionamento



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Tip	o d	i servoazionamer	ito R88D-G□	01H□	02H□	04H□	08H□	10H□	15H□	
	Servomotore R88M-G□ applicabile		05030□/10030□	20030□	40030□	75030□	G1K020T□	90010T□/1K030T□/ 1K5□0T□		
	R88M-GP□			10030□	20030□	40030□	-	-	-	
	Po	tenza max. del mot	ore applicabile W	100	200	400	750	1.000	1.500	
	Со	rrente in uscita con	tinua A (rms)	1,16	1,6	2,7	4,0	5,9	9,8	
	Co	rrente di uscita ma	ssima A(rms)	3,5	5,3	7,1	14,1	21,2	28,3	
base				Per monofase, 20 (50/60 Hz)	0 240 Vc.a. +1	0 –15%	Per monofase/trifase, 200 240 Vc.a. +1015% (50/60 Hz)			
ä	Alir	mentazione	Circuito di controllo	Per monofase, 200 240 Vc.a. +1015% (50/60 Hz)						
he	Me	todo di controllo		PWM/IGBT						
stic	Re	troazione		Encoder seriale (incrementale/assoluto)						
	ni	Temperatura di uti	lizzo/stoccaggio	0 +55°C/-20 65°C						
Caratteris	zio	Umidità di utilizzo/	stoccaggio	90% di umidità relativa o inferiore (senza formazione di condensa)						
Sar	Temperatura di utilizzo/stoccaggio Umidità di utilizzo/stoccaggio Altitudine Resistenza alle vibrazioni/agli urti			1.000 m o inferiore sul livello del mare						
	Co	Resistenza alle vib	orazioni/agli urti	5,88 m/s ² /19,6 m/s ²						
	Со	nfigurazione		Montato sulla base						
	Pe	so approssimativo	kg	0,8	3	1,1	1,5		1,7	

Specifiche servoazionamenti MECHATROLINK-II

	1		.,	D			
l _		Variazione velocità	Variazione carico	Durante il carico da 0 a 100% ±0,01% max. (alla velocità nominale)			
- ig	Ξ	velocita	Variazione tensione	0% al ±10% della tensione nominale (alla velocità nominale)			
9 8	zio		Variazione temperatura	0 50°C ±0,1% max. (alla velocità nominale)			
a/c	sta	Caratteristiche freq		1 kHz			
i i	Prestazioni	Precisione del contr	ollo della coppia (ripetibilità)	±3% (a un valore dal 20% al 100% della coppia nominale)			
음일	ъ.		empo di avviamento	0 10 s (è possibile impostare tempo di accelerazione e di decelerazione)			
e g		graduale					
Metodo di controllo posizione/velocità/coppia	di	Comunicazioni ME	CHATROLINK	Comandi MECHATROLINK-II			
Siz M	Comandi i ingresso	MECHATROLINK		(per comandi di sequenza, movimento, riferimento/impostazione dati, monitoraggio, regolazione e altri comandi)			
8	Coma di ingr	,		Comanuly			
	O ei						
Segnale di I/O	Sequ	uenza segnale di ing	resso	Arresto di emergenza, 3 segnali di latch esterno, limite di coppia in avanti/indietro, inibizione marcia avanti/indietro, prossimità dell'origine, 3 ingressi per uso generico			
gi⊟	Segr	nale di uscita sequer	nza	È possibile emettere tre dei seguenti tipi di segnale: posizionamento completato, raggiungimento della velocità,			
So	Segnale di discita sequenza			rilevamento della velocità di rotazione, servo ready, limite di corrente, limite di velocità, rilascio freno e segnale			
		DO 000	1	di avviso			
		RS-232 Comunicazioni	Interfaccia	Personal computer			
		Comunicazioni	Velocità di trasmissione	2.400 57.600 bps			
	Ξ.		Funzioni	Impostazione parametri, visualizzazione dello stato, visualizzazione degli allarmi (monitor, cancellazione,			
	zio			cronologia), funzione di registrazione dati servoazionamento, operazioni jog/autotuning, registrazione in real time, impostazione encoder assoluto, funzione valori predefiniti			
	Comunicazioni	Comunicazioni	Protocollo di	MECHATROLINK-II			
	n		comunicazione	INICOTAT NOCINA-II			
	E O		Velocità di trasmissione	10 Mbps			
	Ö		Lunghezza dati	32 byte			
			Funzioni	Impostazione parametri, visualizzazione dello stato, visualizzazione degli allarmi (monitor, cancellazione,			
			T GILLOTTI	cronologia), funzione valori predefiniti			
	Tunii	ng		Modalità asse orizzontale e verticale. Impostazione della rigidità con un parametro. Rilevamento inerzia			
ţ.		•		del carico.			
tegra	Fren	enatura dinamica		Funziona quando l'alimentazione principale è spenta, servoazionamento in allarme, extracorsa o con servoazionamento OFF			
Funzioni integrate	Funz	zione di rigenerazion	e	Resistenza di rigenerazione integrata nei modelli da 750 W a 1,5 kW. Resistenza di rigenerazione esterna (opzionale).			
Funzi	Funz	zione di prevenzione	extracorsa	Arresto mediante frenatura dinamica. Disattiva la coppia o la coppia di arresto di emergenza in caso di POT e NOT			
	Arresto di emergenza (STOP)		TOP)	Ingresso arresto di emergenza			
	Funz	zione divisore encod	er	Divisore opzionale d'impulsi possibili			
	Funzione di impostazione della velocità interna Funzioni di protezione		ettronico	0,01 <numeratore denominatore<100<="" td=""></numeratore>			
				Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, sovraccarico, sovraccarico di rigenerazione, surriscaldamento			
				servoazionamento			
			scita monitoraggio analogica La velocità effettiva del servomotore, la velocità di comando, la co possono essere misurati utilizzando un oscilloscopio o un altro dis				
	Panr	nello operatore	Funzioni	Un display LED a 7 segmenti e 2 cifre mostra lo stato del servoazionamento, i codici di allarme,			
			di visualizzazione	i parametri, ecc.			
				Spia LED dello stato delle comunicazioni MECHATROLINK-II (COM)			
			Switches	Selettore rotativo per impostazione dell'indirizzo di nodo MECHATROLINK-II			
				·			


Specifiche servoazionamenti analogici/a impulsi

Meto	do d	di Controllo		Metodo di controllo posizione, velocità e coppia
	Variazione velocità Variazione carico		Variazione carico	Durante il carico da 0 a 100% ±0,01% max. (alla velocità nominale)
=		Variazione tensione		0% al ±10% della tensione nominale (alla velocità nominale)
Prestazioni			Dipendenza della temperatura	0 50°C ±0,1% max. (alla velocità nominale)
res	Ca	ratteristiche frequenz	a	1 kHz
۵	Pre	ecisione del controllo	della coppia (ripetibilità)	±3% (a un valore dal 20% al 100% della coppia nominale)
			di avviamento graduale	0 10 s (è possibile impostare tempo di accelerazione e di decelerazione)
- 0	ingresso	Impulso di comando	Tipo di impulso di ingresso	Segnale + impulso, impulso bifase con spostamento angolare di 90° (fase A/B) o impulsi di marcia indietro e di marcia avanti (CW/CCW)
Controllo posizione	di ing		Frequenza di impulsi in ingresso	Ingresso line driver 500 kpps max., ingresso a collettore aperto 200 kpps max.
Cor	Segnale		Rapporto di riduzione elettronico	0,01 <numeratore denominatore<100<="" td=""></numeratore>
<u>ia</u>	ingresso	Controllo della velocità	Tensione alla velocità di riferimento	10 Vc.c. a 3.000 giri/min: impostazione di fabbrica (la scala può essere impostata tramite parametri)
이 없	gre		Limite coppia	3 Vc.c. alla coppia nominale (la coppia può essere limitata separatamente in direzione positiva/negativa)
Controllo velocità/coppia	ᇹ		Controllo velocità preimpostata	È possibile selezionare la velocità preimpostata tra 8 impostazioni interne mediante ingressi digitali.
veloc	Segnale	Controllo della coppia	Tensione alla coppia di riferimento	3 Vc.c. alla coppia nominale: impostazione di fabbrica (la scala e la polarità possono essere impostate tramite parametri).
	S		Limite velocità	Il limite di velocità può essere impostato tramite parametri.
Segnale di I/O	Segnale di ingresso sequenza		uenza	Marcia avanti/indietro inibita, reset contatore scostamenti, ripristino allarme, commutazione metodo di controllo, impulso inibito, selezione velocità, commutazione guadagno, designazione velocità zero, prossimità origine
Seg	Sec	quenza segnale di us	cita	Rilascio freno, stato servoazionamento e uscita di allarme. È possibile emettere anche due tipi di segnali configurabili: limite di corrente, rilevamento della velocità di rotazione, segnale di avviso, raggiungimento della velocità, posizionamento completato



		RS-232	Interfaccia	Personal computer		
		comunicazioni	Velocità di trasmissione	2.400 57.600 bps		
	Comunicazioni		Funzione	Impostazione parametri, visualizzazione dello stato, visualizzazione degli allarmi (monitor, cancellazione, cronologia), funzione di registrazione dati servoazionamento, operazioni jog/autotuning, registrazione in tempo reale, impostazione encoder assoluto, funzione valori predefiniti		
	'n	RS485	Interfaccia	Interfaccia dati di comunicazione tra servoazionamenti e personal computer.		
	E	Dati di	Velocità di trasmissione	2.400 57.600 bps		
	ŏ	comunicazione	Funzione	Impostazione parametri, visualizzazione dello stato, visualizzazione degli allarmi (monitor, cancellazione, cronologia), funzione di registrazione dati servoazionamento, operazioni jog/autotuning, registrazione in tempo reale, impostazione encoder assoluto, funzione valori predefiniti		
rate	Tui	ning		Modalità asse orizzontale e verticale. Impostazione della rigidità da un parametro. Rilevamento inerzia del carico.		
Funzioni integrate	Fre	enatura dinamica		Funziona quando l'alimentazione principale è spenta, servoazionamento in allarme, extracorsa o con servoazionamento OFF		
zioni	Fui	nzione di rigenerazior	ne	Resistenza di rigenerazione integrata nei modelli da 750 W a 1,5 kW. Resistenza di rigenerazione esterna (opzionale).		
Fu	Fui	nzione di prevenzione	extracorsa	Arresto mediante frenatura dinamica. Disattiva la coppia o la coppia di arresto di emergenza in caso di POT e NOT		
	Arr	esto di emergenza (S	STOP)	Ingresso arresto di emergenza		
	Fu	nzione divisore encod	ler	Divisore opzionale d'impusi possibili		
	Fui	nzioni di protezione		Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, sovraccarico, sovraccarico di rigenerazione, surriscaldamento servoazionamento		
	Us	cita monitoraggio ana	logico	La velocità effettiva del servomotore, la velocità di comando, la coppia e il numero di impulsi accumulati possono essere misurati utilizzando un oscilloscopio o un altro dispositivo.		
	Pa	nnello operatore	Funzioni di visualizzazione	Un display LED a 7 segmenti e 6 cifre mostra lo stato del servoazionamento, i codici di allarme, i parametri, ecc.		
			Switches Selettore n. modulo per comunicazioni seriali. Valore da 0 a F. Per identificare a quale servoaziona il computer è nelle comunicazioni RS232 con più servoazionamenti.			

Descrizione pannello frontale



Servoazionamento MECHATROLINK-II Servoazionamento analogico/a impulsi

Caratteristiche di I/O

Connettore circuito principale (CNA) specifiche

Simbolo	Nome	Funzione
L1	Ingresso alimentazione circuiti principali	Terminali di ingresso di alimentazione c.a. per il circuito principale
L2		Nota: per i servoazionamenti monofase, collegare l'ingresso di alimentazione a L1 e L3
L3		
L1C	Ingresso di alimentazione del circuito di	Terminali di ingresso di alimentazione c.a. per il circuito di controllo
L2C	controllo	

Caratteristiche del connettore del servomotore (CNB)

Simbolo	Nome	Funzione	
B1	Terminali di collegamento della resistenza	Fino a 400 W:	se l'energia di rigenerazione è elevata, collegare una resistenza
B2	di rigenerazione esterna		di rigenerazione esterna tra B1 e B2.
B3		Da 750 W a 1,5kW:	in genere, B2 e B3 sono collegati. Se la quantità di energia di rigenerazione è elevata, rimuovere la barretta di cortocircuito tra i morsetti B2 e B3 e collegare un resistore di rigenerazione esterno tra B1 e B2.
U	Terminali di collegamento del servomotore	Terminali per le uscite	e al servomotore.
V			
W			
(4)			
(4)	Messa a terra dell'involucro	Terminale di messa a	terra. Messa a terra a non oltre 100 Ω .

Segnali I/O (CN1) – Segnali di ingresso (per servoazionamenti MECHATROLINK-II)

Numero pin	Nome segnale	Funzione	
1	+24VIN	Ingresso alimentatore di controllo per Gamma di tensione consentita 12 2	segnali di sequenza: gli utenti devono prevedere un'alimentazione a +24 V. 24 Vc.c.
2	STOP	Arresto di emergenza	Ingresso per arresto di emergenza. Impostazione di fabbrica della funzione arresto di emergenza: attivata.
3	EXT3	Segnali di latch esterno	L'immissione di questo segnale esterno blocca il contatore degli impulsi di retroazione del valore
4	EXT2		di corrente.
5	EXT1		L'ampiezza minima del segnale deve essere pari a 1 ms.
22	IN1	Ingresso esterno 0 per uso generico	Questo ingresso è utilizzato come ingresso esterno per uso generico.
6	IN0	Ingresso esterno 1 per uso generico	
23	IN2	Ingresso esterno 2 per uso generico	
7	PCL NCL	Limite di coppia esterno durante la marcia avanti	L'immissione di questo segnale seleziona il limite di coppia.
8		Limite di coppia esterno durante la marcia indietro	
19	POT	Marcia avanti inibita	Extracorsa di rotazione dell'azionamento avanti/indietro. Arresta il servomotore quando la parte
20	NOT	Marcia indietro inibita	mobile supera il range di movimento consentito.
21	DEC	Ingresso di prossimità dell'origine	Collegare il segnale di ingresso di prossimità dell'origine all'operazione di ricerca dell'origine.
34	BAT	Ingresso di backup della batteria per	Pin di collegamento per la batteria di backup dell'encoder assoluto. Non collegare quando la
33	BATCOM	encoder assoluto	batteria è collegata al cavo dell'encoder del servomotore.

Segnali di I/O (CN1) – Segnali di uscita (per servoazionamenti MECHATROLINK-II)

Numero pin	Nome segnale	Funzione
15	/ALM	L'uscita si disattiva quando viene generato un allarme nel servoazionamento.
16	ALMCOM	
29	OUTM2	Uscita per uso generico
30	OUTM2COM	
31	OUTM3	La funzione di questa uscita viene selezionata modificando il parametro:
32		INP1 (posizionamento completato), VCMP (segnale di coincidenza della velocità), TGON (rilevamento della velocità di rotazione del servomotore), READY (stato servoazionamento), CLIM (rilevamento limite di corrente), VLIM (rilevamento limite di velocità), BKIR
36	OUTM1	(interblocco freni), WARN (segnale di avvertimento)
35	OUTM1COM	(

Segnali I/O (CN1) – Segnali di ingresso (per servoazionamenti analogici/a impulsi)

		Nome segnale	Funzione	
1	Posizione	+24 VCW	gresso impulso di riferimento per line driver e collettore aperto in base all'impostazione dei parametri.	
3		+CW		
4		-CW	Modalità di ingresso:	
2		+24 VCW	Segno + treno di impulso Impulso indietro/avanti (impulso CCW/CW)	
5		+CCW	Impulso induerio/avaint (impulso covicew) Impulso a due fasi (differenza di fase 90°)	
6		-CCW		
44		+CWLD	Ingresso impulso di riferimento solo per line driver.	
45		-CWLD		
46		+CCWLD	Modalità di ingresso:	
47		-CCWLD	Impulso indietro/avanti (impulso CW/CCW)	
	Velocità	REF	Ingresso velocità di riferimento: ±10 V/velocità motore nominale (il guadagno di ingresso può essere modificato mediante un parametro).	
14	Coppia	TREF1	Ingresso della coppia di riferimento: ±10 V/coppia motore nominale (il guadagno di ingresso può essere modificato mediante un parametro).	
		VLIM	Ingresso limite di velocità ±10 V/velocità motore nominale (il guadagno di ingresso può essere modificato mediante un parametro).	
15	_	AGND1	Messa a terra segnale analogico	
	Coppia	TREF2	Ingresso della coppia di riferimento: ±10 V/coppia motore nominale (il guadagno di ingresso può essere modificato mediante un parametro).	
16	Posizione/ Velocità/	PCL	Ingresso del limite di coppia durante la marcia avanti: ±10 V/coppia motore nominale (il guadagno di ingresso può essere modificato mediante un parametro).	
18		NCL	Ingresso del limite di coppia durante la marcia indietro: ±10 V/coppia motore nominale (il guadagno di ingresso può essere modificato mediante un parametro).	



	Metodo di Controllo	Nome segnale	Funzione	
17	_	AGND	Messa a terra segnale analogico	
7	Comune	+24 VIN		segnali di sequenza: gli utenti devono prevedere un'alimentazione a +24 V (12 24 V).
29		RUN	Servoazionamento ON: attiva il servo	
	Posizione	DFSEL	Commutazione filtro vibrazioni	Abilita il filtro vibrazioni in base all'impostazione dei parametri.
26	Velocità	PNSEL	Selettore direzione di rotazione coma	ndo velocità
26	Velocità/ coppia	VZERO	Designazione velocità zero	Il comando di velocità è considerato come 0. Questa funzione è attivata/disattivata mediante parametro.
27	Comune	GSEL	Commutazione guadagno	Abilita il valore di guadagno in base all'impostazione dei parametri.
21	Comune	TLSEL	Commutazione limite di coppia.	
28	Posizione	GESEL	Commutazione riduzione elettronica	Commuta il numeratore per il rapporto di riduzione elettronica.
20	Velocità	VSEL3	Selezione velocità interna 3	Ingresso per la selezione dell'impostazione della velocità desiderata durante il funzionamento a velocità interna. La selezione della velocità combina questo ingresso con gli ingressi VSEL1 e VSEL2.
30	Posizione	ECRST	Ingresso reset contatore d'errore.	Esegue il reset del contatore d'errore di posizione.
30	Velocità	VSEL2	Selezione velocità interna 2	Ingresso per la selezione dell'impostazione della velocità desiderata durante il funzionamento a velocità interna. La selezione della velocità combina questo ingresso con gli ingressi VSEL1 e VSEL3.
31	Comune	RESET	Ingresso reset allarme.	Cancella lo stato di allarme. Il contatore d'errore viene azzerato quando viene eseguito il reset dell'allarme.
32	Posizione/ Velocità/ Coppia	TVSEL	Commutazione modalità di controllo	Posizione ↔ velocità Posizione ↔ coppia Coppia ↔ velocità Abilita il passaggio ad una modalità di controllo
	Posizione	IPG	Ingresso impulso non consentito. Ingre	esso digitale per inibire l'impulso della posizione di riferimento.
33	Velocità	VSEL1	Selezione velocità interna 1	Ingresso per la selezione dell'impostazione della velocità desiderata durante il funzionamento a velocità interna. La selezione della velocità combina questo ingresso con gli ingressi VSEL2 e VSEL3.
8	Comune	NOT	Marcia indietro inibita	Extracorsa inibita: arresta il servomotore quando la parte mobile supera il range
9	Comune	POT	Marcia avanti inibita	di movimento consentito.
20	Comuno	SEN	Ingresso ON sensore. Segnale di rich	iesta dati iniziale quando si utilizza un encoder assoluto.
Comune Comune SENGND Messa a terra segnale sensore ON.				
42		BAT (+)		a di backup quando l'alimentazione dell'encoder assoluto è interrotta. Non collegare quando
43	Comune		si usa un cavo della batteria encoder	assoluto.
50		FG	Messa a terra dell'involucro	


Segnali I/O (CN1) – Segnali di uscita (per servoazionamenti analogici/a impulsi)

	Metodo di Controllo	Nome segnale	Funzione			
21	Comune	+A	Fase encoder A+	I segnali encoder sono emessi in base al parametro del numeratore di divisione encoder.		
22		-A	Fase A- encoder	Questa è l'uscita line driver (equivalente a R422).		
49		+B	Fase B+ encoder			
48		–В	Fase B– encoder			
23		+Z	Fase Z+ encoder			
24		–Z	Fase Z- encoder			
19		Z	Uscita fase Z encoder	La fase Z è l'uscita per i segnali encoder. Uscita a collettore aperto.		
25		ZCOM	Fase Z encoder comune	La lase 2 e l'uscità per i segnali encouer. Oscità à collettore aperto.		
11		BKIR	Uscita segnale rilascio	Segnale di temporizzazione per l'azionamento del freno elettromagnetico sul motore.		
10		BKIRCOM	freno			
35		READY	Stato servoazionamento: Of	N se non è presente alcun allarme del servoazionamento quando viene attivata l'alimentazione		
34		READYCOM	del circuito principale/di con	rtrollo.		
37	/ALM		Allarme servoazionamento: si disattiva quando viene rilevato un errore.			
36		ALMCOM				
39	Velocità/coppia	TGON	Rilevamento velocità di rotazione motore. Questa uscita viene attivata quando la velocità di rotazione del motore raggi			
38		TGONCOM	la velocità impostata nel par			
39	Posizione	INP	Uscita posizionamento com	pletato: si attiva quando l'errore di posizione corrisponde al parametro impostato.		
38		INPCOM				
_	_	INP2	Uscita posizionamento completato 2	La funzione dei segnali di uscita assegnati ai pin 11, 10, 34, fino a 39 può essere cambiata con queste opzioni tramite le impostazioni dei parametri.		
		P-CMD	Stato comando posizione			
		ZSP	Velocità zero			
		WARN1	Avviso 1			
		WARN2	Avviso 2			
		ALM-ATB	Uscita di allarme			
		VCMP	Uscita conformità velocità			
		V-CMD	stato comando velocità			
		V-LIMIT	Rilevamento limite velocità			
		T-LIMIT	Rilevamento limite coppia			
12	Comune	OUTM1	Uscita 1 per uso generico	Utilizzare le impostazioni del parametro per assegnare la funzione desiderata		
40		OUTM2	Uscita 2 per uso generico			
41		COM	Comune per uso generico	Messa a terra comune per uscite		


Dimensioni

Servoazionamenti


R88D-GN01/02H-ML2, R88D-GT01/02H (200 V, 100... 200 W)




R88D-GN04H-ML2, R88D-GT04H (200 V, 400 W)




R88D-GN08H-ML2, R88D-GT08H (200 V, 750 W)



R88D-GN10/15H-ML2, R88D-GT10/15H (200 V, 1 kW... 1,5 kW)




Filtri



Modello	Corrente nominale	Corrente di dispersione	Dimension	Dimensioni esterne		Dimension		Fissaggio filtro	Tensione nominale
			Н	W	D	M1	M2		
R88A-FIK102-RE	2,4 A	3,5 mA	190	42	44	180	20	M4	250 Vc.a. monofase
R88A-FIK104-RE	4,1 A	3,5 mA	190	57	30	180	30	M4	
R88A-FIK107-RE	6,6 A	3,5 mA	190	64	35	180	40	M4	
R88A-FIK114-RE	14,2 A	3,5 mA	190	86	35	180	60	M4	

Installazione


Monofase, 230 Vc.a.



- *1 Da utilizzare solo con un encoder assoluto. Se viene collegata una batteria di backup al connettore I/O CN1, non è necessario un cavo encoder con una batteria.
- *2 Per servoazionamenti da 750 W, B2 e B3 sono cortocircuitati. Se la resistenza di rigenerazione interna non è sufficiente, rimuovere il cavo tra B2 e B3 e collegare una resistenza esterna tra B1 e B2.

OMRON


Monofase, 230 Vc.a.



- *1 Da utilizzare solo con un encoder assoluto. Se viene collegata una batteria di backup al connettore I/O CN1, non è necessario un cavo encoder con una batteria.
- ² Per servoazionamenti da 750 W, B2 e B3 sono cortocircuitati. Se la resistenza di rigenerazione interna non è sufficiente, rimuovere il cavo tra B2 e B3 e collegare una resistenza esterna tra B1 e B2.
- *3 Disponibile solo in modalità di controllo della posizione.
- *4 La funzione di ingresso dipende dalla modalità di controllo utilizzata (controllo posizione, velocità o coppia).

Modelli disponibili

Configurazione di riferimento modello MECHATROLINK-II Serie G



Nota: I simboli (1)(2)(3)(4)(5)... indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema Serie G

Cavo per servomotori, alimentazione e encoder

Nota: 1)3(4) Fare riferimento al capitolo sul servomotore Serie G per la selezione di servomotore, cavi o connettori del motore

Servoazionamenti

	Des	scrizione	Modello	Servomotori ro	tativi compatibili
			servoazionamento	Tipo cilindrico	Tipo cubico
2		100 W	R88D-GN01H-ML2	R88M-G05030□	R88M-GP10030□
				R88M-G10030□	
	Vc.a.	200 W	R88D-GN02H-ML2	R88M-G20030□	R88M-GP20030□
	0 \	400 W	R88D-GN04H-ML2	R88M-G40030□	R88M-GP40030□
	200	750 W	R88D-GN08H-ML2	R88M-G75030□	_
	sse	1,0 kW	R88D-GN10H-ML2	R88M-G1K020T□	-
	οfε	1,5 kW	R88D-GN15H-ML2	R88M-G90010T□	_
	Monofase			R88M-G1K030T□	_
	~			R88M-G1K520T□	_
				R88M-G1K530T□	_

Cavi di controllo (per CN1)

Simbolo	Nome	Collegare a		Modello
(5)	Kit connettore I/O	Segnali I/O del	-	R88A-CNU01C
(6)	Cavo per impieghi	servoaziona- mento	1 m	R88A-CPGB001S-E
	generali	mento	2 m	R88A-CPGB002S-E
7	Cavo per morsettiera		1 m	XW2Z-100J-B33
	per impieghi generali		2 m	XW2Z-200J-B33
8	Morsettiera		-	XW2B-20G4
				XW2B-20G5
				XW2D-20G6

Cavo per PC (per CN3)

Simbolo	Nome		Modello
9	Cavo per computer RS232	2 m	R88A-CCG002P2

Moduli controllo assi Mechatrolink-II

Simbolo	Nome	Modello		
10	Modulo controllo assi autonomo Trajexia	TJ2-MC64 (64 assi)		
		TJ1-MC16 (16 assi)		
		TJ1-MC04 (4 assi)		
	Modulo controllo assi Trajexia-PLC	CJ1W-MCH72 (30 assi)		
		CJ1W-MC472 (4 assi)		
	Modulo di posizionamento per PLC CJ1	CJ1W-NCF71 (16 assi)		
		CJ1W-NC471 (4 assi)		
		CJ1W-NC271 (2 assi)		
	Modulo di posizionamento per PLC CS1	CS1W-NCF71 (16 assi)		
		CS1W-NC471 (4 assi)		
		CS1W-NC271 (2 assi)		

Cavi MECHATROLINK-II (per CN6)

Simbolo	Descrizione	Lunghezza	Modello
11)	MECHATROLINK-II Resistenza di terminazione	_	JEPMC-W6022-E
	Cavi per Mechatrolink-II	0,5 m	JEPMC-W6003-A5-E
		1 m	JEPMC-W6003-01-E
		3 m	JEPMC-W6003-03-E
		5 m	JEPMC-W6003-05-E
		10 m	JEPMC-W6003-10-E
		20 m	JEPMC-W6003-20-E
		30 m	JEPMC-W6003-30-E

Filtri

Simbolo	Servoaziona- mento applicabile		Corrente nominale		
12	R88D-GN01H□ R88D-GN02H□	R88A-FIK102-RE	2,4 A	3,5 mA	250 Vc.a. monofase
	R88D-GN04H□	R88A-FIK104-RE	4,1 A	3,5 mA	
	R88D-GN08H□	R88A-FIK107-RE	6,6 A	3,5 mA	
	R88D-GN10H□ R88D-GN15H□	R88A-FIK114-RE	14,2 A	3,5 mA	


Resistenza di rigenerazione esterna

Simbolo	Modello resistenza di rigenerazione	Descrizione
13)	R88A-RR08050S	50 Ω, 80 W
	R88A-RR080100S	100 Ω, 80 W
	R88A-RR22047S	47 Ω, 220 W
	R88A-RR50020S	20 Ω, 500 W

Software per PC

Descrizione	Modello
Strumento software di configurazione e monitoraggio per servoazionamenti ed inverter. (CX-drive versione 1.70 o successive)	CX-Drive
Pacchetto software OMRON completo con CX-Drive (CX-One versione 3.10 o successive)	CX-One

Configurazione di riferimento modello analogico/a impulsi Serie G



Nota: I simboli 12345... indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema Serie G

Cavo per servomotori, alimentazione e encoder

Nota: 1)3(4) Fare riferimento al capitolo sul servomotore Serie G per la selezione di servomotore, cavi o connettori del motore

Servoazionamenti

	Descrizione		Modello servoazionamento	Servomotori rotativi compatibili		
				Tipo cilindrico	Tipo cubico	
2)	Monofase	100 W	R88D-GT01H	R88M-G05030□	R88M-GP10030□	
20	200 Vc.a.			R88M-G10030□		
		200 W	R88D-GT02H	R88M-G20030□	R88M-GP20030□	
		400 W	R88D-GT04H	R88M-G40030□	R88M-GP40030□	
		750 W	R88D-GT08H	R88M-G75030□	-	
		1,0 kW	R88D-GT10H	R88M-G1K020T□	-	
		1,5 kW	/ R88D-GT15H	R88M-G90010T□	-	
				R88M-G1K030T□	-	
				R88M-G1K520T□	-	
				R88M-G1K530T□	_	

Cavi di controllo (per CN1)

Simbolo	Caratteristiche	Collegare a		Modello
5	Cavo controllo	Schede controllo assi	1 m	R88A-CPG001M1
_	(1 asse)	CS1W-MC221	2 m	R88A-CPG002M1
		CS1W-MC421	3 m	R88A-CPG003M1
			5 m	R88A-CPG005M1
	Cavo controllo	Schede controllo assi	1 m	R88A-CPG001M2
	(2 assi)	CS1W-MC221	2 m	R88A-CPG002M2
		CS1W-MC421	3 m	R88A-CPG003M2
			5 m	R88A-CPG005M2
6	Cavo di controllo	Moduli di posizionamento (ad elevata velocità)	1 m	XW2Z-100J-G9
	(uscita line driver per asse 1)	CJ1W-NC234	5 m	XW2Z-500J-G9
		CJ1W-NC434	10 m	XW2Z-10MJ-G9
	Cavo di controllo	Moduli di posizionamento (ad elevata velocità)	1 m	XW2Z-100J-G13
	(uscita a collettore aperto per asse 1)	CJ1W-NC214 CJ1W-NC414	3 m	XW2Z-300J-G13
	Cavo di controllo	Moduli di posizionamento (ad elevata velocità)	1 m	XW2Z-100J-G1
	(uscita line driver per asse 2)	CJ1W-NC234	5 m	XW2Z-500J-G1
		CJ1W-NC434	10 m	XW2Z-10MJ-G1
	Cavo di controllo	Moduli di posizionamento (ad elevata velocità)	1 m	XW2Z-100J-G5
	(uscita a collettore aperto per asse 2)	CJ1W-NC214 CJ1W-NC414	3 m	XW2Z-300J-G5

Simbolo	Caratteristiche	Collegare a		Modello
(7)	Cavo per morsettiera per segnali esterni	Moduli di posizionamento (ad elevata velocità)	0,5 m	XW2Z-C50X
0	(per ingresso comune, ingressi marcia avanti/indietro inibita,	CJ1W-NC234	1 m	XW2Z-100X
	ingresso arresto di emergenza, ingresso di prossimità dell'origine e ingresso interrupt)	CJ1W-NC434 CJ1W-NC214	2 m	XW2Z-200X
	deli origine e ingresso interrupti)	CJ1W-NC214 CJ1W-NC414		XW2Z-300X
		C31W-NO414	5 m	XW2Z-500X
			10 m	XW2Z-010X
(8)	Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a pin)	1	_	XW2B-20G4
)	Morsettiera per segnali esterni (vite M3,5, terminali a forcella/rotondi)		_	XW2B-20G5
	Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a forcella/rotondi)		_	XW2D-20G6
9	Cavo da modulo relè per servoazionamento	CS1W-NC1□3, CJ1W-NC1□3, C200HW-NC113,	1 m	XW2Z-100J-B25
0	a servoazionamento	CS1W-NC2\(\text{\Pi}\)3, CJ1W-NC2\(\text{\Pi}\)3, C200HW-NC2\(\text{\Pi}\)4\(\text{\Pi}\)3, CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43	2 m	XW2Z-200J-B25
		CJ1M-CPU21/22/23	1 m	XW2Z-100J-B31
			2 m	XW2Z-200J-B31
10	Modulo a relè per servoazionamento	Moduli di posizionamento CS1W-NC1□3, CJ1W-NC1□3 or C200HW-NC113	-	XW2B-20J6-1B (1 asse)
		Moduli di posizionamento CS1W-NC2□3/4□3, CJ1W-NC2□3/4□3 o C200HW-NC213/413	-	XW2B-40J6-2B (2 assi)
		CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43	-	XW2B-20J6-3B (1 asse)
		CJ1M-CPU21/22/23		XW2B-20J6-8A (1 asse) XW2B-40J6-9A (2 assi)
(11)	Cavo di collegamento modulo di posizionamento	CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43		XW2Z-050J-A3
	·			XW2Z-100J-A3
		CS1W-NC113 o C200HW-NC113	0,5 m	XW2Z-050J-A6
			1 m	XW2Z-100J-A6
		CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413	0,5 m	XW2Z-050J-A7
			1 m	XW2Z-100J-A7
		CS1W-NC133	0,5 m	XW2Z-050J-A10
			1 m	XW2Z-100J-A10
		CS1W-NC233/433	0,5 m	XW2Z-050J-A11
			1 m	XW2Z-100J-A11
		CJ1W-NC113		XW2Z-050J-A14
		SOLM MOLLO		XW2Z-100J-A14
		CJ1W-NC213/413 CJ1W-NC133		XW2Z-050J-A15
				XW2Z-100J-A15
				XW2Z-050J-A18
			0,5 m 1 m	XW2Z-100J-A18
		CJ1W-NC233/433	0.5 m	XW2Z-050J-A19
			1 m	XW2Z-100J-A19
		CJ1M-CPU21/22/23	0,5 m	XW2Z-050J-A33
			1 m	XW2Z-100J-A33
(12)	Cavo per impieghi generali	Per controlli generali	1 m	R88A-CPG001S
		3	2 m	R88A-CPG002S
(13)	Cavo per morsettiera per impieghi generali	Per controlli generali	1 m	XW2Z-100J-B24
	Tana par marabana par miprogri garraran	gonoran	2 m	XW2Z-200J-B24
14)	Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin)	1		XW2B-50G4
(17)	Morsettiera (vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi)	+		XW2B-50G5
	Morsettiera per impieghi generali	†	_	XW2D-50G6
	(vite M3 e per terminali a forcella/rotondi)			

Cavo per PC (per CN3)

Simbolo	Descrizione		Modello
15	Cavo per PC RS232	2 m	R88A-CCG002P2

Filtri

Simbolo	Servoaziona- mento applicabile		Corrente nominale	Corrente di dispersione	
16	R88D-GT01H R88D-GT02H	R88A-FIK102-RE	2,4 A	3,5 mA	250 Vc.a. monofase
	R88D-GT04H	R88A-FIK104-RE	4,1 A	3,5 mA	
	R88D-GT08H	R88A-FIK107-RE	6,6 A	3,5 mA	
	R88D-GT10H R88D-GT15H	R88A-FIK114-RE	14,2 A	3,5 mA	

Resistenza di rigenerazione esterna

Simbolo	Modello resistenza di rigenerazione	Descrizione
(17)	R88A-RR08050S	50 Ω, 80 W
	R88A-RR080100S	100 Ω, 80 W
	R88A-RR22047S	47 Ω, 220 W
	R88A-RR50020S	20 Ω, 500 W

Connettori

Descrizione	Modello
Kit connettore I/O, 50 pin (per CN1)	R88A-CNU11C

Software per PC

Descrizione	Modello
Strumento software di configurazione e monitoraggio per servoazionamenti ed inverter. (CX-drive versione 1.70 o successive)	CX-Drive
Pacchetto software OMRON completo con CX-Drive (CX-One versione 3.10 o successive)	CX-One

MINETTI S.P.A.

BERGAMO - Via Canovine, 14 Tel. 035.327111 - Fax 035.314307 www.minettigroup.com info@minettigroup.com

Filiale BERGAMO

BERGAMO - Via Canovine, 14 Tel. 035.327111 - Fax 035.316767

Filiale BRESCIA

BRESCIA - Via Di Vittorio, 38 Tel. 030.3582734 - Fax 030.3582760

Filiale VICENZA

CREAZZO (VI) - Via F. Filzi, 97 Tel. 0444.521313 - Fax 0444.521671

Filiale VENEZIA

MARGHERA (VE) - Via Pinton, 4 Tel. 041.930511 - Fax 041.930616

Filiale TREVISO

VILLORBA (TV) - Via Pacinotti, 20 Tel. 0422.919808 - Fax 0422.919928

Filiale **UDINE**

PRADAMANO (UD) - Via Nazionale, 92 Tel. 0432.640098 - Fax 0432.640403



STOCCHI S.R.L.

BERGAMO - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20 Tel. 035.3693411 - Fax 035.3693428

TRE-VI S.R.L.

TREVIGLIO (BG) - Via Roggia Vailata Tel. 0363.343332 - Fax 0363.419595

BRUNABOSI S.R.L.

PARMA - Via Cerati, 1/a Tel. 0521.984346 - Fax 0521.980803

Filiale Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Via Bruschi, 23 c/d/e Tel. 0522.302066 - Fax 0522.302463

INDUSTRIALTECNICA S.P.A.

CALDERARA DI RENO (BO) - Via Roma, 118/H Tel. 051.3173011 - Fax 051.3173020

Filiale Cesena

CESENA - Loc. Pievesestina - Via Fossalta, 3260 Tel. 0547.313286 - Fax 0547.415799

FIMU S.R.L.

ALBA (CN) - Viale Artigianato Tel. 0173.363731 - Fax 0173.362944

Filiale Savigliano

SAVIGLIANO (CN) - Z. Ind. Borgo Marene Via Artigianato, 14 Tel. 0172.713542 - Fax 0172.715489

Filiale Torino

TORINO - Via Farinelli, 6 Tel. 011.3910571 - Fax 011.3486180

FIMU VIGEVANO S.R.L.

VIGEVANO (PV) - Via Rebuffi, 33 Tel. 0381.348280 - Fax 0381.348113

SAROK DUE S.R.L.

S. VITTORE OLONA (MI) - Via I° Maggio, 9/11 Tel. 0331.423911 - Fax 0331.423942

SAROK ITALIA S.P.A.

LECCO - Via Valsugana, 4 Tel. 0341.357811 r.a. - Fax 0341.283096

ZANETTI UTENSILI S.R.L.

BRESCIA - Via G.di Vittorio, 38 Tel. 030.7255535 - Fax 030.7751167