### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСеть»

### РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПАССИВНЫЙ РП-3-PG ГРСК.426479.006

руководство по эксплуатации ГРСК.426479.006 РЭ Руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) содержит описание устройства и принципа действия разветвителя пассивного РП-3-РG (в дальнейшем разветвитель, РП), а также сведения, необходимые для его правильной эксплуатации, проверки и заказа у производителя (поставщика).

### СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	5
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
7 УСТАНОВКА И МОНТАЖ	7
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	8
10 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	8
11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
ПРИЛОЖЕНИЕ А	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11
ПРИЛОЖЕНИЕ В	12

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Разветвитель интерфейса РП-3-РG является пассивным соединительным устройством и предназначен для подключения приёмников-передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485.

Варианты исполнения РП зависят от типа применяемого ввода и приведены в таблице 1.1.

 $N_0N_0$ Обозначение Код исполнения Тип PG ввода  $\Pi/\Pi$ 2 4 1 РП-3-PG-07 ГРСК.426479.006-01 PG07 1 РП-3-PG-09 ГРСК.426479.006-02 PG09 РП-3-PG-11 ГРСК.426479.006-03 **PG11** 

Таблица 1.1 – Варианты исполнения РП-3-PG

Пример записи обозначения при заказе:

Разветвитель пассивный РП-3-PG-07 ГРСК.426479.006 – 01.

Примечание.

В таблице 1.1 приведены основные обозначения и коды исполнения РП-3-РG. По договоренности с заказчиком в конструкцию разветвителя могут быть внесены изменения, не предусмотренные существующими вариантными исполнениями, и тогда к коду исполнения добавляется дополнительный цифровой код (согласно ГОСТ 2.201-80).

Например.

Разветвитель пассивный ГРСК.426479.006-01 02, где последние две цифры «02» дополнительный код исполнения.

Возможно применение РП для объединения активных устройств по другим интерфейсам, если для этого требуется не более шести проводников и электрические характеристики сигналов этих интерфейсов соответствуют приведённым в таблице 2.1 настоящего руководства.

По защите от внешних воздействий устройство соответствует IP54.

При эксплуатации разветвителя допускаются воздействия окружающей среды:

1) Относительная влажность воздуха от 30 до 80% во всем диапазоне рабочих температур;

- 2) Относительная влажность воздуха 95% при плюс 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
  - 3) температура окружающей среды от минус 45 °C до плюс 55°C.

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики разветвителя РП-3-РG приведены в таблице 2.1., перечень используемых материалов в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики разветвителя

№	Параметр	Значение
1	Исполнение устройства	Настенное
2	Класс защиты от внешних воздействий	IP54
3	Количество подключаемых проводников, шт.	Не более 6
4	Количество подключаемых к шине устройств, шт.	1
5	Тип контакта	Зажимной
6	Максимальное сопротивление контакта, Ом	0,05
7	Максимально допустимое напряжение, В	150
8	Максимальный ток через контакт, А	0,5
9	Максимальное сечение провода, AWG/мм2	26-20/1,5
10	Тип герметизированного ввода/допустимый внешний диаметр магистрального провода 1, мм	PG7/3,56 PG9/48 PG11/510

Таблина 2.2 – Материалы используемые в разветвителе

- 0001111	Tuotingu 2.2 Marephanisi nenotibo jemiste b pubberbirrette				
$N_0N_0$	Наименование	Материал			
$\Pi/\Pi$					
1	Материал корпуса РП	ABS-пластик			
2	Материал PG вводов	полиамид			
3	Материал клеммных зажимов				
3.1	корпус	PA66, UL94V-0			
3.2	контакт	Латунь, покрытая оловом			

Внешний вид и габаритные и размеры разветвителя приведены в приложении А Компоновка и установочные размеры разветвителя приведены в приложении Б.

#### 3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Комплект поставки разветвителя соответствует указанному в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Комплект поставки разветвителя РП-3-РG

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
документа			
	Разветвитель пассивный	1	Поставляется в
			соответствии с заказом
	Информационный листок	1	

#### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрическая схема разветвителя РП-3-РG приведена в приложении В.

Разветвитель состоит из следующих основных узлов:

- корпус;
- печатная плата с клеммными зажимами и стойкой для объединения экранов кабелей;
  - крышка корпуса с уплотнительной резиновой прокладкой;
  - кабельные вводы, установленные в корпусе.

Подключаемый кабель проходит через кабельный PG ввод. Кабельный ввод надежно фиксирует кабель. Зачищенные жилы проводников закрепляются в клеммных зажимах в соответствии со схемой PG и монтируемой кабельной системой.

#### 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Разветвитель имеет корпус из электроизоляционного материала.
- 5.2 Подключение и отключение жил кабеля должно производиться при отключенном напряжении питания подключаемых устройств.
- 5.3 Не допускается использовать РП-3-РG для коммутации сигналов с электрическими параметрами, превышающими приведенные в таблице 2.1.

#### 6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1 При получении разветвителей необходимо установить сохранность тары. В случае её повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией транспортной организации.
- 6.2 В зимнее время ящики с РП распаковывать не ранее чем через 4 часа после внесения в теплое помещение.

6.3 Проверить комплектность в соответствии с паспортом на РП.

#### 7 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

- 7.1 Монтаж РП-3-PG должен выполняться квалифицированным электротехническим персоналом.
- 7.2 При выборе места установки РП-3-РG следует учитывать, что материал, из которого изготовлен его корпус не стоек к воздействию ряда химических растворителей и температур свыше +85°C.
- 7.3 РП-3-РС предназначен для установки на стену, на монтажную панель распределительного шкафа или на любую другую ровную поверхность при помощи двух саморезов или болтов. Расположение монтажных отверстий приведено в Приложении Б. Пространственное положение разветвителя РП-3-РС произвольное.
- 7.4 Как при монтаже РП-3-РG на несущую поверхность, так и при подключении к нему кабеля следует избегать чрезмерных усилий для предотвращения механических деформаций и повреждений корпуса устройства, герметизированных входов и клемных зажимов.
  - 7.5 Длина зачищаемой части жил кабеля для фиксации в клемме 11±1мм.
- 7.6 При использовании многопроволочных проводников проволоки жилы необходимо свить. Проводник допускается покрутить припоем. Не допускаются остатки флюса на проводнике.

#### 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 В процессе эксплуатации разветвитель не требует специального обслуживания.

Периодически, в сроки установленные руководством предприятия должна проводиться проверка технического состояния разветвителя.

- 8.2 Проверка технического состояния включает в себя:
- визуальную проверку разветвителя;
- детальную проверку разветвителя.
- 8.3 При визуальной проверке необходимо проверить:
- повреждений линий связи;
- отсутствие механических повреждений корпуса и кабельных вводов;
- отсутствие пыли и грязи на разветвителе.

- 8.4 Детальная проверка включает в себя:
- проверка состояния монтажа внутри разветвителя;
- чистку элементов схемы и внутреннего монтажа.
- 8.5 Разветвитель не должен иметь повреждений и дефектов, препятствующих его применению
- 8.7 Сведения о проведенном техническом обслуживании заносятся в раздел технического «Учет технического обслуживания» паспорта.

#### 9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Ремонт разветвителей осуществляется предприятием – изготовителем.

#### 10 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

- 10.1 На печатной плате с помощью краски нанесен товарный знак фирмы производителя и подписаны номера контактов.
- 10.2 На шильде указывается тип разветвителя, номер партии, неделя и год выпуска.
- 10.4 На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192-77 наносятся несмываемой краской основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, имеющие значения «Осторожно, хрупкое!», «Верх, не кантовать», «Боится сырости».

#### 11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 11.1 Условия транспортирования разветвителя в упаковке предприятия изготовителя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 11.2 Разветвители транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Способ укладки ящиков с с разветвителями должен исключать возможность их перемещения.
  - 11.3 Разветвители могут храниться в транспортной таре на стеллажах.
- 11.4 Условия хранения в транспортной таре соответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Ž	условия хранения в индивидуальной упаковке – 1 по ГОСТ 15150-69.
Прогити	20111112 00700110 701110 701111

# ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)




Рисунок А.1 — Внешний вид и габаритные размеры разветвителя РП-3-РG. Примечание. Рисунки РП-3РG выполнены в масштабе, поэтому соотношения размеров выдерживаются.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)




Рисунок Б.1 – Компоновка и разметка места установки разветвителя

# ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)




Рисунок В.1 – Схема электрическая разветвителя РП-3-РG