

		FM 6-5e Stand: 02.11.2016	Wartungsplan Flechtmaschinen/Plan de maintenance tresseuse Legende zum Wartungsplan Flechtmaschinen/Légende pour Pmtresseuse						
Wartung: Maintenance	Verantwortlich: responsable	Prüfintervall: fréquence	Überprüfen / Säubern / Schmieren vérifier/ nettoyer/lubrifier		Öl/Fett huile/graisse	Photo	Comments	Dokumentation: documentation	
W 1	Rüster Manutention	bei <u>jedem</u> Aufsetzen Aufsetzen zus. beim Einrichten	Klöppel:	Fadenführungsösen (3) und -hülse(1) auf Beschädigten und Sitz prüfen Verschluss i.O. (Metallklammer)? Schwinghebelfunktion prüfen frei von Verschmutzungen	Mobil Chassis Grease LBZ	 		Über Wartungsplan	
		Scholle:	parallel zur Grundplatte, (Schollenmitte in Flucht zu Abzug)						
		Dorn:	richtige Größe, nicht verbogen/ beschädigt, mittig in der Scholle ausgerichtet						
		Laufbahn:	auf Fremdgegenstände und Beschädigungen prüfen						
		Getriebe:	ausgebaute Zahnräder säubern, neue fetten						
		Fuseaux de tressage	13 Vérifier les œillets du guidage du fil (3) et le manchon (1) qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils sont bien ajustés						
		Plateau porte-fuseau:	1 Verrouillage OK (clip métallique)? 8 Parallèlement à la plaque de base, anneau au centre en alignement avec le déclencheur						
		Tige:	11 Taille correcte, non pliée/endommagée, centrée dans le carret						
		piste :	Vérifiez l'absence des objets étrangers et des dommages						
		mécanisme	Nettoyez les engrenages démontés , graisser de nouveaux les engrenages						
W 2	Rüster Maintenance	1 x pro Woche	Klöppel:	Sperbolzen und -splint prüfen (unbeschädigt, gerade) Schwinghebel und - splint prüfen (unbeschädigt, gerade) Flechtspulenlagerhülsenabnutzung (Sperbolzen greift nicht im Spulenlauf) Klöppelfuß kontrollieren (Abnutzungsgrad ohne Einfluß auf Laufeigenschaften)	ARAL Degol ARAL Degol	 		im Maschinen-wartungsplan	
		Laufbahn:	gründlich säubern, auf Beschädigungen pr. zwischen den Flügelrädern ölen						
		Flügelräder:	auf den Flügelrädern ölen in und unter Teller auf Flügelradmutter ölen						
		Fuseau de tressage:	7 Vérifiez la goupille et la goupille de verrouillage (non endommagé, droit) 12 Vérifiez le levier d'oscillation et la goupille (non endommagé, droit) 4 Usure des douilles de bobines tressées (la goupille de verrouillage ne s'engage 8 Vérifiez le pied du fuseau (pas dans le parcours de la bobine) (degré d'usure sans influence sur les propriétés de fonctionnement)						
		Mécanisme:	Nettoyer soigneusement,vérifier les dommages PR. Huile entre les roues						
		Roue à ailettes	Huile sur les turbines ,sous les plaques et les écrous de la roue						

W 3		1fois /mois	Capteur1 présence fil Capteur 2 présence fil	Testen Sie die Funktion von Sensor 1 Drahtpräsenz Tester le fonctionnement de capteur 1 présence fil Testen Sie die Funktion von Sensor 2 Drahtpräsenz Tester le fonctionnement de capteur 2 présence bobine		 	Couper un fil et verifier l'arret de la machine	im Maschinen- wartungsplan Fiche plan de maintenance
W 4	Instand- haltung Maintenance	1fois /mois monatlich	Abzüge: Système de tirage	Walzen auf Funktion und Verschleiß prüfen Vérifier le fonctionnement et l'usure des rouleaux de tirage				im Maschinen- wartungsplan Fiche plan de maintenance
W 5	Instand- haltung Maintenance	2 mal/pro jahren 2 fois/an	Klößel: Fuseau de tressage	Gleitstangen fetten Graisser les tiges coulissantes	Mobil Chassis Grease LBZ			im Maschinen- wartungsplan Fiche plan de maintenance
W 6	Instand- haltung Maintenance	1 x pro Jahr 1fois/An	Turmgetriebe: Flügelräder: Abzüge: Klößel: Boite d'engrenage : Roue à ailettes Système de tirage Fuseau de tressage	kontrollieren ggf. fetten bzw. Öl auffüllen prüfen ggf. nachziehen Walzen auf Funktion und Verschleiß prüfen Schwinghebelfedern ausbauen und ölen Vérifier la graisse ou le remplissage d'huile si nécessaire Vérifier resserrer si nécessaire Vérifiez le fonctionnement et l'usure des rouleaux . Enlever et huiler les ressorts du levier oscillant	ARAL Degol BG 150 ARAL Degol B 220			im Maschinen- wartungsplan plan de mainte machine
W 7	Instand- haltung	alle 2 Jahre Chaque 2 ans	Untergestell: Turm: chassis inférieur Tour:	Ölwechsel durchführen Ölwechsel durchführen Effectuer le changement d'huile Effectuer le changement d'huile	ARAL Degol BG 150 ARAL Degol BG 150			im Maschinen- wartungsplan maintenance machine

Flechtklöppel Aufbau und Wartung:

Construction et maintenance des fuseaux de tressage



Schwinghebelfedern ausbauen und ölen

Démontage et lubrification des ressorts des leviers à bascule