

PROG SPECIALE FUNZIONI INGRESSO GRUPPO 01

ID: \

TIPO IMPIANTO

\

ERRORE PRINCIPALE

ERRORE SECONDARIO

\

\

DESCRIZIONE

GRUPPO 01 // GR01 INFO AD17 SIGNIFICATO INDIPENDENTE DA PROGRAMMAZIONE :
7 =X7 \\ 6 = X2 \\ 5 = X1 // 4 = EM // 3 = X8 // 2 = CO // 1 = PS // 0 = CS

PROBLEMA

\

SOLUZIONE

\

PAR B3XX

\

IMPOST PAR

\

PAR B2XX

\

PAR B2XX

\