

PROG SPECIALE FUNZIONI INGRESSO GRUPPO 01 INF1 AD18

ID: \

TIPO IMPIANTO

\

ERRORE PRINCIPALE

ERRORE SECONDARIO

\

\

DESCRIZIONE

PROG SPECIALE FUNZIONI INGRESSO GRUPPO 01 INF1 AD18
GRUPPO 01 // GR01 INF1 AD18 SIGNIFICATO INDIPENDENTE DA PROGRAMMAZIONE :
7 = TS \\ 6 = SIC2 \\ 5 = SIC5 // 4 = SIC6 // 3 = SIC9 // 2 = CT // 1 = SEQ FASI // 0 = SIC7

!!! ATTENZIONE CT = SE LED CT SPENTO = 1 \\ LED CT ACCESO = 0

PROBLEMA

\

SOLUZIONE

\

PAR B3XX

\

IMPOST PAR

\

PAR B2XX

\

PAR B2XX

\