

DESCRIZIONE SCHEDA EMG, POSTA NEL CENTRALINO, PER CONTROLLO VELOCITA' E DIREZIONE IN MANOVRA SOCCORSO ELETTRICA

J1	"OK"	USCITA DI CONFERMA SIA PER MANOVRA SOCCORSO MANUALE CHE PER MANOVRA AUTOMATICA TRAMITE SCHEDA µBETA
	"LM"	INGRESSO CABINA AL PIANO, CON QUESTO INGRESSO ATTIVO, SCHEDA EMG NON AZIONA MAI IL RELE'
	"24"	INGRESSO ALIMENTAZIONE 24V
	"-"	NEGATIVO ALIMENTAZIONE COMUNE 24V 12V

J3	"12"	INGRESSO 12V
	"-"	NEGATIVO COMUNE 24V 12V

J4	"R2"	CONTATTO PULITO COMANDO MINICONTATTORE EMERGENZA FRENO (N.O. CON JUMPER J9 A DX E N.C. CON JUMPER J9 A SX)
	"R1"	

J5	"-"	NEGATIVO
	"CF"	INGRESSO CONTROLLO INCOLLAGGIO MINICONTATTORE EMERGENZA FRENO E DISPOSITIVI DI COMANDO VARI
	"ST"	INGRESSO START PER AZIONARE COMANDO MINICONTATTORE EMERGENZA FRENO
	"+"	USCITA POSITIVA +24V/+12V IN BASE ALL' ALIMENTAZIONE PRESENTE
	"X2"	CON QUESTO INGRESSO ATTIVO LA MANOVRA AZIONATA DA INGRESSO ST/CF E' FUNZIONANTE ANCHE CON 24V PRESENTI
	"X1"	SE PROGRAMMATA MANOVRA EMERGENZA AUTOMATICA, CON QUESTO INGRESSO ATTIVO PERCHE' COMANDATO DA µBETA, SI ATTIVA IL RELE' COMANDO FRENO SENZA UTILIZZO INGRESSI ST-CF

J6	"-"	NEGATIVO COMUNE IMPULSORI VELOCITA'
	"A"	INGRESSO IMPULSORE VELOCITA' "A" - (DISTANZA IMPULSORE/MAGNETE = 1/2mm)
	"B"	INGRESSO IMPULSORE VELOCITA' "B" - (DISTANZA IMPULSORE/MAGNETE = 1/2mm)

LED	SIGNIFICATO
A / B / X1 / X2 / ST / CF / LM	INDICANO L' ATTIVAZIONE DEL RELATIVO INGRESSO
OK	INDICA L'ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA USCITA
RL	INDICA L'ATTIVAZIONE DEL RELE' COMANDO FRENO
ALL	INDICA LA PRESENZA DI UN ALLARME VELOCITA'
ERR	INDICA IL BLOCCO DEL DISPOSITIVO PER UN ERRORE BLOCCANTE
8 LED GIALLI	INDICANO LA VELOCITA' DELLA CABINA
SS	INDICA CHE LA CABINA E' IN SALITA
DD	INDICA CHE LA CABINA E' IN DISCESA

PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVO

LA SCHEDA E' PROGRAMMATA IN ELMI SECONDO DATI IMPIANTIO, I VALORI INSERITI SONO INDICATI PER OGNI VARIABILE, VERIFICARE IN CANTIERE E PROCEDERE CON LA TARATURA DELLA VELOCITA' MISURATA

CODICE ERRORE	XX
STATO IMPIANTO (es. IN EMERGENZA CABINA AL PIANO-SERVIZIO NORMALE CABINA FUORI PIANO)	
VELOCITA' IMPIANTO	0,00m/s

COLLEGARE TASTIERINO PROG2 IN CONNETTORE JP1, ALL' ACCENSIONE APPARE LA SCHERMATA PRINCIPALE CON IL CODICE ERRORE E LO STATO DELLA MANOVRA EMERGENZA, PER VISUALIZZARE LA DESCRIZIONE DELL' ERRORE MANTENERE PREMUTO IL TASTO "SET (2)"

PREMENDO TASTO MENU'

VARIABILE	0.1
** VELOC. MIS.	0.00
TARATURA MISURA VELOCITA'	DA TARARE SU IMPIANTO

TARATURA DISPOSITIVO " EMG " : METTERE L'IMPIANTO IN MANOVRA ELETTRICA DI EMERGENZA TRAMITE SELETTORE "MEQ", VISUALIZZARE SU INVERTER LA VELOCITA' IN mm/s, DURANTE IL MOVIMENTO DELL'IMPIANTO CONFRONTARLA IN TEMPO REALE CON QUELLA VISUALIZZATA NEL PARAMETRO (0.1).

MUOVERE L' IMPIANTO TRAMITE PULSANTI "BSQ" / "BDQ" , SE LA VELOCITA' VISUALIZZATA ** (SECONDA RIGA PROG2) E' INFERIORE A QUELLA INDICATA DALL' INVERTER AUMENTARE IL VALORE DI TARATURA PREMENDO IL TASTO "DATA ▲ (6)" E CONFERMARLO CON IL TASTO "SET (2)"

MUOVERE L' IMPIANTO, SE LA VELOCITA' VISUALIZZATA E' SUPERIORE A QUELLA INDICATA DALL' INVERTER DIMINUIRE IL VALORE DI TARATURA PREMENDO IL TASTO "DATA ▼ (4)" E CONFERMARLO CON IL TASTO "SET (2)"

OGNI VOLTA CHE SI MODIFICA IL VALORE DI TARATURA CAMBIA IN TEMPO REALE LA VELOCITA' MISURATA

VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA LETTURA EMG ED INVERTER NEI DUE SENSI DI MARCIA

VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA INDICAZIONE LED SS (SALITA) E LED SD (DISCESA) CON L'EFFETTIVA DIREZIONE DELLA CABINA, IN CASO CONTRARIO INVERTIRE FILI TRA A E B

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.2
VELOCITA' MASSIMA IN EMERGENZA	
METRI/SEC	0,20

IN QUESTA VARIABILE SI DEVE INSERIRE LA VELOCITA' MASSIMA CHE SI VUOLE AVERE IN MANOVRA DI SOCCORSO

AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTA VELOCITA' SI DISATTIVERA' AUTOMATICAMENTE IL RELE' COMANDO FRENO, PER PROSEGUIRE CON LA MANOVRA SOCCORSO E' NECESSARIO RILASCIARE I PULSANTI E RIPREMERLI

ATTENZIONE NON IMPOSTARE UN VALORE SUPERIORE A 0,30 CHE E' LA VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA PER NORMATIVA DURANTE L'OPERAZIONE DI SOCCORSO

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.3
VELOCITA' NOMINALE IMPIANTO	
METRI/SEC.	1

IN QUESTA VARIABILE SI DEVE IMPOSTARE LA VELOCITA' NOMINALE DELL' IMPIANTO. QUESTO VALORE SERVE COME RIFERIMENTO PER L'ACCENSIONE PROPORZIONALE DEI LED GIALLI INDICATORI DI VELOCITA' DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.4
TIPO EMERGENZA MANUALE	
	.00

SERVIRA' PER IMPOSTARE FUTURI TIPI DI GESTIONE EMERGENZA MANUALE

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.5	PER GESTIRE LA MANOVRA IN AUTOMATICO CON LA SCHEDA µBeta TRAMITE L'INGRESSO X1, ATTIVO SOLO SE PROGRAMMATO VALORE DIVERSO DA 00
TIPO EMERGENZA AUTOMATICA		
	.00	

0.1	SOLO CON MANOVRA EMERGENZA AUTOMATICA GESTITA DA SCHEDA µBeta.
NON UTILIZZATA PER EMERGENZA GESTITA DA INVERTER FUJI LM2	

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3) "

VARIABILE	0.6	TEMPO RITARDO COMANDO RELE' PER ASSICURARSI CHE IL SEGNALE START "ST" O "X1" SIA STABILE
RITARDO PARTENZA DOPO COMANDO		
1/10sec	0.6	

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.7	SE PER QUESTO TEMPO NON SI RICEVONO IMPULSI SI SUPPONE CHE LA CABINA SIA FERMA O CHE NON FUNZIONI CORRETTAMENTE IL CIRCUITO ,IL RELE' COMANDO FRENO VIENE DISATTIVATO CON ERRORE 91 "SCADUTO TEMPO IMPULSI IN EMERGENZA (VARIABILE 06)" E LED "ALL" FISSO, RILASCIANDO I PULSANTI IL LED "ALL" SI SPEGNE E RIPREMENDO I PULSANTI SI PUO' RIPETERE LA MANOVRA. DOPO "N" VOLTE CONSECUTIVE (IMPOSTATE IN VARIABILE "10") CHE NON SI RILEVA NESSUN IMPULSO SCHEDA EMG VA IN FUORI SERVIZIO CON ERRORE 92 "BLOCCO DOPO "N" TENTATIVI DI PARTENZA IN EMERG" (LED ERR LAMPEGGIANTE)
TEMPO MASSIMO TRA DUE IMPULSI		
1/10sec	50	

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.8	FREQUENZA LETTURA TRA DUE IMPULSI. QUESTA VARIABILE SERVE PER POTER GESTIRE IN MODO CORRETTO LA VISUALIZZAZIONE DI VELOCITA' IN MODO DA MANTENERE I LED ACCESI TRA UN MAGNETE E L'ALTRO DURANTE LA MANOVRA
RITARDO AZZERAMENTO VELOCITA'		
1/10sec	20	

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	0.9	UNA VOLTA ATTIVATA LA MANOVRA EMERGENZA AUTOMATICA, TRAMITE INGRESSO "X1", RIMANE ATTIVA PER QUESTO TEMPO ANCHE DOPO RIAPERTURA INGRESSO "X1"
RITARDO USCITA DA EMERGENZA AUTOMATICA		
SECONDI	10	
NON UTILIZZATA PER EMERGENZA GESTITA DA INVERTER FUJI LM2		

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	10	CON QUESTA VARIABILE SI IMPOSTA IL NUMERO DI TENTATIVI CHE SI POSSONO EFFETTUARE, SIA CON LA MANOVRA AUTOMATICA CHE MANUALE, SE DURANTE IL TEMPO DELLA VARIABILE "07" NON SI RILEVA NESSUNA VELOCITA'. DOPO IL NUMERO TENTATIVI IMPOSTATO, PER POTER CONTINUARE LA MANOVRA, BISOGNERA' PREMERE IL TASTINO "PB1" A BORDO SCHEDA EMG PER RESETTARE IL BLOCCO
NUMERO TENTATIVI DI PARTENZA PRIMA DEL BLOCCO		
NUM.TENTATIVI	.03	

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▼ (3)"

VARIABILE	11
RAPPORTO RIDUZIONE IMPULSI CANALE "A"	
RAPPORTO RIDUZIONE	.00

PREMESSA:

PRIMA DI ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE, ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI NELLA "VARIABILE-01". IN CASO LA MODIFICA NON PORTI AD UNA LETTURA DELLA VELOCITA' SODDISFACENTE, SI PASSERA' ALLA VARIABILE IN QUESTIONE.

DESCRIZIONE:

QUESTA "VARIABILE" E' PER IMPIANTI SENZA IMPULSORE / MAGNETE FRONTE PULEGGIA. QUESTA FUNZIONE E' ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATA PER IMPIANTI CON SEGNALE DA ENCODER.(100 IMPULSI / GIRO) NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI GESTIRE LA DISTANZA TRA I MAGNETI SU PULEGGIA, AGIAMO SU QUESTA "VARIABILE-11".

IN "VARIABILE-01" TRAMITE "PROG-2" SI VISUALIZZA SULLA SECONDA RIGA LA VELOCITA' IMPIANTO MISURATA, NEL CASO FOSSE TROPPO ELEVATA SI INTERVERRA' SU QUESTA VARIABILE MODIFICANDO APPUNTO IL RAPPORTO RIDUZIONE IMPULSI SU CANALE "A" _ XX, AUMENTANDOLO DI UNA UNITA' PER VOLTA. SUCCESSIVAMENTE SI RITORNERA' IN "VARIABILE-01" PER OTTIMIZZARE DEFINITIVAMENTE LA TARATURA VELOCITA' IMPIANTO.

OBIETTIVO:

AUMENTANDO O DIMINUENDO IL RAPPORTO SPAZIO / IMPULSO DELL' ENCODER, IN BASE ALLE CIRCOSTANZE, POSSIAMO COSI' OTTIMIZZARE LA VELOCITA' NOMINALE (VARIABILE-01) RENDENDOLA IL PIU' PRECISA POSSIBILE.

PREMENDO TASTO "ADDRESS ▲ (5)" SI RITORNA ALLA VARIABILE PRECEDENTE

PREMENDO TASTO "MENU (1)" SI RITORNA ALLA SCHERMATA PRINCIPALE

MANOVRA SOCCORSO (EMERGENZA MANUALE)	
ISTRUZIONI SU SPORTELLLO ARMADIO E NEL FASCICOLO TECNICO	
PER POTER EFFETTUARE LA MANOVRA MANUALE E' NECESSARIO AVERE LE SEGUENTI CONDIZIONI	
1	CABINA FUORI PIANO
2	12V PRESENTI
3	24V NON PRESENTI O INGRESSO X2 ATTIVO
4	INGRESSO CF ATTIVO
5	INGRESSO START NON ATTIVO
6	LED "OK" ACCESO"
7	FUNZIONAMENTO IMPULSI AL PASSAGGIO DELL ULTIMA ZONA PIANO,SE AL PASSAGGIO ZONA E' STATA RILEVATA VELOCITA 0 IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE RESETTATO CON IL PULSANTE "PB1" A BORDO SCHEDA
MANOVRA RECUPERO MANUALE	
PREMENDO I PULSANTI SI SPEGNE IL LED "CF" E SI ACCENDERA' "ST"	
DOPO TEMPO "VARIABILE 06" SI ATTIVA IL RELE' COMANDO FRENO CHIUDENDO IL CONTATTO "R1-R2" (SEGNALATO ANCHE DAL LED "RL")	
SE LA VELOCITA' RIMANE ENTRO IL LIMITE MASSIMO IMPOSTATO IN VARIABILE "02", IL RELE' COMANDO FRENO RIMANE ATTIVO FINO ALLA ZONA PIANO, LED "LM" ACCESO. I LED GIALLI INDICANO PROPORZIONALMENTE LA VELOCITA' DELLA CABINA E LA DIREZIONE DI MOVIMENTO	
ARRIVATI IN ZONA PIANO IL RELE' COMANDO FRENO VIENE DISATTIVATO E NON SI POTRA' PIU' EFFETTUARE NESSUNA MANOVRA	
SE NON ARRIVANO IMPULSI SUI CANALI A / B , PERCHE' LA CABINA EFFETTIVAMENTE NON SI MUOVE O PER UN GUASTO AGLI IMPULSORI POSTI A LETTURA MAGNETI SU PULEGGIA, IL RELE' COMANDO FRENO SI DISECCITA AUTOMATICAMENTE DOPO TEMPO IMPOSTATO IN VARIABILE 07	

POSSIBILI CONDIZIONI DURANTE LA MANOVRA			
ERRORE	SCRITTA PROG2	DESCRIZIONE ANOMALIA	POSSIBILE SOLUZIONE
98	VELOCITA' ECCESSIVA IN EMERGENZA (VARIABILE 02)	LA VELOCITA' DELLA CABINA HA SUPERATO LA VELOCITA' IMPOSTATA NELLA VARIABILE "02" SI ACCENDONO TUTTI I LED GIALLI VELOCITA' CON IL LED "ALL" E IL BUZZER	IN QUESTI CASI, RILASCIANDO I PULSANTI, IL LED "ALL" SI SPEGNE, IL BUZZER SMETTE DI SUONARE E LA SEGNALEZIONE DI ERRORE VIENE TOLTA DAL PROG2, SI PUO' RIPROVARE LA MANOVRA RIPREMENDO I PULSANTI, IN CASO DI ERRORE 91, DOPO "N" TENTATIVI IMPOSTATI IN VARIABILE "10", SARA' NECESSARIO RESETTARE PREMENDO IL TASTO "PB1" A BORDO DELLA SCHEDA
91	SCADUTO TEMPO IMPULSI IN EMERGENZA (VARIABILE 07)	NON ARRIVANDO IMPULSI SU INGRESSI A/B DOPO IL TEMPO "VARIABILE 07" IL RELE' COMANDO FRENO VIENE DISATTIVATO, SI ACCENDE IL LED "ALL" CON IL BUZZER	
92	BLOCCO DOPO TENTATIVI PARTENZA (VARIABILE 10)		
26	TELERUTTORE NON CADUTO INGRESSO "CF" APERTO	IL LED "ERR" RIMANE ACCESO FISSO CON IL LED "CF" SPENTO, CON "CF" E "ST" SPENTI CONTEMPORANEAMENTE L'USCITA "OK" E IL RELATIVO LED VENGONO DISATTIVATI PER INDICARE CHE NON CI SI TROVA IN CONDIZIONE DI POTER ESEGUIRE LA MANOVRA DI SOCCORSO	VERIFICARE IL POSSIBILE INCOLLAGGIO DI TUTTI I DISPOSITIVI CHE COMANDANO LA MANOVRA FINO ALLA SISTEMAZIONE DEL PROBLEMA NON SARA' POSSIBILE EFFETTUARE LA MANOVRA
27	TELERUTTORE NON ECCITATO INGRESSO "CF" CHIUSO	IL LED "ERR" RIMANE ACCESO FISSO CON I LED "CF" "ST" ACCESI	
86	MANCANO IMPULSI A/B IN MARCIA NORMALE	IL LED "ERR" RIMANE LAMPEGGIANTE	AL PASSAGGIO DA UNA ZONA PIANO NON E' STATA RILEVATA ALCUNA VELOCITA', SI SUPPONE UN GUASTO DEGLI IMPULSORI SU PULEGGIA, PER POTER EFFETTUARE UNA MANOVRA E' NECESSARIO PREMERE IL PULSANTE "PB1", IL LED ERRORE SI SPEGNE MA NON SIGNIFICA CHE IL CIRCUITO FUNZIONI, PER ESSERE SICURI DEL FUNZIONAMENTO MUOVERE LA CABINA E VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
60	TENSIONE BATTERIA TROPPO BASSA	LED "ERR" ACCESO CON "CF" ACCESSO E "ST" SPENTO	VERIFICARE TENSIONE ALIMENTAZIONE 12V, IN CASO DI TENSIONE BASSA IL DISPOSITIVO VA IN BLOCCO ANCHE IN CASO DI 24V PRESENTE E INGRESSO "X2" ATTIVO
99	VELOCITA' ECCESSIVA SENZA COMANDI (VARIABILE 02)	SENZA ALIMENTAZIONE 24V E SENZA COMANDI ELETTRICI (PER MANCANZA TENUTA FRENO O AZIONAMENTO LEVA MECCANICA SGANCIO FRENO MANUALE) LA VELOCITA' DELLA CABINA HA SUPERATO LA VELOCITA IMPOSTATA NELLA VARIABILE "02" SI ACCENDONO TUTTI I LED GIALLI VELOCITA CON IL LED "ALL" E IL BUZZER	
	NESSUN ERRORE	LED "+24" "+5" ACCESSO "X2" SPENTO E INGRESSI "CF" "ST" CORRETTI CON PROG2 NESSUN ERRORE	CON 24V PRESENTI LA MANOVRA MANUALE NON E' CONSENTITA A MENO CHE' SI ATTIVI ANCHE INGRESSO X2
	NESSUN ERRORE	LED CABINA AL PIANO "LM" ACCESSO	CON CABINA AL PIANO NON SI PUO' EFFETTUARE NESSUNA MANOVRA