MODIFICA MENU ERRORI - MEMORIZZA 16 BYTE PER OGNI ERRORE

AGGIUNGERE 8 BYTE (64 BIT)

FUNZIONAMENTO:

Lo stato dei bit sopra elencati verrà memorizzato al momento dell'errore

La visualizzazione sul PROG sarà attivata nel menù ERRORI;
premendo il tasto DATA+, dopo il quadro 0 le scritte sulla prima riga saranno abbreviate per poter indicare sulla destra il numero del quadro visualizzato, i dati saranno visualizzati sulle altre tre righe.

con i tasti DATA+/- si potranno visualizzare tutti i quadri
con i tasti ADD+/- si potranno visualizzare gli altri errori, ricominciando dal quadro 0

INFORMAZIONI RIPORTATE:

il quadro 0 indicherà il numero, il codice e la descrizione del guasto (come adesso)
il quadro 1 indicherà il giorno/mese/ora/contatore corse (come adesso);

il quadro 2 indicherà:

sulla terza riga	il codice velocità al momento del guasto (numero decimale da 0 a 7);
sulla quarta riga	la parte più significativa della posizione cabina in decimale da 0 a 255 (una unità ogni 256 millimetri, con un massimo di circa 64 metri di corsa)

i quadri con il numero da 3 a 9 indicheranno ognuno lo stato di 8 bit memorizzati con una descrizione abbreviata (vedi elenco nel seguito), come ad esempio nei MENU 6.1/6.2

STATI INTERNI

Quadro 3	FLG0/7	DSG	Disponibile a servizio di gruppo
	FLG0/6	FPS	Prenotazione servita
	FLG0/5	FCP	Attivata funzione chiusura porte
	FLG0/4	FAV	Attivata funzione alta velocità
	FLG0/3	FBV	Attivata funzione bassa velocità
	FLG0/2	FAP	Attivata funzione apertura porte
	FLG0/1	FPS	Prossima partenza in salita / freccia salita
	FLG0/0	FPD	Prossima partenza in discesa / freccia discesa

INPUT

Quadro 4	FLINP4/7	AEB	Apertura in emergenza lato B
	…	AEC	Apertura in emergenza lato C
	…	FEM	Fermata al piano in emergenza
	…	RFE	Rifasatore supp. velocita ridotta
	…	RFD	Rifasatore discesa
	…	RFS	Rifasatore salita
	…	IZD	Impulsore discesa
	FLINP4/0	IZS	Impulsore salita

Quadro 5	FLINP5/7	FVR	Fine velocita ridotta
	…	PBE	Esclude rifasam.piano estremo
	…	PEM	Maschera piano in emergenza
	…	ILD	Impulsore livellamento discesa
	…	ILS	Impulsore livellamento salita
	…	MMC	Manutenzione dalla cabina (ex sic. 5)
	…	MMQ	Manutenzione dal quadro
	FLINP5/0	MMB	Manutenzione con chiamate cabina **(*)**
Quadro 6	FLINP7/7	FTA	Fotocellula lato A
	…	CMA	Costola mobile lato A
	…	FAA	Fine apertura lato A
	…	FCA	Fine chiusura lato A
	…	FTB	Fotocellula lato B
	…	CMB	Costola mobile lato B
	…	FAB	Fine apertura lato B
	FLINP7/0	FCB	Fine chiusura lato B

OUTPUT

Quadro 7	FLOUT1/7	VD1	Valvola VD1
	…	VD2	Valvola VD2
	…	VA3	Rele/valvola emendamento A3
	…	AFP	Cabina fuori piano con porte aperte
	…		disponibile **(*)**
	…	RPR	Pattino retrattile
	…	RPB	Pattino /B anche in ripescaggio
	FLOUT1/0	KYT	Avviamento stella triangolo **(*)**
Quadro 8	FLOUT2/7	KD	Contattore marcia discesa
	…	KS	Contattore marcia salita
	…	KG	Contattore grande velocita
	…	KP	Contattore piccola velocita
	…	KV	Rele ausiliario alta velocita
	CODVEL/2		Bit 2 del codice velocità in binario
	CODVEL/1		Bit 1 del codice velocità in binario
	CODVEL/0		Bit 0 del codice velocità in binario
Quadro 9	FLOUT9/7	RAA	Apertura porte lato A
	…	RCA	Chiusura porte lato A
	…	RAB	Apertura porte lato B
	…	RCB	Chiusura porte lato B
	…	RAC	Apertura porte lato C
	…	RCC	Chiusura porte lato C
	FLINP8/5	FAC	Fine apertura lato C
	FLINP8/4	FCC	Fine chiusura lato C

NOTE:

1) il simbolo (*) indica le posizioni che potrebbero essere rese disponibili
2) ho eliminato: Fotocellula lato C e Costola mobile lato C, perchè raramente usati.
Se necessario si possono reinserire nelle posizioni disponibili indicate con (*)