Список ModBus-регистров Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» Исполнение ТСРВ-024М

Регистры хранения типа целое значение 1 байт

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400001	0x0000	Сетевой адрес устройства Вторичника	Адрес	1 247	Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400002	0x0001	Задержка ответа прибора Вторичника, мс	Задержка	0 125	Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400003	0x0002	Скорость обмена по RS232 Вторичника, Бод	Скорость	0 - "1200"	Работа	Работа
				1 - "2400"	Сервис	Сервис
				2 - "4800"	Настройка	Настройка
				3 - "9600"	Тестирование	Тестирование
				4 - "19200"		
				5 - "38400"		
				6 - "57600"		
				7 - "115200"		
400004	0x0003	Сетевой адрес устройства Первичника	Адрес	1 128	Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400005	0x0004	Скорость обмена по RS232 Первичника, Бод	Скорость	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" 4 - "19200" 5 - "38400" 6 - "57600" 7 - "115200"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400006	0x0005	Кол-во попыток запроса	Кол-во попыток	1 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400007	0x0006	Признак установления модуля IRDA	Установлен	0 - "Нет" 1 - "Да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400008	0x0007	Тип дополнительных слотов PA3ЪEM N1 (0)	Тип	0 - "Пустой" 1 - "Универс. вых." 2 - "Токовый" 3 - "Дискретный"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400009	0x0008	Тип дополнительных слотов PA3ЪEM N2 (1)	Тип	0 - "Пустой" 1 - "Универс. вых." 2 - "Токовый" 3 - "Дискретный"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400010	0x0009	Тип дискретного выхода ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)	Тип	0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Отключен" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400011	0x000A	Тип дискретного выхода ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)	Тип	0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Отключен" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
400012	0x000B	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		
400013	0x000C	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		
400014	0x000D	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		
400015	0x000E	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		
400016	0x000F	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		
400017	0x0010	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		
400018	0x0011	Тип дискретного выхода	Тип	0 - "Отключен"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)		1 - "Логический"	Сервис	Настройка
				2 - "Отключен"	Настройка	Тестирование
				3 - "Частотный"	Тестирование	
				4 - "Отсутствует"		

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400019	0x0012	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400020	0x0013	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400021	0x0014	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400022	0x0015	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400023	0x0016	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
10000	0.004=			0 1177	Тестирование	
400024	0x0017	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
400025	0.0010			0 1177 411	Тестирование	
400025	0x0018	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
400026	00010	A	A	0 1111	Тестирование	C
400026	0x0019	Активное состояние дискретного выхода	Актив. ур.	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)		1 - "Высокий"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
400027	0x001A	A METALDA CO COTO GAMA A TARANTA COTA DE SANTO DO	A remain and	0 - "Низкий"	Тестирование	Cannya
40002/	UXUU1A	Активное состояние дискретного выхода ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)	Актив. ур.	0 - "Низкии" 1 - "Высокий"	Работа Сервис	Сервис Настройка
		дискг. вылод о (о)		1 - Высокии	1	1
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Видимость	Редактирование
400028	0x001B	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)		1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"		
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактировани
400029	0x001C	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)		1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"	-	
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Видимость	Редактирование
400030	0x001D	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)	_	1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"	_	
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

Зотический Физический Отвежения чести потовыхода Парам 0 - "Her" Работа Сервис Настройка Сервис Настройка Петирование Парам 0 - "Her" Сервис Настройка Пастирование Пастирование	MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
400031 Ох001E Список для частотного выхода Парам 0 - "Her" PilG1" Ceptuc Hactpofixa Hactpofixa Tecrnyosanne Ceptuc Hactpofixa Tecrnyosanne 1 - "163" 4 - "163" 4 - "163" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "161" 8 - "163 - 163" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "163" 9 - "113" 10 - "14" Tecrnyosanne 1 - "163 - 164" 11 - "114" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "161" 8 - "163 - 164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "163" 9 - "113" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "161" 8 - "163 - 164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "164" 1 - "164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "161" 8 - "163 - 164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "164" 1 - "164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "164" 1 - "164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 1 - "164" 1 - "164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 2 - "163 - 164" 1 - "164" Tecrnyosanne Tecrnyosanne 3 - "164" 1 - "164" Tecrnyosanne					_ ' ' '		Редактирование
ДИСКР. ВЫХОД 3 (3) 1 - "IG2" 2 - "IG2" 3 - "IG3" 4 - "IG4" 5 - "IG1-IG2" 6 - "IG3-IG4" 7 - "III" 8 - "I12" 9 - "II3" 10 - "I44" 11 - "I4-I12" 12 - "I93-I44" 13 - "IP1" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2II" 24 - "22" 25 - "243" 26 - "244" 27 - "2I-212" 28 - "23-24" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G3" 36 - "3G3" 36 - "3G3" 37 - "3G1-3G2"					0 - "Нет"		
2 - "IG2" 3 - "IG3" 4 - "IG4" 5 - "IG1-IG2" 6 - "IG3-IG4" 7 - "III" 8 - "II2" 9 - "I13" 10 - "I44" 11 - "II1-I2" 12 - "I3-I44" 13 - "IPI" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "211" 24 - "212" 25 - "213" 26 - "244" 27 - "211-22" 28 - "23-244" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							_
3 - "IG3" 4 - "IG4" 4 - "IG4" 5 - "IG1-IG2" 6 - "IG3-IG4" 7 - "It1" 8 - "It2" 9 - "It3" 10 - "It4" 11 - "It1-It2" 12 - "It3-It4" 13 - "IP1" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "212" 25 - "213" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "23-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P2" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"					2 - "1G2"		
4 - "IG4" 5 - "IG1-IG2" 6 - "IG3-IG4" 7 - "It1" 8 - "I2" 9 - "I3" 10 - "I4" 11 - "It1-I2" 12 - "I3-I44" 13 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "3G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "21" 24 - "22" 25 - "23" 26 - "24" 27 - "21-212" 28 - "23-244" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"					3 - "1G3"		
6 - "1G3-1G4" 7 - "111" 8 - "112" 9 - "113" 10 - "14" 11 - "1t1-12" 12 - "13-14" 13 - "191" 14 - "192" 15 - "193" 16 - "194" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G4-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-22" 28 - "2s1-24" 29 - "2p1" 30 - "2p2" 31 - "2p4" 31 - "2p3" 32 - "2p4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"					4 - "1G4"	-	
7 - "It1" 8 - "It2" 9 - "It3" 10 - "It4" 11 - "It1-It2" 12 - "It3-It4" 13 - "IP1" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2GI" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P4" 33 - "3GI" 34 - "3GI" 34 - "3GI" 34 - "3GI" 35 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"					5 - "1G1-1G2"		
8 - "12" 9 - "13" 10 - "14" 11 - "11-12" 12 - "13-14" 13 - "1P1" 14 - "1P2" 15 - "1P3" 16 - "1P4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "21! 24 - "212" 25 - "213" 26 - "214" 27 - "21-212" 28 - "213-214" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 31 - "3G6" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"					6 - "1G3-1G4"		
9 - "It3" 10 - "It4" 11 - "It1-12" 12 - "It3-14" 13 - "IPI" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "211" 24 - "212" 25 - "213" 26 - "214" 27 - "21-212" 28 - "23-214" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"					7 - "1t1"		
10 - "14" 11 - "lt1-lt2" 12 - "lt3-lt4" 13 - "PP" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "P4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "23" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
11 - "It1-It2" 12 - "It3-It4" 13 - "IP1" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
12 - "1t3-1t4" 13 - "IPI" 14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2t4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
13 - "1P1" 14 - "1P2" 15 - "1P3" 16 - "1P4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - '211" 24 - "212" 25 - "213" 26 - "214" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
14 - "IP2" 15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "211" 24 - "212" 25 - "213" 26 - "214" 27 - "211-212" 28 - "213-214" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
15 - "IP3" 16 - "IP4" 17 - "2GI" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2GI-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "211" 24 - "212" 25 - "213" 26 - "214" 27 - "211-212" 28 - "213-244" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3GI-3G2"							
16 - "1P4" 17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2C4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
17 - "2G1" 18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
18 - "2G2" 19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
19 - "2G3" 20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
20 - "2G4" 21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
21 - "2G1-2G2" 22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
22 - "2G3-2G4" 23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
23 - "2t1" 24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
24 - "2t2" 25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
25 - "2t3" 26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
26 - "2t4" 27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
27 - "2t1-2t2" 28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
28 - "2t3-2t4" 29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
29 - "2P1" 30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
30 - "2P2" 31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
31 - "2P3" 32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
32 - "2P4" 33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
33 - "3G1" 34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
34 - "3G2" 35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
35 - "3G3" 36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
36 - "3G4" 37 - "3G1-3G2"							
37 - "3G1-3G2"							
$ \cdot \cdot$					38 - "3G3-3G4"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Видимость	Редактирование
400032	0x001F	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)		1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"		
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический			приборе		Видимость	Редактирование
400033	0x0020	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)	_	1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	_
				4 - "1G4"	-	
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400034	0x0021	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)		1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"		
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	1	Видимость	Редактирование
400035	0x0022	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)		1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"		
				5 - "1G1-1G2"		
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	1	Видимость	Редактирование
400036	0x0023	Список для частотного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)		1 - "1G1"	Сервис	Настройка
				2 - "1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3"	Тестирование	
				4 - "1G4"		
			5 - "1G1-1G2"			
				6 - "1G3-1G4"		
				7 - "1t1"		
				8 - "1t2"		
				9 - "1t3"		
				10 - "1t4"		
				11 - "1t1-1t2"		
				12 - "1t3-1t4"		
				13 - "1P1"		
				14 - "1P2"		
				15 - "1P3"		
				16 - "1P4"		
				17 - "2G1"		
				18 - "2G2"		
				19 - "2G3"		
				20 - "2G4"		
				21 - "2G1-2G2"		
				22 - "2G3-2G4"		
				23 - "2t1"		
				24 - "2t2"		
				25 - "2t3"		
				26 - "2t4"		
				27 - "2t1-2t2"		
				28 - "2t3-2t4"		
				29 - "2P1"		
				30 - "2P2"		
				31 - "2P3"		
				32 - "2P4"		
				33 - "3G1"		
				34 - "3G2"		
				35 - "3G3"		
				36 - "3G4"		
				37 - "3G1-3G2"		
				38 - "3G3-3G4"		

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400037	0x0024	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400038	0x0025	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400039	0x0026	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400040	0x0027	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400041	0x0028	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400042	0x0029	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400043	0x002A	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400044	0x002B	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400045	0x002C	Список для импульсного выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400046	0x002D	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	1
				4 - "1G3<1G3"	1	
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		1

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	-	приборе	•	Видимость	Редактирование
400047	0x002E	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	
				4 - "1G3<1G3"	1	
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	• **	Видимость	Редактирование
400048	0x002F	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	•
				4 - "1G3<1G3"		
				5 - "1G1>Конст1"		
			6 - "1G1<Конст1"			
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	-	приборе	• **	Видимость	Редактирование
400049	0x0030	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	•
				4 - "1G3<1G3"		
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400050	0x0031	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	•
				4 - "1G3<1G3"		
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	- -	приборе	•	Видимость	Редактирование
400051	0x0032	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	1
				4 - "1G3<1G3"	1	
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	-	приборе	• **	Видимость	Редактирование
400052	0x0033	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	•
				4 - "1G3<1G3"		
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400053	0x0034	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	
				4 - "1G3<1G3"	_	
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	1	Видимость	Редактирование
400054	0x0035	Список для логического выхода	Парам	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)		1 - "1G1>1G2"	Сервис	Настройка
				2 - "1G1<1G2"	Настройка	Тестирование
				3 - "1G3>1G4"	Тестирование	-
				4 - "1G3<1G3"		
				5 - "1G1>Конст1"		
				6 - "1G1<Конст1"		
				7 - "1G2>Конст1"		
				8 - "1G2<Конст1"		
				9 - "1G3>Конст1"		
				10 - "1G3<Конст1"		
				11 - "1G4>Конст1"		
				12 - "1G4<Конст1"		
				13 - "1G1-1G2>Конст1"		
				14 - "1G1-1G2<Конст1"		
				15 - "1G3-1G4>Конст1"		
				16 - "1G3-1G4<Конст1"		
				17 - "1t1>1t2"		
				18 - "1t1<1t2"		
				19 - "1t3>1t4"		
				20 - "1t3<1t4"		
				21 - "1t1>Конст1"		
				22 - "1t1<Конст1"		
				23 - "1t2>Конст1"		
				24 - "1t2<Конст1"		
				25 - "1t3>Конст1"		
				26 - "1t3<Конст1"		
				27 - "1t4>Конст1"		
				28 - "1t4<Конст1"		
				29 - "1t1-1t2>Конст1"		
				30 - "1t1-1t2<Конст1"		
				31 - "1t3-1t4>Конст1"		
				32 - "1t3-1t4<Конст1"		
				33 - "1P1>1P2"		
				34 - "1P1<1P2"		
				35 - "1P3>1P4"		
				36 - "1P3<1P4"		
				37 - "2G1>2G2"		
				38 - "2G1<2G2"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400055	0x0036	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400056	0x0037	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400057	0x0038	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400058	0x0039	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400059	0x003A	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400060	0x003B	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
_					Тестирование	Тестирование
400061	0x003C	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400062	0x003D	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
1000.62	0.0025				Тестирование	Тестирование
400063	0x003E	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400064	0x003F	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400065	0x0040	Режим перевода времени	Режим	0 - "нет перевода"	Работа	Сервис
				1 - "стандартный"	Сервис	Настройка
				2 - "пользоват."	Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400066	0x0041	Команды ПИ все, Ом	?		Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
400067	0x0042	Вкл./выкл. питания токовых датчиков, Ом	Питание I	0 - "Вкл."	Работа	Работа
				1 - "Откл."	Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400068	0x0043	Фильтр сопротивления, Ом	Кф.К		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400069	0x0044	Фильтр тока, Ом	Кф.І		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
4000=0					Тестирование	Тестирование
400070	0x0045	Вкл./выкл. измерения сопротивления, Ом	Измерение	0 - "Откл."	Работа	Сервис
		Н-КА КАНАЛА R 1 (0)		1 - "Вкл."	Сервис	Тестирование
					Настройка	
400071	0.0046	P /	11	0 110 11	Тестирование	C
400071	0x0046	Вкл./выкл. измерения сопротивления, Ом	Измерение	0 - "Откл."	Работа	Сервис
		Н-КА КАНАЛА R 2 (1)		1 - "Вкл."	Сервис	Тестирование
					Настройка	
400072	0x0047	Dren /py year you on any of a composition of the	Иоморолуга	0 - "Откл."	Тестирование	Cannya
400072	UXUU4 /	Вкл./выкл. измерения сопротивления, Ом H-КА КАНАЛА R 3 (2)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа	Сервис Тестирование
		11-NA NAIIAJIA N 3 (2)		1 - DKJI.	Сервис Настройка	тестирование
					Тестирование	
					тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400073	0x0048	Вкл./выкл. измерения сопротивления, Ом H-КА КАНАЛА R 4 (3)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400074	0x0049	Вкл./выкл. измерения сопротивления, Ом H-КА КАНАЛА R 5 (4)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400075	0x004A	Вкл./выкл. измерения сопротивления, Ом H-КА КАНАЛА R 6 (5)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400076	0x004B	Вкл./выкл. измерения тока, Ом Н-КА КАНАЛА I 1 (0)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400077	0x004C	Вкл./выкл. измерения тока, Ом Н-КА КАНАЛА I 2 (1)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400078	0x004D	Вкл./выкл. измерения тока, Ом Н-КА КАНАЛА I 3 (2)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400079	0x004E	Вкл./выкл. измерения тока, Ом Н-КА КАНАЛА I 4 (3)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400080	0x004F	Вкл./выкл. измерения тока, Ом Н-КА КАНАЛА I 5 (4)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400081	0x0050	Вкл./выкл. измерения тока, Ом Н-КА КАНАЛА I 6 (5)	Измерение	0 - "Откл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400082	0x0051	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом	Измерение	0 - "Откл"	Работа	Работа
		НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)		1 - "Вкл"	Сервис	Сервис
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400083	0x0052	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом	Контроль ПР	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)		1 - "Вкл"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400084	0x0053	Правило осреднения, Ом	Усредн	0 - "Адаптивно"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)		1 - "По времени"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400085	0x0054	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом	Уровень	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)		1 - "Высокий"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400086	0x0055	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом	Измерение	0 - "Откл"	Работа	Работа
		НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)		1 - "Вкл"	Сервис	Сервис
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400087	0x0056	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом	Контроль ПР	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)		1 - "Вкл"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400088	0x0057	Правило осреднения, Ом	Усредн	0 - "Адаптивно"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)		1 - "По времени"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400089	0x0058	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом	Уровень	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)		1 - "Высокий"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400090	0x0059	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом	Измерение	0 - "Откл"	Работа	Работа
		НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)		1 - "Вкл"	Сервис	Сервис
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400091	0x005A	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Контроль ПР	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400092	0x005B	Правило осреднения, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Усредн	0 - "Адаптивно" 1 - "По времени"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400093	0x005C	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Уровень	0 - "Низкий" 1 - "Высокий"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400094	0x005D	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Измерение	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Тестирование
400095	0x005E	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Контроль ПР	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400096	0x005F	Правило осреднения, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Усредн	0 - "Адаптивно" 1 - "По времени"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400097	0x0060	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Уровень	0 - "Низкий" 1 - "Высокий"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400098	0x0061	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Измерение	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Тестирование
400099	0x0062	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Контроль ПР	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400100	0x0063	Правило осреднения, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Усредн	0 - "Адаптивно" 1 - "По времени"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400101	0x0064	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Уровень	0 - "Низкий" 1 - "Высокий"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400102	0x0065	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Измерение	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Тестирование
400103	0x0066	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Контроль ПР	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400104	0x0067	Правило осреднения, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Усредн	0 - "Адаптивно" 1 - "По времени"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400105	0x0068	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Уровень	0 - "Низкий" 1 - "Высокий"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400106	0x0069	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	Измерение	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Тестирование
400107	0x006A	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	Контроль ПР	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400108	0x006B	Правило осреднения, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	Усредн	0 - "Адаптивно" 1 - "По времени"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400109	0x006C	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом	Уровень	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)		1 - "Высокий"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400110	0x006D	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом	Измерение	0 - "Откл"	Работа	Работа
		НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)		1 - "Вкл"	Сервис	Сервис
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400111	0x006E	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом	Контроль ПР	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)		1 - "Вкл"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400112	0x006F	Правило осреднения, Ом	Усредн	0 - "Адаптивно"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)		1 - "По времени"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400113	0x0070	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом	Уровень	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)		1 - "Высокий"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400114	0x0071	Вкл./выкл. измерения ИКИ, Ом	Измерение	0 - "Откл"	Работа	Работа
		НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)		1 - "Вкл"	Сервис	Сервис
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400115	0x0072	Вкл/Откл контроля питания ПР, Ом	Контроль ПР	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)		1 - "Вкл"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	~
400116	0x0073	Правило осреднения, Ом	Усредн	0 - "Адаптивно"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)		1 - "По времени"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
400115	0.0074	T	***	O HITT WIL	Тестирование	
400117	0x0074	Пассивный уровень на входе ИКИ, Ом	Уровень	0 - "Низкий"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)		1 - "Высокий"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400118	0x0075	Управление каналом давления ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400119	0x0076	Управление каналом давления - отключение канала, мА ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)	Канал Р	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400120	0x0077	Диапазон измеряемого тока, мА ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400121	0x0078	Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0-0.1 МПа" 2 - "0-0.16 МПа" 3 - "0-0.25 МПа" 4 - "0-0.4 МПа" 5 - "0-0.6 МПа" 6 - "0-0.63 МПа" 7 - "0-1.0 МПа" 8 - "0-1.6 МПа" 9 - "0-2.5 МПа" 10 - "0-4.0 МПа" 11 - "0-6.0 МПа" 12 - "0-6.3 МПа" 13 - "0-10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400122	0x0079	Управление каналом давления ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400123	0x007A	Управление каналом давления - отключение канала, мА ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Канал Р	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400124	0x007B	Диапазон измеряемого тока, мА ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400125	0x007C	Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0-0.1 МПа" 2 - "0-0.16 МПа" 3 - "0-0.25 МПа" 4 - "0-0.4 МПа" 5 - "0-0.6 МПа" 6 - "0-0.63 МПа" 7 - "0-1.0 МПа" 8 - "0-1.6 МПа" 9 - "0-2.5 МПа" 10 - "0-4.0 МПа" 11 - "0-6.0 МПа" 12 - "0-6.3 МПа" 13 - "0-10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400126	0x007D	Управление каналом давления ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400127	0x007E	Управление каналом давления - отключение канала, мА ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Канал Р	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400128	0x007F	Диапазон измеряемого тока, мА ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400129	0х0080	Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0-0.1 МПа" 2 - "0-0.16 МПа" 3 - "0-0.25 МПа" 4 - "0-0.4 МПа" 5 - "0-0.6 МПа" 6 - "0-0.63 МПа" 7 - "0-1.0 МПа" 8 - "0-1.6 МПа" 9 - "0-2.5 МПа" 10 - "0-4.0 МПа" 11 - "0-6.0 МПа" 12 - "0-6.3 МПа" 13 - "0-10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тедактирование Сервис Тестирование
400130	0x0081	Управление каналом давления ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400131	0x0082	Управление каналом давления - отключение канала, мА ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Канал Р	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400132	0x0083	Диапазон измеряемого тока, мА ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400133	0x0084	Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0-0.1 МПа" 2 - "0-0.16 МПа" 3 - "0-0.25 МПа" 4 - "0-0.4 МПа" 5 - "0-0.6 МПа" 6 - "0-0.63 МПа" 7 - "0-1.0 МПа" 8 - "0-1.6 МПа" 9 - "0-2.5 МПа" 10 - "0-4.0 МПа" 11 - "0-6.0 МПа" 12 - "0-6.3 МПа" 13 - "0-10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400134	0x0085	Управление каналом давления ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400135	0x0086	Управление каналом давления - отключение канала, мА ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Канал Р	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400136	0x0087	Диапазон измеряемого тока, мА ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400137	0х0088	Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0-0.1 МПа" 2 - "0-0.16 МПа" 3 - "0-0.25 МПа" 4 - "0-0.4 МПа" 5 - "0-0.6 МПа" 6 - "0-0.63 МПа" 7 - "0-1.0 МПа" 8 - "0-1.6 МПа" 9 - "0-2.5 МПа" 10 - "0-4.0 МПа" 11 - "0-6.0 МПа" 12 - "0-6.3 МПа" 13 - "0-10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400138	0x0089	Управление каналом давления ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400139	0x008A	Управление каналом давления - отключение канала, мА ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)	Канал Р	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400140	0x008B	Диапазон измеряемого тока, мА ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400141	0x008C	Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0-0.1 МПа" 2 - "0-0.16 МПа" 3 - "0-0.25 МПа" 4 - "0-0.4 МПа" 5 - "0-0.6 МПа" 6 - "0-0.63 МПа" 7 - "0-1.0 МПа" 8 - "0-1.6 МПа" 9 - "0-2.5 МПа" 10 - "0-4.0 МПа" 11 - "0-6.0 МПа" 12 - "0-6.3 МПа" 13 - "0-10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400142	0x008D	Управление датчиком температуры, у.е. ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400143	0x008E	Управление каналом температуры- отключение канала, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400144	0x008F	Целевое назначение канала температуры ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400145	0x0090	Тип НСХ канала температуры ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400146	0x0091	Управление датчиком температуры, у.е. ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400147	0x0092	Управление каналом температуры- отключение канала, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400148	0x0093	Целевое назначение канала температуры ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400149	0x0094	Тип НСХ канала температуры ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400150	0x0095	Управление датчиком температуры, у.е. ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400151	0x0096	Управление каналом температуры- отключение канала, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400152	0x0097	Целевое назначение канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400153	0x0098	Тип НСХ канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400154	0x0099	Управление датчиком температуры, у.е. ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400155	0x009A	Управление каналом температуры- отключение канала, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400156	0x009B	Целевое назначение канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400157	0x009C	Тип НСХ канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400158	0x009D	Управление датчиком температуры, у.е. ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400159	0x009E	Управление каналом температуры- отключение канала, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400160	0x009F	Целевое назначение канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400161	0x00A0	Тип НСХ канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400162	0x00A1	Управление датчиком температуры, у.е. ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400163	0x00A2	Управление каналом температуры- отключение канала, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400164	0x00A3	Целевое назначение канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400165	0x00A4	Тип НСХ канала температуры, ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400166	0x00A5	Управление датчиком температуры, у.е. Датчик 6 (6)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400167	0x00A6	Управление каналом температуры- отключение канала, мА Канал t 6 (6)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400168	0x00A7	Целевое назначение канала температуры, Назнач 6 (6)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
400169	0x00A8	Тип НСХ канала температуры, НСХ 6 (6)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400170	0x00A9	Управление датчиком температуры, у.е. Датчик 7 (7)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400171	0x00AA	Управление каналом температуры- отключение канала, мА Канал t 7 (7)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400172	0x00AB	Целевое назначение канала температуры, Назнач 7 (7)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400173	0x00AC	Тип НСХ канала температуры, НСХ 7 (7)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400174	0x00AD	Управление датчиком температуры, у.е. Датчик 8 (8)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400175	0x00AE	Управление каналом температуры- отключение канала, мА Канал t 8 (8)	Канал t	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400176	0x00AF	Целевое назначение канала температуры, Назнач 8 (8)	Назнач	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400177	0x00B0	Тип НСХ канала температуры, НСХ 8 (8)	HCX	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400178	0x00B1	Управление датчиком расхода, у.е. ПР1 (0)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400179	0x00B2	Управление каналом расхода - отключение канала, мА ПР1 (0)	Канал Q	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400180	0x00B3	Управление датчиком расхода, у.е. ПР2 (1)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400181	0x00B4	Управление каналом расхода - отключение канала, мА ПР2 (1)	Канал Q	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400182	0x00B5	Управление датчиком расхода, у.е. ПРЗ (2)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400183	0x00B6	Управление каналом расхода - отключение канала, мА ПРЗ (2)	Канал Q	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400184	0x00B7	Управление датчиком расхода, у.е. ПР4 (3)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400185	0x00B8	Управление каналом расхода - отключение канала, мА ПР4 (3)	Канал Q	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400186	0x00B9	Управление датчиком расхода, у.е. ПР5 (4)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400187	0x00BA	Управление каналом расхода - отключение канала, мА ПР5 (4)	Канал Q	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400188	0x00BB	Управление датчиком расхода, у.е. ПР6 (5)	Датчик		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400189	0x00BC	Управление каналом расхода - отключение канала, мА ПР6 (5)	Канал Q	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400190	0x00BD	Управление датчиком расхода, у.е.	Датчик		Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400191	0x00BE	Управление каналом расхода - отключение	Канал Q	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		канала, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ПР7 (6)			Настройка	
					Тестирование	
400192	0x00BF	Управление датчиком расхода, у.е.	Датчик		Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
400193	0x00C0	Управление каналом расхода - отключение	Канал Q	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		канала, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ПР8 (7)			Настройка	
					Тестирование	
400194	0x00C1	Управление датчиком расхода, у.е.	Датчик		Работа	Сервис
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
100107					Тестирование	~
400195	0x00C2	Управление каналом расхода - отключение	Канал Q	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		канала, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ПР9 (8)			Настройка	
100106	0.0002	D. WODERWA		0 1177 11	Тестирование	
400196	0x00C3	Вход в режим ПОВЕРКА, у.е.	Поверка ТВ	0 - "Нет"	Работа	Сервис
				1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
400107	00004	И	IC		Тестирование	D- 6
400197	0x00C4	Команды в режиме ПОВЕРКА - все, у.е.	Команды		Работа	Работа
			ПОВ		Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
400198	0x00C5	ПОДЕДИА Управионе намериализация	Vrm vec D		Тестирование	Тестирование
400198	UXUUCS	ПОВЕРКА - Управление каналом давления	Упр.кан.Р		Работа	Настройка
		- все флаги одним флаконом, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПД 1 (0)			Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400199	0x00C6	ПОВЕРКА - Диапазон измеряемого тока, мА ДАТЧИК ПД 1 (0)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400200	0x00C7	ПОВЕРКА - Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАТЧИК ПД 1 (0)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0.1 МПа" 2 - "0.16 МПа" 3 - "0.25 МПа" 4 - "0.4 МПа" 5 - "0.6 МПа" 6 - "0.63 МПа" 7 - "1.0 МПа" 8 - "1.6 МПа" 9 - "2.5 МПа" 10 - "4.0 МПа" 11 - "6.0 МПа" 12 - "6.3 МПа" 13 - "10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400201	0x00C8	ПОВЕРКА - Управление каналом давления - все флаги одновременно, мА ДАТЧИК ПД 2 (1)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400202	0x00C9	ПОВЕРКА - Диапазон измеряемого тока, мА ДАТЧИК ПД 2 (1)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400203	0x00CA	ПОВЕРКА - Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАТЧИК ПД 2 (1)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0.1 МПа" 2 - "0.16 МПа" 3 - "0.25 МПа" 4 - "0.4 МПа" 5 - "0.6 МПа" 6 - "0.63 МПа" 7 - "1.0 МПа" 8 - "1.6 МПа" 9 - "2.5 МПа" 10 - "4.0 МПа" 11 - "6.0 МПа" 12 - "6.3 МПа" 13 - "10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400204	0x00CB	ПОВЕРКА - Управление каналом давления - все флаги одновременно, мА ДАТЧИК ПД 3 (2)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400205	0x00CC	ПОВЕРКА - Диапазон измеряемого тока, мА ДАТЧИК ПД 3 (2)	Диап.I	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400206	0x00CD	ПОВЕРКА - Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАТЧИК ПД 3 (2)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0.1 МПа" 2 - "0.16 МПа" 3 - "0.25 МПа" 4 - "0.4 МПа" 5 - "0.6 МПа" 6 - "0.63 МПа" 7 - "1.0 МПа" 8 - "1.6 МПа" 9 - "2.5 МПа" 10 - "4.0 МПа" 11 - "6.0 МПа" 12 - "6.3 МПа" 13 - "10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400207	0x00CE	ПОВЕРКА - Управление каналом давления - все флаги одновременно, мА ДАТЧИК ПД 4 (3)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400208	0x00CF	ПОВЕРКА - Диапазон измеряемого тока, мА ДАТЧИК ПД 4 (3)	Диап.I	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400209	0x00D0	ПОВЕРКА - Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАТЧИК ПД 4 (3)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0.1 МПа" 2 - "0.16 МПа" 3 - "0.25 МПа" 4 - "0.4 МПа" 5 - "0.6 МПа" 6 - "0.63 МПа" 7 - "1.0 МПа" 8 - "1.6 МПа" 9 - "2.5 МПа" 10 - "4.0 МПа" 11 - "6.0 МПа" 12 - "6.3 МПа" 13 - "10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400210	0x00D1	ПОВЕРКА - Управление каналом давления - все флаги одновременно, мА ДАТЧИК ПД 5 (4)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400211	0x00D2	ПОВЕРКА - Диапазон измеряемого тока, мА ДАТЧИК ПД 5 (4)	Диап.І	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400212	0x00D3	ПОВЕРКА - Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАТЧИК ПД 5 (4)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0.1 МПа" 2 - "0.16 МПа" 3 - "0.25 МПа" 4 - "0.4 МПа" 5 - "0.6 МПа" 6 - "0.63 МПа" 7 - "1.0 МПа" 8 - "1.6 МПа" 9 - "2.5 МПа" 10 - "4.0 МПа" 11 - "6.0 МПа" 12 - "6.3 МПа" 13 - "10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400213	0x00D4	ПОВЕРКА - Управление каналом давления - все флаги одновременно, мА ДАТЧИК ПД 6 (5)	Упр.кан.Р		Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400214	0x00D5	ПОВЕРКА - Диапазон измеряемого тока, мА ДАТЧИК ПД 6 (5)	Диап.I	0 - "Пользоват." 1 - "4-20 мА" 2 - "0-5 мА" 3 - "0-20 мА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
400215	0x00D6	ПОВЕРКА - Диапазон выходного сигнала давления, мА ДАТЧИК ПД 6 (5)	Диап.Р	0 - "Пользоват." 1 - "0.1 МПа" 2 - "0.16 МПа" 3 - "0.25 МПа" 4 - "0.4 МПа" 5 - "0.6 МПа" 6 - "0.63 МПа" 7 - "1.0 МПа" 8 - "1.6 МПа" 9 - "2.5 МПа" 10 - "4.0 МПа" 11 - "6.0 МПа" 12 - "6.3 МПа" 13 - "10.0 МПа"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400216	0x00D7	ПОВЕРКА - Управление каналом	Упр.кан.t		Работа	Настройка
		температуры - все флаги одновременно, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400217	0x00D8	ПОВЕРКА - Целевое назначение канала	Назнач	0 - "?"	Работа	Настройка
		температуры, мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 1 (0)		2 - "?"	Настройка	
					Тестирование	
400218	0x00D9	ПОВЕРКА - Тип НСХ канала температуры,	HCX	0 - "?"	Работа	Настройка
		MA		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 1 (0)		2 - "?"	Настройка	
				3 - "?"	Тестирование	
				4 - "?"		
400210	0.000.4	HODERICA	***	5 - "?"	D 5	TT V
400219	0x00DA	ПОВЕРКА - Управление каналом	Упр.кан.t		Работа	Настройка
		температуры - все флаги одновременно, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 2 (1)			Настройка	
400220	0x00DB	HODEDI/A Hayanaa waayayayayayaya	Назнач	0 - "?"	Тестирование Работа	Haarnayrea
400220	UXUUDB	ПОВЕРКА - Целевое назначение канала температуры, мА	пазнач	1 - "?"	Сервис	Настройка
		ДАТЧИК ПТ 2 (1)		2 - "?"	Настройка	
		ДАТ-ИК III 2 (1)		2 - !	Тестирование	
400221	0x00DC	ПОВЕРКА - Тип НСХ канала температуры,	HCX	0 - "?"	Работа	Настройка
400221	OXOODC	MA	HCA	1 - "?"	Сервис	пистроики
		ДАТЧИК ПТ 2 (1)		2 - "?"	Настройка	
		(1)		3 - "?"	Тестирование	
				4 - "?"	F	
				5 - "?"		
400222	0x00DD	ПОВЕРКА - Управление каналом	Упр.кан.t		Работа	Настройка
		температуры - все флаги одновременно, мА			Сервис	-
		ДАТЧИК ПТ 3 (2)			Настройка	
					Тестирование	
400223	0x00DE	ПОВЕРКА - Целевое назначение канала	Назнач	0 - "?"	Работа	Настройка
		температуры, мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 3 (2)		2 - "?"	Настройка	
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400224	0x00DF	ПОВЕРКА - Тип НСХ канала температуры,	HCX	0 - "?"	Работа	Настройка
		мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 3 (2)		2 - "?"	Настройка	
				3 - "?"	Тестирование	
				4 - "?"		
				5 - "?"		
400225	0x00E0	ПОВЕРКА - Управление каналом	Упр.кан.t		Работа	Настройка
		температуры - все флаги одновременно, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 4 (3)			Настройка	
					Тестирование	
400226	0x00E1	ПОВЕРКА - Целевое назначение канала	Назнач	0 - "?"	Работа	Настройка
		температуры, мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 4 (3)		2 - "?"	Настройка	
					Тестирование	
400227	0x00E2	ПОВЕРКА - Тип НСХ канала температуры,	HCX	0 - "?"	Работа	Настройка
		мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 4 (3)		2 - "?"	Настройка	
				3 - "?"	Тестирование	
				4 - "?"		
				5 - "?"		
400228	0x00E3	ПОВЕРКА - Управление каналом	Упр.кан.t		Работа	Настройка
		температуры - все флаги одновременно, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 5 (4)			Настройка	
					Тестирование	
400229	0x00E4	ПОВЕРКА - Целевое назначение канала	Назнач	0 - "?"	Работа	Настройка
		температуры, мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 5 (4)		2 - "?"	Настройка	
					Тестирование	
400230	0x00E5	ПОВЕРКА - Тип НСХ канала температуры,	HCX	0 - "?"	Работа	Настройка
		MA		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 5 (4)		2 - "?"	Настройка	
				3 - "?"	Тестирование	
				4 - "?"		
				5 - "?"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	ы Уровень досту	
Логический			приборе	-	Видимость	Редактирование
400231	0x00E6	ПОВЕРКА - Управление каналом	Упр.кан.t		Работа	Настройка
		температуры - все флаги одновременно, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 6 (5)			Настройка	
					Тестирование	
400232	0x00E7	ПОВЕРКА - Целевое назначение канала	Назнач	0 - "?"	Работа	Настройка
		температуры, мА		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 6 (5)		2 - "?"	Настройка	
					Тестирование	
400233	0x00E8	ПОВЕРКА - Тип НСХ канала температуры,	HCX	0 - "?"	Работа	Настройка
		мA		1 - "?"	Сервис	
		ДАТЧИК ПТ 6 (5)		2 - "?"	Настройка	
				3 - "?"	Тестирование	
				4 - "?"		
				5 - "?"		
400234	0x00E9	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400235	0x00EA	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 2 (1)			Настройка	
					Тестирование	
400236	0x00EB	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 3 (2)			Настройка	
					Тестирование	
400237	0x00EC	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 4 (3)			Настройка	
					Тестирование	
400238	0x00ED	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 5 (4)			Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400239	0x00EE	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 6 (5)			Настройка	
					Тестирование	
400240	0x00EF	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 7 (6)			Настройка	
					Тестирование	
400241	0x00F0	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 8 (7)			Настройка	
					Тестирование	
400242	0x00F1	ПОВЕРКА - (ПР) Управление каналом	Упр.кан.Q		Работа	Настройка
		расхода, мА			Сервис	
		ДАТЧИК ПР 9 (8)			Настройка	
					Тестирование	
400243	0x00F2	Единицы измерения тепла, сек	Теплота W	0 - "Гкал"	Работа	Работа
				1 - "ГДж"	Сервис	Сервис
				2 - "МВт·ч"	Настройка	Настройка
100011					Тестирование	Тестирование
400244	0x00F3	Единицы измерения тепловой мощности,	Мощность Е	0 - "Гкал/ч"	Работа	Работа
		сек		1 - "ГДж/ч"	Сервис	Сервис
				2 - "MB _T "	Настройка	Настройка
100015	0.0074		0.5	0 ") 7 4 "	Тестирование	Тестирование
400245	0x00F4	Единицы измерения объема, сек	Объем V	0 - "м\xBA"	Работа	Работа
				1 - "л"	Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
400246	0.0005	Г	п р	O !!) (IT !!	Тестирование	Тестирование
400246	0x00F5	Единицы измерения давления, сек	Давление Р	0 - "MΠa"	Работа	Работа
				1 - "кгс/см2"	Сервис	Сервис
				2 - "бар"	Настройка	Настройка
400247	0x00F6	Енинин и измерания расуета сег	Dagya z O	0 - "м\хВА/ч"	Тестирование Работа	Тестирование Работа
400247	UXUUFO	Единицы измерения расхода, сек	Расход Q	0 - "м\хвА/ч" 1 - "л/мин"		
				1 - JI/MИН	Сервис Настройка	Сервис Настройка
					Тестирование	Тестирование Тестирование
					тестирование	тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400248	0x00F7	Алгоритм суммирования тепла, сек	W\x84=	0 - "не задан" 1 - "W1c" 2 - "W1c + W2c" 3 - "W1c+W2c+W3c" 4 - "W1c + W3c" 5 - "W2c + W3c"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400249	0x00F8	Алгоритм суммирования масс, сек	M\x84=	0 - "не задан" 1 - "M1c" 2 - "M1c + M2c" 3 - "M1c+M2c+M3c" 4 - "M1c+M3c" 5 - "M2c+M3c"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400250	0x00F9	Команда пуск/останов накопления итогов, сек	Накоп. итог	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис
400251	0x00FA	Команда сброс итогов, сек	Итог. данные	0 - "" 1 - "Сброс"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400252	0x00FB	Схема ТС конфигурационная (для смены по ModBus), у.е. ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Схема	0 - "TC откл." 1 - "A22-22" 2 - "A23-10" 3 - "A32-00" 4 - "A11-12" 5 - "A23-11" 6 - "A24-22" 7 - "A23-12" 8 - "A23-00" 9 - "A42-00" 10 - "A52-00" 11 - "Пользов."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400253	0x00FC	Схема ТС конфигурационная (для смены по ModBus), у.е. ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Схема	0 - "TC откл." 1 - "A22-22" 2 - "A23-10" 3 - "A32-00" 4 - "A11-12" 5 - "A23-11" 6 - "A24-22" 7 - "A23-12" 8 - "A23-00" 9 - "A42-00" 10 - "A52-00" 11 - "Пользов."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400254	0x00FD	Схема ТС конфигурационная (для смены по ModBus), у.е. ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Схема	0 - "TC откл." 1 - "A22-22" 2 - "A23-10" 3 - "A32-00" 4 - "A11-12" 5 - "A23-11" 6 - "A24-22" 7 - "A23-12" 8 - "A23-00" 9 - "A42-00" 10 - "A52-00" 11 - "Пользов."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400255	0x00FE	Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Кол-во ТР	0 - "Het" 1 - "1" 2 - "2" 3 - "3" 4 - "4"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400256	0x00FF	Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Кол-во ТР	0 - "Het" 1 - "1" 2 - "2" 3 - "3" 4 - "4"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
400257	0x0100	Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Кол-во ТР	0 - "Нет" 1 - "1" 2 - "2"	Работа Сервис Настройка	Сервис Настройка Тестирование
				3 - "3" 4 - "4"	Тестирование	
400258	0x0101	Команда "Пуск счета/Останов счета" по теплосистеме, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Расчет ТС	0 - "Стоп" 1 - "Пуск"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400259	0x0102	Команда Очистить (1) текущие накопленные значения, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Накоп. знач	0 - "" 1 - "сброс"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400260	0x0103	Очистить счетчики учета времени работы/простоя, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Время ТС	0 - "" 1 - "сброс"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400261	0x0104	Учитывать параметры холодной воды при вычислении тепла, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Учет ХВ	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400262	0x0105	Разрешение обслуживания теплосистемы, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Обсл. ТС	0 - "Запрет" 1 - "Разреш"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400263	0x0106	Команда "Пуск счета/Останов счета" по теплосистеме, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Расчет ТС	0 - "Стоп" 1 - "Пуск"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400264	0x0107	Команда Очистить (1) текущие накопленные значения, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Накоп. знач	0 - "" 1 - "сброс"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400265	0x0108	Очистить счетчики учета времени работы/простоя, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Время ТС	0 - "" 1 - "сброс"	Работа Сервис Настройка	Сервис Настройка Тестирование
400266	0x0109	Учитывать параметры холодной воды при вычислении тепла, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Учет ХВ	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Тестирование Работа Сервис Настройка	Сервис Настройка Тестирование
400267	0x010A	Разрешение обслуживания теплосистемы, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Обсл. ТС	0 - "Запрет" 1 - "Разреш"	Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400268	0x010B	Команда "Пуск счета/Останов счета" по теплосистеме, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Расчет ТС	0 - "Стоп" 1 - "Пуск"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400269	0x010C	Команда Очистить (1) текущие накопленные значения, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Накоп. знач	0 - "" 1 - "сброс"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400270	0x010D	Очистить счетчики учета времени работы/простоя, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС3 (2)	Время ТС	0 - "" 1 - "сброс"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400271	0x010E	Учитывать параметры холодной воды при вычислении тепла, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС3 (2)	Учет ХВ	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400272	0x010F	Разрешение обслуживания теплосистемы, сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС3 (2)	Обсл. ТС	0 - "Запрет" 1 - "Разреш"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400273	0х0110	Алгоритм вычисления тепла (с возможностью выбора), ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Wrc=	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
				7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 10 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 13 - "?" 14 - "?" 16 - "?"		
				17 - "?" 18 - "?" 19 - "?" 20 - "?" 21 - "?" 22 - "?" 23 - "?" 24 - "?"		
				25 - "?" 26 - "?" 27 - "?" 28 - "?" 29 - "?" 30 - "?"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	ь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400274	0x0111	Алгоритм вычисления тепла (с	W _T c=	0 - "?"	Работа	Сервис
		возможностью выбора),		1 - "?"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		2 - "?"	Настройка	Тестирование
		, ,		3 - "?"	Тестирование	-
				4 - "?"	1	
				5 - "?"		
				6 - "?"		
				7 - "?"		
				8 - "?"		
				9 - "?"		
				10 - "?"		
				11 - "?"		
				12 - "?"		
				13 - "?"		
				14 - "?"		
				15 - "?"		
				16 - "?"		
				17 - "?"		
				18 - "?"		
				19 - "?"		
				20 - "?"		
				21 - "?"		
				22 - "?"		
				23 - "?"		
				24 - "?"		
				25 - "?"		
				26 - "?"		
				27 - "?"		
				28 - "?"		
				29 - "?"		
				30 - "?"		
				31 - "?"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	адрес Физический 0x0112	Название параметра Алгоритм вычисления тепла (с возможностью выбора), ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		Пределы 0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 13 - "?" 16 - "?" 17 - "?"	Уровен Видимость Работа Сервис Настройка Тестирование	нь доступа Редактирование Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
400276	0x0113	Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки	$W_{\Gamma B}=$	0 - "?"	Работа	Сервис
		(с возможностью выбора),		1 - "?"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		2 - "?"	Настройка	Тестирование
				3 - "?"	Тестирование	1
				4 - "?"	I I	
				5 - "?"		
				6 - "?"		
				7 - "?"		
			8 - "?"			
			9 - "?"			
				10 - "?"		
				11 - "?"		
				12 - "?"		
				13 - "?"		
				14 - "?"		
				15 - "?"		
				16 - "?"		
				17 - "?"		
				18 - "?"		
				19 - "?"		
				20 - "?"		
				21 - "?"		
				22 - "?"		
				23 - "?"		
				24 - "?"		
				25 - "?"		
				26 - "?"		
				27 - "?"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	• • •	Видимость	Редактирование
400277	0x0114	Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки	$W_{\Gamma B}=$	0 - "?"	Работа	Сервис
		(с возможностью выбора),		1 - "?"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		2 - "?"	Настройка	Тестирование
				3 - "?"	Тестирование	•
				4 - "?"		
				5 - "?"		
				6 - "?"		
				7 - "?"		
				8 - "?"		
				9 - "?"		
				10 - "?"		
				11 - "?"		
				12 - "?"		
				13 - "?"		
				14 - "?"		
				15 - "?"		
				16 - "?"		
				17 - "?"		
				18 - "?"		
				19 - "?"		
				20 - "?"		
				21 - "?"		
				22 - "?"		
				23 - "?"		
				24 - "?"		
				25 - "?"		
				26 - "?"		
				27 - "?"		

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	ь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400278	0х0115	Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки (с возможностью выбора), ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Wгв=	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 14 - "?" 15 - "?" 16 - "?" 17 - "?" 20 - "?" 21 - "?" 22 - "?" 24 - "?" 26 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Гервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование
400279	0x0116	Использование данного ТР в ТС, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	Исп.в ТС	27 - "?" 0 - "Нет" 1 - "Да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400280	0x0117	Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	Накопление	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400281	0x0118	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400282	0x0119	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400283	0x011A	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400284	0x011B	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400285	0x011C	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400286	0x011D	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400287	0x011E	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400288	0x011F	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400289	0x0120	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400290	0x0121	Датчик ПТ, у.е.	Д-к ПТ	0 - "tдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		1 - "ΠΤ1"	Сервис	Настройка
				2 - "ITT2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПТ3"	Тестирование	
				4 - "ΠΤ4"		
				5 - "ITT5"		
				6 - "ПТ6"		
400201	0.0122	2 1 M ID	0	7 - "txb"	D C	D C
400291	0x0122	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис Настройка	Сервис
					1	Настройка Тестирование
400292	0x0123	Потине ПП и о	Д-к ПД	0 - "Рдог"	Тестирование Работа	-
400272	UAU123	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)	Д-к 11Д	1 - "ПД1"	Сервис	Сервис Настройка
		11 y BOH OB. 112 TC1 (1)		2 - "ПД2"	Настройка	_
				3 - "ПДЗ"	Тестирование	Тестирование
				4 - "ПД4"	Тестирование	
				5 - "ПД5"		
				6 - "ПД6"		
				7 - "Pxb"		
	l			/ I AD		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
400293	0x0124	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400294	0x0125	Датчик ПР, у.е.	Д-к ПР	0 - "Qдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		1 - "ПР1"	Сервис	Настройка
				2 - "ПР2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПР3"	Тестирование	
				4 - "ΠP4"		
				5 - "ПР5"		
				6 - "ПР6"		
				7 - "ΠΡ7"		
				8 - "ПР8"		
				9 - "ПР9"		
400295	0x0126	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400296	0x0127	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400297	0x0128	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400298	0x0129	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400299	0x012A	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400300	0x012B	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400301	0x012C	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400302	0x012D	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400303	0x012E	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

1000 1000	MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Переменных, реально не передается, у.е. Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирова	Логический	Физический		приборе			
400305 0x0130 Разрешение использования энтальпии XB при расчетах, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСІ (2) ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСІ (3) ТРЗ ТСІ (4)	400304	0x012F	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
400305			переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
400305						Настройка	Настройка
При расчетах, у.е. 1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование Нас						Тестирование	Тестирование
400306	400305	0x0130	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
400306 0x0131 Использование данного ТР в ТС, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) Исп.в ТС 1 - "Да" Работа Сервис Настройка Тестирование Нас					1 - "Вкл"		Настройка
400306 0x0131 Использование данного ТР в ТС, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) Использование данного ТР в ТС, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) Накопление 0 - "Поткл" Работа Тестирование 1 - "Вкл" Работа Тестирование Настройка Тестирование Накопление Нак			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) 1 - "Да" Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 1 - "Да" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТП" Работа Пестирование 1 - "ПТП" ППТ"						-	
400307 0x0132 Разрешение накоплений по трубе, у.е.	400306	0x0131		Исп.в ТС			*
400307 0x0132 Разрешение накоплений по трубе, у.е. Накопление 0 - "Откл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТ" 1 - "ПТ" 1 - "ПТ" 1 - " Tectupo 1 - "Т" 1 - " Tectupo 1 - "T" 1 - "T" 1 - "T" 1 - "T" 1 - T" 1 - "T" 1 - T" 1 -			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
400307 0x0132 Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) Накопление 1 - "Откл" 1 - "Вкл" Работа Тестирование Настройка Тестирование Нас						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) 1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование						-	
400308	400307	0x0132		Накопление			*
400308 0x0133 Датчик ПТ, у.е.			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)		1 - "Вкл"	-	-
400308 0x0133 Датчик ПТ, у.е.						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) 1 - "ПТ1" Сервис Настройка Тестирование Настройка Настр							
2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Работа Работа Сервис Настройка Работа Работ	400308	0x0133		Д-к ПТ			
3 - "ПТЗ" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			±	-
4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование 400310 0x0135 Датчик ПД, у.е.							Тестирование
400309						Тестирование	
400309							
400309							
400309							
Переменных, реально не передается, у.е. Тестирование ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование	400200	00124	2	0	/ - txB	D-6	D- 6
Настройка Тестирование Настройка Н	400309	0X0134	1 1	!			
400310 0x0135 Датчик ПД, у.е. Д-к ПД 0 - "Рдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Сервис Настройка Тестирование			переменных, реально не передается, у.е.			-	
Д-к ПД О - "Рдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Настройка Сервис Настройка Сервис Настройка Настр						-	*
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3) 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" Сервис Настройка Тестирование	400210	0v0125	Потину ПЛ и о	ПкПП	U "DHOD"		-
2 - "ПД2" Настройка Тестирование 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"	400310	UXUIJJ		Д-К 11Д			
3 - "ПДЗ" Тестирование 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"			11 3 DOIN OD. 11 7 TC1 (3)				
4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"							тестирование
5 - "ПД5" 6 - "ПД6"						Тостирование	
6 - "ПД6"					, ,		
					, ,		
					7 - "Pxb"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400311	0x0136	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400312	0x0137	Датчик ПР, у.е.	Д-к ПР	0 - "Qдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)		1 - "ПР1"	Сервис	Настройка
				2 - "IIP2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПР3"	Тестирование	
				4 - "ΠP4"		
				5 - "ПР5"		
				6 - "ПР6"		
				7 - "ΠΡ7"		
				8 - "ПР8"		
				9 - "ПР9"		
400313	0x0138	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400314	0x0139	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400315	0x013A	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400316	0x013B	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический	-	приборе	-	Видимость	Редактирование
400317	0x013C	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400318	0x013D	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400319	0x013E	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400320	0x013F	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400321	0x0140	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

1000 1000	MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Переменных, реально не передается, у.е. Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирова	Логический	Физический		приборе	_		
400323	400322	0x0141	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
400323			переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
400323						Настройка	Настройка
1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование 1 - "Да" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТ" 1 - "ПТ" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТ" 1 -						Тестирование	Тестирование
400324	400323	0x0142	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
400324					1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
400324			ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) 1 - "Да" Сервис Настройка Тестирование 1 - "Да" Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТ1" 1 - "ПТ1"						-	
400325 0x0144 Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Накопление 0 - "Откл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТ1" Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПТ6" Тестирование 1 - "ПТ6" Тестирование 1 - "ПТ6" Тестирование 1 - "ПТ6" Тестирование 1 - "ПТ7" Тестирование 1 - "ПТ7"	400324	0x0143		Исп.в ТС			*
400325 0x0144 Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Накопление 0 - "Откл" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
400325 0x0144 Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Накопление 0 - "Откл" 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование 1 - "ПТП" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) 1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование						-	
400326	400325	0x0144	1 1 1	Накопление			*
400326			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)		1 - "Вкл"	-	-
400326						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) 1 - "ПТ1" Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Нас							
2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Работа Работа Сервис Настройка Работа Р	400326	0x0145		Д-к ПТ			
3 - "ПТЗ" Тестирование 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Нас			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			±	-
4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование 400328							Тестирование
400327						Тестирование	
400327							
400327							
400327 0x0146 Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е. ? Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование 400328 0x0147 Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Д-к ПД 0 - "Рдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" Настройка Тестирование 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" Тестирование 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"							
Переменных, реально не передается, у.е. Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Сервис Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Тестирование Нас	400227	00146	2	0	/ - txB	D-6	D- 6
Настройка Тестирование Настройка Н	400327	0X0146	1 1	!			
400328 0x0147 Датчик ПД, у.е. Д-к ПД 0 - "Рдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Сервис Настройка Тестирование			переменных, реально не передается, у.е.			-	
400328 Ох0147 Датчик ПД, у.е. Д-к ПД О - "Рдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Тести						-	*
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" Сервис Настройка Тестирование	400328	0v0147	Патшик ПЛ у е	Л_к ПЛ	0 - "Ρπος"		-
2 - "ПД2" Настройка Тестирование 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"	400326	UXU14/		Д-К 11Д			
3 - "ПДЗ" Тестирование 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"			11 3 DOIN OD. 11 2 1 C2 (1)				
4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"							телирование
5 - "ПД5" 6 - "ПД6"						Тостирование	
6 - "ПД6"					* *		
					* *		
					7 - "Pxb"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400329	0x0148	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400330	0x0149	Датчик ПР, у.е.	Д-к ПР	0 - "Qдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)		1 - "ПР1"	Сервис	Настройка
				2 - "ΠΡ2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПР3"	Тестирование	
				4 - "ΠP4"		
				5 - "ПР5"		
				6 - "ПР6"		
				7 - "ΠΡ7"		
				8 - "ПР8"		
				9 - "ПР9"		
400331	0x014A	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400332	0x014B	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400333	0x014C	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400334	0x014D	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400335	0x014E	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400336	0x014F	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400337	0x0150	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР3 ТС2 (2)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400338	0x0151	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400339	0x0152	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

Долгический Филуеский 400340 0x0153 Заглушка для 1 регистровых МоdВиз переменных, реально не передается, у.е. ? Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Тестиров	MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
переменных, реально не передается, у.е. Сервис Настройка Тестирование	Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка при расчетах, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Исп.в ТС 1 - "Bкл" Работа Сервие Настройка Тестирование На	400340	0x0153	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
400341 0x0154 Разрешение использования энтальпии XB при расчетах, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСС (2) 1 - "Вка" Работа Тестирование Настройка			переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
400341 0x0154 Разрешение использования энтальнии XB при расчетах, уе. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Исп.в ТС 0 - "Her" Работа Сервис Настройка Тестирование						Настройка	Настройка
При расчетах, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Пользование данного ТР в ТС, у.е. Пользование данного ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Пользование данного ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Пользование данного ТР в ТС, у.е. Пользование данного ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Пользование данного ТР в ТС, у.е. Пользование данного ТР в ТС2 (3) Пользование данного ТР в ТС2 (3) Пользование данного ТР в ТС2 (3) Пользование ТС2 (3) Пользование данного ТР в ТС2 (3) Пользование ТС2 (4) Пользование ТС2 (4) Пользование ТС2 (4) Пользование ТС2 (4						Тестирование	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Настройка Тестирование Настройка Тестирование Тес	400341	0x0154	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
400342			при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
400342			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
TPYBOIIPOB. TP4 TC2 (3)						Тестирование	
Настройка Тестирование Накопление О - "Откл" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование О - "Так" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование	400342	0x0155		Исп.в ТС			
400343 0x0156 Разрешение накоплений по трубе, у.е. Накопление 0 - "Откл" Работа Сервис Настройка Тестирование 400344 0x0157 Датчик ПТ, у.е. Д-к ПТ 0 - "tдог" Сервис Настройка Тестирование Настройка Настро			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
400343 0x0156 Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Накопление 1 - "Вкл" Работа Сервис Настройка Тестирование						*	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) 1 - "Вкл" Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Наст						-	
Настройка Тестирование Настройка Тестиров	400343	0x0156		Накопление			_
400344 0x0157 Датчик ПТ, у.е. Д-к ПТ 0 - "tдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование Настройка На			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)		1 - "Вкл"	-	_ -
400344 0x0157 Датчик ПТ, у.е. Д-к ПТ 0 - "tдог" 1 - "ITT1" Сервис Настройка Тестирование Тести						*	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) 1 - "ПТ1" Сервис Настройка Тестирование							
2 - "ПТ2" Настройка Тестирование 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка	400344	0x0157		Д-к ПТ	* *		_
3 - "ПТЗ" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройк			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			-	_
4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв" Работа Сервис Настройка Тестирование 400346 0x0159 Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Датчик ПД4" 5 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" Датчик ПД6 Датчик ПД6 Датчик ПД6 Датчик ПД6 Датчик ПД6 Датчик ПД7 Датчик ПД6 Датчик ПД7 Да						-	Тестирование
400345 Ох0158 Заглушка для 1 регистровых МоdВиз переменных, реально не передается, у.е. Работа Сервис Настройка Тестирование						Тестирование	
400345 Ох0158 Заглушка для 1 регистровых МоdВиѕ переменных, реально не передается, у.е. Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Н							
400345 0x0158 Заглушка для 1 регистровых МоdВиз переменных, реально не передается, у.е. ? Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройк							
400345 Ох0158 Заглушка для 1 регистровых МоdВиз переменных, реально не передается, у.е. ? Работа Сервис Настройка Тестирование Настро							
Переменных, реально не передается, у.е. Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Сервис Настройка 1 - "ПД1" Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка На	400245	0.0170	D 1 M ID	0	/ - "txB"	D 6	D C
Настройка Тестирование Настройка Настрой	400345	0X0158	1 1	!			
Тестирование Тес			переменных, реально не передается, у.е.			-	-
Датчик ПД, у.е. Д-к ПД О - "Рдог" Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Настройк						*	-
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" Сервис Настройка Тестирование	100316	0v0150	Потине ПП и о	ПкПП	O "Prop"		-
2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"	400340	UAUIJA	Даганк 11Д, у.с. ТРУБОПРОВ ТРА ТСЭ (2)	Д-к 11Д			
3 - "ПД3" Тестирование 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"			11 y BOH OB. 11 4 1 C2 (3)			-	_
4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6"							тостированис
5 - "ПД5" 6 - "ПД6"					, ,	Тестирование	
6 - "ПД6"					1 1		
					, ,		
I = I A I					7 - "Pxb"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400347	0x015A	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400348	0x015B	Датчик ПР, у.е.	Д-к ПР	0 - "Qдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)		1 - "ΠP1"	Сервис	Настройка
				2 - "ΠP2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПР3"	Тестирование	
				4 - "ΠP4"		
				5 - "ПР5"		
				6 - "ПР6"		
				7 - "ΠΡ7"		
				8 - "ПР8"		
				9 - "ПР9"		
400349	0x015C	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400350	0x015D	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400351	0x015E	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400352	0x015F	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400353	0x0160	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400354	0x0161	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400355	0x0162	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400356	0x0163	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400357	0x0164	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400358	0x0165	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400359	0x0166	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400360	0x0167	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400361	0x0168	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400362	0x0169	Датчик ПТ, у.е.	Д-к ПТ	0 - "tдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)		1 - "ΠΤ1"	Сервис	Настройка
				2 - "ITT2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПТ3"	Тестирование	
				4 - "ΠΤ4"		
				5 - "ITT5"		
				6 - "ПТ6"		
400262	0.0164	D 1 M ID	0	7 - "txb"	D. C	D C
400363	0x016A	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
400364	0x016B	Потупи ПП и о	ПиПП	0 - "Рдог"	Тестирование Работа	Тестирование
400304	UXUIOD	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)	Д-к ПД	1 - "ПД1"		Сервис
		11 3 DOIN OD. 112 1C3 (1)		2 - "ПД2"	Сервис	Настройка
				3 - "ПДЗ"	Настройка Тестирование	Тестирование
				4 - "ПД4"	Тестирование	
				5 - "ПД5"		
				6 - "ПД6"		
				7 - "Рхв"		
				/ - 1 AD		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400365	0x016C	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400366	0x016D	Датчик ПР, у.е.	Д-к ПР	0 - "Qдог"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)		1 - "ΠP1"	Сервис	Настройка
				2 - "ΠP2"	Настройка	Тестирование
				3 - "ПР3"	Тестирование	
				4 - "ΠP4"		
				5 - "ПР5"		
				6 - "ПР6"		
				7 - "ΠΡ7"		
				8 - "ПР8"		
				9 - "ПР9"		
400367	0x016E	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400368	0x016F	Разрешение использования энтальпии XB	Учет XB	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		при расчетах, у.е.		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400369	0x0170	Использование данного ТР в ТС, у.е.	Исп.в ТС	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)		1 - "Да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400370	0x0171	Разрешение накоплений по трубе, у.е.	Накопление	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)		1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400371	0x0172	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400372	0x0173	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400373	0x0174	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400374	0x0175	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400375	0x0176	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400376	0x0177	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка	Работа Сервис Настройка
400377	0x0178	Разрешение использования энтальпии XB при расчетах, у.е. ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)	Учет ХВ	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование Сервис Настройка Тестирование
400378	0x0179	Использование данного TP в TC, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 TC3 (3)	Исп.в ТС	0 - "Нет" 1 - "Да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400379	0x017A	Разрешение накоплений по трубе, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)	Накопление	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400380	0x017B	Датчик ПТ, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)	Д-к ПТ	0 - "tдог" 1 - "ПТ1" 2 - "ПТ2" 3 - "ПТ3" 4 - "ПТ4" 5 - "ПТ5" 6 - "ПТ6" 7 - "txв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400381	0x017C	Датчик ПД, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)	Д-к ПД	0 - "Рдог" 1 - "ПД1" 2 - "ПД2" 3 - "ПД3" 4 - "ПД4" 5 - "ПД5" 6 - "ПД6" 7 - "Рхв"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400382	0x017D	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?	, 170	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400383	0x017E	Датчик ПР, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)	Д-к ПР	0 - "Qдог" 1 - "ПР1" 2 - "ПР2" 3 - "ПР3" 4 - "ПР4" 5 - "ПР5" 6 - "ПР6" 7 - "ПР7" 8 - "ПР8" 9 - "ПР9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400384	0x017F	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400385	0x0180	Разрешение использования энтальпии XB при расчетах, у.е. ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)	Учет ХВ	0 - "Откл" 1 - "Вкл"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400386	0x0181	Команды ПИ все (для меню), Ом	УПР	0 - "" 1 - "Reset" 2 - "Program" 3 - "конф. по умол." 4 - "сброс имп." 5 - "Вкл. изм. тока"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400387	0x0182	Заглушка для 1 регистровых ModBus переменных, реально не передается, у.е.	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400388	0x0183	Сброс объемов, у.е. ПР1 (0)	Сброс V	0 - "" 1 - "да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400389	0x0184	Сброс объемов, у.е. ПР2 (1)	Сброс V	0 - "" 1 - "да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400390	0x0185	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПРЗ (2)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400391	0x0186	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПР4 (3)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400392	0x0187	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПР5 (4)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400393	0x0188	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПР6 (5)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400394	0x0189	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПР7 (6)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400395	0x018A	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПР8 (7)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400396	0x018B	Сброс объемов, у.е.	Сброс V	0 - ""	Работа	Сервис
		ПР9 (8)		1 - "да"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400397	0x018C	ПОВЕРКА - Единицы тепла	Ед. тепла	0 - "Гкал"	Работа	Настройка
				1 - "ГДж"	Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
400398	0x018D	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 0 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400399	0x018E	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400400	0x018F	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400401	0x0190	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400402	0x0191	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 4 (4)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400403	0x0192	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 5 (5)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400404	0x0193	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 6 (6)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400405	0x0194	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 7 (7)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400406	0x0195	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 8 (8)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400407	0x0196	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 9 (9)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400408	0x0197	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 10 (10)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400409	0x0198	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 11 (11)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400410	0x0199	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 12 (12)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400411	0x019A	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 13 (13)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400412	0x019B	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 14 (14)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400413	0x019C	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 15 (15)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400414	0x019D	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 16 (16)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400415	0x019E	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 17 (17)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400416	0x019F	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 18 (18)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400417	0x01A0	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 19 (19)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400418	0x01A1	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 20 (20)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400419	0x01A2	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 21 (21)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400420	0x01A3	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 22 (22)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400421	0x01A4	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 23 (23)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400422	0x01A5	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 24 (24)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400423	0x01A6	Тип реакции на нештатную ситуацию в TC1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 25 (25)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400424	0x01A7	Тип реакции на нештатную ситуацию в TC1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 26 (26)			Настройка	Тестирование
100:55					Тестирование	
400425	0x01A8	Тип реакции на нештатную ситуацию в TC1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 27 (27)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень достуг	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400426	0x01A9	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 28 (28)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400427	0x01AA	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 29 (29)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400428	0x01AB	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 30 (30)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400429	0x01AC	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС1,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC1: HC 31 (31)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400430	0x01AD	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 0 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400431	0x01AE	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400432	0x01AF	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400433	0x01B0	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400434	0x01B1	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 4 (4)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	ы Уровень досту	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400435	0x01B2	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 5 (5)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400436	0x01B3	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 6 (6)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400437	0x01B4	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 7 (7)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400438	0x01B5	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 8 (8)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400439	0x01B6	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 9 (9)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400440	0x01B7	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 10 (10)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400441	0x01B8	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 11 (11)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400442	0x01B9	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 12 (12)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400443	0x01BA	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 13 (13)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400444	0x01BB	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 14 (14)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400445	0x01BC	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 15 (15)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400446	0x01BD	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 16 (16)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400447	0x01BE	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 17 (17)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400448	0x01BF	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 18 (18)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400449	0x01C0	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 19 (19)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400450	0x01C1	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 20 (20)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400451	0x01C2	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 21 (21)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400452	0x01C3	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 22 (22)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	ы Уровень досту	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400453	0x01C4	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 23 (23)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400454	0x01C5	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 24 (24)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400455	0x01C6	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 25 (25)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400456	0x01C7	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 26 (26)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400457	0x01C8	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 27 (27)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	_
400458	0x01C9	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 28 (28)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400459	0x01CA	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 29 (29)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400460	0x01CB	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 30 (30)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400461	0x01CC	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС2,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC2: HC 31 (31)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400462	0x01CD	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 0 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400463	0x01CE	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400464	0x01CF	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400465	0x01D0	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400466	0x01D1	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 4 (4)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400467	0x01D2	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 5 (5)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400468	0x01D3	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 6 (6)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400469	0x01D4	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		cek			Сервис	Настройка
		TC3: HC 7 (7)			Настройка	Тестирование
400470	0.015.5	m = ==================================	D	0 11011	Тестирование	
400470	0x01D5	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		CCK			Сервис	Настройка
		TC3: HC 8 (8)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400471	0x01D6	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 9 (9)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400472	0x01D7	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 10 (10)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400473	0x01D8	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 11 (11)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400474	0x01D9	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 12 (12)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400475	0x01DA	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 13 (13)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	_
400476	0x01DB	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 14 (14)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400477	0x01DC	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 15 (15)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400478	0x01DD	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 16 (16)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400479	0x01DE	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 17 (17)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400480	0x01DF	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 18 (18)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400481	0x01E0	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 19 (19)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400482	0x01E1	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 20 (20)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400483	0x01E2	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 21 (21)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400484	0x01E3	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 22 (22)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	_
400485	0x01E4	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 23 (23)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400486	0x01E5	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 24 (24)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400487	0x01E6	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 25 (25)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400488	0x01E7	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3,	P:	0 - "?"	Работа	Сервис
		сек			Сервис	Настройка
		TC3: HC 26 (26)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400489	0x01E8	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3, сек ТС3: НС 27 (27)	P:	0 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400490	0x01E9	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3, сек TC3: HC 28 (28)	P:	0 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400491	0x01EA	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3, сек TC3: HC 29 (29)	P:	0 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400492	0x01EB	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3, сек TC3: HC 30 (30)	P:	0 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400493	0x01EC	Тип реакции на нештатную ситуацию в ТС3, сек TC3: HC 31 (31)	P:	0 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400494	0x01ED	Состояние сигнализации, у.е. СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 (0)	Сигнализация	0 - "откл." 1 - "вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400495	0x01EE	Тип сигнализации СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 (0)	Тип	0 - "нет" 1 - "Напр.пот." 2 - "Охрана" 3 - "Пож. сигн." 4 - "Контр.пит.ПР1" 5 - "Контр.пит.ПР2" 6 - "Контр.пит.ПР3" 7 - "Контр.пит.ПР4" 8 - "Контр.пит.ПР5" 9 - "Контр.пит.ПР6"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400496	0x01EF	Состояние сигнализации, у.е.	Сигнализация	0 - "откл."	Работа	Сервис
		СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 (1)		1 - "вкл."	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400497	0x01F0	Тип сигнализации	Тип	0 - "нет"	Работа	Сервис
		СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 (1)		1 - "Напр.пот."	Сервис	Настройка
				2 - "Охрана"	Настройка	Тестирование
				3 - "Пож. сигн."	Тестирование	
				4 - "Контр.пит.ПР1"		
				5 - "Контр.пит.ПР2"		
				6 - "Контр.пит.ПР3"		
				7 - "Контр.пит.ПР4"		
				8 - "Контр.пит.ПР5"		
				9 - "Контр.пит.ПР6"		
400498	0x01F1	Состояние сигнализации, у.е.	Сигнализация	0 - "откл."	Работа	Сервис
		СИГНАЛИЗАЦИЯ 3 (2)		1 - "вкл."	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400499	0x01F2	Тип сигнализации	Тип	0 - "нет"	Работа	Сервис
		СИГНАЛИЗАЦИЯ 3 (2)		1 - "Напр.пот."	Сервис	Настройка
				2 - "Охрана"	Настройка	Тестирование
				3 - "Пож. сигн."	Тестирование	
				4 - "Контр.пит.ПР1"		
				5 - "Контр.пит.ПР2"		
				6 - "Контр.пит.ПР3"		
				7 - "Контр.пит.ПР4"		
				8 - "Контр.пит.ПР5"		
				9 - "Контр.пит.ПР6"		
400513	0x0200	Команда "Обновить ПО вычислителя", у.е.	Вычислитель	0 - "Нет"	Сервис	Сервис
				1 - "Да"	Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400514	0x0201	Команда "Обновить ПО измерителя", у.е.	Измеритель	0 - "Нет"	Сервис	Сервис
				1 - "Да"	Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400515	0x0202	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	Режим	0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400516	0x0203	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8" 9 - "ИКИ9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400517	0x0204	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	Режим	0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400518	0x0205	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8" 9 - "ИКИ9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400519	0x0206	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Режим	0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400520	0х0207	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400521	0x0208	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Режим	9 - "ИКИ9" 0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400522	0x0209	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8" 9 - "ИКИ9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400523	0x020A	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Режим	0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400524	0х020В	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400525	0x020C	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Режим	9 - "ИКИ9" 0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400526	0x020D	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8" 9 - "ИКИ9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400527	0x020E	Режим работы ИКИ, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	Режим	0 - "ИМП" 1 - "РЕЛЕ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400528	0x020F	Правило контроля питания ПР, Ом	Правило	0 - "ПО ИМП"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)		1 - "ИКИ1"	Сервис	Тестирование
				2 - "ИКИ2"	Настройка	
				3 - "ИКИЗ"	Тестирование	
				4 - "ИКИ4"		
				5 - "ИКИ5"		
				6 - "ИКИ6"		
				7 - "ИКИ7"		
				8 - "ИКИ8"		
				9 - "ИКИ9"		
400529	0x0210	Режим работы ИКИ, Ом	Режим	0 - "ИМП"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)		1 - "РЕЛЕ"	Сервис	Тестирование
					Настройка	_
					Тестирование	
400530	0x0211	Правило контроля питания ПР, Ом	Правило	0 - "ПО ИМП"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)		1 - "ИКИ1"	Сервис	Тестирование
				2 - "ИКИ2"	Настройка	_
				3 - "ИКИЗ"	Тестирование	
				4 - "ИКИ4"	-	
				5 - "ИКИ5"		
				6 - "ИКИ6"		
				7 - "ИКИ7"		
				8 - "ИКИ8"		
				9 - "ИКИ9"		
400531	0x0212	Режим работы ИКИ, Ом	Режим	0 - "ИМП"	Работа	Сервис
		НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)		1 - "РЕЛЕ"	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400532	0x0213	Правило контроля питания ПР, Ом НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)	Правило	0 - "ПО ИМП" 1 - "ИКИ1" 2 - "ИКИ2" 3 - "ИКИ3" 4 - "ИКИ4" 5 - "ИКИ5" 6 - "ИКИ6" 7 - "ИКИ7" 8 - "ИКИ8" 9 - "ИКИ9"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400533	0x0214	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР1 (0)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400534	0x0215	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР1 (0)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400535	0x0216	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР1 (0)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400536	0x0217	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР1 (0)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400537	0x0218	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР2 (1)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400538	0x0219	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР2 (1)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400539	0x021A	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР2 (1)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400540	0x021B	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР2 (1)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400541	0x021C	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПРЗ (2)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400542	0x021D	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПРЗ (2)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400543	0x021E	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПРЗ (2)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400544	0x021F	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПРЗ (2)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400545	0x0220	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР4 (3)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400546	0x0221	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР4 (3)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400547	0x0222	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР4 (3)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400548	0x0223	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР4 (3)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400549	0x0224	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР5 (4)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400550	0x0225	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР5 (4)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400551	0x0226	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР5 (4)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400552	0x0227	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР5 (4)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400553	0x0228	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР6 (5)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400554	0x0229	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР6 (5)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400555	0x022A	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР6 (5)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400556	0x022B	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР6 (5)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400557	0x022C	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР7 (6)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400558	0x022D	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР7 (6)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400559	0x022E	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР7 (6)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400560	0x022F	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР7 (6)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400561	0x0230	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР8 (7)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400562	0x0231	Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона, мА ПР8 (7)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400563	0x0232	Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса, мА ПР8 (7)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400564	0x0233	Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса, мА ПР8 (7)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400565	0x0234	Управление каналом расхода - контроль входного диапазона, мА ПР9 (8)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400566	0x0235	Управление каналом расхода - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ПР9 (8)			Настройка	
					Тестирование	
400567	0x0236	Управление каналом расхода - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ПР9 (8)			Настройка	
					Тестирование	
400568	0x0237	Управление каналом расхода - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ПР9 (8)			Настройка	
					Тестирование	
400569	0x0238	Управление каналом давления - контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400570	0x0239	Управление каналом давления - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400571	0x023A	Управление каналом давления - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400572	0x023B	Управление каналом давления - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400573	0x023C	Управление каналом давления - контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Настройка	
400771	0.0225	***		0 110 11	Тестирование	
400574	0x023D	Управление каналом давления - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400575	0x023E	Управление каналом давления - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Настройка	
					Тестирование	
400576	0x023F	Управление каналом давления - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Настройка	
					Тестирование	
400577	0x0240	Управление каналом давления - контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400578	0x0241	Управление каналом давления - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400579	0x0242	Управление каналом давления - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400580	0x0243	Управление каналом давления - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400581	0x0244	Управление каналом давления - контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Настройка	
100 707					Тестирование	~
400582	0x0245	Управление каналом давления - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Настройка	
400.502	0.0246	V.	TT	0 110 11	Тестирование	
400583	0x0246	Управление каналом давления - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400584	0x0247	Управление каналом давления - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Настройка	
					Тестирование	
400585	0x0248	Управление каналом давления - контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Настройка	
					Тестирование	
400586	0x0249	Управление каналом давления - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Настройка	
					Тестирование	
400587	0x024A	Управление каналом давления - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Настройка	
					Тестирование	
400588	0x024B	Управление каналом давления - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Настройка	
100 700	0.0016	**	-	0 1175 11	Тестирование	
400589	0x024C	Управление каналом давления - контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Настройка	
400500	0.0045	X7		0 1170 11	Тестирование	
400590	0x024D	Управление каналом давления - контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Настройка	
400591	0x024E	V-man-anna variation and anna variation	Партическа	0	Тестирование	Company
400391	0X024E	Управление каналом давления - контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)		I - OTKII.	Сервис Настройка	Тестирование
		давление ндо (3)			Тестирование	
400592	0x024F	Управление каналом давления - контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
700372	UAU241	верхнего гистерезиса, мА	пров. влист	1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)		i Oikji,	Настройка	Тестирование
					Тестирование	
					тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400593	0x0250	Управление каналом температуры- контроль входного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400594	0x0251	Управление каналом температуры- контроль выходного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400595	0x0252	Управление каналом температуры- контроль нижнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400596	0x0253	Управление каналом температуры- контроль верхнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400597	0x0254	Управление каналом температуры- контроль входного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400598	0x0255	Управление каналом температуры- контроль выходного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400599	0x0256	Управление каналом температуры- контроль нижнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400600	0x0257	Управление каналом температуры- контроль верхнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400601	0x0258	Управление каналом температуры- контроль входного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
400602	0x0259	Управление каналом температуры- контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400603	0x025A	Управление каналом температуры- контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400604	0x025B	Управление каналом температуры- контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Настройка	
					Тестирование	
400605	0x025C	Управление каналом температуры- контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Настройка	
					Тестирование	
400606	0x025D	Управление каналом температуры- контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		выходного диапазона, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Настройка	
40000	0.00.57	**	-	0 1170 11	Тестирование	
400607	0x025E	Управление каналом температуры- контроль	Пров. н.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		нижнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Настройка	
100600	0.0255	XV	T.	0 110 11	Тестирование	
400608	0x025F	Управление каналом температуры- контроль	Пров. в.гист	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
		верхнего гистерезиса, мА		1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Настройка	
400600	00260	V-nor-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-o	Паст	0 "D "	Тестирование	Company
400609	0x0260	Управление каналом температуры- контроль	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа	Сервис
		входного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)		I - OIKI.	Сервис Настройка	Тестирование
		TEMHERATYPA HT3 (4)			Тестирование	
400610	0x0261	Управление каналом температуры- контроль	Пров. вых.д	0 - "Вкл."	Работа	Сервис
700010	070201	выходного диапазона, мА	ттров. вых.д	1 - "Откл."	Сервис	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)		i Oiki.	Настройка	Тостирование
		1 DiviliDi / (1)			Тестирование	
				1	тестирование	1

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400611	0x0262	Управление каналом температуры- контроль нижнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400612	0x0263	Управление каналом температуры- контроль верхнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400613	0x0264	Управление каналом температуры- контроль входного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Пров. вх.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400614	0x0265	Управление каналом температуры- контроль выходного диапазона, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Пров. вых.д	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400615	0x0266	Управление каналом температуры- контроль нижнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Пров. н.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400616	0x0267	Управление каналом температуры- контроль верхнего гистерезиса, мА ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Пров. в.гист	0 - "Вкл." 1 - "Откл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
400617	0x0268	Длительность анализа НС, мин	Анализ НС	1 60	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400618	0x0269	Связывание с релейным сигналом направления потока ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Обсл. ТС	0 - "без Откл" 1 - "по реле"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400619	0x026A	Назначение уровня релейного сигнала ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Счет при	0 - "Нет сигн." 1 - "Сигнал" 2 - "Нет сигн+G2>0" 3 - "Сигнал+G2>0"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400620	0x026B	Связывание с релейным сигналом	Обсл. ТС	0 - "без Откл"	Работа	Сервис
		направления потока		1 - "по реле"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	_
400621	0x026C	Назначение уровня релейного сигнала	Счет при	0 - "Нет сигн."	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		1 - "Сигнал"	Сервис	Настройка
				2 - "Нет сигн+G2>0"	Настройка	Тестирование
				3 - "Сигнал+G2>0"	Тестирование	
400622	0x026D	Связывание с релейным сигналом	Обсл. ТС	0 - "без Откл"	Работа	Сервис
		направления потока		1 - "по реле"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400623	0x026E	Назначение уровня релейного сигнала	Счет при	0 - "Нет сигн."	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		1 - "Сигнал"	Сервис	Настройка
				2 - "Нет сигн+G2>0"	Настройка	Тестирование
				3 - "Сигнал+G2>0"	Тестирование	
400624	0x026F	Разрешение перехода зима/лето по холодной	Пер.	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		воде	зима/лето	1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ДАТЧИК XB TC1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
400625	0x0270	Разрешение перехода зима/лето по холодной	Пер.	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		воде	зима/лето	1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ДАТЧИК XB TC2 (1)			Настройка	
					Тестирование	
400626	0x0271	Разрешение перехода зима/лето по холодной	Пер.	0 - "Откл"	Работа	Сервис
		воде	зима/лето	1 - "Вкл"	Сервис	Настройка
		ДАТЧИК XB TC3 (2)			Настройка	
					Тестирование	
400627	0x0272	Контрактный час	Час	0 23	Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400628	0x0273	Контрактная дата	День	1 28	Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	• •	приборе	_	Видимость	Редактирование
400629	0x0274	Включение режима транзита, у.е.	Транзит	0 - "Выкл." 1 - "Вкл."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400630	0x0275	Количество звонков, у.е.	Кол-во звонков	0 31	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400631	0x0276	Управление RS232, y.e.	Упр.RS232	0 - "нет" 1 - "двунапр." 2 - "однонап."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400632	0x0277	Тип соединения, у.е.	Тип соед	0 - "прямое" 1 - "модем"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400633	0x0278	Тип протокола ModBus, y.e.	Тип ModBus	0 - "RTU" 1 - "ASCII"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
400634	0x0279	Сквозной режим	Сквозной реж	0 - "Выкл" 1 - "Вкл"	Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400635	0x027A	Инициализация прибора по умолчанию	Инициализац.	0 - "нет" 1 - "да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400636	0x027B	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР1 (0)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭP420/20"		
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭР420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭP420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"	!	
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭР430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400637	0x027C	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР2 (1)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭP420/20"		
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭР420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭP420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭP430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400638	0x027D	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПРЗ (2)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭP420/20"		
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭP420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭP420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭP420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭP430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400639	0x027E	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР4 (3)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭР420/20"	_	
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭР420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭР420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭP430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический	· ·	приборе	•	Видимость	Редактирование
400640	0x027F	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР5 (4)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭР420/20"	_	
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭP420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭP420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭP430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
400641	0x0280	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР6 (5)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭР420/20"	_	
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭР420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭP420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭP430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	· ·	приборе		Видимость	Редактирование
400642	0x0281	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР7 (6)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭР420/20"		
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭP420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
				13 - "ЭP420/300"		
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭР430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический	· ·	приборе	•	Видимость	Редактирование
400643	0x0282	Выбор модели датчика расхода	Тип ПР	0 - "выбрать"	Сервис	Сервис
		ПР8 (7)		1 - "ЭP420/10"	Настройка	Тестирование
				2 - "ЭP420/15"	Тестирование	_
				3 - "ЭР420/20"	_	
				4 - "ЭР420/25"		
				5 - "ЭP420/32"		
				6 - "ЭР420/40"		
				7 - "ЭP420/50"		
				8 - "ЭP420/65"		
				9 - "ЭP420/80"		
				10 - "ЭР420/100"		
				11 - "ЭР420/150"		
				12 - "ЭР420/200"		
					13 - "ЭP420/300"	
				14 - "ЭР430/10"		
				15 - "ЭР430/15"		
				16 - "ЭР430/20"		
				17 - "ЭР430/25"		
				18 - "ЭР430/32"		
				19 - "ЭР430/40"		
				20 - "ЭР430/50"		
				21 - "ЭР430/65"		
				22 - "ЭР430/80"		
				23 - "ЭР430/100"		
				24 - "ЭР430/150"		
				25 - "ЭР430/200"		
				26 - "ЭР430/300"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400644	0x0283	Выбор модели датчика расхода ПР9 (8)	тип ПР	0 - "выбрать" 1 - "ЭР420/10" 2 - "ЭР420/15" 3 - "ЭР420/20" 4 - "ЭР420/25" 5 - "ЭР420/32" 6 - "ЭР420/40" 7 - "ЭР420/50" 8 - "ЭР420/65" 9 - "ЭР420/100" 11 - "ЭР420/100" 11 - "ЭР420/100" 12 - "ЭР420/200" 13 - "ЭР420/300" 14 - "ЭР430/10" 15 - "ЭР430/15" 16 - "ЭР430/25" 18 - "ЭР430/25" 18 - "ЭР430/40" 20 - "ЭР430/50" 21 - "ЭР430/65" 22 - "ЭР430/80" 23 - "ЭР430/100" 24 - "ЭР430/150"	Евидимость Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
400645	0x0284	Признак события на релейном входе для	Тек. сигнал	25 - "ЭР430/200" 26 - "ЭР430/300" 0 - "Heт"	Работа	Работа
		меню сигнализация СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 (0)	TCK. CVII Hali	1 - "Есть"	Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
400646	0x0285	Признак события на релейном входе для меню сигнализация СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 (1)	Тек. сигнал	0 - "Нет" 1 - "Есть"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400647	0x0286	Признак события на релейном входе для	Тек. сигнал	0 - "Нет"	Работа	Работа
		меню сигнализация		1 - "Есть"	Сервис	Сервис
		СИГНАЛИЗАЦИЯ 3 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
400648	0x0287	Использовать автоназначение датчиков	Назнач. д-ков	0 - "Ручн"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		1 - "Авто"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400649	0x0288	Использовать автоназначение датчиков	Назнач. д-ков	0 - "Ручн"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		1 - "Авто"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400650	0x0289	Использовать автоназначение датчиков	Назнач. д-ков	0 - "Ручн"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		1 - "Авто"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400651	0x028A	Время коррекции за сутки, сек	Кор	-24 24	Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400652	0x028B	Источник данных температуры ХВ	Знач	0 - "Договорное"	Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC1 (0)		1 - "Удаленное"	Сервис	Настройка
				2 - "ПТ5"	Настройка	
				3 - "ПТ6"	Тестирование	
400653	0x028C	Источник данных температуры ХВ	Знач	0 - "Договорное"	Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC2 (1)		1 - "Удаленное"	Сервис	Настройка
				2 - "ПТ5"	Настройка	
				3 - "ПТ6"	Тестирование	
400654	0x028D	Источник данных температуры XB	Знач	0 - "Договорное"	Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB ТС3 (2)		1 - "Удаленное"	Сервис	Настройка
				2 - "ПТ5"	Настройка	
				3 - "ПТ6"	Тестирование	
400655	0x028E	Различные управляющие признаки (все	Расчет ТС	0 - "Стоп"	Работа	Сервис
		вместе), сек		1 - "Пуск"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
400656	0x028F	Различные управляющие признаки (все	Расчет ТС	0 - "Стоп"	Работа	Сервис
		вместе), сек		1 - "Пуск"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400657	0x0290	Различные управляющие признаки (все	Расчет ТС	0 - "Стоп"	Работа	Сервис
		вместе), сек		1 - "Пуск"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400658	0x0291	Источник данных давления ХВ	Знач	0 - "Договорное"	Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC1 (0)		1 - "Удаленное"	Сервис	Настройка
				2 - "ПД5"	Настройка	
				3 - "ПД6"	Тестирование	
400659	0x0292	Источник данных давления ХВ	Знач	0 - "Договорное"	Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC2 (1)		1 - "Удаленное"	Сервис	Настройка
				2 - "ПД5"	Настройка	
				3 - "ПД6"	Тестирование	
400660	0x0293	Источник данных давления ХВ	Знач	0 - "Договорное"	Работа	Сервис
		ДАТЧИК ХВ ТСЗ (2)		1 - "Удаленное"	Сервис	Настройка
				2 - "ПД5"	Настройка	
				3 - "ПД6"	Тестирование	
400661	0x0294	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Qнаиб"	Настройка	Тестирование
		ПР1 (0)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	
400662	0x0295	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		ПР2 (1)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	
400663	0x0296	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		ПР3 (2)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	
400664	0x0297	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		ПР4 (3)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	
400665	0x0298	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		ПР5 (4)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
400666	0x0299	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода ПР6 (5)		1 - "100Гц 0.5Qнаиб" 2 - "1500Гц Qнаиб"	Настройка Тестирование	Тестирование
400667	0x029A	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
	00	расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		ПР7 (6)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	1 0 111 p 0 2 w
400668	0x029B	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Qнаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		TIP8 (7)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	
400669	0x029C	Выбор режима работы модели датчика	Реж.	0 - "100Гц Онаиб"	Сервис	Сервис
		расхода		1 - "100Гц 0.5Онаиб"	Настройка	Тестирование
		TIP9 (8)		2 - "1500Гц Онаиб"	Тестирование	
400670	0x029D	Общее количество обслуживаемых	Кол-во ТР	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		трубопроводов в ТС (4х трубная схема), сек		1 - "1"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		2 - "2"	Настройка	Тестирование
				3 - "3"	Тестирование	
				4 - "4"		
400671	0x029E	Общее количество обслуживаемых	Кол-во ТР	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		трубопроводов в ТС (4х трубная схема), сек		1 - "1"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		2 - "2"	Настройка	Тестирование
				3 - "3"	Тестирование	
				4 - "4"		
400672	0x029F	Общее количество обслуживаемых	Кол-во ТР	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		трубопроводов в ТС (4х трубная схема), сек		1 - "1"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		2 - "2"	Настройка	Тестирование
				3 - "3"	Тестирование	
				4 - "4"		
400673	0x02A0	Накопление массы в ТС	Накоп. массы	0 - "да"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		1 - "нет"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
400674	0x02A1	Накопление массы в ТС	Накоп. массы	0 - "да"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		1 - "нет"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	в Пределы Уров		ень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование	
400675	0x02A2	Накопление массы в ТС	Накоп. массы	0 - "да"	Работа	Сервис	
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		1 - "нет"	Сервис	Настройка	
					Настройка	Тестирование	
					Тестирование	_	
400676	0x02A3	Компактный режим работы протокола, у.е.	Сжатие	0 - "Выкл."	Работа	Сервис	
				1 - "Вкл."	Сервис	Настройка	
					Настройка	Тестирование	
					Тестирование	-	
400677	0x02A4	Расчет электроэнергии (только 3 ТС), сек	Электросчет.	0 - "нет"	Работа	Сервис	
			_	1 - "да"	Сервис	Настройка	
					Настройка	Тестирование	
					Тестирование	_	

Регистры хранения типа целое значение 2 байта

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
416385	0x4000	Межбайтовая задержка Вторичника, мс	Пауза	1 1000	Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
416386	0x4001	Ожидание ответа от Первичника, мс	Ожидание	250	Работа	Тестирование
				3000	Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
416387	0x4002	Межбайтовая задержка на шине Первичника, мс	Пауза	1 100	Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
416388	0x4003	Длительность импульса в импульсном режиме, мс	\xA2	1 500	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
416389	0x4004	Длительность импульса в импульсном режиме, мс	\xA2	1 500	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
41.6200	0.4005			1 500	Тестирование	G
416390	0x4005	Длительность импульса в импульсном режиме, мс	\xA2	1 500	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
41.6201	0.4006	п	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 700	Тестирование	C
416391	0x4006	Длительность импульса в импульсном режиме, мс	\xA2	1 500	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
416392	0x4007	П	\~: A 2	1 500	Тестирование	Company
410392	UX4UU/	Длительность импульса в импульсном режиме, мс	\xA2	1 500	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
416393	0x4008	Длительность импульса в импульсном режиме, мс ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)	\xA2	1 500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
416394	0x4009	Длительность импульса в импульсном режиме, мс ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)	\xA2	1 500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
416395	0x400A	Длительность импульса в импульсном режиме, мс ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)	\xA2	1 500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
416396	0x400B	Длительность импульса в импульсном режиме, мс ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)	\xA2	1 500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
416397	0x400C	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416398	0x400D	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416399	0x400E	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416400	0x400F	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416401	0x4010	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 1 (0)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
416402	0x4011	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416403	0x4012	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416404	0x4013	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416405	0x4014	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416406	0x4015	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 2 (1)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416407	0x4016	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416408	0x4017	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416409	0x4018	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416410	0x4019	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
416411	0x401A	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 3 (2)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416412	0x401B	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416413	0x401C	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416414	0x401D	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416415	0x401E	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416416	0x401F	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 4 (3)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416417	0x4020	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416418	0x4021	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416419	0x4022	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
416420	0x4023	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416421	0x4024	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 5 (4)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416422	0x4025	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416423	0x4026	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416424	0x4027	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416425	0x4028	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416426	0x4029	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 6 (5)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416427	0x402A	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416428	0x402B	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	-	приборе		Видимость	Редактирование
416429	0x402C	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416430	0x402D	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416431	0x402E	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 7 (6)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416432	0x402F	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416433	0x4030	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416434	0x4031	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416435	0x4032	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416436	0x4033	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 8 (7)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416437	0x4034	Квота (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)	Тсбр	5 180	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
416438	0x4035	Интервал накопления, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)	\xA2ycp	1 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416439	0x4036	Время контроля питания (устаревший параметр), сек НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)	Ткон	5 100	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416440	0x4037	Максимальная длительность импульса, сек НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)	\хА2макс	0 3600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416441	0x4038	Минимальная длительность импульса, мс НАСТРОЙКИ ИКИ 9 (8)	\хА2мин	0 1000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
416442	0x4039	Период опроса датчиков, сек	Опрос ДТ	1 60	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
416443	0x403A	Минимальное время перерыва электропитания, сек	Откл. пит	0 600	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
416444	0x403B	Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики, у.е.	Откл все ДТ	0 - "Нет" 1 - "Да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
416445	0x403C	Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики ПР, у.е.	Откл ПР	0 - "Нет" 1 - "Да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
416446	0x403D	Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики ПТ, у.е.	Откл ПТ	0 - "Нет" 1 - "Да"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

МВ адрес		Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
416447	0x403E	Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все	Откл ПД	0 - "Нет"	Работа	Настройка
		датчики ПД, у.е.		1 - "Да"	Сервис	
		-			Настройка	
					Тестирование	

Регистры хранения типа целое значение 4 байта

MB :	адрес	Название параметра	Название в приборе	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический				Видимость	Редактирование
432769	0x8000	Текущее время для установки	Время		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
432771	0x8002	Пользовательское время перевода часов (зимнее)			Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
432773	0x8004	Пользовательское время перевода часов (летнее)			Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
432775	0x8006	Серийный номер ПИ, 0	3ав.\хВ0		Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
432777	0x8008	Дата + Время последней калибровки, у.е.	П.кал		Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
432779	0x800A	Дата начала зимнего режима, у.е.	Зима		Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	
					Тестирование	
432781	0x800C	Дата начала летнего режима, у.е.	Лето		Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	
					Тестирование	
432783	0x800E	Дата начала зимнего режима, у.е.	Зима		Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в приборе	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический			_	Видимость	Редактирование
432785	0x8010	Дата начала летнего режима, у.е.	Лето		Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	
					Тестирование	
432787	0x8012	Дата начала зимнего режима, у.е.	Зима		Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB TC3 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	
					Тестирование	
432789	0x8014	Дата начала летнего режима, у.е.	Лето		Работа	Сервис
		ДАТЧИК XB ТС3 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	
					Тестирование	
432791	0x8016	Используемость НС в ТС - вся целиком, сек	D_US		Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
432793	0x8018	Разрешение обработки НС в ТС - вся целиком, сек	C_US		Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
432795	0x801A	Используемость НС в ТС - вся целиком, сек	D_US		Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
432797	0x801C	Разрешение обработки НС в ТС - вся целиком, сек	C_US		Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
422700	0.0015	H HG TO	D HG		Тестирование	C
432799	0x801E	Используемость НС в ТС - вся целиком, сек	D_US		Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
432801	0x8020	Deen autoure of notories HC n TC nog vorweet oor	CUS		Тестирование Работа	Connuc
432801	UX6U2U	Разрешение обработки HC в TC - вся целиком, сек ТЕПЛОСИСТЕМА TC3 (2)	C_US		Раоота Сервис	Сервис Настройка
		TERMOCRETEMA TC3 (2)			Настройка — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Тестирование Тест
					Тестирование — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	тестирование
					тестирование	

МВ адрес		Название параметра	Название в приборе	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический				Видимость	Редактирование
432803	0x8022	Электронный номер	TB		Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

Регистры хранения типа вещественное значение

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449153	0xC000	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449155	0xC002	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449157	0xC004	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449159	0xC006	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449161	0xC008	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449163	0xC00A	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
110167	0.0000		***	477 7 7000000	Тестирование	
449165	0xC00C	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440465	0.000	70	IZD	17. 5. 5000000	Тестирование	
449167	0xC00E	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449169	0xC010	Константа преобразования для частоты, м\хВА/имп	KP	1E-5 5000000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449171	0xC012	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449173	0xC014	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449175	0xC016	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449177	0xC018	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
1101=0	0.001				Тестирование	~
449179	0xC01A	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
110101	0 0010		 		Тестирование	
449181	0xC01C	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440102	0C01E	D	DII		Тестирование	C
449183	0xC01E	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Сервис	Настройка
					Настройка Тестирование	Тестирование
449185	0xC020	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
449183	UXCU2U	ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)	DII		Сервис	Настройка
		дисм . вылод / (/)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
				<u> </u>	тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449187	0xC022	Верхняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ВП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449189	0xC024	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449191	0xC026	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449193	0xC028	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449195	0xC02A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449197	0xC02C	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449199	0xC02E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449201	0xC030	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449203	0xC032	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449205	0xC034	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449207	0xC036	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449209	0xC038	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449211	0xC03A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449213	0xC03C	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449215	0xC03E	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
449217	0xC040	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440210	0. 0042	D / \ DA	17	2F 7 100000	Тестирование	C
449219	0xC042	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440221	0xC044	Dog yngryr og yngr/w/yDA	Ки	2E-7 100000	Тестирование Работа	Cannya
449221	UXCU44	Вес импульса, имп/м\хВА ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)	М	∠E-/ 100000		Сервис
		ДИСКІ . ВВІЛОД 4 (4)			Сервис Настройка	Настройка Тестирование
					Тестирование	тестирование
					тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
449223	0xC046	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449225	0xC048	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449227	0xC04A	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449229	0xC04C	Вес импульса, имп/м\хВА	Ки	2E-7 100000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449231	0xC04E	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440000	0.00.00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			Тестирование	
449233	0xC050	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440225	0.0052	TT \ DA/	TITT		Тестирование	C
449235	0xC052	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449237	0xC054	Historiaa enguluu valunggaa vara na va	НП		Тестирование Работа	Соприо
44923/	UXCU34	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	ПП			Сервис Настройка
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
449239	0xC056	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
77/23/	UACUJU	ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)	1111		Сервис	Настройка — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
L					тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449241	0xC058	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449243	0xC05A	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449245	0xC05C	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НП		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449247	0xC05E	Нижняя граница универсального выхода, м\хВА/ч	НΠ		Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449249	0xC060	Минимальное сопротивление, Ом	Rmin	0 50	Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449251	0xC062	Максимальное сопротивление, Ом	Rmax	100 2000	Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449253	0xC064	Минимальный ток, мА	Imin	0 25	Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
440255	0.0066	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	T	0. 25	Тестирование	T
449255	0xC066	Максимальный ток, мА	Imax	0 25	Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
440257	0,,,,,,,,,	Overves someovypusyvy Ori	Род	50 1000	Тестирование	Таатуулагачч
449257	0xC068	Опорное сопротивление, Ом	Roп	50 1000	Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449259	0xC06A	Калибровка сопротивления KR2, мА	KR2		Работа	Тестирование
		H-КА КАНАЛА R 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449261	0xC06C	Калибровка сопротивления KR1, мА	KR1		Работа	Тестирование
		H-КА КАНАЛА R 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449263	0xC06E	Калибровка сопротивления KR0, мА	KR0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449265	0xC070	Опорное сопротивление, Ом	Roп	50 1000	Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
_					Тестирование	
449267	0xC072	Калибровка сопротивления KR2, мА	KR2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
110000	2 22 - 4	77	******		Тестирование	
449269	0xC074	Калибровка сопротивления KR1, мА	KR1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
440071	0.0076	IC 6 WDO A	IVD 0		Тестирование	T
449271	0xC076	Калибровка сопротивления KR0, мА	KR0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
449273	0xC078	Overves severes over Over	Roп	50 1000	Тестирование Работа	Таатууларауууа
449273	UXCU/8	Опорное сопротивление, Ом	Koli	30 1000		Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 3 (2)			Сервис Настройка	
					Тестирование	
449275	0xC07A	Калибровка сопротивления KR2, мА	KR2		Работа	Тестирование
77/2/3	UACU/A	Н-КА КАНАЛА R 3 (2)	IXIX		Сервис	тетирование
					Настройка	
					Тестирование	
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449277	0xC07C	Калибровка сопротивления KR1, мА	KR1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449279	0xC07E	Калибровка сопротивления KR0, мА	KR0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449281	0xC080	Опорное сопротивление, Ом	Roп	50 1000	Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449283	0xC082	Калибровка сопротивления KR2, мА	KR2		Работа	Тестирование
		H-КА КАНАЛА R 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449285	0xC084	Калибровка сопротивления KR1, мА	KR1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
44000	0.0006		****		Тестирование	
449287	0xC086	Калибровка сопротивления KR0, мА	KR0		Работа	Тестирование
		H-КА КАНАЛА R 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
440200	0. 0000		70	50 1000	Тестирование	
449289	0xC088	Опорное сопротивление, Ом	Roп	50 1000	Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
440201	0	V	WD2		Тестирование	Т
449291	0xC08A	Калибровка сопротивления KR2, мА	KR2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
449293	0xC08C	Valuation of the control of the cont	KR1		Тестирование Работа	Тоотирования
447273	UXCU8C	Калибровка сопротивления KR1, мА H-КА КАНАЛА R 5 (4)	NK1		Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
					тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449295	0xC08E	Калибровка сопротивления KR0, мА	KR0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 5 (4)			Сервис	_
					Настройка	
					Тестирование	
449297	0xC090	Опорное сопротивление, Ом	Roп	50 1000	Работа	Тестирование
		H-КА КАНАЛА R 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449299	0xC092	Калибровка сопротивления KR2, мА	KR2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449301	0xC094	Калибровка сопротивления KR1, мА	KR1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449303	0xC096	Калибровка сопротивления KR0, мА	KR0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА R 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449305	0xC098	Калибровка тока KI2, мА	KI2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449307	0xC09A	Калибровка тока KI1, мА	KI1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
110200	0. 0000	V	7770		Тестирование	T.
449309	0xC09C	Калибровка тока KI0, мА	KI0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
440211	0.000	II. C. III.	1/12		Тестирование	T
449311	0xC09E	Калибровка тока KI2, мА	KI2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА І 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449313	0xC0A0	Калибровка тока KI1, мА	KI1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449315	0xC0A2	Калибровка тока KI0, мА	KI0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449317	0xC0A4	Калибровка тока KI2, мА	KI2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449319	0xC0A6	Калибровка тока KI1, мА	KI1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449321	0xC0A8	Калибровка тока KI0, мА	KI0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449323	0xC0AA	Калибровка тока KI2, мА	KI2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449325	0xC0AC	Калибровка тока KI1, мА	KI1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449327	0xC0AE	Калибровка тока KI0, мА	KI0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449329	0xC0B0	Калибровка тока KI2, мА	KI2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449331	0xC0B2	Калибровка тока KI1, мА	KI1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449333	0xC0B4	Калибровка тока KI0, мА	KI0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449335	0xC0B6	Калибровка тока KI2, мА	KI2		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449337	0xC0B8	Калибровка тока KI1, мА	KI1		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449339	0xC0BA	Калибровка тока KI0, мА	KI0		Работа	Тестирование
		Н-КА КАНАЛА I 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449341	0xC0BC	Нижний номинальный ток, мА	Інн	0 25	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449343	0xC0BE	Верхний номинальный ток, мА	Івн	0 25	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449345	0xC0C0	Нижнее номинальное давление, МПа	Рнн		Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449347	0xC0C2	Верхнее номинальное давление, МПа	Рвн		Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449349	0xC0C4	Смещение нуля датчика давление, МПа	Рсм		Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449351	0xC0C6	Поправка на высоту столба жидкости, м	Н	0 1	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449353	0xC0C8	Зона гистерезиса нижнего номинала давления, %	Н.Гист	0 5	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449355	0xC0CA	Зона гистерезиса верхнего номинала давления, %	В.Гист	0 5	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449357	0xC0CC	Нижний номинальный ток, мА	Інн	0 25	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449359	0xC0CE	Верхний номинальный ток, мА	Івн	0 25	Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449361	0xC0D0	Нижнее номинальное давление, МПа	Рнн		Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	
					Настройка	
1.102.62	0. 0000	7	70		Тестирование	T.
449363	0xC0D2	Верхнее номинальное давление, МПа	Рвн		Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	
					Настройка	
440265	0. COD 4	C MI	D		Тестирование	T
449365	0xC0D4	Смещение нуля датчика давление, МПа	Рсм		Работа	Тестирование
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449367	0xC0D6	Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Н	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449369	0xC0D8	Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449371	0xC0DA	Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449373	0xC0DC	Нижний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Інн	0 25	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449375	0xC0DE	Верхний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Івн	0 25	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449377	0xC0E0	Нижнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Рнн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449379	0xC0E2	Верхнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Рвн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449381	0xC0E4	Смещение нуля датчика давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Рсм		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449383	0xC0E6	Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Н	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449385	0xC0E8	Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449387	0xC0EA	Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449389	0xC0EC	Нижний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Інн	0 25	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449391	0xC0EE	Верхний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Івн	0 25	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449393	0xC0F0	Нижнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Рнн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449395	0xC0F2	Верхнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Рвн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449397	0xC0F4	Смещение нуля датчика давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Рсм		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449399	0xC0F6	Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Н	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449401	0xC0F8	Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449403	0xC0FA	Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449405	0xC0FC	Нижний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Інн	0 25	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449407	0xC0FE	Верхний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Івн	0 25	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449409	0xC100	Нижнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Рнн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449411	0xC102	Верхнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Рвн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449413	0xC104	Смещение нуля датчика давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Рсм		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449415	0xC106	Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Н	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449417	0xC108	Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449419	0xC10A	Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование

Вотический Делический Аранический А	MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
449421 0xC10C Нижний номинальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Інн 025 Работа Сервие Пастрование Тестирование 449423 0xC10E Верхний поминальный ток, мА ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Івп 025 Работа Сервие Настройка Тестирование 449425 0xC110 Нижнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рнн Работа Сервие Настройка Тестирование 449427 0xC112 Верхнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рвн Работа Сервие Настройка Тестирование 449429 0xC114 Смещение пуля датчика двяление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рем Работа Сервие Настройка Тестирование 449431 0xC116 Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н 01 Работа Сервие Настройка Тестирование 449433 0xC118 Зона гистерезиса пижнего поминала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н.Гист 05 Работа Сервие Настройка Тестирование 449435 0xC11A Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист 05 Работа Сервие Настройка Тестирование 449437 0xC11A Нижнее номинальное сопротивление, Ом ТЕМІНЕРАТУРА ПТ1 (0) Rин Работа Сервие Настройка Тестирование <th>Логический</th> <th>Физический</th> <th></th> <th>приборе</th> <th>_</th> <th></th> <th></th>	Логический	Физический		приборе	_		
449423	449421	0xC10C	Нижний номинальный ток, мА	Інн	0 25	Работа	
449423			ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Сервис	
449423 ОхС10 Верхинй номинальный ток, мА ЛАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Пи О 25 Работа Сервис Настройка Тестирование Нижнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рвп Рвп Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка						-	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Серис Настройка Тестирование Нижнее номинальное давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рвн ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Серис Настройка Тестирование Те						-	
449425	449423	0xC10E	,	Івн	0 25	Работа	Тестирование
449425			ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)				
449425 ОхС110						-	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тести							
Настройка Тестирование	449425	0xC110		Рнн			Тестирование
449427			ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			*	
449427 ОхС112 Верхнее номинальное давление, МПа дАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рвн Работа Сервис Настройка Тестирование 449429 ОхС114 Смещение нуля датчика давление, МПа дАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рем Работа Сервие Настройка Тестирование 449431 ОхС116 Поправка на высоту столба жидкости, м дАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н О 1 Работа Сервие Настройка Тестирование 449433 ОхС118 Зона гистерезиса нижнего поминала давления, % дАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н.Гист О 5 Работа Сервие Настройка Тестирование 449435 ОхС114 Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % дАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист О 5 Работа Сервие Настройка Тестирование 449437 ОхС116 Нижнее поминальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Пижнее поминальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Тестирование Сервис Настройка Тестирование Тестир						-	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Настро						•	
Настройка Тестирование Настройка Настройка Настрой	449427	0xC112		Рвн			Тестирование
449429 ОхС114 Смещение нуля датчика давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рем Работа Сервис Настройка Тестирование Рем Рем Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка			ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			*	
449429 0xC114 Смещение нуля датчика давление, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Рсм Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449431 0xC116 Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н 0 1 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449433 0xC118 Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449435 0xC11A Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449437 0xC11C Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Rнн Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка						*	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Сервис Настройка Тестирование Н	110100	0.0111					
Настройка Тестирование Настройка	449429	0xC114		Рсм			Тестирование
449431			ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			*	
449431 0xC116 Поправка на высоту столба жидкости, м ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н 0 1 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449433 0xC118 Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449435 0xC11A Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449437 0xC11C Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Rнн Работа Сервис Настройка Тестирование						-	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Сервис Настройка Тестирование Н.Гист О 5 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Н.Гист О 5 Работа Сервис Настройка	440421	0.0116	П	11	0 1		T
Настройка Тестирование Настройка Настро	449431	0xC116		H	0 1		Гестирование
449433 0xC118 Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449435 0xC11A Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449437 0xC11C Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Rнн Работа Сервис Настройка Тестирование			ДАВЛЕние пдо (5)			*	
449433 0xC118 Зона гистерезиса нижнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Н.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449435 0xC11A Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449437 0xC11C Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Rнн Работа Сервис Настройка Тестирование						-	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Сервис Настройка Тестирование Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Работа Сервис Настройка На	440422	0C110	20.00 00.0	II Evram	0 5		Тастинатачи
Настройка Тестирование Нижнее номинальное сопротивление Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Работа Сервис Настройка Нас	449433	UXC118	<u> </u>	плист	0 3		Тестирование
449435 ОхС11А Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист О 5 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449437 ОхС11С Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) RHH Работа Сервис Настройка Тестирование			ABJETHE 1140 (3)			-	
449435 0xC11A Зона гистерезиса верхнего номинала давления, % ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) В.Гист 0 5 Работа Сервис Настройка Тестирование 449437 0xC11C Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Rнн Работа Сервис Настройка Тестирование						_	
ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5) Сервис Настройка Тестирование Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Настройк	110135	0vC11A	20112 FUCTABASHOS BARVHAFO HOMHHARA HARRAHHAR 0/2	В Гист	0 5		Тастированиа
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Нас	447433	UXCIIA	<u> </u>	D.1 NC1	0 5		Тестирование
449437 0xC11C Нижнее номинальное сопротивление , Ом Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Температура пті (0) Температура пті (0) Тестирование Температура пті (0) Тестирование Температура пті (0) Тестирование Тестиро			$\mathcal{A}^{ABMETIME}$ $\mathcal{A}^{ABMETIME}$			Настройка	
449437 ОхС11С Нижнее номинальное сопротивление , Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Rнн Сервис Настройка						1	
ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0) Сервис Настройка	449437	0xC11C	Нижнее номинальное сопротивление Ом	Rнн		-	Тестирование
Настройка	,,						1 vo mpobanno
			(-)			-	
						Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449439	0xC11E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом	Rвн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449441	0xC120	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4	tнн	-55 20	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449443	0xC122	Верхнее номинальное значение температуры, \хВ4	tвн	25 305	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449445	0xC124	Аддитивная поправка к температуре, \xB4	\x93r	-0,3 0,3	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449447	0xC126	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4	\x93w	-0,2 0,2	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449449	0xC128	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, %	Н.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449451	0xC12A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры,	В.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		%			Сервис	
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
449453	0xC12C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом	Rнн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449455	0xC12E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом	Rвн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449457	0xC130	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	tнн	-55 20	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449459	0xC132	Верхнее номинальное значение температуры, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	tвн	25 305	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449461	0xC134	Аддитивная поправка к температуре, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	\x93r	-0,3 0,3	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449463	0xC136	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	\x93w	-0,2 0,2	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449465	0xC138	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, % ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Н.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449467	0xC13A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры, % ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	В.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449469	0xC13C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Кнн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449471	0xC13E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Квн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449473	0xC140	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	tнн	-55 20	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449475	0xC142	Верхнее номинальное значение температуры, \хВ4	tвн	25 305	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449477	0xC144	Аддитивная поправка к температуре, \xB4	\x93r	-0,3 0,3	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449479	0xC146	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4	\x93w	-0,2 0,2	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449481	0xC148	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, %	Н.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449483	0xC14A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры,	В.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		9/0			Сервис	
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Настройка	
110105	0.0110				Тестирование	-
449485	0xC14C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом	Rнн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис	
					Настройка	
4.40.407	0. 61.45		7		Тестирование	T.
449487	0xC14E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом	Rвн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис	
					Настройка	
440490	0xC150	Hyperical various vari	4	-55 20	Тестирование	Таатиналагия
449489	0XC130	Нижнее номинальное значение температуры, \хВ4	tнн	-33 20	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис Настройка	
					Тестирование	
449491	0xC152	Верхнее номинальное значение температуры, \xB4	tвн	25 305	Работа	Тестирование
77/7/1	UAC 132	ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	LDII	23 303	Сервис	тестирование
		IDMIDITE 31 1111 (3)			Настройка	
					Тестирование	
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
449493	0xC154	Аддитивная поправка к температуре, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	\x93r	-0,3 0,3	Работа	Тестирование
		TEMHERATYRATIT4 (3)			Сервис Настройка	
					Тестирование	
449495	0xC156	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4	\x93w	-0,2 0,2	Работа	Тестирование
443433	03C130	ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	\A93W	-0,2 0,2	Сервис	ТСТИРОВанис
		TEMHERAT STATIT4 (3)			Настройка	
					Тестирование	
449497	0xC158	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, %	Н.Гист	0 1	Работа	Тестирование
77777	0XC130	ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	11.1 HC1	0 1	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449499	0xC15A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры,	В.Гист	0 1	Работа	Тестирование
	0110111	%	2,1,1,4,1	· 1	Сервис	T C TIMP OB WITH
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Настройка	
					Тестирование	
449501	0xC15C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом	Rнн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	1
					Настройка	
					Тестирование	
449503	0xC15E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом	Rвн		Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449505	0xC160	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4	tнн	-55 20	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449507	0xC162	Верхнее номинальное значение температуры, \хВ4	tвн	25 305	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	
					Настройка	
110.500	0.0161		1 02	0.0	Тестирование	
449509	0xC164	Аддитивная поправка к температуре, \xB4	\x93r	-0,3 0,3	Работа	Тестирование
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449511	0xC166	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	\x93w	-0,2 0,2	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449513	0xC168	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, % ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Н.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449515	0xC16A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры, % ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	В.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449517	0xC16C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Rнн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449519	0xC16E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Rвн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449521	0xC170	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	tнн	-55 20	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449523	0xC172	Верхнее номинальное значение температуры, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	tвн	25 305	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449525	0xC174	Аддитивная поправка к температуре, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	\x93r	-0,3 0,3	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449527	0xC176	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4 ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	\x93w	-0,2 0,2	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449529	0xC178	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, % ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Н.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449531	0xC17A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры, % ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	В.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449533	0xC17C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом Rнн 6 (6)	Rнн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449535	0xC17E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом Квн 6 (6)	Rвн		Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449537	0xC180	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4 thн 6 (6)	tнн	-55 20	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449539	0xC182	Верхнее номинальное значение температуры, \xB4 tвн 6 (6)	tвн	25 305	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449541	0xC184	Аддитивная поправка к температуре, \xB4 \x93r 6 (6)	\x93r	-0,3 0,3	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449543	0xC186	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4 \x93w 6 (6)	\x93w	-0,2 0,2	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование
449545	0xC188	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, % Н.Гист 6 (6)	Н.Гист	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449547	0xC18A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры,	В.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		9/0			Сервис	
		В.Гист 6 (6)			Настройка	
					Тестирование	
449549	0xC18C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом	Rнн		Работа	Тестирование
		Rнн 7 (7)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449551	0xC18E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом	Rвн		Работа	Тестирование
		Rвн 7 (7)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449553	0xC190	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4	tнн	-55 20	Работа	Тестирование
		tнн 7 (7)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449555	0xC192	Верхнее номинальное значение температуры, \хВ4	tвн	25 305	Работа	Тестирование
		tвн 7 (7)			Сервис	
					Настройка	
440.7.7	0.0104			0.2	Тестирование	
449557	0xC194	Аддитивная поправка к температуре, \xB4	\x93r	-0,3 0,3	Работа	Тестирование
		\x93r 7 (7)			Сервис	
					Настройка	
440770	0.0106		\ 02	0.2	Тестирование	T.
449559	0xC196	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4	\x93w	-0,2 0,2	Работа	Тестирование
		\x93w 7 (7)			Сервис	
					Настройка	
449561	0xC198	20	II From	0 1	Тестирование	Taamumanauuu
449301	UXC198	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, %	Н.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		Н.Гист 7 (7)			Сервис Настройка	
					Тестирование	
449563	0xC19A	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры,	В.Гист	0 1	Работа	Тестирование
77/303	UACIJA	30на гистерезиса верхнего номинала температуры,	D.I NCI	V 1	Сервис	тестирование
		В.Гист 7 (7)			Настройка	
		D.1 HO1 / (/)			Тестирование	
				1	тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449565	0xC19C	Нижнее номинальное сопротивление, Ом	Rнн		Работа	Тестирование
		Rнн 8 (8)			Сервис	_
					Настройка	
					Тестирование	
449567	0xC19E	Верхнее номинальное сопротивление, Ом	Rвн		Работа	Тестирование
		Rвн 8 (8)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449569	0xC1A0	Нижнее номинальное значение температуры, \xB4	tнн	-55 20	Работа	Тестирование
		thh 8 (8)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449571	0xC1A2	Верхнее номинальное значение температуры, \хВ4	tвн	25 305	Работа	Тестирование
		tbh 8 (8)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449573	0xC1A4	Аддитивная поправка к температуре, \xB4	\x93r	-0,3 0,3	Работа	Тестирование
		\x93r 8 (8)			Сервис	
					Настройка	
110575	0.0116		\ 02	0.2	Тестирование	T.
449575	0xC1A6	Мультипликативная поправка к температуре, \xB4	\x93w	-0,2 0,2	Работа	Тестирование
		\x93w 8 (8)			Сервис	
					Настройка	
440577	0.0140	2	IID	0 1	Тестирование	Т
449577	0xC1A8	Зона гистерезиса нижнего номинала температуры, % Н.Гист 8 (8)	Н.Гист	0 1	Работа	Тестирование
		П.1 ИСТ 8 (8)			Сервис	
					Настройка Тестирование	
449579	0xC1AA	Zona photogodica popularo nominada tomiopoturi.	В.Гист	0 1	Работа	Тостирования
11 3313	UACIAA	Зона гистерезиса верхнего номинала температуры,	D.1 NC1	V 1	Сервис	Тестирование
		В.Гист 8 (8)			Настройка	
		D.1 not 6 (6)			Тестирование	
449581	0xC1AC	Вес импульса,	KI	1E-8 10000000	Работа	Сервис
11/301	OACITIC	ПР1 (0)		12 0 10000000	Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
				1	1 compodume	l

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень достуг	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449583	0xC1AE	Коэффициент температурного расширения	Красш		Работа	Сервис
		измерительного участка 1/C, 1/\xB4			Сервис	Тестирование
		ПР1 (0)			Настройка	
					Тестирование	
449585	0xC1B0	Нижняя номинальная частота, Гц	Fнн	0 1500	Работа	Сервис
		ПР1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449587	0xC1B2	Верхняя номинальная частота, Гц	Fвн	0 2000	Работа	Сервис
		ПР1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449589	0xC1B4	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qнн	0 100000	Работа	Сервис
		ПР1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449591	0xC1B6	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qвн	0 100000	Работа	Сервис
		ПР1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449593	0xC1B8	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, %	Н.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ΠP1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449595	0xC1BA	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, %	В.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ΠP1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449597	0xC1BC	Вес импульса,	KI	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449599	0xC1BE	Коэффициент температурного расширения	Красш		Работа	Сервис
		измерительного участка 1/C, 1/\xB4			Сервис	Тестирование
		ПР2 (1)			Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449601	0xC1C0	Нижняя номинальная частота, Гц	Fнн	0 1500	Работа	Сервис
		ПР2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449603	0xC1C2	Верхняя номинальная частота, Гц	Fвн	0 2000	Работа	Сервис
		ПР2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449605	0xC1C4	Нижнее номинальное значение расхода, м\xBA/ч	Qнн	0 100000	Работа	Сервис
		ΠP2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449607	0xC1C6	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qвн	0 100000	Работа	Сервис
		ΠP2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449609	0xC1C8	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, %	Н.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ПР2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
110.611	0.01.01				Тестирование	
449611	0xC1CA	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, %	В.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ПР2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
440612	0.0100	D	171	1E 0 1000000	Тестирование	C
449613	0xC1CC	Вес импульса,	KI	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПРЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
449615	0xC1CE	Vandahyuyyaya mayayanamyaya na ayyyanayya	Vnoovy		Тестирование Работа	Campyra
449013	UXCICE	Коэффициент температурного расширения	Красш			Сервис
		измерительного участка 1/C, 1/\хВ4 ПР3 (2)			Сервис Настройка	Тестирование
		111 3 (2)			Тестирование	
449617	0xC1D0	Нижняя номинальная частота, Гц	Fнн	0 1500	Работа	Сервис
77/01/	UACIDO	ПР3 (2)	1 1111	0 1500	Сервис	Тестирование
		111.5 (2)			Настройка	Тостирование
					Тестирование	
				1	Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449619	0xC1D2	Верхняя номинальная частота, Гц ПРЗ (2)	Гвн	0 2000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449621	0xC1D4	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР3 (2)	Qнн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449623	0xC1D6	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР3 (2)	Qвн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449625	0xC1D8	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, % ПРЗ (2)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449627	0xC1DA	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, % ПРЗ (2)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449629	0xC1DC	Вес импульса, ПР4 (3)	KI	1E-8 10000000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449631	0xC1DE	Коэффициент температурного расширения измерительного участка 1/C, 1/xB4 ПР4 (3)	Красш		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449633	0xC1E0	Нижняя номинальная частота, Гц ПР4 (3)	Fнн	0 1500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449635	0xC1E2	Верхняя номинальная частота, Гц ПР4 (3)	Fвн	0 2000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449637	0xC1E4	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР4 (3)	Qнн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449639	0xC1E6	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР4 (3)	Qвн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449641	0xC1E8	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, % ПР4 (3)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449643	0xC1EA	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, % ПР4 (3)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449645	0xC1EC	Вес импульса, ПР5 (4)	KI	1E-8 10000000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449647	0xC1EE	Коэффициент температурного расширения измерительного участка 1/C, 1/xB4 ПР5 (4)	Красш		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449649	0xC1F0	Нижняя номинальная частота, Гц ПР5 (4)	Fнн	0 1500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449651	0xC1F2	Верхняя номинальная частота, Гц ПР5 (4)	Fвн	0 2000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449653	0xC1F4	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР5 (4)	Qнн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449655	0xC1F6	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР5 (4)	Qвн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449657	0xC1F8	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, % ПР5 (4)	Н.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449659	0xC1FA	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, % ПР5 (4)	В.Гист	0 5	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449661	0xC1FC	Вес импульса, ПР6 (5)	KI	1E-8 10000000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449663	0xC1FE	Коэффициент температурного расширения измерительного участка 1/C, 1/\xB4 ПР6 (5)	Красш		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449665	0xC200	Нижняя номинальная частота, Гц ПР6 (5)	Fнн	0 1500	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449667	0xC202	Верхняя номинальная частота, Гц ПР6 (5)	Fвн	0 2000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449669	0xC204	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР6 (5)	Qнн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
449671	0xC206	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч ПР6 (5)	Qвн	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449673	0xC208	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, %	Н.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ПР6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449675	0xC20A	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, %	В.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ПР6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449677	0xC20C	Вес импульса,	KI	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449679	0xC20E	Коэффициент температурного расширения	Красш		Работа	Сервис
		измерительного участка 1/С, 1/\хВ4			Сервис	Тестирование
		ПР7 (6)			Настройка	
					Тестирование	
449681	0xC210	Нижняя номинальная частота, Гц	Fнн	0 1500	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449683	0xC212	Верхняя номинальная частота, Гц	Fвн	0 2000	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
110.50.5					Тестирование	~
449685	0xC214	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qнн	0 100000	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
440607	0.0216	D \ DA/		0 100000	Тестирование	C
449687	0xC216	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qвн	0 100000	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
449689	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Power pyramanayyan yyyyyyana waxayyana maayyana ah	II Even	0 5	Тестирование	Campyya
449089	0xC218	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, % ПР7 (6)	Н.Гист	0 5	Работа	Сервис
		III / (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка Тестирование	
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
449691	0xC21A	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, %	В.Гист	0 5	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449693	0xC21C	Вес импульса,	KI	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449695	0xC21E	Коэффициент температурного расширения	Красш		Работа	Сервис
		измерительного участка 1/C, 1/\xB4			Сервис	Тестирование
		ПР8 (7)			Настройка	
					Тестирование	
449697	0xC220	Нижняя номинальная частота, Гц	Fнн	0 1500	Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
449699	0xC222	Верхняя номинальная частота, Гц	Fвн	0 2000	Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
440701	0. (22.4	\ D.4./		0 100000	Тестирование	
449701	0xC224	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qнн	0 100000	Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
440702	00226	D	0	0 100000	Тестирование	C
449703	0xC226	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qвн	0 100000	Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449705	0xC228	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, %	Н.Гист	0 5	Работа	Сервис
449/03	UXC226	ПР8 (7)	11.1 ИС1	0 3		*
		111 6 (7)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449707	0xC22A	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, %	В.Гист	0 5	Работа	Сервис
777/07	UAC2211	ПР8 (7)	D.I HOI	0 3	Сервис	Тестирование
					Настройка	1 composanno
					Тестирование	
	l				Teernpobanine	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование	
449709	0xC22C	Вес импульса,	KI	1E-8 10000000	Работа	Сервис	
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование	
					Настройка		
					Тестирование		
449711	0xC22E	Коэффициент температурного расширения	Красш		Работа	Сервис	
		измерительного участка 1/C, 1/xB4			Сервис	Тестирование	
		ПР9 (8)			Настройка		
					Тестирование		
449713	0xC230	Нижняя номинальная частота, Гц	Fнн	0 1500	Работа	Сервис	
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование	
					Настройка		
					Тестирование		
449715	0xC232	Верхняя номинальная частота, Гц	Fвн	0 2000	Работа	Сервис	
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование	
					Настройка		
					Тестирование		
449717	0xC234	Нижнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qнн	0 100000	Работа	Сервис	
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование	
					Настройка		
4.407.10	0. (22)	D \ DA/		0 100000	Тестирование		
449719	0xC236	Верхнее номинальное значение расхода, м\хВА/ч	Qвн	0 100000	Работа	Сервис	
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование	
					Настройка		
440721	00220	2	П.Г	0 5	Тестирование	C	
449721	0xC238	Зона гистерезиса нижнего номинала расхода, % ПР9 (8)	Н.Гист	0 5	Работа	Сервис	
		11179 (8)			Сервис	Тестирование	
					Настройка Тестирование		
449723	0xC23A	Зона гистерезиса верхнего номинала расхода, %	В.Гист	0 5	Работа	Сервис	
449/23	UXC23A	ПР9 (8)	В.1 ИС1	0 3		_	
		111 7 (0)			Сервис Настройка	Тестирование	
					Тестирование		
449725	0xC23C	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа	
777/23	UAC23C	ПР1 (0)	•		Сервис	Сервис	
					Настройка	Настройка	
					Тестирование	Тестирование	
	l				Teernpobanine	1 composatine	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
449727	0xC23E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449729	0xC240	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449731	0xC242	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449733	0xC244	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПРЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449735	0xC246	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449737	0xC248	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449739	0xC24A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449741	0xC24C	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ПР5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449743	0xC24E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449745	0xC250	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449747	0xC252	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449749	0xC254	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449751	0xC256	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449753	0xC258	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449755	0xC25A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449757	0xC25C	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449759	0xC25E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449761	0xC260	Установка удаленного значения txв, \xB4	tхв	0 40	Работа	Работа
		ДАТЧИК XB TC1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449763	0xC262	Установка удаленного значения txв, \xB4	tхв	0 40	Работа	Работа
		ДАТЧИК XB TC2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449765	0xC264	Установка удаленного значения txв, \xB4	tхв	0 40	Работа	Работа
		ДАТЧИК XB ТС3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449767	0xC266	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449769	0xC268	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
449771	0xC26A	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
1.10==0	0.000	WODERWAY (FED. D.		100000	Тестирование	**
449773	0xC26C	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
440775	0. 0265	HODERICA (HB) D	D	0 1000000	Тестирование	TT 0
449775	0xC26E	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
449777	0xC270	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Тестирование Работа	Haamaayyya
449///	0xC270		D	0 1000000		Настройка
		ДАТЧИК ПР 6 (5)			Сервис Настройка	
					Тестирование	
449779	0xC272	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп	В	0 1000000	Работа	Настройка
77///	UACZIZ	ДАТЧИК ПР 7 (6)	D D	0 100000	Сервис	Пастронка
		μ. τ. τ. (ο)			Настройка	
					Тестирование	
	l			1	тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	1	приборе	-	Видимость	Редактирование
449781	0xC274	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп ДАТЧИК ПР 8 (7)	В	0 1000000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449783	0xC276	ПОВЕРКА - (ПР) Вес импульса, м\хВА/имп ДАТЧИК ПР 9 (8)	В	0 1000000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449785	0xC278	ПОВЕРКА - Температура холодной воды, \xB4	txB	0 35	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449787	0xC27A	ПОВЕРКА - Давление холодной воды, МПа	Рхв	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449789	0xC27C	ПОВЕРКА - (ПТ) Договорная температура , \xB4 ДАТЧИК ПТ 1 (0)	tдог	-50 200	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449791	0xC27E	ПОВЕРКА - (ПТ) Договорная температура , \xB4 ДАТЧИК ПТ 2 (1)	tдог	-50 200	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449793	0xC280	ПОВЕРКА - (ПТ) Договорная температура , \xB4 ДАТЧИК ПТ 3 (2)	tдог	-50 200	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449795	0xC282	ПОВЕРКА - (ПТ) Договорная температура , \xB4 ДАТЧИК ПТ 4 (3)	tдог	-50 200	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449797	0xC284	ПОВЕРКА - (ПТ) Договорная температура , \xB4 ДАТЧИК ПТ 5 (4)	tдог	-50 200	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449799	0xC286	ПОВЕРКА - (ПТ) Договорная температура , \xB4 ДАТЧИК ПТ 6 (5)	tдог	-50 200	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449801	0xC288	ПОВЕРКА - (ПД) Договорное давление, МПа ДАТЧИК ПД 1 (0)	Рдог	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449803	0xC28A	ПОВЕРКА - (ПД) Договорное давление, МПа ДАТЧИК ПД 2 (1)	Рдог	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449805	0xC28C	ПОВЕРКА - (ПД) Договорное давление, МПа ДАТЧИК ПД 3 (2)	Рдог	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449807	0xC28E	ПОВЕРКА - (ПД) Договорное давление, МПа ДАТЧИК ПД 4 (3)	Рдог	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449809	0xC290	ПОВЕРКА - (ПД) Договорное давление, МПа ДАТЧИК ПД 5 (4)	Рдог	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449811	0xC292	ПОВЕРКА - (ПД) Договорное давление, МПа ДАТЧИК ПД 6 (5)	Рдог	0 10	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449813	0xC294	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 1 (0)	Одог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449815	0xC296	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 2 (1)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449817	0xC298	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 3 (2)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449819	0xC29A	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 4 (3)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449821	0xC29C	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 5 (4)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449823	0xC29E	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 6 (5)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449825	0xC2A0	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 7 (6)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449827	0xC2A2	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 8 (7)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449829	0xC2A4	ПОВЕРКА - (ПР) Договорной расход, м\хВА/ч ДАТЧИК ПР 9 (8)	Qдог	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Настройка
449831	0xC2A6	Код абонента по магистрали, ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Код АБН	1 999999	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
449833	0xC2A8	Код абонента по магистрали, ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Код АБН	1 999999	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	· -	приборе	_	Видимость	Редактирование
449835	0xC2AA	Код абонента по магистрали,	Код АБН	1 999999	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449837	0xC2AC	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449839	0xC2AE	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449841	0xC2B0	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449843	0xC2B2	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440045	0 6054	0.400.00 \ D.4		100	Тестирование	
449845	0xC2B4	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440047	0.0000	H 0 10 MH MH	D	0 10	Тестирование	C
449847	0xC2B6	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449849	0xC2B8	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Oron	0 100000	Тестирование Работа	Campyya
449849	UXC2B8	ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)	Qдог	0 100000		Сервис Настройка
		11 y b o 11 r o b . 1 r 2 1 c 1 (1)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
449851	0xC2BA	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
77/031	VACZDA	ТРУБОПРОВ. ТР2 TC1 (1)	ъдог	0 100	Сервис	Настройка — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		117 DOIN OD. 112 101 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449853	0xC2BC	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449855	0xC2BE	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
4400.55	0. 62.60	T		0 100000	Тестирование	
449857	0xC2C0	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440050	0. 62.62	0.100 F / F /		0 100	Тестирование	
449859	0xC2C2	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440061	0.0204	T 0 100 0C \ D4		0 100	Тестирование	
449861	0xC2C4	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449863	0xC2C6	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Тестирование Работа	Сервис
449003	UXC2C0	ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	гдог	0 10	Сервис	Настройка
		11 3 DOIN OB. 114 1C1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
449865	0xC2C8	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Одог	0 100000	Работа	Сервис
147003	0.00.200	ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	ОДО Г	0 100000	Сервис	Настройка
		117 Both ob. 11 1 101 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
449867	0xC2CA	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	, ,		Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	•
449869	0xC2CC	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 TC2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449871	0xC2CE	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449873	0xC2D0	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449875	0xC2D2	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449877	0xC2D4	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449879	0xC2D6	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440004	0 000	W		100000	Тестирование	
449881	0xC2D8	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440002	0. C2D 4	0.100 E / E /	Г	0 100	Тестирование	C
449883	0xC2DA	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 TC2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449885	0xC2DC	Harananyag rayyananya 0 190 °C \vD4	tron	0 180	Тестирование Работа	
449883	UXC2DC	Договорная температура 0180 °C, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР3 ТС2 (2)	tдог	0 180		Сервис Настройка
		11 y bolli r ob. 11 y 1 c 2 (2)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
449887	0xC2DE	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
77/00/	UAC2DE	ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	1 доі	0 10	Сервис	Настройка
		11 7 20111 01. 11 3 102 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
					Тестирование	1

30 казаческий 449889 0 кС2E0 Договорной расход 0100000 м²/ч, міхВА/ч Qлог 0100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449893 0 кС2E4 Договорной расход 0180 °С, хВ4 ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) ТР4 ТС4 ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС5 (4) ТР4 ТС4 ТР4 ТС4 ТР4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС4 ТС	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т	Логический	Физический		приборе	_		
Настройка Тестирование Тестир	449889	0xC2E0		Qдог	0 100000		_
449891			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			-	*
449891						1	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Сервис Настройка Тестирование Настройка							
Настройка Тестирование	449891	0xC2E2		Едог	0 100		_
449893			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)				1 *
449893 0xC2F4 Договорная температура 0180 °C, \xB4 tдог 0180 Pабота Сервис Настройка Тестирование 449895 0xC2E6 Договорпое давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Работа Сервис Настройка Тестирование 449897 0xC2E8 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\xBA/ч Одог 0100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестир						*	Гестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т	440002	00254	T0 100 9C \-D4	4	0 100		C
Настройка Тестирование Настройка Тестиров	449893	0XC2E4		тдог	0 180		*
449895 0xC2E6 Договорное давление 010 МПа, МПа Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449897 0xC2E8 Договорной расход 0100000 м²/ч, міхВА/ч Сервис Настройка Тестирование 449899 0xC2EA Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч Едог 0 100 Работа Сервис Настройка Тестирование 449901 0xC2EC Договорная температура 0180 °C, \xB4 ТруБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) ТруБОПРОВ. ТР1 ТС3 (1 P y b O 1 P O B . 1 P 4 T C 2 (3)			-	_
449895 0хС2E6 Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449897 0хС2E8 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449899 0хС2EA Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Едог 0 100 Работа Сервис Настройка Тестирование 449901 0хС2EA Договорная температура 0180 °C, \хВ4 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) тол 100 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 0хС2EC Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0хС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Ол 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Ол 100000 Работа Сервис Сервис Настройка						*	тестирование
449897 ОхС2Е8 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч Одог 0 100000 Работа Тестирование Сервис Настройка Тестирование 449899 ОхС2ЕА Договорной расход 0100 Гкал/ч, Гкал/ч Едог 0 100 Работа Сервис Настройка Тестирование 449899 ОхС2ЕА Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч Едог 0 100 Работа Сервис Настройка Тестирование 449901 ОхС2ЕС Договорная температура 0180 °C, \хВ4 тдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 ОхС2ЕС Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование	110805	0vC2E6	Поговориов павления О. 10 МПа. МПа.	Риог	0 10		Саприс
449897 ОхС2Е8 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч Одог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 449899 ОхС2ЕА Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Едог 0 100 Работа Сервис Настройка Тестирование 449901 ОхС2ЕС Договорная температура 0180 °C, \xВ4 тдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 ОхС2ЕС Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ОхС2FО Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Одог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Одог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование	447673	UXC2E0	1 ' ' - ' - '	1 дог	0 10		_
449897 ОхС2E8 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч Одог О 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настро			11 3 BOTH OB. 11 + 1 C2 (3)			-	*
449897 0xC2E8 Договорной расход 0100000 м²/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 449899 0xC2EA Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Едог 0 100 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 449901 0xC2EC Договорная температура 0180 °C, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) тдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 449903 0xC2EE Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 449905 0xC2F0 Договорной расход 0100000 м²/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Настройка Настройка Тестирование						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т	449897	0xC2E8	Логоворной расход 0100000 м³/ч. м\хВА/ч	Олог	0 100000		Сервис
Настройка Тестирование Настройка Нас							*
10						-	*
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 449901 0xC2EC Договорная температура 0180 °C, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) tдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 0xC2EE Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0xC2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\xBA/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0xC2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\xBA/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование						-	1
449901 0xC2EC Договорная температура 0180 °C, \xB4 tдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 0xC2EE Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0xC2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\xBA/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование	449899	0xC2EA	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
449901 0xC2EC Договорная температура 0180 °C, \xB4 tдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 0xC2EE Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0xC2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\xBA/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 Техтирование Техтирование Сервис Настройка Тестирование Тестирование			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			-	Настройка
449901 0хС2ЕС Договорная температура 0180 °C, \хВ4 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) tдог 0 180 Работа Сервис Настройка Тестирование 449903 0хС2ЕЕ Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0хС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование						*	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 449903 0хС2ЕЕ Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог О 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0хС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Одог О 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Тестирование Тестирование						-	
449903 0xC2EE Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0xC2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Qдог 0 100000 Работа Сервис Сервис Настройка Тестирование	449901	0xC2EC		tдог	0 180		_
449903 ОхС2ЕЕ Договорное давление 010 МПа, МПа ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование 449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Одог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Одог 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование			ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			*	_
449903 0хС2ЕЕ Договорное давление 010 МПа, МПа Рдог 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 449905 0хС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Одог 0 100000 Работа Сервис Настройка Сервис Настройка Тестирование						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Одог О 100000 Работа Сервис Настройка Настройка Тестирование	440002	0. 0000	N 0 10 M M	D	0 10		
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Тестирование Настройка Тестирование Тестирование Настройка Тестирование Настройка Наст	449903	UXC2EE	договорное давление 010 MHa, MHa	Рдог	0 10		_
449905 ОхС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч Одог Оли 100000 Работа Сервис Настройка Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Настройка Тестирование			1 1 7 DOTTPOB. 1 P 1 1 C 3 (U)			Сервис	
449905 0хС2F0 Договорной расход 0100000 м³/ч, м\хВА/ч Одог О 100000 Работа Сервис Настройка Настройка Тестирование							тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Сервис Настройка Настройка Тестирование	440005	0xC2F0	Поговорной расуол 0 100000 м ³ /п м/vR A/п	Олог	0 100000	1	Сеприс
Настройка Тестирование	77/303	UACZIO		(ДОІ	0 100000		*
			117 DOIN OD. 111 105 (0)			-	*
						Тестирование	Тотпрование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
449907	0xC2F2	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449909	0xC2F4	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449911	0xC2F6	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		2			Тестирование	
449913	0xC2F8	Договорной расход 0100000 м^3 /ч, м \xspace хвА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449915	0xC2FA	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
				100	Тестирование	~
449917	0xC2FC	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
110010	0 00 00	0.40107.107		0 10	Тестирование	
449919	0xC2FE	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440021	00200	H	0	0 100000	Тестирование	C
449921	0xC300	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449923	0xC302	Harabanyag yarnyaya na zanny 0 100 Fyay'y Fyay'y	Еноп	0 100	Тестирование Работа	Connyo
449923	UXC302	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)	Едог	0 100		Сервис Настройка
		11 3 DOHFOD. 1F 3 1C3 (2)			Сервис	1
					Настройка Тестирование	Тестирование
					тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449925	0xC304	Договорная температура 0180 °C, \xB4	tдог	0 180	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449927	0xC306	Договорное давление 010 МПа, МПа	Рдог	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		2			Тестирование	
449929	0xC308	Договорной расход 0100000 м ³ /ч, м\хВА/ч	Qдог	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
110021	0.000	0.400 7		0 100	Тестирование	
449931	0xC30A	Договорная нагрузка по теплу 0100 Гкал/ч, Гкал/ч	Едог	0 100	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440022	0.0200	N D		55 200	Тестирование	
449933	0xC30C	Минимальная температура, \xB4	thy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449935	0xC30E	Mayayya yi ya g mayyanamina \vD4	4nv	-50 300	Тестирование Работа	Campyra
449933	UXC30E	Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	tвy	-30 300		Сервис
		Trybonrob. Iri ICI (0)			Сервис Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
449937	0xC310	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Работа	Сервис
449937	UXC310	ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)	ТНУ	0 10	Сервис	Настройка
		11 7 BOIN OB. 11 1 1C1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
449939	0xC312	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
113333	0.10312	ТРУБОПРОВ. ТР1 TC1 (0)		0 10	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449941	0xC314	Минимальный расход, м\хВА/ч	Ону	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	_

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449943	0xC316	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449945	0xC318	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449947	0xC31A	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449949	0xC31C	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449951	0xC31E	Минимальный массовый расход, т/ч	Gну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
4.400.52	0. (220	16		55 200	Тестирование	
449953	0xC320	Минимальная температура, \xB4	tну	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 TC1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440055	00222	M	4	50 200	Тестирование	C
449955	0xC322	Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)	tвy	-50 300	Работа	Сервис
		TPYBOTIPOB. TP2 TC1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449957	0xC324	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Тестирование Работа	Сервис
449937	0XC324	ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)	ГНУ	0 10	Сервис	Настройка Настройка на настрой н
		11 3 BOTH OB. 112 TCT (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
449959	0xC326	Максимальное давление, МПа	P _B y	0 10	Работа	Сервис
77///	UAC320	ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)	1 by	0 10	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	Totthpobuline
	l			1	Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449961	0xC328	Минимальный расход, м\хВА/ч	Qну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449963	0xC32A	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449965	0xC32C	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
44006	0.000			20000	Тестирование	
449967	0xC32E	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
110060	0. (2220			0 100000	Тестирование	
449969	0xC330	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449971	0xC332	Marry vary vy vy vacce prvý pocyce v zdv	Cvvv	0 100000	Тестирование Работа	Campyya
4499/1	0XC332	Минимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)	Gнy	0 100000		Сервис Настройка
		Trybolirob. 1r2 1C1 (1)			Сервис Настройка	_
					Тестирование	Тестирование
449973	0xC334	Минимальная температура, \xB4	thy	-55 300	Работа	Сервис
4477/3	03034	ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	тну	-55 500	Сервис	Настройка
		11 3 BOTH OB. 11 3 TCT (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
449975	0xC336	Максимальная температура, \xB4	tBy	-50 300	Работа	Сервис
113376	0.10330	ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	(12)	20 200	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449977	0xC338	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	_

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449979	0xC33A	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449981	0xC33C	Минимальный расход, м\хВА/ч	Qну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449983	0xC33E	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449985	0xC340	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449987	0xC342	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449989	0xC344	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
449991	0xC346	Минимальный массовый расход, т/ч	Gну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
440002	0 (210) D4		55 200	Тестирование	C
449993	0xC348	Минимальная температура, \xB4	tну	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 TC1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
449995	0vC24A	Marsaynawi yag mayriyanama \vD4	tov	50 200	Тестирование	Cannya
449993	0xC34A	Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	tву	-50 300	Работа	Сервис Настройка
		11 5 DOHFOD. 114 ICI (5)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
					тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
449997	0xC34C	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
449999	0xC34E	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450001	0xC350	Минимальный расход, м\хВА/ч	Qну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450003	0xC352	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450005	0xC354	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
45000	0.00.56			0.0000	Тестирование	
450007	0xC356	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450000	0 (27.0			0 100000	Тестирование	C
450009	0xC358	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450011	0xC35A	Myyyrogy yy y yoooon y nooyo y m	Cwy	0 100000	Тестирование Работа	Cannya
430011	UXCSSA	Минимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	Gну	0 100000		Сервис Настройка
		Trybolirob. 114 ICI (3)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
450013	0xC35C	Минимальная температура, \xB4	thy	-55 300	Работа	Сервис
750015	UNCIIC	ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)	tily	33 300	Сервис	Настройка
		11.7 BOTH OB. 11.1 10.2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
				1	тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450015	0xC35E	Максимальная температура, \xB4	tBy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450017	0xC360	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450019	0xC362	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450021	0xC364	Минимальный расход, м\хВА/ч	Qну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450023	0xC366	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450025	0xC368	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
4.500.5	0.000				Тестирование	~
450027	0xC36A	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450020	0.0260)		0 100000	Тестирование	C
450029	0xC36C	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450021	0vC26E	Myyyyyayy yy y yaaaany y zaaya z z/z	Cvvv	0 100000	Тестирование	Campyra
450031	0xC36E	Минимальный массовый расход, т/ч	Gну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

Дотический До	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
TPYБОПРОВ. TP2 TC2 (1) Lacrpoika Lacrpoika Tecriposaniue Lacrpoika Lacrpoika Lacrpoika Lacroika	Логический	Физический		приборе	_		
450035 0xC372 Максимальная температура, \x84 труБоПРОВ. ТР2 ТС2 (1) труБоПРОВ. ТР2 ТС	450033	0xC370	Минимальная температура, \xB4	tHy	-55 300	Работа	Сервис
450035 ОхСЗ72 Максимальная температура, \xB4 Тву -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройк			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
450035 0xC372 Максимальная температура, \xB4 TPyBOIIPOB. TP2 TC2 (1) 189 -55 300 Pабота Сервис Настройка Тестирование Тестирование Тестирование Настройка Тестирование Те						Настройка	Тестирование
450037 ОхСЗ74 Минимальное давление, МПа Рву О10 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка На						Тестирование	
450037 ОхС374 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Рву О 10 Работа Сервие Настройка Тестирование Настройка Тестиров	450035	0xC372	* • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·	tвy	-55 300	Работа	
450037 0xC374 Минимальное давление, МПа			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)				1
450037 ОхСЗ74						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Рву О 10 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Те							
450039 0xC376 Максимальное давление, МПа	450037	0xC374	· ·	Рну	0 10		
450039			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			_	_
450039 ОхС376 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Рву О 10 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестиро						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т							
450041 0xC378 Минимальный расход, м\xBA/ч Тестирование	450039	0xC376		Рву	0 10		
450041			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			-	1
450041 0xC378 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450043 0xC37A Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Qву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450045 0xC37C Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450047 0xC37E Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Еву 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450049 0xC380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Gву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450049 Тетубопров. ТР2 ТС2 (1) Оксания пробота Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Настройка Тестирование							Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т	170011	0.0250			10000		
Настройка Тестирование Настройка Тестиров	450041	0xC378		Qну	0 100000		
450043 0xC37A Максимальный расход, м\хВА/ч Сервис Настройка Тестирование			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			_	_
450043 ОхСЗ7А Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Работа Сервис Настройка Тестирование Тест						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т	450042	0.0274	DA/		0 100000	-	
Настройка Тестирование	450043	UXC3/A		Qву	0 100000		
450045 ОхСЗ7С Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Ену О 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование			1 PYBOTIPOB. 1 P2 T C2 (1)			-	_
450045 0xC37C Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450047 0xC37E Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Еву 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450049 0xC380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Gву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450049 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Сервис Настройка Тестирование						-	Гестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка	450045	0	Myyyyya y yag yappyyya ya gayyy Eray/y	E	0 20000	-	Cannyya
Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка	430043	UXC3/C		Ену	0 20000		_
450047			11 y bollrob. 112 1C2 (1)			*	-
450047 0хС37Е Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Еву 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450049 0хС380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Gву 0 100000 Работа Сервис Сервис Настройка Настройка Сервис Настройка Тестирование						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) 450049 ОхС380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Осервис Настройка Тестирование ОкС380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) ОкС380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) ОкС380 Настройка Тестирование Настройка Тестирование	450047	0xC37F	Максимальная нагрузка по теплу Гуал/п	Fpv	0 20000		Сеприс
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Тестирование	75007/	UACJIE		Гву	J 20000		-
450049 0xC380 Максимальный массовый расход, т/ч GBy 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Сервис Сервис Настройка Сервис Настройка Сервис			11 3 BOIN OB. 112 TC2 (1)			Настройка	
450049 ОхС380 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Gву 0 100000 Работа Сервис Настройка Сервис Настройка							
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1) Сервис Настройка Настройка Тестирование	450049	0xC380	Максимальный массовый расхол т/ч	GBV	0 100000		
Настройка Тестирование	120019				100000		
			(-)			-	-
Тестирование						Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
450051	0xC382	Минимальный массовый расход, т/ч	Gнy	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450053	0xC384	Минимальная температура, \xB4	thy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450055	0xC386	Максимальная температура, \xB4	tвy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
4.700.77	0.000			0 10	Тестирование	
450057	0xC388	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450050	0.0204	NOT.	D	0 10	Тестирование	
450059	0xC38A	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450061	0xC38C	Myyyyyayy yyyğ nagyay yy\yDA/y	Orry	0 100000	Тестирование Работа	Сервис
430001	UXC36C	Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Qну	0 100000	Сервис	Настройка Настройка на настрой н
		11 y BOIII OB. 11 3 TC2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	Тестирование
450063	0xC38E	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
150005	ONCOL	ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	QD)	0 100000	Сервис	Настройка
		(2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450065	0xC390	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	, i		Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	-
450067	0xC392	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

Изический Физический Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Gny 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование 450071 0xC396 Минимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2) Gny 0 100000 Работа Сервие Сервие Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование 450073 0xC398 Минимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (3) tny -55 300 Работа Сервие Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование 450075 0xC39A Минимальное дваление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (3) Pny 0 10 Работа Сервие Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование 450077 0xC39C Минимальное дваление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (3) Pny 0 10 Работа Сервие Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование 450079 0xC39E Максимальное дваление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (3) Ppy 0 100000 Работа Сервие Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование 450081 0xC3A0 Минимальный расход, м/хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (3) Qву 0 100000 Работа Сервие Настройка Тестирование Сервие Настройка Тестирование	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
450071	Логический	Физический		приборе	_		
450071	450069	0xC394	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
450071			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
450071							Тестирование
450073							
450073	450071	0xC396		Gнy	0 100000	Работа	
450073			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)				1 -
450073						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) ТВУ ТВУ ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) ТР4 ТС2 (3) ТР4 ТС2 (4) ТР4 ТС4							
Настройка Тестирование	450073	0xC398		tну	-55 300		
450075			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			_	_
450075 ОхСЗЭА Максимальная температура, \x84 ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Тестирование Тестиро						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т							
450077 0xC39C Минимальное давление, МПа	450075	0xC39A		tвy	-55 300		-
450077			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			_	-
450077 0хС39С Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Рну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450079 0хС39Е Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450081 0хС3А0 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450083 0хС3А2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 0хС3А4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 0хС3А4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Сервис Настройка Тестирование Настройка Настро	4.700.77	0.0000	200		0 10		
450079	450077	0xC39C		Рну	0 10		
450079			ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			_	_
450079 ОхСЗ9Е Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450081 ОхСЗАО Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450083 ОхСЗА2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 ОхСЗА4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 ОхСЗА4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование						-	Тестирование
450081 ОхСЗАО Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ону 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450083 ОхСЗА2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ову 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450085 ОхСЗА4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование	450070	0. C20E	N/I	D	0 10	-	
Настройка Тестирование Настройка Н	450079	0xC39E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Рву	0 10		
450081			1PybOIIPOB. 1P4 1C2 (3)			-	_
450081 0xC3A0 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450083 0xC3A2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450085 0xC3A4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Настройка Сервис Настройка Тестирование						-	Гестирование
450083 0xC3A2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 0xC3A4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование	450001	0,,C2 A 0	Myyyyyayy yy y paayay y y/yD A /y	Ovvi	0 100000	-	Cannyya
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка	430081	UXC3AU		Qнy	0 100000		_
450083 ОхСЗА2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qву О 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450085 ОхСЗА4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену О 20000 Работа Сервис Настройка Сервис Настройка Тестирование			11 y BOIII OB. 114 1C2 (3)			*	-
450083 0хС3А2 Максимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Qву 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450085 0хС3А4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Настройка Сервис Настройка Тестирование						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) 450085 ОхСЗА4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену О 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Тестирование Тестирование	450083	0xC3 \(\Delta 2	Максимальный расуол м\vRA/п	Opv	0 100000		Сепвис
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Тестирование	750005	UACSAZ		QD y	0 100000		-
450085 0хС3А4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Сетирование Сервис Настройка Сетирование Сервис Настройка Сетирование С			113 BOTH OD. 11 + 102 (3)			Настройка	
450085 ОхСЗА4 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Ену О 20000 Работа Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Ену Настройка Тестирование							Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3) Сервис Настройка Настройка Тестирование	450085	0xC3A4	Минимальная нагрузка по теплу Гкал/ч	Ену	0 20000	<u> </u>	Сервис
Настройка Тестирование	123002			2,	2 20000		
			(6)			-	-
						Тестирование	1 composition

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450087	0xC3A6	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450089	0xC3A8	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450091	0xC3AA	Минимальный массовый расход, т/ч	Gнy	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450093	0xC3AC	Минимальная температура, \xB4	thy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450095	0xC3AE	Максимальная температура, \xB4	tвy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
45000	0. 625.0	200		0 10	Тестирование	
450097	0xC3B0	Минимальное давление, МПа	Рну	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450000	0. (2.02	M MI	D	0 10	Тестирование	C
450099	0xC3B2	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450101	0xC3B4	Минимальный расход, м\хВА/ч	Ovvv	0 100000	Тестирование Работа	Сервис
430101	UXC3D4	ТРУБОПРОВ. ТР1 TC3 (0)	Qну	0 100000		Настройка
		11 y BOIII OB. 11 1 1 C3 (0)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
450103	0xC3B6	Максимальный расход, м\хВА/ч	Ову	0 100000	Работа	Сервис
750105	UACJDU	ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)	ζ _p y	0 100000	Сервис	Настройка
		11 3 BOIN OB. 11 1 103 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
				1	тестирование	

Догический Догический 450105 Ох. 2388 Минимальная пагружа по теплу, Гкал/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Еву О 20000 Работа Сервие Настройка Тестирование	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
450105 0xC3B8 Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Ену 0 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис	Логический	Физический		приборе	_		
Настройка Тестирование	450105	0xC3B8	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	
450107 ОхСЗВА Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Еву О 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование Настройка Тестирование			ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
450107 ОхСЗВА Максимальная нагружа по теплу, Гкал/ч Еву О 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование ТРУБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) ОхСЗВС Максимальный массовый расход, т/ч Сервис Настройка Тестирование Тестирован							Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТРІ ТСЗ (0) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т						Тестирование	
450109	450107	0xC3BA		Еву	0 20000	Работа	
450109			ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)				
450109						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т							
Настройка Тестирование	450109	0xC3BC	_ ·	Gву	0 100000		
450111			ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			_	_
450111 0xC3BE Минимальный массовый расход, т/ч TPYБОПРОВ. ТР1 ТСЗ (0) Сервис Настройка Тестирование Тестирование Настройка Тестирование						-	Тестирование
450113 ОхСЗСО Минимальная температура, \хВ4 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) тну -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 450115 ОхСЗС2 Максимальная температура, \хВ4 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) tby -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450117 ОхСЗС2 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Pну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450119 ОхСЗС6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Pву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 ОхСЗС8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 ОхСЗС8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование							
Настройка Тестирование	450111	0xC3BE		Gну	0 100000		
450113 0xC3C0 Минимальная температура, \xB4 TPУБОПРОВ. TP2 TC3 (1) Tecтирование Tec			ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			_	1
450113 0хСЗСО Минимальная температура, \хВ4						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 450115 0xC3C2 Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) tву -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование 450117 0xC3C4 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Pну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450119 0xC3C6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Pву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0xC3C8 Минимальный расход, м\xBA/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0xC3C8 Минимальный расход, м\xBA/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование	1.50.1.1.5						~
Настройка Тестирование	450113	0xC3C0		thy	-55 300		
450115 0xC3C2 Максимальная температура, \xB4 TPУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Tecтирование Te			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			_	-
450115 0хСЗС2 Максимальная температура, \xB4 tву -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450117 0хСЗС4 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Рну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450119 0хСЗС6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0хСЗС8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0хСЗС8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование						-	Гестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Пестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка	450115	0. 62.62	M \ D4		55 200	-	C
Настройка Тестирование	450115	0xC3C2		tBy	-55 300		
450117			1PYBOHPOB. 1P2 1C3 (1)			-	-
450117 0хС3С4 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Рну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450119 0хС3С6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0хС3С8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0хС3С8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование						-	Гестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование 450119 0хС3С6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0хС3С8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Окта пробрам прасход пробрам пробр	450117	0	Министический мина	D	0 10	-	Company
Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Настро	430117	0xC3C4		РНУ	0 10		-
450119 ОхСЗС6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Рву О 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 ОхСЗС8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну О 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 ОхСЗС8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Qну О 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование			11 y BOHFOB. 112 1C3 (1)			*	-
450119 0хС3С6 Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 0хС3С8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Qну 0 100000 Работа Сервис Настройка Тестирование 450121 ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Ону Сервис Настройка Тестирование						-	тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Тестирование Тестирование 450121 0хС3С8 Минимальный расход, м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Оксуст ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Тестирование Оксуст ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Тестирование Оксуст ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Тестирование Оксуст ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)	450110	0xC3C6	Максимальное парпение МПа	Ppy	0 10	-	Сеприс
Настройка Тестирование Тестиро	7,0119	UACICO		1 Бу	0 10		-
Тестирование Тестирование 450121			11 3 BOTH OB. 11 2 1 C3 (1)			Настройка	_
450121 0хС3С8 Минимальный расход, м\хВА/ч							Тостирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Настройка Тестирование	450121	0xC3C8	Минимальный расход м\хВА/ч	Ону	0 100000		Сервис
Настройка Тестирование			1 '	\ \j	3 100000		
			(2)			-	_
						Тестирование	1 ttimpobanii

Догический До	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
450123 ОхСЗСА Максимальный расход, м'хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Гетирование Тетирование Тетирован	Логический	Физический		приборе	_		
Настройка Тестирование	450123	0xC3CA	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	
450125 ОхСЗСС Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Ену О 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование На			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
450125 ОхСЗСС Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч Ену О 20000 Работа Сервис Настройка Тестирование На						1 +	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т							
450127	450125	0xC3CC		Ену	0 20000	Работа	Сервис
450127			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)				_
450127 0xC3CE Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч FBy 0 20000 Pабота Сервис Настройка Тестирование 450129 0xC3D0 Максимальный массовый расход, т/ч TPУБОПРОВ. TP2 TC3 (1) GBy 0 100000 Pабота Сервис Настройка Тестирование 450131 0xC3D2 Минимальный массовый расход, т/ч GHy 0 100000 Pабота Сервис Настройка Тестирование Тестировани						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Т							
Настройка Тестирование	450127	0xC3CE		Еву	0 20000		
450129			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			*	_
450129 ОхСЗD0 Максимальный массовый расход, т/ч ТРУБОПРОВ. ТР2 ТСЗ (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройк						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Наст							
Настройка Тестирование	450129	0xC3D0	<u> </u>	Gву	0 100000		
450131 0xC3D2 Минимальный массовый расход, т/ч GHY 0 100000 Pабота Сервис Настройка Тестирование			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			*	1
450131 0хС3D2 Минимальный массовый расход, т/ч TPУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1) Сервис Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка						*	Тестирование
450133 0xC3D4 Минимальная температура, \xB4 thy -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450135 0xC3D6 Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) tby -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450137 0xC3D6 Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) tby -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450137 0xC3D8 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Pну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0xC3DA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Pву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0xC3DA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Pву 0 10 Работа Сервис Настройка Настройка Тестирование	170101	0 6050			0 100000		
Настройка Тестирование	450131	0xC3D2		Gну	0 100000		
450133 0xC3D4 Минимальная температура, \xB4 тРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) тестирование 1			ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			*	1
450133 0хСЗD4 Минимальная температура, \хВ4 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) thy -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450135 0хСЗD6 Максимальная температура, \хВ4 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) tву -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450137 0хСЗD8 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0хСЗDA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0хСЗDA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование						*	Гестирование
ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Сервис Настройка Тестирование Настройка	450122	0. C2D4) D4		55 200		C
Настройка Тестирование	450133	0xC3D4		тну	-55 300		
450135			ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			*	<u> </u>
450135 0хС3D6 Максимальная температура, \xB4 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) tву -55 300 Работа Сервис Настройка Тестирование 450137 0хС3D8 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0хС3DA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0хС3DA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование						-	Гестирование
ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Сервис Настройка Тестирование Настройка На	450125	0vC2D6	Mayayyyayy yag mayyyananyma \vD4	tov	55 200		Campyya
Настройка Тестирование Настройка Настройка Тестирование Настройка Настройк	430133	UXC3D0		tBy	-33 300		_
450137			11 y b O 11 r O b . 1 r 3 1 C 3 (2)			*	-
450137 0хСЗD8 Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рну 0 10 Работа Сервис Настройка Тестирование 450139 0хСЗDA Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рву 0 10 Работа Сервис Настройка Сервис Настройка 450139 ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Тестирование Тестирование						-	Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Сервис Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка Тестирование Настройка На	450137	0xC3D8	Мицимальное парпение МПа	PHV	0 10		Сеприс
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Тестирование	750157	UACSDO		Гпу	0 10		-
Тестирование Тестирование 450139			11 3 BOTH OD. 11 3 1 C3 (2)			Настройка	
450139 ОхСЗДА Максимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2) Рву О 10 Работа Сервис Настройка Настройка Тестирование							Тестирование
ТРУБОПРОВ. ТР3 ТС3 (2) Сервис Настройка Настройка Тестирование	450139	0xC3DA	Максимальное давление МПа	P _{BV}	0 10		Сервис
Настройка Тестирование		onesbri			J 10		
			(-)			-	-
						Тестирование	1 ttimpobanii

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450141	0xC3DC	Минимальный расход, м\хВА/ч	Qнy	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450143	0xC3DE	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450145	0xC3E0	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450147	0xC3E2	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450149	0xC3E4	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
450151	0xC3E6	Минимальный массовый расход, т/ч	Gну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450150	0 0000	7.6		7.7 200	Тестирование	
450153	0xC3E8	Минимальная температура, \xB4	tну	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450155	0C2E A	M	4	55 200	Тестирование	C
450155	0xC3EA	Максимальная температура, \xB4	tBy	-55 300	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 TC3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450157	0xC3EC	Мунундан наа тартауна МПа	Drwy	0 10	Тестирование Работа	Cannya
430137	UXCSEC	Минимальное давление, МПа ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)	Рну	0 10		Сервис Настройка
		11 5 DOHFOD. 114 1C3 (3)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
					тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450159	0xC3EE	Максимальное давление, МПа	Рву	0 10	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450161	0xC3F0	Минимальный расход, м\хВА/ч	Qну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450163	0xC3F2	Максимальный расход, м\хВА/ч	Qву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450165	0xC3F4	Минимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Ену	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450167	0xC3F6	Максимальная нагрузка по теплу, Гкал/ч	Еву	0 20000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
150160	0.0270			0 100000	Тестирование	
450169	0xC3F8	Максимальный массовый расход, т/ч	Gву	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450171	0.6254			0 100000	Тестирование	
450171	0xC3FA	Минимальный массовый расход, т/ч	Gну	0 100000	Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450173	0C2EC	Hannanya z vayanayın ayı vyana nayayı a (vyyman haya	4	0 40	Тестирование	Company
4301/3	0xC3FC	Договорная константа зимнего режима (интерфейс	txв зима	0 40	Работа	Сервис
		MB), \xB4			Сервис	Настройка
		ДАТЧИК XB TC1 (0)			Настройка Тестирование	
450175	0xC3FE	Договорная константа зимнего режима (интерфейс	txв зима	0 40	Работа	Сервис
4501/5	UACSTE	Договорная константа зимнего режима (интерфеис MB), \xB4	тав зима	0 40	Сервис	Настройка Настройка на настрой н
		ДАТЧИК ХВ ТС2 (1)			Настройка	пастроика
		μπ ππ πο του (τ)			Тестирование	
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450177	0xC400	Договорная константа зимнего режима (интерфейс MB), \xB4 ДАТЧИК XB TC3 (2)	t xв зима	0 40	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450179	0xC402	Договорная константа летнего режима (интерфейс MB), \xB4 ДАТЧИК XB TC1 (0)	тхв лето	0 40	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450181	0xC404	Договорная константа летнего режима (интерфейс MB), \xB4 ДАТЧИК XB TC2 (1)	tхв лето	0 40	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450183	0xC406	Договорная константа летнего режима (интерфейс MB), \xB4 ДАТЧИК XB TC3 (2)	tхв лето	0 40	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450185	0xC408	Договорная константа (интерфейс МВ), мм.рт.ст. ДАТЧИК ХВ ТС1 (0)	Конст	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450187	0xC40A	Договорная константа (интерфейс МВ), мм.рт.ст. ДАТЧИК ХВ ТС2 (1)	Конст	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450189	0xC40C	Договорная константа (интерфейс МВ), мм.рт.ст. ДАТЧИК ХВ ТС3 (2)	Конст	0 1	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка
450191	0xC40E	Атмосферное давление, мм.рт.ст	Ратм	500 900	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
450193	0xC410	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР1 (0)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450195	0xC412	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР2 (1)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450197	0xC414	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР3 (2)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450199	0xC416	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР4 (3)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450201	0xC418	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР5 (4)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450203	0xC41A	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР6 (5)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450205	0xC41C	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР7 (6)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450207	0xC41E	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР8 (7)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450209	0xC420	Отсечка по расходу, м\хВА/ч ПР9 (8)	Qотс	0 100000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Тестирование
450211	0xC422	Договорная масса по теплосистеме, т/ч ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Gдог	0 200000	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450213	0xC424	Договорная энергия по теплосистеме, Гкал/ч	Едог	0 40000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450215	0xC426	Договорная энергия по системе ГВС, Гкал/ч	Егв.д	0 40000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450217	0xC428	Договорная масса по теплосистеме, т/ч	Gдог	0 200000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450219	0xC42A	Договорная энергия по теплосистеме, Гкал/ч	Едог	0 40000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450221	0xC42C	Договорная энергия по системе ГВС, Гкал/ч	Егв.д	0 40000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450223	0xC42E	Договорная масса по теплосистеме, т/ч	Gдог	0 200000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450225	0xC430	Договорная энергия по теплосистеме, Гкал/ч	Едог	0 40000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
15000	0.00			10000	Тестирование	
450227	0xC432	Договорная энергия по системе ГВС, Гкал/ч	Егв.д	0 40000	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450220	0 (7424	II. TO	T.C.	1 11	Тестирование	
450229	0xC434	Knp TC, cek	Кпр	1 1,1	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450231	0xC436	Дельта t, \xB4	\х80tтс	-10 70	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450233	0xC438	Кпр ТС, сек	Кпр	1 1,1	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450235	0xC43A	Дельта t, \xB4	\x80trc	-10 70	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450237	0xC43C	Кпр ТС, сек	Кпр	1 1,1	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450239	0xC43E	Дельта t, \xB4	\x80trc	-10 70	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450041	0.0140	TC	WD	1E 0 1000000	Тестирование	
450241	0xC440	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
450242	00442	V	VD.	1E 0 1000000	Тестирование	C
450243	0xC442	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка Тестирование	
450245	0xC444	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
430243	UXC444	ПРЗ (2)	KI	1E-6 10000000		*
		111 3 (2)			Сервис Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450247	0xC446	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
750277	UACTTO	ПР4 (3)	IXI	12 0 1000000	Сервис	Тестирование
					Настройка	1 composition
					Тестирование	
	l				1 compobative	1

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450249	0xC448	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
450251	0xC44A	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
450253	0xC44C	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР7 (6)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
450255	0xC44E	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР8 (7)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
450257	0xC450	Константа преобразования,	KP	1E-8 10000000	Работа	Сервис
		ПР9 (8)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
170270	0.0470			2000	Тестирование	
450259	0xC452	Максимальная частота, Гц	Гмакс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450261	0.0454	N/	T.	0 2000	Тестирование	
450261	0xC454	Максимальная частота, Гц	Fмакс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450263	0xC456	Mayayyya ya ya ya ama ma Fyy	Everyo	0 3000	Тестирование	Company
430203	0xC436	Максимальная частота, Гц	Г макс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка Тестирование	Тестирование
450265	0xC458	Максимальная частота, Гц	<u> </u>	0 3000	Работа	Сервис
430203	030436	ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)	1 Make	0 5000	Сервис	Настройка
		$\frac{1}{2}$			Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
				1	тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
450267	0xC45A	Максимальная частота, Гц	F макс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450269	0xC45C	Максимальная частота, Гц	F макс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450271	0xC45E	Максимальная частота, Гц	F макс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450273	0xC460	Максимальная частота, Гц	F макс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
450275	0xC462	Максимальная частота, Гц	F макс	0 3000	Работа	Сервис
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
150055	0.0161	***	**		Тестирование	
450277	0xC464	Константа для логического выхода, у.е.	Конст		Работа	Сервис
		Конст 0 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450270	0.0466	TC.	TC		Тестирование	C
450279	0xC466	Константа для логического выхода, у.е.	Конст		Работа	Сервис
		Конст 1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
450281	0xC468	VOLUMENTO THE HOPHHOOKSES BY WORD W.S.	Конст		Тестирование Работа	Сервис
450201	UAC400	Константа для логического выхода, у.е.	KUHUT		Сервис	Настройка
		Конст 2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	телирование
450283	0xC46A	Установка удаленного значения Рхв, МПа	Рхв	0 1	Работа	Работа
750205	UACTUA	ДАТЧИК XB TC1 (0)	1 AD	V 1	Сервис	Сервис
		A11 mic 2D 101 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
					тестирование	тестирование

МВ адрес		Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
450285	0xC46C	Установка удаленного значения Рхв, МПа	Рхв	0 1	Работа	Работа
		ДАТЧИК XB TC2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
450287	0xC46E	Установка удаленного значения Рхв, МПа	Рхв	0 1	Работа	Работа
		ДАТЧИК XB TC3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

Регистры ввода типа целое значение 1 байт

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
300001	0x0000	Текущее время (зимнее/летнее)	Время	0 - "зимнее"	Работа	Сервис
				1 - "летнее"	Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300002	0x0001	День недели	День недели	0 - "Bc"	Работа	Нет доступа
				1 - "Пн"	Сервис	
				2 - "Вт"	Настройка	
				3 - "Cp"	Тестирование	
				4 - "YT"		
				5 - "Пт"		
				6 - "Сб"		
300003	0x0002	Текущие ошибки универсального выхода, Гц	Ошибки	0 - "Без ошибок"	Работа	Нет доступа
		ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)		1 - "F > Fмакс."	Сервис	
				2 - "Имп.>Норма"	Настройка	
				3 - "Есть ошибки"	Тестирование	
				4 - "Нар. границ"		
				5 - "Есть ошибки"		
				6 - "Есть ошибки"		
				7 - "Есть ошибки"		
300004	0x0003	Текущие ошибки универсального выхода, Гц	Ошибки	0 - "Без ошибок"	Работа	Нет доступа
		ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)		1 - "F > Fмакс."	Сервис	
				2 - "Имп.>Норма"	Настройка	
				3 - "Есть ошибки"	Тестирование	
				4 - "Нар. границ"		
				5 - "Есть ошибки"		
				6 - "Есть ошибки"		
				7 - "Есть ошибки"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	· ·	приборе		Видимость	Редактирование
300005	0x0004	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300006	0x0005	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300007	0x0006	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300008	0x0007	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300009	0x0008	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300010	0x0009	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300011	0x000A	Текущие ошибки универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)	Ошибки	0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Есть ошибки" 4 - "Нар. границ" 5 - "Есть ошибки" 6 - "Есть ошибки" 7 - "Есть ошибки"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300012	0x000B	Текущая работоспособность универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)	Сост	0 - "Исправен" 1 - "Не исправен"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300013	0x000C	Текущая работоспособность универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)	Сост	0 - "Исправен" 1 - "Не исправен"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300014	0x000D	Текущая работоспособность универсального выхода, Гц ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)	Сост	0 - "Исправен" 1 - "Не исправен"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300015	0x000E	Текущая работоспособность универсального	Сост	0 - "Исправен"	Работа	Нет доступа
		выхода, Гц		1 - "Не исправен"	Сервис	
		ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)			Настройка	
					Тестирование	
300016	0x000F	Текущая работоспособность универсального	Сост	0 - "Исправен"	Работа	Нет доступа
		выхода, Гц		1 - "Не исправен"	Сервис	
		ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)			Настройка	
					Тестирование	
300017	0x0010	Текущая работоспособность универсального	Сост	0 - "Исправен"	Работа	Нет доступа
		выхода, Гц		1 - "Не исправен"	Сервис	
		ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)			Настройка	
					Тестирование	
300018	0x0011	Текущая работоспособность универсального	Сост	0 - "Исправен"	Работа	Нет доступа
		выхода, Гц		1 - "Не исправен"	Сервис	
		ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)			Настройка	
					Тестирование	
300019	0x0012	Текущая работоспособность универсального	Сост	0 - "Исправен"	Работа	Нет доступа
		выхода, Гц		1 - "Не исправен"	Сервис	
		ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)			Настройка	
200020	0.0012			0 1177	Тестирование	**
300020	0x0013	Текущая работоспособность универсального	Сост	0 - "Исправен"	Работа	Нет доступа
		выхода, Гц		1 - "Не исправен"	Сервис	
		ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)			Настройка	
200021	0.0014	2 1 2/12			Тестирование	D 6
300021	0x0014	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
200022	00015	2000000000	9		Тестирование	Тестирование
300022	0x0015	Заглушка для 1 регистровых ModBus	?		Работа	Работа
		переменных, реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка Тестирование	Настройка Тестирование
300023	0x0016	Ошибки ПИ ТСРВ-023 все,	Статус		Работа	Нет доступа
300023	0.00010	ОШИОКИ ПИ ТСГ D-023 ВСС,	Clarye		Сервис	ттет доступа
					Настройка	
					Тестирование	
					тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300024	0x0017	Текущее состояние входов сопротивления, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 1 (0)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "R <rмин" 2 - "R>Rмакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"</rмин" 	Настройка Тестирование	Нет доступа
300025	0x0018	Текущее состояние входов сопротивления, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 2 (1)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "R <rмин" 2 - "R>Rмакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"</rмин" 	Настройка Тестирование	Нет доступа
300026	0x0019	Текущее состояние входов сопротивления, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 3 (2)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "R <rмин" 2 - "R>Rмакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"</rмин" 	Настройка Тестирование	Нет доступа
300027	0x001A	Текущее состояние входов сопротивления, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 4 (3)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "R <rмин" 2 - "R>Rмакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"</rмин" 	Настройка Тестирование	Нет доступа
300028	0x001B	Текущее состояние входов сопротивления, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 5 (4)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "R <rмин" 2 - "R>Rмакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"</rмин" 	Настройка Тестирование	Нет доступа
300029	0x001C	Текущее состояние входов сопротивления, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 5 (4)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "R <rмин" 2 - "R>Rмакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"</rмин" 	Настройка Тестирование	Нет доступа
300030	0x001D	Текущее состояние входов тока, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 1 (0)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "I<Імин" 2 - "I>Імакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300031	0x001E	Текущее состояние входов тока, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 2 (1)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "I<Імин" 2 - "І>Імакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300032	0x001F	Текущее состояние входов тока, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 3 (2)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "I<Імин" 2 - "I>Імакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300033	0x0020	Текущее состояние входов тока, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 4 (3)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "I<Імин" 2 - "I>Імакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300034	0x0021	Текущее состояние входов тока, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 5 (4)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "I<Імин" 2 - "І>Імакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300035	0x0022	Текущее состояние входов тока, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 6 (5)	Статус:	0 - "Норма" 1 - "I<Імин" 2 - "I>Імакс" 3 - "Откл" 4 - "Отказ"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
300036	0x0023	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 1 (0)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа
300037	0x0024	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 2 (1)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование	
300038	0x0025	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 3 (2)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	
300039	0x0026	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 4 (3)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	
300040	0x0027	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 5 (4)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	
300041	0x0028	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 6 (5)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	
300042	0x0029	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 7 (6)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	
300043	0x002A	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 8 (7)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	
300044	0x002B	Текущее состояние импульсных входов, Ом ИМПУЛЬСНЫЙ 9 (8)	Статус:	0 - "HOPMA" 1 - "HOPMA" 2 - "F>Fвн" 3 - "ОТКЛ" 4 - "ОТКАЗ"	Настройка Тестирование	Нет доступа	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300045	0x002C	Состояние канала давления, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300046	0x002D	Состояние канала давления, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300047	0x002E	Состояние канала давления, МПа ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300048	0x002F	Состояние канала давления, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300049	0x0030	Состояние канала давления, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300050	0x0031	Состояние канала давления, МПа ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300051	0x0032	Состояние канала температуры, МПа ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300052	0x0033	Состояние канала температуры, МПа ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300053	0x0034	Состояние канала температуры, МПа ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300054	0x0035	Состояние канала температуры, МПа ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300055	0x0036	Состояние канала температуры, МПа ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 9 - "?" 10 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300056	0x0037	Состояние канала температуры, МПа ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300057	0x0038	Состояние канала температуры, МПа Статус 6 (6)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300058	0x0039	Состояние канала температуры, МПа Статус 7 (7)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300059	0x003A	Состояние канала температуры, МПа Статус 8 (8)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300060	0x003B	Состояние канала расхода, МПа ПР1 (0)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300061	0x003C	Состояние канала расхода, МПа ПР2 (1)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300062	0x003D	Состояние канала расхода, МПа ПР3 (2)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300063	0x003E	Состояние канала расхода, МПа ПР4 (3)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300064	0x003F	Состояние канала расхода, МПа ПР5 (4)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300065	0x0040	Состояние канала расхода, МПа ПР6 (5)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300066	0x0041	Состояние канала расхода, МПа ПР7 (6)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300067	0x0042	Состояние канала расхода, МПа ПР8 (7)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 9 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300068	0x0043	Состояние канала расхода, МПа ПР9 (8)	Статус	0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 8 - "?" 10 - "?" 11 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа		
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование	
300069	0x0044	Режим работы для отображения		0 - "РАБОТА" 1 - "НАЛАДКА" 2 - "ПОВЕРКА" 3 - "КАЛИБРОВКА"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	
300070	0x0045	Схема ТС конфигурационная, у.е. ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Схема	0 - "TC откл." 1 - "A22-22" 2 - "A23-10" 3 - "A32-00" 4 - "A11-12" 5 - "A23-11" 6 - "A24-22" 7 - "A23-12" 8 - "A23-00" 9 - "A42-00" 10 - "A52-00" 11 - "Пользов."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование	
300071	0x0046	Схема ТС конфигурационная, у.е. ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Схема	0 - "TC откл." 1 - "A22-22" 2 - "A23-10" 3 - "A32-00" 4 - "A11-12" 5 - "A23-11" 6 - "A24-22" 7 - "A23-12" 8 - "A23-00" 9 - "A42-00" 10 - "A52-00" 11 - "Пользов."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300072	0x0047	Схема ТС конфигурационная, у.е. ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Схема	0 - "TC откл." 1 - "A22-22" 2 - "A23-10" 3 - "A32-00" 4 - "A11-12" 5 - "A23-11" 6 - "A24-22" 7 - "A23-12" 8 - "A23-00" 9 - "A42-00" 10 - "A52-00" 11 - "Пользов."	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300073	0x0048	Статус измерения по трубопроводу, ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)	Стат. тр.		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300074	0x0049	Статус измерения по трубопроводу, ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)	Стат. тр.		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300075	0x004A	Статус измерения по трубопроводу, ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)	Стат. тр.		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300076	0x004B	Статус измерения по трубопроводу, ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)	Стат. тр.		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300077	0x004C	Статус измерения по трубопроводу, ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)	Стат. тр.		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300078	0x004D	Статус измерения по трубопроводу, ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)	Стат. тр.		Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	лы Уровень дост	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300079	0x004E	Статус измерения по трубопроводу,	Стат. тр.		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300080	0x004F	Статус измерения по трубопроводу,	Стат. тр.		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300081	0x0050	Статус измерения по трубопроводу,	Стат. тр.		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300082	0x0051	Статус измерения по трубопроводу,	Стат. тр.		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300083	0x0052	Статус измерения по трубопроводу,	Стат. тр.		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300084	0x0053	Статус измерения по трубопроводу,	Стат. тр.		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300085	0x0054	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300086	0x0055	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300087	0x0056	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300088	0x0057	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300089	0x0058	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300090	0x0059	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ΠP2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300091	0x005A	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300092	0x005B	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300093	0x005C	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300094	0x005D	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300095	0x005E	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300096	0x005F	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300097	0x0060	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300098	0x0061	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300099	0x0062	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300100	0x0063	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300101	0x0064	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300102	0x0065	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300103	0x0066	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300104	0x0067	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300105	0x0068	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
300106	0x0069	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300107	0x006A	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300108	0x006B	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300109	0x006C	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Работа
		ПР9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300110	0x006D	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Работа
		ПР9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300111	0x006E	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Работа
		ПР9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300112	0x006F	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300113	0x0070	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300114	0x0071	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300115	0x0072	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	-
					Тестирование	
300116	0x0073	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300117	0x0074	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300118	0x0075	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300119	0x0076	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300120	0x0077	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300121	0x0078	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300122	0x0079	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300123	0x007A	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
300124	0x007B	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300125	0x007C	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300126	0x007D	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300127	0x007E	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300128	0x007F	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300129	0x0080	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300130	0x0081	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300131	0x0082	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300132	0x0083	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300133	0x0084	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300134	0x0085	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300135	0x0086	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300136	0x0087	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300137	0x0088	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	~
300138	0x0089	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	~
300139	0x008A	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
200140	0.000D	C TO TD (TO2)	TrO2		Тестирование	
300140	0x008B	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
200141	0.0000	Coorporative very TC - TD (TC2) A	TC2		Тестирование	Campyya
300141	0x008C	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	•	Видимость	Редактирование
300142	0x008D	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	_
					Тестирование	
300143	0x008E	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300144	0x008F	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300145	0x0090	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС1), мА	TC1		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	_
					Тестирование	
300146	0x0091	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС2), мА	TC2		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	
					Тестирование	
300147	0x0092	Соответствие датчика ТС и ТР (ТС3), мА	TC3		Работа	Сервис
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)			Сервис	Тестирование
					Настройка	_
					Тестирование	
300148	0x0093	Ошибки ПИ ТСРВ-023 все,	Статус		Работа	Нет доступа
					Сервис	-
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе			
	адрес Физический 0x00A0	Название параметра Алгоритм вычисления тепла ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		Пределы 0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 11 - "?"	Уровен Видимость Работа Сервис Настройка Тестирование	Редактирование Сервис Настройка Тестирование
				26 - "?" 27 - "?" 28 - "?" 29 - "?"		
				30 - "?" 31 - "?"		

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический			приборе			
	адрес Физический 0x00A1	Название параметра Алгоритм вычисления тепла ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		Пределы 0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 6 - "?" 7 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 14 - "?" 16 - "?" 17 - "?" 20 - "?" 21 - "?" 22 - "?"	Уровен Видимость Работа Сервис Настройка Тестирование	Редактирование Сервис Настройка Тестирование
				29 - "?" 30 - "?" 31 - "?"		

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_		
МВ а Логический 300163		Название параметра Алгоритм вычисления тепла, ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		Пределы 0 - "?" 1 - "?" 2 - "?" 3 - "?" 4 - "?" 5 - "?" 7 - "?" 10 - "?" 11 - "?" 12 - "?" 13 - "?" 14 - "?" 15 - "?" 16 - "?" 20 - "?" 21 - "?" 22 - "?" 23 - "?" 24 - "?" 25 - "?" 27 - "?" 28 - "?"	Работа Сервис Настройка Тестирование	нь доступа Редактирование Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический			приборе		Видимость	Редактирование
300164	0x00A3	Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки	?	0 - "?"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		1 - "?"	Сервис	Настройка
				2 - "?"	Настройка	Тестирование
				3 - "?"	Тестирование	1
				4 - "?"	1	
				5 - "?"		
				6 - "?"		
				7 - "?"		
				8 - "?"		
				9 - "?"		
				10 - "?"		
				11 - "?"		
				12 - "?"		
				13 - "?"		
				14 - "?"		
				15 - "?"		
				16 - "?"		
				17 - "?"		
				18 - "?"		
				19 - "?"		
				20 - "?"		
				21 - "?"		
				22 - "?"		
				23 - "?"		
				24 - "?"		
				25 - "?"		
				26 - "?"		
				27 - "?"		

MB:	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический			приборе	•	Видимость	Редактирование
300165	0x00A4	Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки	?	0 - "?"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		1 - "?"	Сервис	Настройка
				2 - "?"	Настройка	Тестирование
				3 - "?"	Тестирование	1
				4 - "?"	1	
				5 - "?"		
				6 - "?"		
				7 - "?"		
				8 - "?"		
				9 - "?"		
				10 - "?"		
				11 - "?"		
				12 - "?"		
				13 - "?"		
				14 - "?"		
				15 - "?"		
				16 - "?"		
				17 - "?"		
				18 - "?"		
				19 - "?"		
				20 - "?"		
				21 - "?"		
				22 - "?"		
				23 - "?"		
				24 - "?"		
				25 - "?"		
				26 - "?"		
				27 - "?"		

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	ь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300166	0x00A5	Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки	?	0 - "?"	Работа	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		1 - "?"	Сервис	Настройка
		` ,		2 - "?"	Настройка	Тестирование
				3 - "?"	Тестирование	_
				4 - "?"	_	
				5 - "?"		
				6 - "?"		
				7 - "?"		
				8 - "?"		
				9 - "?"		
				10 - "?"		
				11 - "?"		
				12 - "?"		
				13 - "?"		
				14 - "?"		
				15 - "?"		
				16 - "?"		
				17 - "?"		
				18 - "?"		
				19 - "?"		
				20 - "?"		
				21 - "?"		
				22 - "?"		
				23 - "?"		
				24 - "?"		
				25 - "?"		
				26 - "?"		
				27 - "?"		
300167	0x00A6	Общее количество обслуживаемых	Кол-во ТР	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		трубопроводов в ТС, сек		1 - "1"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)		2 - "2"	Настройка	Тестирование
				3 - "3"	Тестирование	
				4 - "4"		

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300168	0x00A7	Общее количество обслуживаемых	Кол-во ТР	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		трубопроводов в ТС, сек		1 - "1"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)		2 - "2"	Настройка	Тестирование
				3 - "3"	Тестирование	
				4 - "4"		
300169	0x00A8	Общее количество обслуживаемых	Кол-во ТР	0 - "Нет"	Работа	Сервис
		трубопроводов в ТС, сек		1 - "1"	Сервис	Настройка
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)		2 - "2"	Настройка	Тестирование
				3 - "3"	Тестирование	
				4 - "4"		
300170	0x00A9	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300171	0x00AA	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале,			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300172	0x00AB	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300173	0x00AC	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		м\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300174	0x00AD	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале,			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300175	0x00AE	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	-	Видимость	Редактирование
300176	0x00AF	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		м\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300177	0x00B0	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале,			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300178	0x00B1	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300179	0x00B2	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300180	0x00B3	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале,			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300181	0x00B4	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_CT.TP		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300182	0x00B5	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 TC2 (0)			Настройка	Тестирование
200102	0.0006				Тестирование	
300183	0x00B6	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 TC2 (0)			Настройка	Тестирование
200104	0.0007		C TD		Тестирование	C
300184	0x00B7	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 TC2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300185	0x00B8	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M∖xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300186	0x00B9	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300187	0x00BA	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300188	0x00BB	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300189	0x00BC	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300190	0x00BD	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300191	0x00BE	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
200102	0.000				Тестирование	
300192	0x00BF	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
200102	0.0000		C. TID		Тестирование	C
300193	0x00C0	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300194	0x00C1	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300195	0x00C2	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300196	0x00C3	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_CT.TP		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300197	0x00C4	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300198	0x00C5	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
		-			Тестирование	
300199	0x00C6	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_CT.TP		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
300200	0x00C7	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		M/xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
200201	0.0000		C		Тестирование	C
300201	0x00C8	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
200202	0x00C9	Стотую намарання на трубантараму ния счания	C _T , TD		Тестирование	Cannya
300202	UXUUC9	Статус измерения по трубопроводу для анализа программируемых HC, м\хВА	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка Тестирование
		11 y DOTIFOD. 113 1C3 (2)			Настройка	тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300203	0x00CA	Статус измерения по трубопроводу за час,	Стат.ч		Работа	Сервис
		м∖xBA			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300204	0x00CB	Статус измерения по трубопроводу на	_Стат.к		Работа	Сервис
		безошибочном интервале, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300205	0x00CC	Статус измерения по трубопроводу для анализа	_Ст.ТР		Работа	Сервис
		программируемых НС, м\хВА			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300206	0x00CD	Кол-во вычислений на интервале часовом	Кол-во выч		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300207	0x00CE	Кол-во произведенных усреднений	Кол-во уср		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300208	0x00CF	Кол-во вычислений на интервале часовом	Кол-во выч		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300209	0x00D0	Кол-во произведенных усреднений	Кол-во уср		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300210	0x00D1	Кол-во вычислений на интервале часовом	Кол-во выч		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300211	0x00D2	Кол-во произведенных усреднений	Кол-во уср		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300212	0x00D3	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 0 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300213	0x00D4	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300214	0x00D5	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300215	0x00D6	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300216	0x00D7	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 4 (4)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300217	0x00D8	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 5 (5)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300218	0x00D9	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 6 (6)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300219	0x00DA	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 7 (7)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300220	0x00DB	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 8 (8)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300221	0x00DC	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 9 (9)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300222	0x00DD	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 10 (10)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300223	0x00DE	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 11 (11)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300224	0x00DF	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 12 (12)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300225	0x00E0	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 13 (13)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300226	0x00E1	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 14 (14)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300227	0x00E2	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 15 (15)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300228	0x00E3	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 16 (16)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300229	0x00E4	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 17 (17)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300230	0x00E5	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 18 (18)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300231	0x00E6	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 19 (19)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300232	0x00E7	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 20 (20)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300233	0x00E8	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 21 (21)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300234	0x00E9	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 22 (22)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300235	0x00EA	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 23 (23)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300236	0x00EB	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 24 (24)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300237	0x00EC	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 25 (25)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300238	0x00ED	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 26 (26)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300239	0x00EE	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 27 (27)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300240	0x00EF	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 28 (28)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300241	0x00F0	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 29 (29)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300242	0x00F1	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		ТС1: ДЛИТ-ТЬ НС 30 (30)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300243	0x00F2	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС1, мин			Сервис	Сервис
		TC1: ДЛИТ-ТЬ HC 31 (31)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300244	0x00F3	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 0 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300245	0x00F4	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 1 (1)			Настройка	Настройка
200246	0.0055	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Тестирование	Тестирование
300246	0x00F5	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 2 (2)			Настройка	Настройка
200247	0.0056	0 , , , ,	T		Тестирование	Тестирование
300247	0x00F6	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300248	0x00F7	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 4 (4)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300249	0x00F8	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 5 (5)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300250	0x00F9	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 6 (6)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300251	0x00FA	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 7 (7)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300252	0x00FB	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 8 (8)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300253	0x00FC	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		ТС2: ДЛИТ-ТЬ НС 9 (9)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300254	0x00FD	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		ТС2: ДЛИТ-ТЬ НС 10 (10)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300255	0x00FE	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 11 (11)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300256	0x00FF	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 12 (12)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300257	0x0100	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 13 (13)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300258	0x0101	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 14 (14)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300259	0x0102	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		ТС2: ДЛИТ-ТЬ НС 15 (15)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300260	0x0103	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 16 (16)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300261	0x0104	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 17 (17)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300262	0x0105	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 18 (18)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300263	0x0106	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 19 (19)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300264	0x0107	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 20 (20)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300265	0x0108	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 21 (21)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300266	0x0109	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 22 (22)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300267	0x010A	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 23 (23)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300268	0x010B	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		ТС2: ДЛИТ-ТЬ НС 24 (24)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300269	0x010C	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 25 (25)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300270	0x010D	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 26 (26)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300271	0x010E	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 27 (27)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300272	0x010F	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		ТС2: ДЛИТ-ТЬ НС 28 (28)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300273	0x0110	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 29 (29)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300274	0x0111	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 30 (30)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300275	0x0112	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС2, мин			Сервис	Сервис
		TC2: ДЛИТ-ТЬ HC 31 (31)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300276	0x0113	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 0 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300277	0x0114	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300278	0x0115	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300279	0x0116	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300280	0x0117	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 4 (4)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300281	0x0118	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 5 (5)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300282	0x0119	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 6 (6)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300283	0x011A	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 7 (7)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300284	0x011B	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 8 (8)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300285	0x011C	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 9 (9)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300286	0x011D	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 10 (10)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300287	0x011E	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 11 (11)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300288	0x011F	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 12 (12)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300289	0x0120	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 13 (13)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300290	0x0121	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		ТС3: ДЛИТ-ТЬ НС 14 (14)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300291	0x0122	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 15 (15)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300292	0x0123	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 16 (16)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300293	0x0124	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 17 (17)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300294	0x0125	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 18 (18)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300295	0x0126	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 19 (19)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300296	0x0127	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 20 (20)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300297	0x0128	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 21 (21)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300298	0x0129	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		ТС3: ДЛИТ-ТЬ НС 22 (22)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300299	0x012A	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		ТС3: ДЛИТ-ТЬ НС 23 (23)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300300	0x012B	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 24 (24)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300301	0x012C	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 25 (25)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300302	0x012D	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 26 (26)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300303	0x012E	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 27 (27)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300304	0x012F	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 28 (28)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300305	0x0130	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 29 (29)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300306	0x0131	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 30 (30)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300307	0x0132	Счетчики времени действия по отдельной НС в	Тч.кнс		Работа	Работа
		пределах часа для ТС3, мин			Сервис	Сервис
		TC3: ДЛИТ-ТЬ HC 31 (31)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300308	0x0133	Статусы простейших логических условий по	Ст. Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q),		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
200200				3 - "> B.Y"	Тестирование	~
300309	0x0134	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\xBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
200210	0.0125		G F	3 - "> B.У"	Тестирование	G
300310	0x0135	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Е), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300311	0x0136	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	_
300312	0x0137	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Р), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	
300313	0x0138	Статусы простейших логических условий по	Ст.Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q),		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	
300314	0x0139	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\xBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	
300315	0x013A	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Е), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> В.У"	Тестирование	
300316	0x013B	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> В.У"	Тестирование	
300317	0x013C	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Р), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	
300318	0x013D	Статусы простейших логических условий по	Ст.Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q),		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	
300319	0x013E	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)		2 - "< H.Y"	Настройка	Тестирование
				3 - "> B.Y"	Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра Название в		Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300320	0x013F	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Е), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	Ст.Ек	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300321	0x0140	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Т), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	Ст.tк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300322	0x0141	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Р), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)	Ст.Рк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300323	0x0142	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Q), ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	Ст.Qк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300324	0x0143	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (G), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	Ст. Ск	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300325	0x0144	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (E), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	Ст.Ек	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300326	0x0145	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Т), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	Ст.tк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300327	0x0146	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Р), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)	Ст.Рк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных" 2 - "< H.У" 3 - "> B.У"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300328	0x0147	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Q), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)	Ст.Qк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300329	0x0148	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\xBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300330	0x0149	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Е), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300331	0x014A	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300332	0x014B	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (P), м\хBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300333	0x014C	Статусы простейших логических условий по	Ст.Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300334	0x014D	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
200227	0.0445			0 1177 11	Тестирование	
300335	0x014E	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (E), м\xBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
200226	0014E	C	C- 4	0 "!!!"	Тестирование	C
300336	0x014F	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
300337	0x0150	CTOTIVAL IDA OTA VILLE TO DIVIDA VILLE TO TO THE OTA VILLE TO THE OTA VILL	Ст.Рк	0 - "Норма"	Тестирование Работа	Cannya
300337	UXUISU	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (P), м\хВА	CT.PK	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"		Сервис Настройка
		трубопроводам (Р), м\xbA ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)		1 - 1101 данных	Сервис	-
		11 y DOHFOD. 112 1C2 (1)			Настройка Тестирование	Тестирование
					тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300338	0x0151	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Q), м\xBA ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Ст.Qк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300339	0x0152	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (G), м\xBA ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Ст. Ск	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300340	0x0153	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Е), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Ст.Ек	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300341	0x0154	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Т), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Ст.tк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300342	0x0155	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Р), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)	Ст.Рк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300343	0x0156	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Q), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)	Ст.Qк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300344	0x0157	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (G), м\xBA ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)	Ст. Ск	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300345	0x0158	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Е), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)	Ст.Ек	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300346	0x0159	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (Т), м\хВА ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)	Ст.tк	0 - "Норма" 1 - "Нет данных"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
300347	0x015A	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Р), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300348	0x015B	Статусы простейших логических условий по	Ст. Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q), м\xBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300349	0x015C	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\хBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300350	0x015D	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (E), м\хBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300351	0x015E	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
	0.01.57				Тестирование	~
300352	0x015F	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Р), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
200272	0.0460			0 1177 11	Тестирование	
300353	0x0160	Статусы простейших логических условий по	Ст.Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
200254	0x0161	C	C- C-	0 "!!!"	Тестирование	C
300354	0X0161	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
300355	0x0162	Статуль простайний пориналии условий ча	Ст.Ек	0 - "Норма"	Тестирование Работа	Соприс
300333	0X0102	Статусы простейших логических условий по трубопроводам (E), м\хВА	CI.EK	0 - норма 1 - "Нет данных"	Сервис	Сервис Настройка
		трубопроводам (E), мхвА ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)		1 - ПСІ Данных	Настройка Настрой	Тестирование
		11 3 DOIN OD. 11 2 1 C3 (1)			Тестирование	тестирование
					тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300356	0x0163	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300357	0x0164	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Р), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300358	0x0165	Статусы простейших логических условий по	Ст. Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300359	0x0166	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (G), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300360	0x0167	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Е), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
	0.04.50				Тестирование	~
300361	0x0168	Статусы простейших логических условий по	Ст.tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
200262	0.0460			0 1177 11	Тестирование	
300362	0x0169	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Р), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
200262	001 <i>C</i> A	C	C- O-	0 "111"	Тестирование	C
300363	0x016A	Статусы простейших логических условий по	Ст. Qк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Q), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
300364	0x016B	Статусы простейших логических условий по	Ст. Ск	0 - "Норма"	Тестирование Работа	Сервис
300304	UXUIOD	трубопроводам (G), м\хВА	C1.UK	0 - норма 1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)		т - пот данных	Настройка	Тестирование
		11 3 DOIN OD. 11 4 1 C3 (3)			Тестирование	тестирование
					тсстирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300365	0x016C	Статусы простейших логических условий по	Ст.Ек	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Е), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300366	0x016D	Статусы простейших логических условий по	Ст. tк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (Т), м\хВА		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300367	0x016E	Статусы простейших логических условий по	Ст.Рк	0 - "Норма"	Работа	Сервис
		трубопроводам (P), м\хBA		1 - "Нет данных"	Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
300368	0x016F	Время работы ТС в штатном режиме за час, мин	Тч.нар		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300369	0x0170	Время простоя ТС при пропаже питания за час,	Тч.пит		Работа	Работа
		МИН			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300370	0x0171	Время простоя ТС из-за отказов датчиков за час,	Тч.от		Работа	Работа
		МИН			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
200271	0.01.50	2			Тестирование	Тестирование
300371	0x0172	Время простоя ТС при нештатных ситуациях за	Тч.нс		Работа	Работа
		TENT TO CHACTER (A)			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
200272	0.0172	D TO	T		Тестирование	Тестирование
300372	0x0173	Время простоя ТС при выходе из режима	Тч.реж		Работа	Работа
		"Работа" за час, мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
200272	00174	Draws no forms TC n wynosia a na na na	Terrore		Тестирование	Тестирование
300373	0x0174	Время работы ТС в штатном режиме за час, мин	Тч.нар		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
300374	0x0175	Время простоя ТС при пропаже питания за час,	Тч.пит		Работа	Работа
		мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300375	0x0176	Время простоя ТС из-за отказов датчиков за час,	Тч.от		Работа	Работа
		мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300376	0x0177	Время простоя ТС при нештатных ситуациях за	Тч.нс		Работа	Работа
		час, мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300377	0x0178	Время простоя ТС при выходе из режима	Тч.реж		Работа	Работа
		"Работа" за час, мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300378	0x0179	Время работы ТС в штатном режиме за час, мин	Тч.нар		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300379	0x017A	Время простоя ТС при пропаже питания за час,	Тч.пит		Работа	Работа
		МИН			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
300380	0x017B	Время простоя ТС из-за отказов датчиков за час,	Тч.от		Работа	Работа
		МИН			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
200204	0.01=0	2			Тестирование	Тестирование
300381	0x017C	Время простоя ТС при нештатных ситуациях за	Тч.нс		Работа	Работа
		час, мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
200202	0.0170	D TO	T.		Тестирование	Тестирование
300382	0x017D	Время простоя ТС при выходе из режима	Тч.реж		Работа	Работа
		"Работа" за час, мин			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический			приборе		Видимость	Редактирование
300383	0x017E	Состояние инициализации схем TC, ТЕПЛОСИСТЕМА TC1 (0)	Иницал.	0 - "отключен" 1 - "включен"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300384	0x017F	Состояние инициализации схем TC, ТЕПЛОСИСТЕМА TC2 (1)	Иницал.	0 - "отключен" 1 - "включен"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300385	0x0180	Состояние инициализации схем TC, ТЕПЛОСИСТЕМА TC3 (2)	Иницал.	0 - "отключен" 1 - "включен"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
300386	0x0181	Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС (4х трубная схема), сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)	Кол-во ТР	0 - "Het" 1 - "1" 2 - "2" 3 - "3" 4 - "4"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300387	0x0182	Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС (4х трубная схема), сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)	Кол-во ТР	0 - "Het" 1 - "1" 2 - "2" 3 - "3" 4 - "4"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование
300388	0x0183	Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС (4х трубная схема), сек ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	Кол-во ТР	0 - "Het" 1 - "1" 2 - "2" 3 - "3" 4 - "4"	Работа Сервис Настройка Тестирование	Сервис Настройка Тестирование

Регистры ввода типа целое значение 2 байта

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	приборе	•	Видимость	Редактирование
316385	0x4000	Счетчик всех пришедших запросов	Всего		Работа	Нет доступа
					Сервис	
					Настройка	
21/20/	0.4001				Тестирование	11
316386	0x4001	Счетчик своих пришедших запросов	Своих		Работа	Нет доступа
					Сервис	
					Настройка	
21.6207	0.4002	C × CD C	O 5 CDC		Тестирование	11
316387	0x4002	Счетчик своих пришедших запросов с плохой CRC	Ошибка CRC		Работа	Нет доступа
					Сервис	
					Настройка	
24.6200	0.4002				Тестирование	**
316388	0x4003	Счетчик хороших сквозных запросов	Техн		Работа	Нет доступа
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316389	0x4004	Признак события на релейном входе, Ом	Событие	0 - "Нет"	Работа	Работа
		ИМП.ВХОД 1 (0)		1 - "Есть"	Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
316390	0x4005	Контроль питания вкл/выкл.(устаревший параметр),	Контроль пит	0 -	Работа	Сервис
		Ом		"Откл."	Сервис	Тестирование
		ИМП.ВХОД 1 (0)		1 - "Вкл."	Настройка	
					Тестирование	
316391	0x4006	Ошибка по питанию (устаревший параметр), Ом	Ошибка пит	0 - "Нет"	Работа	Работа
		ИМП.ВХОД 1 (0)		1 - "Есть"	Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
316392	0x4007	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
316393	0x4008	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316394	0x4009	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316395	0x400A	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316396	0x400B	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316397	0x400C	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316398	0x400D	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316399	0x400E	Статус сборного анализа по ТС	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
24.6400	0.4007		***************************************		Тестирование	G
316400	0x400F	Статус сборного анализа по ТС, м\хВА	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
216404	0.4010		11021 27		Тестирование	
316401	0x4010	Статус сборного анализа по ТС, м\хВА	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
316402	0x4011	Статус сборного анализа по ТС, м\хВА	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316403	0x4012	Статус сборного анализа по ТС, м\хВА	HC31-25		Работа	Сервис
					Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
316404	0x4013	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Часовой ТС1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316405	0x4014	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Суточный ТС1 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316406	0x4015	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Месячный ТС1 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316407	0x4016	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Часовой ТС2 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316408	0x4017	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Суточный ТС2 (4)			Сервис	
					Настройка	
21.6400	0.4010				Тестирование	**
316409	0x4018	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Месячный TC2 (5)			Сервис	
					Настройка	
216410	0.4010		T		Тестирование	TT
316410	0x4019	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип Часовой ТС3 (6)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

Лотический Флический Адрее в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка Тестирование 316412 0x401B Адрее в архиве, у.е. Тип Месячный ТСЗ (8) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование Нет доступа Сервие Настройка Тестирование 316413 0x401C Адрее в архиве, у.е. Тип Часовой сумм. (9) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование Нет доступа Сервие Настройка Тестирование 316414 0x401D Адрее в архиве, у.е. Тип Суточнай сумм. (10) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование Нет доступа Сервие Настройка Тестирование 316415 0x401E Адрее в архиве, у.е. Тип месячный сумм. (11) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование 316416 0x401F Адрее в архиве, у.е. Тип нет (12) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование 316417 0x4020 Адрее в архиве, у.е. Тип нет (13) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование 316418 0x4021 Адрее в архиве, у.е. Тип нет (14) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование 316419 0x4022 Адрее в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервие Настройка Те	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
316411 Ох401A Адрее в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Се				приборе			
Пастройка Пас	316411	0x401A		Тек.запись		Работа	
316412			Тип Суточный ТС3 (7)			Сервис	
316412 0x401B Адрее в архиве, у.е. Тип Месячный ТСЗ (8) Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование Нет доступа Сервие Нет доступа Нет						_	
Тип Месячный ТСЗ (8) Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка Нет доступа Сервис На						<u> </u>	
Вастройка Тсетирование Настройка Тсетирование Нет доступа	316412	0x401B		Тек.запись		Работа	Нет доступа
316413 0x401C Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервие Настройка Тестирование Нет доступа Сервие Нет доступа Нет досту			Тип Месячный TC3 (8)			_ -	
316413 0x401C Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Нет доступа						-	
Тип Часовой сумм. (9) Сервис Настройка Тестирование 316414 0x401D Адрес в архиве, у.е. Тип Суточный сумм. (10) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316415 0x401E Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316416 0x401F Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316417 0x4020 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316418 0x4021 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316418 0x4021 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316418 0x4021 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 0x4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 0x4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 0x4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Нет доступа 316419 0x4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Нет доступа 316419 0x4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Нет доступа							
Настройка Тестирование	316413	0x401C	1 1	Тек.запись			Нет доступа
316414 0x401D Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316415 0x401E			Тип Часовой сумм. (9)				
316414 0х401D Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Нет доступа						-	
Тип Суточный сумм. (10) 316415 0x401E Адрес в архиве, у.е. Тип Месячный сумм. (11) Тек.запись							
Настройка Тестирование 316415 Ох401E Адрес в архиве, у.е. Тип Месячный сумм. (11) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316416 Ох401F Адрес в архиве, у.е. Тип нет (12) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316417 Ох4020 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (13) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316418 Ох4021 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (14) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Сервис Настройка Тек.запись Работа Сервис Настройка Тек.запись Тек.запись Тек.запись Тек.з	316414	0x401D		Тек.запись			Нет доступа
Забата Нет доступа			Тип Суточный сумм. (10)				
316415 Ох401E Адрес в архиве, у.е. Тип Месячный сумм. (11) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Ох401F Адрес в архиве, у.е. Тип нет (12) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Ох4020 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (13) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Ох4021 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (14) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка Сервис Настройка Ох4024 Ох4025 Ох4026 Ох4026 Ох4026 Ох4026 Ох4027						-	
Тип Месячный сумм. (11) 316416 0x401F Адрес в архиве, у.е. Тип нет (12) Адрес в архиве, у.е. Тип нет (13) Адрес в архиве, у.е. Тип нет (13) Тек.запись Тек.запись Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тек.запись Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тек.запись Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тек.запись Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка	215117						
Настройка Тестирование Настройка Тестирование Забота Нет доступа Нет доступ	316415	0x401E		Тек.запись			Нет доступа
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Текзапись Работа Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Текзапись Работа Пет доступа Текзапись Работа Пет доступа Пет дост			Тип Месячный сумм. (11)			1	
Забата Сервис Настройка Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Забата Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Сервис Настройка Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тек.запись Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Тестирование Сервис Настройка Серв							
Тип нет (12) Сервис Настройка Тестирование 316417 Ох4020 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (13) Тип нет (13) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование 316418 Ох4021 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (14) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование З16419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тек.запись Работа Сервис Настройка Сервис Настройка	216416	0.4015				<u> </u>	TT
Настройка Тестирование Настройка Тестирование За 16417	316416	0X401F		1 ек. запись			нет доступа
Тестирование Тестирование Тестирование Запись Работа Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Запись Работа Нет доступа Тестирование Запись Работа Нет доступа Сервис Настройка Сервис Настройка Сервис Настройка Нет доступа Сервис Настройка Н			ТИП НЕТ (12)			_	
316417 Ох4020 Адрес в архиве, у.е.						_	
Тип нет (13) Сервис Настройка Тестирование 316418 Ох4021 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (14) Тип нет (14) Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Тек.запись Тек.запись Тек.запись Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование Тек.запись Нет доступа Сервис Настройка Тестирование	216417	0x/4020	A rmag n envyyng y g	Toylogyyyay		1	Hom we omy me
Настройка Тестирование Настройка Тестирование За 16418 Ох4021 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (14) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование За 16419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка Нет доступа	310417	084020		тек.запись			пет доступа
Тестирование Тестирование Тестирование Запись Работа Нет доступа Тестирование Тек.запись Работа Нет доступа Тестирование Запись Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тек.запись Работа Нет доступа Тек.запись Сервис Настройка Тек.запись Тек.за			1 MII HCI (13)			-	
316418 Ох4021 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (14) Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тестирование Тестирование Тек.запись Работа Сервис Настройка Тестирование Тек.запись Работа Сервис Настройка Тек.запись Сервис Настройка Нет доступа Сервис Настройка Тек.запись Сервис Настройка Сервис На							
Тип нет (14) Сервис Настройка Тестирование 316419 Ох4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка Нет доступа Нет доступа	316418	0x4021	A linec B anyure v e	Тек запись			Нет поступа
Настройка Тестирование Тестирование Тек.запись Работа Нет доступа Сервис Настройка	310410	0X4021		Tek.Sulfieb			пет доступа
Тестирование Тестирование 316419 0х4022 Адрес в архиве, у.е. Тек.запись Работа Нет доступа Сервис Настройка Настрой						Настройка	
316419 0х4022 Адрес в архиве, у.е. Тип нет (15) Тек.запись Работа Сервис Настройка							
Тип нет (15) Сервис Настройка	316419	0x4022	Алрес в архиве. у.е.	Тек запись		-	Нет лоступа
Настройка							
						_	
						Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
316420	0x4023	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип нет (16)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316421	0x4024	Адрес в архиве, у.е.	Тек.запись		Работа	Нет доступа
		Тип нет (17)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
316422	0x4025	Контрольная сумма настроечной базы, у.е.	CRC		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
316423	0x4026	Контрольная сумма настроечной базы датчиковой	CRC		Работа	Работа
		аппаратуры, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
316424	0x4027	Контрольная сумма базы, у.е.	КСБ		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

Регистры ввода типа целое значение 4 байта

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
332769	0x8000	Текущее время для отображения			Работа	Нет доступа
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332771	0x8002	Электронный номер	TB		Работа	Тестирование
					Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332773	0x8004	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332775	0x8006	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332777	0x8008	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332779	0x800A	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332781	0x800C	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332783	0x800E	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
332785	0x8010	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332787	0x8012	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332789	0x8014	Кол-во импульсов, имп.	N		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332791	0x8016	Чистое время работы ТС в штатном режиме, ч	Тнар		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332793	0x8018	Общее время простоя ТС, ч	Тпр		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
_					Тестирование	Тестирование
332795	0x801A	Время простоя ТС при пропаже питания нарастающим	Тпит		Работа	Работа
		итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332797	0x801C	Время простоя ТС из-за отказов датчиков нарастающим	Тот		Работа	Работа
		UTOFOM, 4			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
222500	0.0015	D mg	T.		Тестирование	Тестирование
332799	0x801E	Время простоя ТС при нештатных ситуациях	Тнс		Работа	Работа
		нарастающим итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
222001	0.0020	D TO UD C U	T		Тестирование	Тестирование
332801	0x8020	Время простоя ТС при выходе из режима "Работа"	Треж		Работа	Работа
		нарастающим итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
332805	0x8024	Чистое время работы ТС в штатном режиме, ч	Тнар		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332807	0x8026	Общее время простоя ТС, ч	Тпр		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332809	0x8028	Время простоя ТС при пропаже питания нарастающим	Тпит		Работа	Работа
		итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332811	0x802A	Время простоя ТС из-за отказов датчиков нарастающим	Тот		Работа	Работа
		итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332813	0x802C	Время простоя ТС при нештатных ситуациях	Тнс		Работа	Работа
		нарастающим итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332815	0x802E	Время простоя ТС при выходе из режима "Работа"	Треж		Работа	Работа
		нарастающим итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
222010			_		Тестирование	Тестирование
332819	0x8032	Чистое время работы ТС в штатном режиме, ч	Тнар		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
222021	0.0024	O.C. TO	T.		Тестирование	Тестирование
332821	0x8034	Общее время простоя ТС, ч	Тпр		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
222022	0.0026	D TO	T		Тестирование	Тестирование
332823	0x8036	Время простоя ТС при пропаже питания нарастающим	Тпит		Работа	Работа
		UTOFOM, 4			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
332825	0x8038	Время простоя ТС из-за отказов датчиков нарастающим	Тот		Работа	Работа
		итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332827	0x803A	Время простоя ТС при нештатных ситуациях	Тнс		Работа	Работа
		нарастающим итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332829	0x803C	Время простоя ТС при выходе из режима "Работа"	Треж		Работа	Работа
		нарастающим итогом, ч			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332863	0x805E	Набор флагов нештатных ситуаций ТС за час, у.е.	НСч		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332865	0x8060	Набор флагов нештатных ситуаций ТС за час, у.е.	НСч		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
222067	0.006	W. 7. 1	****		Тестирование	Тестирование
332867	0x8062	Набор флагов нештатных ситуаций ТС за час, у.е.	НСч		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
222060	0.0064	T	1		Тестирование	Тестирование
332869	0x8064	Текущее значение энтальпии хв, Мкал/т	hхв		Работа	Нет доступа
		ДАТЧИК XB TC1 (0)			Сервис	
					Настройка	
332871	0x8066	Townsuga avayayya aygay yayy ya Mwa y/r	hvp		Тестирование Работа	Пот но отчто
3328/1	UXOUUU	Текущее значение энтальпии хв, Мкал/т ДАТЧИК ХВ ТС2 (1)	hхв			Нет доступа
		AT THE AD IC2 (I)			Сервис Настройка	
					Тестирование	
332873	0x8068	Текущее значение энтальпии хв, Мкал/т	hхв		Работа	Нет доступа
332013	UAGUUG	ДАТЧИК XB TC3 (2)	ПАВ		Сервис	пот доступа
		A11 1111 (2)			Настройка	
					Тестирование	
			1		тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
332875	0x806A	Набор флагов нештатных ситуаций ТС - текущие, у.е.	НСт		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332877	0x806C	Набор флагов нештатных ситуаций ТС - текущие, у.е.	НСт		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332879	0x806E	Набор флагов нештатных ситуаций ТС - текущие, у.е.	НСт		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
332881	0x8070	Время последней архивации, у.е.	?		Работа	Нет доступа
		Тип Часовой ТС1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332883	0x8072	Время последней архивации, у.е.	?		Работа	Нет доступа
		Тип Суточный ТС1 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332885	0x8074	Время последней архивации, у.е.	?		Работа	Нет доступа
		Тип Месячный ТС1 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332887	0x8076	Время последней архивации, у.е.	?		Работа	Нет доступа
		Тип Часовой ТС2 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332889	0x8078	Время последней архивации, у.е.	?		Работа	Нет доступа
		Тип Суточный ТС2 (4)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
332891	0x807A	Время последней архивации, у.е.	?		Работа	Нет доступа
		Тип Месячный TC2 (5)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	1	Видимость	Редактирование	
332893	0x807C	Время последней архивации, у.е. Тип Часовой ТС3 (6)	?		Работа Сервис Настройка	Нет доступа	
332895	0x807E	Время последней архивации, у.е. Тип Суточный ТС3 (7)	?		Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	
332897	0x8080	Время последней архивации, у.е. Тип Месячный ТС3 (8)	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	
332899	0x8082	Время последней архивации, у.е. Тип Часовой сумм. (9)	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	
332901	0x8084	Время последней архивации, у.е. Тип Суточный сумм. (10)	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	
332903	0x8086	Время последней архивации, у.е. Тип Месячный сумм. (11)	?		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	
332905	0x8088	Суммарная контрольная сумма, у.е.	CRC		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа	

Регистры ввода типа вещественное значение

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический	• •	приборе	1	Видимость	Редактирование
349153	0xC000	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 0 (0)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349155	0xC002	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 1 (1)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349157	0xC004	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 2 (2)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349159	0xC006	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 3 (3)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349161	0xC008	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 4 (4)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349163	0xC00A	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 5 (5)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349165	0xC00C	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 6 (6)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349167	0xC00E	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 7 (7)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349169	0xC010	Текущая частота генерации, Гц ДИСКР. ВЫХОД 8 (8)	Fтек		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349171	0xC012	Сопротивление, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 1 (0)	R		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349173	0xC014	Сопротивление, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 2 (1)	R		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349175	0xC016	Сопротивление, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 3 (2)	R		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349177	0xC018	Сопротивление, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 4 (3)	R		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349179	0xC01A	Сопротивление, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 5 (4)	R		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349181	0xC01C	Сопротивление, Ом КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ R 6 (5)	R		Работа Сервис Настройка Тестирование	Нет доступа
349183	0xC01E	Ток, мА КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 1 (0)	I		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование
349185	0xC020	Ток, мА КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 2 (1)	I		Работа Сервис Настройка Тестирование	Работа Сервис Настройка Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349187	0xC022	Ток, мА	I		Работа	Работа
		КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349189	0xC024	Ток, мА	I		Работа	Работа
		КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ І 4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349191	0xC026	Ток, мА	I		Работа	Работа
		КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349193	0xC028	Ток, мА	I		Работа	Работа
		КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ I 6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349195	0xC02A	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349197	0xC02C	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349199	0xC02E	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349201	0xC030	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349203	0xC032	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349205	0xC034	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349207	0xC036	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349209	0xC038	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349211	0xC03A	Частота, Гц	F		Работа	Работа
		ИМПУЛЬСНЫЙ 9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349213	0xC03C	Давление в канале, МПа	P		Работа	Работа
		ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349215	0xC03E	Давление в канале, МПа	P		Работа	Работа
		ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349217	0xC040	Давление в канале, МПа	P		Работа	Работа
		ДАВЛЕНИЕ ПДЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349219	0xC042	Давление в канале, МПа	P		Работа	Работа
		ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
2.46.5.5.1	0.65	7			Тестирование	Тестирование
349221	0xC044	Давление в канале, МПа	P		Работа	Работа
		ДАВЛЕНИЕ ПД5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349223	0xC046	Давление в канале, МПа	P		Работа	Работа
		ДАВЛЕНИЕ ПД6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349225	0xC048	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349227	0xC04A	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349229	0xC04C	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		ТЕМПЕРАТУРА ПТЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349231	0xC04E	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349233	0xC050	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349235	0xC052	Температура в канале, \хВ4	t		Работа	Работа
		ТЕМПЕРАТУРА ПТ6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
2.10227	0.0074				Тестирование	Тестирование
349237	0xC054	Температура в канале, \хВ4	t		Работа	Работа
		t 6 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
240220	0.0056	T \ D4			Тестирование	Тестирование
349239	0xC056	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		t 7 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349241	0xC058	Температура в канале, \xB4	t		Работа	Работа
		t 8 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349243	0xC05A	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349245	0xC05C	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349247	0xC05E	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР3 (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349249	0xC060	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349251	0xC062	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349253	0xC064	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349255	0xC066	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349257	0xC068	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349259	0xC06A	Объемный расход в канале, м\хВА/ч	Q		Работа	Работа
		ПР9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349261	0xC06C	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ПР1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349263	0xC06E	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349265	0xC070	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ΠP2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349267	0xC072	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
2.102.50					Тестирование	Тестирование
349269	0xC074	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ПРЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
2.10.2.7.1	0.00=6				Тестирование	Тестирование
349271	0xC076	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
240272	0.0070	07	X7		Тестирование	Тестирование
349273	0xC078	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ПР4 (3)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
349275	0xC07A	Размер используемого Fram, Байт	FRAM		Тестирование Работа	Тестирование Работа
3474/3	UXCU/A	газмер используемого ггані, байт	-rnaw		Работа Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка Настройка на настрой н
					Тестирование	Тестирование — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
					тестирование	тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349277	0xC07C	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР5 (4)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349279	0xC07E	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349281	0xC080	Объем в канале, м\xBA	V		Работа	Работа
		ПР6 (5)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349283	0xC082	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349285	0xC084	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ΠP7 (6)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349287	0xC086	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349289	0xC088	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ПР8 (7)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349291	0xC08A	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349293	0xC08C	Объем в канале, м\хВА	V		Работа	Работа
		ПР9 (8)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349295	0xC08E	Размер используемого Fram, Байт	_FRAM		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349297	0xC090	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349299	0xC092	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349301	0xC094	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349303	0xC096	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349305	0xC098	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
_					Тестирование	
349307	0xC09A	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
2.10200	0 0000	WODERWILL OF LAND			Тестирование	**
349309	0xC09C	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 7 (6)			Сервис	
					Настройка	
240211	0.000	HODERICA OF	X 7		Тестирование	TT V
349311	0xC09E	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 8 (7)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349313	0xC0A0	ПОВЕРКА - Объем, м\хВА	V		Работа	Настройка
		ДАТЧИК ПР 9 (8)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349315	0xC0A2	ПОВЕРКА - Тепло, Гкал	W		Работа	Настройка
		КАНАЛЫ ТЕПЛА 1 (0)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349317	0xC0A4	ПОВЕРКА - Тепло, Гкал	W		Работа	Настройка
		КАНАЛЫ ТЕПЛА 2 (1)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349319	0xC0A6	ПОВЕРКА - Тепло, Гкал	W		Работа	Настройка
		КАНАЛЫ ТЕПЛА 3 (2)			Сервис	
					Настройка	
					Тестирование	
349321	0xC0A8	ПОВЕРКА - Тепло, Гкал	W		Работа	Настройка
		КАНАЛЫ ТЕПЛА 4 (3)			Сервис	
					Настройка	
	2 72 1				Тестирование	
349323	0xC0AA	ПОВЕРКА - Тепло, Гкал	W		Работа	Настройка
		КАНАЛЫ ТЕПЛА 5 (4)			Сервис	
					Настройка	
240225	0.0040	HODERIA T. E.	***		Тестирование	TT U
349325	0xC0AC	ПОВЕРКА - Тепло, Гкал	W		Работа	Настройка
		КАНАЛЫ ТЕПЛА 6 (5)			Сервис	
					Настройка	
349327	0xC0AE	Harris and the second s	W\x84		Тестирование Работа	Работа
349327	UXCUAE	Итоговое тепло на весь прибор - в рабочем режиме,	W\X84			
		Гкал			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка Тестирование
349329	0xC0B0	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
37/323	UACUDU	реально не передается, у.е.	•		Сервис	Сервис
		решини пе передистем, у.с.			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
					тестирование	тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349331	0xC0B2	Итоговая масса на весь прибор - в рабочем режиме, т	M\x84		Работа	Работа
					Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
					_	Тестирование
349333	0xC0B4	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349335	0xC0B6	Итоговое тепло на весь прибор - в режиме "Сервис",	W\x84c		Сервис	Работа
		Гкал			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование
349337	0xC0B8	Итоговая масса на весь прибор - в режиме "Сервис", т	M\x84c		Сервис	Работа
					Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование
349343	0xC0BE	Общее тепло, потребленное абонентом - в рабочем	Wтс		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349345	0xC0C0	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349347	0xC0C2	Тепло, отобранное с водоразбором - в рабочем режиме,	Wгв		Работа	Работа
		Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349349	0xC0C4	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349351	0xC0C6	Отобранная масса - в рабочем режиме, т	Мтс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349353	0xC0C8	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349355	0xC0CA	Общее тепло, потребленное абонентом - в сервисном	WTC		Сервис	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349357	0xC0CC	Тепло, отобранное с водоразбором - в сервисном	Wгв		Сервис	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349359	0xC0CE	Отобранная масса - в сервисном режиме, т	Мтс		Сервис	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование
349367	0xC0D6	Общее тепло, потребленное абонентом - в рабочем	WTC		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349369	0xC0D8	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349371	0xC0DA	Тепло, отобранное с водоразбором - в рабочем режиме,	Wгв		Работа	Работа
		Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Тестирование	Настройка
2.402.52	0. G0D.G	1 10			D 6	Тестирование
349373	0xC0DC	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
240275	0.0000) / () / (-	Тестирование	Тестирование
349375	0xC0DE	Отобранная масса - в рабочем режиме, т	Мтс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349377	0xC0E0	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349379	0xC0E2	Общее тепло, потребленное абонентом - в сервисном	Wтс		Сервис	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349381	0xC0E4	Тепло, отобранное с водоразбором - в сервисном	Wгв		Сервис	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349383	0xC0E6	Отобранная масса - в сервисном режиме, т	Мтс		Сервис	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование
349391	0xC0EE	Общее тепло, потребленное абонентом - в рабочем	WTC		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Тестирование	Настройка
2.10202	0. 0070				7. 5	Тестирование
349393	0xC0F0	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
240205	0. C0E2		117		Тестирование	Тестирование
349395	0xC0F2	Тепло, отобранное с водоразбором - в рабочем режиме,	Wгв		Работа	Работа
		Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Тестирование	Настройка
349397	0xC0F4	Заглуниса ила / пагнетрови у МодВиз парамочиу у	?		Работа	Тестирование Работа
34737/	UXCUF4	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	1			
		реально не передается, у.е.			Сервис Настройка	Сервис Настройка
					Тестирование	Тестирование
349399	0xC0F6	Отобранная масса - в рабочем режиме, т	Мтс		Работа	Работа
JT/J//	UACUIU	ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)	14110		Настройка	Сервис
		TERMICETERM 103 (2)			Тестирование	Настройка
					Тестирование	Тестирование
					l	тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349401	0xC0F8	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349403	0xC0FA	Общее тепло, потребленное абонентом - в сервисном	WTC		Сервис	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349405	0xC0FC	Тепло, отобранное с водоразбором - в сервисном	W_{LB}		Сервис	Работа
		режиме, Гкал			Настройка	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Тестирование	Настройка
						Тестирование
349407	0xC0FE	Отобранная масса - в сервисном режиме, т	Мтс		Сервис	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Сервис
					Тестирование	Настройка
						Тестирование
349415	0xC106	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349417	0xC108	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		,			Тестирование	
349419	0xC10A	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349421	0xC10C	Температура (°C) - усредненное за минуту, \xB4	tтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
			1		Тестирование	_
349423	0xC10E	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349425	0xC110	Объемный расход ($M^3/4$) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч	_		Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349427	0xC112	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349429	0xC114	Энтальпия, Мкал/т	hтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349431	0xC116	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349433	0xC118	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349435	0xC11A	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349437	0xC11C	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС1 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349439	0xC11E	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
349441	0xC120	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349443	0xC122	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349445	0xC124	Температура (°С) - усредненное за минуту, \xB4	tтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349447	0xC126	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349449	0xC128	Объемный расход ($M^3/4$) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349451	0xC12A	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349453	0xC12C	Энтальпия, Мкал/т	hтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
349455	0xC12E	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240457	0.0120		Г		Тестирование	C
349457	0xC130	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240450	0xC132	Havaayyayya afir aya (x ³) xalaD A	AV		Тестирование	Campyya
349459	UXC132	Приращение объема (м³), м\хВА	_dV		Работа Сервис	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			1	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349461	0xC134	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС1 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349463	0xC136	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349465	0xC138	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349467	0xC13A	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349469	0xC13C	Температура (°С) - усредненное за минуту, \xB4	tтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349471	0xC13E	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		3			Тестирование	
349473	0xC140	Объемный расход $(м^3/ч)$ - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		M\xBA/4			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
2.40.477.5	0.0140				Тестирование	
349475	0xC142	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240477	0	Dymony was March	1 _{a-max}		Тестирование	Company
349477	0xC144	Энтальпия, Мкал/т	hтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349479	0xC146	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349481	0xC148	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349483	0xC14A	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349485	0xC14C	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС1 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349487	0xC14E	Температура (°C) - накопитель, \xB4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
2.10.100	0.01.50	7 000			Тестирование	
349489	0xC150	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240401	0.0150	05			Тестирование	
349491	0xC152	Объемный расход (м³/ч) - накопитель, м\хВА/ч	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
349493	0xC154	Toursenance (9C) years was as a survey \vD4	4		Тестирование	Company
349493	0XC134	Температура (°C) - усредненное за минуту, \xB4	tтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)			Сервис Настройка	Настройка Тестирование
					Тестирование	тестирование
349495	0xC156	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
347473	UACISO	ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)	1 1h		Сервис	Настройка Настройка на настрой н
		013114101 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	тетирование
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349497	0xC158	Объемный расход (M^3/Ψ) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349499	0xC15A	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 TC1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349501	0xC15C	Энтальпия, Мкал/т	hтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 TC1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349503	0xC15E	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 TC1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349505	0xC160	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 TC1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349507	0xC162	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 TC1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349509	0xC164	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС1 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349511	0xC166	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
246515	0.61.52				Тестирование	
349513	0xC168	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349515	0xC16A	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349517	0xC16C	Температура (°С) - усредненное за минуту, \хВ4	tтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349519	0xC16E	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349521	0xC170	Объемный расход $(M^3/4)$ - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349523	0xC172	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349525	0xC174	Энтальпия, Мкал/т	hтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349527	0xC176	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349529	0xC178	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		3	4		Тестирование	
349531	0xC17A	Приращение объема (м³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349533	0xC17C	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС2 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349535	0xC17E	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349537	0xC180	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349539	0xC182	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, м \xspace хВА/4	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349541	0xC184	Температура (°С) - усредненное за минуту, \xB4	tтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349543	0xC186	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		3	_		Тестирование	
349545	0xC188	Объемный расход $(M^3/4)$ - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		M\xBA/4			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
240545	0.0104				Тестирование	
349547	0xC18A	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240540	0	Dymony my Myon/m	la-ma		Тестирование	Company
349549	0xC18C	Энтальпия, Мкал/т	hтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349551	0xC18E	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)	_		Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349553	0xC190	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349555	0xC192	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА TP2 TC2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349557	0xC194	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС2 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349559	0xC196	Температура (°C) - накопитель, \xB4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349561	0xC198	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		3.	_		Тестирование	
349563	0xC19A	Объемный расход (м³/ч) - накопитель, м\хВА/ч	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240565	0.0100	T (00)			Тестирование	
349565	0xC19C	Температура (°С) - усредненное за минуту, \хВ4	tтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240567	0C10E	П (МП-)	D		Тестирование	C
349567	0xC19E	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349569	0xC1A0	Объемный расход ($M^3/4$) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349571	0xC1A2	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349573	0xC1A4	Энтальпия, Мкал/т	hтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349575	0xC1A6	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349577	0xC1A8	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349579	0xC1AA	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349581	0xC1AC	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТС2 (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240502	0.0145	T (00)			Тестирование	
349583	0xC1AE	Температура (°C) - накопитель, \xB4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240595	0 _{vv} C1D0	Порточно (МПо), монорум — МП-	D		Тестирование	Company
349585	0xC1B0	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349587	0xC1B2	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349589	0xC1B4	Температура (°С) - усредненное за минуту, \хВ4	tтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349591	0xC1B6	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349593	0xC1B8	Объемный расход $(м^3/ч)$ - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349595	0xC1BA	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349597	0xC1BC	Энтальпия, Мкал/т	hтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349599	0xC1BE	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240601	0. 61.60				Тестирование	
349601	0xC1C0	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240602	0	Паумануруу а ба ама (м ³) и А В А	AV.		Тестирование	Campus
349603	0xC1C2	Приращение объема (м³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349605	0xC1C4	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС2 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349607	0xC1C6	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349609	0xC1C8	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349611	0xC1CA	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, м \xspace хВА/4	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349613	0xC1CC	Температура (°С) - усредненное за минуту, \xB4	tтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349615	0xC1CE	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
		7			Тестирование	
349617	0xC1D0	Объемный расход $(M^3/4)$ - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		M/xBA/4			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
2.10.610	0.6454				Тестирование	9
349619	0xC1D2	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240621	0.0104	D M /	1		Тестирование	C
349621	0xC1D4	Энтальпия, Мкал/т	hтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349623	0xC1D6	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 TC3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349625	0xC1D8	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349627	0xC1DA	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
_					Тестирование	
349629	0xC1DC	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР1 ТС3 (0)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349631	0xC1DE	Температура (°C) - накопитель, \xB4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
2.10.622	0.0450	7 000			Тестирование	
349633	0xC1E0	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240625	0.0150	05			Тестирование	
349635	0xC1E2	Объемный расход (м³/ч) - накопитель, м\хВА/ч	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
349637	0xC1E4	Toursenance (9C) year a wayya a a a a yayyay \vD4	4		Тестирование	Company
349037	UXC1E4	Температура (°C) - усредненное за минуту, \xB4	tтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис Настройка	Настройка Тестирование
					Тестирование	тестирование
349639	0xC1E6	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
347037	UACTEO	ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)	1 1h		Гаоота Сервис	Настройка Настройка на настрой н
		0171114101 112 103 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349641	0xC1E8	Объемный расход ($M^3/4$) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч	_		Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349643	0xC1EA	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349645	0xC1EC	Энтальпия, Мкал/т	hтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349647	0xC1EE	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349649	0xC1F0	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349651	0xC1F2	Приращение объема (м ³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349653	0xC1F4	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР2 ТС3 (1)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
242677	0.6476				Тестирование	
349655	0xC1F6	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240657	0.0150	T (MT)	D.		Тестирование	
349657	0xC1F8	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349659	0xC1FA	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349661	0xC1FC	Температура (°С) - усредненное за минуту, \xB4	tтр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349663	0xC1FE	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349665	0xC200	Объемный расход ($M^3/4$) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
_					Тестирование	
349667	0xC202	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349669	0xC204	Энтальпия, Мкал/т	hтp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
	0.000				Тестирование	~
349671	0xC206	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240672	0. (200		Г		Тестирование	C
349673	0xC208	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
349675	0xC20A	Hayaayayya afir aya (w ³) yalada A	AV		Тестирование Работа	Cannya
3490/3	0xC20A	Приращение объема (м³), м\хВА ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)	_dV		Раоота Сервис	Сервис
		ОТЛАДКА 1ГЭ 1СЭ (2)			*	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
349677	0xC20C	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТРЗ ТСЗ (2)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349679	0xC20E	Температура (°С) - накопитель, \хВ4	_t		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349681	0xC210	Давление (МПа) - накопитель, МПа	_P		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349683	0xC212	Объемный расход ($M^3/4$) - накопитель, $M \times BA/4$	_Q		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349685	0xC214	Температура (°С) - усредненное за минуту, \xB4	tTp		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
2.10.60=	0.0016				Тестирование	
349687	0xC216	Давление (МПа) - усредненное за минуту, МПа	Ртр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
240600	0.0210	05 (3())			Тестирование	C
349689	0xC218	Объемный расход ($M^3/4$) - усредненное за минуту,	Qтp		Работа	Сервис
		M\xBA/4			Сервис	Настройка
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
349691	0C21 A	Magazaryi nagyar (n/x) n/z	C		Тестирование Работа	Campus
349091	0xC21A	Массовый расход (т/ч), т/ч	Gтр			Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис Настройка	Настройка Тестирование
					Тестирование	Тестирование
349693	0xC21C	Энтальпия, Мкал/т	hтр		Работа	Сервис
347073	UACZIC	ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)	Inh		Сервис	Настройка Настройка на настрой н
		0111114 103 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	тестирование
					тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	1	Видимость	Редактирование
349695	0xC21E	Плотность, кг/м\хВА	\хА0тр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)	-		Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	_
349697	0xC220	Тепловая мощность (Гкал/ч), Гкал/ч	Етр		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349699	0xC222	Приращение объема (м³), м\хВА	_dV		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349701	0xC224	Приращение массы (т), т	_dM		Работа	Сервис
		ОТЛАДКА ТР4 ТС3 (3)			Сервис	Настройка
					Настройка	Тестирование
					Тестирование	
349717	0xC234	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	WTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349719	0xC236	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349721	0xC238	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349723	0xC23A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349725	0xC23C	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349727	0xC23E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349729	0xC240	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	WTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349731	0xC242	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349733	0xC244	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349777	0xC270	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	WTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349779	0xC272	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349781	0xC274	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349783	0xC276	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349785	0xC278	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349787	0xC27A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349789	0xC27C	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349791	0xC27E	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349793	0xC280	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349837	0xC2AC	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	WTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349839	0xC2AE	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349841	0xC2B0	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349843	0xC2B2	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349845	0xC2B4	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349847	0xC2B6	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	1
349849	0xC2B8	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	WTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349851	0xC2BA	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349853	0xC2BC	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349897	0xC2E8	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	Wтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349899	0xC2EA	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349901	0xC2EC	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349903	0xC2EE	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349905	0xC2F0	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	V _T p		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349907	0xC2F2	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349909	0xC2F4	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349911	0xC2F6	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	1
349913	0xC2F8	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349957	0xC324	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	Wтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
349959	0xC326	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349961	0xC328	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349963	0xC32A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349965	0xC32C	Объем - в рабочем режиме, м\хВА	V _T p		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349967	0xC32E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349969	0xC330	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349971	0xC332	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
349973	0xC334	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350017	0xC360	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	Wтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350019	0xC362	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350021	0xC364	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350023	0xC366	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350025	0xC368	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	V _T p		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350027	0xC36A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350029	0xC36C	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350031	0xC36E	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350033	0xC370	Объем - в сервисном режиме, м\хВА	VTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350077	0xC39C	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	Wтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350079	0xC39E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350081	0xC3A0	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350083	0xC3A2	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350085	0xC3A4	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350087	0xC3A6	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350089	0xC3A8	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350091	0xC3AA	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350093	0xC3AC	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	V _T p		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350137	0xC3D8	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	WTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350139	0xC3DA	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350141	0xC3DC	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350143	0xC3DE	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе	1	Видимость	Редактирование
350145	0xC3E0	Объем - в рабочем режиме, м\хВА	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350147	0xC3E2	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350149	0xC3E4	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	WTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350151	0xC3E6	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350153	0xC3E8	Объем - в сервисном режиме, м\хВА	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350197	0xC414	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	WTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350199	0xC416	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350201	0xC418	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350203	0xC41A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350205	0xC41C	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350207	0xC41E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350209	0xC420	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	WTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350211	0xC422	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350213	0xC424	Объем - в сервисном режиме, м\хВА	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350257	0xC450	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	Wтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350259	0xC452	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350261	0xC454	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350263	0xC456	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350265	0xC458	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	Vтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350267	0xC45A	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350269	0xC45C	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350271	0xC45E	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)	_		Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350273	0xC460	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	V _T p		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350317	0xC48C	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	WTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350319	0xC48E	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350321	0xC490	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350323	0xC492	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350325	0xC494	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	VTp		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350327	0xC496	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	1
350329	0xC498	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	WTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350331	0xC49A	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
350333	0xC49C	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	VTp		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350377	0xC4C8	Тепло - в рабочем режиме, Гкал	Wтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350379	0xC4CA	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350381	0xC4CC	Масса - в рабочем режиме, т	Мтр		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350383	0xC4CE	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350385	0xC4D0	Объем - в рабочем режиме, м\xBA	V _T p		Работа	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350387	0xC4D2	Заглушка для 4 регистровых ModBus переменных,	?		Работа	Работа
		реально не передается, у.е.			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350389	0xC4D4	Тепло - в сервисном режиме, Гкал	Wтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350391	0xC4D6	Масса - в сервисном режиме, т	Мтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350393	0xC4D8	Объем - в сервисном режиме, м\xBA	Vтр		Сервис	Сервис
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

350423	MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
ДАТЧИК XB TC1 (0) Сервис Настройка Тостирование Техущее значение txв, xB4 тоступа Техущее txв, xB4 тоступе txв, xB4 тоступа Техущее txв, xB4 тоступа Textупе tx	Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
Настройка Тестирование Тес	350423	0xC4F6		tхв		Работа	Нет доступа
350425 ОхС4F8 Текущее значение txs, \xB4 ДАТЧИК XB TC2 (1) Тестирование Тестировани			ДАТЧИК XB TC1 (0)			-	
350425 0xC4F8							
ДАТЧИК XB TC2 (1) Сервис Настройка Тестирование Нет доступа						_	
350427 0xC4FA	350425	0xC4F8	,	tхв			Нет доступа
350427			ДАТЧИК XB TC2 (1)				
350427 ОхС4FA							
ДАТЧИК XB TC3 (2) Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Сервис Настройка Тестирование Нет доступа Нет дост							
350429 0xC4FC Текущее значение Рхв, МПа дАТЧИК XB TC1 (0) Рхв Работа Сервис Настройка Тестирование Рхв дАТЧИК XB TC1 (0) Рхв Работа Сервис Настройка Тестирование Рхв дАТЧИК XB TC2 (1) Рхв делойка Тестирование Рхв дАТЧИК XB TC2 (1) Рхв делойка Тестирование Рхв дАТЧИК XB TC2 (1) Рхв делойка Тестирование Рхв дАТЧИК XB TC3 (2) Рхв делойка Тестирование Рхв дАТЧИК XB TC3 (2) Рхв делота Сервис делотойка Тестирование Пет доступа Сервис делотой делотом	350427	0xC4FA	1	tхв			Нет доступа
350429			ДАТЧИК XB TC3 (2)			-	
350429 ОхС4FC Текущее значение Рхв, МПа ДЛТЧИК ХВ ТС1 (0) Рхв Работа Сервие Настройка Тестирование Рхв Рхв Работа Сервие Настройка Тестирование Рхв Рх						-	
ДАТЧИК ХВ ТС1 (0) Сервис Настройка Тестирование Текущее значение Рхв, МПа ДАТЧИК ХВ ТС2 (1) Рхв Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Сервис Настройка Тестирование Работа Серв						•	
Настройка Тестирование Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Настройк	350429	0xC4FC		PxB			Нет доступа
350431 0xC4FE			ДАТЧИК XB TC1 (0)			-	
350431 0xC4FE Текущее значение Рхв, МПа ДАТЧИК XВ ТС2 (1) Рхв Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка						-	
ДАТЧИК XB TC2 (1) Сервис Настройка Тестирование Нет доступа							
Настройка Тестирование	350431	0xC4FE	1	Рхв			Нет доступа
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Работа Сервис Настройка Тестирование Тес			ДАТЧИК ХВ ТС2 (1)			-	
350433 0xC500 Текущее значение Рхв, МПа ДАТЧИК XB TC3 (2) Рхв Работа Сервис Настройка Тестирование Работа Сервис Настройка Работа Сер							
ДАТЧИК ХВ ТСЗ (2) Сервис Настройка Тестирование З50459 ОхС51А Объемный расход для анализа программируемых НС (м3/час), м\хВА/ч	250422	0.0500	7 77	70			**
Настройка Тестирование	350433	0xC500	1	Рхв			Нет доступа
350459 ОхС51A Объемный расход для анализа программируемых НС Ок Работа Сервис Настройка Тестирование			ДАТЧИК ХВ 1С3 (2)			_	
350459 ОхС51A Объемный расход для анализа программируемых НС (м3/час), м\хВА/ч Сервис (м3/час), м\хВА/ч ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Сервис Настройка Тестирование						*	
(м3/час), м\хВА/ч Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Тестирование 350461 0хС51С Массовый расход для анализа программируемых НС (т), т/час Gк Работа Сервис ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование 350463 ОхС51Е Энергия для анализа программируемых НС (Гкал), Гкал/ч Ек Работа Сервис Прубопров. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование	250450	0.0514	06			-	C
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) 350461 ОхС51С Массовый расход для анализа программируемых НС (т), Тучас ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) 350463 ОхС51Е Энергия для анализа программируемых НС (Гкал), Гкал/ч Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Тестирование Тестирова	350459	UXCSTA		Qк			_
Тестирование Тестирование Тестирование З50461 ОхС51С Массовый расход для анализа программируемых НС (т), т/час Сервис Настройка Тестирование Тестирова						-	<u> </u>
350461 ОхС51С Массовый расход для анализа программируемых НС (т), Тучас Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование Тестиров			TPYBOTIPOB. TPT TCT (0)			_	Тестирование
т/час	250461	0vC51C	Моссоруй поруду над ополнос программуми и ИС (т)	Cre			Cannya
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование	330401	UXCSIC		GK			1
Тестирование Тестирование 350463 0xC51E Энергия для анализа программируемых НС (Гкал), Гкал/ч Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование Тестир							
350463 0хС51E Энергия для анализа программируемых НС (Гкал), Ек Работа Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование			11 3 DOIN OB. 11 1 1C1 (0)			1	ТСТИРОВанис
Гкал/ч Сервис Настройка ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование	350463	0xC51F	Энепгия лля анализа программируемых НС (Гкал)	Eĸ			Сепвис
ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0) Настройка Тестирование	330403	UACJIL		LK			_
						-	-
			117 DOIN OD. 111 101 (0)			Тестирование	Тостирование

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350465	0xC520	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tк		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350467	0xC522	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС1 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350493	0xC53C	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м³/час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350495	0xC53E	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350497	0xC540	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350499	0xC542	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tĸ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350501	0xC544	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС1 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350527	0xC55E	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м³/час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	~
350529	0xC560	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		T/Yac			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB :	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350531	0xC562	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350533	0xC564	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tк		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350535	0xC566	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС1 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350561	0xC580	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м³/час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350563	0xC582	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350565	0xC584	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350567	0xC586	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tĸ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350569	0xC588	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС1 (3)			Настройка	Тестирование
	. ~- : -				Тестирование	_
350595	0xC5A2	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(m³/час), м\xBA/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 TC2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
350597	0xC5A4	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350599	0xC5A6	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350601	0xC5A8	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tк		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350603	0xC5AA	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС2 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350629	0xC5C4	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м ³ /час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350631	0xC5C6	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350633	0xC5C8	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350635	0xC5CA	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tк		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350637	0xC5CC	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС2 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровен	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
350663	0xC5E6	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м ³ /час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350665	0xC5E8	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gĸ		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350667	0xC5EA	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350669	0xC5EC	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tκ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350671	0xC5EE	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТС2 (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350697	0xC608	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м³/час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350699	0xC60A	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350701	0xC60C	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350703	0xC60E	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tκ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровеі	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350705	0xC610	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС2 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350731	0xC62A	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м ³ /час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350733	0xC62C	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350735	0xC62E	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350737	0xC630	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tκ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
_					Тестирование	
350739	0xC632	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР1 ТС3 (0)			Настройка	Тестирование
			_		Тестирование	
350765	0xC64C	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(m³/час), м\xBA/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
250565	0.0045	NO ()			Тестирование	
350767	0xC64E	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		T/Yac			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
250760	0.000	D HG (F.)	Г		Тестирование	C
350769	0xC650	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч Тругопров. тра тоз (1)			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB a	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Уровег	нь доступа
Логический	Физический		приборе	_	Видимость	Редактирование
350771	0xC652	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tĸ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350773	0xC654	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР2 ТС3 (1)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350799	0xC66E	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(м³/час), м\хВА/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350801	0xC670	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		т/час			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350803	0xC672	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350805	0xC674	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tκ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350807	0xC676	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТРЗ ТСЗ (2)			Настройка	Тестирование
2.50022	0.000	27			Тестирование	
350833	0xC690	Объемный расход для анализа программируемых НС	Qк		Работа	Сервис
		(m³/час), м\xBA/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
250025	0002	M	C		Тестирование	C
350835	0xC692	Массовый расход для анализа программируемых НС (т),	Gк		Работа	Сервис
		TOUTOUROR TRATCS (2)			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	

MB	адрес	Название параметра	Название в	Пределы	Урове	нь доступа
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350837	0xC694	Энергия для анализа программируемых НС (Гкал),	Ек		Работа	Сервис
		Гкал/ч			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350839	0xC696	Температура для анализа программируемых НС (°С),	tκ		Работа	Сервис
		\xB4			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350841	0xC698	Давление для анализа программируемых НС (МПа),	Рк		Работа	Сервис
		МПа			Сервис	Настройка
		ТРУБОПРОВ. ТР4 ТС3 (3)			Настройка	Тестирование
					Тестирование	
350843	0xC69A	Тепло, потребленное абонентом за час - в рабочем	Wч.тс		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350845	0xC69C	Тепло, отобранное с водоразбором за час - в рабочем	Wч.гв		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350847	0xC69E	Отобранная масса за час - в рабочем режиме, т	Мч.тс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
2.700.10	2 2 5 1 2				Тестирование	Тестирование
350849	0xC6A0	Тепло, потребленное абонентом за час - в рабочем	Wч.тc		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
250051	0.0042	T	***		Тестирование	Тестирование
350851	0xC6A2	Тепло, отобранное с водоразбором за час - в рабочем	Wч.гв		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Настройка	Настройка
250052	0xC6 4 4	Omognousing Moode to Hoo In notice of the	Mr. mo		Тестирование	Тестирование
350853	0xC6A4	Отобранная масса за час - в рабочем режиме, т ТЕПЛОСИСТЕМА TC2 (1)	Мч.тс		Работа Сервис	Работа
		TEILIOCHCIEMA ICZ (I)			Настройка	Сервис Настройка
					Тестирование Тест	Тестирование Тест
					тестирование	тестирование

МВ адрес		Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350855	0xC6A6	Тепло, потребленное абонентом за час - в рабочем	Wч.тc		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350857	0xC6A8	Тепло, отобранное с водоразбором за час - в рабочем	Wч.гв		Работа	Работа
		режиме, Гкал			Сервис	Сервис
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350859	0xC6AA	Отобранная масса за час - в рабочем режиме, т	Мч.тс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350861	0xC6AC	Энергия ТС - текущие, Гкал/ч	Етс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350863	0xC6AE	Энергия ГВС - текущая, Гкал/ч	Егв		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350865	0xC6B0	Массовый расход по ТС - текущие, т/ч	Gтc		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1 (0)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350867	0xC6B2	Энергия ТС - текущие, Гкал/ч	Етс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
2.500.60	0.0001				Тестирование	Тестирование
350869	0xC6B4	Энергия ГВС - текущая, Гкал/ч	Егв		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
250051	0.000				Тестирование	Тестирование
350871	0xC6B6	Массовый расход по ТС - текущие, т/ч	Gтс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТС2 (1)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование

МВ адрес		Название параметра	Название в	Пределы	Уровень доступа	
Логический	Физический		приборе		Видимость	Редактирование
350873	0xC6B8	Энергия ТС - текущие, Гкал/ч	Етс		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350875	0xC6BA	Энергия ГВС - текущая, Гкал/ч	Егв		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350877	0xC6BC	Массовый расход по ТС - текущие, т/ч	Gтc		Работа	Работа
		ТЕПЛОСИСТЕМА ТСЗ (2)			Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование
350879	0xC6BE	Температура наружного воздуха, \хВ4	tнв		Работа	Работа
					Сервис	Сервис
					Настройка	Настройка
					Тестирование	Тестирование