

# ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА ПРИБОРОВ ФИРМЫ «ВЗЛЕТ»

Руководство пользователя Часть II

> Россия Санкт-Петербург 2004

# Описание функций обмена информацией с приборами «Взлет ТСР» и «МТ200DS»

### Общие обозначения:

[] – параметр для сети RS-485

NodeAddr – адрес в сети RS-485

Length – длина посылки в байтах, не считая NodeAddr

**ChSum** – контрольная сумма

Byte#, Byte – один байт

ASCII-String – строка символов стандарта ASCII в кодировке 866

Символ разделителя в строках, представляющих числа с плавающей запятой – десятичная точка

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
<b>00H</b> – Рестарт	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «Сброс Watch Dog».
oon rectup	0x00, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	riseri string "eopoe waten bog".
	oxoo, oxoo, ensum	0x00, [ChSum]	
08Н – Чтение записи	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Hi(Adr), Lo(Adr) – старший и младший байты
из первого банка	0x08, Hi(Adr),	0x00, Hi(Adr),	адреса начала записи.
внешней памяти	Lo(Adr), LngRecord,		<b>LngRecord</b> – последовательность байт(20H)
(ОЗУ)	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	равных количеству запрошенных байт в записи.
,	,	, t j	Record – содержимое записи.
18Н – Чтение записи	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Hi(Adr), Lo(Adr) – старший и младший байты
из второго банка	0x18, Hi(Adr),	0x00, Hi(Adr),	адреса начала записи.
внешней памяти	Lo(Adr), LngRecord,		LngRecord – последовательность байт(20H)
(ОЗУ)	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	равных количеству запрошенных байт в записи.
			Record – содержимое записи.
20Н – Запись уставки		[NodeAddr, Length],	Byte# - индекс нештатной ситуации.
по температуре для	0x20, Byte# , ASCII-	0x00, ASCII-String,	0 – нештатная ситуация 11,
нештатной ситуации	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	1 - нештатная ситуация 12.
11 и 12.			ASCII-String – значение уставки в диапазоне –
21Н – Чтение уставки		[NodeAddr, Length],	$10+10 \text{ C}^0.$
по температуре для	0x21, Byte# , ChSum	0x00, ASCII-String,	
нештатной ситуации		0x00, [ChSum]	
11 и 12.			
30Н – Чтение объема.		[NodeAddr, Length],	ASCII-String – объем, вещественное число.
	0x30, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	<b>Byte#</b> – номер канала:
		0x00, [ChSum]	1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			4 – четвертый канал,
2111 11	DAT I A I I I T A I		3 – пятый канал.
31Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – расход, вещественное число
расхода.	0x31, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	Вуте# – номер канала:
		0x00, [ChSum]	1 – первый канал, 0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			2 — гретий канал, 4 — четвертый канал,
			3 – пятый канал.
34Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr_Length]	ASCII-String – температура, вещественное
температуры	0x34, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	число
	, ciiouiii	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
35Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – разница температур,
разницы температур	0x35, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число
между каналами 1 и 2		0x00, [ChSum]	
36Н – Чтение тепла	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – тепло, вещественное число

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий	
<b>Т</b> упкции	0x36, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	Byte#	– номер канала:
	oxso, byten, chsum	0x00, [ChSum]		овый канал,
		oxoo, [ensum]		ррой канал,
			2 – третий канал.	
38Н- Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	*	
внутренних ошибок	0x38, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,		ов, каждый из которых «0» или «1». Если
<i>J</i> - <b>P</b>	0.000, 0.1000, 0.1100 11111	0x00, [ChSum]		т в позиции # равен «1», то значение
				и равно:
			#	Значение
			0	Отказ EEPROM
			1	Ложное значение расхода
			2	Отказ датчика температуры
			3	Сбой интерфейса RS-485
			4	Ложное значение входной частоты
			5	Неправильно подключены ПТ
			6	Направление потока обратное
			7	Слишком много ложных измерений
			8	Сбой интерфейса RS-232
			9	Внутренний сбой программы
			10	Прерывание Watch Dog
			11	Доступ к часам невозможен
			12	Элемент питания разряжен
			13	Неправильно подключены ПР
			14	Искажены данные ПР в ЕЕРКОМ
			15	
<b>39H</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],		Аппаратура не инициализирована  String премя работы в министах ингов
времени работы по 1	0x39, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	<b>ASCII-String</b> – время работы в минутах, целое число.	
теплосистеме	0x57, 0x00, Clisum	0x00, ASCH-String, 0x00, [ChSum]	Tricito.	
3АН – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII	-String – время отказа работы в минутах,
времени отказов по 1	0x3A, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	целое	
теплосистеме	,,	0x00, [ChSum]	70120	
<b>3ВН</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII	-String – нештатные ситуации, строка из
внешних ошибок.	0x3B, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,		
		0x00, [ChSum]		
			LCJIN C	имвол в позиции # равен «1», то значение
				имвол в позиции # равен «1», то значение и равно:
				•
			ошибк	и равно:
			ошибк #	и равно: Значение
			ошибк #	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального
			ошибк # 0	и равно:  Значение  Расход ПР1 выше максимального расхода
			ошибк # 0	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода
			ошибк # 0	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода
			ошибк # 0 1 2	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода
			ошибк # 0 1 2	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода
			ошибк # 0 1 2	и равно:  Значение  Расход ПР1 выше максимального расхода  Расход ПР1 ниже минимального расхода  Расход ПР4 выше максимального расхода  Расход ПР4 ниже минимального расхода  Расход ПР4 ниже минимального расхода  Расход ПР2 выше максимального
			ошибк # 0 1 2 3 4	и равно:  Значение  Расход ПР1 выше максимального расхода  Расход ПР1 ниже минимального расхода  Расход ПР4 выше максимального расхода  Расход ПР4 ниже минимального расхода  Расход ПР4 ниже минимального расхода  Расход ПР2 выше максимального расхода
			ошибк # 0 1 2 3 4	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6	и равно:  Значение  Расход ПР1 выше максимального расхода  Расход ПР1 ниже минимального расхода  Расход ПР4 выше максимального расхода  Расход ПР4 ниже минимального расхода  Расход ПР2 выше максимального расхода  Расход ПР2 ниже минимального расхода  Расход ПР2 ниже минимального расхода  Расход ПР5 выше максимального расхода  Расход ПР5 ниже минимального расхода  Расход ПР5 ниже минимального расхода  Расход ПР1 ниже расхода ПР2
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 Температура ПТ1 ниже температуры
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2 Напряжение сети отсутствовало
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2
			ошибк # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	и равно:  Значение Расход ПР1 выше максимального расхода Расход ПР1 ниже минимального расхода Расход ПР4 выше максимального расхода Расход ПР4 ниже минимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 выше максимального расхода Расход ПР2 ниже минимального расхода Расход ПР5 выше максимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР5 ниже минимального расхода Расход ПР1 ниже расхода ПР2 Расход ПР4 выше расхода ПР5 Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2 Напряжение сети отсутствовало

Номер и название	Запрос	Ответ	Комментарий
функции		IN a da A ddu. I an athl	-
3СН – Устаревшая	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – прошедший объем(л),
функция для	0x3C, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-Report,	вещественное число.
проливки.	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал.
ADIL D		DV 1 A 11 T (11	<b>Report</b> – строка ответа.
<b>3DH</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – коррекция температуры,
температурых	0x3D, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
поправок.	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			0 – первый канал,
			1 – второй канал,
			3 – четвертый канал,
APIL II		DT 1 4 11 T (11	4 – пятый канал.
<b>3ЕН</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – коррекция температуры,
температурых	0x3E, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
поправок.		0x00, [ChSum]	<b>Byte#</b> – номер канала:
			0 – первый канал,
			1 – второй канал,
			3 – четвертый канал,
			4 – пятый канал.
40Н – Чтение адреса	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – адрес прибора, целое число из
прибора в сети	0x40, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	диапазона 0-31 (в шестнадцатеричном коде –
RS485.		0x00, [ChSum]	например для 31 это 1F)
41Н – Установка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Byte0 – единицы секунд,
даты и времени.	0x41, Byte0, Byte11,	0x00, ASCII-String,	Byte1 – десятки секунд,
	0x00, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Byte2 – единицы минут,
			Byte3 – десятки минут,
			Byte4 – единицы часов,
			Byte5 – десятки часов,
			Byte6 – единицы дней,
			Byte7 – десятки дней,
			Byte8 – единицы месяцев,
			Byte9 – десятки месяцев,
			Byte10 – единицы лет,
			Byte11 – десятки лет.
			ASCII-String – «DD.MM.YY»:
			день, месяц, год.
42Н – Чтение даты.	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «DD.MM.YY»:
, ,	0x42, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	день, месяц, год.
	, ,	0x00, [ChSum]	
43Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «HH:MM:SS»:
времени.	0x43, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	час, минута, секунда.
-F	01110, 01100, 01104111	0x00, [ChSum]	,,,,
44Н – Сброс часов.	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – последовательность из 14
Dopot Moob.	0x44, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	символов «О».
	, ,	0x00, [ChSum]	
<b>45Н</b> – Инициализация	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «Инициализация».
теплосчетчика.	0x45, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	The error of the control of the cont
Temproc for mina.	on ic, onco, choun	0x00, [ChSum]	
		onco, [onouni]	
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «Инициализация». Посылка
	0x45, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	команды сразу после приема первого ответа.
		0x00, [ChSum]	
		[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «Инициализация закончена».
		0x00, ASCII-String,	Рекомендованное ожидание - 40 секунд. При
		0x00, [ChSum]	работе по 485 интерфейсу прибор ТСР вместо
			NodeAddr присылает 0.
<b>47H</b> – Запись K+	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – K+ датчика расхода,
датчика расхода.	0x47, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
1	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 v F

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
			1 – первый канал,
			0 – второй канал.
<b>48H</b> – Запись Р+	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – Р+ датчика расхода,
датчика расхода.	0x48, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуtе# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал.
49Н – Запись тепла.	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – тепло, вещественное число.
	0x49, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	Вуtе# – номер канала:
	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	1 – первый канал,
			0 – второй канал,
44.77		D	2 – третий канал.
4АН – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – суммарный расход, вещественное
суммарного расхода.	0x4A, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	число.
	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			4 – четвертый канал, 3 – пятый канал.
ADII Vanamanna	[No do A dalad II on o4h	[MadaAddu Tana4h]	
4ВН – Установка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – время работы в минутах, целое
времени работы по 1	0x4B, 0x00, ASCII-	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	число.
теплосистеме.  4CH - Установка	String, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – время отказов в минутах, целое
времени отказов по 1	0x4C, 0x00, ASCII-	0x00, ASCII-String,	число.
теплосистеме.	String, 0x00, ChSum	0x00, ASCH-String, 0x00, [ChSum]	число.
<b>4DH</b> – Чтение K+	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – K+ датчика расхода,
датчика расхода.	0x4D, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
дат тика расхода.	ox+D, Dyten, Choum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
		oxoo, [ensum]	1 – первый канал,
			0 – второй канал.
<b>4ЕН</b> – Чтение Р+	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – Р+ датчика расхода,
датчика расхода.	0x4E, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
The state of the s	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0x00, [ChSum]	Byte# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал.
4FH – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String –
названия прибора.	0x4F, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	«ВЗЛЁТ ТСР 20.ХХ.ХХ.ХХ», название прибора
		0x00, [ChSum]	и версия ПО.
50Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – номер прибора, целое число.
электронного номера	0x50, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	
прибора.		0x00, [ChSum]	
<b>51Н</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – номер прибора, целое число.
электронного номера		0x00, ASCII-String,	
прибора.	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	
52Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – нулевая референция,
нулевой референции.	0x52, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
		0x00, [ChSum]	Вуtе# – номер канала:
			1 – первый канал,
<b>5311</b> 11	D	D	0 – второй канал.
53Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – ненулевая референция,
ненулевой	0x53, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
референции.		0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
<b>5 ATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	INT. J. A 11 1 T	DATE ALL TO ALL TO ALL THE ALL	0 – второй канал.
54Н – Калибровка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String — «Инициализация».
прибора.	0x54, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	
		0x00, [ChSum]	
I	1		

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «Инициализация». Посылка
	0x54, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	команды сразу после приема первого ответа.
		[NodeAddr, Length],	ASCII-String – «Инициализация закончена».
		0x00, ASCII-String,	Рекомендованное ожидание - 40 секунд. При
		0x00, [ChSum]	работе по 485 интерфейсу прибор ТСР вместо
<b>-</b> (11 0	D	D	NodeAddr присылает 0.
<b>56H</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Вуте – значение задержки ответа:
задержки ответа по RS485.	0x56, Byte, ChSum	0x00, ASCII-String,	0 – без задержки, 1255 – задержка в 100 мсек тиках.
K3463.		0x00, [ChSum]	<b>ASCII-String</b> - значение задержки ответа.
<b>57Н</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	<b>ASCII-String</b> – значение задержки ответа:
задержки ответа по	0x57, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	0 – без задержки,
RS485.	oasi, oaco, chsum	0x00, [ChSum]	1255 – задержка в 100 мсек тиках.
<b>59Н</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – время в минутах, целое число.
счетчиков времени.	0x59, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	Вуте# – номер счетчика:
1	, , ,	0x00, [ChSum]	0 – первый счетчик,
			1 – второй счетчик,
			2 – третий счетчик,
			3 – четвертый счетчик,
			4 – пятый счетчик,
			5 – шестой счетчик.
5АН – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – время в минутах, целое число.
счетчиков времени.	0x5A, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	Вуте# – номер счетчика:
	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	0 – первый счетчик,
			1 – второй счетчик,
			2 – третий счетчик, 3 – четвертый счетчик,
			3 – четвертый счетчик, 4 – пятый счетчик,
			5 — шестой счетчик.
61Н – Чтение расхода	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – расход воды, вещественное число
воды между каналами		0x00, ASCII-String,	packog bogbi, bemeerbennee mene
1 и 2.		0x00, [ChSum]	
63Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – расход тепла, вещественное
потребленного тепла.		0x00, ASCII-String,	число
1		0x00, [ChSum]	
<b>64Н</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – интервал накопления в 100 мсек
интервала	0x64, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	тиках в диапазоне 1360 сек, целое число.
накопления	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуtе# – номер канала:
импульсов.			1 – четвертый канал,
(			0 – пятый канал.
65Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – интервал накопления в 100 мсек
интервала	0x65, Byte,ChSum	0x00, ASCII-String,	тиках в диапазоне 1360 сек, целое число.
накопления		0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
импульсов.			1 — четвертый канал, 0 — пятый канал.
<b>66H</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	0 – пятый канал. <b>ASCII-String</b> – квота в 100 мсек тиках в
временной квоты на	0x66, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	диапазоне 125 сек, целое число.
импульс.	String, 0x00, ChSum	0x00, ASCH-String, 0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
	Zimg, oxoo, Choull	onoo, [Chouni]	1 – четвертый канал,
			0 – пятый канал.
67Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	<b>ASCII-String</b> – квота в 100 мсек тиках в
временной квоты на	0x67, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	диапазоне 125 сек, целое число.
импульс.	, , , , ,	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – четвертый канал,
			0 – пятый канал.
69Н – Запись расхода	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – расход воды, вещественное число
воды между каналами	0x69, ASCII-String,	0x00, ASCII-String,	
1 и 2.	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	
6ВН – Запись расхода	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – расход тепла, вещественное

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
тепла.	0x6B, ASCII-String, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	число
6СН – Обнуление среднечасовых значений.	[NodeAddr], Length, 0x6C, 0x00, ChSum	?	
6DH - Обнуление среднесуточных значений.	[NodeAddr], Length, 0x6D, 0x00, ChSum	?	
<b>6ЕН -</b> Обнуление среднемесячных значений.	[NodeAddr], Length, 0x6E, 0x00, ChSum	?	
<b>6FH</b> – Запрос прав на запись параметров.	[NodeAddr], Length, 0x6F, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	<b>ASCII-String</b> : «1» - запрещено, «0» - разрешено.
70H – Запись скорости потока	[NodeAddr], Length, 0x70, Byte#, ASCII- String, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	<b>ASCII-String</b> – скорость потока в м/с, целое число. <b>Byte#</b> – номер канала:  1 – первый канал,
71H – Чтение скорости потока	[NodeAddr], Length, 0x71, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	0 – второй канал <b>ASCII-String</b> – скорость потока в м/с, целое число. <b>Byte#</b> – номер канала:  1 – первый канал,
72H – Запись константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС	[NodeAddr], Length, 0x72, Byte#, ASCII- String, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	0 — второй канал <b>ASCII-String</b> — константа преобразования расхода в частоту на выходе ТС, вещественное число. <b>Byte</b> # — номер канала:  1 — первый канал,
73H – Чтение константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС	[NodeAddr], Length, 0x73, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	0 – второй канал  ASCII-String – константа преобразования расхода в частоту на выходе ТС, вещественное число.  Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал
74H – Запись К- датчика расхода	[NodeAddr], Length, 0x74, Byte#, ASCII- String, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	
75H – Чтение К- датчика расхода	[NodeAddr], Length, 0x75, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	ASCII-String – К- датчика расхода, вещественное число.  Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал
76H – Запись Р- датчика расхода	[NodeAddr], Length, 0x76, Byte#, ASCII- String, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	ASCII-String — Р- датчика расхода, вещественное число.  Byte# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал
77H – Чтение Р- датчика расхода	[NodeAddr], Length, 0x77, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	ASCII-String — Р- датчика расхода, вещественное число.  Byte# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
<b>78Н</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – целое число:
направления потока	0x78, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	0 – прямой поток,
Thurspublished to to the	on o, by tem, ensum	0x00, [ChSum]	1 – обратный поток.
		onoo, [ensum]	Вуtе# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал
<b>7ВН</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – плотность теплоносителя,
плотности	0x7B, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
теплоносителя	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
Tensionoentesis	String, vaov, ensum	oxoo, [Chounn]	1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>7DH</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – энтальпия теплоносителя,
энтальпии	0x7D, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
теплоносителя	σχτ <b>D</b> , Dytcπ, Clisum	0x00, ASCH-String, 0x00, [ChSum]	Вуtе# – номер канала:
теплоносители		oxoo, [Chounn]	1 – первый канал,
			1 — первый канал, 0 — второй канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>80H</b> – Запись	[NodeAddul Lene4h	[Nodo Addu Tono4b]	
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	<b>ASCII-String</b> – значение диаметра (в мм), целое число.
диаметра ПР.	0x80, Byte#, HiByte, LoByte, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	
	Lobyte, 0x00, Cusum	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал.
			HiByte, LoByte – старший и младший байты
<b>81Н</b> – Чтение	[NodeAddul Temesth	[Node Addu Tenedal	значения диаметра.
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	<b>ASCII-String</b> – значение диаметра (в мм), целое
диаметра ПР.	0x81, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	число.
		0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
<b>82H</b> – Запись веса	[Node Addul Temesth	[Node Addu Tenedal	0 – второй канал.
	[NodeAddr], Length, 0x82, Byte#, ASCII-	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – вес импульса, вещественное
импульса.		0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	число.
	String, 0x00, ChSum	oxoo, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
0211 11	[Node Addul Temesth	[Node Addu Tenedal	0 – второй канал.
83Н – Чтение веса	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – вес импульса, вещественное число.
импульса.	0x83, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	
		oxoo, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 — первый канал, 0 — второй канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>84Н</b> – Чтение	[Nodo Addul I amath	[NodeAddr, Length],	
выходной частоты.	[NodeAddr], Length, 0x84, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String,	ASCII-String – выходная частота, вещественное
выходной частоты.	UX04, Dyte#, ChSum		число. Вуtе# – номер канала:
		0x00, [ChSum]	1
			1 – первый канал,
0 <b>511</b> II	DM ada A 3 3 - 3 T 43	INI. A. A. A. A. A. T	0 – второй канал.
85Н – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – входная частота, вещественное
входной частоты.	0x85, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	число.
		0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
0011 2	DM. J. A.J.J. T. (2)	INI. J. A.J.J. T. (7.7	0 – второй канал.
_	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String - значение периода калибровки,
калибровки.	0x89, Byte, ChSum	0x00, ASCII-String,	целое число.
ODII II	DI 1 4 2 2 2 2 2 2	0x00, [ChSum]	Вуте – значение периода калибровки.
<b>8DH</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String - значение периода калибровки,
периода калибровки.	0x8D, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	целое число.
İ	I	0x00, [ChSum]	

Номер и название	Запрос	Ответ		Комментар	ий
функции 9EH – Чтение единиц	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String	— единицы изме	рения объема и
измерения объема и	0x9E, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	расхода, целе		рения объема и
-	UX9E, Dyte#, Clisuili	0x00, ASCII-String,			
расхода.		0x00, [ChSum]	Byte# – номер		
			1 – первый ка		
			0 – второй ка		
			2 – расход во,		
			4 – четвертый	і канал,	
			3 – пятый кан	ал.	
			Индекс	Единицы	Единицы среднего
				объема	расхода
			0		л/мин
			1	Л	
			1	м3	м3/ч
			2	T	т/ч
9FH – Запись единиц	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String	– единицы изме	ерения объема и
измерения объема и	0x9F, Byte#, Byte,	0x00, ASCII-String,	расхода, цело	ое число.	
расхода.	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	±	цы измерения об	ьема и расхода.
F	01100, 01101111		целое число.	, q	
			<b>Byte#</b> – номер	э коноло:	
			1 – первый ка		
			0 – второй ка		
			2 – расход во,		
			4 – четвертый	і́ канал,	
			3 – пятый кан	ал.	
АОН – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Byte – индекс	скорости:	
скорости RS-232.	0xA0, Byte, 0x00,	0x00, Byte, 0x00,	0 - 600 бод,	· ····································	
екорости кв 232.	ChSum	[ChSum]	1 - 1200 бод,		
	Ciisuiii	[CiiSuiii]			
			2 - 2400 бод,		
			3 - 4800 бод,		
			4 - 9600 бод,		
			5 - 19200 бод	•	
А1Н – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Byte – индекс	с скорости:	
скорости RS-485.	0xA1, Byte, 0x00,	0x00, Byte, 0x00,	0 - 600 бод,	1	
Company of the compan	ChSum	[ChSum]	1 - 1200 бод,		
	Chisam	[Choun]	2 - 2400 бод,		
			3 - 4800 бод,		
			4 - 9600 бод,		
			5 - 19200 бод		
<b>А2H</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String	- CKODOCTE	
	0xA2, 0x00, ChSum		' 600 бод' ил		
скорости RS-485.	vazaz, vavu, Chsum	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]			
İ		viiii ia neiimi	1 1 2000 5 2		
		oxoo, [Chsum]	' 1200 бод' ил		
		oxoo, [Chsum]	' 2400 бод' ил	и ' 2400 Bd',	
		oxoo, [Chsum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил	ти ' 2400 Bd', ти ' 4800 Bd',	
		oxoo, [Chisum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил	ии ' 2400 Bd', ии ' 4800 Bd', ии ' 9600 Bd',	
		uxoo, [Chisum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил	ти ' 2400 Bd', ти ' 4800 Bd',	
АЗН – Запись веса	[NodeAddr], Length,	,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил '19200 бод' и	пи ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd',	импульсов тепла:
	[NodeAddr], Length, 0xA3, Byte, 0x00,	[NodeAddr, Length],	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил '19200 бод' и Вуtе – индекс	пи ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd',	импульсов тепла:
выходных импульсов	0xA3, Byte, 0x00,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' и Вуtе – индекс 0 – 10,	пи ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd',	импульсов тепла:
		[NodeAddr, Length],	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' и Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100,	пи ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd',	импульсов тепла:
выходных импульсов	0xA3, Byte, 0x00,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' и <b>Byte</b> – индекс 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1,	пи ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd',	импульсов тепла:
выходных импульсов тепла.	0xA3, Byte, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил '19200 бод' ил <b>Byte</b> – индекс 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1, 3 – 0.1	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd', с веса выходных	
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса	0xA3, Byte, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил '19200 бод' ил <b>Byte</b> – индекс 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1, 3 – 0.1 <b>Byte</b> – индекс	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd', с веса выходных	импульсов тепла:  импульсов тепла:
выходных импульсов тепла.	0xA3, Byte, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum] [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил ' 19200 бод' ил Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 Вуте — индекс 0 — 10,	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd', с веса выходных	
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса	0xA3, Byte, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил '19200 бод' ил <b>Byte</b> – индекс 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1, 3 – 0.1 <b>Byte</b> – индекс	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd', с веса выходных	
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса выходных импульсов	0xA3, Byte, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum] [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил ' 19200 бод' ил Вуте — индексо 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 Вуте — индексо 0 — 10, 1 — 100,	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd', с веса выходных	
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса выходных импульсов	0xA3, Byte, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum] [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил <b>Byte</b> – индексо 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1, 3 – 0.1 <b>Byte</b> – индексо 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1,	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли '19200 Bd', с веса выходных	
выходных импульсов тепла. <b>А4Н</b> – Чтение веса выходных импульсов тепла.	0xA3, Byte, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length, 0xA4, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum] [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил <b>Byte</b> – индекс 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1, 3 – 0.1 <b>Byte</b> – индекс 0 – 10, 1 – 100, 2 – 1, 3 – 0.1	ти ' 2400 Bd', ти ' 4800 Bd', ти ' 9600 Bd', ли ' 19200 Bd', с веса выходных	импульсов тепла:
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса выходных импульсов тепла. <b>А5H</b> – Чтение	0xA3, Byte, 0x00, ChSum  [NodeAddr], Length, 0xA4, 0x00, ChSum  [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]  [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 АSCII-String	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли ' 19200 Bd', в веса выходных в веса выходных	импульсов тепла:
выходных импульсов тепла. <b>А4Н</b> – Чтение веса выходных импульсов тепла.	0xA3, Byte, 0x00, ChSum [NodeAddr], Length, 0xA4, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]  [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]  [NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 ASCII-String вещественное	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли ' 19200 Bd', в веса выходных в веса выходных с веса выходных	импульсов тепла:
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса выходных импульсов тепла. <b>А5H</b> – Чтение	0xA3, Byte, 0x00, ChSum  [NodeAddr], Length, 0xA4, 0x00, ChSum  [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]  [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил Вуте — индексо 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 Вуте — индексо 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 ASCII-String вещественное Вуте# — номер	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли ' 19200 Bd', в веса выходных в веса выходных  с веса выходных  с число. р канала:	импульсов тепла:
выходных импульсов тепла. <b>А4H</b> – Чтение веса выходных импульсов тепла. <b>А5H</b> – Чтение	0xA3, Byte, 0x00, ChSum  [NodeAddr], Length, 0xA4, 0x00, ChSum  [NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]  [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]  [NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String,	' 2400 бод' ил ' 4800 бод' ил ' 9600 бод' ил ' 19200 бод' ил Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 Вуте — индекс 0 — 10, 1 — 100, 2 — 1, 3 — 0.1 ASCII-String вещественное	ти ' 2400 Bd', пи ' 4800 Bd', пи ' 9600 Bd', ли ' 19200 Bd', веса выходных веса выходных с веса выходных с число. р канала: пнал,	импульсов тепла:

Номер и название	Запрос	Ответ	Комментарий		
функции	-	[Nodo Addu I ou o4h]	A COLL CA		
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],		змерения тепла, целое	
	0xA8, Byte#, Byte,	0x00, ASCII-String,	число.	исло. Byte – индекс единиц измерения тепла.	
	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]			ерения тепла.
			Byte# — ном		
			1 – первый н		
			0 – второй к		
			2 – третий к		<u> </u>
			Индекс	Единицы	Единицы тепловой
				тепла	мощности
			0	ГДж	ГДж/ч
			1	МВт∙ч	МВт
			2	Гкал	Гкал/ч
<b>А9Н</b> – Чтение единиц		[NodeAddr, Length],	ASCII-Strin	$\mathbf{g}$ - единицы и	змерения тепла, целое
измерения тепла.	0xA9, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	число.		
		0x00, [ChSum]	Byte – индег	кс единиц изм	ерения тепла.
			<b>Byte#</b> – ном	ер канала:	
			<ol> <li>1 – первый в</li> </ol>	санал,	
			0 – второй к	анал,	
			2 – третий к		
ААН – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],			е датчиков расхода:
	0xAA, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,			ut sensor', 'ПР на входе'
расхода.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0x00, [ChSum]			P' или 'Both sensors'.
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],			датчиков расхода
	0xAB, Byte, 0x00,	0x00, Byte, 0x00,	Индекс		Тип
	ChSum	[ChSum]	О		ПР на выходе
рисподи.	Cilouin	[Choun]	1		ПР на входе
			2		Оба ПР
ACII 2a	[NodeAddul Tene4h	[NodeAddu Tene4h]	_		
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],		~	измерения объема,
*	0xAC, Byte, 0x00,	0x00, ASCII-String,	целое число.  Вуtе - единицы измерения объема и расхода,		
расхода по всем	ChSum	0x00, [ChSum]	-	_	н ооъема и расхода,
каналам.	(N. 1 A 11 1 T 41		целое число		
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],		$\mathbf{g}$ – номер точ	ки:
	0xAE, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	0 – холодная	я вода,	
термодатчика.		0x00, [ChSum]	1 – точка 1,		
			2 – точка 2,		
			3 – точка 4,		
			4 – точка 5.		
			Byte# – ном	ер канала:	
			1 – 4 канал,		
			0 – 5 канал,		
			4 – 1 канал,		
A ESTA D	DAT 1 4 11 2 7	DAT I A I I T CT	3 – 2 канал		
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Byte – номе		
	0xAF, Byte#, Byte,	0x00, Byte#, Byte,	0 – холодная	я вода,	
термодатчика.	ChSum	[ChSum]	1 – точка 1,		
			2 – точка 2,		
			3 – точка 4,		
			4 – точка 5.		
			_		
			Byte# – ном		
			1 – четверть	ій канал,	
			1 – четверть 0 – пятый ка	ій канал, нал,	
			1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый в	ій канал, інал, канал,	
			1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый в 3 — второй к	ій канал, анал, канал, анал	
С5Н – Калибровка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый к 3 — второй к ASCII-Strin	ій канал, анал, канал, анал	вка канала 1'
-	[NodeAddr], Length, 0xC5, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String,	1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый в 3 — второй к	ій канал, анал, канал, анал	вка канала 1'
-			1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый к 3 — второй к ASCII-Strin	ій канал, анал, канал, анал	вка канала 1'
нижней точки канала давления.		0x00, ASCII-String,	1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый в 3 — второй к ASCII-Strin Byte# = 2	ий канал, анал, канал, анал g — 'Калибров	зка канала 1' зка канала 1'
нижней точки канала давления.  С6Н – Калибровка	0xC5, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый в 3 — второй к ASCII-Strin Byte# = 2	ий канал, анал, канал, анал g — 'Калибров	
нижней точки канала давления.  С6Н – Калибровка	0xC5, Byte#, ChSum [NodeAddr], Length,	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum] [NodeAddr, Length],	1 — четверть 0 — пятый ка 4 — первый ка 3 — второй к ASCII-Strin Byte# = 2	ий канал, анал, канал, анал g — 'Калибров	

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
коррекционного	0xC9, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
коэффициента.		0x00, [ChSum]	Вуtе# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал.
САН – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – смещение на входе,
смещения на входе.	0xCA, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
	, ,	0x00, [ChSum]	Byte# – номер канала:
		,	1 – первый канал,
			0 – второй канал.
СВН – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – коэффициент разницы расходов,
коэффициента	0xCB, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
разницы расходов.	, ,	0x00, [ChSum]	
ССН – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – коэффициент разницы расходов,
коэффициента	0xCC, ASCII-String,	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
разницы расходов.	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	
СВН – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – индекс протокола:
протокола обмена.	0xCD, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	0 – отсутствует,
протокола оомена.	oxed, oxoo, ensum	0x00, [ChSum]	1 – BitBus,
		oxoo, [Chounn]	2 – ASCII.
СЕН – Запись	[Node Addul Length	[ModoAddu Longth]	Вуtе - индекс протокола:
	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00,	0 – отсутствует,
протокола обмена.	0xCE, Byte, 0x00, ChSum	[ChSum]	
	CiiSuiii	[Cusum]	1 – BitBus,
DOIL 2			2 – ASCII.
<b>D0H</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – температура холодной воды,
температуры	0xD0, ASCII-String,	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
холодной воды.	0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	Lagrana A
<b>D1H</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – температура холодной воды,
температуры	0xD1, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
холодной воды.		0x00, [ChSum]	
<b>D2H</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – давление, вещественное число
договорного	0xD2, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	(посылаем значение в 10 раз больше реально
давления.	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	нужного).
			Вуtе# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – холодная вода,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>D3H</b> – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – давление, вещественное число.
текущего давления.	0xD3, Byte#, 0x00,	0x00, ASCII-String,	Вуtе# – номер канала:
	ChSum	0x00, [ChSum]	1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – холодная вода,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>D4H</b> – Установка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Byte – номер режима работы:
типа задачи.	0xD4, Byte, 0x00,	0x00, Byte, 0x00,	Байт имеет следующий формат:
	ChSum	[ChSum]	7 6 5 4 3 2 1 0
		,	0 Подрежим 0 Режим
			Режим:
			1
			1 - <b>B</b> ,
			2 -B,
			3 -A,
			4 – проливка 1 канала,
			5 — проливка 2 канала,
			6 – проливка обоих каналов.
	I		Подрежим: число от 0 до 7.

Номер и название	Запрос	Ответ	Комментарий
функции	-	Other	комментарии
<b>D5H</b> – Чтение типа	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – строковое представление задачи.
задачи.	0xD5, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	Задача типа А:
		0x00, [ChSum]	A0 – «Реж.А-0»,
			A1 – «Реж.А-1»,
			и т.д. до
			A7 – «Реж.А-7»,
			Задача типа Б:
			Б0 – «Реж.Б-0»,
			Б1 – «Реж.Б-1»,
			и т.д. до
			Б7 – «Реж.Б-7»,
			Задача типа В:
			В0 – «Реж.В-0»,
			В1 – «Реж.В-1»,
			и т.д. до
			В7 – «Реж.В-7»,
			Проливка 1 канала:
			«Pacx.1»
			Проливка 2 канала:
			«Pacx.2»
			Проливка обоих каналов:
			«Pacx.0»
<b>D7H</b> – Чтение типа	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	Byte# – номер канала:
датчика температуры.	0xD7, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	1 – первый канал,
		0x00, [ChSum]	0 – второй канал,
			2 – недопустимо,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
			ASCII-String – тип TC, целое число:
			0 - 'Pt500 R9 600 Ом',
			1 - 'Pt100 R9 600 Ом',
			2 - «Pt100 R9 120 Om».
			Для типа TC 0,1,2 значение W100 зависит от
			конкретной версии резидентного ПО и
			определению через интерфейс не подлежит. Для
			редакций ПО 18 и старше допустимы следующие
			типы ТС:
			$3 - \text{«Pt500 W}_{100} = 1.391$ »,
			$4 - \text{(Pt500 W}_{100} = 1.385\text{)},$
			$5 - \text{(Pt100 W}_{100} = 1.391\text{)},$
			$6 - \text{(Pt100 W}_{100} = 1.385\text{)},$
			$7 - \text{«Cu}100 \text{ W}_{100} = 1.428\text{»},$
			$8 - \text{«Cu}100 \text{ W}_{100} = 1.426\text{»},$
			$9 - \text{«Cu}_{50} = 1.428$ »,
			$10 - \text{«Cu}_{50} \text{ W}_{100} = 1.426\text{»},$
			11 – «Не стандартный тип TC».
			Для типа TC 11 необходимо задавать
			номинальное значение ТС при 0°С, R <sub>0</sub> Ом;
			номинальное значение отношения $TC - W_{100}$ ;
			коэффициенты А и В.

Номер и название	Запрос	Ответ	Комментарий
функции  D8H – Запись типа датчика температуры.	[NodeAddr], Length,	OTBET [NodeAddr, Length], 0x00, Byte, 0x00, [ChSum]	Комментарий         Вуте — управляющий байт.         Байт имеет следующий формат:       7 6 5 4 3 2 1 0         Точка       Тип ТС         Тип ТС         Тип ТС:         0 – 'Pt500 R9 600 Ом',         1 – 'Pt100 R9 600 Ом',         2 – «Pt100 R9 120 Ом»,         3 – «Pt500 W <sub>100</sub> = 1.391»,         4 – «Pt500 W <sub>100</sub> = 1.385»,         5 – «Pt100 W <sub>100</sub> = 1.385»,         7 – «Cu100 W <sub>100</sub> = 1.428»,         8 – «Cu50 W <sub>100</sub> = 1.426»,         9 – «Сu50 W <sub>100</sub> = 1.426»,         11 – «Не стандартный тип ТС».         Точка:         1 – первый канал,         0 – второй канал,         2 – недопустимо,         4 – четвертый канал,         3 – пятый канал.
<b>D9H</b> – Чтение договорного давления.	[NodeAddr], Length, 0xD9, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	ASCII-String — давление, вещественное число.     Byte# — номер канала:     1 — первый канал,     0 — второй канал,     2 — холодная вода,     4 — четвертый канал,     3 — пятый канал.
<b>DAH</b> — Чтение максимального избыточного давления.	[NodeAddr], Length, 0xDA, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	АSCII-String — максимального избыточного давление, вещественное число.  Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
<b>DBH</b> — Чтение статуса канала давления.	[NodeAddr], Length, 0xDB, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	АSCII-String — статус канала,целое  0 — давление,  1 — температура,  2 — расход,  3 — отключен.  Вуте# — номер канала:  1 — первый канал,  0 — второй канал,  4 — четвертый канал,  3 — пятый канал.
DCH – Установка параметра W100	[NodeAddr], Length, 0xDC, Byte#, ASCII- String, 0x00, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	АSCII-String — W100, вещественное число. Обычные значения: 1.391 или 1.385. Вуtе# — зарезервировано (должен быть ноль для редакций ниже 18) Для редакций выше 18: Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.

функции  DDH — Чтение параметра W100  DEH — Установка параметра А или В  [NodeAddr], Leng 0xDD, Byte#, ChS  [NodeAddr], Leng 0xDE, Byte#, ASC String, 0x00, ChS	Ox00, ASCII-String, Ox00, [ChSum]  gth, [NodeAddr, Length],	АSCII-String — W100, вещественное число. Обычные значения - 1.391 или 1.385.  Вуtе# — зарезервировано (должен быть ноль для редакций ниже 18)  Для редакций выше 18:  Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
параметра W100       0xDD, Byte#, ChS         DEH – Установка параметра А или В       [NodeAddr], Leng 0xDE, Byte#, ASO	Sum 0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]  gth, [NodeAddr, Length],	число. Обычные значения - 1.391 или 1.385.  Вуtе# — зарезервировано (должен быть ноль для редакций ниже 18)  Для редакций выше 18:  Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
DEH – Установка         [NodeAddr], Leng           параметра А или В         0xDE, Byte#, ASO	gth, [NodeAddr, Length],	Вуtе# — зарезервировано (должен быть ноль для редакций ниже 18) Для редакций выше 18: Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>	gth, [NodeAddr, Length],	редакций ниже 18)  Для редакций выше 18:  Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		Для редакций выше 18:  Вуtе# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – недопустимо, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		<ol> <li>1 – первый канал,</li> <li>0 – второй канал,</li> <li>2 – недопустимо,</li> <li>4 – четвертый канал,</li> <li>3 – пятый канал.</li> </ol>
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		<ul><li>0 – второй канал,</li><li>2 – недопустимо,</li><li>4 – четвертый канал,</li><li>3 – пятый канал.</li></ul>
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		2 — недопустимо, 4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		4 — четвертый канал, 3 — пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		3 – пятый канал.
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		
параметра А или В <b>0хDE</b> , <b>Byte#</b> , <b>ASC</b>		
		ASCII-String – А или В вещественное число.
	JII-   UAUU, ABCII-BIIIIE,	Byte# – управляющий байт.
, <b>g</b> ,,		Байт имеет следующий формат:
		7 6 5 4 3 2 1 0
		Точка Параметр
j		
		Точка:
		1 – первый канал,
		0 – второй канал,
		2 – недопустимо,
		4 – четвертый канал,
		3 – пятый канал.
		Параметр:
		0 – A,
		1-B.
DFH – Чтение [NodeAddr], Leng		ASCII-String – А или В вещественное число.
параметра А или В <b>0xDF</b> , Byte#, ChS		Byte# – управляющий байт.
	0x00, [ChSum]	Байт имеет следующий формат:
		7 6 5 4 3 2 1 0
		Точка Параметр
		Towns
		Точка:
		1 – первый канал,
		0 – второй канал,
		2 – недопустимо,
		4 – четвертый канал,
		3 – пятый канал.
		Параметр:
		0-A,
		1 – B.
E2H – Установка [NodeAddr], Leng	gth, [NodeAddr, Length],	ASCII-String – номинальное значение
1 1/ 6		
номинального 0xE2, Byte#, ASC		ТС, вещественное число.
значения ТС при 0°С String, 0x00, ChS	um 0x00, [ChSum]	Byte# – номер канала:
		1 – первый канал,
		0 – второй канал,
		2 – недопустимо,
		4 – четвертый канал,
		3 – пятый канал.
E3H – Чтение [NodeAddr], Leng	gth, [NodeAddr, Length],	ASCII-String – номинальное значение
номинального <b>0хЕ3, Вуte#, ChS</b>		ТС, вещественное число.
	0x00, [ChSum]	Вуте# – номер канала:
значения ТС при 0°С	vavv, [Chaulii]	
		1 – первый канал,
		0 – второй канал,
		2 – недопустимо,
		4 – четвертый канал,
		3 – пятый канал.
E4H – Установка [NodeAddr], Leng	gth, [NodeAddr, Length],	ASCII-String – опорное сопротивление,
опорного		вещественное число.
сопротивления String, 0x00, ChS		Democratico mono.

Номер и название	Запрос	Ответ	Комментарий
функции E5H – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – опорное сопротивление,
опорного	0xE5, 0x00, ChSum	0x00, ASCII-String,	вещественное число.
-	UXES, UXUU, CIISUIII	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	вещественное число.
сопротивления	[Node Addul Length		ACCII Ctwing november Tongo Toleron
Е7Н – Установка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – режим порта температуры:
состояния порта	0xE7, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	0 – давление,
температуры	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	1 – температура,
			2 – расход, 3 – отключен.
			Вуtе# – индекс 1 – 1 точка,
			1 — 1 точка, 0 — 2 точка,
			0 – 2 точка, 4 – 4 точка,
			3 – 5 точка.
Е8Н – Чтение	[Node Addul Length	[Node Addr. Length]	
	[NodeAddr], Length, 0xE8, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String,	ASCII-String – состояния порта
состояния порта	uxeo, byte#, Chsum	0x00, ASCII-String, 0x00, [ChSum]	температуры,целое
температуры.		oxoo, [ChSum]	0 – давление, 1 – температура,
			2 – расход,
			2 — расход,   3 — отключен.
			Вуtе# – индекс
			1 – 1 точка,
			0 – 2 точка,
			0 – 2 точка, 4 – 4 точка,
			3 — 5 точка.
<b>Е9H</b> – Запись	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	<b>ASCII-String</b> – температура, вещественное
договорной	0xE9, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	число.
температуры.	String, 0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	число. Вуtе# – индекс
температуры.	String, 0x00, Clisum	oxoo, [ChSum]	1 – 1 точка,
			0 – 2 точка,
			4 – 4 точка,
			3 – 5 точка.
ЕАН – Чтение	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – температура, вещественное
договорной	0xEA, Byte#, ChSum	0x00, ASCII-String,	число.
температуры.	oxen, byten, choun	0x00, [ChSum]	Вуtе# – индекс
температуры.		oxoo, [Chsum]	1 – 1 точка,
			0 – 2 точка,
			4 – 4 точка,
			3 – 5 точка.
<b>ЕВН</b> – Установка	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – режим порта давления:
состояния порта	0xEB, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	0 – давление,
давления	String, 0x00, ChSum	0x00, ASCH-String, 0x00, [ChSum]	1 – температура,
	~ Img, vavo, choum	onco, [onouni]	2 – расход,
			3 – отключен.
			Вуtе# – индекс
			1 – 1 канал,
			1 — 1 канал, 0 — 2 канал,
			1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал,
<b>ЕЕН</b> – Чтение точки	[NodeAddrl, Length.	[NodeAddr, Lengthl.	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал.
<b>ЕЕН</b> – Чтение точки подключения датчика	[NodeAddr], Length, 0xEE, Byte#, ChSum	[NodeAddr, Length], 0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки:
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2,
			1 — 1 канал,         0 — 2 канал,         4 — 4 канал,         3 — 5 канал.         ASCII-String — номер точки:         0 — точка 2,         1 — точка 1,
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2,
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2, 1 — точка 1, 2 — давление холодной воды, 3 — точка 5,
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2, 1 — точка 1, 2 — давление холодной воды, 3 — точка 5, 4 — точка 4.
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2, 1 — точка 1, 2 — давление холодной воды, 3 — точка 5, 4 — точка 4. <b>Byte#</b> — номер канала:
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2, 1 — точка 1, 2 — давление холодной воды, 3 — точка 5, 4 — точка 4. <b>Byte#</b> — номер канала: 1 — 1 канал,
подключения датчика		0x00, ASCII-String,	1 — 1 канал, 0 — 2 канал, 4 — 4 канал, 3 — 5 канал. <b>ASCII-String</b> — номер точки: 0 — точка 2, 1 — точка 1, 2 — давление холодной воды, 3 — точка 5, 4 — точка 4. <b>Byte#</b> — номер канала:

Номер и название функции	Запрос	Ответ	Комментарий
<b>EFH</b> – Запись точки	[NodeAddr], Length,	[NodeAddr, Length],	ASCII-String – номер точки:
подключения датчика	0xEF, Byte#, ASCII-	0x00, ASCII-String,	0 – точка 2,
давления	String,0x00, ChSum	0x00, [ChSum]	1 – точка 1,
			2 – давление холодной воды,
			3 – точка 5,
			4 – точка 4.
			Byte# – номер канала:
			1 – 1 канал,
			0-2 канал,
			4 – 4 канал,
			3 – 5 канал.

Числовой ряд для диаметров: Первый - 10, второй - 17, третий - 20, четвертый - 40, пятый - 80, шестой - 150, седьмой - 300.

Формула вычисления максимального расхода:

 $Qv(M3/4) = 0.00283*Диаметр(MM)^2*Скорость потока(M/c);$ 

 $Qv(\pi/MuH) = 0.0472*Диаметр(MM)^2*Скорость потока(M/c).$ 

**ВНИМАНИЕ!** Зачастую ответ прибора при запросе на запись не соответствует реально записанному значению. Поэтому рекомендуется каждую операцию записи проверять соответсвующей операцией чтения.

### Структура архива теплосчетчика-регистратора "Взлет ТСР"

### Общие положения

Архив теплосчетчика-регистратора Взлет ТСР представляет собой структурированный массив записей, расположенных в энергонезависимой памяти объемом 128 Кб. Логически архив разбит на две части:

- основной
- и дополнительный.

Каждая часть в свою очередь состоит из 3 типов массивов:

- часовых
- суточных
- месячных.

Обобщенная структура архива показана на рис.1.




Рисунок 1 Обобщенная структура архива теплосчетчика-регистратора Взлет ТСР

# Структура записей

Каждая запись — это последовательность полей, имеющая один и тот же размер (в байтах) в соответствующем массиве записей. Записи в основном и дополнительном архивах, находящиеся по одному и тому же логическому адресу, обладают одним и тем же размером, но структуры у них различны. Размеры записей приведены в таблице 1:

Таблица 1

Запись	Размер (в байтах)
Часовая	42
Суточная	40
Месячная	40

Каждый массив состоит из различного количества записей. Размеры (в записях) массивов приведены в таблице 2:

Таблица 2

Тип массива	Размер (в записях)
Часовой	1428
Суточный	60
Месячный	24

Массив имеет циклическую структуру и заполняется последовательно, начиная с начального адреса. При переполнении массива следующая запись записывается на место самой старой записи.

Запись часового массива основного архива состоит из следующих полей:

Таблица 3

Смещение	Размер поля (в байтах)	Название	Тип значения	Диапазон	Единицы измерения	Примечание
0x00	1	День	Беззнаковое целое	1 – 31	-	-
0x01	1	Месяц	Беззнаковое целое	1 – 12	-	-
0x02	1	Год	Беззнаковое целое	0 – 99	-	-
0x03	1	Час	Беззнаковое целое	0 - 23	час	-
0x04	4	Тепло по 1 теплосистеме	32-битный IEEE-754 0 —		МДж	Накопительный счетчик
0x08	4	Тепло по 2 теплосистеме	2 32-битный 0 — IEEE-754		МДж	Накопительный счетчик
0x0C	4	Общий расход по 1 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	В установленных единицах (т, м³)	Накопительный счетчик
0x10	4	Общий расход по 2 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	В установленных единицах (т, м³)	Накопительный счетчик
0x14	4	Общий расход по 3 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	В установленных единицах (т, м³)	Накопительный счетчик
0x18	4	Общий расход по 4 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	В установленных единицах (т, м³)	Накопительный счетчик

0x1C	2	Температура по 1 Беззнаковое целое		0-25000	10⁻² °C	Среднее значение за 1 час
0x1E	2	Температура по 3 Беззнаковое целое		0 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x20	2	Температура по 2 трубопроводу	Беззнаковое целое	0 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x22	2	Температура по 4 Беззнаковое целое		0 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x24	2	Слово состояния	Беззнаковое целое	0 – 65535	-	Смотри таблицу 4
0x26	4	Аварийное время	Беззнаковое целое	0 – 999999999	МИН	Накопительный счетчик

Слово состояния содержит номера кодов, которые дают точную информацию о характере неисправности. Каждый из информационных кодов имеет свой номер, и, при возникновении неисправности, в слово состояния записывается соответствующий номер. Если работа теплосчетчика нарушается дважды, то номер первого информационного кода логически прибавляется к значению второго кода и записывается в слово состояния. Информационные коды имеют следующие значения:

Таблица 4

Информационные коды	Причина
1	Расход ПР1 выше максимального расхода
21	Расход ПР1 ниже минимального расхода
$2^2$	Расход ПР4 выше максимального расхода
$2^{3}$	Расход ПР4 ниже минимального расхода
$2^4$	Расход ПР2 выше максимального расхода
$2^{5}$	Расход ПР2 ниже минимального расхода
$2^{6}$	Расход ПР5 выше максимального расхода
$2^7$	Расход ПР5 ниже минимального расхода
$2^8$	Расход ПР1 ниже расхода ПР2
29	Расход ПР4 ниже расхода ПР5
$2^{10}$	Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5
211	Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2
212	Напряжение сети отсутствовало
2 <sup>13</sup>	Отказ EEPROM
$2^{14}$	Отказ канала температуры (любого)
$2^{15}$	Отказ канала давления (любого)

Запись часового массива дополнительного архива состоит из следующих полей:

Таблица 5

Смещение	Размер поля (в байтах)	Название	Тип значения	Диапазон	Единицы измерения	Примечание
0x00	4	Давление по 1 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0.1 - 4	МПа	Среднее значение за 1 час
0x04	4	Давление по 2 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0.1 - 4	МПа	Среднее значение за 1 час
0x08	4	Давление по 3 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0.1 – 4	МПа	Среднее значение за 1 час
0x0C	4	Давление по 4 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0.1 – 4	МПа	Среднее значение за 1 час

0v10	0x10 4		Беззнаковое	0 –	MIII	Накопительный
UXIU	4	времени 1	целое	999999999	МИН	счетчик
0x14	1	Счетчик	Беззнаковое	0 –	MIIII	Накопительный
0.114	4	времени 2	целое	999999999	МИН	счетчик
0x18	4	Счетчик	Беззнаковое	0 –	MIII	Накопительный
UX16	4	времени 3	целое	999999999	МИН	счетчик
0x1C	4	Счетчик	Беззнаковое	0 –	MIII	Накопительный
OXIC	OXIC 4		целое	999999999	МИН	счетчик
0x20	4	Счетчик	Беззнаковое	0 –	MIII	Накопительный
0x20	4	времени 5	целое	999999999	МИН	счетчик
0x24	0::24	Счетчик	Беззнаковое	0 –	Milli	Накопительный
0324	4	времени 6	целое	999999999	МИН	счетчик
0x28	2	-	-	-	-	Зарезервировано

Счетчики времени несут следующую информацию:

#### Таблица 6

Счетчик времени	1	2	3	4	5	6
Назначение	Не использует ся	Не использует ся	Время безаварийн ой работы по 1 теплосисте ме	Время аварий и ошибок по 1 теплосисте ме	Время безаварийн ой работы по 2 теплосисте ме	Время аварий и ошибок по 2 теплосисте ме

Записи для суточного и месячного массивов по расположению полей совпадают между собой и отличаются от часовых записей только отсутствием поля "Слово состояния" со смещением 0x24. Соответственно, на два байта уменьшается смещение поля "Аварийное время".

### Адресация записей

#### Для доступа к записям архива используются две функции:

- 0x08 возвращает запись основного архива
- 0х18 возвращает запись дополнительного архива.

Тело запросов имеет следующий формат:

```
{[NodeAddress],Length, Code, Hi(Adr), Lo(Adr), Pattern, 0x00, 0x00, CkSum}
```

{[NodeAddress],Length, Code, Hi(Adr), Lo(Adr), Pattern, 0x00, 0x00, CkSum}

NodeAddress – сетевой адрес прибора (отсутствует при связи по RS232);

Length – длина запроса;

**Code** – номер функции;

Hi(Adr) – старший байт 16-битного адреса записи;

Lo(Adr) – младший байт 16-битного адреса записи;

**Pattern** – последовательность байт 0x20, равных длине записи;

**CkSum** – контрольная сумма запроса.

### Контрольная сумма вычисляется по следующей формуле:

```
CkSum = not(1byte xor 2byte xor ... xor lastbyte) + 1
```

где

not – побитное дополнение до 1;

хог – побитная сумма по модулю 2.

Тело ответов имеет следующий формат:

{[NodeAddress], 0x00, Hi(Adr), Lo(Adr), Record}

Record – запрашиваемая запись.

Адрес записи вычисляется по формуле:

```
Adr = StartAdr + ((AbsDay ·24 + H) mod ArchiveSize) · RecordSize AbsDay = (Y - 1) ·365 + ((Y - 1) div 4) + DayInYear DayInYear = Days[M-1] + D + (M>2)LeapYear LeapYear = (Y mod 4 == 0)(Y mod 100 != 0) + (Y mod 400 == 0) Days[] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334} где АrchiveSize − размер архива (см. таблицу 2); RecordSize − размер записи (см. таблицу 1); StartAdr − адрес начала массива записей (см. таблицу 7); H,D,M,Y − час, день, месяц, год записи; mod - возвращает остаток от деления; div −возвращает результат деления нацело.
```

Таблица 7

Тип массива	Начальный адрес
Часовой	2048 (0x0800)
Суточный	62048 (0xF260)
Месячный	64448 (0xFBC0)

Числа в формате 32-битный IEEE-754 передаются, начиная с младшего байта. Многобайтные целые числа передаются, начиная со старшего байта.

# Описание функций обмена информацией с приборами «Взлет ТСР» исполнения ТСРВ-010М

### Введение

Как и прибор предыдущего поколения (TCPB-010) TCPB-010M имеет те же средства информационного обмена – прямой и сетевой интерфейсы. Однако оба интерфейса претерпели существенные изменения.

Прежде всего, при разработке интерфейсов ставилась задача обеспечения возможности независимого и одновременного доступа к внутренним ресурсам прибора. Это - как настроечная информация в базе данных прибора, так и текущая оперативная информация. Независимость обеспечивает параллельный доступ различных пользователей, а одновременность гарантирует работу с единой информацией. При коммерческом учете энергии и энергоресурсов требуется независимая работа нескольких пользователей информации с прибора (учет, диспетчеризация, контроль параметров, настройка, технологическое обслуживание) на что и были направлены усилия при проектировании интерфейсов.

Интерфейс прямого подключения изменился как программно, так и конструктивно. Кроме трех основных цепей стандарта RS232, добавились еще две цепи для управления потоком данных при подключении к прибору модемов для работы по коммутируемым телефонным линиям (RTS и CTS). Все пять цепей гальванически развязаны от внешнего оборудования. Управление потоком реализовано как двунаправленное, но может и не использоваться. При подключении компьютера управление потоком не применяется. Также интерфейс был дополнен средствами передачи некоторых АТ команд модема. Например, сброс и загрузка профиля, управление телефонной линией. Улучшена синхронизация на начало входящего пакета.

Сетевой интерфейс полностью изменился программно, а конструктивно очень незначительно. Конструктивно появилась возможность отключать согласующие резисторы номиналом 1 кОм на выходе передатчика и входе приемника, оставляя их только на концах линии. Хотя по спецификации RS-485 рекомендуется применять терминаторы номиналом 120 Ом, это не является требованием из соображений гибкости. Применение двухпроводных скрученных линий с характеристическим импедансом, существенно отличающимся от номинала согласующих резисторов, может давать ошибки в данных. Программно интерфейс полностью независим от интерфейса прямого подключения и может работать на скорости, отличающейся от скорости прямого интерфейса. Кроме того, появилась функция ретранслятора протокольных данных. Входящий поток данных на интерфейсе прямого подключения передается средствам сетевого интерфейса, обеспечивающим преобразование формата кадра символа и формирование сетевого протокольного блока. Далее интерфейс транслирует блок в сеть и ожидает ответной реакции. Полученный ответ в сетевом формате передается его средствам. Полученный блок отправляется на запрос к одному из абонентов на сети в виде ответа на внешние цепи прямого интерфейса. Таким образом, через прямой интерфейс можно обеспечить обмен с любым из абонентов на сети, не вклиниваясь в физическую линию. Это дает быстрое и безопасное подключение к сети с целью сбора накопленных данных из одного места. Кроме того, один модем может обеспечить удаленный опрос сети приборов. Дополнительно введена новая скорость 62500 бит/с для более быстрого обмена по сети.

### Протокол информационного обмена по цепям RS-232

Каждый кадр символа состоит из стартового бита, 8 бит данных и одного стопового бита. Между символами допустимый временной промежуток не более 500 мсек. Символы формируют пакет запроса, формат которого приведен ниже:

			length	control field	data field	end of frame	check field
0	00000000	00000000	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	00000000	XXXXXXXX
	8 bit	8 bit	8 bit	8 bit	8 bit * N	8 bit	8 bit

Стартовая преамбула (0x00 0x00) синхронизирует средства интерфейса с началом пакета. Максимальная длина пакета зависит от размера приемного буфера прибора (64 байта). Если пакет превышает размер буфера, пакет отбрасывается. Управляющее поле задает требуемое действие. Поле данных может содержать как символы, так и байты. Контрольная сумма вычисляется по всем байтам пакета. Правило вычисления следующее: суммируются по модулю 2 все байты, начиная с поля длины. Полученное значение дополняется до 256. При обнаружении ошибки в контрольной сумме, выставляется флаг в слове состояния с номером 8. На ошибочный пакет ответ не отправляется.

Ответный пакет передается не менее чем через 10 мсек. Формат приведен ниже:

	data field	
00000000	xxxxxxxx	00000000
8 bit	8 bit * N	8 bit

### Протокол информационного обмена по цепям RS-485

Абоненты на сети Взлет связываются с использованием техники master-slave, при которой только одно устройство (ведущий) может инициировать транзакции (запросы). Остальные устройства (ведомые) отвечают запрошенными данными или выполняют требуемое действие.

Ведущий может обращаться к индивидуальным ведомым или инициировать широковещательный запрос ко всем устройствам на сети.

Каждый кадр символа в пакете данных кодируется с помощью 11 бит:

Start 1 2 3 4 5 6 7 8	Stop Stop
-----------------------	-----------

Между символами допустимый временной промежуток не более 100 мсек. Если за указанный промежуток времени полное сообщение так и не поступило, прибор отбрасывает полученные байты и переходит к ожиданию начала нового сообщения.

Формат запроса приведен ниже:

address xxxxxxxx	length xxxxxxxx	control field xxxxxxxx	data field xxxxxxxx	end of frame 00000000	check field xxxxxxxx
8 bit	8 bit	8 bit	8 bit * N	8 bit	8 bit

Поле адреса отмечает начало пакета данных. Поле длины содержит количество байт в сообщении, исключая поле адреса. Максимальная длина пакета зависит от размера приемного буфера прибора (64 байта). Управляющее поле задает требуемое действие. Поле данных может содержать как символы, так и байты. Контрольная сумма вычисляется по всем байтам пакета. Правило вычисления следующее: суммируются по модулю 2 все байты, начиная с поля длины. Полученное значение дополняется до 256. При обнаружении ошибки в контрольной сумме, выставляется флаг в слове состояния с номером 3. На ошибочный пакет ответ не отправляется.

Общий формат ответа приведен ниже:

address xxxxxxxx	length xxxxxxxx	00000000	data field xxxxxxxx	00000000	check field
8 bit	8 bit	8 bit	8 bit * N	8 bit	8 bit

Допустимые адреса ведомых устройств находятся в диапазоне 0...31. Индивидуальные адреса ведомых устройств находятся в диапазоне 1...31. Ведущий запрашивает ведомое устройство, помещая адрес ведомого в поле адреса сообщения. Когда ведомый отправляет ответ, он помещает свой собственный адрес в адресное поле ответа.

Адрес 0 используется как широковещательный адрес, который опознают все ведомые устройства. Ответ на широковещательный запрос не отправляется.

Ответы от ведомого могут отправляться с учетом задержки ответа (диапазон изменения задержки от 0 до 255 мсек с шагом 1 мсек).

### Удаленный опрос через интерфейс прямого подключения

Интерфейс прямого подключения предоставляет средства работы через коммутируемую или выделенную телефонную линию в режиме полудуплексного обмена. Переход в режим обмена с использованием модема с АТ-системой команд производится с помощью перемещения переключателя SA1.2 в положение "ON". В этом режиме возможно аппаратное управление потоком данных по цепям RTS и CTS. Включение двунаправленного управления потоком выполняется установкой переключателя SA1.1 в положение "ON".

После включения прибора или его рестарта интерфейс прямого подключения переходит в режим команд. В этом состоянии прибор ожидает прихода ответной строки от модема - CONNECT. Протокольные блоки игнорируются. Пауза между принимаемыми байтами более 20 мсек считается завершением входящего потока байтов. При обнаружении строки CONNECT, интерфейс переходит в режим данных. Теперь могут передаваться протокольные кадры.

В режиме данных производится контроль активности обмена. Если от модема к прибору в течении 60 сек не было передано ни одного кадра, то он переводит модем в режим команд и сам переходит в него. Для этого выдерживается пауза 1.5 сек, далее три подряд идущих символа '+' и пауза 1.5 сек. Затем прибор выдает в модем команду ATH0Z.

Режим данных предполагает непрерывное поддержание активности использования коммутируемого соединения. При переходе в режим команд по истечении таймаута прибор будет готов к приему нового входящего вызова не более чем через 60 сек.

### Опрос сети RS-485 через интерфейс прямого подключения

К группе приборов TCPB-010, TCPB-010M, МП-400, объединенных в единую сеть, можно подключиться через интерфейс прямого подключения любого прибора TCPB-010M. TCPB-010 такой возможностью не обладают (до версии 20.18.04.xx). Принцип трансляции запросов с интерфейса RS-232 в приборную сеть RS-485 реализован на основе инкапсуляции тела сетевого запроса в поле данных запроса прямого интерфейса. Тело сетевого запроса содержит все поля, кроме поля контрольной суммы. При ретрансляции в сеть интерфейсные средства RS-485 дополняют тело до формата полного пакета и передают в сеть. Если запрос не является широковещательным, прибор-ретранслятор ожидает ответа от адресуемого абонента не более 800 мсек. Если за указанное время поступил ответ, он транслируется на интерфейс RS-232 в формате сетевого протокола. Если ответ не поступил, интерфейсные средства отменяют фазу ожидания ответа от данного абонента. После этого ответы от абонента прибором-ретранслятором игнорируются.

В случае совпадения поля адреса в теле запроса в сеть с собственным сетевым адресом прибора-ретранслятора обработка идет обычным образом, но в сеть запрос не транслируется. Широковещательный запрос выполняют все абоненты на сети, в том числе прибор-ретранслятор. Формат запроса на трансляцию в сеть приведен ниже:

			length	control field	data field	end of frame	check field
П	00000000	00000000	XXXXXXXX	01010101	xxxxxxxx	00000000	XXXXXXXX
ı	8 bit	8 bit	8 bit	8 bit	8 bit * N	8 bit	8 bit

Поле длины содержит количество байт в запросе, без учета стартовой преамбулы. Поле данных содержит тело сетевого запроса в формате:

address	length	control field	data field	end of frame
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	00000000
8 bit	8 bit	8 bit	8 bit * N	8 bit

В теле сетевого запроса поле адреса выбирает сетевого абонента, поле длины количество байт в теле, управляющее поле — действие, поле данных дополнительную информацию. Поле контрольной суммы в теле отсутствует. Весь запрос завершает контрольная сумма на все байты запроса. Дополнение тела полем контрольной суммы и изменением формата кадра символа занимается прибор-ретранслятор.

Ответ от сетевого абонента в интерфейс RS-232 передается в формате:

address	length	control field	data field	end of frame	check field	
xxxxxxxx 8 bit	xxxxxxxx 8 bit	00000000 8 bit	xxxxxxxx 8 bit * N	00000000 8 bit	xxxxxxxx 8 bit	
O DIL	O DIL	O DIL	O DIL IN	O DIL	O DIL	i

В случае отсутствия ответа из сети прибор-ретранслятор никакого ответа в интерфейс RS232 не отправляет. Надо заметить, что ответ из сети или от прибора-ретранслятора приходит в сетевом формате с учетом поля адреса и контрольной суммы пакета.

### Список параметров

### Таблица 8 Список параметров

Условное обозначение	Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Миним. доступ	Примеча ние
-	-	-	Перезапуск прибора	-/000H	Сервис	Команда
-	-	0 – 3	Регистр флагов разрешения перехода на летний режим работы	006H/005H	Сервис	-
$R_{t}$	Ом	0 – 1500	Входное сопротивление в точке T/R	007H/-	Работа	-
-	-	-	Чтение первого банка памяти архива	008H/-	Работа	Команда
$P_{cr}$	МПа	-1.0 – 1.0	Поправка на высоту столба	011H/010H	Сервис	-
$I_{BX}$	мА	0 - 20	Входной ток в точке Р/І	012H/-	Работа	_
P	МПа	-10 – 100	Показания датчика давления в точке Р/I	013H/-	Работа	-
Q	л/мин	-10 - 100000	Показания датчика расхода в точке Р/I	013H/-	Работа	
t	° C	-50 - 500	Показания датчика	013H/-	Работа	-

Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Миним. лоступ	Примеча ние
2201120		температуры в точке Р/І		Assay 11	
мм.рт .ст	500 – 900	Атмосферное давление	015H/014H	Работа	-
° C	0 - 250	Показания датчика температуры в точке T/R	016H/-	Работа	-
-	-	Регистр флагов состояния точки T/R	017H/-	Работа	-
-	-	Чтение второго банка памяти архива	018H/-	Работа	Команда
° C	-10 – 10	Уставка для НС 11	021H/020H	Сервис	-
° C	-10 – 10	Уставка для НС 12	021H/020H	Сервис	-
мА	0-20	тока в точке Р/І	023H/022H	Сервис	-
-	-	состояния точки Р/І	024H/-	Работа	-
-	0.5 - 1.5	Поверочный коэффициент в точке Р/I	026H/025H	Поверка	-
мА	-1.5 – 1.5	Поверочный коэффициент в точке Р/I	028H/027H	Поверка	-
%	0 – 5	Метрологический заход за верхний предел номинального диапазона измерений в точке P/I	02AH/029H	Сервис	При передаче значение умножает ся на 10
%	0 – 5	Метрологический заход за нижний предел номинального диапазона измерений в точке Р/I	02CH/02BH	Сервис	При передаче значение умножает ся на 10
МПа	0 - 100	Верхний номинальный предел измерений для датчика давления в точке Р/I	0DAH/02DH	Сервис	-
л/мин	0 - 100000	Верхний номинальный предел измерений для датчика расхода в точке P/I	0DAH/02DH	Сервис	-
° C	0 - 500	Верхний номинальный предел измерений для датчика температуры в точке Р/I	0DAH/02DH	Сервис	-
МПа	-10 - 10	Смещение нуля датчика давления в точке P/I	02FH/02EH	Сервис	-
л/мин	-10 - 10	Смещение нуля датчика расхода в точке P/I	02FH/02EH	Сервис	-
° C	-50 - 500	Нижний номинальный предел измерений для датчика температуры в точке Р/I	02FH/02EH	Сервис	-
л	0 – 109	Накопленный объем в трубопроводе	030H/04AH	Сервис	Установк а единиц — функция 09FH
м <sup>3</sup>	$0 - 10^9$	Накопленный объем в трубопроводе	030H/04AH	Сервис	Установк а единиц – функция
	мм.рт .ст  ° С  ° С  ° С  мА  -  мА  %  МПа  МПа  Л/мин  ° С  МПа  л/мин  ° С	изм.       значений         MM.pT .cT       500 – 900         ° C       0 - 250         -       -         ° C       -10 – 10         ° C       -10 – 10         MA       0 – 20         -       -         -       0.5 – 1.5         MA       -1.5 – 1.5         %       0 – 5         МПа       0 - 100         л/мин       0 – 100         мПа       -10 – 10         л/мин       -10 – 10	изм.         значений         параметра           мм.рт .ст         500 – 900         Атмосферное давление           ° C         0 - 250         Показания датчика температуры в точке Т/R           -         -         -         Показания датчика температуры в точке Т/R           -         -         -         Чтение второго банка памяти архива           ° С         -10 – 10         Уставка для НС 11         1           ° С         -10 – 10         Уставка для НС 12         1           мА         0 – 20         Диапазон изменения тока в точке Р/I         1           -         -         Регистр флагов состояния точки Р/I         1           -         -         Поверочный коэффициент в точке Р/I         1           мА         -1.5 – 1.5         Поверочный коэффициент в точке Р/I         1           мА         -1.5 – 1.5         Метрологический заход за верхний предел измерений в точке Р/I         1           м         0 – 5         Метрологический заход за нижний предел номинальный предел измерений для датчика давления в точке Р/I         1           м         0 – 100         Верхний номинальный предел измерений для датчика температуры в точке Р/I         1           м         0 – 500         Верхний номинальный предел измерений для датчика температуры в точке Р/I	мим.рт	изм.         значений         параметра         чтення/записи         доступ           ММ.Р.Т. ст. ст. т. ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст.

Условное обозначение	Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Миним. доступ	Примеча ние
			•			09FH
m	Т	$0 - 10^9$	Накопленная масса в трубопроводе	030H/04AH	Сервис	Установк а единиц
			13 1			функция 09FH Установк
$Q_{\rm v}$	м <sup>3</sup> /ч	0 – 850000	Объемный расход в трубопроводе	031H/-	Работа	а единиц - функция 09FH
$Q_{\rm v}$	л/мин	0 – 850000	Объемный расход в трубопроводе	031H/-	Работа	Установк а единиц — функция 09FH
$Q_{m}$	т/ч	0 – 850000	Массовый расход в трубопроводе	031H/-	Работа	Установк а единиц — функция 09FH
t	° C	0 – 180	Температура в трубопроводе	034H/-	Работа	-
W	ГДж	$0 - 10^9$	Накопленное тепло	036Н/049Н	Сервис	Установк а единиц — функция 0A8H
W	МВтч	$0 - 10^9$	Накопленное тепло	036Н/049Н	Сервис	Установк а единиц — функция 0A8H
W	Гкал	$0 - 10^9$	Накопленное тепло	036Н/049Н	Сервис	Установк а единиц — функция 0A8H
-	-	-	Слово состояния внутренних ошибок	038H/-	Работа	-
-	-	-	Слово состояния нештатных ситуаций	03BH/-	Работа	-
dR	Ом	-10 – 10	Поверочный коэффициент в точке T/R	03EH/03DH	Поверка	-
Node	-	1 –31	Адрес прибора в сети	040H/03FH	Работа	-
-	-	-	Установка даты и времени	-/041H	Сервис	Команда
-	-	-	Чтение даты	042H/-	Работа	-
-	-	-	Чтение времени	043H/-	Работа	-
-	-	=	Инициализация прибора	-/045H	Поверка	Команда
-	-	-	Информация о приборе	04FH/-	Работа	-
-	-	-	Электронный номер прибора	050H/051H	Сервис	-
-	-	-	Опрос шины RS485	055H/-	Работа	-
-	мсек	0 – 255	Задержка ответа от прибора в сети RS485	057H/056H	Работа	-
-	-	-	Сброс накопленных значений	-/058H	Сервис	Команда

Условное обозначение	Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Миним. доступ	Примеча ние
-	МИН	0 - 600000	Счетчики времени	059H/05AH	Сервис	-
dК	-	0.5 – 1.5	Поверочный коэффициент в точке T/R	05CH/05BH	Поверка	-
KM	-	0 – 3	Способ контроля небаланса масс между подающим и обратным трубопроводам	05EH/05DH	Сервис	Расширен ие для версии 20.19.11.0
KW	-	0 – 5	Способ контроля тепла по системе ГВС	060H/05FH	Сервис	Расширен ие для версии 20.19.11.0
-	сек	5 – 360	Интервал накопления импульсов	065H/064H	Сервис	-
-	сек	5 – 180	Квота на импульс	067H/066H	Сервис	-
-	-	-	Очистка часового архива	-/06CH	Сервис	Команда
-	-	-	Очистка суточного архива	-/06DH	Сервис	Команда
-	-	-	Очистка месячного архива	-/06EH	Сервис	Команда
-	-	-	Чтение прав доступа к БД	06FH/-	Работа	-
Q <sub>НУ</sub>	т/ч	0 – 1000	Масса нормативной утечки за узлом учета	07AH/079H	Сервис	Расширен ие для версии 20.19.11.0
ρ	кг/м <sup>3</sup>	-,	Плотность теплоносителя	07BH/-	Работа	-
h	кДж/ кг	-	Энтальпия теплоносителя	07DH/-	Работа	-
$K_{P}$	имп/л	$10^{-4} - 10^4$	Константа преобразования на числоимпульсном входе	083H/082H	Сервис	-
$F_{BX}$	Гц	0 - 3000	Входная частота в точке Q/F	085H/-	Работа	-
-	-	0 - 2	Размерность вывода накопленного теплоносителя	09EH/09FH	Работа	-
Bd232	бит/с	600 - 19200	Скорость обмена RS232	-/0A0H	Работа	-
Bd485	бит/с	600 - 62500	Скорость обмена RS485	0A2H/0A1H	Работа	-
E	ГДж/ ч	-	Тепловая мощность	0A5H/-	Работа	Установк а единиц — функция 0A8H
E	МВт	-	Тепловая мощность	0A5H/-	Работа	Установк а единиц — функция 0A8H
E	Гкал/ ч	-	Тепловая мощность	0A5H/-	Работа	Установк а единиц - функция 0A8H

Условное обозначение	Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Миним. доступ	Примеча ние
-	-	0 - 2	Размерность вывода тепла	0A9H/0A8H	Работа	-
-	-	-	Точка подключения		Сервис	-
$Q_{\text{наиб}}$	т/ч	0 – 100000	Максимальный расход в трубопроводе	0B3H/0B2H	Сервис	-
$Q_{HAMM}$	т/ч	0 – 100000	Минимальный расход в трубопроводе	0B5H/0B4H	Сервис	-
$P_{XB}$	МПа	0 - 4	Давление холодной воды	0B7H/0B6H	Работа	-
$K_{\Pi P}$	-	1.0 – 1.1	Коэффициент разницы расходов	0CBH/0CCH	Сервис	-
$t_{\mathrm{XB}}$	° C	0 - 30	Температура холодной воды	0D1H/0D0H	Работа	-
$P_{ extsf{JO}\Gamma}$	МПа	0 – 100	Договорное давление в трубопроводе	0D9H/0D2H	Работа	-
P	МПа	0 - 2.5	Давление в трубопроводе	0D3H/-	Работа	-
-	-	-	Режим работы	0D5H/-	Работа	Установк а возможна только DIP- переключ ателями
-	-	-	НСХ термопреобразователя	0D7H/0D8H	Сервис	-
-	-	-	Тип датчика в точке P/I	0DBH/0EBH	Сервис	-
$W_{100}$	-	0 - 2	Значение W <sub>100</sub> ТД	0DBH/0DCH	Сервис	-
$R_0$	Ом	0 - 1000	Значение R <sub>0</sub> ТД	0E3H/0E2H	Сервис	-
$R_{O\Pi P}$	Ом	50 - 1000	Опорное сопротивление	0E5H/0E4H	Поверка	-
-	-	-	Тип датчика в точке T/R	0E8H/0E7H	Сервис	-
$T_{ extsf{QO}\Gamma}$	° C	0 – 180	Договорная температура в трубопроводе	0EAH/0E9H	Сервис	-
-	-	-	Точка подключения датчика давления в трубопроводе	0EEH/0EFH	Сервис	-
-	-	-	Тип датчика температуры в трубопроводе	0F1H/0F0H	Сервис	-
-	-	-	Тип датчика давления в трубопроводе	0F3H/0F2H	Сервис	-
-	-	-	Тип датчика расхода в трубопроводе	0F5H/0F4H	Сервис	-
-	-	-	Точка подключения датчика расхода в 0F7H/0F6H трубопроводе		Сервис	-
Q <sub>ДОГ</sub>	т/ч	0 – 100000	Договорной расход в трубопроводе	0F9H/0F8H	Сервис	-
-	-	-	Регистр флагов состояния датчиков в трубопроводе	0FAH/-	Работа	-
$Q_{V}$	м <sup>3</sup> /ч	0 - 850000	Показания датчика расхода в точке Q/F	0FBH/-	Работа	-
-	-		Режим обслуживания	0FCH/-	Работа	_
		-	Регистр флагов НС	0FEH/0FDH	Сервис	

# Описание функций обмена

Общие обозначения:

**Byte#, Byte** – 8 битный байт

**ASCIIZ** - строка символов в кодировке 866 с завершающим нулем. Символ десятичного разделителя чисел с плавающей запятой – точка.

# Таблица 9 Описание функций обмена

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
00Н – Рестарт прибора	0x00	ASCIIZ	ASCIIZ – «Сброс Watch Dog».
05Н – Запись признака	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	ASCIIZ – признак (целое число).
перехода на летний			0 — переход запрещен
режим работы.			1 — переход разрешен.
06Н – Чтение признака	0x00		i noponog paspomoni
перехода на летний	VAUV		
режим работы.			
<b>07H</b> – Чтение значения	Byte#	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа Т/R.
сопротивления на входе	Букст	ASCIIZ	<b>Бусн</b> - индекс входа 1/к. 0 − 2 точка,
Т/R.			1 – 1 точка,
1710.			3 – 5 точка,
			3 — 3 точка, 4 — 4 точка.
08Н – Чтение основного			<b>ASCIIZ</b> – значение сопротивления (вещ. число). См. (Структура архива)
			см. (Структура архива)
архива	Destall ACCITY	ACCITY	Destall anymore program D/I
10Н – Запись третьего	Byte# , ASCIIZ	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа Р/І.
параметра датчика в			0 – 2 точка,
точке Р/І.	- · · ·		1 — 1 точка,
11Н – Чтение третьего	Byte#		3 – 5 точка,
параметра датчика в			4 – 4 точка.
точке Р/І.			<b>ASCIIZ</b> – параметр (вещ. число).
12Н – Чтение тока на	Byte#	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа Р/I
входе Р/І.			0-2 точка,
			1 – 1 точка,
			3 – 5 точка,
			4 – 4 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – значение тока (вещ. число).
13Н – Показания	[Node], Len, 0x13,		<b>Byte#</b> - индекс входа Р/I
датчика по НФП на	Byte#, ChSum		0 – 2 точка,
входе Р/І.			1 – 1 точка,
			3 – 5 точка,
			4 – 4 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – показания датчика (вещ. число).
<b>14Н</b> – Запись	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – значение атмосферного давления (вещ.
атмосферного давления.			число).
15Н – Чтение	0x00		
атмосферного давления.	OAGO		
16Н – Чтение	Byte#	ASCIIZ	<b>Byte# -</b> индекс входа Т/R
температуры в точке	Byten	ASCHE	0 – 2 точка,
T/R.			1 – 1 точка,
1/10.			3 – 5 точка,
			3 – 3 ючка, 4 – 4 точка.
17H Uzarwa Azaran	Pyto#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – значение температуры (вещ. число).
<b>17H</b> – Чтение флагов состояния точки T/R.	Byte#	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа T/R 0 – 2 точка,
Состояния точки т/К.			
			1 – 1 точка,
			3 – 5 точка,
			4 – 4 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – слово состояния (цел. число)
			бит 0 – выход за верхний метрол. предел;
			бит 1 – выход за верхний номин. диапазон;
			бит 2 – выход за нижний метрол. предел;
			бит 3 – выход за нижний номин. диапазон.

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
18Н – Чтение			См. (Структура архива)
дополнительного			
архива.			
20Н – Запись уставки	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Byte# - индекс нештатной ситуации.
по температуре для			0 – нештатная ситуация 11,
нештатной ситуации 11			1 - нештатная ситуация 12.
и 12.	<b>D</b> . "	_	<b>ASCIIZ</b> – значение уставки (вещ. число) в
21Н – Чтение уставки	Byte#		диапазоне $-10+10 \text{ C}^0$ .
по температуре для			
нештатной ситуации 11 и 12.			
<b>22H</b> – Запись диапазона	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Byte# - индекс входа Р/I
изменения тока на входе	•		0-2 точка,
P/I.			1 – 1 точка,
23Н – Чтение диапазона	Byte#		3 – 5 точка,
изменения тока на входе	•		4 – 4 точка.
P/I.			<b>ASCIIZ</b> – индекс диапазона (цел. число).
			0 – диапазон 4-20 мА,
			1 – диапазон 0-5 мА,
			2 – диапазон 0-20 мА.
24Н – Чтение флагов	Byte#	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа Р/I
состояния точки P/I.			0-2 точка,
			1 – 1 точка,
			3 – 5 точка,
			4 – 4 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – слово состояния (цел. число)
			бит 0 – выход за верхний метрол. предел;
			бит 1 – выход за верхний номин. диапазон; бит 2 – выход за нижний номин. предел;
			бит 3 – выход за нижний номин. предел, бит 3 – выход за нижний метрол. диапазон.
25Н – Запись поправки	Byte# , ASCIIZ	ASCIIZ	Вуtе# - индекс входа Р/I
на крутизну	byten , Aschi	ASCHE	0 – 2 точка,
преобразования сигнала			1 – 1 точка,
силы тока.			3 – 5 точка,
26Н – Чтение поправки	Byte#		4 – 4 точка.
на крутизну	·		<b>ASCIIZ</b> – поправка на крутизну (вещ. число).
преобразования сигнала			
силы тока.			
27Н – Запись поправки	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Byte# - индекс входа Р/I
на смещение			0 – 2 точка,
преобразования сигнала			1 – 1 точка,
силы тока.			3 – 5 точка,
28Н – Чтение поправки	Byte#		4 – 4 точка.
на смещение			<b>ASCIIZ</b> – поправка на смещение (вещ. число).
преобразования сигнала			
силы тока. 29H – Запись	Byte# , ASCIIZ	ASCIIZ	Pyto# HUHAKA DVO TO D/I
	Dyte# , ASCIIZ	ASCIIZ	<b>Byte# -</b> индекс входа Р/I 0 – 2 точка,
метрологического захода за верхний			0 – 2 точка, 1 – 1 точка,
предел номинального			3 – 5 точка,
диапазона измерений.			4 – 4 точка.
<b>2АН</b> – Чтение	Byte#	1	<b>ASCIIZ</b> – метрологического заход (цел. число).
метрологического	J		1
захода за верхний			
предел номинального			
диапазона измерений.			
<b>2ВН</b> – Запись	D . II LOCKED	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа Р/I
	Byte#, ASCIIZ	ASCHZ	-)
метрологического	Byte# , ASCIIZ	ASCHZ	0 – 2 точка,
	Byte# , ASCIIZ	ASCHZ	
метрологического	Byte# , ASCIIZ	ASCHZ	0-2 точка,

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
2СН – Чтение	Byte#	Tello orbera	<b>ASCIIZ</b> – метрологического заход (цел. число).
метрологического			1
захода за нижний			
предел номинального			
диапазона измерений.			
<b>2DH</b> – Запись первого	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>Byte#</b> - индекс входа Р/I
параметра датчика в	,		0-2 точка,
точке Р/І (чтение по			1 – 1 точка,
функции DAH)			3 – 5 точка,
			4 – 4 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – параметр (вещ. число).
<b>2ЕН</b> – Запись второго	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Byte# - индекс входа Р/I
параметра датчика в			0 – 2 точка,
точке Р/І.			1 – 1 точка,
<b>2FH</b> – Чтение второго	Byte#		3 – 5 точка,
параметра датчика в			4 – 4 точка.
точке Р/І.			<b>ASCIIZ</b> – параметр (вещ. число).
30Н – Чтение объема.	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – прошедший объем (вещ. число).
			Byte# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
31Н – Чтение расхода.	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – расход (вещ. число).
			Byte# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
34Н – Чтение	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – температура (вещ. число).
температуры	·		Byte# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 - третий канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
35Н – Чтение разницы	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – разница температур (вещ. число).
температур между			
каналами 1 и 2			
36Н – Чтение тепла	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – тепло (вещ. число).
	7 **		<b>Byte#</b> – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
38Н- Чтение слова	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – строка флагов, состоящая из 16
внутренних ошибок			символов, каждый из которых «0» или «1». Флаги
			передаются, начиная с младшей позиции. См.
			(Слово внутренних ошибок).
<b>3ВН</b> – Чтение слова	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – строка флагов,состоящая из 32
нештатных ситуаций.			символов «0» или «1». Флаги передаются,
			начиная с младшей позиции. См. (
			Слово нештатных ситуаций).
<b>3DH</b> – Запись	Duto# ACCII7	ASCIIZ	
	Byte# , ASCIIZ	ASCIIZ	<b>Byte#</b> — номер точки T/R 0 — 1 точка,
аддитивных			
температурых поправок		_	1 – 2 точка,
<b>3ЕН</b> – Чтение	Byte#		3 – 4 точка,
аддитивных			4 – 5 точка.

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
температурых поправок.			<b>ASCIIZ</b> – поправка (вещ. число).
<b>3FH</b> – Запись адреса	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – адрес прибора (цел. число) из
прибора в сети RS485.			диапазона 0 - 31.
40Н – Чтение адреса	0x00		<b>ASCIIZ</b> – адрес прибора (цел. число) из
прибора в сети RS485.			диапазона 0 - 31 (в 16-ричном коде – например
			для 31 это 1F)
41Н – Установка даты и	Byte0, Byte11,	ASCIIZ	Byte0 – единицы секунд,
времени.	0x00, 0x00		Byte1 – десятки секунд,
			Byte2 – единицы минут,
			Byte3 – десятки минут,
			Byte4 – единицы часов,
			Byte5 – десятки часов,
			Вуtе6 – единицы дней,
			Byte7 – десятки дней,
			Byte8 – единицы месяцев,
			Byte9 – десятки месяцев,
			Byte10 – единицы лет,
			Byte11 – десятки лет. ASCIIZ – «DD.MM.YY»: день, месяц, год.
<b>42H</b> Haaring Home	0x00	ACCIT	
<b>42H</b> – Чтение даты. <b>43H</b> – Чтение времени.	0x00 0x00	ASCIIZ ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – «DD.MM.YY»: день, месяц, год. <b>ASCIIZ</b> – «НН:MM:SS»: час, минута, секунда.
<b>45H</b> – Чтение времени.			
теплосчетчика.	0x00	ASCIIZ	<b>ASCHZ</b> – «Инициализация…».
<b>49H</b> – Запись тепла.	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – тепло (вещ. число).
49П — Запись тепла.	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			3 – четвертый канал.
4АН – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – суммарный расход (вещ. число).
суммарного расхода.			Byte# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – недопустимо,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>4FH</b> – Чтение названия	0x00	ASCIIZ	ASCIIZ – "ВЗЛЁТ ТСР 20.XX.XX.XX"
прибора.			
50Н – Чтение	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – номер прибора, целое число.
электронного номера			
прибора.			
<b>51Н</b> – Запись	ASCIIZ		
электронного номера			
прибора.			G (O BC 405
55H – Опрос шины			См. (Опрос сети RS-485 через интерфейс прямого
Взлет ТСР <b>56H</b> – Запись задержки	Desta	ASCIIZ	подключения).
ответа по RS485.	Byte	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – значение задержки ответа: 0 – без задержки,
<b>57Н</b> – Чтение задержки	0x00		0 – оез задержки, 1255 – задержка в 1 мсек тиках.
ответа по RS485.	VAUU		1255 — задержка в 1 меск тиках.
<b>58H</b> – Сброс	0x00	ASCIIZ	ASCIIZ – «Инициализация».
накопленных значений.	UAUU	ASCIIZ	АБСПЕ — «ппициализаци»».
<b>59Н</b> – Чтение счетчиков	Rvte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – время в минутах, целое число.
времени.	Буст	1100112	Вуте# – номер счетчика:
<b>5АН</b> – Запись счетчиков	Byte#, ASCII7.	1	0 – резерв,
времени.	bywii, Abeliz		1 – резерв,
promonn.			2 – время работы по 1 ТС,
			3 – время простоя по 1 ТС,
			4 – время работы по 2 ТС,
			5 – время простоя по 2 TC.
<b>5ВН</b> – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Вуtе# – номер точки T/R
	1-1-1	1-1-01121	1-1-2-1 1011-1/10

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
мультипликат.	F		0 – 1 точка,
температурных			1-2 точка,
поправок.			3 – 4 точка,
5СН – Чтение	Byte#		4 – 5 точка.
мультипликат.			<b>ASCIIZ</b> – поправка (вещ. число).
температурных			·
поправок.			
<b>5DH</b> – Запись способа	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	ASCIIZ – целое число
контроля небаланса			
масс			
<b>5ЕН</b> – Чтение способа	0x00		
контроля небаланса			
масс			
<b>5FH</b> – Запись способа	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	ASCIIZ – целое число
контроля тепла по			
системе ГВС			
60Н – Чтение способа	0x00		
контроля тепла по			
системе ГВС	0.00 ( 5.55	10077	
64Н – Запись интервала	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – интервал накопления в диапазоне
накопления импульсов.	0.00	4	5360 сек, целое число.
65Н – Чтение интервала	0x00		
накопления импульсов.	D t // A COURT	ACCHE	ACCHIZ 5 100
66Н – Запись временной	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – квота в диапазоне 5180 сек, целое
квоты на импульс.	D / //	4	число.
67Н – Чтение	Byte#		Вуtе# – номер точки числоимпульсных сигналов:
временной квоты на			1 — 4 точка,
импульс.			0 – 5 точка,
			4 — 1 точка, 3 — 2 точка.
6СН – Обнуление	0x00	0x00	2 10 IRU.
среднечасовых			
значений.			
<b>6DH</b> - Обнуление	0x00	0x00	
среднесуточных			
значений.			
6ЕН - Обнуление	0x00	0x00	
среднемесячных			
значений.			
<b>6FH</b> – Запрос прав на	0x00	ASCIIZ	ASCIIZ:
запись параметров.			«1» - запрещено,
			«0» - разрешено.
72Н – Запись константы		ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – константа преобразования расхода в
преобразования расхода			частоту на выходе ТС, вещественное число.
в частоту на выходе ТС	I	ĺ	Byte# – номер канала:
<b>=</b> 477 11	D . #	7	11 0
73Н – Чтение	Byte#		1 – первый канал,
константы			1 — первый канал, 0 — второй канал
константы преобразования расхода			
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС		A CONT	0 — второй канал
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79H – Запись		ASCIIZ	0 – второй канал <b>ASCIIZ</b> – нормативная утечка, вещественное
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79H – Запись нормативной утечки	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	0 — второй канал
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79H – Запись нормативной утечки 7AH – Чтение		ASCIIZ	0 – второй канал <b>ASCIIZ</b> – нормативная утечка, вещественное
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки	0x00, ASCIIZ 0x00		0 – второй канал <b>ASCIIZ</b> – нормативная утечка, вещественное число.
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки 7ВН – Чтение	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ ASCIIZ	0 – второй канал <b>ASCIIZ</b> – нормативная утечка, вещественное число. <b>ASCIIZ</b> – плотность теплоносителя (вещ. число).
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки 7ВН – Чтение плотности	0x00, ASCIIZ 0x00		0 – второй канал  ASCIIZ – нормативная утечка, вещественное число.  ASCIIZ – плотность теплоносителя (вещ. число).  Byte# – номер канала:
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки 7ВН – Чтение	0x00, ASCIIZ 0x00		0 — второй канал  ASCIIZ — нормативная утечка, вещественное число.  ASCIIZ — плотность теплоносителя (вещ. число).  Byte# — номер канала: 1 — первый канал,
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки 7ВН – Чтение плотности	0x00, ASCIIZ 0x00		О – второй канал     ASCIIZ – нормативная утечка, вещественное число.      ASCIIZ – плотность теплоносителя (вещ. число).      Byte# – номер канала:     1 – первый канал,     0 – второй канал,
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки 7ВН – Чтение плотности	0x00, ASCIIZ 0x00		0 — второй канал  ASCIIZ — нормативная утечка, вещественное число.  ASCIIZ — плотность теплоносителя (вещ. число).  Byte# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — третий канал,
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н – Запись нормативной утечки 7АН – Чтение нормативной утечки 7ВН – Чтение плотности	0x00, ASCIIZ 0x00		О – второй канал  ASCIIZ – нормативная утечка, вещественное число.  ASCIIZ – плотность теплоносителя (вещ. число).  Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал,
константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС 79Н — Запись нормативной утечки 7АН — Чтение нормативной утечки 7ВН — Чтение плотности	0x00, ASCIIZ 0x00		0 — второй канал  ASCIIZ — нормативная утечка, вещественное число.  ASCIIZ — плотность теплоносителя (вещ. число).  Byte# — номер канала: 1 — первый канал, 0 — второй канал, 2 — третий канал,

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа		Описан	ие
энтальпии			Byte# — ном		
теплоносителя			<ol> <li>1 – первый п</li> </ol>		
			0 – второй к		
			2 – третий к		
			4 – четверть		
			3 – пятый ка		
82Н – Запись константы		ASCIIZ			разования (вещ. число)
преобразования расхода			<b>Byte#</b> – ном	ер точки:	
в частоту на входе ТС.		=	1 – 1 точка,		
83Н – Чтение	Byte#		0 – 2 точка,		
константы			4 – 4 точка,		
преобразования расхода			3 – 5 точка.		
в частоту на входе ТС.	D	ACCHZ	ACCITIZ		
84Н – Чтение выходной	Byte#	ASCIIZ	ASCIIZ – BI	ыходная частота	а, вещественное число.
частоты.			<b>Byte#</b> – ном	ер канала:	
			1 – 1 точка,		
			0 – 2 точка,		
			4 – 4 точка,		
<b>85Н</b> – Чтение входной	Dyto#	ASCIIZ	3 – 5 точка.	уолиод ностото	вещественное число.
	Byte#	ASCIIZ	Byte# – HOM		вещественное число.
частоты.			1 – 1 точка,	ер точки.	
			0 – 2 точка,		
			4 – 4 точка,		
			3 – 5 точка.		
9ЕН – Чтение единиц	Byte#	ASCIIZ		тинины измерен	ия объема и расхода,
измерения объема и	Вусси	ASCIIZ	целое число		ил оовема и расхода,
расхода.			<b>Byte#</b> – ном		
рислоди.			1 – первый I		
			0 – второй к		
			2 – третий к		
			4 – четвертн		
			3 – пятый ка		
					объема и расхода,
			целое число	•	1 ,,,,
			Индекс	Единицы	Единицы расхода
				объема	
			0	Л	л/мин
			1	м3	м3/ч
			2	Т	т/ч
9FH – Запись единиц	Byte#, Byte			•	•
измерения объема и					
расхода.					
А0Н – Запись скорости	Byte, 0x00	Byte, 0x00		кс скорости:	
RS-232.			0 - 600 бод,	_	
А1Н – Запись скорости			1 - 1200 бод		
RS-485.			2 - 2400 бод		
			3 - 4800 бод		
			4 - 9600 бод	,	
			5 - 19200 бо		
				од (только RS 48	35).
А2Н – Чтение скорости	0x00	ASCIIZ	ASCIIZ – ci	корость:	
RS-485.			' 600 бод'		
			' 1200 бод'		
			' 2400 бод'		
			' 4800 бод'		
			' 9600 бод'		
			'19200 бод'		
	<b>-</b>	+ a av=		(только RS 485)	
А5Н – Чтение тепловой	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – то <b>Byte#</b> – ном		ть (вещ. число).
мощности.					

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа		Опис	сание
			1 – первый		
			0 – второй		
			2 – третий		
LOTT D	D	A COME	3 – четверт		
А8Н – Запись единиц	Byte#, Byte	ASCIIZ			ения тепла, целое число.
измерения тепла.					мерения тепла.
				мер канала:	
			1 – первый		
			0 – второй		
			2 – третий		
			3 – четверт		Tr
			Индекс	Единицы	Единицы мощности
			0	тепла ГДж	ГП/-
			0	МВт∙ч	ГДж/ч МВт
			2	1	
AOH II	D-4-#	_	2	Гкал	Гкал/ч
А9Н – Чтение единиц	Byte#				
измерения тепла. <b>АСН</b> – Запись единиц	Byte, 0x00	ASCIIZ	ASCHT	201111111111111111111111111111111111111	20111111 061 0110 110110
измерения объема и	byte, uxuu	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – 6 число.	сдиницы изм <b>е</b> р	рения объема, целое
1					
расхода по всем каналам.			целое числ	_	ия объема и расхода,
<b>АЕН</b> – Чтение номера	Byte#	ASCIIZ		о. номер точки:	
точки подключения	Буке#	ASCIIZ	1 – точка 1		
· ·			2 – точка 2	*	
термодатчика в канале. <b>AFH</b> - Запись номера	Byte#, Byte	Byte#, Byte	3 – точка 4	*	
точки подключения	Dyten, Dyte	Dytcπ, Dytc	4 – точка 5		
термодатчика в канале.				мер канала:	
термодат тика в капале.			1 – 4 канал		
			0 – 5 канал		
			2 – 3 канал		
			4 – 1 канал		
			3 – 2 канал	,	
В2Н – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	ASCIIZ - 1	максимальный	расход (вещ. число).
максимального расхода				мер канала:	
в канале.			1 – первый	канал,	
ВЗН – Чтение	Byte#		0 – второй	канал,	
максимального расхода			2 – третий		
в канале.			4 – четверт		
			3 – пятый н		
В4Н – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ			расход (вещ. число).
минимального расхода в	;			мер канала:	
канале.		_	1 – первый		
В5Н – Чтение	Byte#		0 – второй		
минимального расхода в	1		2 – третий		
канале.			4 – четверт		
D/H D	0.00.00	ACCUE	3 – пятый н		
В6Н – Запись давления	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ		давление холод	дной воды, вещественное
холодной воды.	0.00	4	число.		
В7Н – Чтение давления	0x00				
холодной воды.	0.00	ACCHE	ACCUE	1 1	
СВН – Чтение	0x00	ASCIIZ			разницы расходов,
коэффициента разницы			веществени	ное число.	
расходов.	ACCHZ	_			
ССН – Запись	ASCIIZ				
коэффициента разницы					
расходов.	ACCHZ	ACCHZ	ACCIE		v
<b>D0H</b> – Запись	ASCIIZ	ASCIIZ			олодной воды,
температуры холодной			веществені	ное число.	
воды.	0.00	4			
<b>D1H</b> – Чтение	0x00				

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
температуры холодной			
воды.			
<b>D2H</b> – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – давление, вещественное число.
договорного давления.			Вуtе# – номер канала:
			1 – первый канал, 0 – второй канал,
			0 – второй канал, 2 – третий канал,
			2 — гретии канал, 4 — четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>D3H</b> – Чтение текущего	Byte#, 0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – давление, вещественное число.
давления.			Вуте# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>D5H</b> – Чтение режима	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – строковое представление режима.
работы.			Режим А:
			A0 – «Реж.А-0»,
			 A.7
			A7 – «Реж.А-7», Режим Б:
			Б0 – «Реж.Б-0»,
			b0 – «геж.b-0»,
			Б7 – «Реж.Б-7»,
			Режим В:
			В0 – «Реж.В-0»,
			В7 – «Реж.В-7».
<b>D7H</b> – Чтение типа	Byte#	ASCIIZ	Byte# – номер точки:
датчика температуры.			1 – 1 точка,
			0-2 точка,
			4 – 4 точка,
			3 — 5 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – тип ТС, целое число:
			0 - «Pt500 R9 600 Om²,
			1 - 'Pt100 R9 600 Om', 2 - «Pt100 R9 120 Om».
			$3 - \text{WPt500 W}_{100} = 1.391$ »,
			$4 - \text{Pt}500 \text{ W}_{100} = 1.385\text{ w},$
			$5 - \text{W}t100 \text{ W}_{100} = 1.391\text{ w},$
			$6 - \text{WPt}100 \text{ W}_{100} = 1.385\text{w},$
			$7 - \text{«Cu}100 \text{ W}_{100} = 1.428\text{»},$
			$8 - \text{«Cu}100 \text{ W}_{100} = 1.426\text{»},$
			9 - $\langle \text{Cu}50   \text{W}_{100} = 1.428 \rangle$ ,
			$10 - \text{«Cu}_{50} \text{ W}_{100} = 1.426$ ».
<b>D8H</b> – Запись типа	Byte, 0x00	Byte, 0x00	Byte – управляющий байт.
датчика температуры.			Байт имеет следующий формат:
			7 6 5 4 3 2 1 0
			Точка Тип ТС
			Тип ТС:
			0 – 'Pt500 R9 600 Ом',
			1 - 'Pt100 R9 600 Om',
			2 - «Pt100 R9 120 Om»,
			$3 - \text{«Pt500 W}_{100} = 1.391$ »,
			$4 - \text{Pt}500 \text{ W}_{100} = 1.385\text{w},$
			$5 - \text{WPt}100 \text{ W}_{100} = 1.391\text{w},$
			$6 - \text{WPt}100 \text{ W}_{100} = 1.385$
			$7 - \text{«Cu}100 \text{ W}_{100} = 1.428\text{»},$
			$8 - \text{«Cu}100 \text{ W}_{100} = 1.426\text{»},$
	1		9 - $\ll$ Cu50 W <sub>100</sub> = 1.428»,

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
			$10 - \text{«Cu}_{50} \text{ W}_{100} = 1.426\text{»},$
			Точка:
			1 – 1 точка,
			0-2 точка,
			4 – 4 точка,
			3 – 5 точка.
<b>D9H</b> – Чтение	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – давление, вещественное число.
договорного давления.			Byte# – номер канала:
			1 – первый канал,
			0 – второй канал,
			2 – третий канал,
			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
<b>DAH</b> – Чтение	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – максимального избыточного давление,
максимального			вещественное число.
избыточного давления.			Byte# – номер точки Р/I
			0-2 точка,
			1 – 1 точка,
			3 – 5 точка,
			4 – 4 точка.
<b>DBH</b> – Чтение	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – статус точки, целое
состояния точки			0 – давление,
измерения силы тока.			1 – температура,
			2 – расход,
			3 – отключен.
			Byte# – номер точки:
			1 – 1 точка,
			0-2 точка,
			4 - 4 точка,
			3 – 5 точка.
<b>DCH</b> – Установка	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – W <sub>100</sub> , (вещ.число).
параметра $W_{100}$ TC.			Byte# – номер точки сигнала сопротивления:
<b>DDH</b> – Чтение	Byte#		1 – 1 точка,
параметра $W_{100}$ TC.			0-2 точка,
			4 - 4 точка,
			3 – 5 точка.
<b>Е2Н</b> – Установка	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – номинальное значение ТС, (вещ.
номинального значения			число).
ТС при 0°С			Byte# – номер точки сигнала сопротивления:
ЕЗН – Чтение	Byte#		1 – 1 точка,
номинального значения			0-2 точка,
ТС при 0°С			4 - 4 точка,
-			3 - 5 точка.
Е4Н – Установка	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – опорное сопротивление, вещественное
опорного			число.
сопротивления			
Е5Н – Чтение опорного	0x00	7	
сопротивления			
Е7Н – Установка	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – признак подключения:
признака подключения			0 – недопустимо,
датчика температуры			1 – температура,
Е8Н – Чтение признака	Byte#	7	2 – недопустимо,
подключения датчика			3 – отключен.
температуры.			Byte# – индекс
· r · · / r - · ·			1 – 1 точка,
			0-2 точка,
			4 – 4 точка,
			3 – 5 точка.
Е9Н – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – температура, вещественное число.
договорной	2,000,7100112	1100112	Вуtе# – индекс
температуры.			1 – первый канал,
температуры.	<u> </u>		т – породи капал,

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
ЕАН – Чтение	Byte#		0 – второй канал,
договорной			2 – третий канал,
температуры.			4 – четвертый канал,
			3 – пятый канал.
ЕВН – Установка	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – признак подключения:
признака подключения			0 – давление,
датчика в точке силы			1 – температура,
тока.			2 – расход,
			3 – отключен.
			Byte# – индекс
			1 - 1 точка,
			0 – 2 точка,
			4 – 4 точка,
DDII II	D . "	A COURT	3 – 5 точка.
ЕЕН – Чтение точки	Byte#	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – номер точки:
подключения датчика			0 – точка 2,
давления	D . " ACCITI		1 – точка 1,
<b>EFH</b> – Запись точки	Byte#, ASCIIZ		3 – точка 5,
подключения датчика			4 – точка 4.
давления			<b>Byte</b> # – номер канала: 1 – 1 канал,
			1 — 1 канал, 0 — 2 канал,
			0 – 2 канал, 2 – 3 канал,
			2 – 5 канал, 4 – 4 канал,
			3 – 5 канал.
<b>F0H</b> – Запись признака	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Вуте# – номер канала:
использования датчика	byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	1 – 1 канал,
температуры в			0-2 канал,
расчетном канале.			2 – 3 канал,
<b>F1H</b> – Чтение признака	Byte#		4 – 4 канал,
использования датчика	Byten		3 – 5 канал.
температуры в			<b>ASCIIZ</b> – признак (целое число)
расчетном канале.			0 – датчика нет (договорное знач.),
pue fermon numero.			1 - датчик с выходным сигналом силы
			сопротивления,
			2 - датчик с выходным сигналом силы тока.
			3 – датчик х.в.
<b>F2H</b> – Запись признака	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Вуте# – номер канала:
использования датчика			1 – 1 канал,
давления в расчетном			0-2 канал,
канале.			2-3 канал,
<b>F3H</b> – Чтение признака	Byte#		4 – 4 канал,
использования датчика	,		3 - 5 канал.
давления в расчетном			<b>ASCIIZ</b> – признак (целое число)
канале.			0 – датчика нет (договорное знач.),
			1 - датчик с выходным сигналом силы тока.
			2 – датчик х.в.
<b>F4H</b> – Запись признака	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Вуте# – номер канала:
использования датчика			1 – 1 канал,
расхода в расчетном			0-2 канал,
канале.			2 – 3 канал,
<b>F5H</b> – Чтение признака	Byte#		4 – 4 канал,
использования датчика			3 – 5 канал.
расхода в расчетном			<b>ASCIIZ</b> – признак (целое число)
канале.			0 – датчика нет (договорное знач.),
			1 - датчик с выходным числоимпульсным
			сигналом,
EC D	D / II ACCUS	ACCUE	2 - датчик с выходным сигналом силы тока.
<b>F6</b> – Запись номера	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>Byte#</b> – номер канала:
точки подключения	1		1 - 1 канал,
датчика расхода.			2-2 канал,

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
<b>F7</b> – Чтение номера	Byte#		0 – 3 канал,
точки подключения			3 – 4 канал,
датчика расхода.			4 – 5 канал.
			<b>ASCIIZ</b> – номер точки (целое число)
			0-1 точка,
			1 – 2 точка,
			2 – 4 точка,
			3 - 5 точка.
<b>F8</b> – Запись	Byte#, ASCIIZ	ASCIIZ	Byte# – номер канала:
договорного расхода.			1-1 канал,
<b>F9</b> – Чтение	Byte#		2-2 канал,
договорного расхода.	•		0-3 канал,
			3 – 4 канал,
			4 – 5 канал.
			<b>ASCIIZ</b> – договорной расход (вещ. число)
<b>FAH</b> – Чтение флагов	Byte#	ASCIIZ	Byte# - индекс канала.
состояния датчиков в	•		1-1 канал,
канале.			2 – 2 канал,
			0 - 3 канал,
			3 – 4 канал,
			4 – 5 канал.
			ASCIIZ – слово состояния (цел. число)
			бит 0 – отказ датчика расхода;
			бит 1 – отказ датчика температуры;
			бит 2 – отказ датчика давления.
<b>FBH</b> – Чтение	Byte#	ASCIIZ	Byte# - индекс точки измерения.
объемного расхода в			0-2 точка,
точке с			1 – 1 точка,
числоимпульсным			3 – 5 точка,
сигналом.			4 – 4 точка.
			<b>ASCIIZ</b> – значение расхода (вещ. число).
<b>FCH</b> – Чтение режима	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – режим обслуживания (цел. число).
обслуживания.			0 – тестовый режим,
			1 – режим поверки,
			2 – сервисный режим,
			3 – рабочий режим.
<b>FDH</b> – Запись регистра	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	ASCIIZ – регистр (целое число).
HC.		5	Если бит п установлен в 1, НС n+1 разрешена.
<b>FEH</b> – Чтение регистра	0x00	1	, see a see
НС.	0.100		
	1		

# Структура архива

## Общие положения

Архив тепловычислителя представляет собой структурированный массив записей, расположенных в энергонезависимой памяти объемом 128 Кб. Логически архив разбит на две части:

- основной
- и дополнительный.

Каждая часть в свою очередь состоит из 3 типов массивов:

- часовых
- суточных
- месячных.

Обобщенная структура архива показана на рис.1.




Рисунок 2 Обобщенная структура архива тепловычислителя Взлет ТСР

# Структура записей

Каждая запись – это последовательность полей, имеющая один и тот же размер (в байтах) в соответствующем массиве записей. Записи в основном и дополнительном архивах, находящиеся по одному и тому же логическому адресу, обладают одним и тем же размером, но структуры у них различны. Размеры записей приведены в Таблица 10:

Таблица 10

Запись	Размер (в байтах)
Часовая	42
Суточная	40
Месячная	40

Каждый массив состоит из различного количества записей. Размеры (в записях) массивов приведены в Таблица 11:

Таблица 11

Тип массива	Размер (в записях)
Часовой	1428
Суточный	60
Месячный	24

Массив имеет циклическую структуру и заполняется последовательно, начиная с начального адреса. При переполнении массива следующая запись записывается на место самой старой записи. Запись часового массива основного архива состоит из следующих полей:

Таблица 12

Смещение	Размер	Название	Тип значения	Диапазон	Единицы измерения	Примечание
0x00	1	День	Беззнаковое целое	1 – 31	сутки	-
0x01	1	Месяц	Беззнаковое целое	1 – 12	месяц	-
0x02	1	Год	Беззнаковое целое	0 – 99	год	-

0x03	1	Час	Беззнаковое целое	0-23	час	-
0x04	4	Тепло по 1 теплосистеме	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999999	МДж	Накопительный счетчик
0x08	4	Тепло по 2 теплосистеме	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999999	МДж	Накопительный счетчик
0x0C	4	Общий расход по 1 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	т, м <sup>3</sup>	Накопительный счетчик
0x10	4	Общий расход по 2 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	т, м <sup>3</sup>	Накопительный счетчик
0x14	4	Общий расход по 4 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	T, M <sup>3</sup>	Накопительный счетчик
0x18	4	Общий расход по 5 трубопроводу	32-битный IEEE-754 формат	0 – 999999	T, M <sup>3</sup>	Накопительный счетчик
0x1C	2	Температура по 1 трубопроводу	Знаковое целое	-25000 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x1E	2	Температура по 4 трубопроводу	Знаковое целое	-25000 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x20	2	Температура по 2 трубопроводу	Знаковое целое	-25000 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x22	2	Температура по 5 трубопроводу	Знаковое целое	-25000 – 25000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x24	4	Слово НС	Беззнаковое целое	-	-	См. Таблица 16
0x28	2	-	-	-	-	Зарезервировано

Запись часового массива дополнительного архива состоит из следующих полей:

Таблица 13

Смещение	Размер	Название	Тип значения	Диапазон	Единицы измерения	Примечание
0x00	2	Давление по 1 трубопроводу	Беззнаковое целое	0 - 4000	10 <sup>-3</sup> МПа	Среднее значение за 1 час
0x02	2	Давление по 2 трубопроводу	Беззнаковое целое	0 - 4000	10 <sup>-3</sup> МПа	Среднее значение за 1 час
0x04	2	Давление по 4 трубопроводу	Беззнаковое целое	0 - 4000	10 <sup>-3</sup> МПа	Среднее значение за 1 час
0x06	2	Давление по 5 трубопроводу	Беззнаковое целое	0 - 4000	10 <sup>-3</sup> МПа	Среднее значение за 1 час
0x08	2	Давление х.в.	Беззнаковое целое	0 – 4000	10 <sup>-3</sup> МПа	Среднее значение за 1 час
0x0A	2	Температура х.в.	Беззнаковое целое	0 – 3000	10 <sup>-2</sup> °C	Среднее значение за 1 час
0x0C	4	-	-	-	-	Зарезервировано
0x10	4	Дополнительный счетчик	Беззнаковое целое	0 – 999999999	МИН	Накопительный счетчик
0x14	4	Время действия нештатных ситуаций	Беззнаковое целое	0 – 999999999	МИН	Накопительный счетчик
0x18	4	Время работы по 1 теплосистеме	Беззнаковое целое	0 – 999999999	мин	Накопительный счетчик

Смещение	Размер	Название	Тип значения	Диапазон	Единицы измерения	Примечание
0x1C	4	Время аварий и нештатных ситуаций по 1 теплосистеме	Беззнаковое целое	0 – 999999999	мин	Накопительный счетчик
0x20	4	Время работы по 2 теплосистеме	Беззнаковое целое	0 – 999999999	мин	Накопительный счетчик
0x24	4	Время аварий и нештатных ситуаций по 2 теплосистеме	Беззнаковое целое	0 – 999999999	мин	Накопительный счетчик
0x28	2	Слово отказов	Беззнаковое целое	-	-	См. Таблица 17

Записи для суточного и месячного массивов по расположению полей совпадают между собой и отличаются от часовых записей только отсутствием поля со смещением 0x28.

#### Адресация записей

Для доступа к записям архива используются две функции:

- 0х08 возвращает запись основного архива
- 0х18 возвращает запись дополнительного архива.

Тело запросов имеет следующий формат:

```
Hi(Adr), Lo(Adr), Pattern, 0x00
```

**Hi(Adr)** – старший байт 16-битного адреса записи;

Lo(Adr) – младший байт 16-битного адреса записи;

**Pattern** – последовательность байт 0x20, равных длине записи;

Тело ответов имеет следующий формат:

Hi(Adr), Lo(Adr), Record

Record – запрашиваемая запись.

Адрес записи вычисляется по формуле:

 $Adr = StartAdr + ((AbsDay \cdot 24 + H) \mod ArchiveSize) \cdot RecordSize$ 

**AbsDay** =  $(Y - 1) \cdot 365 + ((Y - 1) \text{ div } 4) + \textbf{DayInYear}$ 

DayInYear = Days[M-1] + D + (M>2)LeapYear

**LeapYear** =  $(Y \mod 4 == 0)(Y \mod 100 != 0) + (Y \mod 400 == 0)$ 

 $Days[] = \{0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334\}$ 

где

ArchiveSize – размер архива (см. Таблица 11);

**RecordSize** – размер записи (см. Таблица 10);

StartAdr – адрес начала массива записей (см. Таблица 14);

Н, D, М, У – час, день, месяц, год записи;

mod - возвращает остаток от деления;

div -возвращает результат деления нацело.

Таблица 14

Тип массива	Начальный адрес
Часовой	2048 (0x0800)
Суточный	62048 (0xF260)
Месячный	64448 (0xFBC0)

Числа в формате 32-битный IEEE-754 передаются, начиная с младшего байта. Многобайтные целые числа передаются, начиная со старшего байта.

## Диагностика прибора

Диагностика прибора состоит из трех слов состояний, которые дают точную информацию о характере неисправности. Каждый из информационных кодов имеет свой номер, и, при возникновении неисправности, в

слово состояния записывается соответствующий номер. Если работа теплосчетчика нарушается дважды, то номер первого информационного кода логически прибавляется к значению второго кода и записывается в слово состояния. Информационные коды имеют следующие значения:

# Слово внутренних ошибок

## Таблица 15 Слово ошибок

Номер бита	Значение
0	Отказ EEPROM
1	Зарезервировано
2	Отказ канала температуры
3	Сбой интерфейса RS-485
4	Ложное значение входной частоты
5	Зарезервировано
6	Зарезервировано
7	Отказ внешнего АЦП
8	Сбой интерфейса RS-232
9	Внутренний сбой программы
10	Прерывание Watch Dog
11	Доступ к часам невозможен
12	Зарезервировано
13	Зарезервировано
14	Зарезервировано
15	Аппаратура не инициализирована

## Слово нештатных ситуаций

## Таблица 16 Слово нештатных ситуаций

Код	Номер бита	Описание	Состояние теплосистемы	Реакция теплосчетчика
1	0	Расход теплоносителя в ТР 1 выше уставки	$Q_1 > Q_{1$ наиб	Прекращается накопление данных.
2	1	Расход теплоносителя в ТР 1 ниже уставки	$Q_1 < Q_{1\text{наим}}$	$Q_1 = 0$
3	2	Расход теплоносителя в ТР 4 выше уставки	$Q_4 > Q_{4$ наиб	Прекращается накопление данных.
4	3	Расход теплоносителя в ТР 4 ниже уставки	$Q_4 < Q_{4\text{наим}}$	$Q_4 = 0$
5	4	Расход теплоносителя в ТР 2 выше уставки	$Q_2 > Q_{2$ наиб	Прекращается накопление данных.
6	5	Расход теплоносителя в ТР 2 ниже уставки	$Q_2 < Q_{2\text{наим}}$	$Q_2 = 0$
7	6	Расход теплоносителя в ТР 5 выше уставки	$Q_5 > Q_{5$ наиб	Прекращается накопление данных.
8	7	Расход теплоносителя в ТР 5 ниже уставки	$Q_5 < Q_{5$ наиб	$Q_5 = 0$
9	8	Расход теплоносителя в ТР 1 ниже расхода теплоносителя в ТР 2	$Q_2 > K_{np} \cdot Q_1$	Прекращается накопление данных
10	9	Расход теплоносителя в ТР 4 ниже расхода теплоносителя в ТР 5	$Q_5 > K_{np} \cdot Q_4$	Прекращается накопление данных
11	10	Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5	$t_5 > t_4 + dt  ^{\circ}C$ $Q_4 > 0$	Прекращается накопление данных
12	11	Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2	$Q_4 > 0$ $t_2 > t_1 + dt  ^{\circ}C$ $Q_1 > 0$	Прекращается накопление данных
13	12	Напряжение сети отсутствовало	Пропало напряжение питания	Прекращается накопление данных.
14	13	Расход теплоносителя в ТР2 в зоне	$Q_1 < Q_2 < K_{np} \cdot Q_1$	$Q_1 = Q_2$

Код	Номер бита	Описание	Состояние теплосистемы	Реакция теплосчетчика
		метрологического захода		
15	14	Отказ канала температуры	Разрыв контура тока	Прекращается накопление данных.
16	15	Расход теплоносителя в TP5 в зоне метрологического захода	$Q_4 < Q_5 < K_{np} \cdot Q_4$	$Q_4 = Q_5$
17	16	Расход теплоносителя в ТР 1 ниже расхода теплоносителя в ТР 2	$Q_2 > K_{np} \cdot Q_1$	-
18	17	Расход теплоносителя в TP 4 ниже расхода теплоносителя в TP 5	$Q_5 > K_{np} \cdot Q_4$	-

# Слово отказов датчиков

# Таблица 17 Слово отказов

Номер бита	Значение
0	Отказ датчика расхода 1
1	Отказ датчика расхода 2
2	Отказ датчика расхода 4
3	Отказ датчика расхода 5
4	Отказ датчика температуры 1
5	Отказ датчика температуры 2
6	Отказ датчика температуры 4
7	Отказ датчика температуры 5
8	Отказ датчика давления 1
9	Отказ датчика давления 2
10	Отказ датчика давления 4
11	Отказ датчика давления 5
12	Зарезервировано
13	Зарезервировано
14	Зарезервировано
15	Зарезервировано

# Описание функций обмена информацией с приборами «Взлет ЭР» исполнения ЭРСВ-01X

## Введение

Стандартные расходомеры "Взлет ЭРСВ" поддерживают два режима соединения:

- Двухточечное соединение (Point-to-point connection),
- Многоточечное соединение (Multipoint connection).

Двухточечное соединение – это соединение, устанавливаемое между двумя станциями данных для передачи данных.

Многоточечное соединение – это соединение между более чем двумя станциями данных для передачи данных.

В качестве интерфейса связи используется RS232-совместимый последовательный интерфейс. Расходомеры могут опрашиваться непосредственно с ПК или через модем.

Для обоих типов соединения используется техника master-slave, при которой только одно устройство (ведущий) может инициировать транзакции (запросы). Остальные устройства (ведомые) отвечают запрошенными данными или выполняют требуемое действие.

Ведущий может обращаться к индивидуальным ведомым или инициировать широковещательный запрос ко всем устройствам на сети.

## Формат символа (Character format)

Для передачи 8-битного байта используется следующий формат символа:

- 1 старт бит,
- 8 бит данных, LSB отправляется первым,
- бит паритета отсутствует,
- 2 стоп бита.

## Синхронизация сообщений (Message framing)

Каждое сообщение начинается с интервала прослушивания линии, длительность не менее 3.5 длительности передачи символа. После этого интервала передается либо поле адреса, либо поле длины, в зависимости от режима соединения. После передачи последнего символа в сообщении интервал не менее 3.5 длительности символа отмечает окончание сообщения.

Все сообщение должно передаваться непрерывным потоком. Если символ поступает от ведущего до истечения интервала прослушивания, символ игнорируется и предполагается, что следующий символ будет первым полем нового сообщения.

Ответ от ведомого устройства передается непрерывным потоком. При ошибке передачи от ведущего устройства, ответ не возвращается.

Типичный формат запроса показан ниже:

address 8 bit	length 8 bit	control field 8 bit	data field 8 bit * N	end of frame 00000000 8 bit	check field 8 bit
------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------

#### Поле адреса (Address field)

Допустимые адреса ведомых устройств находятся в диапазоне 0...31. Индивидуальные адреса ведомых устройств находятся в диапазоне 1...31. Ведущий запрашивает ведомое устройство, помещая адрес ведомого в поле адреса сообщения. Когда ведомый отправляет ответ, он помещает свой собственный адрес в адресное поле ответа.

Адрес 0 используется как широковещательный адрес, который опознают все ведомые устройства. Ответ на широковещательный запрос не отправляется.

## Поле длины (Length field)

Поле длины содержит количество байт в сообщении, исключая поле адреса. Если количество байт в запросе от ведущего превышает размер приемного буфера ведомого, запрос игнорируется и выставляется флаг ошибки в слове состояния с номером 7.

#### Управляющее поле (Control field)

Код управляющего поля говорит ведомому какой вид работы надо выполнить.

### Поле контрольной последовательности (Check field)

Контрольная сумма вычисляется по всем байтам сообщения, исключая поле адреса.

Правило вычисления следующее: суммируются по модулю 2 все байты, начиная с поля длины. Полученное значение дополняется до 256. Результирующее поле добавляется в конец сообщения.

При приеме сообщения полученное поле сравнивается с вычисленным по байтам сообщения. При обнаружении несовпадения, сообщение отбрасывается и выставляется флаг в слове состояния с номером 8.

## Режим двухточечного соединения (Point-to-point mode)

В двухточечном режиме поле адреса в кадре запроса отсутствует.

Широковещательный запрос не поддерживается.

Общий формат ответа:

00000000	data field	00000000
8 bit	8 bit * N	8 bit

#### Режим многоточечного соединения (Multipoint mode)

В этом режиме ответы от ведомого отправляются с учетом задержки ответа (диапазон изменения задержки от 0 до 1000 мсек с шагом 10 мсек).

Общий формат ответа:

address 8 bit	control field 00000000 8 bit	data field 8 bit * N	end of frame 00000000 8 bit	check field 8 bit
------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------

## Настройка параметров последовательной связи

Стандартные расходомеры "Взлет ЭРСВ" позволяют пользователю установить следующие параметры связи:

Условное обозначение	Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Доступ
Node	-	1 - 31	Адрес прибора в сети	040H/03FH	Работа
Bd232	бит/с	1200 - 19200	Скорость обмена RS232	-/0A0H	Работа
-	-	0 – 1	Режим соединения по RS232	004H/003H	Работа

Условное обозначение	Ед. изм.	Диапазон значений	Наименование параметра	Функция чтения/записи	Доступ
RTS	мсек	0 - 100	Задержка ответа от прибора в сети	057Н/056Н	Работа

Ответ на запрос установки нового параметра связи формируется с учетом старого значения. Следующий запрос обрабатывается с учетом нового значения. Например, при изменении скорости связи с 9600 на 4800 ответ отправляется на скорости 9600, а следующий запрос ожидается на скорости 4800.

## Определение настроек последовательной связи

При отсутствии ответа от приборов настройки связи определяются следующим образом: В течении 1 минуты дождаться появления на экране индикатора окна настроек связи вида

X	X	_	 _	_			_	_		X	X	X	x	X
R	Т	S	X	X	X	m	S		В	i	t	В	u	S

Это окно появляется только при адресном подключении к прибору. На первой строчке отображается адрес прибора в сети (от 1 до 31), затем скорость соединения (от 1200 до 19200). На второй строчке задержка ответа. Параметры интерфейса принудительно выводятся каждую минуту.

Если окно не появляется, значит режим соединения двухточечный и единственным параметром, влияющим на обмен с прибором, является скорость обмена. Последовательно, начиная со скорости 19200, выдать команду 04FH. Если в течении 500 мсек ответ от прибора не последовал, перейти на более низкую скорость. Если на всех скоростях ответ не получен, причина либо в неправильном подключении кабеля, либо физическая неисправность интерфейса.

## Диагностические сообщения интерфейса

Номер	Bec	Описание				
7	27	Сбой RS232.  1. Поступающая последовательность байт превысила размер приемного буфера. Все принятые байты отбрасываются.				
8	28	Сбой RS232. 1. Ошибка контрольной суммы. Запрос отбрасывается.				
11	211	Сбой RS232.  1. Неверное поле длины запроса. Запрос отбрасывается.				

#### Описание функций обмена

**Byte** – 8-битный байт.

**ASCIIZ** – строка символов в кодировке 866 с завершающим нулем. Символ десятичного разделителя чисел с плавающей запятой – точка.

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
00Н – Сброс контроллера.	0x00, 0x00	ASCIIZ	ASCIIZ – "Copoc Watch Dog"
01Н – Запись режима	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – признак режима импульсного выхода,
работы импульсного			целое число.
выхода.			0 – вывод среднего расхода,
02Н – Чтение режима	0x00	ASCIIZ	1 – вывод объема.
работы импульсного			
выхода.			
03Н – Запись режима	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – признак режима соединения, целое
соединения.			число.
04Н – Чтение режима	0x00	ASCIIZ	0 – двухточечный,
соединения.			1 – многоточечный.

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
30Н – Чтение объема	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – объем в м <sup>3</sup> , вещественное число.
жидкости в прямом			
направлении, нарастающим			
итогом.			
31H – Чтение текущего	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – расход в $M^3/4$ , вещественное число.
расхода.			
32Н – Чтение текущего	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – расход в л/мин, вещественное число.
расхода.			
<b>38Н</b> – Чтение слова	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – строка из 16 символов, каждый из
состояния.			которых '0' или '1'.
<b>39Н</b> – Чтение времени	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – время наработки в мин, целое число.
наработки.			
<b>3FH</b> – Запись сетевого	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – адрес прибора, целое число из
адреса прибора.			диапазона 1-31.
40Н – Чтение сетевого	0x00	ASCIIZ	
адреса прибора			
<b>45Н</b> – Инициализация	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – "Инициализация…"
прибора.			
47Н – Запись К+ датчика	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – K+ датчика расхода, вещественное
расхода			число.
<b>48H</b> – Запись Р+ датчика	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – Р+ датчика расхода, вещественное
расхода			число.
<b>4АН</b> – Запись объема	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – объем $(м^3)$ , вещественное число.
жидкости в прямом			
направлении.			
<b>4ВН</b> – Запись времени	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – время наработки в мин, целое число.
наработки.			
<b>4DH</b> – Чтение K+ датчика	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – K+ датчика расхода, вещественное
расхода.			число.
<b>4ЕН</b> – Чтение Р+ датчика	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – Р+ датчика расхода, вещественное
расхода.			число.
<b>4FH</b> – Чтение версии	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – Название прибора и версия ПО.
прибора.			
50Н – Чтение электронного	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – номер прибора, целое число.
номера прибора.			
<b>51H</b> – Запись электронного	ASCIIZ	ASCIIZ	
номера прибора.			
<b>52Н</b> – Чтение нулевой	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – нулевая референция, целое число.
референции.			
53Н – Чтение ненулевой	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – ненулевая референция, целое число.
референции.			
<b>54Н</b> – Калибровка прибора	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – "Калибровка".
<b>56H</b> – Запись задержки	Byte, 0x00	ASCIIZ	Byte – значение задержки ответа, целое число:
ответа.			0 – без задержки,
<b>57Н</b> – Чтение задержки	0x00	ASCIIZ	1100 – задержка в 10 мсек тиках.
ответа.			<b>ASCIIZ</b> - значение задержки ответа.
6FH – Чтение прав на	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – доступ на запись.
запись параметров.			1 - запрещено,
			0 - разрешено.
<b>74Н</b> – Запись К- датчика	0x01, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – К- датчика расхода, вещественное
расхода.			число.
<b>75Н</b> – Чтение К- датчика	0x00	ASCIIZ	
расхода.			
<b>76Н</b> – Запись Р- датчика	0x01, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – Р- датчика расхода, вещественное
расхода.			число.
77Н – Чтение Р- датчика	0x00	ASCIIZ	
расхода.			
78Н – Чтение направления	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – признак потока, целое число:
потока жидкости.			0 – прямой поток,
			1 – обратный поток.
80Н – Запись диаметра ПР.	Byte, 0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – значение диаметра (в мм), целое

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
81Н – Чтение диаметра ПР.	0x00	ASCIIZ	число.
1			Byte – значения диаметра.
82Н – Запись константы	ASCIIZ	ASCIIZ	ASCIIZ – константа преобразования,
преобразования на			вещественное число.
импульсном выходе.			
83Н – Чтение константы	0x00	ASCIIZ	
преобразования на			
импульсном выходе.			
84Н – Чтение частоты,	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – частота, вещественное число.
пропорциональной расходу.	0.00	10000	10000
87Н – Чтение длительности	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – индекс длительности выходного
импульса.	D-4- O-FF	ACCHZ	импульса, целое число.
87Н – Запись длительности	Byte, 0xFF,	ASCIIZ	Вуте - индекс:
импульса.	0x00		0-1 мсек, 1-5 мсек,
			1 - 3 MCeK, $2 - 10$ MCeK,
			3 – 50 mcek.
<b>88H</b> – Запись маски	Byte, 0x00	ASCIIZ	Вуtе - маска выводимых параметров:
элементов меню.	Byte, 0x00	ASCIIZ	Формат маски – 7.6.5.4.3.2.1.0., где
SICMONIOS MONO.			0 индикация расхода,
			1 индикации объема в прямом направлении
			потока,
			2 индикации времени наработки,
			3 индикации объема в обратном направлении
			потока,
			4. – индикация суммарного объема.
			5.,6.,7. – зарезервировано.
			<b>ASCIIZ</b> – маска выводимых параметров, целое
			число.
89Н – Запись периода	Byte, 0x00	ASCIIZ	<b>Byte</b> - период калибровки(060) мин.
калибровки.			<b>ASCIIZ</b> – целое число.
8АН – Запись длительности	Byte, 0x00	ASCIIZ	Byte - длительность отображения параметра
отображения параметра.			(160) сек.
			ASCIIZ – целое число.
<b>8DH</b> – Чтение периода	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> - период калибровки $(060)$ мин, целое
калибровки.			число
<b>8ЕН</b> – Чтение длительности	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> - длительность отображения параметра
отображения параметра			(060) сек, целое число.
<b>8FH</b> – Чтение маски	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – маска выводимых параметров (см.
выводимых параметров			выше), целое число.
90Н – Запись отсечки по	Byte, 0x00	ASCIIZ	Byte - отсечка по нарастанию(в десятых долях
нарастанию расхода.			процента).
91Н – Чтение отсечки по	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – целое число.
нарастанию расхода.	D	+ C CHE	
92Н – Запись отсечки по	Byte, 0x00	ASCIIZ	Byte - отсечка по убыванию(в десятых долях
убыванию расхода.	0.00	ACCHE	процента).
93Н – Чтение отсечки по	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – целое число.
убыванию расхода.	0.00	ACCHZ	ACCULT
97Н – Чтение отсечки	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – отсечка по индикатору, целое число.
расхода по индикатору.	D-4- O EE	ACCHZ	P. A
97Н – Запись отсечки	Byte, 0xFF,	ASCIIZ	Byte - отсечка по индикатору в тысячных долях
расхода по индикатору.	0x00	ACCHZ	от максимального расхода.
98Н – Запись коэффициента	Byte	ASCIIZ	Byte - коэффициент сглаживания (0120).
сглаживания	000	ACCIT	<b>ASCIIZ</b> – строка ответа, целое число.
99Н – Чтение коэффициента	0x00	ASCIIZ	
СГЛАЖИВАНИЯ	0200	A SCH 7	ASCIIZ DUNGHUON TOU DOWGO
9АН – Чтение выходного	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – выходной ток, вещественное число.
TOKA.	ACCUZ	ACCIT	ACCII7 popului
9ВН – Запись верхнего	ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – верхний предел токового выхода
предела токового выхода.			(л/мин), вещественное число

Управляющее поле	Тело запроса	Тело ответа	Описание
9СН – Чтение верхнего	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> - верхний предел токового выхода
предела токового выхода			(л/мин), вещественное число
<b>9DH</b> – Чтение объема	Byte	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – значение объема (м <sup>3</sup> ), вещественное
жидкости в обратном			число.
направлении, нарастающим			Byte – индекс счетчика.
итогом.			0 – счетчик объема в обратном напрвлении,
<b>9DH</b> – Сброс счетчика	Byte, 0xFF,	ASCIIZ	1 – суммарный счетчик.
объема жидкости в	0x00		
обратном направлении.			
9ЕН – Чтение единиц	0x00	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – признак единиц измерения расхода:
измерения объема.			$0 - \pi$ /мин,
<b>9FH</b> – Запись единиц	Byte, 0x00	ASCIIZ	$1 - M^3/4$ .
измерения расхода.			Byte - индекс единиц измерения расхода.
<b>А0H</b> – Запись скорости RS-	Byte, 0x00	Byte, 0x00	Byte – индекс скорости:
232.			0 - 600 бод (недопустимо),
			1 - 1200 бод,
			2 - 2400 бод,
			3 - 4800 бод,
			4 - 9600 бод,
			5 - 19200 бод.
В0Н – Запись аварийной	0x01, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – аварийная частота (03000) Гц, целое
частоты.			число.
В1Н – Чтение аварийной	0x01	ASCIIZ	
частоты.			
ВСН – Запись	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – минимальный ток $(020)$ мА,
минимального тока.			вещественное число.
<b>ВDH</b> – Чтение	0x00	ASCIIZ	
минимального тока.			
ВЕН – Запись	0x00, ASCIIZ	ASCIIZ	<b>ASCIIZ</b> – максимальный ток $(020)$ мА,
максимального тока.			вещественное число.
<b>ВFH</b> – Чтение	0x00	ASCIIZ	
максимального тока.			

## Слово состояния

Слово состояния содержит номера кодов, которые дают точную информацию о характере неисправности. Каждый из информационных кодов имеет свой вес, и, при возникновении неисправности, в слово состояния записывается соответствующий вес. Если работа расходомера-счетчика нарушается дважды, то вес первого информационного кода арифметически прибавляется к значению второго кода и записывается в слово состояния.

Слово состояния может содержать максимум 16 номеров кодов. Информационные коды имеют следующие значения:

Номер	Bec	Описание
0	2 <sup>0</sup>	Отказ в доступе к FRAM (конфигурационной памяти).
		1. Аппаратная защита от записи,
		2. Неисправен интерфейс I <sup>2</sup> C,
		3. Неисправна микросхема FRAM (DD4, FM24C04-S).
1	21	Отказ измерительного АЦП.
		1. Неисправен генератор пилообразного напряжения.
		2. Уровень сигнала с первичного датчика расхода выше допустимого значения.
		При правильном начальном состоянии компаратора DA4.1 (лог. 1) запуск генератора
		пилообразного напряжения не приводит к срабатыванию компаратора (лог. 0). После
		непрерывной серии из 20 попыток измерения, устанавливается флаг. Расход принимает
		нулевое значение. Прекращается накопление объема. Выходной ток принимает минимальное
		значение. На импульсном выходе в режиме вывода среднего расхода, формируется
		последовательность импульсов с частотой равной заданной аварийной частоте. В режиме
		вывода объема формирование импульсов на импульсном выходе прекращается. Флаг
		сбрасывается после 5 успешных измерений подряд.

Номер	Bec	Описание
2	2 <sup>2</sup>	Флаг отменен
		Сбой при измерении.
		1. Неисправен генератор пилообразного напряжения.
		2. Уровень сигнала с первичного датчика расхода выше допустимого значения.
		При правильном начальном состоянии компаратора DA4.1 (лог. 1) запуск генератора
		пилообразного напряжения не приводит к срабатыванию компаратора (лог. 0). В качестве
		текущего результата измерения берется предыдущее корректное значение расхода. При каждом
		сбое увеличивается на 1 счетчик сбоев и выставляется флаг. При каждом успешном измерении
		счетчик уменьшается на 1. Когда счетчик становиться равным нулю, флаг сбрасывается.
3	2 <sup>3</sup>	Отсутствие измерительного сигнала.
		1. При запуске измерения состояние компаратора DA4.1 неправильное (лог. 0). Производиться
		серия из 30 последовательных опросов состояния компаратора. Если за 30 попыток выходной
		уровень компаратора не принял правильного значения (лог. 1), переключаемся на поиск
		сигнала в предположении противоположного направления потока жидкости. Если за серию из
		30 последовательных опросов состояние компаратора осталось неправильным (лог. 0),
		выставляется флаг. Реакция на флаг аналогична реакции на флаг с весом 2. Далее переход к
		поиску сигнала в противоположном направлении потока. Флаг сбрасывается после 5 успешных
		измерений подряд.
4	2 <sup>4</sup>	Частота на импульсном выходе в режиме вывода среднего расхода превышает максимально-
		возможную частоту.
		1. Генерируется максимально-возможная частота на выход. Флаг снимается при корректной
		частоте на выходе.
5	2 <sup>5</sup>	Частота на импульсном выходе в режиме вывода среднего расхода ниже минимальновозможной частоты.
		1. Прекращается генерация импульсов на выход. Флаг снимается при корректной частоте на
		выходе.
6	2 <sup>6</sup>	Перегрузка на импульсном выходе в режиме вывода объема.
		1. Объем, прошедший за интервал между измерениями расхода, преобразуется в целое
		количество импульсов, которые накапливаются в счетчике до его переполнения (емкость 65535
		имп.). Если количество импульсов в счетчике, оставшихся от предыдущего интервала,
		превышает 16 импульсов, выставляется флаг. Флаг снимается при уменьшении количества
		импульсов в счетчике до 16 и ниже. При переполнении счетчика импульсы теряются.
7	27	Сбой RS232.
		1. Поступающая последовательность байт превысила размер приемного буфера. Все байты
		отбрасываются.
8	28	Сбой RS232.
		1. Ошибка контрольной суммы. Запрос отбрасывается.
9	29	Текущий расход превышает наибольшее значение расхода.
		1. Происходит ограничение расхода до уровня наибольшего.
10	210	Текущий расход превышает значение отсечки по токовому выходу.
		1. Выходной ток ограничивается на уровне максимального значения, выбранного диапазона
		токового выхода.
11	211	Сбой RS232.
		1. Ошибка в поле длины запроса. Запрос отбрасывается.
12	212	Неисправимая ошибка данных.
		1.После рестарта прибора накопленные значения не поддаются восстановлению из архива.
	. 12	Происходит обнуление накопленных значений.
13	2 <sup>13</sup>	Зарезервировано (читается как 0).
14	214	Зарезервировано (читается как 0).
15	$2^{15}$	Зарезервировано (читается как 0).