

Segítség egy gombnyomással!

Created by id Software, inc.

A CSOMAG TARTALMA:

1 db Gondosóra jelzőeszköz
1 db USB kábel
1 db USB csatlakozós hálózati adapter
1 db nyakpánt
1 db Használati útmutató
1 db karpánt

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Pesterzsébeti Gondosóra Pont - információs iroda
1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 37/A
Hétfőtől péntekig 9:00 – 15:00 óra között

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Pesterzsébet
1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 37. A. ép.

Gondosóra szolgáltatás diszpécserközpont ügyfélszolgálata
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b
Hétfőtől péntekig 9:00 – 17:00 óra között
Telefonszám: +36 1 880 6831

SOS Központ ZRT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b
Hétfőtől péntekig 9:00 – 17:00 óra között

SOS Központ

A Turul Egészség által többszörösen kitüntetett Turul díjas SOS Központ Kft. 2013 óta biztosít szakmai jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Magyarországon, szolgáltatásait budapesti, Montevideo utca 3/b szám alatti központjából szervezve. A cég fő célkitűzése, hogy egyedül élőknek és időseknek nyújtson gyors és szakszerű támogatást vészhelyzetekben. Saját, korszerű SeniGuard rendszerével lehetővé teszi a kétirányú hangkommunikációt, GPS-alapú helymeghatározást, valamint az esések érzékelését, biztosítva a felhasználók biztonságát otthon és útközben is. A független rendszer országos védelmet nyújt bármilyen egyéb eszközhöz való kapcsolat nélkül.

A SZTORI EDDIG:

A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén.

Az Európában egyedülálló Gondosóra programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett diszpécserek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén a kontaktszemélyek (kapcsolattartó családtag, szomszéd, barát, vagy opcionálisan szociális gondozó stb.) bevonásával. A segítségnyújtás nemcsak vészhelyzet esetén elérhető, hanem hétköznapi, egyszerűbb problémákban is gyors támogatást jelent. Korszakváltás a biztonság terén és mérföldkőnek számít az idősgondozásban: nagy segítség a felhasználóknak, de biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának és hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség egy gombnyomással elérhető. A Gondosóra Magyarország legnépszerűbb jelzőkészülékes szolgáltatása, a felhasználók száma mára meghaladta az egymillió főt, azaz minden második 65 év feletti polgár még nagyobb biztonságban lehet általa.

A Gondosóra programra való jelentkezés ingyenes, a szolgáltatás pedig havidíjmentes és Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

A projekt befejezési dátuma:	2023. május 31.
A szerződött támogatás összege:	2 594 885 370 Ft

Rajtad áll

1. Segítségkérés

Segítségkérés esetén a felhasználó hosszan megnyomja a készülékén található segélyhívó gombot.

2. Kapcsolatfelvétel

Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé és, aki felveszi a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a helyzetet.

3. Megoldás

A diszpécser megpróbál saját hatáskörben a segítségére lenni a felhasználónak és megoldani a problémát.

DOOM TELEPITÉSE

A DOOM túl nagy ahhoz, hogy csak simán fusson a Gondosórán. Ha telepíteni szeretnéd a DOOM-ot a Gondosórádra kövesd a következő lépéseket:

1. Az eszközhöz tartozó leírások, a módosított .WAD fájl és a Gondosórára portolt DOOM letöltéséhez scanneld be a QR kódot vagy írd be a linket: **github.com/bandru-s/nrf_doom**

2. Szedd szét a Gondosórát. A chip a SWDIO és az SWCLK forrszemeken programozható 3.3V-on.

3. Töröld a Gondosóra APPROTECT beállítását.

4. Írd rá a .hex filet a Gondosóra memóriájára.

5. Távolítsd el a debuggert a chipről. A játék elindul.

FIGYELEM: ez a folyamat megszünteti segítségkérés funckiót az órán!

A JÁTÉK CÉLJA

Az RRF-8.4.1.-21- 2022-00001 digitális idősgondozás projekt célja, hogy az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és azok szociális szolgáltatásokkal való ellátását a formális szociális ellátórendszeren kívüli módozatok bevonásával, a családi és kontakt személy alapú segítség érdemi felhasználásával biztosítsa.

A projekt célja az 65 évnél idősebb embereknek saját lakókörnyezetükben nyújtott új típusú alanyi jogon járó, jóléti szolgáltatási rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi az otthonukban élőknek, hogy amennyiben egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt eseti jelleggel segítségre szorulnak, a nap 24 órájában működő diszpécserközpont szolgáltatásaival, gyors és hatékony segítséget kapjanak.

A digitális idősgondozás projekt megvalósítása során felállításra kerül a Felhasználók regisztrációját segítő felület és regisztrációs ügyfélszolgálat, valamint a segítségnyújtást koordináló diszpécser központ. Kiemelten fontos feladat a diszpécser központ felállításáért és üzemeltetéséért felelős szolgáltató pályáztatása, a központban dolgozó szakemberek megfelelő felkészítése, edukálása.

FŐBB FUNKCIÓK:

A Gondosóra programban biztosított eszköz a 21. századnak megfelelő technológiával gyártott készülék. A beépített SIM kártya segítségével két irányú adat- és hangkommunikációra képes, amely a főgomb hosszú megnyomásával azonnal jelzést küld a Diszpécserközpontnak. A beépített hangszóró hangminősége kiváló, a Gondosóra kezelhetősége egyszerű. Az akkumulátor egy teljes feltöltéssel legfeljebb 2 napig üzemképes marad. Az eszköz zuhanyzás közben is használható, de kérjük, 10 percnél tovább ne tartsa víz alatt, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.

HOGYAN LEHET SEGÍTÉGET KÉRNI?

Segítségkéréshez kérjük, tartsa nyomva a készüléken található főgombot addig, amíg a hangüzenet tájékoztatja Önt arról, hogy jelzést indított a Diszpécserközpontba. Ezt követően diszpécsereink visszahívják az eszközön keresztül, így Önnek további teendője nincs. A diszpécser hívását egy dallam jelzi, majd az eszköz automatikusan felveszi és kihangosítja a hívást. A bejelentkező diszpécsernek szíveskedjen elmondani, miben kéri a segítségét. Amennyiben a főgomb hosszú megnyomása után a hangüzenet nem tájékoztatja Önt a jelzés indításáról, elképzelhető, hogy olyan helyen van, ahol nincs térerő. Ilyen helyek lehetnek például a széles, vastag falak által határolt helyiségek, pince stb. Ebben az esetben kérjük, ha lehetősége van rá, nyílt területen vagy ablakhoz közel ismételje meg a jelzést.

BEKAPCSOLÁS

Segítségkéréshez kérjük, tartsa nyomva a készüléken található főgombot addig, amíg a hangüzenet tájékoztatja Önt arról, hogy jelzést indított a Diszpécserközpontba. Ezt követően diszpécsereink visszahívják az eszközön keresztül, így Önnek további teendője nincs. A diszpécser hívását egy dallam jelzi, majd az eszköz automatikusan felveszi és kihangosítja a hívást. A bejelentkező diszpécsernek szíveskedjen elmondani, miben kéri a segítségét. Amennyiben a főgomb hosszú megnyomása után a hangüzenet nem tájékoztatja Önt a jelzés indításáról, elképzelhető, hogy olyan helyen van, ahol nincs térerő. Ilyen helyek lehetnek például a széles, vastag falak által határolt helyiségek, pince stb. Ebben az esetben kérjük, ha lehetősége van rá, nyílt területen vagy ablakhoz közel ismételje meg a jelzést.

MIT JELEZNEK A KÉSZÜLÉK OLDALÁN A VILÁGÍTÓ LED-EK?

PIROS LED	Másodpercenként egyet villan	Az eszköz töltődik
	Nem világít	Az eszköz nem töltődik
	Folyamatosan világít	Az eszköz nem töltődik
	Gyorsan villog	A töltöttségi szint 20% alatt
KÉK LED	3 másodpercenként 2 villanás	Az eszköznek van GPS pozíciója
	3 perc után nem villog	Az eszköznek van GSM által fixált pozíciója
	3 másodpercenként 1 villanás	Az eszköznek nincs GPS kapcsolata
ZÖLD LED	3 másodpercenként 2 rövid villanás	Az eszköznek van GSM és GPRS kapcsolata is
	3 másodpercenként 1 rövid villanás	Az eszköznek csak GSM kapcsolata van (GPRS nincs)
	3 másodpercenként 1 hosszú villanás	SIM kártya hiánya / SIM nem aktív

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE:

Vegye ki a dobozból a töltőkábelt és az adaptert. A töltőkábelt csatlakoztassa az adapterhez, és a töltőfejet dugja be a konnektorba. Ezután a töltőkábel másik végét – a képen látható módon – csatlakoztassa a készülék hátoldalán található négy érintkezési ponthoz. A töltőkábel csatlakozását mágnesek segítik, így azt nagyon egyszerűen rögzíteni tudja az eszközhöz. Ha a töltés elindul, az eszköz hangjelzéssel ezt megerősíti, az oldalán található piros LED pedig villogni kezd. Ha az eszköz oldalán a piros LED folyamatosan világít, akkor a készülék teljesen feltöltött. Egy teljes feltöltéssel, átlagos használat mellett legfeljebb 2 napig üzemképes az eszköz.

FIGYELMEZTETÉS

Lehetőleg ne tartsa napokig töltőn a készüléket, mert az az eszköz meghibásodásához vezethet! Az eszköz töltéséhez kizárólag a csomagban kapott töltőt használja!

Az eszközt ne szedje szét! A SIM kártyát és az akkumulátort soha ne vegye ki a készülékből, mert azok nélkül jelzés nem indítható!

A HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

A készülék hangerőit kizárólag a diszpécserek tudják szabályozni. Ha szeretné a készülék hangerőit hangosabbra vagy halkabbra állítani, kérjük jelezze a munkatársainknak, akár a főgombbal indított jelzéssel.

KARPÁNT

Amennyiben a készüléket a csuklóján kívánja viselni, abban az esetben használja a csomagban található karpántot. Helyezze az eszközt a gumi karpántba a képen látható módon. Javasoljuk, hogy a készülék belsőst a karpánt jobb felső sarkában kezdje. Győződjön meg arról, hogy a készülék mindenhol tökéletesen illeszkedik.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Hova érkezik be a jelzés?
A jelzés a Gondosóra program Diszpécserközpontjába érkezik.

Hogyan tisztítsa az eszközt?
A készüléket száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel lehet tisztítani.

Hogyan viselje az eszközt?
A készüléket viselheti a nyakpántban a nyakában a nyakpánt használatával, vagy a csuklóján a karpánt használatával. Amennyiben az eszközt a zsebében vagy táskájában hordja, győződjön meg arról, hogy nincs olyan tárgy a közelében, ami véletlenül megnyomhatja a főgombot, téves jelzést indítva ezzel. Alvás közben az eszközt tartsa magához közel, elérhető helyen, ilyenkor ne viselje a nyakában.

Mire figyeljen a használat közben?
Kérjük az eszközt lehetőleg mindig tartsa magánál, vagy könnyen elérhető helyen. Az eszköz mérsékelten vízálló, ezért zuhanyzás közben is biztonsággal használható. Az eszközt kizárólag a dobozban található töltővel töltse. A készüléket ne tartsa piszkos, túlzottan poros helyen. Ne használja az eszközt nagyon meleg vagy nagyon hideg helyen. Az eszközt ne szedje szét! Ne próbálja otthon, házilag javítani az eszközt! A SIM kártyát és az akkumulátort soha ne vegye ki a készülékből, mert azok nélkül jelzés nem indítható!

Pacemakerrel, vagy más szívritmus-szabályozó eszközzel élő Felhasználóink részére:
A Gondosóra, mint minden mobileszköz, elektromágneses impulzusokat bocsát ki. Ennek mértéke igen csekély és nem különbözik egy átlagos mobiltelefon kibocsátásától. Mindazonáltal, esetenként előfordulhat, hogy az impulzusok a pacemaker működését befolyásolhatják. Ennek elkerülése és a Gondosóra biztonságos működtetése érdekében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítson a következőkre:
A bekapcsolt Gondosóra ne legyen a pacemaker közvetlen közelében, azt nem szabad olyan ruhaneműben viselni, ami közvetlen a pacemaker fölött helyezkedik el.
A Gondosórát a test pacemakerrel ellentétes oldalán szükséges hordani, és beszélgetéskor a pacemakerrel ellentétes fülhöz szükséges tenni.
Legalább 20 cm távolságot kell tartani az eszköz és pacemaker között.
A biztonságos üzemeltetés és az Ön egészsége érdekében javasoljuk, hogy a használat megkezdése előtt konzultáljon kezelőorvosával, hiszen a beültetett pacemaker sajátos tulajdonságai és az egészségi állapot egyénenként változhat.

RÓLUNK MONDTÁK

“Ha van ez a Gondosóra, az egész családnak kell, hogy legyen.”

“Nagyon hasznosnak találom, mert már nem vagyok 20 éves, ezért egyre több probléma előfordulhat velem, a segítség pedig ott van a karomon vagy a nyakamban. Ha baj van, a gyerekeimet tudják értesíteni, ha én már nem...”

“Ha horgászni mentem, nem volt olyan, hogy ne lett volna nálam.”

“A családomat köszönhetem gyakorlatilag a Gondosórának!”

„Megúsztam a második sztrókomat a Gondosórának köszönhetően.”

„Minden ingyenesen elérhető. Nem csak az óra maga, hanem havidíjmentes a szolgáltatás is. Azt hiszem, ez egyedülálló.” (Sasvári Sándor)

„Nekem szerencsére mind a négy nagyszülőm igényelte és használja is a Gondosórát.” (Lampert Koppány)

„A diszpécserek mindig kedvesek voltak, nagyon hálás vagyok, hogy ez a szolgáltatás létezik.” (Papadimitriu Athina)

„Én a Gondosórától sokkal nyugodtabb vagyok, sőt még lehet, bulizni is fogok vele.” (Zalatnay Sarolta)

„Az én nagymamám használja, pont most volt egy vészhelyzete, amikor nagyon hasznos volt” (Förhécz Nóra)

„Életet ment!” (Korda György)

„Talán, ha édesapámnak lett volna ilyen, még mindig itt lenne köztünk.” (Csőre Gábor)

„A Gondosóra a bizonyítéka annak, hogy aki egyedül van, az sincs magára hagyva.” (Gyarmati Andrea)

„Már sok olyan esetünk van, amikor valakinek az életét úgy sikerült megmenteni, hogy az illető nem tudott a telefonjáig eljutni, viszont ott volt nála ez az eszköz, megnyomta a gombot és a segélyhívás befutott.” (Győrfi Pál)

„Nekem van egy nagyon jó barátnőm, ha ez az óra rajta lett volna, akkor most nem lenne kerekesszékben.” (Tallós Rita)





Copyright ©1993 by id Software, Inc.
DOOM, the DOOM logo and the DOOM likeness are trademarks of
id Software Inc. All rights reserved.
IBM is a registered trademark of International Business Machines, Inc. Sound Blaster is a registered trademark of Creative Labs, Inc. AdLib is a registered trademark of AdLib Inc.
Gravis PC Gamepad is a registered trademark of Gravis, Inc.