Table of Contents

Introduction	1.1
Instalasi Arch Linux Arm	1.2

Sistem *Embedded* Dengan Raspberry Pi dan Arch Linux ARM

This is my note for the raspberry pi and arch linux

INSTALASI ARCH LINUX ARM RPI

- Download image dari http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi -- tidak menyediakan image lagi --, download dari sini http://downloads.raspberrypi.org/arch/images/arch-2014-06-22/ dan burn arch linux ke mmc dengan win32 disk imager dari http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- 2. Setelah selesai, maka set ip raspberry pi ke mode statik dg cara sbb:
- 3. Buka file cmdline.txt pada sdcard
- 4. Tambahkan sintak berikut pada baris yang sama. Harus 1 baris!!!

```
ip=[raspi ip]:[pc ip]:[gateway ip]:[netmask]:[hostname]:[device]:[autoconf]
```

contoh : jika raspi akan di assign ip 192.168.1.250 dan ip pc 192.168.1.22 dengan gateway diset ke 192.168.1.1 maka tambahkan teks berikut :

```
ip=192.168.1.250:192.168.1.22:192.168.1.1:255.255.0:rpi:eth0:off
```

- 5. Ubah ip lancard pc menjadi **192.168.1.22** dengan netmask **255.255.255.0** lalu koneksikan ke raspi dengan kabel lan. Straight atau cross tidak masalah.
- 6. Hidupkan raspi dan lakukan ping ke 192.168.1.250. kalau benar maka akan ada balikan dari raspi.
- 7. Raspi sudah siap untuk diproses lebih lanjut

Jika cara di atas tidak berhasil maka lakukan cara berikut ini :

- Setelah langkah 1 di atas, maka download program DHCP Server dari http://www.dhcpserver.de/cms/download/
- 2. Ekstrak filenya ke sebuah folder. Folder disarankan tanpa spasi.
- Jalankan dhcpwiz exe dan ikuti petunjuknya sehingga dihasilkan file dhcpsrv.ini. Untuk IPPOOL_1 seting dengan range sedikit saja agar memudahkan cek IP Raspiberry Pi, semisal 192.168.1.100-101. IPPOOL_1 tidak boleh memasukkan IP yang dipilih sebagai IPBIND 1
- 4. Jalankan dhcpsrv.exe. Install servisnya dan start.
- 5. Koneksikan Raspberry Pi ke PC via kabel LAN straight atau cross. Ping IP misal **192.168.1.100** dari PC dan seharusnya ada jawaban dari Raspberry Pi.
- 6. Raspi sudah siap untuk diproses lebih lanjut.

Referensi:

- http://www.instructables.com/id/Direct-Network-Connection-between-Windows-PC-and-R/
- http://nextproject.ca/seek/tutorials/index.php?title=Raspberry Pi ssh
- http://pihw.wordpress.com/guides/direct-network-connection/in-a-nut-shell-direct-network-connection/
- http://www.youtube.com/watch?v=hnSLtgHIIM8