

Compte-rendu des TP de Téléphonie

Installation du serveur Asterisk :

Usr : root

Password : proctr00

Rt-mv :~# service asterisk start

Rt-mv :~# service asterisk status (pour vérifier que le serveur fonctionne)

Rt-mv :~# service asterisk restart (pour redémarrer le service)

Rt-mv :~# apk add nano

Rt-mv :~# apk add openssh

Adresse du serveur : 10.15.251.172/12

Adresse MAC : 08 :00 :27 :00 :04 :72

Création des utilisateurs :

- **Déclarer le téléphone**

[nom du compte ex : Fanvil14]

type = endpoint

context = internal

transport = transport-udp

aors = identifiant du compte ex: Fanvil14

auth = identifiant de l'utilisateur ex: authFanvil14

disallow = all

allow = ulaw

- **Connecter le téléphone**

[Fanvil14]

Type = aor

Max_contacts = 1

- **Authentifier l'utilisateur**

[authnom_du_compte] ex [authFanvil14]

Type = auth

```
auth_type = userpass
Password : mot de passe
Username : nom d'utilisateur (ex: Fanvil14)
• Choix du protocole de transport
[transport-udp]
Protocol = udp
Bind = 0.0.0.0 :5060
```

Création des extensions

Cd /etc/asterisk/

Cp extensions.conf extensions.conf.src (nano extensions.conf si le fichier n'existe pas)

nano extensions.conf

Créations des extensions

Exten=>1401,1Dial(PJSIP/Fanvil14)

Exten=>1402,1,Dial(PJSIP/Cisco14)

Connexion du Fanvil

Nous allons connecter le téléphone Fanvil sur le serveur Asterisk.

Afin d'éviter un fonctionnement hasardeux du téléphone, il faut le réinitialiser. Pour cela, procédez comme suit :

- Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone
- Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.
- Attendre l'apparition du message *Post Mode*
- Appuyer successivement sur les touches *#168
- Attendre l'apparition du message *Phone reset*
- Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

Le téléphone récupère son adresse IP via le serveur DHCP du routeur .

Après la ré-initialisation du téléphone, une adresse IP lui est donc attribuée. De plus, le téléphone possède un serveur HTTP, il est donc accessible via un navigateur WEB. Pour y accéder :

- Récupérer l'adresse IP du téléphone.
- Lancer le navigateur puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL
- Vous accédez à la page de connexion :

- login : admin
- password : admin

```

Serveur__Asterisk-alpine__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
type = auth
auth_type = userpass
password = 1234
username = Fanuil14

[transport-udp]
type = transport
protocol = udp
bind = 0.0.0.0:5060

[Cisco14]
type = endpoint
context = internal
transport = transport-udp
aors = Cisco14
auth = authCisco14
disallow = all
allow = ulaw

[Cisco14]
type = aor
max_contacts = 1

[authCisco14]
type = auth
auth_type = userpass
password = 5678
username = Cisco14

[transport-udp]
type = transport
protocol = udp
bind = 0.0.0.0:5060

rt-mv:/etc/asterisk#

```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
98	10.268998502	10.17.1.14	10.15.251.172	SIP	577	Request: REGISTER sip:10.15.251.172 (1 binding)
99	10.270070450	10.15.251.172	10.17.1.14	SIP	567	Status: 401 Unauthorized
100	10.275982748	10.17.1.14	10.15.251.172	SIP	845	Request: REGISTER sip:10.15.251.172 (1 binding)
101	10.284770707	10.15.251.172	10.17.1.14	SIP	517	Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)

```

Serveur__Asterisk-alpine__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
exten=> 1401,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten=>1402,1,Dial(PJSIP/Cisco14,5)
exten=>1402,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten=>888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)

```

```

Serveur__Asterisk-alpine__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GNU nano 5.9      accueil.gsm      Modified
exten=>_20XX,1,Wait(2)
exten=>_20XX,n,Record(/tmp/message-${EXTEN}.gsm,1,?)
exten=>_20XX,n,Wait(2)
exten=>_20XX,n,Playback(/tmp/message-${EXTEN})
exten=>_20XX,n,Wait(2)
exten=>_20>>,n,HangUp()

```


Commandes d'installation :

```
apk add tftp-hpa
```

```
service in.tftpd start
```

```
apk add openssh
```

```
service sshd start
```

```
apk add nano
```

Télécharger le fichier archive.zip avec la commande

```
wget http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip
```

Pour déziper un fichier zip depuis le terminal c'est la commande :

```
unzip nom_du_fichier
```

Connexion du Cisco

Admin settings

Network setup

IPv4 setup

TFTP alternate: Yes

TFTP Serveur 1 : adresse IP du serveur

Apply

NB : Toujours activer les services au démarrage des serveurs

Dans le fichier de format xml processModeName correspond à l'adresse IP du serveur asterisk

Première chose à déclarer dans le fichier pjsip.conf c'est le transport

Pour consulter la bopite vocale faire :

- 888
- Num_tel#
- Mdp#

Une fois le fichier accueil.gsm créé on le déplace dans
/var /lib/asterisk/sounds/accueil.gsm

Pour enregistrer la boîte vocale on appelle un numéro commençant par 20xx, on attend 2sec puis on parle pendant 7sec et on attend que le téléphone dise de raccrocher