

Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	080 (070) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	120	-	-	140
135 - 144	130	-	-	140
145 - 162	140	-	-	140
163 - 183	150	-	-	140
184 - 205	180	-	-	140
206 - 227	200	-	-	140
228 - 250	220	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 145

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 145	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB-Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	9	120	700	140	O	111	111
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin - Hamburg und Berlin - Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

– Einstellwert ZL:

Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.

– Grunddaten:

Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung und beim Führerraumwechsel wirksam. Im MFA blinken die Leuchtmelder „55“ und „Stör“. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**

– Ersatzzugdaten:

- Bei Zügen
 - mit weniger als 66 Brh im Zug oder
 - in der Bremsstellung „G“ mit defektem oder ausgeschaltetem MTD
 sind keine Ersatzzugdaten zu verwenden. Die Zugfahrt ist mit den Grunddaten zu beenden.
- Aktivieren Sie die Ersatzzugdaten, wenn eine Eingabe der Zugdaten nicht möglich ist. Schalten Sie den Richtungsschalter in die Stellung „R“ und nach 12 s, spätestens nach 18 s wieder in die Stellung „V“. Im MFA leuchten die Leuchtmelder „85“, „70“ und „55“, der Leuchtmelder „Stör“ blinkt.
- Prüfen Sie die wirksame PZB-Zugart sowie die wirksamen Zugdaten am MFA durch gleichzeitiges Betätigen der Frei- und Wachsamkeitstaste (während der Prüfung leuchtet der Leuchtmelder „85“).
- Müssen Sie eine Zugfahrt mit Ersatzzugdaten durchführen und sind die in der Tabelle genannten mindestens erforderlichen Brh im Zug
 - a) für PZB-Betrieb nicht vorhanden, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab. Die PZB bleibt eingeschaltet, ist aber als gestört zu betrachten.
 - b) für den LZB-Betrieb nicht vorhanden oder der Einstellwert BRA des Zuges kleiner oder die Länge des Gesamtzuges (ZL) größer oder die maximal zulässige Geschwindigkeit des Zuges (VMZ) kleiner als in den Ersatzzugdaten, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab.

– Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:

Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse (= Bremsstellung R) voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.

□

Brh im Zug	Einstellwert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 55	050	090 (kein LZB-Betrieb)		
56 - 65	060	100	110	110
66 - 75	070	120	120	120
76 - 95	080	120	120	120
96 - 100	100	120	120	120
101 - 110	100	-	120	120
111 - 119	120	-	120	120
120 - 134	130	-	-	120
135 - 144	140	-	-	120
145 - 162	150	-	-	120
163 - 183	180	-	-	120
184 - 205	200	-	-	120
206 - 227	220	-	-	120
228 - 250	240	-	-	120

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 151

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Bremsstellung	Einstellwert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P, R, R+Mg	9

BR 151	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB-Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	400	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	4	070	700	120	M	66	66
Triebfahrzeugfahrt	9	100	020	120	M	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

Hinweise:

– Einstellwert ZL:

Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.

– Grunddaten:

Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung und beim Führerraumwechsel wirksam. Im MFA blinken die Leuchtmelder „55“ und „Stör“. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**

– Ersatzzugdaten:

- Bei Zügen
 - mit weniger als 66 Brh im Zug oder
 - in der Bremsstellung „G“ mit defektem oder ausgeschaltetem MTD
 sind keine Ersatzzugdaten zu verwenden. Die Zugfahrt ist mit den Grunddaten zu beenden.
- Aktivieren Sie die Ersatzzugdaten, wenn eine Eingabe der Zugdaten nicht möglich ist. Schalten Sie den Richtungsschalter in die Stellung „R“ und nach 12 s, spätestens nach 18 s wieder in die Stellung „V“. Im MFA leuchten die Leuchtmelder „85“, „70“ und „55“, der Leuchtmelder „Stör“ blinkt.
- Prüfen Sie die wirksame PZB-Zugart sowie die wirksamen Zugdaten am MFA durch gleichzeitiges Betätigen der Frei- und Wachsamkeitstaste (während der Prüfung leuchtet der Leuchtmelder „70“).
- Müssen Sie eine Zugfahrt mit Ersatzzugdaten durchführen und sind die in der Tabelle genannten mindestens erforderlichen Brh im Zug
 - c) für PZB-Betrieb nicht vorhanden, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab. Die PZB bleibt eingeschaltet, ist aber als gestört zu betrachten.
 - d) für den LZB-Betrieb nicht vorhanden oder der Einstellwert BRA des Zuges kleiner oder die Länge des Gesamtzuges (ZL) größer oder die maximal zulässige Geschwindigkeit des Zuges (VMZ) kleiner als in den Ersatzzugdaten, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab.

– Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:

Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse (= Bremsstellung P2) voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.

□

Brh im Zug	Einstellwert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	080 (070) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	120	-	-	140
135 - 144	130	-	-	140
145 - 162	140	-	-	140
163 - 183	150	-	-	140
184 - 205	180	-	-	140
206 - 227	200	-	-	140
228 - 250	220	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 152

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Bremsstellung	Einstellwert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 152	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB-Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	4	070	700	120	M	66	76
Triebfahrzeugfahrt	9	130	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin - Hamburg und Berlin - Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

– Einstellwert ZL:

Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.

– Grunddaten:

Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung und beim Führerraumwechsel wirksam. Im MFA blinken die Leuchtmelder „55“ und „Stör“. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**

– Ersatzzugdaten:

- Bei Zügen
 - mit weniger als 66 Brh im Zug oder
 - in der Bremsstellung „G“ mit defektem oder ausgeschaltetem MTD
 sind keine Ersatzzugdaten zu verwenden. Die Zugfahrt ist mit den Grunddaten zu beenden.
- Aktivieren Sie die Ersatzzugdaten, wenn eine Eingabe der Zugdaten nicht möglich ist. Schalten Sie den Richtungsschalter in die Stellung „R“ und nach 12 s, spätestens nach 18 s wieder in die Stellung „V“. Im MFA leuchten die Leuchtmelder „85“, „70“ und „55“, der Leuchtmelder „Stör“ blinkt.
- Prüfen Sie die wirksame PZB-Zugart sowie die wirksamen Zugdaten am MFA durch gleichzeitiges Betätigen der Frei- und Wachsamkeitstaste (während der Prüfung leuchtet der Leuchtmelder „70“).
- Müssen Sie eine Zugfahrt mit Ersatzzugdaten durchführen und sind die in der Tabelle genannten mindestens erforderlichen Brh im Zug
 - e) für PZB-Betrieb nicht vorhanden, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab. Die PZB bleibt eingeschaltet, ist aber als gestört zu betrachten.
 - f) für den LZB-Betrieb nicht vorhanden oder der Einstellwert BRA des Zuges kleiner oder die Länge des Gesamtzuges (ZL) größer oder die maximal zulässige Geschwindigkeit des Zuges (VMZ) kleiner als in den Ersatzzugdaten, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab.

– Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:

Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse (= Bremsstellung R) voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstellwert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 55	050	090 (kein LZB-Betrieb)		
56 - 65	060	100	110	110
66 - 75	070	120	120	120
76 - 95	080	120	120	120
96 - 100	100	120	120	120
101 - 110	100	-	120	120
111 - 119	120	-	120	120
120 - 134	130	-	-	120
135 - 144	140	-	-	120
145 - 162	150	-	-	120
163 - 183	180	-	-	120
184 - 205	200	-	-	120
206 - 227	220	-	-	120
228 - 250	240	-	-	120

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 155

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Bremsstellung	Einstellwert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P, R, R+Mg	9

BR 155	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB-Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	400	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	4	070	700	120	M	66	66
Triebfahrzeugfahrt	9	120	020	120	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

Hinweise:

– Einstellwert ZL:

Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.

– Grunddaten:

Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung und beim Führerraumwechsel wirksam. Im MFA blinken die Leuchtmelder „55“ und „Stör“. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**

– Ersatzzugdaten:

- Bei Zügen
 - mit weniger als 66 Brh im Zug oder
 - in der Bremsstellung „G“ mit defektem oder ausgeschaltetem MTD
 sind keine Ersatzzugdaten zu verwenden. Die Zugfahrt ist mit den Grunddaten zu beenden.
- Aktivieren Sie die Ersatzzugdaten, wenn eine Eingabe der Zugdaten nicht möglich ist. Schalten Sie den Richtungsschalter in die Stellung „R“ und nach 12 s, spätestens nach 18 s wieder in die Stellung „V“. Im MFA leuchten die Leuchtmelder „85“, „70“ und „55“, der Leuchtmelder „Stör“ blinkt.
- Prüfen Sie die wirksame PZB-Zugart sowie die wirksamen Zugdaten am MFA durch gleichzeitiges Betätigen der Frei- und Wachsamkeitstaste (während der Prüfung leuchtet der Leuchtmelder „70“).
- Müssen Sie eine Zugfahrt mit Ersatzzugdaten durchführen und sind die in der Tabelle genannten mindestens erforderlichen Brh im Zug
 - g) für PZB-Betrieb nicht vorhanden, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab. Die PZB bleibt eingeschaltet, ist aber als gestört zu betrachten.
 - h) für den LZB-Betrieb nicht vorhanden oder der Einstellwert BRA des Zuges kleiner oder die Länge des Gesamtzuges (ZL) größer oder die maximal zulässige Geschwindigkeit des Zuges (VMZ) kleiner als in den Ersatzzugdaten, schalten Sie die LZB mit dem LZB-Störschalter ab.

– Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:

Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse (= Bremsstellung R) voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.

□

Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen BR 159

Einstelltabelle für PZB- Fahrzeugeinrichtungen der Bauform I 60R, System PZB 90 auf Tfz der BR 159

Bremsstellung des Zuges	Einstellwert BRA	Brh im Zug	Einstellwert BRH	PZB- Zugart	LM PZB- Zugart
G	01	alle Werte	060	U	
R/P	08	bis 65	060	U	
		66 - 110	070	M	
		ab 111	120	O	

Für alle Bauformen gilt:

Soll die Fahrt mit PZB-Ersatzdaten durchgeführt werden, müssen Sie prüfen, ob die Brh im Zug die Fahrt mit der dann wirksam werdenden PZB-Zugart (siehe blauer LM) erlauben. Wenn nicht, gilt die PZB als gestört und Sie dürfen nur mit höchstens 50 km/h weiterfahren.

Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	070	120	120	120
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	120	-	-	140
135 - 144	130	-	-	140
145 - 162	140	-	-	140
163 - 183	150	-	-	140
184 - 205	180	-	-	140
206 - 227	200	-	-	140
228 - 250	220	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 185

Stand: 01.04.2023
gültig für: DB Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 185	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten							
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin - Hamburg und Berlin - Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung und beim Führerraumwechsel wirksam. Im MFD blinkt der LM „55“. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**
- **Ersatzzugdaten:** die Auswahl der Ersatzzugdaten ist nicht möglich.
- **Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:**
Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die dynamische Bremse voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstellwert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	070	120	120	120
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	120	-	-	140
135 - 144	130	-	-	140
145 - 162	140	-	-	140
163 - 183	150	-	-	140
184 - 205	180	-	-	140
206 - 227	200	-	-	140
228 - 250	220	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 185 (EBI Cab)

Stand: 01.04.2023
gültig für: DB Cargo

Zug	Bremsstellung	Einstellwert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 185 (EBI Cab)	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB-Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten							
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Auf den Strecken Berlin - Hamburg und Berlin - Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

– Einstellwert ZL:

Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.

– Grunddaten:

Die Grunddaten werden beim Einschalten der Fahrzeugeinrichtung EBI Cab und beim Führerraumwechsel wirksam. Im MFD blinkt der LM „55“ und die Texte „Zugdaten eingeben“ und „Grunddaten wirksam“ werden angezeigt. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**

• Ersatzzugdaten: die Auswahl der Ersatzzugdaten ist nicht möglich.

– Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:

Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die dynamische Bremse voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tfz ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit VMZ im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	080 (070) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	120	-	-	140
135 - 144	130	-	-	140
145 - 162	140	-	-	140
163 - 183	150	-	-	140
184 - 205	180	-	-	140
206 - 227	200	-	-	140
228 - 250	220	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 186

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 186	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	-	-	-	-	-	-	-
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin – Hamburg und Berlin – Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden nur bei abgebrochener Zugdateneingabe oder im Level „STM PZB/LZB“ bei Abbruch mit dem LZB-Störschalter angezeigt. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**
- **Ersatzzugdaten:**
Die Anwahl von Ersatzzugdaten ist nicht möglich.
- **Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:**
Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse voll wirksam ist (= Bremsstellung R). Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 55	050	090 (kein LZB-Betrieb)		
56 - 65	060	100	110	110
66 - 75	070	120	120	120
76 - 95	080	140	140	140
96 - 100	100	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	130	-	-	140
135 - 144	140	-	-	140
145 - 162	150	-	-	140
163 - 183	180	-	-	140
184 - 205	200	-	-	140
206 - 227	220	-	-	140
228 - 250	240	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 187

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P, R, R+Mg	9

BR 187	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	-	-	-	-	-	-	-
Triebfahrzeugfahrt	9	150	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden nur bei abgebrochener Zugdateneingabe oder im Level „STM PZB/LZB“ bei Abbruch mit dem LZB-Störschalter angezeigt. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**
- **Ersatzzugdaten:**
Die Anwahl von Ersatzzugdaten ist nicht möglich.
- **Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:**
Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse voll wirksam ist (= Bremsstellung R). Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	080 (070) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	140
120 - 134	120	-	-	140
135 - 144	130	-	-	140
145 - 162	140	-	-	140
163 - 183	150	-	-	140
184 - 205	180	-	-	140
206 - 227	200	-	-	140
228 - 250	220	-	-	140

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 189

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 189	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	400	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	-	-	-	-	-	-	-
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	140	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin – Hamburg und Berlin – Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung beim Führerraumwechsel wirksam. Im CCD blinkt der Leuchtmelder „55“, die Leuchtmelder „B“ und „PZB“ zeigen Dauerlicht.
LZB-Betrieb ist nicht möglich.
- **Ersatzzugdaten:**
Die Anwahl von Ersatzzugdaten ist nicht zulässig.
- **Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:**
Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse (= Bremsstellung R) voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	100 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	080 (070) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	160
120 - 134	120	-	-	160
135 - 144	130	-	-	160
145 - 162	140	-	-	160
163 - 183	150	-	-	160
184 - 205	180	-	-	160
206 - 227	200	-	-	160
228 - 250	220	-	-	160

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 193

Stand: 21.10.2022

gültig für: DB Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 193	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	400	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	-	-	-	-	-	-	-
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	160	O	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin – Hamburg und Berlin – Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung beim Führerraumwechsel wirksam. Im CCD blinkt der Leuchtmelder „55“, die Leuchtmelder „B“ und „PZB“ zeigen Dauerlicht und die Textmeldung „Zugdaten eingeben“, „Grunddaten wirksam“ wird angezeigt. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**
- **Ersatzzugdaten:**
Die Anwahl von Ersatzzugdaten ist nicht zulässig.
- **Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:**
Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse (= Bremsstellung R) voll wirksam ist. Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tzf ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.



Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 55	050	090 (kein LZB-Betrieb)		
56 - 65	060	100	110	110
66 - 75	070	120	120	120
76 - 95	080	140	140	140
96 - 100	100	140	140	140
101 - 110	100	-	140	160
111 - 119	120	-	140	160
120 - 134	130	-	-	160
135 - 144	140	-	-	160
145 - 162	150	-	-	160
163 - 183	180	-	-	160
184 - 205	200	-	-	160
206 - 227	220	-	-	160
228 - 250	240	-	-	160

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Einstelltabelle für
BR 188

Stand: 01.06.2022

gültig für: ČD Cargo

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 188	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	700	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	-	-	-	-	-	-	-

1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden nur bei abgebrochener Zugdateneingabe oder im Level „STM PZB/LZB“ bei Abbruch mit dem LZB-Störschalter angezeigt. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**
- **Ersatzzugdaten:**
Die Anwahl von Ersatzzugdaten ist nicht möglich.



BR 192

Brh im Zug	Einstell- wert BRH ¹⁾	Einstellwert max. VMZ ¹⁾ bei BRA		
		2	4	9
bis 65	050	090 (kein LZB-Betrieb)		
66 - 75	070 (060) ²⁾	120 (100) ²⁾	120 (110) ²⁾	120 (110) ²⁾
76 - 95	080 (070) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾	140 (120) ²⁾
96 - 100	080	140	140	140
101 - 110	100	-	140	140
111 - 119	120	-	140	160
120 - 134	120	-	-	160
135 - 144	130	-	-	160
145 - 162	140	-	-	160
163 - 183	150	-	-	160
184 - 205	180	-	-	160
206 - 227	200	-	-	160
228 - 250	220	-	-	160

Zugbeeinflussungsanlagen
bedienen

Einstelltabelle für
BR 192

gültig für: PCW

Zug	Brems- stellung	Einstell- wert BRA
Güterzug	G	2
	P	4
Reisezug	P,R,R+Mg	9

BR 192	BRA	BRH ¹⁾	ZL ¹⁾	VMZ ¹⁾	PZB- Zugart	Mindestens erforderliche Brh im Zug für PZB für LZB	
Grunddaten	6	040	400	100	U	-	-
Ersatzzugdaten	-	-	-	-	-	-	-
Triebfahrzeugfahrt	9	140	020	160	O	-	-

- 1) Die letzte Ziffer ist fest eingestellt.
2) Für die Fahrt auf den Strecken Berlin - Hamburg und Berlin - Halle/Leipzig gelten die Werte in der Klammer.

Hinweise:

- **Einstellwert ZL:**
Als Einstellwert ZL müssen Sie die auf 10 m aufgerundete Länge des Gesamtzuges einstellen.
- **Grunddaten:**
Die Grunddaten werden beim Einschalten der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung und beim Führerraumwechsel wirksam. Im Display (MFD) blinkt der LM „55“. **LZB-Betrieb ist nicht möglich.**
- **Ersatzzugdaten:**
Die Anwahl von Ersatzzugdaten ist nicht möglich.
- **Zugdaten für Triebfahrzeugfahrt:**
Stellen Sie die in der Zeile „Triebfahrzeugfahrt“ genannten Zugdaten bei einer Triebfahrzeugfahrt ein, wenn die Druckluftbremse voll wirksam ist (= Bremsstellung R). Bei Triebfahrzeugfahrten mit mehr als einem Tfz ist die tatsächliche Länge des Gesamtzuges als Einstellwert ZL einzustellen. Der Einstellwert VMZ darf jedoch nie größer sein als die Angabe der größten zulässigen Geschwindigkeit im Fahrplan.

