
クーリング・システム

N.
インデックス·······E-2
トラブルシューティング・ガイド······E-3
冷却水·······E-3
作業前の準備品
点検······E-3
交換······E-4
ラジエータ・キャップ····································
作業前の準備品
点検E-5
ラジエータ········E-6
取外し/取付けE-6
サーモスタット······E-7
作業前の準備品
取外し/取付け
ウォータ・ポンプ······E-9
取外し/取付け
クーリング・ファンE-10
取外し/取付け
電動ファン·······E-11
作業前の準備品······E-11
取外し/取付けE-11
成外 U/ 取刊り ···································
-

インデックス



1.	ラジエータ・キャップ	
	点検p.	E - 5
2.	ラジエータ	
	取外し/取付けp.	E-6
3.	サーモスタット	
	取外し/取付けp.	E-7
	点検······p.	E - 8

4.	ウォータ・ポンプ	
	取外し/取付けp.	E - 9
5.	クーリング・ファン	
	取外し/取付けp.	E-10
6.	電動ファン	
	取外し/取付けp.	E-11
	点検·······p.	E - 12

トラブルシューティング・ガイド


不具合項	[目	考えられる原因	処置	ページ
 .		・冷却水不足	補充	E - 3
		・冷却水漏れ	修正	_
		・ラジエータ・フィンのつまり	洗浄	E - 6
オーバー	+	・ラジエータ・キャップの不良	交換	E-5
	_ '	・電動ファンの不良	修正	E-12
		・サーモスタットの不良	交換	E - 8
		・ウォータ通路のつまり	洗净	
		・ウォータ・ポンプの不良	交換	E - 9
腐	食	・冷却水内への異物混入	洗浄	

冷却水

作業前の準備品

計測器

ラジエータキャップ・ テスタ	冷却系統の水漏れ点検用



警告

- ・ラジエータが熱い時はラジエータ・キャップを取外さない。
- ・ラジエータ・キャップを取外す時は、キャップを布等で包ん で取外す。


点検


冷却水量


- 1. ラジエータ・キャップを取外し、冷却水が注入口付近まであることを確認する。
- 2. ラジエータ・サブ・タンク内の冷却水がFULLとLOWの間にあることを確認する。
- 3. 冷却水レベルがLOWより低い場合は補充する。

汚れ

1. 冷却水の汚れを点検し、汚れの著しい場合は交換する。







水漏れ

- 1. ラジエータ・キャップを取外し、ラジエータ・キャップ・テスタを注入口に取付ける。
- 2. テスタで1.45kg/cmまで加圧する。
- 3. テスタの針が下がらないことを確認する。 針が下がる場合は水漏れが考えられるので、水漏れ個所の点 検を行う。

濃度

- 1. 温度計と不凍液比重計を使用して、冷却水の温度と比重を測定する。
- 2. 1項で測定した冷却水の温度と比重で、図グラフによりLL C濃度を読む。

参考

- ・グラフは、30、40、50%のときの比重の液温(冷却水温度) と濃度の関係を示したものです。
- ・読み方は、例えば冷却温度45℃、比重1.035のとき交点Xは 30%と40%の中間にあるから、この点は約35%の濃度である。

添 加 剤	使 用 地 最低気温	添加 剤 比 率
純正LLC	-16℃まで	35%
(ロングライフ・クーラント)	-26℃まで	45%

交換

- 1. ラジエータ・キャップを取外す。
- 2. ラジエータ・ドレーン・プラグを取外し冷却水を抜取る。
- 3. 冷却水を完全に抜取った後、ドレーン・プラグを締付ける。
- 4. ラジエータの注入口から、ロングライフ・クーラントを注入 する。濃度は濃度の項を参照する。

冷却水量 13B-REW型 9.0 ℓ 20B-REW型 12.0 ℓ

5. エンジンを始動し、冷却系統のエア抜きを行い、水漏れのないことを確認する。

エア抜き

冷却水を抜取った場合は次の要領で冷却水のエア抜きを行う。

- 1. 冷却水をラジエータの注入口上面まで注入し、リザーブ・タンクのFULLレベルまで入れる。
- 2. ラジエータ・キャップを確実に取付ける。
- 3. エンジンを始動し、サーモスタットが開くまで暖機する。
- 4. エンジンを数回空吹かしさせた後、エンジンを停止する。
- 5. エンジン冷機状態でラジエータ・キャップを取外し、再び注 入口いっぱいまで冷却水を補充する。
- 6. ラジエータ・キャップを取付ける。


ラジエータ・キャップ


作業前の準備品

計測器

ラジエータ・キャッ プ・テスタ

ラジエータ・キャップ点検用





点検

開弁圧力

- 1. ラジエータ・キャップの負圧バルブとバルブ座間の水あか等の異物を取除く。
- 2. キャップ・テスタにラジエータ・キャップを取付け、徐々に 加圧し、 1.3 ± 0.15 kg/cmの範囲で圧力が一定になることを 確認する。約10秒間、圧力が 1.3 ± 0.15 kg/cmを維持すれば キャップは正常である。


目視点検

- 1. 負圧バルブを引張って開き、放した時確実に閉じることを確認する。また、当り面の損傷、き裂についても目視で点検し、不具合があれば交換する。
- 2. シール・パッキンのき裂、変形についても点検し、不具合が あれば交換する。

ラジエータ

取外し/取付け

- 1. バッテリ⊖ケーブルを切離す。
- 2. 冷却水を抜取る。
- 3. 図に示す手順で取外す。
- 4. 取外しと逆の手順で取付ける。




- 1. ラジエータ・グリル・カバー
- 2. エア・インテーク・パイプ(右)
- 3. エア・インテーク・パイプ(左)
- 4. ラジエータ・ホース・アッパ
- 5. ラジエータ・カウル

- 6. クーリング・ファンASSY
- 7. 電動ファン
- 8. ラジエータ

き裂、損傷、折り曲がりを点検 する 9. **ATFホース**

取外し時の留意点…p. E-6

10. ラジエータ・ホース・ロア



取外し時の留意点

ATFホース

1. ATFホースを取外した後、栓をしておく。

取付け後の作業を行う。(参照:p. E-12)

サーモスタット


作業前の準備品

計測器

温度計	水温測定用	ノギス	サーモスタットのリスト量測定用
バキューム・ポンプ	負圧測定用		


取外し/取付け


- 1. バッテリ⊖ケーブルを切離す。
- 2. 冷却水を抜取る。
- 3. 図に示す手順で取外す。
- 4. 取外しと逆の手順で取付ける。




1.	バキューム・ホース
2.	水温スイッチ・コネクタ
3.	水温スイッチ・コネクタ (20B型車)
4.	切替バルブ (サーモスタット・カバーASSY)
	点検······p. E-8
5	ガスケット

6. サーモスタット (A)		
点検	p.	E 8
取付け時の留意点	·p.	E - 8
7. サーモスタット (B)		
点検	·p.	E - 8
取付け時の密章占	'n	E _ 8







点検

切替えバルブ (サーモスタット・カバーASSY)

- 1. 切替えバルブ (サーモスタット・カバーASSY) からバ キューム・ホースを抜き取る。
- 2. バキューム・ポンプを取付け負圧をかける。
- 3. 約300mm Hgでバキューム・ポンプの針が保持されることを確認する。
- 4. 不具合のある場合は、切替えバルブ (サーモスタット・カバー ASSY) を交換する。

サーモスタット

- 1. 以下の項目について点検し、不具合のある場合は、交換する。
- (1)常温でバルブが開いていないことを点検する。
- (2) 温度計とノギスを使用して開弁温度及びリフト量を点検する。

		サーモスタット (A)	サーモスタット (B)
開き始め温度	(°C)	82±1.5	97±1.5
全開温度	(℃)	95	110
全開リフト量	(mm)	8以上	←

取付け時の留意点

サーモスタット


1. ゴム・パッキンは、パッキン内部の切り込み部がジグル・ピンの位置になるように組付ける。

取付け後の作業を行う。(参照:p. E-12)

ウォータ・ポンプ

取外し/取付け

- 1. バッテリ⊖ケーブルを切離す。
- 2. 冷却水を抜取る。
- 3 ラジエー夕関連部品を取外す。(参照: p. E-6)
- 4. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 5. 取外しと逆の手順で取付ける。



1. ドライブ・ベルト


点検/調整·····参照: Cセクション

- 2、オルタネータ
- 3. エア・ポンプ
- 4. バキューム アンド ウォータ・パイプ

- 5. エキセントリック・シャフト・プーリ
- 6. ウォータ・ポンプ・ブーリ
- 7. メタリング・オイル・ポンプ・チューブ 取外し時の留意点······p. E-10
- 8. ウォータ・ポンプ&サーモスタット・カバーASSY

洭

雷



取外し時の留意点

メタリング・オイル・ポンプ・チューブ

1. メタリング・オイル・ポンプ・チューブを識別色に従って図 示のように取付ける。


締付けトルク 1.0~1.4kgm

取付け後の作業を行う。(参照: p. E-12)

クーリング・ファン

取外し/取付け

- 1. バッテリ⊖ケーブルを切離す。.
- 2. 冷却水を抜取る。
- 3. 図に示す手順で取外す。
- 4. 取外しと逆の手順で取付ける。
- 5. 取付け後の作業を行う。 (参照: p. E-12)



- 1. ラジエータ・グリル・カバー
- 2. エア・インテーク・パイプ (右)
- 3. エア・インテーク・パイプ(左)

- 4. ラジエータ・ホース・アッパ
- 5. ラジエータ・カウリング
- 6. クーリング・ファンASSY

電動ファン


作業前の準備品

計測器

温度計 水温測定用

取外し/取付け

- 1. バッテリ⊖ケーブルを切離す。
- 2. 冷却水を抜取る。
- 3. 図に示す手順で取外す。
- 4. 取外しと逆の手順で取付ける。



- 1. ラジエータ・グリル・カバー
- 2. エア・インテーク・パイプ (右)
- 3. エア・インテーク・パイプ (左)
- 4. ラジエータ・ホース・アッパ
- 5. ラジエータ・カウリング


- 6. クーリング・ファンASSY
- 7. 電動ファン


点検······p. E-12


8. 水温スイッチ

点検······p. E-12

質動ファン・リレーNo.1







点検

電動ファン

1. ファン・リレーの各端子間の導通を点検する。

ファン・リレー 導通	No. 1	No. 2
導通あり	A⇔B間, C⇔F間	B⇔D間
導通なし		A⇔C間

- 2. 下記の点検を行い、不具合がある場合はリレーを交換する。
- (1)電動ファン・リレーNo.1

A-B間にバッテリ電圧を加え、C⇔F間の導通を点検し、 導通がある場合はリレーを交換する。

(2)電動ファン・リレーNo.2

B-D間にバッテリ電圧を加え、A⇔C間の導通を点検し、 導通がない場合はリレーを交換する。

水温スイッチ

- 1. 水を入れた容器の中に水温スイッチをひたす。
- 2. 水温スイッチにサーキット・テスタを接続する。
- 3. 水温が97℃以上に上がった時、導通がなくなることを確認する。
- 4. 水温が90~97℃以下に下がった時、導通があることを確認する。
- 5. 上記の点検で不具合があった場合は、交換する。

取付け後の作業

- 1. 冷却水を注入する。
- 2. バッテリ⊖ケーブルを取付ける。
- 3. エンジンを始動し、水漏れがないことを確認する。
- 4. 冷却水のエア抜きを行う。(参照:p. E-4)