
インデックス(G-2
充放電装置(3-3
作業前の準備品(G-3
システム図	G - 3
バッテリ・・・・・・・(G — 4
オルタネータ	G — 6
ドライブ・ベルト(G-10
点火装置	G-11
作業前の準備品	G-11
システム図(G -11
点火時期	G —13
スパーク・プラグ	G-14
イグニッション・コイル	G 15
ハイテンション・リード	G -16
イグナイタ	G -17
始動装置	G - 20
作業前の準備品	
システム図	

インデックス



1.	ハッテリ	
	取外し/取付けp.	G - 4
	点検······p.	
	充電······p.	G - 5
2.	オルタネータ	
	点検(車上)p.	
	取外し/取付けp.	
	分解/組付けp.	
	点検p.	G - 9
3.	ドライブ・ベルト	
	点検······p.	
	調整······p.	G-10
4.	スパーク・プラグ	
	取外し/取付けp.	G-14
	点検······p.	G-14
	and the state of t	

5. イグニッション・コイル	
取外し/取付けp	G - 15
点検·······p	G-16
6. ハイテンション・リード	
点検·······p	G-16
7. イグナイタ	
取外し/取付けp	G-17
点検·······p,	G-18
8. スタータ	
点検(車上)p	G -20
取外し/取付けp.	
作動点検······p	
分解/組付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
点検······p	G-24

充放電装置

作業前の準備品


計測器

比重計	バッテリ電解液の比重点検用	サーキット・テスタ	バッテリ、オルタネータの点検用
テンション・ゲージ	ドライブ・ベルト点検用		:

油脂類、その他

本原日子 -	
市販品プーラ	オルタネータ・ベアリング取外し用


システム図



バッテリ


取外し/取付け

- 1. 図に示す手順で取り外す。
- 2. 取外しと逆の手順で取付ける。



- 1.・バッテリ⊖ケーブル
- 2. バッテリ⊕ケーブル
- 3. バッテリ・クランプ
- 4. バッテリ・クーリング・ボックス





1. 28 比 1. 24 重 1. 20 要充電 70% 20 40 60 80 バッテリ液温 (℃)

点検

ゆるみ、腐食、汚れ

- 1. ターミナル締付部にゆるみや腐食がないか点検する。不具合がある場合は、締付部を清掃し、確実に締付ける。
- 2. バッテリ上面が、硫酸粉等で汚れていないか点検する。不具合がある場合は、漏電の原因になるので水で十分洗浄する。
- 3. バッテリ取付け後、バッテリ・クランプが確実に締付けられていることを確認する。

締付けトルク 0.8~1.0kgm


電解液量

- 1. 電解液がUPPER LEVELとLOWER LEVEL 間にあるか点検する。
- 2. 電解液がLOWER LEVELより下方の場合は、液口栓を外し蒸留水を規定レベルまで補給する。

電解液比重

1. 比重計を使用して比重を測定する。

標準値 1.27~1.29 (20℃)



充翻

- 1. バッテリ・ケーブルを○ケーブル、①ケーブルの順に取外す。
- 2. 液口栓を取外す。

注意

- ・液口栓の回りに、ゴミやほこりが付着しないようにする。
- 3. 電解液量をUPPER LEVELとLOWER LEVEL 間に調整する。
- 4. 充電器をバッテリに取付け、充電電流を下表のようになるよう調整する。

標準値

バッテリ型式(5時間率)	充電電流 A	急速充電電流 A
55D23L (48Ah)	5~6	30
95D31L (64Ah)	8	30

注意

- ・充電の際は、液温が45℃を越えないように水の入った水槽の中にバッテリをつけてから行う。
- ・充電中は火気厳禁のこと。
- ・車上で充電するときは、バッテリ・ケーブルを外して行う。

参考

・充電の完了は、電圧、比重が上昇して標準値を示し、充電を 止めてからこの値が1時間以上同一値を示していればよい。


標準値 電圧 12.4 V以上 電解液比重 1.27~1.29 (20℃)

- 5. 液口栓を取付ける。
- 6. バッテリ・ケーブルを⊕ケーブル、⊕ケーブルの順に取付ける。

オルタネータ

注意

- ・パッテリの逆接続は、絶対にしない。(レクティファイヤが破損する)
- ・オルタネータの®、⑤端子には、常にバッテリ電圧がかかっているので注意して作業する。 (バッテリの⊝ケーブルは特に必要のない限り外して作業する。)
- ・エンジン運転中に①、®端子をアースさせない。
- オルタネータのコネクタを外したままエンジンを運転しない。




点検 (車上)

1. バッテリ電圧を測定する。

標準値 12.4 V以上

標準値内にない場合はバッテリを充電(参照: p. G-5) もしくは交換する。


- 2. イグニッション・スイッチをONにする。この時、オルタ ネータ警告ランプが点灯していることを確認する。点灯して いない場合は、ランプの断芯および関連ハーネスの断線を点 検する。
- 3. エンジンを始動する。
- 4. 警告ランプが消灯することを確認する。消灯しない場合は、 次に挙げる5つの不具合のうち、いずれかが原因と考えられ るので点検を行う。
 - S端子回路の断線
 - B端子回路の断線
 - ・ロータ・コイルの断線
 - ・出力電圧の低過ぎ(約0V)
 - ・出力電圧の高過ぎ(16V以上-20℃の時)
 - ・ICレギュレータの不良または警告ランプの回路の短絡




6. バッテリ電圧を測定する。

標準値 14.1~14.7V (20℃)


- 7. イグニッション・スイッチをOFFにする。
- 8. バッテリ⊕ケーブルを取外す。
- 9. オルタネータB端子を取外し、図のように電流計(60Aが測定可能なもの)を接続する。
- 10. バッテリ⊖ケーブルを取付ける。
- 11. エンジンを始動する。
- 12. 全ての電気負荷をONにする。
- 13. エンジン回転数を約2,500rpmにした時の電流値を測定する。 標準値 60A以上
- 14. 電流値が標準値以下の場合は、オルタネータを交換する。
- 15. バッテリ⊖ケーブルを取外した後に、オルタネータB端子を 元に戻す。





取外し/取付け

- 1. 図に示す手順で取外す。
- 2. 取外しと逆の手順で取付ける。




- 1. バッテリ⊖ケーブル
- 2. オルタネータBケーブル
- 3. オルタネータ・コネクタ

	•	
4.	ドライブ・ベルト	
	点検······p.	G-10
	調整p.	G-10
5.	オルタネータ	
	分解/組付けp.	G – 8
	点検······p.	G — 9

分解/組付け

- 1. 分解時の留意点を参照して、図に示す手順で分解する。
- 2. 組付け時の留意点を参照して、分解と逆の手順で組付ける。



- 1. ナット・セット
- 2. プーリ
- 👊 3. フロント・プラケット
 - 4. ローケ

点検……p. G-9

5. ステータ 点検··········

点検-----p. G-9

- 6. レギュレータ
- 7. レクティファイヤ

分解時の留意点/組付け時の

留意点……p. G-8

点検······p. G-9

8. リヤ・ブラケット


分解時の留意点/組付け時の 留意点------p. G-8

9. ベアリング

点検······p. G-9

10. ブラシ

点検······p. G-9




リヤ・ブラケット、ステータ・リード線


1. ハンダ使用時、加熱し過ぎるとレギュレータ、レクティファイヤ等の半導体を痛めるので素早く作業を行う。

参考

・ラジオ・ペンチ等でリード線をはさみ、レクティファイヤへ の過熱を防ぐ。



ブラシ・ホルダ、レギュレータASSYとレクティファイヤ 1. ハンダ使用時、加熱し過ぎるとレギュレータ、レクティファイヤ等の半導体を痛めるので素早く作業を行う。




点検

ロータ

1. サーキット・テスタを使用して、下表の導通点検を行う。


点検箇所	導 通
コアースリップ・リング問	なし
スリップ・リングースリップ・リング間	あり



ステータ

1. サーキット・テスタを使用して、下表の導通点検を行う。


点検箇所	導通
コアーリード線間	なし
各リード線間	あり



レクティファイヤ

1. サーキット・テスタを使用して、下表の導通点検を行う。


テスタの(-)端子	テスタの (+) 端子	導 通
E		あり
В	Pn . P P P .	なし
T		なし
Pn . P . P . P .	E	なし
	В	あり
P ₁ , P ₂ , P ₃	T	あり
Pn	1	なし



ブラシ


1. ブラシの長さを測定する。

限度値 8 mm



ベアリング

- 1. それぞれのベアリングを指で回した時、ガタつきおよび異音があれば交換する。
- 2. 交換する際は、市販のベアリング・プーラを使用する。




ドライブ・ベルト

点検


1. ベルトとプーリ接触面の摩耗、損傷、破損を目視点検する。 不具合があれば交換する。

2. ベルトが正確に掛っているか点検する。



3. ドライブ・ベルトの中央部に荷重10kg加えた時のベルトのたわみ量を測定する。

標準値 新品時 6~8 mm 点検時 7~9 mm



4. テンション・ゲージを使用してベルト張力を測定する。


標準値 新品時 60~80kg (13B-REW)

80~90kg (20B-REW)

点検時 50~70kg (13B-REW)

60~70kg (20B-REW)

調整



締付けトルク 🙆 2.2~3.1kgm

® 3.8~5.3kgm

点火

作業計

サーキ

タコ・ タ

油脂类

ワイキ

ス: 13B-

点火装置

作業前の準備品


計測器

サーキット・テスタ	イグナイタ点検用 イグニッション・コイル点検用 ハイテンション・リード点検用	タイミング・ライト	点火時期点検、調整用
タコ・ドエル・メー タ	点火時期点検、調整用		

油脂類、その他

ワイヤ・ブラシ	スパーク・プラグ清掃用	単三乾電池2個	イグナイタ点検用
	3, 33, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1	, = 13 2.2 12	


システム図 13B-BFW





Ę


6


Tt














点火時期

点検/調整

- 1. エンジンを暖機する。
- 2. エンジンを無負荷状態にする。
 - ・シフトをPレンジにする。
 - ・ステアリングを中立にする。
 - ・全ての電気負荷をOFFにする。
 - ・電動ファンが作動していたら、停止するまで待つ。
- 3. タイミング・ライト、タコ・メータをセットする。

注意

- ・タイミング・ライトはフロント側のハイテンション・リード (L側, T側) に取付ける。
- ・タイミング・ライトによっては発光できないものがあるので 注意する。
- 4. ダイアグノシス・コネクタ内のTEN端子とGND端子を短絡する。

注意

- ・短絡する端子を間違えないように気を付ける。(間違えて+B端子をアースするとフューズ・ボックス内のターンフューズ (10A) が溶断する。)
- 5. エンジン回転数が550~950rpmであることを確認する。
- 6. タイミング・ライトを使用して、図のようにそれぞれのマークがインジケータ・ピンに合っていることを確認する。

参考


・正常な場合の点火時期は以下の通りである


標準値 L側(黄マーク) ATDC 5°CA T側(赤マーク) ATDC 20°CA


- 7. 点火時期が狂っている場合は、固定ボルトをゆるめクランク・アングル・センサ本体を回して調整する。
- 8. 調整後、クランク・アングル・センサ固定ボルトを締付け、 キャップを取付けて封印テープを貼付ける。

締付けトルク 0.8~1.1kgm

- 9. TEN端子を開放する。
- 10. エンジン回転数を上昇させた時、1,500rpm以上で点火時期 が進むことを確認する。







スパーク・プラグ

取外し/取付け

1. ハイテンション・リードを取外す。

注意

・ハイテンション・リードを引き抜くときは、必ず・リード・ キャップを持って引抜く。 取

- 1 2

13

20,

2. プラグ・レンチを使用してプラグを取外す。

注意

- ・プラグ・レンチは、スパーク・プラグに対して真っ直に差込 む。
- 3. プラグを取付け、規定トルクで締付ける。

締付けトルク 1,3~1,8kgm

火花点検

- 1. スパーク・プラグを取外す。
- 2. スパーク・プラグをエンジン本体などのアース面に 5~10mm の距離をおき、エンジンをクランキングさせる。
- 3. クランキング時、青白く強い火花が飛ぶか点検する。火花が飛ばない時は、クランク・アングル・センサ、イグニッション・コイル、ハイテンション・リード、スパーク・プラグ、ECUの点検を行う。

注意

- ・抜いたプラグ穴には別のプラグを入れておくこと。
- ・火花点検を行う際は、強いショックを受ける恐れがあるため、 体をボデーにつけないようにする。

点検

- 1. 次の点検を行い、不具合があれば交換する。
 - ・絶縁体破損の有無
 - ・電極の消耗状況
 - ・カーボンの推積
 - ・ガスケットの損傷、破損
 - ・火花部硝子の焼け具合


プラグ取付け位置	NGK	識別色
T(トレーリング)側	BUR9EQ (BUR8EQ)	青
L(リーディング)側	BUR6EQ (BUR5EQ)	

イグニッション・コイル


取外し/取付け

- 1. 図に示す手順で取外す。
- 2. 取外しと逆の手順で取付ける。

13B - R EW



20B-REW




1. ハイテンション・リード

点検-----p. G-16

2. イグニッション・コイル・コネクタ

3. イグニッション・コイル

点検·····p. G-16



点検


13B - REW

T(トレーリング)側

1. サーキット・テスタを使用して下表の抵抗を点検する。

点検箇所	抵 抗 (標準値)
③─⑥ (1次コイル)	1.0Ω以下
▲ T (2次コイル)	測定不可能

2. 標準値と大きく異なる場合は、新品と交換する。




L(リーディング)側

1. サーキット・テスタを使用して下表の抵抗を交換する。

点検箇所	抵 抗 (標準値)
	1.0Ω以下
Lı-L₂(2次コイル)	12. 5∼15. 5Ω

2. 標準値と大きく異なる場合は、新品と交換する。




20B-REW

T、L側

1. サーキット・テスタを使用して下表の抵抗を点検する。

プープラインと区別して「仮り返れと無快する。			
点検	箇所	抵 抗 (標準値)	
	© - A	0. 2∼0. 8Ω	
1 次コイル	℗ −®	0. 2~0. 8Ω	
	® −©	0. 2~0. 8Ω	
	€ −A		
2次コイル	€ − B	測定不可能	
	® −C		



ハイテンション・リード

点検


1. サーキット・テスタを使って、抵抗値を測定する。 標準値 16 k Ω/m

イグナイタ


取外し/取付け


- 1. 図に示す手順で取外す。
- 2. 取外しと逆の手順で取付ける。


13B - R EW












点検

13B - REW


1. 単三乾電池 (1.5V) 2個を使用して、図のように配線する。

注意

- ・5 V以上の電圧をイグナイタのE、F、G端子に印加しない。
- ・スイッチを1秒以上0Nし続けない。
- 2. スイッチをON、OFFした時に、電圧計の針が振れること を確認する。振れない場合は、イグナイタを交換する。
- 3. 左図のように配線を組替える。
- 4. スイッチをON、OFFした時に、電圧計の針が振れること を確認する。振れない場合は、イグナイタを交換する。



- 5. 左図のように配線を組替える。
- 6. スイッチをON、OFFした時に、電圧計の針が振れること を確認する。振れない場合は、イグナイタを交換する。



センタ・ロータ パッテリ12V″ ® 電圧計 1.5V×2


20 B - R E W

参照

- ・この点検はT側、L側イグナイタとも同じ手順で行う。
- 1. 単三乾電池 (1.5V) 2個を使用して、図のように配線する。

注意

- ・5 V以上の電圧をイグナイタのE、F、G端子に印加しない。
- ・スイッチを1秒以上ONし続けない。
- 2. スイッチをON、OFFした時に、電圧計の針が振れること を確認する。振れない場合は、イグナイタを交換する。
- 3. 左図のように配線を組替える。
- 4. スイッチをON、OFFした時に、電圧計の針が振れること を確認する。振れない場合は、イグナイタを交換する。



- 5. 左図のように配線を組替える。
- 6. スイッチをON、OFFした時に、電圧計の針が振れること を確認する。振れない場合は、イグナイタを交換する。


始動装置


作業前の準備品

計測器

	サーキット・テスタ	スタータの点検用	バネばかり	ブラシ・スプリング復元力測定用
L				

システム図






スタータ 点検 (車上)

- 1. バッテリが満充電されていることを確認する。
- 2. I Gスイッチを回してエンジンを始動させる。この時、スター 夕が円滑に、又異音を発することなく回転すれば正常である。
- 3. スタータが全く作動しない時は⑤端子の電圧を点検する。
- 4. 電圧が8 V以上であればスタータ内部に異常があるので、ス タータを取外して点検する。 電圧が8 V以下ならばハーネスを交換する。

取外し/取付け

- 1. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 2. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で組付ける。




- 1. バッテリ⊕ケーブル
- 2. チャコール・キャニスタ
- 3. ⑤端子および®端子ケーブル


1	ri-7	_	 Ħ	4-	_	7

5. スタータ

作動点檢	G -	-22
分解/組付け	G-	-23
±+Δ	_	0.4



000000



作動点檢

マグネット・スイッチ

マグネット・スイッチ⑤端子にバッテリの⊕を、スタータのボデーに⊝を接続したとき、ピニオンが飛び出すことを確認する。

参考

・バッテリの充電状態によっては、ピニオンが飛び出した状態 で回ることがある。これはプルイン・コイルを通りモータ本 体が電流によって回るのであって、異常ではない。

リターン・テスト

1. ⑩端子側のコネクタを外し、⑩端子にバッテリ⊕を、スタータのボデーに⊝を接続した状態で、ピニオンをドライバの先で張り出してもリターン・スプリングの力で元の位置に戻ることを確認する。


無負荷特性テスト

- 1. スタータとバッテリを図示のように結線する。
- 2. バッテリ電圧が下表の時、電流、回転数が規定値であり、又スタータが軽快に回転するか点検する。

端子電圧	(V)	11.0
電流	(A)	90以下
回転数	(rpm)	2200以上

分解/組付け

- 1. 図に示す手順で分解する。
- 2. 分解と逆の手順で組付ける。




- 1. マグネット・スイッチ
 - 作動点検……p. G-22
 - 点検······p. G-24

- 2. スプリング・セット
- 3. レバー・セット
- 4. リヤ・ブラケット

- 5. フィールド・コイル
 - 点検·····p. G−24
- 6. プラシ&ブラシ・ホルダ
 - 点検······p. G-25
- 7. アーマチュア
 - 点検······p. G−24
- 8. カバー

- 9. センタ・プラケット
- 10. リダクション・ギヤ
- 11. ピニオン・シャフトASSY (オーバ・ランニング・クラッチ)
- 点検······p. G-25
 - 12. ベアリング
 - 13. フロント・プラケット




点検

マグネット・スイッチ

(1)サーキット・テスタを使用して、下表の導通点検を行う。


点検箇所	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S-M端子間	あり
₩-®端子間	なし
⑤端子ーボデー間	あり



フィールド・コイル

(1)サーキット・テスタを使用して、下表の導通点検を行う。


	O C (1 2 7 7 4 7 4 7 1 7 0
点検箇所	導 通
ブラシーコネクタ間	あり
ボデーーコネクタ間	なし



アーマチュア


1. サーキット・テスタを使用して、下表の導通点検を行う。

点検箇所	導 通
コンミュテーターコア間	あり
コンミュテーターシャフト間	なし
コアーシャフト間	なし



2. コンミュテータの直径を点検する。

標準値 32mm以上




3. ダイヤル・ゲージを使用して、コンミュテータの振れを点検する。振れが0.1mm以上ある場合は、使用限度内において基準値内に修正する。

標準値 0.05mm以下


注意

- ・修正後はセグメント・モールドの沈み (アンダ・カット) を 0.5~0.8mmに修正する。
- ・サンド・ペーパ(Na300~500)で表面を研磨する。



ブラシ&ブラシ・ホルダ

 サーキット・テスタを使用して・絶縁されたブラシ・ホルダ とブラシ・ホルダ・プレート間の導通を点検する。導通があれば交換する。




2. バネばかりを使用してスプリング圧を測定する。

標準値 2.1±0.21kg (新品時)

使用限度 0.7kg


測定値が使用限度値以下の場合、ブラシ・スプリングを交換 する。



3. ブラシの摩耗状態を点検する。使用限度近くまで摩耗しているもの、偏摩耗しているものは交換する。

標準値 18mm

使用限度 11mm



オーバ・ランニング・クラッチ

1. 図に示すようにクラッチの作動を確認する。