
インデックス·······D-?	2
トラブルシューティング・ガイド·············D-5	3
エンジン・オイル	3
点検····································	3
交換D-5	3
オイル・フィルタ····································	1
作業前の準備品 D - A	1
交换····································	1
オイル・クーラ	5
取外し/取付けD-5	j
オイル・パンD-6	j
作業前の準備品D - 6	j
取外し/取付け D-7	7
メタリング・オイル・ポンプ····································)
作業前の準備品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	}
故障診断·······D-9	


インデックス



- オイル・フィルタ
 交換……p. D-4
 オイル・クーラ
 取外し/取付け……p. D-5
- オイル・パン 取外し/取付け……p. D-6
 メタリング・オイル・ポンプ 故障診断……p. D-9

トラブルシューティング・ガイド

不具合項目	考えられる原因	処置	~ ~
エンジン始動困難	・オイルの劣化 ・オイル不足	交換	D-3
オイル流量過大	・メタリング・オイル・ポンプの作動不良	補充 故障診断	D-3 D-9
オイル消費大	・オイル漏れ	修正	
	・オイル不足 ・オイル漏れ	補充 修正	D-3
油圧の低下	・オイル・ポンプ・ロータの摩耗、損傷 ・プランジャの摩耗またはプランジャ・スプリングの衰損	交換 交換	_
	・オイル・ストレーナの目づまり	洗净	_
ワーニング・ランプ の 点灯	油圧の低下 電気系統の故障	上記修正	



エンジン・オイル


点検

- 1. 車両を水平な場所に置く。
- 2. エンジンを暖機する。
- 3. エンジンを停止し約5分間放置する。
- 4. オイル・レベル・ゲージを抜取り、オイル・レベルがFとL の間にあることを確認し、同時にオイルの汚れ、粘度もチェッ クする。
- 5. オイル量がLより少ない場合は、指定オイルを補充する。

参考

・オイル・レベル・ゲージのFとL間の油量

13B-REW型	1.8ℓ
20B-REW型	3.0ℓ




交換

警告

- ・下記の作業はエンジンが冷えているときに行う。
- 1. 車両を水平な場所に置く。
- 2. オイル・ドレーン・プラグを取外し、エンジン・オイルを抜取る。
- 3. オイル・ドレーン・プラグ取付け面を清掃した後、取付ける。

締付けトルク 3.0~4.2kgm



4. オイル・フィラ・キャップを取外し、指定オイルを規定量注入する。

エンジンオイル量	/形式	13B – R EW	20 B – R E W
全容量	(l)	5. 2	8. 0
オイルのみ交換時	(l)	4. 4	6. 6
オイルとオイル・フィルタ交換時	(l)	4. 6	6. 8


5. オイル・フィラ・キャップを取付け、オイル漏れ及びオイル 量を確認する。

オイル・フィルタ

作業前の準備品

専用工具(SST)






参考

・オイル・フィルタは日本電装製と東京沪器製の2種類が設定 されています。


交換

日本電装製

- 1. オイル・フィルタ・レンチ (市販品) を使用して、オイル・フィルタを取外す。
- 2. フィルタ取付け面を清掃する。




- 4. オイル・フィルタのOリングが、シリンダ・ブロックに、かるく接触するまで手でねじ込み、その後さらに¾回転手でねじ込む。
- 5. エンジンを始動し、オイル・フィルタ取付け部よりオイル漏れがないことを確認する。
- 6. オイル量を確認し、不足している場合は補充する。



東京沪器製


- 1. SSTを使用して、オイル・フィルタを取外す。
- 2. フィルタ取付け面を清掃する。
- 3. 新品のオイル・フィルタの O リングに小量のエンジン・オイルを塗布する。
- 4. オイル・フィルタのOリングが、シリンダ・ブロックに、かるく接触するまで手でねじ込む。
- 5. 4項の位置からSSTを使用して、1%回転締付ける。
- 6. エンジンを始動し、オイル・フィルタ取付け部よりオイル漏 れがないことを確認する。
- 7. オイル量を確認し、不足している場合は補充する。



オイル・クーラ

取外し/取付け

- 1. バッテリ⊖ケーブルを切離す。
- 2. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 3. 取外しと逆の手順で取付ける。




1. マッド・ガード

2. オイル・クーラ・ホース

取外し時の留意点·····p. D-5

3. オイル・クーラ

4. エア・ダクト



取外し時の留意点

オイル・クーラ・ホース

1. オイル・クーラ・ホースを取り外した後、栓をしておく。

取付け後の作業(参照: p. D-8)



オイル・パン

作業前の準備品

専用工具(SST)


49 G017 5A0 エンジン・サポート	エンジン保持用	49 G017 501 バー (49 G017 5A0の 構成品)	エンジン保持用
49 G017 502 サポート (49 G017 5A0の 構成品)	エンジン保持用	49 G017 503 フック (49 G017 5A0の 構成品)	エンジン保持用

油脂類、その他

|--|

取外し/取付け


- 」バッテリ⊖ケーブルを切離す。
- 2. エンジン・オイルを抜取る。
- 3. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 4 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。



- 1. クーリング・ファンASSY 取外し時の留意点……p. D-8
- 2. クロスメンバ・プレース
- 3. アンダ・カバー
- 4. オイル・レベル・センサ・コネクタ

- 5. オイル・ストレーナ
- 6. オイル・パン

取外し時の留意点······p.	D -	8
取付は味の効素よ	_	




取外し時の留意点

クーリング・ファンASSY


1. エンジンを吊り上げる前に、クーリング・ファンASSY取付けナットを取外し、クーリング・ファンASSYをフリーにし、エンジンに接触しないようにする。





注意


- ・エンジンを吊り上げる時に、クーリング・ファンASSYが カウリングと当らないようにする。
- ・EXマニホールドのジョイント・パイプがステアリングのインターミディエイト・シャフトに当らないようにする。
- 1. オイル・パン取付けボルトを取外すために、クロスメンバ・ ブレースとアンダ・カバー、クロスメンバ取付けボルトを取 外し、エンジンASSYを少し持ち上げる。
- オイル・パン取付けボルトをすべて取外し、○ドライバ等を使用してオイル・パンを取外す。 オイル・パンが取外せないときは、オイル・ストレーナ取付けボルトを取外す。(20B-REW型車)



取付け時の留意点


オイル・パン

1. ハウジング及びオイル・パンに付着しているオイル、ゴミ、 シール剤等を、きれいに取除く。




.

- ・液状ガスケットは、全周切れ目のないように塗布する。
- ・液状ガスケット塗布後は、5分以内にオイル・パンの取付け 作業を完了すること。
- ・シールの固着したボルトを使用すると、ハウジング等に亀裂 を起こす恐れがある。



- 3. SH780液状ガスケット(8527 77 739)を、ボルト穴の内側に 塗布する。
- 4. ガスケットの両面にシーラントを塗布し、オイル・パンを取付ける。



締付けトルク 0.8~1.1kgm

取付け後の作業

- エンジン・オイルが規定量あるか確認し、必要ならば補充する。(参照:p. D-3)
- 2. バッテリ⊖ケーブルを接続する。

メタリング・オイル・ポンプ

作業前の準備品 東用工具(SST)

49 B099 0A0

DT - S1000Set



メタリング・ オイル・ポンプ 電気系の診断

計測器

サーキット・テスタ 導通, 電圧, 抵抗点検用

故障診断

・メタリング・オイル・ポンプの故障は、電気系統のトラブルと機械系のトラブルに大別されます。

雷気系統のトラブル

- ・メタリング・オイル・ポンプの電気系統に不具合があると、加速不良あるいは運転性不良といった不具合症状が 顕著になる。このような症状が発生した時は、SST (49 B099 0A0)を使用して故障コードを確認する。 (参照:セクションF)
- ・故障コード No.20, 26, 27, 37が現われた時は、下の診断チャートに従いメタリング・オイル・ポンプを点検す る。

診断チャート

故障コード	原 因	処 置
20 (メタリング・オイル・ポンプ・) ポジション・センサ系	・ポジション・センサ・ハーネスの短絡または 断線 ・ECUーポジション・センサ間のハーネスの 短絡または断線 ・ECU、ポジション・センサ・コネクタの接触 不良、ポジション・センサの不良	・点検2へ移る。
26 (メタリング・オイル・ポンプ・) コントロール・システム系	・ステッピング・モータ・ハーネスの短絡また は断線 ・ECU-メタリング・オイル・ポンプ間の ハーネスの短絡または断線 ・ECU、メタリング・オイル・ポンプ・コネク タの接触不良	・点検1へ移る。
27 (メタリング・オイル・ポンプ・) コントロール・システム系	・ステッピング・モータ・ハーネスの短絡また は断線 ・ステッピング・モータの固着 ・ポジション・センサの精度低下 ・ECUーメタリング・オイル・ポンプ間の ハーネスの短絡または断線 ・ECU、メタリング・オイル・ポンプ・コネク タの接触不良	・点検1へ移る。
37 (電圧低下によるメタリング・オイ) (ル・ポンプ・システムの作動不良)	・充電系(オルタネータ,バッテリ)の不良	・充電系(セクションG)を 点検する。

NO

YES

ポジション・センサ作動点検

1. バッテリ⊖ケーブルを20秒以上外し、ECUのメモリを消去する。

無負荷レーシングした時に、電圧が1.1Vから急上昇した後、1.1Vに戻る。

- 2. エンジンを始動し、冷却水温が80℃以上になるまで暖機する。
- 3. 暖機後、アイドルで15分間放置する。
- 4. SST (49 B099 0A0) に再び故障コードNo.26またはNo.27が表示されるか点検する。

NO


YES

YES


メタリング・オイル・ポンプ・コントロール系は正常

点検 2.

メタリング・オイル・ポンプ・ポジション・センサ系




コントロール・ユニット端子



機械系のトラブル

・メタリング・オイル・ポンプの機械系のトラブルとしては、オイル漏れ、つまり等が考えられます。



オイル漏れ点検

1. メタリング・オイル・ポンプのフロント・カバーとの合せ面 およびオイル・チューブとのジョイント部からのオイル漏れ の有無を点検する。オイル漏れがある場合は、Oリングまた はガスケットを交換する。

つまり点検

1. オイル・チューブをオイルが流れているかどうか点検し、つまりが認められた場合は、メタリング・オイル・ポンプを交換する。