7	エアフロー・メータF - 124
	エア・ポンプ·······F-81
	エア・ポンプ・コントロール・リレー·······F -83
アクチュエータT-87	エクストラクタ・チャンバ····································
アクチュエータ・ケーブル·······T-87	エンジンC-14, 19
アクチュエータ (ターボ・コントロール) F - 41	A/CアンプU-46
アクチュエータ (チャージ・コントロール) … F-42	A/CリレーU-44
アクチュエータ (TDES)F-73	A C C カット・リレーT -27
アッパ・アームR-18	ACV (エア・コントロール・バルブ) F -78
アッパ・リンク······R-32	A V f 1-7 127
圧力スイッチU-45	EC-AT CUK-54
圧力センサ·······F- 126	ECUF-96
アンダ・ボデー寸法····································	
アンテナ・アンプ····································	1_
アンテナ・フィーダ······T - 102	オ
アンプ・ユニット······T-128	
ABS・エレクトロニック・ユニットP-46	オイル・クーラ····································
I S C ⋅ Sol. V F -34	オイル・クーラK-75
	オイル・シール···································
	オイル・パンD-6
1	オイル・フィルタD-4
	オーディオ・アンプ····································
イグナイタ···································	オーディオ本体······T -99
イグニッション・コイル····································	オーバーラン・クラッチ・ソレノイド K-48
イグニッション・スイッチ······T-29	オルタネータ
インジェクタ(セカンダリ側)····································	ATFK-42
インジェクタ(プライマリ側)················· F -60	ATFサーモセンサ·······K-49
インストルメント・パネル····································	OFF UV
インタクーラ·······F - 51	O₂センサ······ F -129
インテーク・アクチュエータ····································	1 140
インヒビタ・スイッチ······K-46	.,
IGキー・イルミT-56	カ
I Nマニホールド F −28	
1 10	外気センサ
<u>.</u>	カウル・グリル···································
・ウー	カーテシ・ランプ····································
	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
ウィンドシールド・モールディング····································	
ウィンド・レギュレータ アンド	- キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ガラス $S - 10$, 16	L
ウォータ・ポンプ $E - 9$	キー・インターロックK-80
F - 8	キャタ・アンプ····································
	キャリパーーー P-21, 26
エー	サャリハ P - 21, 26 吸気温センサ (エンジン) F - 123
	火丸(血でノサ(エノソフ) ············
エア・クリーナ······ F - 27	
· / / / / · · · · · · · · · · · · · · ·	

索	引
	C ピラー・ガーニッシュ S -46
9	CCSメイン・コントローラT- 126
	CDチェンジャ······T- 129
+ ータ・ウィンド・ガラス····································	CRTユニットT- 123
ータ・ガーニッシュ, Cピラー・	GPSアンテナ······T- 132
-ニッシュ····································	GPSユニット················T- 131
ンク・アングル・センサ·······F- 121	
リング・ファンE-10	-
ング・ユニットU - 27	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ーズ・コントロール・スイッチ········T-31	
ーズ・コントロール・メイン・スイッチ…T-33	水温スイッチK-52
ーズ・コントロール・ユニット·······T-86	水温センサ····································
スメンバ····································	水温センサーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スメンバ・ブレイス····································	スタータ···································
スメンハ・プレイス	ステアリング・ギヤ アンド
ュッフ・スイップ・ノッセンノリ····································	リンケージ····································
	ステアリング・ホイール/コラム············N-13
コー	スティリング・ボイール/ コラムT-15 ストップ・ライトT-48
	ストップ・ライト・スイッチF- 131
√デンサ····································	ストップ・ライト・スイッチ····································
トロール・バルブ・ボデーK-70	ストップ・アンド・テール・ライト・
ビネーション・スイッチ·······T-29	チェッカ・リレーT-25
プレッサ····································	スパーク・プラグ····································
	スピード・センサ 1 ········ K -51
11	スプリット・エア・ソレノイド・バルブ······· F -79
	スロットル・センサ······F- 125
	スロットル・ボデーF -27
キット・オープニング・リレーF - 121	スプリット・エア・パイプ·······F -80
ジ・タンク	3 ウェイ Sol. VF- 127
゛・ダンパ·······R −28	
プフレーム······R -36	+7
ーモスタット······E-7	<u> </u>
ーモ・センサ·······F -86	
右配風アクチュエータU - 41 _	セレクタ・レバーK-82
	センサ・ロータ(フロント)·······P-51
シ	センサ・ロータ (リヤ) ·······P-52
· ステム配管····································	7
/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
- ト・ベルト···································	足部内気センサU - 37
フト・ソレノイドAK-48	ソレノイド・バルブ····································
フト・ソレノイドBK-48	77711
フトロック····································	
/フトロック・アクチュエータK-81	9
·フトロック・アクテュエータK-81 ·フトロック解除ボタンK-80	
ノノトロック解除ボタン····································	ダクト・センサU-28, 38
ンヨイント・ホックス····································	グクト・センリU → 26, ac
PI-2	

	索	引		
				J
ターボチャージャ		トリム	s	-90
ターン アンド ハザード・ライト			R	
(フロント)		ドロッピング・レジスタ	ўK	-51
ターン アンド ハザード・ライト		トーン・ユニット	T	-22
(リヤ)	T −43			
チ		<u> </u>		
	<u>-</u>	日射センサ	U	_ 20
チェック・バルブ	F -89	口刻 ピン り		- 39
地磁気センサ				
チャコール・キャニスタ			ネ	
チャージ・リリーフ・バルブ	= :	L		
		燃温センサ	F –	130
一				
			1	
	• •		,	
ディファレンシャル) Ja 1. v. is	· 	
ディマ・リレー デューティ Sol. V. (過給圧コント		ノック・センサ	······F –	130
フューティ SOI. V. (週紀庄コント テール・ライト				
電動ファン			ハ	
TELアダプタ		<u> </u>		
TNSリレー		排気系統	F	— 8N
TWSユニット			SG	
			, }P	
 	,	パーキング・ブレーキ	(レバー式) ·············P	-31
		パーキング・ブレーキ・		
14	_		P	
ドア			シューP	- 1
ドア・キー・イルミ			· レバーP ·	
ドア・スイッチ····································			T	
ドア・ミラー			F	i
ドア・ロック アンド オープナ…			・スイッチ	
頭部内気センサ	·		ゝ・ᄉ1ッァ ラス	
トップ・シーリング			・ヘ····································	
ドライブシャフト			G	
ドライブ・プレート	-:		ロール・スイッチ······T·	
ドライブ・ベルト (エア・ポンプ)	F −83		, f T	
ドライブ・ベルト (オルタネータ)	G-10	パルセーション・ダンバ		-
ドライブ・ベルト(パワー・ステア		(フューエル・ディス・	· パイプ) F	64
トランク・リッド		パワー・インジケーター	······ K	-53
トランク・リッド・ロック アンド			ステム S −20,	
オープナ	•		・オイル・ポンプ·······N	
トランク・ルーム・ランプ			· スイッチ F –	
トランスミッション	······K -58	パワー・ドア・ロック・	・システム S -26,	, 30

	索	引
3	パワー・トランジスタU-43	フロント・ショック・アブソーバ アンド
N	ペワー・ブレーキ・ユニット	スプリングR-14
	(13B – R EW)	フロント・スタビライザ····································
ď	ハンド・フリー・マイクT - 134	フロント・ツィータ・スピーカ·············T - 102
.		フロント・ドア・スピーカT - 101 フロント・バンパS-41
	E	フロント・フェンダ・パネル····································
		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
١.	ヒータ・コントロール・アセンブリU-34)
₹.	ヒータ・ユニットU-23	
•	P レンジ・スイッチK -81	^
Nr	•	ヘッド・ライトT-36
3	<i>)</i> ,	ヘッド・ライト・リレーT-25
		ベルトライン・モールディング····································
	フォグ・ランプ・リレーT-26	
1	フット・ランプT-59	*
3	ブーツN-11	47
	フューエル・チェック・バルブF -89	
Ì	フューエル・タンクF-55	ホイール アンド タイヤQ-2
1	フューエル・フィラ・リッド アンド	ホイール・スピード・センサ (フロント) P-49
	オープナ S -38	ホイール・スピード・センサ (リヤ) ······· P-50
	フューエル・フィルタ(高圧側)F-59	ポジション・ライト(フロント)······T-46
J	フューエル・フィルタ(低圧側)F-58	ポジション・ライト (リヤ) ······T-46
	フェーエル・ベーパ・バルブ F -90	ホールド・インジケータ······K-52
	フューエル・ポンプ····································	ホールド・スイッチ·······K-45
1	フューエル・ポンプ・レジスタ・	ボンネット····································
	リレー (No.1)F-67	ホーン・リレーT-25
N	フューエル・ポンプ・レジスタ・	
	リレー (No.2) (20B-REW)F-67 フューエル・ポンプ・レジスタF-67	マ
	フューエル・ホンノ・レンスタ	
Ì	フュース・ホックス	マグネット・クラッチUー45
N	ブレーキ・スイッチ····································	マスタ・シリンダ (13B-REW)P-11
1	ブレーキ・フルードP-7	MAX HIUVU-44
1	ブレーキ・ペダルP-9	112121 11 1 / F
J	ブレーキ・ラインP-7	
N	プレッシャ・レギュレータ	3
!	(フューエル・ディス・パイプ) ····································	<u></u>
3	ブロア・モータU-43	ミックス・アクチュエータ U – 41
	ブロア・ユニット····································	
N	プロジェクタ・フォグ・ランプ·······T-41	J
1	プロペラシャフト······L – 2	У
1	プロポーショニング・バルブ····· P – 17	
	フロント・アクスル····································	メイン・フューズ・ブロック······T - 13
1	フロント・ウィンド・ガラス····································	メイン・リレーF - 121
1	フロント・コンビ・ライト 〒-50	メタリング・オイル・ポンプ······· D – 9
1		
1		
1	PI -4	
1		
1		

モ	
せ	1
_	
モード・アクチュエータU-41	ロア・アーム······Rー
モード・スイッチ····································	ロア・リンク·······Rー: ロックアップ・コントロール・ソレノイド·····Kー
ラ	ロックアップ・コントロール・リレーK-4 ロックアップ・ソレノイドK-4
ライセンス・ライトT -46, 54 ライン圧ソレノイドK -48	ワ
ラジエータE - 6 ラジエータ・キャップE - 5	
ラジエータ・グリル アンド ブラケットS-51	ワイパ アンド ウォッシャS-76, 80, 8
1]	
Jヤ・アクスルM-9	-
リヤ・ウインド・デフロスタ・スイッチ·······T −33 リヤ・ウインド・デフロスタ・リレー········T −26	
リヤ・コンビ・ライトT-52	
リヤ・オイル・シール···································	•
リヤ・ショック・アブソーバ アンド	
スプリング······R - 28	
リヤ・スタビライザ·······R −33	
リヤ・スピーカT- 101 リヤ・バンパS-42	
リヤ・フィニッシャS - 42 リヤ・フィニッシャS - 53	
) ヤ・ブレーキ(ディスク) P – 23	
リリーフ・サイレンサF - 83	
JνP-47	
ル	
レーム・ランプ アンド	
スポット・ランプ····································	
V	

→

ユーノス コスモ 整備を

無断転載を禁ず

発行年月

1990年3月

初 版

編集発行

株式会社 ユーノス

カスタマーサービス部

WM2009-T3



株式会社 ユーノス