専用工具一覧表

ST

エンジン	ST-2
オートマチック・トランスミッション	ST-3
ディファレンシャル	ST-4
ブレーキ アンド アクスル	ST-5
ステアリング アンド サスペンション…	ST-6
計測器、その他	ST-8

専用工具一覧表

エンジン

エンシン		
49 0107 680A エンジン・スタンド	49 0839 165 コーナ・シール・ゲージ	
49 J010 3A0 エンジン・ハンガ	49 0823 072A ニードル・ベアリング・ インストーラ	
49 0813 215A チューブラ・ダウエル& オイル・ポンプ・プーラ	49 1285 071 ニードル・ベアリング・ プーラ	
49 0813 250 シール・ケース	49 J011 1A0 エキセントリック・ シャフト・リムーバ (20B-REW)	
49 0813 225 オイル・シール・リムーバ	49 0820 035 フライホイール・ ボックス・レンチ	
49 0813 240 ロータ・ベアリング・プーラ &インストーラ	49 1881 055 A カウンタ・ウェイト・ ストッパ	
49 0813 235 メイン・ベアリング・プーラ &インストーラ	49 0839 305 A カウンタ・ウェイト・ プーラ	

49 G014 001	S U D	49 0187 280	
オイル・フィルタ・レンチ (東京ろ器製フィルタ)		オイル・プレッシャ・ゲージ	

オートマチック・トランスミッション

3 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ハヘッション		
49 U019 0A0A トランスミッション・ ハンガ・セット		49 G019 025 ボデーB	
49 0877 435 メガネ&ボックス・レンチ		49 J 019 001 アダプタ	
49 0378 390 オイル・ポンプ・プーラ		49 J019 002 キャップ	
49 0378 400A オイル・プレッシャ・ ゲージ・セット		49 G019 027 アタッチメントA	
49 B019 901 オイル・プレッシャ・ ゲージ		49 W019 002 ボデー	
49 G017 5A0 エンジン・サポート	To the second second	49 H019 002 アダプタ	

49 L019 001 ポルト		49 G019 029 ナット	
49 G019 026 プレート	(000)		

ディファレンシャル

49 M005 561 デフ・キャリヤ・ハンガ		49 UB71 525 ベアリング・インストーラ	
49 S120 710 ・ カップリング・フランジ・ ホルダ		49 V001 795 オイル・シール・ インストーラ	
49 0839 425 C ベアリング・プーラ・ セット		49 G030 338 アタッチメントE	
49 8531 565 ドライブ・ピニオン・ モデル	(C)	49 F401 331 ボデー	
49 N027 001 ゲージ・ブロック		49 J027 002 カラー	

	70,000	<u>0</u> 1
49 0305 555 ゲージ・ブロック	49 U027 001 カラー	
49 F027 007 アタッチメント・ フォー72ベアリング	49 0727 570 ピニオン・ハイト・ ゲージ・ボデー	
49 J 027 001 ベアリング・インストーラ	49 0636 145 ウォータ・ポンプ・ プーリ・ボス・プーラ	
49 G030 795 オイル・シール・ インストーラ		

ブレーキ アンド アクスル

		T	<u></u>
49 0259 770 B		49 0221 600 C	
フレア・ナット・レンチ	20C	ディスク・ブレーキ・ エキスパンド・ツール	
49 FA18 602		49 F043 001	
ディスク・ブレーキ・ ピストン・レンチ		アジャスト・ゲージ (4WABS 非装着車)	
49 J 033 101		49 H026 101 A	
センサ・ロータ・ インストーラ (4WABS装着車)		センサ・ロータ・ インストーラ (4WABS装着車)	

49 B066 001		49 B066 0A0	50
ハーネス (4WABS装 着車)		オイル・プレッシャ・ ゲージ・セット (4WABS装着車)	
49 H026 108	_	49 H026 104	
リムービング・プレート		ガイド・ブロック	
49 G026 102	650	49 J 066 001	
ベアリング・リプレーサ		ジョイント (4WABS装着車)	

ステアリング アンド サスペンション

49 0180 510B プリロード・アタッチメント	90	49 0118 850 C ボール・ジョイント・プーラ (タイロッド・エンド)	
49 G034 1A0 コイル・スプリング・ コンプレッサ		49 J 028 201 ロア・リンク・ホルダ	
49 L033 102 キャスタ・キャンバ・ ゲージ・アダプタ		49 F 034 201 ダスト・ブーツ・ インストーラ (タイロッド・エンド)	
49 1232 670A パワー・ステアリング・ ゲージ・セット		49 W023 585A アジャスト・レンチ	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	
49 F032 315 アダプタ	49 F032 301 パワー・ステアリング・ ポンプ・ハンガ	
49 0727 575 ボール・ジョイント・プーラ (ロア・アーム , アッパ・アーム)	49 H002 671 アダプタ	
49 J028 1A0 ダスト・ブーツ・ インストーラ・セット	49 H032 334 カラー	
49 J034 301 プロテクタ	49 F032 303 ハンドル	
49 H032 324 ボデー	49 D032 316 プロトラクタ	THE PART OF THE PA
49 H032 328 シール・リング・フォーマ	49 H032 330 オイル・シール・ インストーラ	
49 H032 301 レンチ	49 H032 326 ボデー	
49 H032 331 レンチ	49 H032 325 プロテクタ	

49 H032 321A ヘックス・レンチ		49 H032 332 アダプタ	
49 G033 102 ハンドル	B	49 G032 317 ホース	
49 H032 323 オイル・シール・リムーバ		49 H032 329 ベアリング・インストーラ	
49 F032 305 ハンドル		49 H032 327 オイル・シール& ベアリング・インストーラ	
49 J 034 201 グリップ・ガイド		49 J034 202 クリップ・ガイド	

計器、その他

49 1011 130A エア・ポンプ・ゲージ・ セット	10	49 F013 102 インジェクタ・チェッカ・ ホース・セット	
49 0839 285 フューエル&サーモ・ メータ・チェッカ		49 F018 9A0 コンプレッション・テスタ	Qui de la constant de

49 H080 740	0	49 0305 870 A	
プレッシャ・テスタ		接着ウィンド・ツール・ セット	
49 L018 901 インジェクタ・チェッカ		49 B099 0A0 DT-S1000 Set	
49 B099 002 IF-ADAPTER TYPE-1		49 B099 004 ハーネス TYPE-1 (17PIN)	
49 B099 014 システム・ディスク TYPE-1(V2.00)		49 J052 001 バランス・スプリング・ リロケイタ	