

Identificação

Título: SELADORA A VACUO ESPANHOL

Modelo: INV-318.10-01 ESPANHOL

Cliente: R. BAIÃO

Microcontrolador: RX130

Firmware: 318v506

Data de criação: 30/08/2023

Autor do firmware base: Vinicius Melara. Traduzido por MateusB

Versão: 1.2x

Descrição de Hardware

Alimentação: 85~250 Vca (50~60 Hz)

Saídas

- **S1** - VACUO
- **S2** - CILINDRO (não sei se utiliza na aplicação)
- **S3** - GAS
- **S4** - SELAGEM
- **S5** - ALIVIO
- **S6** - FIO DE CORTE (não utiliza na aplicação)

Entradas

- **1** - HORIMETRO
- **2** - STOP
- **3** - PORTA

Tecclas

| 1 |

| 3 |

| 5 |

| 7 |

| 9 |

-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
2	4	6	8	10
-----	-----	-----	-----	-----

- **1 - PROGRAMA** - entra no menu de selecao de programas; permite editar programas dentro do menu
- **2 - ENTER** - confirma operacoes
- **3 - VACUO** - configura tempo de vacuo
- **4 - GAS** - configura tempo de gas
- **5 - SELAGEM** - configura tempo de selagem
- **6 - PARAR** - para o processo e inicia descompressao
- **7 - CONTADOR DE PROCESSOS** - mostra numero de processos executados ou permite resetar segurando a tecla por 3 segundos
- **8 - HORIMETRO** - mostra tempo programado para troca de oleo ou permite resetar segurando a tecla por 3 segundos
- **9 - INCREMENTO** - incrementa valores
- **10 - DECREMENTO** - decrementa valores

Descricao de Funcionamento

Igual ao TB1-02 da R. BAIAO, com algumas diferencas de teclas e display:

- Pressionar vacuo + selagem configura tempo de resfriamento;
- Tempos so podem ser alterados no menu de programa, no modo de edicao (pressionando tecla programa no programa selecionado);
- Teclas 7 e 8 desativam o buzzer para alertas;

Configuracoes de Firmware

N2

Descricao	Ajuste	Default
SETPOINT PARA TROCA DE OLEO	1 a 500 horas	100 horas

Acesso: HORIMETRO por 3 segundos

Navegacao: INCREMENTO ou DECREMENTO para alterar os valores, ENTER para salvar alteracoes.

N3

Descricao	Ajuste	Default
TEMPO MAXIMO DE VACUO	1 a 300.0 seg	50.0 seg
HABILITA CONTAGEM DE TEMPO DE GAS	HABILITADO ou DESABILITADO	HABILITADO
TEMPO MAXIMO DE GAS	1 a 300.0 seg	50.0 seg
TEMPO MAXIMO DE SOLDA	1 a 300.0 seg	50.0 seg
TEMPO MAXIMO DE RESFRIAMENTO	1 a 300.0 seg	5.0 seg
TEMPO DE ALARME NO FINAL DO CICLO	1 a 300.0 seg	3.0 seg
HABILITA HORIMETRO PARA TROCA DE OLEO	HABILITADO ou DESABILITADO	HABILITADO
FUNCIONAMENTO DA SAIDA DO CILINDRO	DURANTE VACUO E GAS ou SELAGEM	VACUO E GAS

Acesso: VACUO e GAS por 5 segundos

Navegacao: INCREMENTO ou DECREMENTO para alterar os valores, ENTER para navegar entre os parametros

Modo Teste

Acesso: DECREMENTO durante energizacao

Modo Restaura

Acesso: INCREMENTO durante energizacao

Tabela de endereços ModBus para jiga

Endereço default do escravo: **170**

Endereço modbus (hex)	Nome do registro	Tipo de registro	Variável de leitura/escrita	Formato de dados
0x2000	eMB_REG_OUTPUT_VACUO	Holding Register	Controle do relé 1	0 ou 1
0x2001	eMB_REG_OUTPUT_CILINDRO	Holding Register	Controle do relé 2	0 ou 1
0x2002	eMB_REG_OUTPUT_GAS	Holding Register	Controle do relé 3	0 ou 1
0x2003	eMB_REG_OUTPUT_SELADOR	Holding Register	Controle do rele 4	0 ou 1
0x2004	eMB_REG_OUTPUT_DESCOMPRESSAO	Holding Register	Controle do rele 5	0 ou 1
0x2005	eMB_REG_OUTPUT_CORTE	Holding Register	Controle do rele 6	0 ou 1

Endereço modbus (hex)	Nome do registro	Tipo de registro	Variável de leitura/escrita	Formato de dados
0x2005	eMB_REG_OUTPUT_BEEP	Holding Register	Controle do beep interno e externo	0 ou 1
0x3000	eMB_REG_INPUT_IN_HORIMETRO	Input Register	Leitura da entrada E1	
0x3001	eMB_REG_INPUT_IN_STOP	Input Register	Leitura da entrada E2	
0x3002	eMB_REG_INPUT_IN_PORTA	Input Register	Leitura da entrada E3	
0x4000	eMB_REG_ERRO_DATA	Input Register	Leitura de falha de Erro data	
0x5000	eMB_REG_TECLA_PROGRAMA	Holding Register	Leitura do estado da tecla 2	0 ou 1
0x5001	eMB_REG_TECLA_VACUO	Holding Register	Leitura do estado da tecla 4	0 ou 1
0x5002	eMB_REG_TECLA_SELAGEM	Holding Register	Leitura do estado da tecla 6	0 ou 1
0x5003	eMB_REG_TECLA_PROCESSOS	Holding Register	Leitura do estado da tecla 8	0 ou 1
0x5004	eMB_REG_TECLA_INCREMENTO	Holding Register	Leitura do estado da tecla 10	0 ou 1
0x5005	eMB_REG_TECLA_ENTER	Holding Register	Leitura do estado da tecla 1	0 ou 1
0x5006	eMB_REG_TECLA_GAS	Holding Register	Leitura do estado da tecla 3	0 ou 1
0x5007	eMB_REG_TECLA_PARAR	Holding Register	Leitura do estado da tecla 5	0 ou 1
0x5008	eMB_REG_tECLA_HORIMETRO	Holding Register	Leitura do estado da tecla 7	0 ou 1
0x5009	eMB_REG_TECLA_DECREMENTO	Holding Register	Leitura do estado da tecla 9	0 ou 1
0x6000	eMB_REG_ADDRESS_REGISTER	Holding Register	Define o node address desse dispositivo	1 a 248

Endereço modbus (hex)	Nome do registro	Tipo de registro	Variável de leitura/escrita	Formato de dados
0x6001	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_1	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6002	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_2	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6003	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_3	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6004	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_4	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6005	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_5	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6006	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_6	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6007	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_7	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6008	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_8	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x6009	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_9	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x600A	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_10	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x600B	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_11	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x600C	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_12	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x600D	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_13	Holding Register	Serial number	'0' a '9'
0x7000	eMB_REG_ESTADO	Holding Register	Registrador da maquina de estados do produto	0 a 100 (100 = estado de teste via modbus)
0x7001	eMB_REG_ESTADO_N	Holding Register	Registrador secundario de estados	0 a 30
0x7002	eMB_REG_TEST_DISPLAY_LCD	Holding Register	TESTE Controle das funções do display	0 a 4

Endereço modbus (hex)	Nome do registro	Tipo de registro	Variável de leitura/escrita	Formato de dados
			LCD	
0x7003	eMB_REG_TESTE_SAIDAS	Holding Register	TESTE Controle das saídas do controlador	0 a 512
0x7004	eMB_REG_TESTE_ENTRADAS	Input Register	TESTE leitura do estado das entradas	
0x7005	eMB_REG_TESTE_TECLAS	Input Register	TESTE leitura do estado das entradas	

Dados de leitura default modbus

Estão disponíveis para leitura os dados de fabricante, código do produto e revisão do produto, conforme comandos de leitura padrões do modbus.

Objeto modbus	Conteúdo
Vendor name	Inova
Product name	INV-318.10-01
Revision	VX.X.X - de acordo com a release do firmware