Serveur NAS NS-4 — Guide de démarrage rapide

Fictiva SA — document fictif à usage pédagogique

1. Contenu du carton

Le carton contient le serveur NS-4, un câble d'alimentation, un câble réseau de catégorie 6, quatre tiroirs de disques et des vis de fixation. Les disques durs sont vendus séparément (référence HD-8T).

2. Installation des disques

Éteignez le serveur avant toute manipulation. Retirez un tiroir, fixez le disque avec les quatre vis fournies, puis réinsérez le tiroir jusqu'au déclic. Utilisez des disques de même capacité dans une même grappe RAID.

3. Premier démarrage

Raccordez le serveur au réseau de l'entreprise, puis à l'alimentation. Appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant 2 secondes. Après environ 3 minutes, le voyant d'état devient vert fixe. Depuis un ordinateur du même réseau, ouvrez un navigateur à l'adresse http://ns4.local pour accéder à l'interface web.

Lors de la première connexion, l'assistant vous demande de créer le compte administrateur. Choisissez un mot de passe d'au moins 12 caractères.

4. Configuration du RAID

Dans l'interface web, ouvrez le menu Stockage, puis l'assistant RAID. Sélectionnez les disques, choisissez le niveau de RAID et confirmez. Le niveau RAID 5, qui tolère la panne d'un disque, est recommandé pour trois disques ou plus ; le RAID 6 tolère la panne de deux disques et requiert au moins quatre disques. La construction initiale de la grappe peut durer plusieurs heures ; le serveur reste utilisable pendant ce temps.

5. Mises à jour

Les mises à jour du micrologiciel sont proposées dans le menu Système, rubrique Mise à jour. Installez-les en dehors des heures de travail : le serveur redémarre automatiquement à la fin de l'installation.

6. Voyants

Voyant	Signification
Vert fixe	Fonctionnement normal
Vert clignotant	Démarrage ou construction RAID en cours
Orange	Disque en panne ou grappe dégradée : remplacez le disque signalé
Rouge	Surchauffe : vérifiez la ventilation et contactez le support technique

7. Support technique

En cas de problème, contactez le support technique de Fictiva SA en indiquant le numéro de série inscrit sous l'appareil. Les clients disposant d'un contrat de maintenance bénéficient des délais d'intervention de leur niveau de service.