

Bcho NAM Player

Manual de usuario



Standalone | Version 1.0.0

1. Qué es

Bcho NAM Player es un procesador de guitarra standalone y portable para Windows, macOS y Linux. Reproduce modelos Neural Amp Modeler (.nam), respuestas impulsionales (.wav) y una cadena de efectos reordenable. La aplicación standalone controla también la interfaz de audio.

2. Instalación rápida

Descarga el ZIP de tu sistema desde la [última release](#) y conserva juntos todos sus archivos.

- Windows: ejecuta BchoNAMPlayer.exe.
- macOS: usa BchoNAMPlayer.app; elige el paquete Intel o Apple Silicon.
- Linux: ejecuta el AppImage y dale permiso de ejecución si es necesario.

El paquete inicial incluye dos modelos NAM de demostración en Models; no incluye IRs. Puedes añadir tus propios modelos e IR desde la pantalla central o arrastrándolos desde el explorador. En macOS los paquetes no están firmados ni notarizados.

3. Panel principal

El cabezal contiene, de izquierda a derecha, el interruptor **POWER**, los controles de entrada, el afinador, los controles del amplificador y los vúmetros. La pantalla central se divide en dos zonas iguales: **NAM MODELS** e **IR FILES**. Cada lista muestra cuatro elementos y añade scroll cuando hay más.

Todos los potenciómetros usan el mismo mando metálico. Arrástralos verticalmente u horizontalmente para cambiar el valor. Un doble clic devuelve el control a su valor inicial: todos quedan a las 12 en punto salvo **Gate**, que vuelve a 0 y deja la puerta desactivada.

Controles de entrada y amplificador

- **POWER**: activa o silencia el procesamiento principal.
- **Input Gain**: ajusta el nivel que entra al modelo NAM.
- **Input Cali (Auto)**: compara la referencia configurada de la interfaz (obtenida en AUDIO SETUP) con el metadato input_level_dbu del modelo. Si el metadato no existe, utiliza la referencia NAM estándar más probable de +12 dBu. El pequeño LED situado a la derecha del interruptor se ilumina en verde cuando la calibración está activa y permanece apagado cuando está desactivada.
- **Gate**: puerta de ruido profesional. En 0 está completamente desactivada. Al subirlo aumenta el umbral; el detector usa envolvente suavizada, ataque, mantenimiento y liberación para evitar cortes bruscos.
- **Bass, Mid, Treble, Presence**: ecualización de cuatro bandas después del preamplificador NAM.
- **IR Blend**: mezcla la señal procesada sin IR con la señal convolucionada por la respuesta impulsional.
- **Master Vol**: nivel principal después de la cadena del reproductor.
- **Output Gain**: ganancia final de salida.

Con los valores por defecto, la ruta MAIN es neutra y suena igual que PRE. La ruta PRE es una referencia independiente y nunca cambia al mover controles del reproductor. Al abrir la aplicación se aplica también el suavizado anti-ruido para evitar clics durante la restauración del estado.

4. Afinador

Activa el interruptor **TUNER**. El afinador analiza siempre la señal DI limpia, antes de la puerta, el NAM y los efectos. Las luces indican si la nota está baja, afinada o alta; la nota detectada aparece debajo. Permite elegir afinación

estándar y alternativas. Para una lectura estable, toca una cuerda aislada con nivel suficiente y deja que desaparezca el ruido entre notas.

5. Modelos NAM e IR

Usa **BROWSE NAM** o arrastra un .nam a la lista central o al bloque **PreAmp/Amp (NAM Model)**. También se admite elegir una carpeta: si contiene varios NAM, se muestran en la lista y se selecciona el primero. Si no se encuentra ninguno, aparece el mensaje en inglés **NAM file not found**. La arquitectura A1/A2 se detecta automáticamente; no hay que elegirla manualmente. La lista muestra cuatro filas, añade scroll cuando es necesario y las flechas arriba/abajo recorren los modelos disponibles; la flecha superior se desactiva en el primero y la inferior en el último. **TONE3000** abre el buscador online, descarga y carga el modelo conservando su nombre descriptivo. Al cargar otro NAM, los controles y switches vuelven a sus valores por defecto, y el cambio usa fade-out/fade-in para evitar clips.

Usa **BROWSE IR** o arrastra un .wav a la lista central o al bloque **IR**. También se admite elegir una carpeta: se filtran los WAV que pueden utilizarse como respuestas impulsionales, se muestran hasta cuatro filas con scroll y se selecciona automáticamente el primero. Si no se encuentra ninguno, aparece **IR not found**. Las flechas recorren la carpeta y se desactivan en sus límites. Si vuelves a hacer clic sobre la IR ya seleccionada, se deselecciona; el bloque IR queda entonces desactivado. Las IR mono y estéreo se preparan para la frecuencia de audio seleccionada sin normalizar su nivel. El cambio de IR usa suavizado para evitar chasquidos.

6. Rack de efectos

El rack se abre sobre el cabezal. Arrastra los bloques para cambiar su posición y haz clic para activar o poner en bypass. Doble clic abre la ventana avanzada; se cierra con **X**, Escape o haciendo clic fuera.

Los anclajes **PREAMP** e **IR** indican la posición eléctrica. Un efecto antes de PREAMP equivale a un pedal delante del amplificador; entre PREAMP e IR equivale al loop; después de IR es post-cabina. El afinador no aparece en el rack porque siempre va primero. **NAM FX** permite añadir un segundo NAM como pedal de overdrive o distorsión. Los bloques **PreAmp/Amp**, **IR** y **NAM STOMP** también pueden activarse o desactivarse; si se desactivan, los demás efectos siguen pudiendo procesar la señal DI limpia. Un clic activa o pone en bypass; un doble clic abre el selector/editor sin cambiar accidentalmente el estado del bloque.

Cada bloque tiene tres algoritmos y seis parámetros:

Bloque	Tipos	Parámetros
COMPRESSOR	Studio VCA, Optical, FET Punch	Threshold, Ratio, Attack, Release, Makeup, Mix
DELAY	Digital Studio, Tape Echo, Analog BBD	Time, Feedback, Mix, Tone, Mod, Level
CHORUS	Studio, Ensemble, Tri-Chorus	Rate, Depth, Mix, Delay, Feedback, Level
FLANGER	Analog, Through-Zero, Jet	Rate, Depth, Mix, Feedback, Manual, Level
PHASER	4 Stage, 8 Stage, 12 Stage	Rate, Depth, Mix, Feedback, Centre, Level
REVERB	Studio Room, Plate, Concert Hall	Size, Damping, Mix, Width, Freeze, Level
OCTAVER	Poly Clean, Classic Mono, Organ	Oct Down, Oct Up, Dry, Tone, Tracking, Level
PITCH SHIFTER	Studio, Low Latency, Vintage	Semitones, Mix, Window, Feedback, Fine, Level

Los valores se muestran con sus unidades en la pantalla del bloque. Los cambios de bypass, parámetros y tipo se suavizan para evitar clics; los delays utilizan interpolación y las realimentaciones están limitadas para mantener el procesamiento estable.

7. AUDIO SETUP — solo standalone

Abre **AUDIO SETUP** desde la rueda dentada para elegir:

- sistema de audio y driver, incluido ASIO en Windows;
- interfaz de entrada/salida;
- entradas y salidas activas;
- frecuencia de muestreo y tamaño de buffer;
- panel de control del fabricante cuando está disponible;
- enrutamiento de salidas.

La referencia de entrada de la interfaz se selecciona aquí y se utiliza por **Input Cali**. Para interfaces sin un valor documentado puede usarse el valor recomendado de la tabla incluida en la aplicación o +12 dBu como fallback NAM cuando el archivo no contiene metadatos.

Las rutas disponibles son **MAIN** (procesada), **PRE** (NAM sin controles ni efectos del player), **DI** (entrada limpia) y **WET** (rama procesada posterior a la cabina). MAIN se dirige por defecto a las salidas 1/2 cuando están habilitadas. La última configuración de dispositivo y ruteo se recupera al iniciar de nuevo.

8. Ajustes, skins y actualizaciones

Pulsa la rueda dentada situada en la esquina derecha de la cabina para abrir **SETTINGS**. Desde ahí puedes:

- elegir temporalmente una skin para previsualizarla; la skin solo queda aplicada al pulsar **APPLY**;
- elegir otra skin instalada que mantenga las posiciones exactas de pantallas, potenciómetros, escalas y switches;
- consultar la versión instalada;
- usar **CHECK FOR UPDATES** para buscar manualmente una nueva versión;
- activar o desactivar **CHECK ON STARTUP**, la comprobación automática al iniciar. El estado se indica con un LED discreto y la opción está oculta en Settings para no invadir el frontal.

La rueda dentada también concentra AUDIO SETUP, la selección de skin, la versión y las opciones de actualización. La previsualización de skin es temporal: mover el selector cambia la vista inmediatamente, pero cancelar o cerrar sin **APPLY** conserva la skin anterior.

La búsqueda de actualizaciones solo informa de versiones publicadas; no cambia el preset, los modelos ni el audio sin confirmación del usuario.

9. Presets .bnpp

SAVE .BNPP crea un preset portable autocontenido. Incluye el XML de estado, el NAM principal, el NAM de pedal opcional, la IR, el orden del rack, tipos, bypasses y todos los controles. **LOAD .BNPP** extrae sus recursos a una caché segura y restaura la configuración. La configuración de audio no se incluye para que el preset pueda viajar entre ordenadores y DAW.

10. Estado y solución de problemas

La aplicación recupera el último NAM, IR y preset utilizado, junto con el dispositivo y el ruteo de audio. Si no hay audio, revisa POWER, el dispositivo seleccionado, las entradas activas, el buffer y el nivel del vúmetro INPUT. Si el NAM no suena, comprueba que el archivo sea válido. Para reducir latencia empieza con un buffer ASIO pequeño y súbelo si aparecen clics.