CA Review: RISC-V Assembly Instructions: 4个核心type (RISU)+ B/J
不同type 有不同format,但 rsi. rsz, rd 在相同位置 R-type: Register-register operation 接受 rsi, rsz, 输出至rd (5: source; d: destination) 20 19 13 14 12 11 不可访问 main memory a= b ± C b⇔rs1 C⇔rs2 还可时是位运算: AND/OR/XOR;还可比较: SLT/SLTU:~rd,vs1.vs2 rd=1 if rs1<rs2 else 0; 且把 number 当作 signed / unsigned with situ (SLT(U): store if less than, u: unsigned) SIt(u) 可各自检测加减法在 signed/unsigned 数域内是否overflow: 若13=0, 12<11, 则溢; unsigned to add X2. X1, X1 Istu 13, 12, 11 否则 X2=X1+/X17/X1 to, t1, t2 t3=1 if t2 <0 to=t1+t2. add signed: slti t3, t2, 0 ty=1 if to < t1 若 to <0. to >t, 矛盾!溢出! slt t4, to, t1 t3,t4,overflow 若 t2>0, to <t1. 漏了溢出! bne 还可是 shift 操作: shift left/right (arithmetic) sll/srl/sra rd.rsi.rs2 151左/右移,多沙位呢? 152中位5位所代表的十进制器 (23=32) 而 arithmetic: sign - extended 指的是右移后前面空出的 位 用1/0旗剂, rsi原为负(特号伦为1)则填1;反之填0 而: Srl 总用 O 填充 ; Sll,空出的低 S 位必用 O 填

以 RISC-V中,所有 Imm 协是 sign-extended

0

0

KOKUYO

No. A Ing machine code 中都是拿 imm的; 若住 label, 则会计算 imm (offset)!
jr rs 台 jalr xo, rs 台 jalr xo, rs, o, 跳至15,并不保存19cty
D: nested call中, Sp特础且SW callee reg且 setup argument
reg to add ao, so, xo),这一堆操作游 Prologue
D: nested call中, Sp移动且SW callee reg且 set up argument reg to add QO, SO, XO), 这一堆操作部内 Prologue 而最后 W 恢复 callee且 Sp移回,这一堆操作部为Epilogue
最后简单介绍 instruction -> machine code 的 format:
rd, rs1, rs2 用了位 unsigned bits表示 reg. 的编号(2 ⁵⁼³²)
rd, rs1, rs2 用了位 unsigned bits 表示 reg. 的编号(2 ⁵⁼³²) opcode: 7位 & funct3 & funct7共同决定是什么操作
316 715
但程任何指令都有 tunct3 &7; 也在 I type中, funct3 &7
together 足 nh 判定指金 厂 nule: 2的补码 Encoding in: I-type: imm 12 bit, signed, EI-2048, 2047] ① Imm在指令用它操作前,要先 sign-extended!! ②但 若用于住榜,则
Encoding in: I-type: imm 12 bit, signed, EI-2048, 2047]
①Imm在指令用它操作前,要先sign-extended!! ②但若用于位移,则
直接取[4:0]. 不必sign-extend
③而 100d中, funct3中第一位 indicates signed (0) / unsigned (1)
而后两位 indicates word (10) / h co11/b(00)
(Itype 3異任务):
$0 \Rightarrow arithmetic$ $0 \Rightarrow shift$ $0 \Rightarrow load$
S-type: funct3 前-位益0,后两位: word (10)/h(01)/b(00)
B-type: 如何表示 label*? 相对于该命令地址的相对地址!
use imm field as a two's complement offset to PC
可见,address 相对范围为 ±2"。但是一个指令回byte,写新见
Use imm field as a two's complement offset to PC 可见, address 相对范围为 ±2"。但是一个指令回byte,怎么说 安全-byte alignment, 则offset 最后两位天用,则:
offset[11:0] => offset[13:2], - 下于可知于型型型型 13
但若至少2-byte,则是1位无限,范围:±212 (from PC)
相对: ± 2" 32 bit instructions [signed] Campus * 机器码中, imm(即可set)的[12:1]被encode
Campus * 机器码中, imm(即 of set)的[12:1]被encode

R-type: rd. 151. 152. 5 bit unsigned => No. reg funct317 共同定 operation type J-type: jal rd, label, store PC+4 to rd, jump to label label= PC+ offset cimm), 技 label 其本力 offset, 1218 32-bit instructions (因为支持的imm: [20:1]) I-type 科 jaln: store PC+4 tord and jump to label=rs+imm imm E[->048, >047], 不再相对于 PC. 而相对于 rs reg 中的地址。注意: imm [11:0] 前以任全部保证,而非最后位 请爱,因为 rs中地址可能不是对新的 rd opcode imm[31:12] U-type: Luilauipc lui rd, imm, rd= imm <<12 失前 I-type中imm范围为 [-2048,2047],但和[ui结合, 绪rea 接的费的范围就能到一句计了: i.e., li x5 imm => lui x5 imm [31:12] + addi x5, x5, imm (P付:若li rd imm的imm·1于舒712位, 刚addi即可) D: Given imm, signed, 若 imm 影2位为1呢7则低12位照取, 而高20位最后一位要加1 auipc: rd, imm: rd=Pc+ (imm. <<12). 这是因为 S type imm 12位, 但 理应支持32位的 offset 则 Store/Load with PC相对 32 区 Afset 132 位绝对地址: auipc x5, < high 20 > / lui x5, < high 20> 最后: 拿过来 32 bit instruction, 如何看出指令? step 1: 查 opcode/funct3/funct7 => type/operation. step 2: 找 rs1/152/rd/imm values (若存在) KOKUYO