

RASENFLITZER 1000

Bedienungsanleitung - Ausgabe 03/2011

Der RASENFLITZER 1000 ist fuer Rasenflaechen bis 400 Quadratmeter ausgelegt. Er arbeitet nach dem Zufallsprinzip und benoetigt ein Begrenzungskabel.

1. Erste Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz zwoelf Stunden lang. Der Bleiakku des Modells 1000 verlangt eine vollstaendige Erstladung, andernfalls verringert sich die Kapazitaet dauerhaft.

2. Schnitthoehe

Die Schnitthoehe wird ueber ein Drehrad an der Oberseite eingestellt. Es stehen drei Stufen zur Verfuegung:

Stufe I 25 mm

Stufe II 40 mm

Stufe III 55 mm

3. Messerwechsel

Verwenden Sie ausschliesslich das Messer-Set GS-M-1004.

Die Messer der Baureihe 2000 passen NICHT - die Aufnahmebohrung ist mit 8 mm um zwei Millimeter groesser.

4. Wartung

Reinigen Sie das Mähwerk woeentlich. Der Bleiakku ist alle drei Jahre zu tauschen. Ersatzakkus fuer dieses Modell sind seit 2019 nur noch ueber den Werkstattservice erhaeltlich.

Gruenspecht Gartentechnik GmbH - Bad Salzuflen - Art.Nr. 1000-DE-2011