

RASENFLITZER 2000

Bedienungsanleitung · Mähroboter für Flächen bis 800 m² · Ausgabe 04/2024

1. Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf. Der Ladevorgang dauert bei leerem Akku etwa 90 Minuten. Die Ladestation muss auf ebenem Untergrund stehen, mit mindestens einem Meter freiem Raum davor.

2. Begrenzungskabel verlegen

Verlegen Sie das Begrenzungskabel im Abstand von 28 cm zur Rasenkante. An Hindernissen wie Bäumen oder Beeten führen Sie das Kabel in einer Schleife um das Hindernis herum, wobei Hin- und Rückleitung höchstens 1 cm auseinanderliegen dürfen.

3. Schnitthöhe einstellen

Stufe	Schnitthöhe	Empfohlen für
1	20 mm	Zierrasen, sehr eben
2	30 mm	Standard-Hausrasen
3	40 mm	Spielrasen, Sommermonate
4	50 mm	Trockenperioden, Schattenlage
5	60 mm	Erster Schnitt im Frühjahr

4. Wartung

Reinigen Sie das Mähwerk nach jeder Woche mit einer Handbürste. Verwenden Sie **keinen Hochdruckreiniger** – eindringendes Wasser beschädigt die Lager und führt zum Verlust der Garantie. Die Messer sollten alle zwei bis drei Monate gewechselt werden.

5. Ungewöhnliche Laufgeräusche

Ein schleifendes oder ratterndes Geräusch während des Mähens deutet in den meisten Fällen auf ein verbogenes oder lockeres Messer hin. Schalten Sie das Gerät ab, drehen Sie es um und prüfen Sie die drei Klingen auf festen Sitz und Unversehrtheit.

Ein hochfrequentes Pfeifen beim Anfahren weist dagegen auf ein trockenlaufendes Radlager hin. In diesem Fall ist eine Wartung durch einen Servicepartner erforderlich. Ein regelmäßiges Klacken im Betrieb entsteht meist durch einen Steinsplitter im Mähwerk.

6. Einlagerung im Winter

Lagern Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 20 °C ein. Der Akku sollte zu etwa 60 Prozent geladen sein. Ein vollständig entladener Akku kann bei Frost dauerhaft Schaden nehmen; solche Schäden sind von der Garantie ausgenommen.