

FEHLERCODES LED-ANZEIGE

Modellreihe RASENFLITZER.- alle Baujahre

Die rote Kontroll-LED signalisiert Stoerungen durch eine bestimmte Anzahl von Blinkimpulsen. Nach jeder Impulsfolge entsteht eine Pause von zwei Sekunden.

- | | |
|----------------|---|
| 1x rot blinken | Akku zu schwach. Geraet zur Ladestation bringen. Kein Defekt. |
| 2x rot blinken | Mähwerk blockiert. Geraet abschalten, umdrehen und Fremdkoerper entfernen.
Haeufigste Ursache: Aeste und Tannenzapfen. |
| 3x rot blinken | Begrenzungskabel unterbrochen. Kabel auf Beschaedigung pruefen, Verbinder GS-V-10 verwenden. |
| 4x rot blinken | Geraet angehoben oder gekippt.
Sicherheitsabschaltung. Zuruecksetzen durch STOP-Taste. |
| 5x rot blinken | Motortemperatur zu hoch. 30 Minuten abkuehlen lassen. Bei Wiederholung Werkstatt aufsuchen. |
| Dauerlicht rot | Interner Fehler. Geraet einsenden. |

-- ENDE DER UEBERTRAGUNG --