ENGINEERING MANUAL

# DebugTUI

## 用户手册

实现 • 功能 • 架构 • 协议栈

STM32F429 • THA6206 • Bao 调试适配




工程版本 本地 1.3.2；工程配置使用 version = 3

分析基线 1.3.0 多 ELF 实板基线 + 1.3.2 配置编辑回归

修订范围 镜像保存、继承、ELF 联动及当前 Setup 操作

修订日期 2026-10-29（Asia/Singapore）

适用平台 当前发布及本地验证：Windows x64

文档文件 `docs/usermanual.tex` / `docs/usermanual.pdf`

# 阅读说明与证据范围

本手册面向使用者、芯片适配人员和维护者。内容以本地工程的 Rust 实现、TOML 配置、板级脚本、测试脚本和实际日志为依据，覆盖从终端操作到探针、芯片的完整链路。第三方 OpenOCD/GDB 二进制按可见版本、配置及接口分析，不将二进制分发目录误当作 DebugTUI 自研代码。

本次按本地 1.3.2 更新 Symbol images 的直接保存、Source root 继承、高级设置折叠和主 ELF 联动，并修正过时的 Setup 入口及写入 UI 说明。Bao 与每核 VM 的实板结论继续引用 2026-10-28 的 1.3.0 安装版验收。其余章节保留各专题的原日期与历史记录，并非对 0.9.3 以来所有功能重新作全量审计。远端发布状态以 GitHub Release 为准；实板结论以报告中的 EXE 哈希、固件和日期为准，1.3.2 的配置软件回归不改记为新的实板结果。

| 证据类别 | 本手册的使用方式 |
| --- | --- |
| 当前源码 | 功能、默认值、路由和约束的首要依据；与旧 README 冲突时采用代码事实。 |
| 源码验证 | 1.3.2 已有库测试 615 项通过、3 项忽略，以及镜像编辑、持久化和分发回归，见第13.12节；1.3.0 的 606 项库测试、7 项集成及旧章节结果保留原版本。 |
| 本地实板 | 保留 STM32、THA6206 历史证据；新增 2026-10-28 已安装 1.3.0 的 THA6206 双核 Bao/VM 与真实终端 74 项通过记录，见第13.11节。本次编辑和编译手册未再次操作板卡。 |
| 仓库历史说明 | 历史说明须与本机可见原始记录、产物和日期对应；具体证据见各适配章节，不把配置配方当作实板结果。 |
| 外部资料 | 核对 MI/RSP、探针协议、CoreSight/ADI、Trace 和芯片接口；通用架构能力不等于本地已实现或已验证。 |

本次文档修订的工程根为 `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/vscodegdb/debugtui`。STM32 历史记录来自 `G:/Data/GitFiles/DebugTUI` 与关联固件 `G:/Data/GitFiles/Keil/STM32_CubeIDE/FreeRTOS_Project`，这些旧路径表示当时的测试环境。THA6206/Bao 当前参考目录见第12节，均不随 DebugTUI 分发。迁移时须核对实际路径、工具版本与同次构建产物。

本地 J-Link 长会话曾在约 52–53 秒出现底层访问失效；用户怀疑所用探针为 clone，根因尚未确认，见第21.3节。下载成功与进度显示正常也是两个独立结论；匿名 tuple 解析、SVD 默认端序和资料差异见第23节。

建议首次使用先阅读操作与协议栈；理解探针和片上调试时接着看第8、9节，再进入工具配置和第11节的 STM32F429 实操。THA6206 的 GHS 单核/多核见第12节，Bao Hypervisor、Guest 符号和双 VM 调试见第13节。移植、自动化分别见第20、19节。图中箭头表达请求、数据或触发关系，具体含义由标注说明；均不是电气时序比例图。

# 目录

阅读说明与证据范围 i

1 产品定位与功能边界 1
1.1 哪些信息由谁负责 . . . 1
1.2 未提供或不能泛化的能力 . . . 1
1.3 v0.8.3 至 v0.9.3 的修订 . . . 2
1.4 1.3.0：Bao 与 VM 常驻多 ELF 增补 . . . 2
1.5 1.3.2：镜像配置编辑与保存 . . . 3

2 安装、首次启动与日常工作流 3
2.1 准备材料 . . . 3
2.2 内置工具与工程发现（0.10.0-readonly.5） . . . 3
2.3 首次启动 . . . 4
2.4 项目发现、选择与相对路径 . . . 4
2.5 配置列表、模板与已有工程 . . . 5
2.6 Setup 字段说明与操作入口 . . . 5
2.7 按钮、焦点与保存行为 . . . 7
2.8 一次调试的操作顺序 . . . 8

3 工作台、快捷键与控制台 8
3.1 原始 GDB 命令与工作台命令 . . . 9
3.2 Files 与 Symbols 模糊搜索 . . . 10
3.3 源码选区、复制与加入 Watch . . . 10

4 断点与数据观察点 11
4.1 建立、禁用、删除与编辑 . . . 11
4.2 恢复和失败行为 . . . 12

5 变量、寄存器、内存与 SVD 12
5.1 Watch 和 Locals . . . 12
5.2 数值格式与 CPU 寄存器 . . . 13
5.3 SVD 外设视图 . . . 13
5.4 显式修改选中对象 . . . 13

6 运行时内存读取与数据新鲜度 14
6.1 逐项设置方法 . . . 14
6.2 必须理解的地址和一致性限制 . . . 14

7 完整嵌入式调试系统与协议栈 15

8 探针、软硬件协议与物理连接 16
8.1 先区分产品、主机协议和目标接口 . . . 16
8.2 USB 驱动、探针固件与 Server 如何配合 . . . 17
8.3 SWD、JTAG 与复位信号 . . . 18
8.4 STM32F429 接线与电气边界 . . . 18

9 ARM 调试架构：CoreSight、DAP 与 Trace 20
9.1 三条路径：访问、触发、追踪 . . . 20

9.2 DAP、DP、AP 和片上总线 . . . 20
9.3 一次内存访问在 DP/AP 内部如何完成 . . . 21
9.4 Cortex-M4 的停核、断点与观察点 . . . 22
9.5 F429 的两个软件 target 与一个 AP0 . . . 23
9.6 CTI、CTM 与硬件交叉触发 . . . 23
9.7 ETM、ITM、DWT、ATB 与 Trace 接收端 . . . 24
9.8 将通用架构落到 STM32F429 与本工程 . . . 25

**10 tools：GDB 与 OpenOCD 26**
10.1 三个 profile 的差异 . . . 26
10.2 GDB 最小运行环境 . . . 26
10.3 OpenOCD 服务和目标动作 . . . 27
10.4 自行安装的 J-Link Server . . . 28
10.5 手动启动与所有权 . . . 29

**11 STM32F429 本地实板配置与操作 29**
11.1 确认本机实际型号和固件 . . . 29
11.2 可复制的项目配置 . . . 30
11.3 板级 OpenOCD 脚本 . . . 31
11.4 两个命名内存通道 . . . 32
11.5 从连接到运行的实操 . . . 32

**12 THA6206：GHS 单核与多核适配 33**
12.1 参考工程、路径与证据边界 . . . 33
12.2 与 STM32F429 适配的关键差异 . . . 34
12.3 AP、CPU target、CTI 和存储地址 . . . 34
12.4 工具环境、构建和下载 . . . 35
12.5 单独调试 core0 与 core1 . . . 36
12.6 本地板级复位恢复与 CSE 位修正 . . . 36
12.7 0.9.0：本地芯片目录与统一核心选择 . . . 38
12.8 0.8.6 单核与多核实板结果 . . . 41
12.9 双核会话组：启动顺序和控制语义 . . . 42
12.10 断点资源与运行中 Watch . . . 43
12.11 验收记录与故障定位 . . . 44

**13 THA6206 上的 Bao Hypervisor 调试 45**
13.1 先区分物理核、VM 与 GDB 会话 . . . 45
13.2 EL2、XIP 与 Guest RAM 布局 . . . 45
13.3 构建、烧录与源码映射 . . . 46
13.4 连接与热复位：先处理启动屏障 . . . 48
13.5 同时保留 Bao 与 Guest 的 C 符号 . . . 48
13.6 Symbol images 与每核镜像配置 . . . 49
13.7 源码、栈、Watch 与断点的镜像归属 . . . 51
13.8 在 Bao 中查看挂起 Guest 的保存上下文 . . . 52
13.9 从 HVC 返回 Guest 与运行中取消 . . . 53
13.10 从旧逐核符号配置迁移及能力边界 . . . 53
13.11 1.3.0 安装版的 THA6206 实板验收 . . . 54

13.12 1.3.2 镜像配置的软件回归 . . . 55
13.13 运行时观察：状态块、Timer、IPC 与 UART . . . 56
13.14 双 VM 实板功能与隔离测试证据 . . . 57
13.15 9 月 29 日编译下载故障与历史证据 . . . 58
13.16 后续适配边界与故障定位 . . . 59

**14 项目与环境配置参考 59**
14.1 覆盖、路径和保存规则 . . . 59
14.2 核心字段 . . . 60
14.3 多核和总线字段 . . . 62

**15 实现架构、模块与并发关系 63**
15.1 架构分层 . . . 63
15.2 离线源码目录扫描与统一映射 . . . 63
15.3 线程和数据结构 . . . 64
15.4 UI 的按需工作与资源边界 . . . 65

**16 MI、RSP、TCL 的报文与流转 65**
16.1 GDB/MI2：token 与异步记录 . . . 65
16.2 RSP：由 GDB 和 Server 实现 . . . 66
16.3 TCL RPC：显式 target 与错误封装 . . . 66
16.4 一次“停止并查看变量”的时序 . . . 67

**17 连接、执行、暂停与退出状态机 67**
17.1 连接流程 . . . 67
17.2 稳定状态和暂态 . . . 68
17.3 暂停竞态的处理 . . . 68
17.4 Build/Download 与退出流程 . . . 69

**18 多核工作区与跨核断点 69**
18.1 协调器的响应和失败语义 . . . 70
18.2 关联断点不是相同地址推测 . . . 71
18.3 sync、CTI 和 AP 适配边界 . . . 71

**19 Headless JSONL 自动化接口 72**
19.1 启动、请求与事件约定 . . . 72
19.2 方法参考 . . . 72
19.3 客户端实现注意事项 . . . 74

**20 将 DebugTUI 适配到其他芯片 75**

**21 日志、诊断与常见故障 76**
21.1 日志组织 . . . 76
21.2 按故障层次查找 . . . 76
21.3 案例：GDB + J-Link Server 在约 52–53 秒后失效 . . . 77

**22 构建、测试、打包与证据矩阵 80**
22.1 开发环境和测试分层 . . . 80
22.2 近期新增测试入口与验收方法 . . . 80

22.3 源码测试与历史证据复核 . . . . . 81
22.4 分发和许可证 . . . . . 84

**23 已知问题、实现限制与维护建议 84**
23.1 已确认的下载进度解析缺陷 . . . . . 84
23.2 当前代码与旧说明的差异 . . . . . 85
23.3 实现资源和可观测性限制 . . . . . 85

**A 全工程源文件与职责索引 87**
A.1 其他目录的工程角色 . . . . . 89

**B 命令行速查与术语 90**

**C 外部参考与文档复现 91**
C.1 从 LaTeX 重建 PDF . . . . . 92

**D 流水线产物的本地源码映射 93**
D.1 适用场景与现有能力 . . . . . 93
D.2 推荐方式：在 Setup 选择目录层级 . . . . . 93
D.3 步骤一：准备同次构建的镜像、符号和源码 . . . . . 94
D.4 步骤二：查出 ELF 中的旧路径 . . . . . 94
D.5 步骤三：修改工程 TOML . . . . . 95
D.6 步骤四：烧录配套 HEX，重新启动并验收 . . . . . 95
D.7 故障排查与验收边界 . . . . . 96
D.8 流水线长期规范与参考 . . . . . 96

# 1 产品定位与功能边界

DebugTUI 是基于 GDB/MI2 的原生终端调试工作台。Ratatui 绘制字符单元格，Crossterm 接收终端事件，Rust 会话核心负责命令、异步状态和进程生命周期。TUI 与 JSON Lines 自动化入口共用核心；运行时无需常驻 Node、Python 或浏览器。npm 是一种分发方式，不是调试引擎。

| 能力 | 用户可获得的行为 |
| --- | --- |
| 执行控制 | Connect/Reconnect/Disconnect、Run、Continue、Pause、Reset、Step In/Over/Out、指令单步。Reset/Download 由环境动作决定。 |
| 代码定位 | 源文件列表、标签、搜索、PC 定位、栈帧选择、反汇编、路径映射；源码选区、复制和加入当前核 Watch。源码是只读浏览。 |
| 数据检查 | 系统寄存器、Watch、Locals、Memory、CMSIS-SVD 外设/寄存器/位域、独立进制设置。 |
| 断点 | 普通/硬件/临时代码断点，写/读/读写数据观察点，启停、条件、忽略次数、命中数、跨重连恢复。 |
| 实时观察 | 可见项选择显式内存通道；OpenOCD TCL 能力允许时在运行中读内存；另有旧式 ELF 原始全局量 Live Watch。 |
| 多核与多 ELF | 每核独立物理 GDB，会话组控制、断点联停、单步隔离、共享复位；1.3.0 可为每核常驻 Bao 与所属 VM 符号，见第13.5节。 |
| 工程操作 | Setup 项目/芯片/核心选择、镜像编辑、ELF 路径映射、字段帮助；Build/Download 外部命令、环境引用、偏好保存、日志和清理。 |
| 自动化 | 标准输入/输出 JSONL、脚本串行执行、结构化快照、响应、日志与实时采样事件。 |

## 1.1 哪些信息由谁负责

GDB 解释 ELF/DWARF、表达式、栈和 CPU 寄存器。OpenOCD 或 J-Link GDB Server 负责目标访问、断点资源和 Flash 算法。探针承载 USB 到 SWD/JTAG 的转换；芯片提供调试端口及调试资源。DebugTUI 不实现 SWD 波形，不直接解析 DWARF，不内置某颗芯片的寄存器白名单。

SVD 是寄存器描述，不是 Flash 算法，也不建立探针连接。旧式 Live Watch 自行读取 ELF 符号表，仅识别有限的原始全局对象；它不能替代 GDB 类型系统。

## 1.2 未提供或不能泛化的能力

当前没有专用 FreeRTOS 任务浏览器、RTT/SWO/ETM 跟踪面板、内置源码编辑器、DAP（Debug Adapter Protocol）服务或多人共享调试会话。能调试 FreeRTOS 固件，不等于能枚举和切换全部 RTOS 任务。软件多核协调不保证硬件同时停止或周期级同步。基础配置仍共享 GDB 工具和默认程序/描述；1.3.0 可用 `[[images]]` 为不同核心绑定额外 ELF、独立 Source root 和映射。镜像预先常驻不等于运行中热替换 ELF，也不等于支持所有异构 CPU、迁移 vCPU 或 SMP Guest。

实现依据：`Cargo.toml`；`src/main.rs`；`src/session.rs`；`src/coordinator.rs`；`src/ui.rs`。

## 1.3 v0.8.3 至 v0.9.3 的修订

本手册以 v0.8.3 标签为比较起点，覆盖至 0.9.3 本地源码和资料。旧的直接单核/显式 cores 配置继续兼容；启用 Chip/Core 选择时使用 version = 3。安装版本通过 EXE 的 –version 核对；实际发布附件和 Latest 状态以 GitHub Release 为准。

| 变更范围 | 本手册的对应内容与边界 |
| --- | --- |
| STM32 工具配置 | 补充 CMSIS-DAP/OpenOCD 配方；硬件脚本可用环境变量选择 profile，不能把换 profile 等同于完成实板验收。 |
| CI 与芯片适配资料 | 保留并整合流水线 ELF 源码映射、THA6206 GHS 单核/多核、Bao Hypervisor/Guest 调试步骤；这些资料已在此前提交中加入。 |
| 0.8.4 启动配置 | 首页 Exit、相对 Project 路径、Projects 选择、Examples 示例、加载后刷新配置、按字段显示多行帮助及窄屏布局。 |
| 0.8.4 源码操作 | 鼠标/键盘选区、系统剪贴板复制、加入当前核 Watch、长行横向滚动；保留只读源码及断点栏操作。 |
| 0.8.5 搜索与退出 | Files 文件模糊筛选、Symbols 函数/变量/类型索引；远程 resume 采用 Continue 后 Disconnect，并核对 GDB 正常退出。 |
| 0.8.6 工程配置 | Setup 只编辑工程字段及工具环境引用；兼容旧内嵌覆盖和单核/多核配置。三个输入区使用显著边框与聚焦提示。 |
| 0.8.7/0.8.8 源码重映射 | Setup 离线读取 ELF 源文件目录，选择旧路径前缀映射至 Source root；关闭时保留规则并禁用目录选择，兼容正反斜杠。 |
| 0.9.0 芯片与核心 | 用户本地芯片目录、TUI 新增芯片、核心子集选择、后端匹配、逐核端口和启动模板、按芯片/核心保存 Watch 与断点。 |
| 0.9.1 保存与可读性 | 删除 Save to project 开关，统一 Save config；Start 自动保存。工具栏与标签页增加边界、底色和选中高亮。 |
| 0.9.2/0.9.3 界面 | 真实圆角边框及内部填色、深蓝灰配色、宽屏共享调试操作栏；Setup 默认聚焦 Project，上下箭头只在可用配置项之间循环。 |
| Bao 外部适配更新 | 迁移至芯片/核心选择，Run 与整片复位分离；WSL 构建、产物校验清单、烧录退出码和日志修正，见第13.3节。 |
| 本地 THA6206 板级修正 | 说明外部参考工程 OpenOCD 的 DBGRESET、复位顺序和 EDRCR.CSE 位修正，单列验证范围；该脚本不包含在 DebugTUI 程序包中。 |

## 1.4 1.3.0：Bao 与 VM 常驻多 ELF 增补

每核在连接前加载 Bao 与对应 Guest ELF；真实停止后识别执行镜像，Source、Files、Symbols、反汇编、Watch 与断点保留镜像归属。源码浏览不会重连、复位、下载或改变物理执行位置；运行中不为识别镜像额外暂停。有效诊断快照还可只读查看挂起 Guest 的源码、寄存器、栈和局部变量，并在完整 HVC32 边界返回 Guest。配置、命令、状态与限制集中在第13.5至13.11节，日常入口为 B 的

`debug-multi-images.toml`。

### 1.5 1.3.2：镜像配置编辑与保存

Symbol images 中的 Save config/Ctrl+S 直接保存工程，包含尚未按 Enter 确认的输入；Apply to draft 仅更新 Setup 草稿。基本字段默认展开，源码根覆盖、偏移、映射与内存通道收入 Advanced settings。未设置的镜像 Source root 继承首页，主镜像 ELF 与 Program/ELF 双向关联，VM 路径保持独立。保存失败保留修改并显示原因；保存本身不改变正在运行的调试会话。操作步骤见第13.6节，已有回归范围见第13.12节。

## 2 安装、首次启动与日常工作流

### 2.1 准备材料

当前发布目标为 Windows x64。运行调试至少需要 DebugTUI EXE、匹配目标架构的 GDB；远程嵌入式场景还需 GDB Server、探针驱动和板卡。源码调试需要与板上固件匹配的 ELF 和源码；外设视图另需 SVD。工具目录应放在工程或独立工具区，避免随 npm 升级被替换。

本地构建与已有包安装示例：

```
# In the DebugTUI repository:
./scripts/build.ps1 -Release
./target/release/debugtui.exe --version
./target/release/debugtui.exe --demo

# Existing portable executable: run directly.
# Existing npm archive: substitute its actual filename.
npm install -g ./artifacts/debugtui-cli-1.3.2.tgz
debugtui
```

仓库 PUBLISHING.md 描述了 GitHub Release URL 安装流程；本文不将本地包版本等同于远端 Latest。当前 npm 包与便携 ZIP 包含随附 tools 和 SVD；独立 EXE 必须配套对应工具资源或引用已有工具环境。安装后用户芯片目录独立保存在用户配置区；若 npm 未执行 postinstall，可运行 `debugtui --init-profiles` 完成初始化，不必修改全局 npm 策略。已有目录会校验但不会覆盖，详见第12.7节。

### 2.2 内置工具与工程发现（0.10.0-readonly.5）

npm 包和便携 ZIP 已内置 GDB/OpenOCD、芯片与探针配置、SVD。工程使用 `[tools] profile="builtin:arm-openocd"; probe="cmsis-dap"` 可在 Setup 的 Probe 字段改为 jlink、stlink 或继承默认值。Chip config 对应 `tools.chip\_profile`，可指定工程相对的自定义芯片 TOML。内置模式按工程指定文件、用户 `profiles/chips/<chip>.toml`、包内默认文件的顺序选择；用户文件不会写入 npm 安装目录。自定义继承可使用 `extends="builtin:devices/tha6206.toml"`，板级 cfg/SVD 相对该文件。

Tools / profile 和 SVD file 按 F2 可选择包内文件或浏览外部文件，列表显示实际安装路径。内置

SVD 引用为 `builtin:svd/STM32F429.svd`；Automatic 跟随芯片，Disabled 显式禁用。旧 profile 下切换 Probe 会提供兼容工具选择，选择内置 profile 后应用，Esc 取消保留原配置。切换时只迁移与包内文件完全相同的原始 SVD 副本；客户修改保留，Ctrl+S 才保存工程。

无参数启动从工作目录优先加载 `debug.toml`，否则检索调试工程 TOML；唯一候选直接加载，多个候选显示列表，无候选则创建最简通用配置并进入 Setup。`--init-project` 只查找或创建配置后退出。已有工程保持其原配置，旧的外部 profile 与 `.vscode` 方式继续兼容。新工程无需复制工具或写入 npm 安装路径。

## 2.3 首次启动

无参数执行 `debugtui` 进入 Setup，不启动 GDB 或占用探针。依次检查 Project、Tools/profile、Program/ELF、Source root、SVD、Build/Download 和退出策略。GDB、目标连接、服务启动及工具超时在引用的 debug-env.toml 中维护。默认聚焦 Project；上下箭头只在可用配置项之间循环，跳过禁用项和顶部按钮。Tab、Shift+Tab 或鼠标可选择顶部按钮；点击 Start debugging，或使用 Ctrl+R、Ctrl+Enter、F5 启动。Save 只保存；Workspace/Esc 回到原工作区并保留草稿。**首页可直接点击 Exit 或按 Ctrl+Q 退出，无需先启动调试**；已有会话仍按正常退出流程清理。

```
debugtui --project ./firmware --setup
debugtui --project ./firmware/debug.toml
debugtui --gdb C:/MinGW/bin/gdb.exe --local --elf ./app.exe
debugtui --gdb C:/tools/arm-none-eabi-gdb.exe `
  --connect 127.0.0.1:3333 --elf ./build/app.elf
```

`--connect` 和 `--local` 禁用自有 service 启动，但不会清除已选 profile 的其他连接动作。若只想建立通用连接，使用明确的 GDB/目标参数且不加载芯片 profile。只有工程中的 `tools/debug-env.toml` 在适当条件下会被发现，TUI 安装目录不作为隐式工具搜索根。

## 2.4 项目发现、选择与相对路径

无参数启动优先加载启动目录下的 `./debug.toml`。没有默认文件时发现其他工程；没有候选工程则**创建最简 debug.toml 并进入 Setup**，不会启动 GDB 或连接板卡。后续配置修改仍先留在内存中，Save config/Ctrl+S 或 Start 才写回；文件创建失败会报告原因。

| 启动目录情况 | 默认行为及可执行操作 |
| --- | --- |
| 存在 `debug.toml` | 载入默认项目；选中 Project 后按 Enter，或按 F3 切换其他调试配置。 |
| 没有默认文件，但有项目 TOML | 唯一候选直接加载；多个候选显示配置列表，选择后重新解析并刷新 Setup。返回已编辑草稿时不强制再次选择。 |
| 没有项目 TOML | 创建最简 `./debug.toml`；依次选择 Tools/profile、Probe、Chip、Debug cores 和匹配的 ELF。日志默认关闭。 |
| 配置在其他目录 | 在 Project 字段按 F2 浏览目录及 TOML 文件，或直接编辑路径；加载失败显示错误并保留此前的有效草稿。 |

配置列表筛选调试项目，排除 `Cargo.toml` 和 `debug-env*.toml` 等工具配置；并非所有 TOML 都可启动。`debug-*.toml` 即使损坏也可出现在列表，选择时报告解析错误。F2 是文件浏览，F3 是当前目录的配置选择，两者用途不同。

Project 字段以**启动工作目录**为相对路径基准。例如 `./debug.toml` 或 `./examples/debug.toml`；跨 Windows 盘符等无法相对表示的路径仍保留绝对路径。选择项目后，ELF、tools/profile、Source root、SVD、日志等项目资源的相对路径则按**所选 TOML 所在目录**解析。不能因为 Project 显示相对路径，就把全部字段都理解为相对启动目录。

## 2.5 配置列表、模板与已有工程

当前 Setup 顶部保留 Start debugging、Save config、Workspace 和 Exit。旧版独立的 Projects 与 Examples 按钮已移除，**F3 配置列表仍保留，F4 不再打开示例**。在 Project 行按 Enter 或按 F3，选择现有 TOML 后返回 Setup；按 F2 可浏览其他目录。载入会替换当前草稿，尚未保存的修改应先保存；选择本身不写文件、不连接探针、不执行 Build/Download。

新工程从自动创建的最简模板填写即可。单核选一个 Debug core，多核选所需核心；不同核心的附加 ELF 在 Symbol images 中维护。要复用 MCAL/Bao 的端口、复位、构建和下载动作，选择或复制已经验证的工程 TOML，并检查它引用的 profile；只选择核心数不会自动生成适用所有板卡的启动流程。本地程序使用声明 `target.mode="local"` 的匹配工具环境；Generic GDB 连接已有服务，不能代替芯片专用下载配方。

## 2.6 Setup 字段说明与操作入口

鼠标悬停在配置行时弹出该项帮助，自动避让终端边界；键盘选中字段后按 F1 查看用途、格式、路径基准和空值影响。红色必填项说明位于表单下方，ELF 是源码调试所需。窄屏下顶部按钮换行，字段列表可滚动。45×12 是布局回归用例，实际配置建议至少 80×24，完整工作台建议 120×36。

| 字段 | 示例或入口 | 用途与填写规则 |
|---|---|---|
| Project | `./debug.toml`；F2/F3 | 项目配置的读写目标，按启动目录解析。选择已有文件会更新整张配置表；新路径在保存前只是草稿。 |
| Tools / profile | `.vscode/debug-env.toml`；F2 | 引用工具/服务/动作配置，相对项目目录。留空使用独立 GDB 配置，不自动获得芯片复位和下载能力。 |
| Probe | Enter / 左右键 | 继承 profile 或选择 CMSIS-DAP、J-Link、ST-Link；内置 OpenOCD 下独立于芯片选择，保存为 `tools.probe`。 |
| Chip | Enter；目录选择 | 本地芯片能力声明；选择型号或新增客户型号。Legacy 保留原配置模式。 |
| Debug cores | Enter；核心复选 | 选择该芯片支持的物理核心子集；至少一个。未选择 Chip 时灰显。配置示例见第12.7节。 |
| Chip config | Automatic；F2 | 默认随 Chip 选择用户或内置 `<chip>.toml`；可指定自定义芯片 TOML，相对项目目录。清空覆盖路径恢复自动选择。 |
| Program / ELF | `build/firmware.elf`；F2 | 与目标固件匹配的符号文件，相对项目目录；不是自动烧录命令。无有效调试信息时无法完整进行 C 源码调试。 |

| 字段 | 示例或入口 | 用途与填写规则 |
| --- | --- | --- |
| Symbol images | Enter；镜像编辑器 | 管理常驻 ELF、核心和域；Advanced settings 展开源码根覆盖等选项。Ctrl+S 直接保存，Apply to draft 仅更新草稿，Start 才建立新会话，见第13.6节。 |
| Source root | .；F2 | 本地源码定位根及 Build/Download 工作目录；相对项目目录。 |
| Build command | `.\build .bat` | 可选构建命令；在 Source root 执行。保存或单纯启动 Setup 不会执行它。 |
| Download command | `.\flash .bat` | 可选下载命令；在 Source root 执行，使用工程自己的烧录脚本或工具。先核对输入产物和目标。 |
| On exit | detach / resume / disconnect | detach 脱离；resume 对远程目标先 Continue 再 Disconnect，对本地进程暂停后 Detach；disconnect 只关闭连接。最终运行状态仍受 Server 和板级配置影响。 |
| Log directory | 默认 not set；F2 | 空值关闭会话文件日志，Console 仍可用。左右键切换关闭或 `debug-logs`；Enter 输入自定义路径，F2 选文件夹、Space 确认。相对项目目录解析。 |
| SVD file | `device.svd`；F2 | 可选外设寄存器描述，相对项目目录；留空仍能使用基本调试，不提供相应外设树。 |
| Source remap | Yes / No；Enter | 开关源码重映射；启用后离线扫描 ELF，关闭保留规则。 |
| ELF path prefix | Enter | 选择 ELF 中与 Source root 对应的目录层级；显示本地匹配预览。Source remap 为 No 时灰显，键盘跳过、鼠标不可选择或修改。详见附录 D。 |
| CPU registers | Enter；预设选择 | 选择 CPU 寄存器预设、Automatic 或原始 GDB 列表；选择预设不等于后端已支持所有寄存器访问。 |
| Register catalogue | 可选 TOML；F2 | 架构寄存器目录覆盖文件，优先于 CPU 预设；工程路径相对项目，继承自工具的路径相对 profile。清空后使用所选预设。 |
| Memory channels | Enter；通道编辑器 | 配置 target、TCL 端点、名称与核心限制；运行中读取须获芯片与 OpenOCD 通道支持。Apply 更新工程草稿，Save/Start 持久化。 |

**配置职责：**debug.toml 保存程序、源码映射、任务、SVD、Watch/断点、逐核映射、组策略和 `session.on_exit`；debug-env.toml 保存 GDB、OpenOCD/服务、连接默认值、板级动作和 `session.timeout_ms`，也可通过 `[program] svd` 提供芯片 SVD 默认值，其路径相对于 profile 所在目录。工程中的 SVD 配置优先，空字符串表示禁用；ELF 和源码路径仍由工程配置。随附工具需要 0.10.0-readonly.3 或更新版本；`tools/install.ps1` 将 `tools/debug.toml` 安装到工程根目录、其余工具资源安装到 `.vscode/`（旧工程兼容方式）；新工程直接使用 npm 包内工具。SVD 由芯片描述提供，工程不固定覆盖。`session.timeout_ms` 默认 8000 ms 是单条工具命令等待时间，不是工程退出策略。Setup 已移除六个工具编辑项，Tools/profile 只选择引用，On exit 仍是工程字段。旧工程内嵌工具覆盖继续有效；保存不展开环境值、不改共享 profile，并保留单核/多核的后台偏好。

| Setup 中的按键/按钮 | 行为 |
| --- | --- |
| Project 行 Enter / F3 | 打开当前目录的配置列表，选择后回到 Setup。旧 Examples/F4 入口已移除。 |
| F2；Enter | 在支持的路径字段浏览；激活当前按钮、字段或列表项。 |
| Save config / Ctrl+S | 保存当前项目配置，不启动或重连调试；遇到外部修改冲突时报告错误，避免覆盖新内容。 |
| Start / Ctrl+R / F5 | 校验配置，结束旧会话，保存配置并启动新会话。 |
| Workspace / Esc | 从表单返回工作区并保留草稿；在编辑器或选择弹窗中先退出当前编辑/弹窗。 |
| Exit / Ctrl+Q | 直接结束程序并执行正常清理；无需先进入调试工作区。 |

实现依据：`src/launch.rs`: Document、Setup、字段提示及相对路径；`src/launch/choices.rs`: 项目与资源选择；`src/ui.rs`: 启动和退出路由。

## 2.7 按钮、焦点与保存行为

0.9.3 使用深蓝灰分层面板、蓝色焦点和真实圆角边框。按钮、搜索框只填充边框内部，悬停、按下和输入反馈也不会给圆角外围染色；禁用项灰显，核心选择保留独立身份色，工作区背景仅施加轻微核心色调。范围包括 Setup 顶部、Project/运行控制工具栏、核心切换、源码页签、检查器与 Watch/Locals。

普通窗口使用三行完整圆角按钮，短窗口保留单行左右边框及原点击区域。宽屏横向排列 Project 操作、核心选择与 Symbols 搜索，并在源码和 Inspector 上方共用调试操作栏；两侧页签对齐。窄面板使用 Regs / Periph 短标签，内容标题仍显示全称；窄窗口保留换行和紧凑布局。Setup 默认选中 Project，箭头不进入顶部按钮，Tab 仍可访问按钮。

**Save config** 立即保存当前草稿，不 Build、不 Download，也不重新连接。**Start debugging** 先校验，再关闭旧会话、保存配置并启动新会话；保存错误会阻止新会话启动。下方不再存在 Save to project 开关。Workspace/Esc 保留内存草稿，Exit 退出时未手动保存的 Setup 草稿会放弃；已经运行的会话仍按正常规则清理和保存其 Watch/断点。重映射、Chip/Core 等启动配置须重新 Start 才应用到调试会话。

实现依据：`src/theme.rs`: control/button；`src/ui/render.rs`、`src/ui/cores.rs`、`src/launch.rs`、`src/ui.rs`。

### 2.8 一次调试的操作顺序

1. 连接，检查 STOPPED/READY 状态及日志，确认固件和 ELF 匹配。
2. 在已暂停目标上添加源码断点、Watch，浏览栈和外设。
3. F5 继续，等待真实停止事件；F6 暂停，F10/F11/Shift+F11 单步。
4. 需要运行时观察时，暂停解析地址，再显式启用允许的内存通道。
5. Build/Download 前核对工程目录和动作；下载在 TUI 中需要确认。
6. 使用 Ctrl+Q 结束，核对断开日志；退出策略优先来自工程 session.on_exit，板上最终状态还取决于服务端行为。

实现依据：`src/cli.rs`: Options；`src/launch.rs`: Document/Setup；`src/ui.rs`: run；`scripts/build.ps1`。

## 3 工作台、快捷键与控制台





图 1: 工作台逻辑布局示意；面板比例随终端大小调整，并非实板截图。

| 按键 | 操作 |
| --- | --- |
| F2 / Ctrl+P / Ctrl+Q | Setup / Help 命令面板 / 清理并退出 |
| F5 / F6 | 继续或从 READY 启动 / 暂停；F6 不受源码选区影响 |
| Ctrl+C / Ctrl+Enter | Source 聚焦且有选区时复制 / 加入当前核 Watch；无源码选区时 Ctrl+C 保留暂停用途 |
| F9 / F10 / F11 / Shift+F11 | 源码断点 / 越过 / 进入 / 跳出 |
| Tab / Shift+Tab | 切换视图与键盘焦点；弹窗内切字段 |
| Ctrl+F / Ctrl+O | 源码搜索 / 搜索已打开的文件 |
| Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn / Ctrl+W | 切源码标签 / 关闭当前源码标签 |
| Ctrl+T | 多核工作区切换当前检查核 |
| / / : / Esc | 聚焦控制台 / 输入工作台命令 / 退出输入或关闭弹窗 |
| f / 右键 | 选中数值的格式菜单；Watch/外设中再按 r 可配置内存通道 |

三组面板分别保存活动标签；点击右侧标签不切走源码。窄于 100 列时只显示当前焦点所属面板组，建议使用至少 120×36 的终端获得完整工作台。滚轮和滚动条作用于所在视图。Console 向上浏览后停止跟随，End 回到实时输出；输入区保持独立。

实现依据：`src/ui.rs`: PANES、HELP、key、mouse；`src/ui/render.rs`；`src/ui/console.rs`。

## 3.1 原始 GDB 命令与工作台命令

```
:watch xTickCount
:break Task100ms
:memory $sp 256
:disasm $pc
:frame 1
:refresh

p/x xTickCount
info registers
compare-sections .text
```

冒号命令由 UI 解析为结构化 Request；原始命令通常封装成 `-interpreter-exec console`。常见执行别名如 `c`/`continue`、`s`/`step` 经会话层路由；多核的组控制应优先使用工具栏或结构化方法。原始复杂 GDB 命令仍属当前核，不能假定所有执行别名都遵循 Scope。

Console 与 Watch 各有输入缓冲和历史/补全状态。输入停顿约 150 ms 后最多发送一个补全请求，最多返回 64 项；运行中不查询符号。裸变量前缀走 `-symbol-info-variables`，成员或 GDB 命令走 `-complete`；选中补全不执行表达式。

Source 标签按映射后规范路径去重，每个文件记住滚动和光标。手动打开或关闭源码不切 GDB

栈帧；选择 Stack 行才切上下文。新停止会定位真正的文件和 PC，无源码的停止清空当前源码视图，避免误认旧位置。单文件读取限制为 2 MiB / 30000 行。

## 3.2 Files 与 Symbols 模糊搜索

Files 页的 Find 框支持点击、Ctrl+F 或 / 开始输入，不区分大小写；先按包含匹配，再按字符顺序模糊匹配。输入 spi 可找到 Spi.c、Spi_Irq.c、espi_hal.c 和 espi_std.c，也可输入路径片段。上下键选择，Enter 或点击结果打开 Source，Ctrl+U 清空；范围为 GDB 提供的 ELF 源文件列表。

顶部 Symbols 框通过点击、Ctrl+K 或 `:symbols` 打开，检索 ELF 中的函数、全局/静态变量和类型。结果显示类别、文件和行号，选中后跳到映射后的本地源码；不切换 GDB 栈帧、PC 或断点。输入停顿 200 ms 后查询，每类最多 200 项；遇到上限需缩小查询，F4 可重试。

物理会话的常规符号查询要求 READY/STOPPED，运行时可使用已返回的结果；多镜像工程还可通过镜像离线符号会话检索，见第13.7节，不会为此暂停目标。切核、重连或换 ELF 时丢弃过期结果。缺少调试信息、位置或对应文件时显示原因，不猜测跳转位置。宏、未编入 ELF 的文件和普通函数局部变量不属于全局索引。Symbols、Files 和 Watch 输入区均显示边框和聚焦状态；Watch 输入框用于添加表达式。

实现依据：`src/search.rs`、`src/session/symbols.rs`、`src/ui/search.rs`；实板终端结果见 `artifacts/regression-0.8.6-20260923/hardware-results.json`。

## 3.3 源码选区、复制与加入 Watch

0.8.4 本地版本在只读 Source 视图中加入文本选区。**行号/断点栏点击仍切换断点，代码正文点击用于定位和选择文本**；F9 仍对当前源码行操作。源码选区不会修改文件、重新编译或下载固件。

| 操作 | 行为与范围 |
|---|---|
| 鼠标拖动、Shift+ 点击 | 建立或扩展选区，支持反向拖动和跨行选择；拖动到边缘可滚动。 |
| 双击单词；右键 | 双击选择标识符；在已有选区内右键保留选区，否则定位单词后打开 Copy / Add to Watch 菜单。 |
| Shift+ 方向键/Home/End | 扩展选区；Ctrl+Home/End 到文件首尾，配合 Shift 扩选。Ctrl+A 选择整份已载入源码，Esc 清除选区。 |
| Copy / Ctrl+C | 把选区的源码文本写入系统剪贴板，不含行号、断点标记和语法高亮；支持中文、Tab 与多行。 |
| Add to Watch / Ctrl+Enter | 把去除首尾空白后的单行表达式加入当前检查核的 Watch。多行或含无效控制字符的文本会被拒绝并提示。 |
| 左右移动与横向滚动 | 长行可随光标/选区横向滚动；行号栏固定，文字位置按显示宽度换算，不把中文或 Tab 当作单字节字符。 |

Copy 和 Add to Watch 按钮在 Source 顶部空间足够时显示；窄窗口可使用右键菜单或快捷键。快捷键依赖 Source 获得焦点；若终端拦截 Ctrl+Enter 或鼠标事件，可改用可用的按钮/菜单。终端自己的文本选择与 DebugTUI 源码选区是两种不同操作。

加入 Watch 复用已有的表达式求值和错误显示：它使用**当前核心、当前栈帧**，不会把表达式自动加入其他核心。运行中加入不会为求值而自动暂停，显示和更新仍取决于普通 Watch 或显式实时内存通道；表达式不合法时保留错误供修改。单纯移动或复制选区不向 GDB 求值；主动加入 Watch 后则按常规 GDB 表达式规则处理。

当 Source 聚焦且有选区时，Ctrl+C 优先复制，不再表示暂停。需要确定暂停目标时使用 F6 或 Pause。切换核心、切换源码或处理新的停止上下文时会清理选区/菜单，避免把旧选区误用于新上下文。

Windows 使用原生 Unicode 剪贴板接口，不依赖 VS Code、PowerShell 或 Python 剪贴板脚本；复制失败会显示错误。其他平台实现使用系统剪贴板工具，但当前交付验证仍以 Windows x64 为准。这项功能不是源码编辑器。

实现依据：`src/ui/source_text.rs`；`src/ui/highlight.rs`；`src/ui/render.rs`；`src/clipboard.rs`；`src/ui/source_text/tests.rs`。

F5 Continue 与工具栏 Run 不应混用：本地 READY 的 Continue 会启动程序；STM32 profile 的 Run 明确包含 reset halt，可能重启应用。普通 STOPPED 下 F5 仅继续执行。

# 4 断点与数据观察点

## 4.1 建立、禁用、删除与编辑

Source 行号点击或 F9 切换源码断点；Breaks 的 + Code（Insert/n）接受函数、`file:line` 或 `*address`。选 Hardware 显式要求硬件断点；Temporary 在命中后删除且不持久化。已有禁用源码断点按 F9 会重新启用。

Breaks 的行首开关或 Space/Enter 只切换启用状态，Delete 才删除。Edit（e/右键）设置条件和忽略次数；忽略 N 表示跳过接下来 N 次命中，UI 显示 GDB 实际命中总数和剩余忽略次数，不自行计数。条件必须是目标 GDB 能解释的表达式。

| 类型 | MI 命令 | 语义和限制 |
|---|---|---|
| 代码 | `-break-insert` | 普通断点，Flash 地址可能由 GDB 自动选择硬件资源。 |
| 硬件代码 | `-break-insert -h` | 不通过可写内存修改指令；数量受目标资源限制。 |
| 写观察点 | `-break-watch` | 值变化语义；相同值写入不一定停下。 |
| 读观察点 | `-break-watch -r` | 需要目标支持读访问捕获。 |
| 读写观察点 | `-break-watch -a` | 需要目标支持访问捕获。 |

```
:break Task100ms
:data-break write xTickCount
:data-break read *(unsigned int *)&xTickCount
:data-break access *(uint32_t *)0x20000000
:disable 2
:enable 2
:disable all
```

`uint32_t` 等类型必须存在于当前 ELF 调试信息中。地址例子只说明语法，实际访问先确认该地址用途。硬件观察点宽度、对齐和可用数量由 GDB/Server 判断。不要把本板日志中的资源数量当作

所有 Cortex-M 的固定配额。

### 4.2 恢复和失败行为

详细定义保存在项目配置中，含 kind、enabled、condition、ignore_count、temporary 以及可选 group；重连重新创建，GDB 编号可能变化。恢复失败保留可见 `[!]` 记录，可重试或删除。修改已有断点失败会尝试恢复原设置，新增数据断点的附加设置失败会清理已创建项，随后查询真实状态。

```
[[breakpoints]]
location = "Task100ms"
kind = "hardware"
enabled = true
condition = "xTickCount > 1000"
ignore_count = 2
temporary = false
```

旧式 `breakpoints = ["main"]` 仍接受。通过面板修改立即保存；Watch 列表的保存主要在断开/退出时完成，不要把两者的持久化时机混为一谈。临时会话没有项目路径时无法获得同样的磁盘持久化。

实现依据：`src/session/breakpoints.rs`；`src/ui/breakpoints.rs`；`src/config.rs`: BreakpointSpec、save_preferences。

## 5 变量、寄存器、内存与 SVD

### 5.1 Watch 和 Locals

Watch 底部输入表达式并按 Enter 或 + Add；删除顶层表达式使用 ×、Delete 或 Del Remove。运行中可增删，新增值等待下一次暂停。删除不会写变量或删除硬件观察点。Locals 跟随选中栈帧，不是所有任务/所有函数局部变量的全局集合。

结构体、数组、指针可以展开；每页 32 个子节点，每根最多 256 节点、8 层，根表达式最多 64 项。暂停刷新时创建短寿命 GDB variable object，只读取展开分支，然后删除根对象及全部子对象。折叠/删除不发目标读取；不依赖 Python pretty printer，不支持变量对象的 GDB 回退到标量求值。

```
object.member
(struct MyType *)0x20000000
*(struct MyType *)0x20000000
((struct MyType *)0x20000000)->member
*(uint32_t *)0x20000000
```

强转无法创造真实类型定义。错误地址、优化掉的变量或缺失调试信息会形成行内错误；更换源码文件也不会改变 ELF 中已有的类型和行号信息。

## 5.2 数值格式与 CPU 寄存器

Watch、Locals、Memory 字节默认十进制；CPU 寄存器、SVD 寄存器/位域默认十六进制；地址固定十六进制。右键或 f 独立选择二/八/十/十六进制。转换使用最多 128 位整数计算，不写目标，不改 GDB 全局 radix；负数保留负号，浮点/枚举/字符串等保留自然表示。Locals 格式键包含文件和函数，成员格式键包含树路径。

原始 GDB 列表的寄存器名称和编号从后端动态取得；`gdb.registers = []` 默认读取所有命名寄存器。配置非空列表可避开复位时不可访问的浮点寄存器组，不存在的名称会报错。当前还可在 Setup 选择 CPU registers 预设或 Register catalogue，以目录和后端能力共同决定专用寄存器视图。符合写入条件的对象可通过下述显式编辑器修改。

## 5.3 SVD 外设视图

`program.svd` 选择 CMSIS-SVD 文件。解析器展开 derivedFrom、数组、cluster 和属性继承，生成设备、外设、寄存器和位域模型；位域从父寄存器值按位偏移/宽度解码，不额外读总线。

默认只在停止、外设面板可见、分组展开时读当前可见寄存器，每个停止代次读一次。只写寄存器跳过；声明 readAction 的寄存器或位域禁止自动刷新，可显式手动读其父寄存器。r / Refresh selected 触发单次读取，错误在行内展示。未声明的硬件副作用不能从 XML 推断。

文件最大 32 MiB，要求字节寻址；读取只接受自然对齐的 8/16/32/64 位。**当前源码在缺失或未知 endian 时默认小端**，与旧说明中的“不猜测”不同；移植时必须核对 SVD。本地 STM32F429 为小端，不受该默认值差异影响。

实现依据：`src/session/watch.rs`；`src/ui/watch.rs`；`src/ui/formats.rs`；`src/svd.rs`: Device::parse；`src/ui/peripherals.rs`。

## 5.4 显式修改选中对象

在 Watch、Locals、System Regs、Memory 或 Peripherals 选中对象，按 e 或输入 `:edit-value` 打开写入窗口。先填写值和输入格式，选择 Preview 检查对象能力、目标、通道、范围/掩码与上下文；**Preview 不发送写操作**。检查后 Apply 提交一次写入，结果显示后端执行与验证信息。Cancel 取消未提交的草稿，不能撤销已经发送的 Apply。

编辑要求当前有效的停止上下文，CPU 物理寄存器还要求物理 frame 0；只读对象、后端不支持项或已失效的上下文会显示原因并阻止提交。运行、切核或换帧导致上下文变化后应重新预览。SVD 权限、写副作用、内存访问和后端回读能力决定实际支持范围；回读结果也可能来自服务缓存，不代表独立硬件测量。多镜像隔离求值与挂起 Guest 的保存上下文仍只读，不能通过该窗口写任意镜像对象。

实现依据：`src/ui.rs` 的 e / edit-value 路由；`src/ui/writes.rs`；`src/writes/` 与 `src/session/writes.rs`。

# 6 运行时内存读取与数据新鲜度

运行中显示的普通快照是上次停止值。若要在不暂停 CPU 的条件下读 SRAM 或外设，必须选择环境明确声明的 OpenOCD 通道，并理解读总线与 GDB 求表达式的区别。

| 路径 | 解析与能力 | 调度与显示 |
| --- | --- | --- |
| 默认 GDB | 停止时由 GDB 获取地址/类型或内存；不允许运行中读取。 | 停止快照及可见面板按需更新。 |
| 逐项 Memory access | 先由 GDB 解析可取地址标量，随后按命名 TCL target 读取；支持 8/16/32/64 位、符号整数和 float/double。 | UI 调度当前可见项，50–60000 ms，失败至少 1 s 退避；独立缓存标记 LIVE。 |
| 旧 live_watch | 直接解析小端 ELF32/64 符号表中的唯一全局 8/16/32 位对象；不推断 C 类型。 | 独立采样线程，运行时采样当前核 Watch 列表；事件标记 raw N-bit。此路径不采用逐项可见性调度。 |

## 6.1 逐项设置方法

暂停后添加 Watch 并等其值正常显示；右键数值或 f，再按 r 打开 Memory access / Live refresh。Access 选 `ahb`，Live refresh 选 On，Interval 设为 100，Apply & save。Read once & save 保存策略并单读，不要求循环。关闭面板或折叠成员会停止对应的逐项后台读取。

```
[ui.refresh."single|watch:xTickCount"]
channel = "ahb"
interval_ms = 100
```

channel 为空代表默认 GDB；interval_ms 为 0 关闭循环。多核键由 UI 按核生成，优先通过菜单保存。根结构体策略可由成员继承，成员可单独覆盖。显式逐项策略优先于旧 live_watch，包括关闭或手动设置。

## 6.2 必须理解的地址和一致性限制

可取地址的标量、指针和成员可解析；临时结果、CPU 寄存器、位域和无地址表达式不能直接总线轮询。指针对象的采样可读到指针值，但已解析的解引用成员不会在运行中自动跟踪指针的新地址，下次暂停才重新解析。64 位值以两次 32 位读组合，不保证原子性。

一次读取成功只代表该次事务成功，不保证多个变量构成同一时刻的快照。即使 CPU 停止，DMA、外设或其他核仍可能修改内存。运行读取频率是尽力而为：串行请求、探针吞吐、前台命令和超时都会降低频率；100 ms 不是固定 10 Hz 的硬实时承诺。移植至有缓存/MMU 的平台还须核对物理地址与核内视图。

实现依据：`src/session/memory.rs`；`src/ui/monitor.rs`: ensure_monitors、monitor_response；`src/live_watch.rs`。





图 2: 逐项内存通道数据流。错核、过期或已删除观察项的响应丢弃。

## 7 完整嵌入式调试系统与协议栈

前六节描述从工作台发出的操作。本节沿着一次调试请求向下追踪：主机协议把意图交给 Server，Server 通过探针访问芯片；后续两节再展开物理接口和片内路径。这些层次必须一起匹配，才能解释“USB 已识别但不能调试”或“能暂停但没有 Trace”等现象。





图 3: 本地 STM32F429 调试栈；J-Link Server profile 不提供此处的 TCL 旁路。

| 层 | 载体/端点 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 人机/自动化 | 终端字符、键鼠、JSONL | 发出意图、显示结果；两种启动模式不共享同一实时会话。 |
| 应用会话 | Rust mpsc 通道 | Request/Response、快照、日志、错误、取消。 |
| 调试器接口 | GDB stdin/stdout，MI2 | 带 token 的命令、结果及异步执行事件。 |
| 远程调试 | TCP，GDB RSP | GDB 与 Server 交换寄存器、内存、断点和控制请求。 |
| 内存旁路 | TCP，TCL RPC | DebugTUI 直接请求 OpenOCD 指定 target 读内存。 |
| 适配器 | USB，探针协议 | Server 控制 CMSIS-DAP 或 J-Link；TUI 不实现此层。 |
| 目标链路 | SWD，SW-DP/MEM-AP | 寄存器/总线访问和核心调试；这里的 AP0 属于 F429 配置。 |

MI 是 GDB 的主机接口，RSP 是 GDB 与 Server 的远程接口，CMSIS-DAP 是探针接口，三者不可互换。OpenOCD 的 TCL 是额外控制入口，不是 MI 或 telnet。GDB/MI 官方说明、RSP 概览和TCL RPC 文档给出各层语义。

实现依据：`src/session.rs`: connect_inner；`src/live_watch.rs`: transact；tools/debug-env.toml 与 tools/devices/ 芯片描述。

# 8 探针、软硬件协议与物理连接

## 8.1 先区分产品、主机协议和目标接口

SWD、JTAG、J-Link 和 CMSIS-DAP 经常同时出现在连接说明里，但它们并非四种互斥的线缆协议。J-Link 是探针及其软件产品体系；CMSIS-DAP 定义主机与探针固件之间的标准命令接口；SWD/JTAG 则处于探针与目标芯片之间。一个 CMSIS-DAP 探针或 J-Link 探针都可能支持 SWD 和 JTAG，具体能力取决于型号、固件与驱动。

| 概念 | 所处位置 | 对本工程的含义 |
| --- | --- | --- |
| GDB/MI、RSP | UI ↔ GDB；GDB ↔ Server | DebugTUI 发 MI；Server 将 RSP 请求转换为目标访问。它们不指定 USB 驱动或板上的引脚。 |
| J-Link | 硬件探针、固件、主机库和工具 | 可由 J-Link GDB Server 或 OpenOCD 的 jlink 驱动使用；两套服务端实现和主机依赖不同。 |
| CMSIS-DAP | 主机 ↔ 探针固件 | DAP_Info、DAP_Connect、DAP_Transfer 等命令用于查询能力、选择接口和搬运访问；不是 Cortex-M 内部的 AP 编号。 |
| SWD | 探针 ↔ SW-DP | SWCLK 与双向 SWDIO 承载调试请求、应答和数据；地、电压参考及复位另计。 |

| 概念 | 所处位置 | 对本工程的含义 |
| --- | --- | --- |
| JTAG | 探针 ↔ TAP/扫描链 | TCK、TMS、TDI、TDO；可有 nTRST。经 TAP 的指令/数据扫描访问调试逻辑，也用于边界扫描；不保证所有 JTAG 工具都懂 ARM 调试。 |
| SWO / SWV | 芯片 → 采集端 | SWO 是单线 Trace 输出；SWV 常指利用该通路观察事件/变量的工具能力。它们不是 SWDIO 的另一个名称。 |
| CMSIS-SVD | 离线描述文件 | 解释外设寄存器名称、位域及访问属性；不负责 USB、SWD 或 CoreSight 探测。 |

“DAP”也需按上下文阅读：芯片内的 Debug Access Port 是 ARM 调试访问体系；CMSIS-DAP 是探针协议/固件规范；编辑器中的 Debug Adapter Protocol 又是另一层软件接口。本工程的 `--headless --stdio` 使用自定义 JSONL，而非编辑器 DAP。同类概念还有 ST-Link（ST 的探针及主机协议体系）和 FTDI MPSSE（可由主机驱动产生 JTAG/SWD 所需时序的 USB 引擎）。它们也不能与 SWD/JTAG 直接画等号。OpenOCD 是否支持某个适配器，取决于构建中的驱动、硬件电路和配置；当前 tools 只提供下述三条已配置路径，没有据此声明 ST-Link/FTDI 的本地验收结果。

实现依据：Arm CMSIS-DAP Overview；`src/main.rs`；`tools/bin/openocd/scripts/interface/cmsis-dap.cfg`、`tools/bin/openocd/scripts/interface/jlink.cfg`。

## 8.2 USB 驱动、探针固件与 Server 如何配合

这里的“驱动”至少有三种含义：Windows 设备驱动负责打开 USB 接口；Server 内的 adapter driver 实现探针命令；芯片/Flash driver 负责核控制和烧写算法。更改 `adapter driver` 不会自动替换 Windows 驱动，也不会让不支持某芯片的 Flash 算法获得支持。

| 本机路径 | 主机到探针的软件链 | 排错重点 |
| --- | --- | --- |
| GDB + J-Link Server | JLinkGDBServerCL → JLinkARM.dll → SEGGER 支持的 USB 驱动 → J-Link 固件 | 核对同套 Server/DLL、实际绑定驱动、探针版本。Windows 能枚举 USB 并不表示 DLL 能打开它。 |
| GDB + OpenOCD/J-Link | OpenOCD jlink adapter → libjaylink/libusb → USB → J-Link 固件 | 本地分发静态链接 libjaylink。Windows 接口须匹配该 USB 后端；与上一行切换时要核对驱动绑定。 |
| GDB + OpenOCD/CMSIS-DAP | OpenOCD cmsis-dap adapter → HID 或 USB bulk 后端 → CMSIS-DAP 固件 | 本地历史日志明确是 HID；不能仅从固件字符串“2.0”推断已经使用 bulk。 |

CMSIS-DAP v1 通常使用 USB HID 报告，Windows 可利用通用 HID 驱动；v2 配置使用 USB bulk，Windows 常经 WinUSB，命令/响应可按包批量搬运，并可选配独立 SWO 流端点。**USB 类、命令协**

**议版本、产品固件版本是三个维度**。设备是否提供 HID/bulk、是否实现 SWO、最大包长和速率，都应从接口描述符与实际能力查询确认。固件菜单写有 CMSIS-DAP，不等于所有可选功能均可用。

OpenOCD 的 `cmsis-dap backend auto/hid/usb_bulk` 决定主机后端，`transport select swd` 决定目标侧传输；`adapter speed 1000` 请求的是目标调试时钟，单位 kHz，不是 USB 速率或 CPU 主频。最新上游文档可能还包含本地分发未验证的其他后端，不应直接抄入项目。参考 Arm USB 配置说明和 OpenOCD adapter 文档。

本机曾因 J-Link 接口绑定为 WinUSB/libwdi 而让 SEGGER Server 报 `Could not connect to J-Link`。这是启动阶段无法打开探针的问题，和第21.3节“已经工作约 53 秒后失效”的问题应分开记录。核对设备管理器中的接口、驱动提供者、探针序号与 Server 输出，避免多个服务同时占用同一探针。若是复合 USB 设备，还需辨认调试接口与串口接口。

实现依据：`tools/bin/openocd/PROVENANCE.txt`；`tools/debug-env.toml` 与 `tools/devices/` 芯片描述；本地 0.8.0 驱动诊断及 DAP 实板报告。

## 8.3 SWD、JTAG 与复位信号

SWD 通过一次请求选择 DP/AP、读写方向和寄存器地址，再进行总线方向切换、ACK 与数据传输；Server/探针处理 OK、WAIT、FAULT 等响应、重试和协议错误。WAIT 不等于目标必然死机，FAULT 也不必然表示 USB 已断。实际故障需与电源、地址、访问权限及 DP 错误状态一起解释。

JTAG 使用 TAP 状态机，通过 IR/DR 扫描选择指令和移入/移出数据；多器件扫描链还需正确的 TAP 顺序、IR 长度及旁路配置。芯片内多核不等于板上必须有多个 TAP。SWJ-DP 可将共享引脚切换到 SWD 或 JTAG 模式；SWD 的新版本还存在多点连接能力，但本地 F429 profile 只使用单个 DAP，未启用或验证多点模式。

NRST/SRST 是目标系统复位，nTRST 是 JTAG TAP 复位，SWD line reset 则恢复传输状态；三者不能互换。`SYSRESETREQ` 是芯片内部的系统复位请求机制，板级“连接时保持复位”还取决于 NRST 接线、探针电路和 Server 配置。不能因为 profile 中有 `reset halt`，就假定它一定拉动了物理 NRST。

## 8.4 STM32F429 接线与电气边界

STM32F429 本地 profile 使用 SWD。调试信号与 UART 日志是不同链路；当前工程未提供 UART 接收面板，应用串口输出不会因为连接 GDB 自动出现在 Console。Console 的 target 通道来自 GDB/Server 输出，不能当作任意串口的镜像。

| 信号 | 方向/作用 | 接线与确认 |
| --- | --- | --- |
| VTref / Vtarget | 目标 → 探针参考 | 使用板卡实际调试电平；参考电压不等于探针必然给板供电。 |
| GND | 公共参考 | 板卡与探针共地，缩短回流路径。 |
| SWCLK | 探针 → 芯片 | 时钟，STM32F429 常用 PA14/SWCLK；profile 配置 1 MHz 或 4 MHz。 |
| SWDIO | 双向 | 调试数据，STM32F429 常用 PA13/SWDIO；固件重配引脚可导致失联。 |
| NRST | 复位控制 | 建议板级引出；是否采用硬件复位取决于 reset_config，不能只看接线。 |
| SWO | 可选跟踪输出 | STM32F429 的 PB3 可用于 SWO；本手册 profile 未启用专用 SWO 采集。 |

引脚功能应核对具体封装、原理图和 ST 手册；这里不推定某块板的接插件针序。调试电压、板卡供电和连接器定义以实物为准。





图 4: 信号关系示意。调试线中承载的访问并不等同于 CPU 执行的指令流。

F429 的 Cortex-M4、Flash、SRAM 和外设经芯片内部调试/总线路径访问。CPU target 与独立 mem_ap target 是同一颗芯片的两个软件访问入口，**不是两个 CPU，也不是两个物理 AP**。本地两者共用 DAP 的 AP0。DP ID 和芯片 ID 也不同：本地日志 DPIDR 为 `0x2ba01477`，DBGMCU 设备 ID 为 `0x20016419`。

连接不是完全无副作用的观察：本地 OpenOCD 的 stm32f4x.cfg 在 examine-end 设置低功耗调试位和看门狗暂停位；下载还会使用 SRAM 工作区。需要复现运行故障时，应把调试环境对时序和寄存器的影响纳入判断。

实现依据：`tools/bin/openocd/scripts/target/stm32f4x.cfg`: examine-end、work-area；`artifacts/dap-ui-20260920-2307/raw-openocd.stderr.log`。引脚语义另参 ST RM0090 / 数据手册。

# 9 ARM 调试架构：CoreSight、DAP 与 Trace

本节把探针送入芯片的访问与实际工作台功能联系起来。采用 STM32F429/Cortex-M4 所在的 ADIv5 调试模型作为主线，再解释多核 SoC 中常见的 APB-AP、CTI 和 Trace 组件。ADI 的其他版本、Cortex-A/R 或厂商集成不必具有相同寄存器、AP 编号或访问限制。

## 9.1 三条路径：访问、触发、追踪

CoreSight 是片上调试与追踪架构及组件体系，不是某种 USB 探针协议。它规定可发现的组件、寄存器接口以及 Trace/触发互连；具体芯片只集成其中一部分。**DAP 提供访问入口**，用于到达调试组件及系统资源；严格按 CoreSight 可见组件的定义，DAP 本身不等同于一个普通的 CoreSight 组件。

把系统分成三条路径更容易理解本工程的边界：**调试访问路径**读写寄存器、内存并控制 CPU；**交叉触发路径**传播停止、重启或采集触发事件；**Trace 路径**传送运行期间生成的追踪数据。它们可以协作，但访问成功不代表触发路由已配置，更不代表能够采集 Trace。

| 路径 | 典型组成 | DebugTUI 当前参与方式 |
| --- | --- | --- |
| 访问/配置 | SWD/JTAG → DP → AP → 内存/调试寄存器 | 通过 GDB/Server；运行读可走 OpenOCD TCL。 |
| 事件触发 | 核/ETM 事件 → CTI → CTM → CTI → 动作 | 仅可透传显式 sync.open 配置；组控制另由软件协调。 |
| Trace 数据 | ITM/DWT/ETM → ATB/链路 → 缓冲或输出 → 采集器 | 未实现采集、解码或时间线 UI；与 LIVE 轮询不同。 |

实现依据：Arm CoreSight Architecture v2.0；`src/coordinator.rs`；`src/session/memory.rs`。

## 9.2 DAP、DP、AP 和片上总线

DAP（Debug Access Port）在这里指由外部 Debug Port 和若干 Access Port 组成的访问设施。**DP 面向外部链路**：SW-DP 接受 SWD，JTAG-DP 接受 JTAG；SWJ-DP 可选择二者。DP 提供访问状态、错误处理和调试电源请求等入口。**AP 面向片内资源**：Server 选择 AP 后，利用其接口访问某条总线或其他调试结构。

MEM-AP 是内存映射访问端口的通用模型。AHB-AP、APB-AP、AXI-AP 的名称说明其片内一侧连接的总线；JTAG-AP 则用于到达内部 JTAG 链，不是“外部改用 JTAG 时必然用到的 AP”。AP 编号不是 CPU 编号，也不是厂商间通用的用途枚举。





图 5: 通用 DAP 访问分类与 F429 实例。上方各 AP 为架构示意，不表示 F429 实现了三种 AP。

| 端口 | 常见用途 | 适配时必须确认 |
|---|---|---|
| AHB-AP | 作为 AHB 访问主设备访问系统地址空间；Cortex-M 中常见 | 可达地址、传输宽度、总线时钟、访问保护。 |
| APB-AP | 访问调试 APB 上的核调试、CTI、ETM 等寄存器 | 调试地址空间和上电状态；不假定覆盖全部系统 RAM。 |
| AXI-AP | 访问采用 AXI 的系统地址空间 | 位宽、地址范围、权限及缓存一致性属性。 |
| JTAG-AP | 由 DAP 转到芯片内部 JTAG 结构 | 内部 TAP、链路控制和特定目标支持。 |

名称相似也不能直接等同：STM32 的 RCC/GPIO 等外设可能位于系统 APB 总线上，但外部调试可由 AHB-AP 经 AHB-to-APB 桥到达。**“读取 APB 外设”不意味着必须存在独立 APB-AP**。在本地配置中再创建一个名为 `stm32f4x.apb` 的软件 target，也不会凭空增加硬件端口。

实现依据：Arm CoreSight basics Part 2；`tools/openocd/stm32f429.cfg`。

## 9.3 一次内存访问在 DP/AP 内部如何完成

以 ADIv5 MEM-AP 的概念流程说明：Server 首先识别 DP，并确认调试/系统电源请求得到响应；选择正确 AP 与寄存器 bank；设置 `CSW` 中的访问尺寸等属性，把目标地址写入 `TAR`，再通过 `DRW` 发起数据传输。AP 读存在流水/延后返回语义，需要按协议完成后续取数，例如通过 DP 的 `RDBUFF` 获取最终读结果；不能把“发出 AP 读请求”当作已经拿到该地址的值。

这些步骤由 Server、适配器库与探针固件配合完成，并可能批量化或缓存配置。DebugTUI 只提交高层内存请求，不在 Rust UI 中实现 CSW/TAR/DRW，也不能从一次 MI 响应反推出发生了多少个 SWD 时钟周期。





图 6: 内存请求的逻辑完成路径。批量读取、AP 流水和主机请求并非一一对应。

DPIDR 说明调试端口，AP 的 IDR 说明端口类别；MEM-AP 的 BASE 和 CoreSight ROM table 可引导工具发现内存映射组件，再利用组件/外设标识确认类型。它们与 STM32 的 DBGMCU_IDCODE、CPU 的 CPUID 不是同一个身份。软件 target 名、AP 编号、组件地址也不能相互替代。ROM table 有条目并不自动证明对应组件当前已上电、已解锁或允许访问。

发生 WAIT/FAULT 时，应区分外部传输响应和片内总线完成状态；DP sticky error 会影响后续访问，恢复由了解该协议的 Server 处理。若端口仍能识别而系统地址不可读，电源/时钟域、地址映射、复位、保护状态和 AP 路由都是可能原因。提高 TUI 的等待时间不能修复错误的硬件路由。

实现依据：Arm ADIv5.0–ADIv5.2 Architecture，MEM-AP 与 DP 章节；src/session/memory.rs。

## 9.4 Cortex-M4 的停核、断点与观察点

DAP 使寄存器可达；核调试逻辑决定如何暂停、单步和转移核心寄存器。Cortex-M4 常见的 DHCSR 用于调试控制/状态，DCRSR/DCRDR 配合选择和传输核心寄存器，DEMCR 包含 vector catch 及追踪相关控制。GDB 中看到的 R0、PC、SP、xPSR 不应简单理解为同名普通 RAM 地址。

| 资源 | 工作职责 | 在 DebugTUI 中的表现 |
|---|---|---|
| Core debug | 暂停、继续、单步、核心寄存器传输 | Pause/Step 和 System Regs；完成状态由 Server/GDB 确认。 |
| FPB | Flash Patch and Breakpoint，指令地址匹配等 | 硬件代码断点；本机 Server 报告 6 个硬件断点资源。软件/Flash 断点策略仍取决于服务端。 |
| DWT | Data Watchpoint and Trace，地址比较、计数及可选事件 | 数据观察点通常消耗比较器；本地报告 4 个观察点资源。Watch 表达式列表本身不分配 DWT。 |
| ITM / ETM | 软件插桩事件 / 执行流追踪来源 | 当前没有对应的采集解码面板；详见第9.7节。 |

DWT 可以同时承担观察点与追踪事件相关任务，因此资源配置可能互相影响；“芯片有四个比

较器”不代表每种组合都有四个任意条件槽位。停止后的寄存器快照还需使用正确线程/栈上下文。FreeRTOS 调试中看到 PSP/MSP 的区别，不等于 TUI 已实现 RTOS 任务枚举。

实现依据：Arm Cortex-M4 TRM；本地 OpenOCD 探测日志；`src/session.rs`、`src/session/breakpoints.rs`。

## 9.5 F429 的两个软件 target 与一个 AP0

在本地板级脚本中，`stm32f4x.cpu` 是 Cortex-M CPU target；`stm32f4x.ahb` 是独立的 `mem_ap` target。两者引用同一个 `stm32f4x.dap`，且 AP 均为 0。前者提供停核、寄存器、断点和 GDB 服务，后者给 TCL 运行时内存读提供独立入口，并关闭自己的 GDB 端口。

因此，`channel="ahb"` 是 TUI 命名通道到 OpenOCD target 的映射，不是“切换到第二颗 CPU”。读取 RCC 外设走 AHB-AP 到芯片总线，读取 RAM 也走同一实际 AP；是否能在运行中访问、读到的数据是否一致，仍由目标状态和总线系统决定。`while_running=true` 只声明并开放已有能力，不会解除芯片保护或给 AP 上电。

`targets stm32f4x.cpu` 在本地脚本初始化时设置默认 CPU；实时读取使用 `stm32f4x.ahb read_memory ...`，不不断切换全局 target。CPU 与 MEM-AP 访问共享物理资源，故高频轮询可能增加总线和探针负载。对更复杂的 A/R 多核 SoC，核内缓存、MMU、调试 APB、电源域和独立 AP 还会增加限制，不能直接套用 F429 的地址与 AP0。

实现依据：`tools/openocd/stm32f429.cfg` 和 `tools/openocd/probes/`；`tools/debug-env.toml`；`src/live_watch.rs`: transact。

## 9.6 CTI、CTM 与硬件交叉触发

CTI（Cross Trigger Interface）把本地触发输入映射到触发通道，再把选中的通道映射到本地输出；CTM（Cross Trigger Matrix）在多个 CTI 之间传播通道事件。ECT（Embedded Cross Trigger）是这套交叉触发设施的统称。例如核 0 进入调试态，经路由请求核 1 停止，或令 Trace 采集器在某个事件附近保留数据窗口。




下行是芯片硬件路径，需核对事件编号、方向、时钟/电源、使能及确认条件。

图 7: 软件联停与硬件交叉触发各有独立路径；通道号不是 AP 号或 TUI 核索引。

适配 CTI 时先从芯片 TRM/集成资料确认 CTI 基址、触发输入输出接线、通道数、时钟与权限，再配置输入映射、通道门控和输出映射；对保持型事件还须遵循清除/确认规则。错误映射可能导致事件无法传播或反复触发。硬件联停延迟受实际拓扑影响，也不能笼统承诺所有核同周期停止。

本工程 `[sync]` 中的 `method="cti"` 是兼容配置名，与 `method="tcl"` 一样执行 `sync.open` 中明确给出的 TCL 命令。它不发现 CTI、不自动分配通道、不生成寄存器值。`halt_peers` 是收到停止事件后的软件协调；`startup_order` 是会话启动顺序；二者都不会建立 CTI 硬件连接。本地单核 F429 profile 未配置 CTI，不据此推断芯片中存在某组可用 CTI。

实现依据：Arm CoreSight basics Part 1：Cross Triggering；`src/coordinator.rs`、`src/coordinator/control.rs`；`docs/examples/multicore-access.md`。

## 9.7 ETM、ITM、DWT、ATB 与 Trace 接收端

调试快照回答“现在停在哪里”，Trace 则尝试保存“到达这里之前发生了什么”。硬件 Trace 由事件源持续生成编码流；主机随后结合正确的程序镜像和解码规则还原执行信息。它不等同于 TUI 每 100 ms 读一次变量，也不等同于 GDB 日志或 UART printf。

| 组件 | 作用 | 常见误解与限制 |
|---|---|---|
| ETM | Embedded Trace Macrocell；观察处理器执行，生成压缩追踪流 | ETM-M4 提供指令追踪，不能据此宣称记录了所有内存数据访问。是否存在及资源数量取决于芯片。 |
| ITM | Instrumentation Trace Macrocell；接收软件 stimulus 写入及相关硬件事件 | 常用于轻量软件事件；插桩本身有成本，需要正确时钟、使能与输出配置。 |
| DWT | 比较器、周期计数、采样或异常等事件来源 | 可为 ITM/Trace 提供事件；并非一条无限带宽、无丢失的全内存访问记录。 |
| ATB | AMBA Trace Bus；在片上传送带来源标识的 Trace 数据 | 不是 APB 控制总线；经 APB 可配置组件，但 Trace 字节走另一条数据路径。 |
| Funnel / Replicator | 多路汇聚 / 一路分发到多个去向 | 需要有效来源 ID、路由和带宽；不负责解释指令含义。 |
| TPIU | Trace Port Interface Unit；格式化并输出到外部采集口 | 是输出设施，不是存储全部历史的内存；支持的串行/并行模式与芯片实现有关。 |
| ETB / TMC | ETB 片上 Trace 缓冲；TMC 可采用 ETF 缓冲或 ETR 路由到系统内存等配置 | 是通用 CoreSight 示例，本地 F429 手册不假定这些组件存在；容量、溢出和停止条件必须明确。 |
| 外部采集器/解码器 | 接收 SWO 或并行 Trace，保存并解码 | 普通 SWD 调试能力不保证拥有 Trace 引脚、采样带宽、软件许可或对应解码器。 |





图 8: 通用 Trace 数据流。图中可选缓冲与输出不是 F429 的硬件清单，也不是当前 DebugTUI 的实现。

Funnel/Replicator、缓冲、TPIU 组成数据通路；CTI/CTM 传递触发事件；DAP/AP 访问配置寄存器。这三条路径在采集任务中协作：配置来源和路由、启动接收端、使能来源、运行到触发条件、停止并排空缓冲，再解码。不同实现的启动/停止顺序须遵循对应手册，不能用一串通用地址写操作代替。

Trace 数据量可能超过引脚、USB 或主机处理能力。采样频率、来源筛选、缓冲容量、溢出标志、时间戳来源与时钟变化都影响可解释性。缺失区间不能用“图上连续”来掩盖；多个来源即使有时间戳，也需确认同一时间基准。ETM 解码依赖正确的执行镜像；固件重新下载后继续使用旧 ELF，可能得到错误的源码或执行路径。

实现依据：Arm ETM-M4 TRM；Arm CoreSight basics Part 3；Arm TMC TRM。

## 9.8 将通用架构落到 STM32F429 与本工程

STM32F429 的具体调试能力应从 RM0090 的 Debug support 章节及所用封装数据手册核对。PB3 可复用 JTDO/TRACESWO，因此本芯片异步 SWO 与 JTAG TDO 的复用关系必须考虑；SWO 并非额外占用 SWDIO。并行 Trace 使用 TRACECLK/TRACED 等独立信号，是否引出及能否使用取决于封装、板卡布线和其他外设复用。

若从当前 SWD 改为 JTAG，F429 的相关复用信号为 PA13/JTMS、PA14/JTCK、PA15/JTDI、PB3/JTDO、PB4/NJTRST。并行 Trace 的常见分配为 PE2/TRACECLK、PE3–PE6/TRACED0–3；这些是芯片信号映射，不能当成本机板卡连接器已经布线的证明。例如 ST 的 STM32429I-EVAL 板手册还列出了与存储器信号复用时的板级连接条件，本地测试板应查自己的原理图。

对 Cortex-M4/F429 的使用，SWO 主要用于 ITM/DWT 串行事件通路；ETM 执行追踪应核对并行 Trace 端口和具有相应采集能力的设备，不能把“探针支持 SWO”推导成“能完整采集 ETM”。SWO 接收时钟/波特率也不是 SWD 频率；修改系统时钟后，采集端需要匹配实际 Trace 时钟。参考 ST RM0090，第 38 章与具体器件数据手册。

| 当前工程能力 | 与架构的实际对应 |
|---|---|
| 暂停、单步、断点、寄存器 | 经 GDB/Server 使用 CPU 调试与 FPB/DWT；已包含本地实板证据。 |
| ahb 运行读 | 经 TCL 命名 target 访问 AP0；离散内存采样，不保存所有中间变化。 |
| SVD Peripherals | 以 XML 描述解释内存映射寄存器；不自动发现 CoreSight 拓扑。 |
| 多核联停 / sync.open | 软件组协调 / 显式环境命令入口；需要板级 CTI 验证才能声明硬件联动。 |
| SWO / ETM / RTT | 当前没有专用采集/解码 UI。RTT 是目标 RAM 缓冲的数据通路，也不是 ETM 或 SWO 的别名。 |

实际移植应先验证调试访问，再验证运行时读取或 CTI，最后单独验收 Trace 的完整采集链。即使外部工具能显示 SWV，也不意味着 DebugTUI 已接入该数据源。后续工具配置只建立本工程已实现的 GDB/TCL 路径，避免把芯片可选能力混入现有 profile 的承诺。

# 10 tools：GDB 与 OpenOCD

## 10.1 三个 profile 的差异

下表均为仓库实际配置。三者复用 ARM GDB、GDB 端口 3333 和 TCL 6666，telnet 禁用，仅监听本机。同一端口不能由两个服务同时占用。SEGGER J-Link GDB Server 不再随附，见第10.4节。

| 项目 | OpenOCD/J-Link | OpenOCD/CMSIS-DAP | OpenOCD/ST-Link |
|---|---|---|---|
| profile 文件 | `debug-env.toml` | `debug-env.toml` | `debug-env.toml` |
| 服务程序 | openocd | openocd | openocd |
| 探针驱动 | OpenOCD jlink | OpenOCD cmsis-dap | OpenOCD st-link（dapdirect） |
| 芯片/接口 | stm32f4x / SWD | stm32f4x / SWD | stm32f4x / SWD |
| 速度 | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
| TCL 实时读 | ahb / core-tcl | ahb / core-tcl | ahb / core-tcl |
| 退出前动作 | monitor resume | monitor resume | monitor resume |
| 本地证据 | 0.8.0/F429 运行读取等实板通过 | 2026-09-20 最新本地实板资料完整 | 仅配置解析，尚未上板 |

## 10.2 GDB 最小运行环境

仓库 GDB 的工具链发行标识为 GNU Tools for STM32 13.3.rel1.20240926-1715。调试器版本为 GDB 14.2.90.20240526-git。profile 不只指定 EXE，还设置 data-directory、debug-file-directory、auto-load 路径，移除继承的 PYTHONHOME/PYTHONPATH；这些安排用于该工具分发，不代表任意 GDB 都必须采用相同目录结构。

```
[gdb]
executable = "./bin/gdb/bin/arm-none-eabi-gdb.exe"
args = [
  "--data-directory=${profile_dir}/bin/gdb/arm-none-eabi/share/gdb",
  "-iex", "set debug-file-directory ${profile_dir}/bin/gdb/lib/debug",
  "-iex", "set auto-load scripts-directory ${profile_dir}/bin/gdb/arm-none-eabi/share/gdb/auto-
    load",
  "-iex", "set auto-load safe-path ${profile_dir}/bin/gdb/arm-none-eabi/share/gdb/auto-load"
]
unset_env = ["PYTHONHOME", "PYTHONPATH"]
init = ["set remotetimeout 5", "set tcp connect-timeout 5"]
```

核心追加 `-nx -q --interpreter=mi2`，关闭分页与交互确认，尝试开启 mi-async。GDB 自身资源或 DLL 问题应先在独立命令行复现；TUI 不补造目标能力。

## 10.3 OpenOCD 服务和目标动作

仓库分发 DebugTUI 补丁版 OpenOCD：上游 `d3ebb8d` 加 `third_party/openocd-adapter` 的 ARMv8-R 寄存器适配，版本串为 `0.12.0+dev-gd3ebb8d-dirty`（2026-10-06）。它保留上游调试功能并提供 R52 寄存器专用协议，STM32 与 R52 工程共用；只完成构建、协议命令和配置解析的软件验证，未连接探针或板卡。配套 libusb、HIDAPI DLL 和精简后的 upstream scripts（STM32 系列 target、J-Link/CMSIS-DAP/ST-Link 接口与通用辅助脚本，共 40 个，内容未修改）已纳入工具校验清单；GPL 对应源码随 v0.10.0-readonly.1 Release 提供。其他芯片的脚本需从对应 OpenOCD 版本或厂商获取。

```
[service]
command = "${tools_dir}/bin/openocd/bin/openocd.exe"
args = ["-s", "${tools_dir}/bin/openocd/scripts",
        "-f", "${probe_config}",
        "-f", "${tools_dir}/openocd/stm32f429.cfg"]
ready = ["Listening on port 3333 for gdb connections"]
timeout_ms = 15000

[target]
mode = "extended-remote"
endpoint = "127.0.0.1:3333"
after_connect = ["monitor halt", "maintenance flush register-cache"]

[actions]
restart = ["monitor reset halt", "maintenance flush register-cache"]
run = ["monitor reset halt", "maintenance flush register-cache",
       "-exec-continue"]
download = ["-target-download", "monitor reset halt",
            "maintenance flush register-cache"]
before_disconnect = ["monitor resume"]

[session]
on_exit = "detach"
```

这是 STM32 芯片描述的配置示意；公共入口为 `.vscode/debug-env.toml`，芯片参数放在 `.vscode/devices/stm32f429.toml`。三种探针共用 `.vscode/openocd/stm32f429.cfg`，只修改公共入口的 `probe.config` 选择 `openocd/probes/` 下的驱动。实际逐核端口和 ready 由芯片描述的 core_targets 提供。ready 是输出子串就绪条件，不代表符号已加载或应用完成启动；之后仍需 GDB 连接和实际状态查询。

## 10.4 自行安装的 J-Link Server

tools 不再包含 SEGGER J-Link 软件：其许可证要求每次再分发都事先取得 SEGGER 书面授权。需要 SEGGER Server 时，从 SEGGER 安装 J-Link Software，把 `docs/examples/jlink-gdb-server.toml` 复制到 tools 目录，并把 `service.command` 改为本机安装路径。该 Server 没有 OpenOCD TCL 端口，Memory access、Live refresh 和寄存器专用读取不可用。

本地 J-Link Server 路径有普通调试成功记录，也有约 52–53 秒后的长会话访问失效记录。使用前应同时阅读第21.3节；短程连接成功不能代替长会话稳定性验证。

```
[service]
command = "C:/Program Files/SEGGER/JLink/JLinkGDBServerCL.exe"
args = ["-device", "STM32F429IG", "-if", "SWD",
        "-speed", "4000", "-port", "3333", "-select", "USB",
        "-localhostonly", "-nogui", "-halt", "-singlerun"]
ready = ["Waiting for GDB connection", "Connected to target"]
timeout_ms = 15000
```

该环境的 restart 依次执行 reset、halt 和刷新寄存器缓存。run 在此基础上继续，download 首先 `-target-download`。`-singlerun` 使 Server 在客户端断开后自行结束，外部服务也可能因此退出，不意味着 TUI 杀死了它。参数语义见SEGGER 官方 GDB Server 文档；本地旧版使用 `-select USB`，不要直接照搬新版本专用参数。

### 10.5 手动启动与所有权

```
# Installed project root, terminal 1:
./.vscode/bin/openocd/bin/openocd.exe `
  -s ./.vscode/bin/openocd/scripts `
  -f ./.vscode/openocd/probes/cmsis-dap.cfg `
  -f ./.vscode/openocd/stm32f429.cfg

# Terminal 2, retaining this profile's GDB arguments and actions:
debugtui --environment ./.vscode/debug-env.toml `
  --chip stm32f429 --cores 0 `
  --connect 127.0.0.1:3333 --elf <matching.elf>
```

外部启动的服务由启动者管理。TUI 的工作区重建、任务执行或退出只终止自己启动的服务/GDB/子任务。OpenOCD 在 GDB 断开后继续运行，由启动者用 Ctrl+C 结束。

实现依据：`tools/debug-env.toml`；`tools/devices/stm32f429.toml`；`docs/examples/jlink-gdb-server.toml`；`tools/bin/openocd/PROVENANCE.txt`。

## 11 STM32F429 本地实板配置与操作

### 11.1 确认本机实际型号和固件

本机服务配置指定 STM32F429IG，关联固件链接脚本为 `STM32F429IGTX_FLASH.ld`。历史 OpenOCD 实测报告 Cortex-M4 r0p1、1024 KiB Flash、6 个代码断点资源与 4 个观察点资源。这些是此板此环境的报告值，不是 DebugTUI 写死的限制。

| 项目 | 核对结果 |
| --- | --- |
| 芯片基础 | STM32F429 系列 Cortex-M4 + FPU；官方系列最高 180 MHz。本手册不以此推定该固件的实际运行频率。 |
| 主 Flash | 链接 ORIGIN=0x08000000，LENGTH=1024K。 |
| 主 SRAM | 链接 ORIGIN=0x20000000，LENGTH=192K；栈顶 0x20030000。 |
| CCM RAM | 链接 ORIGIN=0x10000000，LENGTH=64K。声明区域不代表全部被使用或可经任意 AP 路径访问。 |
| 程序文件 | `build/FreeRTOS_STM32F429.elf`，不要误选历史 `Debug/FreeRTOS_Project.elf`。 |
| 编译参数 | `-mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -O0 -g3`。 |
| RTOS 配置 | FreeRTOS 抢占式；tick 1000 Hz，heap 配置 15360 字节。 |
| 本地 DAP 探针 | 历史报告 ATK-FS-HID-CMSIS-DAP，固件 2.0.0，SWD 1000 kHz。 |

芯片系列概况参ST STM32F429IG 产品资料；本表容量取自本地链接脚本和历史设备识别，不将系列“最大容量”误写为此板容量。主 SRAM 与 CCM 应分别看待，不应把它们当作从 0x20000000 开始连续的 256 KiB。

## 11.2 可复制的项目配置

以下配置以固件工程目录为根，先安装工具到 `.vscode`，在公共入口选择 CMSIS-DAP。芯片选择为 STM32F429/Core0；这是手册示例，本文未改写用户工程。

```
version = 3
watch = ["xTickCount", "uwTick"]
breakpoints = ["main"]


[tools]
profile = "./.vscode/debug-env.toml"
[debug]
chip = "stm32f429"
cores = [0]
[program]
elf = "build/FreeRTOS_STM32F429.elf"
source_root = "."
# SVD follows Chip from .vscode/svd/; no fixed project override.
[tasks]
build = "mingw32-make -j8"
download = ""
timeout_ms = 300000
[session]
log_dir = "debug-logs"
on_exit = "detach"
timeout_ms = 8000
```

`download = ""` 使下载回退至 profile 的 GDB action。旧工程如果仍保留启动 J-Link 的外部下载命令，它会优先于新的 CMSIS-DAP profile，必须检查清楚。Build 依赖工程自己的 GCC/make 和 PATH；tools 的最小包只含调试器/Server，不包含完整固件构建工具链。该 Makefile 使用 which、ls 等工具查找 GCC，构建环境还需提供对应命令或适配工程脚本。

## 11.3 板级 OpenOCD 脚本

以下为共用 `.vscode/openocd/stm32f429.cfg`；探针驱动先由独立的 `openocd/probes/*.cfg` 加载：

```
bindto 127.0.0.1
gdb port 3333
tcl port 6666
telnet port disabled
transport select swd
source [find target/stm32f4x.cfg]
adapter speed 1000
target create stm32f4x.ahb mem_ap \
  -dap stm32f4x.dap -ap-num 0 -endian little
stm32f4x.ahb configure -gdb-port disabled
targets stm32f4x.cpu
```

`stm32f4x.cfg` 建立 DAP、cortex_m CPU target、stm32f2x Flash 驱动、OTP bank 和 32 KiB SRAM 工作区。该 Flash 驱动名用于 STM32F4 是脚本本来的选择，并非配置误写为 F2。下载可使用工作区 `0x20000000`、大小 `0x8000`，且 backup=0；不要期待下载前 RAM 状态被保留。

脚本的默认软复位路径是 SYSRESETREQ；实际 NRST 行为仍须按 reset_config 和板卡连线核对。examine-end 会设置 `DBGMCU_CR` 低功耗调试位和 `DBGMCU_APB1_FZ` 看门狗停止位。`adapter speed 1000` 写在 target 文件之后，覆盖其默认速度。`targets stm32f4x.cpu` 只在板级初始化中选择 CPU；TUI 后续内存轮询不会不断切换全局 target。

## 11.4 两个命名内存通道

```
[[memory_access]]
id = "ahb"
label = "AHB MEM-AP 0"
tcl_endpoint = "127.0.0.1:6666"
target = "stm32f4x.ahb"
while_running = true

[[memory_access]]
id = "core-tcl"
label = "Core target (stopped)"
tcl_endpoint = "127.0.0.1:6666"
target = "stm32f4x.cpu"
while_running = false
```

此处 while_running 是配置能力声明，TUI 会按它放行或拒绝；声明为 true 并不能让不支持总线访问的硬件变得可用。未指定 channel 的 GDB 路径始终停止限定。

## 11.5 从连接到运行的实操

1. 在 Setup 选择上述配置，连接后检查 CPU 识别与 STOPPED。若只出现 Server 监听端口，尚不能断言整个会话成功。
2. Console 执行 `compare-sections .text`，核对匹配后才解释源码/变量。历史曾遇到旧 Debug ELF 与板上固件不同，换成 build ELF 后 matched。
3. 在 `Task100ms` 或实际 `user_task.c` 的调用行设置断点。F5 命中后检查 Stack/Locals；Step In 可进入 `Led_Task`，Step Out 返回调用者，Step Over 越过调用。具体行号随固件版本变化。
4. 添加 `xTickCount`、`uwTick`；先在停止时解析，再对 xTickCount 选 ahb、100 ms 并继续。LIVE 数值应变化，停止代次不会因读总线递增。
5. 暂停并 Refresh，将 GDB、core-tcl、ahb 的稳定 RAM 值作对照。对正在自主变化的外设或 DMA 数据，不要求两次读绝对相同。
6. 如需烧录，先 Build，确认 ELF 和 profile 后点击 Download 并确认；完成后用 `compare-sections` 复核全部可加载段。
7. Ctrl+Q 退出；本 profile 在退出前 resume、detach，目标预期恢复运行，仍应以实际设备状态为准。

| 已用于对照的寄存器 | 地址 | 读取解释 |
|---|---|---|
| RCC.CR / RCC.CFGR | 0x40023800 / 0x40023808 | 时钟控制/配置；时钟调整时数值可变化。 |
| GPIOB.MODER | 0x40020400 | GPIO 模式，适合核对 SVD 位域与原始读。 |
| DBGMCU.IDCODE | 0xE0042000 | 本地历史读 0x20016419；不能与 DPIDR 混淆。 |

SVD 文件版本 1.9，含 84 个外设描述，原文件 2118594 字节。其描述覆盖范围不等于全部寄存器均已实板读写验证。`xTickCount` 的地址应由当前 ELF 求得，不能固定抄录某次测试的地址。

实现依据：关联固件 `debug.toml`、`Makefile`、`STM32F429IGTX_FLASH.ld`、`Core/Inc/FreeRTOSConfig.h`、`BSP/USER_TASK/Src/user_task.c`；`resources/svd/stm32/catalog.json`；第22节证据表。

# 12 THA6206：GHS 单核与多核适配

## 12.1 参考工程、路径与证据边界

本节沿用 STM32 章节的“工具、连接、下载、执行、数据、验收”顺序，但采用 THA6206 的板级脚本。芯片为双 Cortex-R52，调试配置使用 Armv8-R、AArch32；不能直接替换 STM32 profile 的芯片名称后使用。

本文用以下根目录简称，后续路径均相对对应根目录。本机实际 MCAL 目录名称为 `THA6XXX_MC_AS440`，用户描述的 `THA6XXX/_MC/_AS440` 嵌套路径未找到，应以实际存在目录为准。

| 根目录简称 | 本机路径 |
|---|---|
| T：DebugTUI | `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/vscodegdb/debugtui` |
| M：GHS/MCAL 工程 | `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/vscodegdb/THA6XXX_MC_AS440` |
| B：Bao 工程 | `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/BAOHyp/bao-hypervisor` |
| S：Bao 引用的 SDK | `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/BAOHyp/THA6XXX_MC_AS440` |
| A：Bao 实板记录 | `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/BAOHyp/analysis` |

M 和 S 是两个独立目录，不应因为名字相同就视为同一份工具或固件。B 的 profile 通过相对路径引用 S；迁移时如改用 M，需要同时核对 GDB、OpenOCD、SVD、下载器及工作目录。M 基于 `50ff448`，B 基于 `b25150e` 的 `dev/tha6xxx-init` 分支；两者均存在本地修改，底层移植分析来自 2026-09-21 可见工作树；本节的芯片目录和 Bao 启动/构建更新另按 2026-10-02 当前文件核对。不能只 checkout 这两个提交就假定得到全部示例。

此前章节资料包含配置静态核对、历史实板和离线 ELF/GDB 检查；2026-09-23 的 MCAL 实板回归见第12.8节。它实际下载了配套 HEX，不覆盖 Bao 固件。9 月 29 日 Bao smoke 单/双 GDB 与 10 月 28 日 1.3.0 的 dual 多 ELF 分别验收；最新范围见第13.11节。

## 12.2 与 STM32F429 适配的关键差异

| 项目 | STM32F429 参考方案 | THA6206 参考方案 |
|---|---|---|
| 处理器与启动 | 单 Cortex-M4；向量表、MSP、Thumb | 双 Cortex-R52；AArch32，需理解 HYP/SVC、共享初始化及从核等待。 |
| 工具链 | Arm GNU 与对应 STM32 ELF | MCAL 使用 GHS；Bao 使用 GNU。不能把 GHS 的 DWARF workaround 无条件套到 Bao。 |
| OpenOCD | STM32 target/Flash 驱动 | 厂商分发的 0.12.0+dev、`armv8r` target、专用复位脚本；不能假设任意上游包等价。 |
| 访问路径 | CPU target 与 AHB-AP0 | CPU 调试经 AP1；独立 `AHB_3` 经 AP3 读总线。 |
| 下载 | 可由 GDB load 配合 Flash bank | 现有 cfg 无 PFlash bank；外部 `jtag.exe --flash` 下载 HEX。 |
| 执行与复位 | 一条 GDB 会话控制一个核 | 单核入口与共享 Server 的双 GDB 入口并存；`chipreset` 是整片复位。 |
| 运行时观察 | 明确配置的 MEM-AP 通道 | GMU/外设用 AP3；物理地址、别名、MPU 和缓存语义需要单独核对。 |

历史测试工具包括 GHS 2023.1.4、Arm GDB 16.3、厂商 OpenOCD 和 CMSIS-DAP，板级脚本设适配器时钟 5000 kHz。实际启动时应检查 Console 的版本、DPIDR、核识别和端口信息，而不只检查可执行文件存在。

## 12.3 AP、CPU target、CTI 和存储地址





图 9: THA6206 的执行控制与后台读内存走不同 target。

`.vscode/openocd.cfg` 创建 `core.0`、`core.1` 两个 `armv8r` target，均绑定 AP1。CTI 基址分别为 `0x80420000`、`0x80520000`；另建 `APB_1` 和 `AHB_3` MEM-AP target。配置中 `DEBUGCORE` 是位掩码：1 选择 core0，2 选择 core1，3 选择两个核；未选核使用 defer-examine，并非从 target 列表删除。因此 core1

的 GDB 端口仍是 3334。

CTI 对象参与 Armv8 target 的运行控制，但仅创建并绑定 CTI，并不证明已经设置跨核硬件同步路由。当前 TUI 的组控制、断点联停属于软件协调，不能据此声称两核在同一周期停止。

| 区域/用途 | 本地工程地址 | 调试时的含义 |
| --- | --- | --- |
| CPU PFlash0 / 1 | 0x08000000 / 0x08300000，各 3 MiB | ELF 执行/源码断点地址；当前 GDB cfg 把整个 6 MiB 区间声明为只读。 |
| AHB PFlash0 / 1 别名 | 0x90400000 / 0x90700000 | 总线侧验证镜像时使用；不可拿来作为 CPU C 函数断点地址。 |
| GMU RAM | 0x10000000，256 KiB | 普通 RAM 地址；设备别名基址为 0x82000000。 |
| Flash 控制器 | 0xC0100000 | 控制寄存器，不是固件镜像起始地址。 |

TCM 还有核私有地址与全局别名。对 core0/core1 的私有 TCM，不能仅因表达式地址相同就默认 AP3 读到了当前核的数据。运行中 CPU cache 内的新值也不一定立即等于总线看到的值；访问通道选对不代表获得了缓存一致性快照。

实现依据：M：`.vscode/openocd.cfg`、`.vscode/gdb.cfg`、`DemoWorkspace/CodeProject/LinkFiles/Ghs/LinkerGhsPf.ld`；OpenOCD 官方 Armv8/CTI 命令说明。

## 12.4 工具环境、构建和下载

M 的四个工程入口分别引用工具环境：debug.toml 对应 debug-env.toml，debug-core0.toml 对应 debug-env-core0.toml，debug-core1.toml 对应 debug-env-core1-standalone.toml，debug-multi.toml 对应 debug-env-multi.toml；这些 profile 都在.vscode 下。另保留 debug-env-core1.toml 用于附加外部服务。工程 ELF 为 `DemoWorkspace/CodeProject/Debug/THA6206_Demo_Prj.elf`，Source root 为工程根，SVD 为 `.vscode/THA6206/tha6206.svd`。GDB 环境载入 `gdb.cfg`，设置 `armv8-r`、可访问存储范围和超时；`maintenance set dwarf unwind off` 是当前 GHS 调试兼容配置。

```
# Run these commands from M.
.\DemoWorkspace\CodeProject\Build.bat ghs rebuild tha6206
.\.vscode\Load.bat tha6206

debugtui --project .\debug-core0.toml
# Alternative entries, one debug workspace at a time:
debugtui --project .\debug-core1.toml
debugtui --project .\debug-multi.toml
```

`Load.bat` 使用 Debug 目录的 `THA6206_Demo_Prj.hex`，调用厂商下载器烧录并执行系统复位。TUI Build/Download 调用相同的外部任务，先释放已有 GDB 和其拥有的 Server，再执行任务；原来已连接的工作区在成功后重新连接。不要同时运行多个入口争用同一探针/端口，也不要把 Console 中的 `load` 当作这个 HEX 下载流程。

工具 profile 显式列出 `r0–r12`、`sp/lr/pc/cpsr`，避免初始化早期请求不适用的 VFP 寄存器。若 DSCR/sticky abort、读寄存器或复位失败仍出现，应保留原始日志排查；减少请求范围不是忽略真实错误。SVD 能显示外设名不代表对应硬件已初始化。

## 12.5 单独调试 core0 与 core1

| 配置 | core0：`debug-core0.toml` | core1：`debug-core1.toml` |
|---|---|---|
| Server 选择 | DEBUGCORE=1 | DEBUGCORE=2 |
| GDB 端口 | 127.0.0.1:3333 | 127.0.0.1:3334 |
| Run 动作 | chipreset、刷新寄存器缓存、临时断点 `_main`、继续 | 仅继续当前 core1 |
| Restart 动作 | chipreset、刷新寄存器缓存 | 空；不主动发整片复位 |
| 前提 | 用作主核启动/初始化入口 | 已有有效固件，core0 已完成必要共享初始化并释放从核 |

1. 先确认板上 HEX 与当前 ELF 同一次构建。启动 core0 入口，检查 core0 状态和 PC；Run 应到达 `_main`，再验证所需 C 函数的断点、栈和单步。
2. 测 core1 前，让固件按板级启动流程进入可运行状态。仅以 DEBUGCORE=2 连接，并不能替代 core0 的时钟、共享 RAM 和多核屏障初始化。
3. 用 core1 入口连接 3334，在 `DemoApp_MainCore1` 等实际从核函数设置断点并继续。若停在等待循环，应先核对主核状态与同步变量，不应立即归因于 TUI。
4. 单核入口只表示一个 GDB 会话。退出时 detach 不保证一个原本暂停的核自动继续；需要固件保持运行时，应先明确 Continue 并确认目标状态。

`chipreset` 通过 AP3 发调试模块复位请求，通过 AP1 访问 EDECR/EDPRCR 发应用复位请求，并包含重新 examine 和累计调试错误清理。不要把它替换为未经验证的通用 `reset halt`，也不要复制 core0 的复位动作到只想附加观察 core1 的入口。

## 12.6 本地板级复位恢复与 CSE 位修正

2026-09-22 核对的 M 下 `.vscode/openocd.cfg` 包含以下适配及中文注释。它是**外部参考工程的板级修改**，不是 DebugTUI Rust 代码或主程序包的内置复位实现；复制 TUI EXE 不会自动更新该文件。

| 步骤/修改 | 作用与实际范围 |
| --- | --- |
| 增加 `dbgreset` | 经 AHB_3 向 `0xC00008A0` 写 `0x1`。本地 SVD 对应 MAINRESET.DBGRSTCON.DBGRST（bit0），写 1 触发并自清零；该请求不受 DEBUGCORE 单核选择限制。 |
| 首次执行标志 | 每次加载 cfg 初始化 `_dbgreset_done=0`，首次 chipreset 执行 dbgreset 并等待 300 ms，再按 DEBUGCORE 掩码 arp_examine。只重连 GDB 不清除此标志。 |
| 删除复位前 resume | 不再要求先成功恢复所有 halted 核，避免调试状态异常时 resume 报错阻断后续恢复。 |
| 保留应用复位序列 | APB_1 写 core0 EDECR/RCE、EDPRCR，再关闭 RCE；增加 100 ms 等待后，遍历全部核，对 running 核执行 halt。 |
| 修正 EDRCR.CSE | 每核 DBGBASE + `0x090` 写 `0x4`，对应 CSE bit2；旧 `0x1` 写入的是保留位。此循环遍历全部核，不按 DEBUGCORE 掩码过滤。 |
| 恢复 target 选择 | 正常结束后恢复调用方原先选中的 OpenOCD target；不代表恢复各核原运行状态或刷新每个 GDB 的缓存。 |

**两个寄存器的写入值不能混淆**：DBGRSTCON 的 `0x1` 仍正确；应改为 `0x4` 的是 EDRCR.CSE。Cortex-R52 TRM（100026_0104_00_en，11.6.2 / Table 11-8）规定 CSE 为 bit2，EDRCR[1:0] 为 RES0。CSE 清除 EDSCR 的 TXU、RXO、ERR，在 Debug 状态还清除 ITO；它不是清空 DTR 接收缓冲区的命令，不能据此保证消除 DTR_RX_FULL。

```
# Debug reset: MAINRESET.DBGRSTCON.DBGRST is bit 0.
catch {AHB_3 mww 0xC00008A0 0x1}

# Clear sticky debug errors: EDRCR.CSE is bit 2.
# core0: 0x80410090; core1: 0x80510090.
for {set _core 0} {$_core < $_cores} {incr _core} {
    set _dbgbase [lindex $DBGBASE $_core]
    catch {APB_1 mww [expr {$_dbgbase + 0x090}] 0x4}
}
```

上面仅摘录两个不同用途的写操作，不能替代完整 cfg。当前脚本仍以固定延时等待，没有显式轮询 EDPRSR.SR/HALTED 完成状态；catch 允许流程继续，但不证明写入成功，也不消除 Server 已输出的错误。应用复位和调试复位的影响应按芯片定义判断，不能由 DEBUGCORE=1/2 推导为单核隔离复位。

本地离线 Tcl 检查覆盖 DEBUGCORE=1/2/3、首次与再次 chipreset、掩码 examine、CSE 写值和 target 恢复。2026-09-23 使用修正后脚本完成单核/多核实板回归，见第12.8节；未做 CSE 新旧值的硬件 A/B 试验，不能仅据功能通过证明复位过程中每次写入都被确认。

实现依据：M：`.vscode/openocd.cfg`、`.vscode/THA6206/tha6206.svd`；Arm Cortex-R52 TRM 100026_0104_00_en，11.6.2；Arm CSAL 寄存器定义。

## 12.7 0.9.0：本地芯片目录与统一核心选择

用户芯片目录位于 `%LOCALAPPDATA%/debugtui/profiles/devices.toml`。npm 安装时初始化；独立 EXE 首次启动也会初始化。已有文件不覆盖，客户新增的芯片在升级或卸载后保留。`debugtui --init-profiles` 可补建或检查，`DEBUGTUI_CONFIG_DIR` 可指定配置根目录。默认声明 THA6104 的 core0、THA6206 的 core0/1、THA6412 的 core0/1/2/3 与 STM32F429 的 core0；目录是能力声明，不是硬件自动识别。

Setup 在 Tools / profile 后提供 Chip 与 Debug cores。Chip 按 Enter 打开目录，选择芯片后用 Space 或鼠标勾选核心；A 全选、N 清空、Enter 应用，至少保留一个。Ctrl+S 保存项目，Start 才按新选择启动会话。Chip 页面 N / Add chip 可新增名称、核心编号和 backend，例如 s32k144、0、generic，Ctrl+S / Save 追加目录。重复名称或无效编号拒绝保存，Esc 取消。核心编号支持 0–31，必须唯一。未选芯片时 Debug cores 灰显；L / Legacy 保留旧项目语义。

```
# debug.toml
version = 3
[tools]
profile = ".vscode/debug-env-chip.toml"
[debug]
chip = "tha6206"
cores = [0, 1]
```

**工具环境片段（另一个文件）：**

```
# debug-env.toml
backend = "tha6"
[core_targets."0"]
endpoint = "127.0.0.1:3333"
ready = "Listening on port 3333 for gdb connections"
[core_targets."1"]
endpoint = "127.0.0.1:3334"
ready = "Listening on port 3334 for gdb connections"
```

backend 仅选择匹配的工具环境；增加芯片目录条目不会安装 S32K 驱动或烧录算法。单一后端使用环境根字段，多后端可用 `[backends.tha6.gdb]`、`[backends.stm32f4.service]` 等分组覆盖公共工具配置。generic 可复用未声明 backend 的传统环境。缺少匹配后端、选了不支持的核心、端口缺失或重复均在启动前报告。

所选每核建立独立 GDB，共享一项服务。core1 单核仍命名 core.1 并连接其配置端口。项目 `[[cores]]` 可作为逐核模板，仅实例化勾选核心，保留初始化和启动顺序；不勾选的核不会创建 GDB 会话。Watch 和断点写入 `core_preferences.<chip>."core.N"`，切换芯片或子集时保留其他配置。共享 Reset 所属核心未选中时停用该组命令，不改派到其他核。Scope All 的软件组运行、暂停与现有逐核单步机制保持不变，不承诺硬件同步锁步。

发行包 `profiles/tha6-project.toml.example` 与 `profiles/tha6-environment.toml.example` 是一组完整 THA MCAL 示例，分别复制到 M 的 `debug-chip.toml` 与 `.vscode/debug-env-chip.toml`。用

`debugtui --project debug-chip.toml --setup` 打开。`${chip}`、`${chip_upper}` 模板切换程序、SVD、Build/Download 参数；`${core_mask}` 为所选核心位掩码，`${available_core_mask}` 为全部支持核心位掩码，`${unselected_core_ids}` 为未选编号列表。替换仅限启动相关字段，不处理 Watch、断点表达式或源码映射。`${profile_dir}` 保持原工具目录语义。

该示例为 MCAL 启动屏障 examine 全部支持核，但只创建所选核的 GDB。包含 core0 时先连接其他核，再通过 core0 做一次 chipreset 并恢复未选辅助核；仅 core1 等不含 core0 的组合为附加模式，要求 core0 已初始化。芯片切换不会自动编译或烧录，必须使用所选芯片配套 ELF/HEX/SVD。Bao 应保留自身启动策略，不能直接使用 MCAL 的入口和复位钩子。

此版本验证包含目录持久化、TUI 添加/勾选、真实原生 GDB 的 10 种单核/多核组合；原生 GDB 测试不是所有芯片的实板验证。THA6104/6412、STM32 和 S32K 的实际连接能力仍取决于工具适配和对应硬件验证。

实现依据：`src/devices.rs`、`src/launch/devices.rs`、`profiles/`、`scripts/test-devices.ps1`、`scripts/test-devices-gdb.cjs`。

### 四类文件的职责与最小迁移步骤

| 文件 | 保存内容、作用阶段与边界 |
|---|---|
| 用户 devices.toml | 型号、支持的物理 core ID、backend 名称。启动前供 Setup 列表和合法性检查使用，不探测芯片，不启动 OpenOCD。目录本身的 version=1 与项目 version=3 无关。 |
| 项目 debug.toml | 本次所选 chip/cores、ELF、源码、任务、逐核启动模板及偏好。用于复现工程调试方案，不把环境展开值写回共享 profile。 |
| 工具 debug-env.toml | GDB/Server 路径、公共动作、backend 分组、core_targets 端口/就绪信息。backend 是配置匹配键，不是动态插件、OpenOCD 驱动名或芯片自动识别结果。 |
| 板级 openocd.cfg | 创建实际 target、AP、CTI、GDB 端口及复位操作。工具环境通过参数传 CHIPNAME/DEBUGCORE 等变量；变量含义由该脚本决定，不由 TUI 通用化。 |

默认目录条目的形式如下；S32K 条目是用户可追加的例子，并非随包默认值：

```
# User profiles/devices.toml, NOT project debug.toml
version = 1
[devices.tha6206]
cores = [0, 1]
backend = "tha6"
[devices.stm32f429]
cores = [0]
backend = "stm32f4"
# Example user addition; matching tools must be supplied separately.
[devices.s32k144]
cores = [0]
backend = "generic"
```

目录名称区分实际键名；新增名称按不区分大小写拒绝重复。名称与 backend 允许 1–64 个字母、数字、点、下划线或连字符。TUI 当前提供新增和选择，编辑/删除既有条目需直接维护目录文件。追加过程持有跨进程锁，读入最新内容后用同目录临时文件发布；锁等待约 2 秒，失败给出路径，不盲目覆盖。已有目录不会因升级自动合入新默认型号，缺少的型号可在 TUI 追加。

1. 旧工程可保持 Legacy；无需为了升级 EXE 强制改写全部工程。启用 Chip 时，Setup 将项目迁移为 version=3，保留已有配置字段；名称匹配的核模板及顶层继承仍提供初始 Watch/断点，运行期保存再写入芯片偏好。不自动重命名旧核心，也不替换用户的工具路径和启动脚本。
2. 确认目录的 backend 与环境匹配。例如 Bao 旧环境缺少根字段 `backend="tha6"`，选择 tha6206 会在启动前报告 requires backend；补齐声明还须提供每核端口/动作，不能通过改成 generic 掩盖不匹配。
3. 统一 THA 示例按名称 `core.0` 至 `core.3` 选择模板；旧式自定义名称不会自动按字符串尾部推断物理核，应按示例整理。endpoint 优先取项目核模板，缺省再取环境 core_targets；仅单选 core0 时允许回退 target.endpoint。
4. 选择 Chip，再选 Debug cores，核对展开后的 ELF/SVD/命令。Save config 保存；Start 按这些设置启动。切换芯片不自动编译下载，也不证明板卡与选择相符。

STM32F429 可继续使用原单核工程；如希望也从 Chip 统一选择，保留其原 program/tasks/profile，仅增加：

```
# Project: merge into existing tables.
version = 3
[debug]
chip = "stm32f429"
cores = [0]
# Its debug-env.toml root includes backend = "stm32f4".
# An existing [target].endpoint can serve single core0.
```

它只生成一个 core.0，不需要伪造第二个 target。S32K144 采用同样方式，但用户必须另备兼容的 GDB、Server target/Flash 配置；选择 generic 仅允许复用未声明 backend 的传统环境，不能赋予硬件支持。

同一个环境文件需要同时支持 THA 与 STM32 时，可将各自的工具表放入 `[backends.tha6.*]` 和 `[backends.stm32f4.*]`，公共表提供默认值。所选分组覆盖公共表，项目字段仍具有更高优先级。分组提供 core_targets 时整张表替换根映射，因此应列出该后端需要的全部端口。单环境只调 THA 系列时，根字段 backend=tha6 已足够；不要复制多套仅核心子集不同的工程文件。

### 从选择到会话的解析设计





图 10: 启动前解析与运行期协调分离。目录中的 core ID 是物理编号。

所选核至少一个且不能重复，必须在型号声明中；远程端口不能重复。配置逐核 ready 时，每个所选核都须提供就绪标记。core1-only 在界面和偏好中仍称 core.1，但其工作区 index 可以是 0。内部索引用于当前会话路由，不能拿来生成板级 DEBUGCORE 掩码。

Watch/断点按 chip 加 core.N 存储；切换选择不丢失未选核定义。该隔离不应泛化为所有 UI 偏好：当前 formats/refresh 仍使用既有核心/对象键，应在换芯片时核对通道及寄存器读取策略。共享 Reset 的指定核未选中时只清除共享 restart 动作，不会自动给该核创建会话；各自的板级动作仍必须与目标启动条件匹配。

实现依据：`src/devices.rs`: resolve/Plan::apply；`src/config.rs`: from_document/save_preferences；`src/launch/devices.rs`；`profiles/devices.toml`。

## 12.8 0.8.6 单核与多核实板结果

2026-09-23 使用已安装的 v0.8.6、工程 GDB/OpenOCD 和实际 THA6206，完成 16 个功能组及其中 21 个退出/重连场景。先发现板上 Flash 与 ELF 不匹配，再通过 Load.bat 下载现有配套 HEX；下载后及测试结束时，向量表和代码段都与 ELF 匹配。没有重新编译当前应用或修改源码。

core0/core1 独立调试、双核 All/Core 范围、按序启动、断点联停、单核/多核断点转换、单步、Watch 树、运行中 Live Watch、内存与外设、Files/Symbols 跳转及 CI 源码映射均有通过记录。core1 独立调试期间 core0 计数器持续增长。硬件代码断点实测两核同时各插入 8 个，各自第 9 个被拒绝，清理后恢复正常；OpenOCD 报告每核另有 8 个数据观察点，但本轮未做数据观察点耗尽试验。

退出矩阵覆盖 core0/core1/multi、detach/resume/disconnect、暂停/运行，以及 remote 模式的 resume。对外部 OpenOCD 的附加会话退出不会关闭原服务。原工程 Watch/断点分别加载正确，构建/下载失败保持断开且可手动重连；成功构建生命周期使用 echo 任务，实际固件下载另做实测。

修正了两类外部工程工具配置：默认 Run 显式使用 chipreset、先放行 core1 再继续 core0，避免 GDB exec-run 走不支持的通用 reset；默认和外部 core1 环境统一自动读取 17 个通用寄存器，避免复位入口 VFP 未启用时的 DSCR.ERR。配置内有原因注释，这些工程 profile 不随 TUI 包分发。

**残留限制**：首次 dbgreset 仍可打印写内存失败，后续 examine 和执行恢复通过不代表该写入确认；GHS 深层栈存在 pc 0x80、未知帧及栈读取调试错误，不保证完整调用栈可靠。多核联停为软件协调，本轮 peer STOPPED 日志样本延迟为 124–266 ms，不是 CTI 同步停机。测试结束时两核暂停在复位入口，调试进程与端口清理；未做物理拔插、断电和多小时压力测试。

实现依据：`TESTING.md`；`artifacts/regression-0.8.6-20260923/report.json`、`manifest-after.json`、`log-observations.json` 及各功能组 result.json。artifacts 为本地证据目录，不进入源码或安装包。

## 12.9 双核会话组：启动顺序和控制语义

M 的 `debug-multi.toml` 已含两个 `[[cores]]`。以下节选保留启动/复位要点；其余 program、tools、tasks、GDB 配置沿用原文件，不要另建缺失工具路径的孤立片段。

```
[actions]
restart = []

[multicore]
scope = "all"
halt_peers = true
restart_core = "core.0"
restart = ["monitor chipreset"]

[[cores]]
name = "core.0"
endpoint = "127.0.0.1:3333"
startup_order = 1
after_connect = ["monitor chipreset"]
run = ["tbreak _main", "-exec-continue"]

[[cores]]
name = "core.1"
endpoint = "127.0.0.1:3334"
startup_order = 0
run = ["-exec-continue"]
```

`startup_order` 数值小者先连接、先 Run。本例 core1 先继续并等待，core0 随后运行初始化，符合参考固件的 `MULTICORE_SYNCVAR` 握手。core0 连接动作会复位整片，协调器在全部连接完成后同步各 GDB 的真实状态。默认选中 core0 不表示 core0 必须先启动。

| 操作 | 当前行为和验证方法 |
| --- | --- |
| Run | 当前界面的默认 Run 按组启动；JSONL 明确指定单核 scope 可只执行该核动作。Run 是否复位取决于动作，不能与 Continue 混用。 |
| Continue / Pause | Scope=All 时对组内各核执行；Scope=Core 时针对选中核。用实际逐核状态确认，不能只看顶部一处 RUNNING。 |
| Step / Next / Finish | 单步选中核；All 范围下先暂停其他核，使非选中核不在后台继续。 |
| 断点联停 | `halt_peers=true` 时，某核断点停止会触发同组其他核运行状态的协调停止。存在通信延迟。 |
| Reset Chip | 在 `restart_core` 执行一次共享复位，然后同步所有核；即使当前 Scope=Core，整片复位也不能当作单核复位。 |

单步跨越等待另一核应答的循环，可能因对端被暂停而无法前进。此时选择适当的 Continue 范围或临时关闭联停，不是反复单步等待协议自动完成。原始 `monitor resume` 改变的是 OpenOCD target，绕过会话组控制；日常组调试优先使用 TUI 控件。

## 12.10 断点资源与运行中 Watch

源码行号/断点栏点击新建断点仍只放到当前核；0.8.4 的代码正文点击用于选区。要两核都在同一代码位置停下，在 Breaks 选中持久代码/硬件断点，打开 Cores（快捷键 c），勾选另一核，Ctrl+Enter 应用。当前核须保留；临时断点和数据观察点不支持这种关联。两核的 GDB 断点编号可以不同，TUI 保存的是组关系。

历史 Server 日志分别报告 core0、core1 各有 8 个硬件断点、8 个硬件观察点。因此这里的容量是 **per-core**，不是全芯片共用 8 个。一个双核硬件断点通常占每核一个比较资源；Flash 上的普通断点也可能需要硬件资源，临时断点、条件实现和调试服务器保留用途会影响可用数量，不能把“8”当作始终还能添加的数量。

M 的旧式 `[live_watch]` 使用当前 MCAL ELF、TCL 6666、`bus_target="AHB_3"`，间隔 200 ms，可用于 `uart_cnt` 这类可解析的全局原始对象。看到 Console 的 `[live]` 增长后，还要检查 Watch 同名项的数值、LIVE 来源和时间，不能以 Console 代替面板验收。

新式逐项内存通道可用于 Watch、Memory 和外设可见项。`while_running=true` 只是允许在运行时请求；项目还要选择通道及非零刷新周期。`interval_ms=0` 表示手动刷新。局部变量、栈、寄存器或复杂表达式需要暂停后由 GDB 求值；总线读不能自动获得它们的当前上下文。

## 12.11 验收记录与故障定位

| 2026-09-20 历史实板证据（T 下） | 可支持的结论 |
| --- | --- |
| `artifacts/tha6206-multicore-fix-20260920/hardware-release-safe-regs/result.json` | passed=true；122 个请求、27 个检查；核入口/断点、All/Core 运行控制、单步对端 PC 不变、复位后双核 PC、重连和 Live Watch。 |
| `artifacts/tha6206-live-watch-20260920/hardware-final/result.json` | passed=true；17 个请求，覆盖运行中的双核 Watch 采样变化及停止代次保持。 |
| `artifacts/multicore-breakpoints-20260920/hardware-release/result.json` | passed=true；61 个请求；逐核实际命中、关联断点联停/删除及恢复运行。 |

配套 events/trace 与 M 下的报告保留上下文。复现时核对选中核、endpoint、PC/停止原因、对端状态和数据来源；结果仅适用于记录中的探针、芯片及固件。

2026-09-22 的 `artifacts/source-selection-20260922/result.json` 另记录了 core0、core1、多核三种入口的源码选区、复制动作路由、真实 GDB 加入 Watch 及逐核 Watch 隔离检查通过。测试使用真实源码和 GDB，会话绘制由 Ratatui TestBackend 驱动；不是人工在终端逐项点击的记录。原生 Windows 剪贴板读回另外验证，测试后恢复原剪贴板。

同组附加 Reset/Run 检查未在 8 秒内到达 `_main`，出现等待组停止超时和 DSCR.ERR；另行 compare-sections EX_CODE 返回 target memory fault。因此只能确认上述源码操作用例通过，不能声称当前固件完整启动链路通过。此次没有下载固件，也未以这些记录完成新 CSE 写值的实板验收。

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| core1 连不上/一直等待 | DEBUGCORE=2/3、3334、主核初始化与从核释放；不要改连 APB/AHB target 的端口。 |
| 复位后 PC/寄存器像旧值 | 芯片复位是否成功、其他 GDB 是否重新同步、寄存器缓存是否刷新。 |
| Flash 下载失败 | 是否误用 load；实际执行的 HEX、下载器、工作目录与退出码；是否仍有进程占探针。 |
| Console 有变化而 Watch 没变 | 是旧 Live Watch 还是逐项通道；符号是否同一对象，通道是否 ahb，间隔是否为零，采样错误是否被忽略。 |
| C 行号错位或打不开 | HEX/ELF/源码提交是否匹配；Source root 与 source_map 是否正确，参见附录D。 |

实现依据：M：debug-core0.toml、debug-core1.toml、debug-multi.toml、.vscode/debug-env.toml、.vscode/Load.bat；T：src/coordinator.rs、src/coordinator/control.rs、src/coordinator/breakpoints.rs。

# 13 THA6206 上的 Bao Hypervisor 调试

## 13.1 先区分物理核、VM 与 GDB 会话

Bao 为静态划分资源的 Hypervisor；本地 THA6xxx 移植选择 armv8-r / aarch32 / cortex_r52、GICv3 和 MPU 路径。CPU0 为启动主核，平台描述包含两个物理核。本节针对 B 的本地移植，不代表上游 Bao 已发布相同平台支持。

| 入口 | 固件组织 | 当前 DebugTUI 连接 |
|---|---|---|
| debug.toml | tha6206-smoke；一个单 vCPU Guest，affinity=1，位于 CPU0 | 格式 3；当前本地选择 [0,1]，Setup 可改为 [0]、[1] 或 [0,1]。 |
| debug-dual.toml | tha6206-dual；两个 VM，每个一 vCPU，分别 affinity=1/2 | 格式 3；当前选择 [0]，已有两核模板，可在 Setup 选择双核。 |
| debug-multi-images.toml | tha6206-dual；Bao + VM0/VM1 诊断构建 | 1.3.0 推荐入口：core.0 常驻 Bao+VM0，core.1 常驻 Bao+VM1；配置及实板验证见第13.5节。 |

双 VM 不是一个具有两个 vCPU 的 SMP Guest；两个物理核在运行，也不自动意味着出现两个 TUI 核标签。只观察 VM0 时，单 GDB 完全可以启动两核固件；要独立查看 VM1 的 PC、栈、C 断点，则需要 core1 的调试连接。

前两行的核心选择是 2026-10-02 文件快照；多 ELF 行按 2026-10-28 的参考工程核对。用户后续保存会改变所选核心；固件类型由 ELF 和 tasks 的 Config 决定，不能由核心标签数推断。参考项目属于外部 Bao 工作树，安装 DebugTUI 不会自动在任意目录生成这份项目。

当前启动流程依赖平台的双核同步。不要为了“只调一个 Guest”直接把 platform.cpu_num 改为 1：现有初始化调用关系中这可能绕开必需的 SoC 初始化。单 vCPU 配置与减少物理 CPU 数不是同一个改动。

实现依据：B：src/platform/tha6xxx/platform.mk、src/platform/tha6xxx/platform.c、src/platform/tha6xxx/tha6xxx_desc.c、configs/tha6206-smoke/config.c、configs/tha6206-dual/config.c；Bao 上游项目。

## 13.2 EL2、XIP 与 Guest RAM 布局

Bao 代码在 PFlash0 的 0x08000000 XIP 执行；已初始化数据的加载镜像在 Flash，运行地址在 GMU，BSS 和运行状态也在 GMU。Guest 二进制通过 VM_IMAGE 嵌入 Bao 镜像，由安装流程复制到配置指定的 RAM 执行地址。.vm_images 的 Flash 地址不是 Guest C 代码的运行地址。





图 11: dual 配置的运行地址。smoke 使用另一套布局，不能与本图叠加。

| 配置/资源 | 地址/大小 | 用途 |
|---|---|---|
| smoke Guest | 0x10030000 / 64 KiB | 单 vCPU；状态块 0x1003F000，SVC 栈顶 0x1003E000。 |
| dual VM0 / VM1 | 0x10020000 / 0x10028000，各 32 KiB | 状态块分别 0x10027000 / 0x1002F000；同一份 C 源码按 VM_ID 构建两份 ELF。 |
| dual 共享 RAM | 0x10030000 / 4 KiB | 双向序号、payload/checksum、ack/epoch 和通知。 |
| ASI0 UART | 0xD0080000 / 4 KiB | dual 中映射给 VM0；VM1 不映射。Bao 自身也使用诊断串口。 |
| GIC / Timer | GICD 0xF0000000；GICR 0xF0100000 | 平台描述的计数器频率 25 MHz；dual 验证使用物理定时器 PPI 30。 |

这里采用 MPU 隔离与固定物理地址布局，不应照搬 MMU Guest 的虚拟地址重定位步骤。CPU 处于 Bao HYP 时 CPSR mode 低五位为 `0x1A`，进入 Guest SVC 时为 `0x13`；其他 CPSR 位随中断/条件标志改变。只比较完整 CPSR 是否恒定并不能判断切换是否正确。

已有 MCAL 裸机固件可能假定从 EL2 启动并直接初始化全局时钟、RAM、其他核。将其用作 Guest 需要 EL1 启动代码、banked stacks、向量表、数据/BSS 初始化、中断/定时器适配和设备授权；不能只修改入口地址或把裸机 HEX 嵌进 Bao 就当作完成移植。

## 13.3 构建、烧录与源码映射

以下命令在 B 根目录执行。PowerShell 包装脚本默认使用 `Ubuntu-24.04D`，支持 -WslDistribution 选择发行版，-Jobs 默认 2、范围 1–32；迁移前核对发行版名称和 GNU 工具链。构建主入口是 B 的 Makefile/src/configs，而不是旁边的 bao-demos 工作树。

```
# Smoke image, then the dual-VM image (choose one pair).
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tha6206-build.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tha6206-download.ps1

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tha6206-build.ps1 -Config tha6206
    -dual
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tha6206-download.ps1 -Config
    tha6206-dual

debugtui --project .\debug.toml
# Or use the dual firmware project and select Debug cores in Setup:
debugtui --project .\debug-dual.toml
```

脚本先构建 Guest ELF/BIN，再调用 make，参数为 `PLATFORM=tha6xxx`、所选 CONFIG、`CROSS_COMPILE=arm-none-eabi-` 与 `DEBUG=y`。输出为 `bin/tha6xxx/<config>/bao.elf`、`bao.bin`、`bao.hex`；Guest ELF 在 `build/tha6xxx/<config>/guest/`。`VM_IMAGE` 的 incbin 依赖不一定被构建系统自动追踪，因此包装脚本在 Guest 重建后更新配置源文件时间，使内嵌镜像重新打包。

Build 在开始时删除旧 `bao.sha256`，仅当 Guest、Bao ELF/BIN/HEX 全部成功后生成三份产物的 SHA-256 清单。失败/取消后旧 ELF 或 HEX 可能仍在磁盘，但因没有成功清单而不能通过本地下载入口。Download 校验同一 Config 的 ELF、BIN、HEX 和清单，任一缺失或哈希不符即报错；校验通过才调用 S 的厂商下载器。烧录器返回 0 后才系统复位，烧录失败不会继续复位。不要混用 smoke 的 ELF 与 dual 的 HEX，也不要拿 Bao 的 BIN 直接按 Guest 的 RAM 地址整体烧写。TUI 的任务 timeout 为 300000 ms；Setup 中更换主 ELF 时也必须检查 build/download 参数是否同步。

无需占用探针的产物检查可单独执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tha6206-download.ps1 -Config
    tha6206-smoke -VerifyOnly
# Optional build parameters (use your installed distribution):
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tha6206-build.ps1 -
    WslDistribution Ubuntu-24.04D -Jobs 2
```

VerifyOnly 只比对磁盘文件，不读回 Flash，也不验证源码提交。流水线交付应提供同次构建 ELF/BIN/HEX 及匹配清单；没有可信配套产物时先解决产物问题，不用删掉校验来绕过。该校验是 Bao 工程脚本的约定，DebugTUI 通用 Download 不自动为其他工程生成清单。

构建使用 `wsl --cd` 直接传入工程目录，WSL 和 PowerShell 输出均设为 UTF-8，保留原始错误。下载器 stdout/stderr 同时写入 `debug_log/flash-<timestamp>.log`；Windows PowerShell 的原生 stderr 可能表现为 ErrorRecord，故脚本以实际原生退出码判断成功，明确读取全局 LASTEXITCODE，避免函数局部同名变量遮蔽。日志会记录镜像、哈希、命令、烧录和复位各阶段退出码。

现有 profile 用 `set substitute-path /mnt/d/ D:/` 解决本机 WSL 路径。此手写 GDB init 映射不受 Setup 的 Source remap 开关管理。迁移工程或使用流水线产物时，建议通过 Setup 选择旧目录，并清理冲突的手写 substitute-path；也可在项目 TOML 顶层增加明确前缀映射，供 GDB 与 TUI 一起使用；Source root 只声明本地源码根，不能替代绝对前缀映射。

```
# Merge into existing tables; do not duplicate [program].
[program]
source_root = "."
# Keep elf and svd from the selected Bao project.

[[source_map]]
from = "/mnt/d/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/BAOHyp/bao-hypervisor"
to = "."
```

`from` 必须以该份 ELF 的 DWARF 为准。流水线另有源码根时，用真实构建前缀替换；使用同次构建的 Bao ELF、Guest ELF、HEX 和对应源码提交。完整流程见附录D。

实现依据：B：`scripts/tha6206-build.ps1`、`scripts/tha6206-build.sh`、`scripts/tha6206-download.ps1`、`scripts/tha6206/debug-env.toml`。

## 13.4 连接与热复位：先处理启动屏障

当前 Bao profile 声明 backend=tha6、core0/1 的 3333/3334 端口，Server 仍以 DEBUGCORE=3 建立两个 target。项目的 [debug].cores 决定创建哪些 GDB；没有选中 GDB 不等于物理核不参与 Bao 初始化。

1. 包含 core0 时，先连接已选的 core1（startup_order=0），core0 最后连接（=1）。core0 的 after_connect 执行一次 chipreset，选回 core0，写 `set {unsigned int}&_barrier = 0`。
2. 清屏障后，只对未选中的辅助核执行 Server resume。core0-only 会释放 core1，双 GDB 时由协调器控制已选 core1，避免偷偷恢复另一 GDB 管理的核。最后选回 core0 并刷新寄存器缓存。
3. Run 的逐核动作只负责进入执行：core0 建 init 临时硬件断点后 Continue，core1 刷新缓存后 Continue；**Run 不再隐含整片复位**。重做启动实验用 Reset Chip，再 Run All；Continue All 从当前状态继续。
4. 共享 Reset 仅通过指定的 core.0 执行一次 chipreset、清屏障及恢复未选辅助核，之后协调器同步已选核。core1-only 没有复位拥有者，禁用这组 Reset 动作，是附加到已初始化平台的模式。

本地 chipreset 保留 GMU，前一次的 `_barrier=2` 可能让 core1 过早越过屏障；必须先复位、清屏障，再释放辅助核。地址通过本次 Bao ELF 中的 `&_barrier` 解析，不抄录固定数值。只发 monitor chipreset 并不能代替上述完整流程。

core1-only 在 Setup 直接选 [1]，无需再复制配置并手改端口。前提是 core0 已完成平台初始化；新启动的 Server 也可能影响现有运行状态，须检查该板级脚本。暂停附加核后再添加 Guest1 符号。该模式的配置可加载和选择测试不等于其完整 Build/Download 冷启动已验收。退出后的核状态仍取决于 `on_exit`、Server 与板级行为。

实现依据：B：`debug.toml`、`debug-dual.toml`、`scripts/tha6206/debug-env.toml`，2026-10-02 文件快照。

## 13.5 同时保留 Bao 与 Guest 的 C 符号

**1.3.0 已提供常驻多 ELF 调试。**主 `program.elf` 保留 `bao.elf`，另用 `[[images]]` 声明 Bao、VM0 和 VM1。每个物理核的 GDB 在连接目标前装入主 ELF 与该核绑定的额外符号；底层使用 GDB 的

`add-symbol-file` 能力。Guest 的 incbin 只嵌入程序字节，不会把其 DWARF 自动并入 Bao，所以仍须提供各 Guest ELF。

真实停止后，DebugTUI 用 PC、ELF 可执行 section 和停止前程序 CPSR 识别执行镜像；选中调用者帧时另识别帧的归属。Bao 与 VM 的符号持续保留，跨 HVC/虚拟中断时无需先移除一个 ELF 再加载另一个。**浏览另一个镜像只改变显示，不使 CPU 跳转，也不隐式暂停、复位、下载或重连。**运行中显示最后已知身份，不提供逐指令 Trace。

以下为本地已安装版本的日常入口，在 B 根目录执行：

```
debugtui --version
# debugtui 1.3.2
debugtui --project .\debug-multi-images.toml
```

直接运行 `debugtui` 仍读取当前目录默认项目 `debug.toml` 并进入 Setup；默认文件若是旧单 ELF 配置，不会自动变成多 ELF 工程。可在 Setup 的 Project 行选择 `debug-multi-images.toml`，也可使用上面的显式命令。PowerShell 独立终端即可使用，无需 VS Code、外部 Python 服务或另外安装辅助 GDB。

## 13.6 Symbol images 与每核镜像配置

在 Setup 选 **Symbol images**，Enter 打开镜像编辑器。先通过 Image 选择条目；默认只展开 Id、ELF file、Cores 和 Program domain。Add image/Remove image 管理条目；**Advanced settings 默认折叠**，展开后可编辑 Source root、Section offset、Source maps 和 Global memory channel，收起不会清空已有值。`sections` 与 `saved_context` 诊断声明仍在 TOML 中维护，编辑和保存会保留它们。

文本字段按 Enter 开始编辑，窗口显示 Editing 和插入光标；长路径窗口跟随光标，Enter 确认输入，Ctrl+U 清空。编辑状态按 Esc 先撤销当前字段输入；非编辑状态按 Esc 等同于 Cancel，丢弃本次窗口修改。确认输入仅改变窗口内容，不等于已保存。

| 操作 | 1.3.2 的结果 |
|---|---|
| Save config / Ctrl+S | 提交当前输入，即使尚未按 Enter；校验全部镜像后直接写入所选工程 TOML。成功关闭窗口，首页显示 `Saved <project path>`。 |
| Apply to draft | 确认窗口内修改并返回 Setup，仅更新内存草稿；之后仍须首页 Save config/Ctrl+S 或 Start 才写入工程。 |
| Cancel | 放弃窗口内未应用的修改，返回原 Setup 草稿；不会撤销此前已完成的保存。 |
| 校验或保存失败 | 窗口保持打开，保留输入并显示错误。文件被外部修改时拒绝覆盖，先保留需要的内容、核对并重新加载工程后再处理。 |

**推荐步骤：**选择镜像和字段 → Enter 编辑 → Ctrl+S → 确认首页 Saved 路径。仅需暂存时选择 Apply to draft。保存配置不会连接目标、下载固件、重载当前符号或改变运行/暂停状态；Start 才将配置应用到新会话。已经建立的调试会话不会因改了 ELF 路径自动切换符号。

**Source root 的继承与覆盖：**镜像未写 `source_root` 或其值为空字符串时，继承 Setup 首页的 `[program].source_root`；在 Advanced settings 清空覆盖可恢复继承。镜像中显式 `source_root="."` 表

示工程 TOML 所在目录，**不表示跟随首页**，已有显式配置保留原语义。VM 使用独立源码树时可填 `../vm0-src`，仍以工程 TOML 为基准；首页 Source root 变化不改变该覆盖。

**主 ELF 双向关联**：打开编辑器时，按 ELF 路径确定与 Program/ELF 对应的主镜像，不依赖 ID 叫 bao 或域为 hyp。修改该镜像 ELF 后 Apply/Save 会同步 Program/ELF；在首页修改 Program/ELF 也会更新原来对应的镜像路径。修改 VM0 的 ELF 不改主 ELF 或 VM1。路径联动只维护配置一致性，仍须使用同次构建的固件与符号，运行中跨 Bao/VM 浏览使用预先常驻镜像。

以下片段应**合并到已有、可正常连接的 Bao 工程**，不是完整板级 profile。本地 `debug-multi-images.toml` 已包含端口、启动动作、AHB 通道、Build/Download 和下文的 Guest 诊断配置。已有同名 TOML 表不可重复追加。

```
version = 3
[tools]
profile = "builtin:arm-openocd"
probe = "cmsis-dap"
[debug]
chip = "tha6206"
cores = [0, 1]
[program]
elf = "bin/tha6xxx/tha6206-dual/bao.elf"
source_root = "."
[[images]]
id = "bao"
elf = "bin/tha6xxx/tha6206-dual/bao.elf"
domain = "hyp"
memory_channel = "ahb"
[[images]]
id = "vm0"
elf = "build/tha6xxx/tha6206-dual/guest/guest0.elf"
cores = ["core.0"]
domain = "guest"
memory_channel = "ahb"

[[images]]
id = "vm1"
elf = "build/tha6xxx/tha6206-dual/guest/guest1.elf"
cores = ["core.1"]
domain = "guest"
memory_channel = "ahb"
[[source_map]]
from = "/mnt/d/"
to = "D:/"

[source_remap]
enabled = true
```

Bao 未限制 cores，适用于本项目全部核；VM0/VM1 分别只属于 core.0/core.1。镜像 ID 必须唯一，`program.elf` 与主镜像 Bao 对应；旧单 ELF 工程可不声明 images。这里的核心名是会话名，与 `[debug].cores` 的物理索引分开。双 VM 不是 SMP Guest，也没有因此支持迁移/复用 vCPU 的自动调度发现。

此示例省略三份镜像的 Source root 覆盖，因此都继承首页的 `source_root="."`；若首页改为另一目录，三份镜像会随之变化。外部已有参考工程可能仍显式填写 `"."`，不自动迁移或改写。ELF、显式 Source root 和映射目标的相对路径以工程 TOML 为基准。参考 Guest 按 RAM 运行地址链接，`offset` 默认 0，不填 Flash 的嵌入位置；其他布局可显式配置 offset/sections，主 ELF 保持其链接地址。先核对同次构建的 Bao ELF、Guest ELF、HEX、源码提交及 SHA 清单，源码映射不能修正错误的固件或重定位。

镜像还可独立声明 `[[images.source_map]]`，位置放在所属 `[[images]]` 后、下一个镜像前。相同远端前缀可分别映射至不同本地目录；同前缀优先使用镜像规则，再使用公共规则，按最长前缀匹配。Source remap 为 No 时两类规则均停用。正斜杠、反斜杠和混合路径均可匹配，包括带盘符的 Windows 路径。命中映射但本地文件缺失时明确报错，不借用别的镜像同名文件；相对 DWARF 文件名用本 ELF 编译目录定位，不能唯一定位时不猜测。

## 13.7 源码、栈、Watch 与断点的镜像归属

| 入口 | 操作与含义 |
|---|---|
| `:images` | 查看当前核的常驻镜像、内容版本及识别状态。`:core core.0` / `:core core.1` 或 Ctrl+T 选择物理核；Scope 是运行控制范围。 |
| Files / Symbols | 各 ELF 独立查询，结果带 `@bao:` / `@vm0:` 归属；Symbols 可输入 `@vm0:guest_main` 限定镜像。 |
| Source / `:open` | `:open @vm0:configs/tha6206-dual/guest.c` 显式浏览 VM0 源码，标签显示镜像并独立记住位置；不改变物理选中帧。标题区分 Exec、Browse 和 Frame。 |
| Asm / `:disasm` | `:disasm @vm0:guest_main` 浏览该 ELF 的指令并标明来源；运行中默认 PC 是 last-known，ELF 指令不证明板上字节一致。 |
| Watch / Locals | 普通名称默认属于物理选中帧镜像；`@bao:debug_domain_id`、`@vm0:debug_domain_id` 显式指定全局变量。成员和数组保留相同归属。 |
| Breaks / `:break` | `:break @vm0:guest_main` 从 VM0 ELF 解析精确地址，在当前物理核建立硬件代码断点；断点编辑器也有 Image 项。持久定义保存 ID 与原名称，重连后重解析。 |

Files、Symbols 与 ELF 反汇编在运行中也可使用，不访问物理调试端口。停止时 Asm 默认使用当前镜像的物理 GDB；显式其他镜像使用离线 ELF。辅助 GDB 只同步 gdb.init 中独立的架构声明，不执行其中的复位、下载或连接动作。参考 Bao 的 `set architecture armv8-r` 用于正确解码 HVC、ERET 等指令。

多个 objfile 的同名全局可能被 GDB 绑定到主 ELF，MPU 也可能阻止当前 CPU 读取另一域。1.3.0 用单 ELF 的辅助 GDB 提供类型，再经镜像 `memory_channel` 读取实板内存；为空时可沿用

`saved_context.channel`，缺少可用通道时报错。THA6206 参考值为工程/芯片 Memory channels 中的 `ahb`。当前隔离求值限 ARM32 小端 DWARF 的只读 C/C++ 子集。

当前执行镜像的表达式可组合局部值、整数寄存器和全局值，例如 `input + debug_domain_id`。寄存器来自真实物理顶层，辅助展开到调用者时核对帧地址，不修改物理 GDB 选中帧。显式其他镜像只读其全局作用域，不能借用执行镜像的局部变量或寄存器；挂起 Guest 的局部值须进入下节的 Guest 视图。浮点寄存器、GDB 便捷变量及隔离表达式赋值尚不支持，不可恢复的值显示 unavailable 或 `<optimized out>`。

多镜像代码断点默认用硬件，避免 Bao 启动复制 Guest 时覆盖软件断点。资源属于实际核心/后端，由后端报告耗尽；多 ELF 不会增加硬件槽位。地址重叠时无法把单一硬件地址比较器冒充镜像专属断点。命名数据断点限当前物理帧镜像；条件可用局部参数或明确类型地址，命名全局条件因归属不可靠而拒绝。多核关联仍需显式设置 Cores，并核对每核的符号地址。

启用已有 `[live_watch]` 后，8/16/32 位全局标量可通过声明 `while_running=true` 的通道轮询。显式 `@vm0`：变量绑定 VM0；普通名称绑定最后一次停止镜像，显示 last-known，数值仍从内存采样。切核、停止代次或 ELF 内容改变会丢弃旧响应；这不是连续执行轨迹，也不是跨核原子快照。

## 13.8 在 Bao 中查看挂起 Guest 的保存上下文

物理 CPU 停在 Bao 异常处理时，当前寄存器和栈属于 EL2，GDB 同时有 Guest 符号也不会自动恢复 Guest SP/LR 和调用栈。需要 Bao 提供真实、有效的保存上下文。本地参考工程使用诊断构建：

```
pwsh -NoProfile -File scripts/tha6206-build.ps1 `
  -Config tha6206-dual -DebugGuestContext
pwsh -NoProfile -File scripts/tha6206-download.ps1 `
  -Config tha6206-dual
debugtui --project .\debug-multi-images.toml
```

`-DebugGuestContext` 在 VM_EXIT 保存完成后捕获真实 Guest r0–r12、banked SP/LR、返回 PC、保存 CPSR 和 CPU/VM/vCPU 身份，VM_ENTRY 前使快照失效。`bao_v1` ABI 为 112 字节；不是从 Bao 当前栈猜测 Guest 寄存器，也不补造原先未保存的 x[13]。该选项增加诊断 RAM 和异常路径指令，普通发布固件可不启用。参考汇编另提供只在调试节的 CFI，物理栈在不可恢复的异常边界结束，该 CFI 本身不改变装载程序字节。

以下子表放在 `id="vm0"` 的镜像条目中、下一个 `[[images]]` 之前；本地参考项目已配置。memory 是允许读取的 Guest 私有及共享区，不能为绕过校验任意放宽。

```
[images.saved_context]
provider = "bao_v1"
symbol = "bao_debug_guest_contexts"
index = 0
cpu = 0
vm = 0
vcpu = 0
channel = "ahb"
memory = [
```

```
  { start = 0x10020000, size = 0x8000 },
  { start = 0x10030000, size = 0x1000 },
]
```

VM1 的 index/cpu/vm 均为 1，**vcpu 仍为 0**；其私有 RAM 起点改为 `0x10028000`，大小仍为 `0x8000`，共享区相同。这是当前 dual 固件布局，其他固件须按自己的 ABI、VM 配置和 ELF 核对。

停在对应核有效的 HVC/IRQ 保存窗口内，输入 `:guest vm0`；只有一个候选时可用 `:guest`。Guest 视图独立显示保存 PC/SP/CPSR、源码、调用栈及局部变量。上下箭头或鼠标选择 Guest 逻辑帧，PgUp/PgDn 浏览源码，Esc 返回物理 Bao 视图。物理 GDB 帧选择保持不变，切核、继续执行或停止代次变化后旧视图失效。

附带 GDB 没有 Python；DebugTUI 启动同工具链辅助 GDB，经本机只读 RSP 提供真实保存寄存器，经配置 AHB 通道读取实板内存。它不连接物理 GDB 端口，不接受继续、单步、写入和断点命令。缺少有效快照、保存尚未完成/已开始恢复、身份不符、SP 越界、ELF 改变时拒绝解析；优化消除的局部和未捕获的浮点上下文不补造。

## 13.9 从 HVC 返回 Guest 与运行中取消

在完整保存的 HVC32 边界输入 `:guest-return vm0`，或在 Guest 视图按 r。DebugTUI 为**当前物理核**建立自有临时硬件返回断点后继续；真实用户断点、异常或显式 Pause 优先，操作中断时保留真正停止原因，清理自己的临时资源，不自动越过其他停止。这不是所有 IRQ/异常边界通用的自动单步跨域。

`:guest-return-cancel` 可在运行中取消，不额外暂停或继续。GDB all-stop 运行时不能正常发送删除远端断点请求，DebugTUI 先核对当前 GDB 连接、OpenOCD 核端口和 TCL 路由，再禁用自有记录、删除唯一自有的物理断点并读回核对；若与用户断点共址，保留物理位置及用户条件。禁用记录在下一次真实停止时删除，结果中 `logical_cleanup_pending` 表示仍待这一步收尾。无法证明路由或所有权时明确报错，不隐式 halt。测试用 `-DebugReturnTests` 仅制造确定的等待窗口和 UDF 负例，**日常仅需 -DebugGuestContext**。

部分 GDB 在硬件断点耗尽时先回复 running 再报告插入失败，且没有 stopped 通知。1.3.0 对可信后端错误作只读线程状态核对，确认实际已停才恢复 STOPPED，并只清理本操作的临时资源。普通 Continue 也采用此恢复路径，不额外复位或重连。

## 13.10 从旧逐核符号配置迁移及能力边界

旧版可在各核 init 手工执行 `add-symbol-file`，这只能补充 GDB 符号，不提供可靠的镜像归属和挂起 Guest 视图。1.3.0 推荐改用 images，并从该项目的逐核 init 移除重复的 Guest add-symbol-file，保留原有板级 startup_order、after_connect 和 run。单 ELF 工程不必迁移，原有 Build/Download 成功后重连、重载符号的流程仍适用。

参考多 ELF 项目先连接 core1，再由 core0 统一复位并清 `_barrier`。组控制设置为 `scope="all"` 和 `halt_peers=false`。启动动作与跨域源码显示不同，只有明确的运行控制、Build/Download 或重连会执行相应动作。需要单核隔离验证时显式用 `:scope core`，不要用浏览镜像代替选择物理核心。

| 情况 | 1.3.0 行为/限制 |
| --- | --- |
| 运行中新增或替换 ELF | 本版镜像在连接前常驻；未提供运行中热增/热换 objfile。修改声明后须明确建立新的符号会话，不宣称维持原运行状态完成热替换。 |
| unknown / ambiguous | 无法唯一确认镜像时不猜测，不展示旧局部值或假物理栈；仍可显式浏览 ELF 文件。 |
| 同路径 ELF 改变 | 标记 stale，停止使用旧地址/类型求值和写入预览；先确认板上固件匹配，再明确重启符号会话。 |
| 跨 HVC/虚拟 IRQ | 正常停止位置属于 Bao/VM 时自动识别源码；挂起 Guest 的栈/局部只在有效快照窗口可恢复，原生异常栈不能保证无限展开。 |
| 多个域的变量写入 | 隔离表达式目前只读，不借错误 objfile 执行赋值；命名全局断点条件也不宣称隔离求值。 |
| 运行中观察 | 最后已知身份与内存采样，不是 Trace；AHB 与 CPU 缓存的一致性由平台决定，多个读取不是原子快照。 |

Headless 提供 `images`、`guest_context`、`return_guest` 和 `cancel_guest_return`。例如 guest_context 参数为 `{"image":"vm0","level":1, "expressions":["handled","tick"]}`；结果包括物理停止上下文、镜像版本、保存序列、只读来源和不可用值。方法的异步完成仍须遵守 JSONL 响应与目标状态规则。

## 13.11 1.3.0 安装版的 THA6206 实板验收

2026-10-28 使用 Release 构建并通过完整 npm 包全局安装的 1.3.0，在 THA6206 双核板执行下表回归。测试过程使用两条物理 GDB 和一个共享 OpenOCD；连续跨域流程核对物理进程不变。普通诊断固件用于主要功能，取消/异常控制负例使用独立测试固件，结束后已恢复普通 `-DebugGuestContext` 固件。本次编辑手册只引用已有原始证据，不重新烧录。

| 类别 | 结果 | 实际覆盖 |
|---|---|---|
| 资源、符号、边界 | 27/27 | 硬件断点耗尽恢复；同名函数/全局/类型；帧归属及边界。 |
| 双核跨域主流程 | 13/13 | Bao、VM0、VM1，20 次 HVC、虚拟 IRQ、混合表达式与物理进程连续性。 |
| 导航与运行中 Watch | 10/10 | 各镜像文件/符号/反汇编；标量采样的镜像、核心及版本绑定。 |
| 真实终端与全局入口 | 12/12 | ConPTY 操作 9 项；直接调用已安装 debugtui 的版本、真实子进程与 VM 源码浏览 3 项。 |
| 两核控制负例 | 12/12 | 每核 6 项：运行中取消、用户共址条件断点、显式 Pause/重试、实际 UDF 异常优先。 |
| 实板/终端合计 | 74/74 | 0 失败、0 跳过；不把软件模拟项计入实板。 |
| 软件/分发/本机 | 10 / 14 / 21 | 分别为模拟多镜像 10 项、分发 14 项、本机 GDB 21 组；全部通过，独立于实板计数。 |
| Rust Release | 606 + 7 | 库测试通过 606 项、集成通过 7 项；原有 3 项忽略，不改记为通过。 |

原有忽略项涉及 Windows 剪贴板写入、缺失 STM32 UI replay 及需要显式环境的 THA6206 源码选区测试；新实板/TUI 回归按自己的报告验收，不用新结果覆盖历史未执行项。已安装 EXE 的 SHA-256 为 `e18469afc910c8ffdea4e40a5af615b936265d7588efce364721ab11bd98979a`。这些结果证明当前最小 dual Guest 参考场景，不等于通用 RTOS/SMP/迁移 vCPU 的验收。

实现依据：T：`artifacts/validation-1.3.0.json` 及其中列出的原始 report.json、固件摘要、终端/进程证据；`docs/bao-multi-elf.md`、`docs/bao-multi-elf-development.md`；B：`debug-multi-images.toml`、`scripts/tha6206-build.ps1`。实现：`src/images.rs`、`src/session/images.rs`、`src/session/image_values.rs`、`src/session/guest/`、`src/launch/images.rs`、`src/ui/guest/`。

## 13.12 1.3.2 镜像配置的软件回归

2026-10-29 的本地 1.3.2 验证针对配置编辑、继承和持久化。以下引用已有报告；本次更新手册仅重新编译和核对文档，未重跑软件套件或操作板卡。

| 类别 | 已记录结果 | 覆盖与边界 |
|---|---|---|
| Rust 库 / Clippy | 615 / 通过 | 库测试 615 通过、0 失败、3 忽略；严格 Clippy 全目标通过，忽略项不计为通过。 |
| 原生终端镜像编辑 | 8 + 8 | Release 和全局安装版各 8 项，编辑光标、路径输入及高级声明保留。 |
| 原生终端持久化 | 12 + 12 | Release 和全局安装版各 12 项，直接保存、未确认输入、草稿/取消、根目录继承、ELF 联动及高级声明保留。 |
| 多镜像软件 / 分发 | 10 / 14 | 分别通过模拟多镜像和安装分发回归；不属于实板测试。 |

安装版 EXE 的 SHA-256 为 `b9b845fc85a3e07b21fe1184f2d32af51057b8ddda1c574f3ccba980ac94`

1e1a。1.3.1 的旧版失败复现仍保留：Ctrl+S 只更新草稿，未显示 Saved、工程文件未变化；1.3.2 回归用于确认该问题修复，不能把旧失败报告改记为通过。用户 Bao 工程配置的校验摘要在报告中保持不变。THA6206 的板上多 ELF 能力仍以第13.11节的 1.3.0 原始证据为基线。

实现依据：artifacts/validation-1.3.2.json 及其引用的 report.json；scripts/test-symbol-images-setup.ps1、scripts/test-symbol-images-persistence.ps1、docs/release-1.3.2.md；实现：src/launch.rs、src/launch/images.rs、src/images.rs、src/config.rs。

## 13.13 运行时观察：状态块、Timer、IPC 与 UART

Bao profile 已配置 [[memory_access]] id="ahb"，TCL 6666，target=AHB_3，允许运行中读取。CPU 在启用 MPU 后可能无法直接读某些 RCC/PORT 地址，而 AP3 仍可观察总线侧数据；不要为让 GDB 读寄存器方便而随意扩大 Guest 的设备权限。

现有配置里的外设刷新项 interval_ms=0 均为手动刷新。要持续看状态，可在 Memory 显示对应状态块并选择 ahb、200 ms，或在 Watch 对可解析地址的标量选择相同通道。运行前先在暂停状态核对地址/宽度。Locals、调用栈和 CPU 寄存器仍按停止状态解释。

| smoke 地址 | 内容 | 预期解释 |
|---|---|---|
| 0x1003F000 | magic | 0x42414F47，表示 Guest 已写状态。 |
| 0x1003F004 | CPSR | 历史 0x1D3：SVC，IRQ/FIQ 关闭。 |
| 0x1003F008 | vMPIDR | 历史 0xC0000000；不能据虚拟 MPIDR 判断物理核编号。 |
| 0x1003F00C | CNTFRQ | 25000000。 |
| 0x1003F010 / 14 | fault / heartbeat | fault=0，心跳在运行中递增。 |

smoke 是启动和 EL1 执行的最小探针，不能用于证明 IRQ、调度器或 FreeRTOS 移植已完成。

| dual 状态块偏移 | 字段 | 读取含义（每项 32 位） |
|---|---|---|
| 0x00 / 04 / 08 | magic / vm_id / phase | magic=0x42414F32；vm_id=0/1；健康运行 phase=4。 |
| 0x18 / 1C / 20 | heartbeat / timer / ipc | 心跳、Timer IRQ、IPC IRQ 计数；运行中应随采样变化。 |
| 0x24 / 28 / 2C | sent / received / errors | IPC 往返及校验错误；健康测试 errors=0。 |
| 0x30 / 34 | uart_chars / last_irq | VM0 可发 UART，VM1 不应借此拥有设备；last_irq 按实际事件变化。 |
| 0x38 / 3C / 40 / 44 | fault / fault_pc / status / addr | Guest 自身异常记录；EL2 截获的非法访问未必进入 Guest handler。 |
| 0x48 / 4C / 50 / 54 | command / probe_started / returned / observed | 故障注入协议；写 command 会驱动 Guest 执行访问，不是普通观测。 |
| 0x58 / 5C / 60 | period / hvc_ret / guard | VM0/1 周期 2500000/5000000；guard=0x600DCAFE+VM_ID。 |

| dual 状态块偏移 | 字段 | 读取含义（每项 32 位） |
|---|---|---|
| 0x70 / 74 | unexpected_irq / notify_errors | 健康功能测试应为 0。 |

VM0 的基址为 `0x10027000`，VM1 为 `0x1002F000`。例如 VM0 timer 位于 `0x1002701C`，VM1 timer 位于 `0x1002F01C`。25 MHz 下两 VM 定时器周期分别 100/200 ms；IPC 通知使用 HVC `0x86000001` 和虚拟 IRQ 40。应同时检查收发计数、校验/通知错误以及对端响应，不能只凭心跳判定 IPC 正常。

串口是独立观测通道。当前 ASI0 配置使用 200 MHz 时钟、115200 baud，历史分频寄存器为 IBRR=108、FBRR=8。COM3 是历史测试端口，换机器应枚举实际串口；TUI 的 GDB Console 本身不是自动接收 UART 的终端。

## 13.14 双 VM 实板功能与隔离测试证据

A 下 `tha6206-dual-board/verification.json` 记录 passed=true、66 项检查。配套包含功能采样、UART 原始数据、Flash 对照、逐条故障注入和构建产物哈希。当前 dual ELF/BIN/HEX 的 SHA-256 已与该目录的 `artifact-sha256.json` 对照一致；这限定了记录对应的产物，不自动证明整个当前工作树已经重新构建。

| 记录中的检查 | 可以据此说明什么 |
|---|---|
| Flash 比对 | `flash-verify.log` 经 AHB_3 在 0x90400000 对照 Bao BIN，记录 59064 字节 verified。这里是 PFlash0 的总线别名。 |
| 健康运行 | 一次采样 VM0/1 Timer=1381/690，IPC=1372/1372；errors、fault、unexpected_irq、notify_errors 均为 0。计数为历史快照，不能当作新测试必须相等的常数。 |
| 实际双核执行 | 两物理核 PC 分别位于 0x100204D8 / 0x1002849C，CPSR=0x60000153，落在两份 Guest 的运行区间。 |
| UART | VM0 77 字节、VM1 0 字节，原始串口记录可复核；不等于 RX IRQ/DMA 或长期串口压力测试。 |
| 七项非法访问 | VM0/1 互读写对方私有区四项，VM1 读 UART 一项，VM0/1 读 Bao RAM 两项；均检查 EL2 异常与对端活动。 |

隔离检查不是让调试器自己读受保护地址。测试通过 AHB 写目标 VM 状态块的 command，让 **Guest 的指令**发起越权访问，再检查 HSR/HDFAR、probe 是否返回、guard 是否被改及另一核的心跳/Timer。调试 AP 可读内存是调试通路能力，不能据此判定 Guest MPU 隔离失效。

上述非法访问的 HSR.EC 为 `0x24`，表示来自较低异常级的数据中止；写访问还检查 WnR。互访 guard 地址为 `0x1002F060` / `0x10027060`，VM1 非法 UART 地址为 `0xD0080010`，Bao RAM 探针为 `0x10000000`。HDFAR 应对应发起访问的地址。故障核停留在 EL2 错误循环；另一核仍可运行，但对故障 VM 的 IPC 请求不再得到正常回应。因此这是异常拦截及对端继续执行证据，不是自动恢复或服务可用性的证明。

每项负向测试从健康状态重启，避免前一项异常污染下一项。目录中保留的 pre-reset-fix 失败记录用于解释屏障修正，不计入最终七项通过结果。smoke 的另组记录在 A 的 tha6206-board-debug/：2026-09-21 的 TOML 编译/下载、55956 字节 Flash 对照、心跳变化和 67 字节 Bao UART banner，支持最小入口的构建下载链路。

实现依据：A：tha6206-dual-board/verification.json、first-functional.json、final-functional.json、final-healthy-start.json、isolation-*.json、artifact-sha256.json（后五项在同一 dual-board 目录）；tha6206-board-debug/ 的 2026-09-21 记录。

## 13.15 9 月 29 日编译下载故障与历史证据

session-20260929-134940-542.log 的失败发生在 WSL 启动/路径转换阶段，编译器尚未运行，Download 也未执行。独立 /bin/true 同样返回 Wsl/Service/E_UNEXPECTED，Windows 同时段有虚拟内存不足记录。确认发行版停止后执行 wsl –shutdown，再启动后恢复；这是当次宿主故障的证据与恢复步骤，不是所有编译错误的统一根因，也不能在有运行作业时盲目关闭全部 WSL。

另修复了包装脚本吞掉原始 WSL 错误、编码不一致和烧录器退出码的判断。诊断顺序是：先看 Console/会话任务输出定位宿主或编译器，再看 bao.sha256 的产物校验，最后看独立 flash 日志；不要把构建失败后留下的旧镜像继续作为新结果调试。

| 验证层与固件 | 已记录结果和范围 |
| --- | --- |
| 隔离脚本夹具 | 6 项通过：缺失清单、空格/中文路径、ELF 被修改、WSL 原始失败与旧清单失效、原生 stderr 成功、烧录失败不复位；无板卡访问。 |
| Bao smoke / core0 | 已安装 0.9.0，5 项通过：连接、Build 后符号重载、Download 后重连、全量 Flash 比对、C 源码断点/单步及 Guest 心跳。 |
| Bao smoke / core0+1 | 同版 0.9.0，5 项通过：双核连接、Build/Download 释放与重连、Flash 比对、Run/单步/心跳；不等于 dual Guest 符号验收。 |
| Flash 回读 | 56,596 字节全部匹配本次 smoke 构建；SHA-256 见原始报告。该结果不适用于随后其他烧录或另一 Config。 |
| Setup / 0.9.1 | 安装后的程序以 Bao 隔离配置验证无参数启动、三种核心选择和保存；没有连接或重新烧录板卡。 |

实现依据：T：artifacts/bao-tasks-1790663763716-5b7a1cdd/report.json；artifacts/bao-workflow-1790663775392-2c3ae114/report.json（core0）；artifacts/bao-workflow-1790663333421-4fde5892/report.json（双核）；artifacts/bao-setup-f2a2b64336c1474b9a201bbb59540787/report.json。

### 13.16 后续适配边界与故障定位

| 现象 | 检查顺序 |
| --- | --- |
| 复位后偶发卡住/串口异常 | 保留 GMU 的旧 `_barrier`、清零时机、两核启动次序，再查时钟/LLPP/MPU；不要只重连 GDB 掩盖启动条件。 |
| 能停 Bao，不能看 Guest C | Guest ELF 是否额外加载、对应 VM 是否正确、.text 是否用 RAM 运行地址、WSL/source_map 是否匹配。 |
| dual 只有一个核标签 | 检查是否仍使用原始 `debug-dual.toml`；固件有两 VM 不会自动创建 cores 配置。 |
| RCC/PORT 读失败或值不更新 | CPU 当前 MPU 权限、ahb 通道、刷新间隔；不要把手动刷新 0 ms 当作实时轮询。 |
| 互访异常却 Guest fault=0 | 检查是否由 EL2 先截获；联合 HSR/HDFAR、EL2 PC 和未返回的 probe 判断。 |
| 对端不动 | TUI 是否联停、是否正在单步等待 IPC、对端是否故障；区分调试暂停与固件死锁。 |

本地移植已能支持上述 smoke 与双 VM 功能记录，但仍有明确边界：平台时钟初始化的返回值未完整向上报告；部分等待循环缺少健壮的超时处理；GIC maintenance IRQ 25 在平台描述中仍带待确认项。应继续验证冷启动/POR、异常恢复、全部内存权限、长时间压力与实际外设组合。

移植 FreeRTOS Guest 时还要验证 EL1 上下文切换、tick 中断、临界区/中断屏蔽、任务栈、设备 IRQ 路由和共享资源策略。当前两个最小 Guest 的 Timer/IPC 通过，不等于 FreeRTOS 调度器、SMP Guest、DMA 隔离或生产安全认证已完成。B 的 `docs/tha6206-bao-porting.tex` 可作底层移植细节参考，但其中较早的未验证项需要结合 2026-09-21 新记录判断，不能用旧快照否定后来的实板证据。

实现依据：B：`src/arch/armv8/cpu.c`、`src/arch/armv8/aarch32/boot.S`、`src/platform/tha6xxx/platform.c`、`src/platform/tha6xxx/tha6xxx_desc.c`、`configs/tha6206-dual/guest.c`；T：`src/config.rs`、`src/session.rs`、`src/coordinator.rs`。

## 14 项目与环境配置参考

### 14.1 覆盖、路径和保存规则

配置优先级为：默认值 → tools 公共环境 → 所选 backend 分组 → 项目字段 → CLI。表按字段合并，数组整体替换；项目中写空数组会清空相应环境数组。环境普通配置允许 `gdb`、`target`、`service`、`actions`、`session`、`sync`、`memory_access`、`multicore`，另接受元数据 `backend`、`backends`、`core_targets`，由芯片解析层消费；不接受 `program`、`cores`、`live_watch` 等工程表。大部分结构启用 deny_unknown_fields，字段拼错会报错。

含斜杠的 gdb.executable、service.command 和 cwd 相对定义它们的 TOML 文件；裸命令从 PATH 查找。`${profile_dir}` 只在环境文件展开。program、source_map.to、live_watch.elf、session.log_dir 等最终相对项目目录解析；不要认为环境文件中的所有路径字段都会自动相对 profile。CLI 路径相对启动时 cwd 处理。

0.8.4 的 Setup 将 Project 字段优先显示为相对启动目录的路径，但内部仍解析为确定的项目位置。资源路径遵守上述原规则；尤其 `gdb.args` 中 `-x` 后的相对文件名由 GDB 工作目录解释，未设置 `gdb.cwd` 时继承 DebugTUI 启动目录。完整操作见第2.4节。

保存 Setup 时保留环境引用和工程显式配置，不把整个展开环境写回项目。运行时偏好写入使用全局互斥锁，将相关列表/UI 表合并到最新文档。检测到外部启动配置冲突时拒绝盲写并要求重新加载；跨进程修改及崩溃期间并非数据库式原子事务。

Project 行 Enter/F3 载入所选配置并重新派生所有显示字段，错误时保留此前有效草稿；当前没有旧版 Examples/F4 操作。无候选配置时，交互启动会创建最简 debug.toml；之后修改仍须保存。保存始终写所选 Project，不改写引用的 profile。Symbol images 的 Ctrl+S 直接保存，Apply to draft 只更新内存；高级设置、继承和主 ELF 联动见第13.6节。

## 14.2 核心字段

| 字段 | 默认/类型 | 说明 |
|---|---|---|
| version | 支持至 3 | Chip/Core 选择要求 3；旧式配置可保留 1/2。旧 [server] 被拒绝并提示迁移。 |
| tools.profile / root | 空/路径 | profile 优先，root 对应 root/debug-env.toml。 |
| debug.chip / cores | 空/编号数组 | 型号和物理核心编号子集；未选芯片沿用旧模式，选中后校验本地目录和后端。 |
| core_preferences | 按芯片/核的表 | 保存 watch 与 breakpoints；核名称为 core.N，保留未选核的偏好。 |
| gdb.executable | gdb | 与目标架构匹配的 MI2 调试器。 |
| gdb.args / init | 空数组 | 程序参数 / GDB 初始化命令。 |
| gdb.cwd / env / unset_env | 可选/映射/数组 | 宿主进程环境；默认 LC_ALL=C。 |
| gdb.registers | 空数组 | 空表示读取所有命名寄存器；非空按名称筛选。 |
| target.mode | remote | remote、extended-remote 或 local。 |
| target.endpoint | 空字符串 | 远程 HOST:PORT；多核可由各 core.endpoint 提供。 |
| target.after_connect | 空数组 | 建立目标连接后执行。 |
| program.elf / svd | 空路径 | 符号/程序与可选外设描述；ELF 可省略。 |
| program.source_root | 项目目录 | 源码定位及外部 tasks 的工作目录。 |
| service | 可省略 | 没有此表时只启动 GDB。 |
| service.enabled | true | false 使用外部服务。 |
| service.command / args | 路径/数组 | 通用进程启动，不以 shell 拼接。 |
| service.cwd / env / unset_env | 可选 | 独立于 GDB 环境。 |

| 字段 | 默认/类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| service.ready | 空数组 | 非空时等待任一就绪片段；空则启动后直接连接。 |
| service.timeout_ms | 15000 | 服务就绪等待上限，必须大于 0。 |
| actions.run | 空数组 | 空时默认 -exec-run；芯片 profile 可声明 reset/continue。 |
| actions.restart / download | 空数组 | 为空时动作不可用，download 可由 tasks 覆盖。 |
| actions.before_disconnect | 空数组 | 停止后、detach/disconnect 前执行。 |
| session.on_exit | detach | detach、resume、disconnect。 |
| session.timeout_ms | 8000 | 普通 MI 请求超时；不是全部链路的唯一超时。 |
| session.log_dir | 未配置 | 配置后创建独立会话日志。 |
| tasks.build / download | 空字符串 | 单行 shell 命令，工作目录固定 source_root。 |
| tasks.timeout_ms | 300000 | 外部任务超时，必须大于 0。 |
| watch / breakpoints | 空数组 | 表达式列表 / 兼容字符串或详细断点对象。 |
| source_map | 数组表 | from 是编译路径前缀，to 是本地目录。 |
| source_remap | enabled/from/aliases | enabled 为可选布尔值；from 为 ELF 目录前缀，目标跟随 Source root；aliases 保存原路径拼写。 |
| ui.animations / unicode | subtle / true | off、subtle、full；Unicode 动效字符开关。 |
| ui.formats / refresh | 空映射 | 数值格式 / 按核按项的读取策略。 |

## 14.3 多核和总线字段

| 配置 | 含义 |
| --- | --- |
| `backend / backends` | 工具环境中的单后端标识/多后端覆盖分组，与用户目录中芯片的 backend 匹配。 |
| `[core_targets."N"]` | 工具环境提供该物理核的 endpoint 和可选 ready 字符串；也可放入所选 backend 分组。 |
| `[[cores]]` | name 唯一；远程 endpoint 唯一；startup_order 默认 0。可配 init、after_connect、run、watch、breakpoints。 |
| `[[images]]` | 常驻镜像：唯一 id、elf、可选 cores、domain、source_root/source_map、offset/sections、memory_channel。1.3.2 的 source_root 未设置或为空时继承 program.source_root，显式点号仍指项目目录；见第13.6节。 |
| `[images.saved_context]` | 所属 Guest 的显式快照 ABI、身份、索引、通道和允许内存区；只读 Guest 视图见第13.8节。 |
| `[multicore]` | scope 默认 core；halt_peers 默认 true；共享复位由 restart_core 和 restart 数组定义。 |
| `[[memory_access]]` | 唯一 id、label、tcl_endpoint、target、while_running；cores 可选限制通道可用于哪些核。 |
| `[live_watch]` | tcl_endpoint、bus_target、elf、正数 interval_ms；工程配置，非环境表。 |
| `[sync]` | method 接受 tcl、cti 或空；open 为显式 TCL 数组，非空时要求显式 cores；失败中止连接。 |

核的 watch/breakpoints 未配置表示继承顶层，显式空数组表示不继承。但 **core.after_connect 与 core.run 的空数组在当前 derive_project 中仍保留顶层动作**；要清除应在顶层重新设计动作，不能照搬所有数组的覆盖规则。core.init 追加在共享 gdb.init 后执行。

```
[[source_map]]
from = "D:/old/build/workspace/firmware"
to = "."


[ui]
animations = "subtle"
unicode = true
[ui.formats]
"watch:xTickCount" = "hex"
```

源码映射用于文件定位，不能修复 ELF 与烧录镜像不一致；流水线产物的配置、操作和排查步骤见附录D。

实现依据：`src/config.rs`: Project::from_document/validate、各 Default；`src/cli.rs`: document；`src/launch.rs`: Document::save；`src/coordinator.rs`: derive_project。

# 15 实现架构、模块与并发关系

## 15.1 架构分层





图 12: 代码职责图。Legacy 单核未配置 cores/live_watch/sync 时直接创建 Session；Chip 模式先派生显式 cores。

普通单核仅配置 memory_access 也不增加 Coordinator 线程；逐项 TCL 读仍在 Session 请求路径中执行。显式 cores、live_watch 或 sync 任一存在时走协调层。即使 cores 只有一项，也属于显式核工作区；工作区索引按最终核心数组位置，启动顺序另由 startup_order 排序。Chip 模式用物理编号生成 core.N 名称；例如只选 core1，工作区 index 为 0，但名称仍为 core.1、端口仍取物理核 1 的映射。JSONL 的 core index 不应当作芯片物理编号。

## 15.2 离线源码目录扫描与统一映射

Setup 重映射通过独立工作线程启动短生命周期 GDB，使用 `-nx -nh`、关闭 auto-load，并先设置 source open off；发送 file-exec-and-symbols、file-list-exec-source-files、gdb-exit。只复用选定 GDB 的可执行文件及环境变量，不带 profile 的 args/init/cwd，不创建 Server 或调试连接；工作目录为项目 TOML 所在目录。这样不会为扫描 ELF 执行旧 profile 中的复位或下载钩子，普通调试会话的加载流程仍独立存在。

扫描结果去除虚拟编译文件和控制字符项，以目录层级建立候选，统计映射到 Source root 后的文件存在数并显示样例。列表是候选目录，不是 DWARF 类型/调用关系浏览器。取消、重新扫描和退出弹窗会发出取消标记，子进程由拥有者 kill/wait 回收；UI 通过消息接收结果，不阻塞终端输入。

| 边界 | 当前实现 |
| --- | --- |
| GDB 元数据等待 | 使用 session.timeout_ms 并限制为 1–30 秒；不可达旧网络路径仍可能超时。 |
| 输出与列表上限 | GDB 输出最多 32 MiB；过滤后的源文件条目与候选目录各最多 50,000。 |
| 路径比较 | 正反斜杠归一化，按完整目录边界匹配；不会将 /ci/app 匹配到 /ci/app2。大小写按原字符串比较，不自动折叠盘符或路径大小写。 |
| 映射的消费者 | TUI 本地文件定位、GDB substitute-path 使用同一有效规则；对原拼写、正斜杠、反斜杠生成去重别名。 |
| 检查的含义 | matched 表示本地文件存在，不比较文件内容/Git 提交，不保证行号和固件匹配。 |

开关未设置时，已有 source_map 或非空 source_remap.from 维持启用，兼容旧工程；显式 false 停用两者但保留内容。from 的目标始终是当前 Source root。手工规则中与选中前缀相同的项被选中映射替代，其余手工规则保持顺序并在前；没有自动“最长前缀优先”排序，应把更具体的手工前缀放前面。用户在 GDB init/Console 自行发出的 substitute-path 不属于这套开关。

实现依据：`src/source.rs`；`src/launch/remap.rs`；`src/config.rs`: effective_source_maps/source_path；`src/session.rs`: connect。

## 15.3 线程和数据结构

UI 主线程维护 App、面板状态与输入；Session 工作线程拥有 GDB、Server、Snapshot、断点/Watch 定义、按通道 TCP 缓存。GDB stdout 读取线程解析 MI，stderr 和服务输出读取线程采集日志。旧式 Live Watch 配置增加独立采样线程。Windows 下所有自有进程归入 Job Object。

| 对象 | 关键内容 |
| --- | --- |
| Request | id: u64、method: String、params: JSON。 |
| Event | snapshot、response、log、live_watch、exit。 |
| Snapshot | state、stop_reason、frame、stack、locals、watches、registers、breakpoints、files、assembly、memory、generation、async_supported；多核再带 core/cores/control_scope。 |
| Variable / WatchTree | name/value/changed/error，及可选类型、成员路径、子节点、展开和分页标志。 |
| Breakpoint | 每核真实 id、location、kind、enabled、condition、ignore_count、hit_count、restore_error；可选 group/cores。 |
| EngineHandle | 命令发送端、事件接收端和共享取消标志 Arc<AtomicBool>。 |

命令通道采用 mpsc，事件为容量 512 的 sync_channel；GDB 解析记录通道容量 256。日志缓冲有界，不能认为在无限输出压力下保存所有历史。Worker 正常约每 20 ms 检查请求，等待 MI 时仍消费异步记录，避免把 `*stopped` 误当作请求结果。

### 15.4 UI 的按需工作与资源边界

Asm/Memory 根据停止代次、栈帧地址及层级失效，等待前台命令结束才读取；失败后等待显式 refresh 或下次停止，不高频重试。Source 只保留当前文件文本，各标签保存路径/滚动状态。SVD 有独立寄存器缓存，不写 Memory 面板快照；实时采样有独立缓存，不回写普通 GDB Snapshot。

外观模块消费已有事件，不访问 GDB：短动画最高约 25 FPS，运行/忙碌提示约 2.5 Hz，空闲或失焦暂停装饰绘制。效果上限包括 256 个短脉冲、2048 个值历史、3 个实际停止落点；数值变化直接显示最终值，动画不伪造运行进度。

0.8.4 的 `ui/source_text.rs` 保存选区 anchor/caret、横向视口及菜单状态，以 UTF-8 字节位置截取原文，以字符显示宽度换算屏幕坐标。highlight 提供对应文本范围，render 在着色结果上叠加选区并固定行号栏；切换文件、核心及停止上下文时清理相关状态。`clipboard.rs` 只在显式复制动作中写宿主剪贴板，Add to Watch 则沿用现有请求路径，不新增另一套 GDB 求值或多核路由。

`launch/choices.rs` 负责项目筛选和示例生成，应用选择时经原 Document 解析与校验后替换草稿；浏览和选择阶段不创建调试进程。Setup 的直接 Exit 汇入既有退出/清理流程。这些界面功能没有引入新的调试工作线程或第三方运行时依赖。

实现依据：`src/session.rs`: Engine、spawn、run；`src/coordinator.rs`: spawn；`src/ui.rs`: ensure_visible_data；`src/ui/effects.rs`；`src/ui/source_tabs.rs`。

## 16 MI、RSP、TCL 的报文与流转

### 16.1 GDB/MI2：token 与异步记录

DebugTUI 给每条 MI 命令加递增 token，写入 GDB stdin。只有 ^ 且 token 匹配的结果记录结束当前请求；其间的流输出、运行/停止通知继续更新会话。`^done` 或 `^running` 是命令结果，不能替代真正的停止通知。MI 语法详见GDB 官方输出语法。

```
17-exec-continue
17^running
*running,thread-id="all"
*stopped,reason="breakpoint-hit",bkptno="1",
  frame={addr="0x08001234",func="Task100ms",line="40"}
```

上例为便于阅读的逻辑报文示意，实际每条 MI 记录为一行；地址/行号不是本次实板采样。解析后的 Record 保存 token、kind、class 和 Value。Value 有 Text、Tuple（键值对向量）与 List，可保留重复键和顺序，处理引号、反斜杠、八进制 UTF-8 转义以及嵌套边界。

| 标记 | 类别 | 核心处理 |
| --- | --- | --- |
| ^ | 结果 | token 匹配，error 返回 msg；其余交给调用者。 |
| * | 执行异步 | running/stopped；停止增加 generation、清空过期反汇编/内存。 |
| = | 通知 | breakpoint-* 触发后续刷新。 |
| + | 状态 | 尝试处理 download 的 total-sent/total-size；已知匿名 tuple 例外见限制。 |
| ~ | GDB 控制台流 | 日志通道 gdb。 |
| @ | 目标输出流 | 日志通道 target；内部 TCL 回显可被过滤为 diagnostic。 |
| & | 诊断流 | diagnostic。 |

单条 MI 记录限制 1 MiB；遇到超长记录读取线程结束并报告。普通 MI 超时进入 FAULT，要求重连恢复，避免迟到结果误配新请求。

## 16.2 RSP：由 GDB 和 Server 实现

远程包基本形式为 `$payload##checksum`，存在应答和可协商特性；常见内存、寄存器、继续和停止回复由 GDB/Server 处理。`monitor` 经 GDB 转为远程命令，故 monitor reset 与 monitor resume 的语义由服务器定义。DebugTUI 不自己封装 RSP，也不能从 MI 一条命令推定对应一个 SWD 总线事务。

## 16.3 TCL RPC：显式 target 与错误封装

OpenOCD RPC 在 TCP 上以字节 `0x1a` 结束命令和响应。客户端对 TCL 单词转义，使用 catch 携带返回码，格式化为 `__DEBUGTUI_RPC__<code>:<value>`；只把 code=0 作为成功，并检查完整终止符、UTF-8、宽度与数量。

```
# Logical payload before the status wrapper:
"stm32f4x.ahb" read_memory 0x20000000 32 1


# Status-bearing response, followed by byte 0x1a:
__DEBUGTUI_RPC__0:1234
```

总线读取地址示例不承诺该处是变量。`target read_memory` 的对象选择语义见OpenOCD target配置文档。每通道按需复用一个 TCP；故障关闭缓存连接，后续重试重新连接。连接/读写超时约 500 ms，事务循环还设 2 s 截止和 8192 字节响应上限，实际可能先触发 socket 超时。

### 16.4 一次“停止并查看变量”的时序





图 13: 正常暂停路径。GDB 的中断确认不等于目标已经停止。

实现依据：`src/mi.rs`；`src/session.rs`: request、record、interrupt_target；`src/live_watch.rs`: connect、word、transact。

## 17 连接、执行、暂停与退出状态机

### 17.1 连接流程




图 14: 连接成功由后续查询确认；中间失败清理本次启动的资源，多核回滚已连核。

没有 ELF 可以连接，但源码和表达式信息受限。配置了 Build 且 ELF 尚不存在时允许先进入工作区构建；“能打开工作台”不等于“已连接目标”。Setup 中再次 Start 先清理旧会话并等待退出，再保存和启动新会话；清理失败停止切换。

## 17.2 稳定状态和暂态

| 状态 | 解释与操作 |
| --- | --- |
| DISCONNECTED | 无有效连接；可配置、Build、Connect。 |
| STARTING SERVER / STARTING GDB / CONNECTING | 正在准备；不得当作已暂停或可以读寄存器。 |
| READY | GDB 有效，但没有活动 inferior/可用栈帧，例如本机尚未 run 或程序已退出；可设代码断点。 |
| STOPPED | 目标停止，可读普通快照、单步、设置数据观察点和执行需停止的动作。 |
| RUNNING | 普通面板保留缓存；可 Pause；只有明确能力的通道可运行读。 |
| DOWNLOADING | 执行环境下载动作；MI 完成后重新核对目标状态。 |
| DISCONNECTING | 清理、detach/disconnect、退出 GDB 和自有服务。 |
| FAULT | GDB 关闭、请求超时等异常；目标状态可能未知，应检查日志再 Reconnect。 |

## 17.3 暂停竞态的处理

Pause 先发 `-exec-interrupt --all`，等待真实异步停止。约 250 ms 尚未确认时发 `-thread-info`：全部线程确认为 stopped 才同步停止状态；无 inferior 则进入 READY。目标仍运行时在约 1 s 后最多补发一次 interrupt，等待流程有界，通常使用 5 s 停止等待窗口（具体 MI 请求仍受各自超时影响）。

GDB 报“目标已停止”或“Inferior not executing”时也先核对，不通过 reset 或重连伪造成功。对运行中明确拒绝 thread-info 的远程 GDB 保持等待；超时错误表示目标可能仍在运行。新停止增加 generation，使旧汇编、内存和实时采样代次失效。切核还有协调层 revision，避免后台核数据覆盖当前核。

### 17.4 Build/Download 与退出流程





图 15: 外部任务流程；GDB actions.download 在当前会话/当前核执行，路径不同。

Windows 的外部任务通过 `cmd.exe /D /V:OFF /S /C` 执行；PowerShell 脚本须显式写解释器。任务字符串不是 GDB 命令数组；GDB actions 中以连字符开头的命令按 MI 发送，其他命令通过 GDB Console。原始配置命令有真实执行能力，应使用可信工程配置。

正常断开依次取消总线连接、必要时 Pause、查询并记住断点、删除本会话目标断点、执行 before_disconnect，再按策略 resume/detach/disconnect，退出 GDB，回收自有服务，保存 Watch 和断点定义。错误会被汇总并报告，不能把“进程消失”当作“目标状态正确”。

Windows Job 设置 KILL_ON_JOB_CLOSE，应用异常结束时回收自有进程树；这不保证硬件 detach 成功，也不替代板卡运行状态检查。非 Windows Job 实现目前是空壳，进程树清理与发布验证尚不具备同等保证。

实现依据：`src/session.rs`: connect、sync_target_state、wait_for_stop、disconnect、project_task；`src/process.rs`；`src/ui.rs`: SWITCH_QUIT。

## 18 多核工作区与跨核断点

STM32F429 是单核例子；本节配置用于多核平台的实现说明，不应向 F429 虚构第二个 CPU。每核有独立物理 GDB 进程和 endpoint，并可共享 Server。传统配置共享默认程序/描述；1.3.0 可通过 images 按核心绑定 Bao/Guest ELF，见第13.6节。

```
[[cores]]
name = "core0"
endpoint = "127.0.0.1:3333"
startup_order = 0
watch = ["counter"]

[[cores]]
name = "core1"
endpoint = "127.0.0.1:3334"
startup_order = 1
watch = []

[multicore]
scope = "all"
halt_peers = true
restart_core = "core0"
restart = ["monitor chipreset"]
```

`chipreset` 必须由目标板级脚本提供，上例不是通用 OpenOCD 命令。Connect/Run 按 startup_order 顺序等结果，只保证命令顺序，不保证前一核完成固件初始化。全局连接失败断开全部核并清理自有共享服务。重复 Connect 报错并保留现有连接，重建使用 Reconnect。

| 操作 | 作用范围 |
| --- | --- |
| Connect / Reconnect / Disconnect / Exit | 整个工作区。 |
| Run All | 每次连接/共享复位后先执行各核 run，之后继续；已运行核跳过。结构化 run 可用 scope=core。 |
| Continue/Pause | 根据 Scope All/Core；单请求可覆盖 scope，不改变会话默认范围。 |
| Step/Next/Finish | 只推进当前核；All 模式先暂停其他运行核。跨核等待/锁可能因此无法前进。 |
| 断点自动联停 | All 且 halt_peers=true 时观察新停止，暂停其他运行核并切至触发核。 |
| 共享 Reset Chip | 一次通过指定核执行复位，然后清每核寄存器缓存并刷新；即使 Core 范围也作用整片。 |
| Watch/原始 GDB/新建断点 | 当前核；显式关联的断点编辑另按成员核分发。 |

## 18.1 协调器的响应和失败语义

Coordinator 将用户 id 与内部逐核 id 分离。一个 Batch 顺序等待子步骤，记录每核 result/error；汇总后回复用户。内部断点联停不会冒充用户 response。某核继续失败时尝试停住已运行核；暂停某核失败仍尝试剩余核；共享复位后的状态须逐核刷新。

## 18.2 关联断点不是相同地址推测

新建断点默认当前核。选中已有持久代码/硬件断点，Cores/c 勾选其他核，Ctrl+Enter 应用；当前核必须保留，临时断点和数据观察点不支持这种关联。每组保存稳定 group，但每核 GDB 编号独立，快照 cores 来自真实列表。

关联启停、修改条件/忽略数、删除会分发全部成员；Enable/Disable all 还包含当前列表中的关联外核。操作前要求受影响核均 READY/STOPPED，不会隐式 Pause。添加或编辑失败时反向执行 undo，连失败步骤也尝试恢复以覆盖“目标已改但配置保存失败”；回滚失败同样报告。软件断点会修改指令，若多个核共享可写代码内存，单核安装也可能影响其他核，应使用合适的硬件断点策略。





图 16: 跨核断点修改是有回滚的顺序协调，不是崩溃原子事务。

## 18.3 sync、CTI 和 AP 适配边界

第9.6节已说明 CTI/CTM 的硬件路径；这里对应的是其在工作区生命周期中的配置入口。`sync.open` 在共享 Server 就绪后、GDB 连接前执行，method=tcl 或兼容的 cti 都只发送明确配置的 TCL 字符串。TUI 不识别 CTI 拓扑、不配置 AP、不承诺硬件联停；CTI base、通道、核关联和 MEM-AP 路由均属板级脚本。多个通道可用不同端口，CPU target 名称也不等于固定 AP 编号。

本次已定位并复核 THA6206 双 Cortex-R52 的 2026-09-20 原始 result/events 记录，覆盖组控制、共享复位、运行中 Watch 和多核断点，见第12节。Bao 双 VM 的另一组证据见第13节；它不能替代双 VM 加逐核 Guest C 符号的完整 TUI 验收；9 月 29 日已新增 Bao smoke 的双 GDB 编译下载回归，见第13.15节。较早“无多核板卡”或“缺原始目录”的描述属于当时的资料范围。

实现依据：`src/coordinator.rs`；`src/coordinator/control.rs`；`src/coordinator/breakpoints.rs`；`src/ui/breakpoints/cores.rs`；`docs/examples/multicore-access.md`。

# 19 Headless JSONL 自动化接口

## 19.1 启动、请求与事件约定

```
debugtui --project ./debug.toml --headless --stdio
debugtui --project ./debug.toml --script ./commands.jsonl
```

stdin 每行一个 JSON 请求，空行忽略；stdout 每行一个事件，立即 flush。`--script` 自动启用 headless，顺序执行文件；请求失败停止后续脚本并清理，返回非零退出码。脚本 EOF 自动发 quit；交互 stdin EOF 也进入清理。`--stdio` 本身也启用 headless。`params` 可省略，但需要参数的方法会自行校验。

```
{"id":1,"method":"connect","params":{}}
{"id":2,"method":"watch","params":{"expression":"xTickCount"}}
{"id":3,"method":"continue","params":{}}
{"id":4,"method":"pause","params":{}}
{"id":5,"method":"evaluate","params":{"expression":"xTickCount"}}
{"id":6,"method":"quit","params":{}}
```

该示例假定远程 profile 连接后暂停。脚本没有内置 sleep；需要运行一段时间再采样时使用外部客户端控制请求时机，而不是把多行紧邻请求当作等待。

```
{"event":"response","id":5,"ok":true,
 "result":{"value":"12345"},"error":null}
{"event":"snapshot","snapshot":{"state":"STOPPED", ...}}
{"event":"log","channel":"gdb","text":"...",
 "timestamp":"...","elapsed_ms":1200}
{"event":"live_watch","sample":{"expression":"uwTick",
 "address":536870912,"bits":32,"value":12345,"error":null,
 "timestamp":"...","core":null,"generation":4}}
{"event":"exit"}
```

上段为事件结构示意，省略号不是合法 JSON，实际输出包含完整字段。客户端必须按 event 和 response.id 分类，不要把 stdout 每行当作一个请求结果；异步日志和快照可穿插。普通 `status` 返回缓存状态，不保证进行新的硬件读取。`continue/step` 成功可能只表示已发出执行动作；要等待停止使用 `wait_stopped` 或监听 snapshot。

## 19.2 方法参考

| method | params | 行为/条件 |
|---|---|---|
| connect / reconnect | `{}` | 连接/先清理再连接。 |
| disconnect / quit | `{}` | 断开/断开后终止 worker。 |
| status | `{}` | 当前 Snapshot。 |
| continue / run / pause | 可选 `scope:"core"\|"all"` | scope 适用于多核协调。 |

| method | params | 行为/条件 |
| --- | --- | --- |
| wait_stopped | `timeout_ms` | 单核默认 10000、最大 60000 ms；All 组默认 8000、限制 1–120000 ms。 |
| step / next / stepi / finish | `{}` | 源级进入/越过、指令进入、跳出；需要 STOPPED。 |
| restart | `{}` | 执行配置的复位，组策略另见前节。 |
| evaluate | `expression` | 停止求值，返回 value 文本。 |
| watch / unwatch | `expression` | 增删根表达式；非停止时新增先占位。 |
| watch_expand | expression、path 数组、expanded；可选 more | path 为子索引路径；展开需停止，折叠本地处理。 |
| watch_resolve | expression，可选 path | 停止时返回 address、bits、signed、float、little_endian、type。 |
| memory_read | 数值 address、bits、little_endian；可选 channel | channel 空走默认 GDB；非空走命名 TCL。 |
| peripheral_read | 数值 address、bits、little_endian | 停止读单寄存器，不修改 Memory 面板。 |
| memory | 文本 address，可选 count | 停止；count 默认 256，限制 1–4096 字节，更新 Memory 快照。 |
| disassemble | 可选文本 address | 默认 `$pc`，读取起点之后 128 字节范围。 |
| frame | level | 选择栈帧并刷新上下文。 |
| files / refresh | `{}` | 文件列表 / 刷新当前停止上下文。 |
| break | location；可选 hardware、temporary、enabled、condition、ignore_count | 代码断点可在 READY/STOPPED 创建。 |
| data_break | expression；access=write/read/access；可选 enabled、condition、ignore_count | 数据断点需 STOPPED。 |
| enable_break | number 和 enabled；或 all=true、enabled | 启停；number 是字符串。 |
| update_break | number；可选 enabled、condition、ignore_count | 修改现有定义。 |
| delete_break | number | 删除指定编号；单核缺失/空 number 会删除全部断点，应显式传入。 |

| method | params | 行为/条件 |
| --- | --- | --- |
| break_cores | number、cores 索引数组 | 多核关联持久代码断点，必须包含当前核。 |
| select_core / cores | index 或 name / 空参数 | 多核切核/查看核列表。 |
| control_scope | scope=all/core | 多核改变本会话范围，不写回 TOML。 |
| console | command | 原生 GDB；一般要求 READY/STOPPED，部分执行别名特殊路由。 |
| complete | text；可选 expression: bool | 符号/命令补全，不执行输入。 |
| images | `{}` | 当前核的常驻镜像和识别状态；运行时身份为最后已知。 |
| guest_context | image；可选 level、expressions | 在有效的物理停止窗口只读查看 Guest 保存寄存器、栈和局部值。 |
| return_guest / cancel_guest_return | image / 空参数 | 当前核完整 HVC32 返回与取消；物理状态/资源约束见第13.9节。 |
| set_elf | path | 仅单核且已断开；多 ELF 在 Setup 维护主 ELF 与 images 后重新 Start，不提供运行中热替换。 |
| build / download | `{}` | 执行配置动作；headless 无 UI 下载确认。 |
| ui_preferences | Ui 对象 | 保存 UI 配置，无 MI；建议先读取工程并完整合并。 |

`break_apply`、`synchronize`、`restart_shared` 为协调实现内部使用的方法，客户端应使用上表公开操作，避免绕过组控制约束。当前接口是项目自定义 JSONL，不含 `jsonrpc:"2.0"`，没有网络多客户端服务或正式协商版本字段；自动化应固定程序版本并保留原始事件。

## 19.3 客户端实现注意事项

1. 使用不重复的非保留 u64 id；将 response.ok/error 与目标 state 分开判定。内部 EOF quit 使用 u64 最大值。
2. 持续消费 stdout，避免有界事件通道因客户端不读而阻塞；stderr 保存启动/脚本错误。
3. 先 connect 并确认状态；执行控制后根据需要等 wait_stopped；退出等 response 和 exit。
4. 数值 address/bits/value 使用 JSON 数字。JavaScript 对大于 $2^{53}-1$ 的整数不能精确表达，应使用保留整数精度的解析库或原始 JSON 文本处理；不能在解析为 Number 后再转 BigInt 修复。
5. 64 位内存值也不保证总线原子性。自动化调用 peripheral_read 是通用内存操作，核心不知道地

址对应的 SVD 副作用；调用者仍应应用元数据访问规则。

实现依据：src/main.rs: run_headless；src/session.rs: Request/Event/execute；src/session/memory.rs；src/coordinator.rs。

# 20 将 DebugTUI 适配到其他芯片

新的芯片适配通常修改工具环境和板级脚本即可，无需重新编译 TUI。按以下顺序建立可验证的链路，比一次启用全部功能更容易定位错误。

1. **确定硬件信息**。型号、核架构、端序、Flash/RAM、调试接口、供电、复位、保护状态、DAP/AP/CTI 拓扑从该芯片资料和板卡原理图取得。
2. **独立验证 Server**。选其支持的 target/Flash 驱动，确认探针可连接、识别 CPU、暂停和读稳定内存。OpenOCD/J-Link 不能互换全部 monitor 命令。
3. **独立验证 GDB**。使用兼容目标架构和 ELF/DWARF 的 GDB，手动 remote/extended-remote，核对寄存器、PC、符号、断点、继续/暂停和退出。
4. **写环境 profile**。定义 GDB 和 Server 资源路径、ready、端口和 after_connect；仅加入已验证的 run/restart/download/before_disconnect。
5. **配置项目**。正确 ELF、source_root、源码映射、任务命令、SVD。核对 ELF 与烧录镜像，不因文件名相同而假定相同内容。
6. **增加运行读取**。根据实际 AP 路由建立 mem_ap target，声明 memory_access，先停止对照，再运行采样，验证无隐式停核及读后正常调试。
7. **增加多核**。每核唯一 endpoint、明确启动顺序和共享复位 owner；再验断点联停、单步隔离和部分失败恢复。CTI 必须单独做硬件验收。

| 移植项 | 验收标准 |
|---|---|
| 连接 | 重复连接/失败/重连行为清楚，外部服务不被误回收。 |
| 符号/源码 | PC 所在函数和源行合理，compare-sections 或等效验证一致。 |
| 控制 | 连续 Continue/Pause、长时间运行后暂停、源级/指令单步均正确。 |
| 断点 | 代码、硬件、临时、支持的数据模式实际触发；资源耗尽给出错误。 |
| 数据 | CPU/GDB 与总线稳定值一致，字节序、宽度、对齐、错误地址均有结果。 |
| 运行读 | 无隐式 halt/resume，旧地址生命周期清楚，隐藏逐项面板停止轮询。 |
| 下载 | Flash 算法、SRAM 工作区、加载段、向量表/启动地址和校验明确。 |
| 退出 | 明确板上保持/恢复策略，无自有进程或监听残留。 |

对于 RISC-V 需要自备匹配的 GDB 和服务；1.3.0 的 images 允许按核绑定不同 ELF，但不代表已适配不同架构、不同 SVD 的全部异构核；本次隔离求值实测限 ARM32 小端。对于 Cortex-R/A，复位初态某些浮点寄存器不可读可配置 gdb.registers；总线值与核缓存之间的一致性由芯片/服务配置保证。

实现依据：docs/examples/multicore-access.md；src/config.rs。

# 21 日志、诊断与常见故障

## 21.1 日志组织

`--log-dir PATH` 或 session.log_dir 开启落盘。每次连接新建 `session-日期-时间-毫秒.log`，通过 create_new 防覆盖；时间在产生/读取日志时捕获，文件每行含绝对时间和单调会话耗时。多核日志在 `core-N/`，共享服务在 `coordinator/`。Console 是阅读过滤视图，不代替完整会话日志。

## 21.2 按故障层次查找

| 现象 | 先查什么 | 处理方向 |
|---|---|---|
| 无法找到 GDB / DLL | executable、data-directory、PATH、工具包完整性 | 单独运行 –version；按定义文件核对相对路径。 |
| Server 启动超时 | server 输出、ready 文本、USB 驱动、端口 | 确认真实监听文本；已运行服务用 –connect。 |
| Could not connect to J-Link | 探针驱动是否为 SEGGER 或 WinUSB/libwdi | 历史本机存在驱动不匹配；用已验证的 OpenOCD profile 或正确安装相应驱动。 |
| J-Link 约 52–53 秒后失效 | 首个异常时间、monitor 读取、Server/DLL/固件与探针身份 | 已有绕过 TUI 的历史复现；clone 是待验证线索。详见第21.3节，勿仅增加超时或反复自动重连。 |
| 源码/变量与实际不符 | ELF、Flash 校验、优化、路径映射 | 先确认镜像一致，再修 source_map；不要只换源码。 |
| 单步跳行、变量 optimized out | 编译优化和调试信息 | 使用匹配的调试构建；本地固件为 -O0 -g3。 |
| RUNNING 时旧值不变 | 是否普通停止快照；是否启用了合法通道 | LIVE 只来自成功采样；先暂停解析地址，启用 ahb。 |
| Live read unavailable | 通道是否存在、cores 限制、while_running、地址类型 | 默认 GDB/core-tcl 停止限定；无地址表达式不能总线读。 |
| 运行读与 GDB 不相等 | 是否同一时间、DMA/其他核、缓存、类型/端序 | 全部相关核停止后 Refresh，再对稳定值比较。 |
| Peripherals 无值 | SVD 路径、展开/可见状态、访问属性、位宽/对齐 | 只写不读；副作用项只能显式手动操作；未知 endian 核对源码默认。 |
| 暂停超时 | MI interrupt、thread-info、异步 stop、服务端状态 | 保留日志；FAULT 后显式 Reconnect；不要把重置当作暂停。 |
| 断点恢复 [!] | 符号位置、可用硬件资源、数据类型、错误文本 | 暂停后重试启用或删除；记录未被静默丢弃。 |

| 现象 | 先查什么 | 处理方向 |
|---|---|---|
| 下载进度 protocol error | 是否 +download 匿名 tuple；最终 `^done` 和段校验 | 当前已知显示问题，核对实际下载结果，勿据进度条判定成功。 |
| Download command 显示空 | tasks.download 与 actions.download 的层级 | 空脚本可回退 GDB action，确认框显示实际动作。 |
| Build 不找到 make/GCC | Source root、继承 PATH、Makefile 工具依赖 | 先在同一目录/环境独立构建。 |
| 终端功能键无响应 | 焦点、终端快捷键拦截、尺寸 | 使用可见按钮；检查宿主终端按键路由。 |
| 退出后板仍运行 | before_disconnect 和 on_exit | 本地 profile 明确 resume/go 后 detach，这是配置行为。 |

定位时记录程序版本、源码 SHA、profile、匹配 ELF 的哈希、探针/Server 版本、复现步骤、原始 MI 日志和最终目标状态。保存日志可包含变量和源码路径，应按工程资料的敏感程度管理。

实现依据：`src/logging.rs`；`src/session.rs`: log_at、start_server；`src/coordinator/server_log.rs`；本地历史报告。

## 21.3 案例：GDB + J-Link Server 在约 52–53 秒后失效

这一问题已在本地历史测试中复现，本版手册将它列为**尚未确认根因的长会话故障**。用户描述为“调试会话断开”，并怀疑所用 J-Link 为 clone 硬件。原始证据更精确地显示：目标访问先失效，出现寄存器读数异常、断点操作失败或停止等待超时；不能将每次异常一概等同为 TCP socket 断开或 Server 进程退出。

### 复现条件与时间证据

2026-09-16 的隔离实验直接启动 ARM GDB/MI 和 J-Link GDB Server V7.94e，绕过 DebugTUI。日志中 DLL 为 V7.94e，探针报告 `Hardware: V8.00`、`Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52`；目标 STM32F429IG，SWD 4000 kHz。型号与固件字符串是设备自报信息，不是正品鉴定结论。

测试使用当时的 FreeRTOS ELF；六个只读段已与 Flash 匹配，随后在同一断点循环 Continue 和对应操作，不下载固件。每组短会话为 3 × 100 次，四组合计 1200 次通过；每会话约 18–23 秒。扩大单会话次数后出现如下结果：

| 分组 | 已完成轮数 | 首个异常时间 | 首个异常所在阶段/症状 |
|---|---|---|---|
| Next | 241 | 52.522 s | 第 242 轮 Continue；寄存器失真，随后等待停止超时。 |
| Step | 249 | 53.325 s | 第 250 轮 Continue；Server 报断点资源不足/插入失败，GDB 随后 Command aborted。 |
| Stepi | 268 | 52.575 s | 第 269 轮 Continue；断点插入失败和 Command aborted。 |
| Monitor Step | 310 | 52.893 s | 第 311 轮 Continue 后 PC/SP/LR/xPSR 同为 0xab78；monitor regs 为零。 |

时间基准为隔离脚本的会话开始、紧邻 Server 启动，**不是点击 UI Connect 后精确倒计时**。上表取自原始 trace 首次异常；`result.json` 的 elapsedMs 还包含后续等待/诊断，不能用它替代首次故障时间。四组异常都发生在返回断点的 Continue 阶段，不能据分组名称认定是四种单步算法各自有错。

静置实验进一步排除了“必须反复单步才能触发”：停在断点后 30 秒不发命令，读取正常，后续 10 次 monitor 单步通过；两次静置 60 秒后，在尚未执行单步时 `monitor regs` 已全零。刷新 GDB 寄存器缓存后，PC/SP/LR/xPSR 分别全部变成 `0x5428` 或 `0x9768`。CPUID（0xE000ED00）、DHCSR（0xE000EDF0）、CFSR（0xE000ED28）、HFSR（0xE000ED2C）读取也返回 Failed。

MI 的 `^done` 只说明 monitor 命令完成传递/处理，不保证其文本内的目标读取成功。Step/Stepi 日志还出现同一 token 先 `^running`、后 `^error,msg="Command aborted."`；只接受第一次响应会把真正的执行错误表现为等待超时。

### clone 线索应如何解释

当前证据支持“异常不依赖 DebugTUI 的渲染与请求调度，也不依赖是否执行源码单步”。它尚不能在 J-Link Server/DLL、探针固件/硬件、USB/SWD 链路与目标调试状态之间做唯一归因。用户对 clone 探针的判断是重要排查线索，本手册保留这一信息；但本次核对的长会话原始日志没有发现明确的 clone/counterfeit 拒绝文本，也没有更换已知正常探针的同条件 A/B 结果。

因此不能把 52–53 秒直接写成“SEGGER 固定反 clone 超时机制”，也不能把 V8 自动等同为假货。SEGGER 对旧硬件的支持范围应按 J-Link BASE V8 官方说明核对；使用来源明确、受工具支持的探针与对应软件组合，才能使长期测试结果可重复。对于本地疑似 clone，优先用已知正常的同类探针复测，而不是把软件降级、改固件或周期重连当作根因修复。

本地 profile 中的 Server ready 超时为 15000 ms，普通 MI 请求超时默认为 8000 ms，GDB remote-timeout 为 5 秒；它们分别限制启动或单次等待，不是 53 秒会话寿命。`-singlerun` 表示 GDB 客户端断开后结束 Server，也不是按秒定时关闭。修改这些值之前，应先由日志确认究竟是哪一个等待超时。

历史中 SWD 降到 1000 kHz、关闭 Flash 断点并使用硬件断点，仍曾出现异常；刷新缓存也没有恢复正确读取。另一路 CMSIS-DAP/OpenOCD 的 90 秒运行通过是该组合的有效记录，但它同时更换了 Server、探针和连接参数，**不能反向证明原故障必定由 clone 检测导致**。

### 可复核的诊断顺序

1. **保存故障现场。**记录 Server/GDB 进程与端口是否仍在、首次错误时间、USB 是否重新枚举及目标电压/复位情况；保留原始 MI 与 Server 输出。不要先重连再采集唯一证据。
2. **确认是哪一层失效。**在已暂停的目标上对照 monitor 寄存器和稳定的系统地址；既看 MI 类别，也看 Failed、全零或重复异常读数。无法确认停核/访问状态时停止修改寄存器和内存，不把异常 PC 当作真实程序走飞位置。
3. **绕过 TUI 做持续时间对照。**使用同一 ELF/固件、Server/DLL、探针、线缆与 SWD 速率，分别做静置和操作循环；记录首次失效时间而非单纯记录操作次数。
4. **按单一变量替换。**首先用已知正常且受支持的探针保留其他条件对照；再分别排查 USB 线/端口、目标供电/复位、工具组合。驱动兼容性需保证一致可用，避免把“换探针后打不开 USB”混入结果。
5. **扩大验收窗口。**建议每个候选组合至少多次覆盖 30/60/120 秒的静置与持续操作，并继续到数分钟；这是排查建议，不是本次新增实测。检查寄存器、停核位置、内存和错误日志，不能只确认连接图标仍亮。

仓库已有 `scripts/test-step-isolation.cjs`。它硬编码了当时 `user_task.c:40` 断点及若干期望 PC，是**特定固件测试夹具**，不应直接拿最新 ELF 无条件运行。准备相符镜像，或先根据实际符号/反汇编调整测试预期后，才能使用以下命令模式；这些命令会复位和运行目标，本次文档修订未执行它们。

```
# ELF must match this test fixture's breakpoint and expected PCs.
node scripts/test-step-isolation.cjs <matching-ELF> 500 1
node scripts/test-step-isolation.cjs <matching-ELF> 10 1 monitor 30000
node scripts/test-step-isolation.cjs <matching-ELF> 10 1 monitor 60000
```

### 原始证据位置

- 四组长会话：`artifacts/step-isolation-2026-09-16T13-54-58-531Z/`，各组含 `trace.log`、`timeline.json`、`result.json`，根目录有汇总。
- 静置 60 秒：`artifacts/step-isolation-2026-09-16T13-59-37-549Z/`；重复：`artifacts/step-isolation-2026-09-16T14-01-45-671Z/`。
- 静置 30 秒：`artifacts/step-isolation-2026-09-16T14-01-10-862Z/`；1200 次短会话：`artifacts/step-isolation-2026-09-16T13-50-39-156Z/`。

初版手册已核对以上本地目录、长会话 trace 时间戳与三组静置 result；本轮保留该历史结论。历史 ELF SHA-256 为 `076B3D1D9CC4DC04BBBBB6269E816673BA78CBF9730E54BF8B9A4718D842FCDD`，不要与后续 CMSIS-DAP 报告的构建混用。资料汇总见 `TESTING.md` 的“追加隔离实验”。

# 22 构建、测试、打包与证据矩阵

## 22.1 开发环境和测试分层

工程使用 Rust 2024 edition；当前 Ratatui 0.30.2 依赖要求 Rust 1.88.0。主要直接依赖还有 Crossterm 0.29、Serde/serde_json 1、toml 0.9、unicode-width 0.2、svd-parser 0.14.10（expand）。具体解析版本固定在 Cargo.lock。release 采用 opt-level=s、thin LTO、单 codegen unit、strip。

```
./scripts/build.ps1 -Test
./scripts/build.ps1 -Release

# With the repository Rust environment on PATH:
cargo test --locked -- --test-threads=1
cargo clippy --locked --all-targets -- -D warnings
```

build.ps1 可使用仓库.dev/cargo 和.dev/rustup；GNU 链接器可通过 DEBUGTUI_GCC_DIR 加入 PATH。Node 仅用于开发测试脚本、npm 打包等，不在调试运行链路。`.dev`、target、bin、artifacts 均为忽略目录，Git 克隆不保证包含这些本地工具和证据。

| 验证层 | 主要脚本/覆盖 |
| --- | --- |
| Rust 单元/集成 | 各模块内联 tests、tests/project_tasks.rs；解析、配置、状态/组控制、UI 单元格布局和实际 shell 生命周期。 |
| 模拟 GDB | tests/mock-gdb.cjs；test-gdb-environment、test-pause、test-lifecycle 等覆盖异常时序、架构边界和进程清理。 |
| 真实本机 GDB | test-native-gdb、completion、watch-tree、breakpoints、logs、svd；多核脚本启动多个真实 GDB。 |
| 内存路由 | test-memory-access-gdb；本机测试使用真实 GDB + 模拟 TCL，可测试协议但不是 AP 硬件验收。 |
| 实板 | test-hardware、test-pause-hardware、test-step-hardware、带 –hardware 的内存/断点/SVD 测试，要求明确 ELF/profile。 |
| 打包/发布 | test-npm、test-release、release-assets、package；独立 tools/package 校验工具依赖哈希。 |

## 22.2 近期新增测试入口与验收方法

统一入口 `scripts/test-functional.cjs` 当前默认定义 20 个套件，显式硬件模式另加 3 个。可以用 –only 选择本轮要验证的功能；未执行、跳过、失败与通过分别记录，不能把选择性运行当作所有功能通过。`tests/functional-coverage.json` 维护功能到源码/套件的对应，`tests/README.md` 给出参数和夹具前提。

```
# Read-only host/isolated fixture acceptance; no --hardware.
node ./scripts/test-functional.cjs --binary ./target/release/debugtui.exe --only cli,devices-
    tui,devices-gdb,source-remap
# Real native GDB / GCC are required for devices-gdb and source-remap.
# Supply --gdb and --cc if they are not discoverable.
```

| 新增驱动（scripts 下） | 覆盖与运行边界 |
| --- | --- |
| test-source-remap.ps1、test-source-remap-gdb.cjs | 真实终端目录选择与 GDB 映射；路径风格、取消/超时/扫描失败、保存和多核继承。工程 ELF 模式仅扫描，不连接板卡。 |
| test-devices.ps1、test-devices-gdb.cjs | TUI 新增/选择芯片、核心子集、目录持久化；用多个真实本机 GDB 检查配置派生，不能当成所有芯片实板结果。 |
| test-devices-tha6206.cjs | THA6206 的 core0/core1/双核连接和控制；要求配套 MCAL 固件，属于有板卡动作的专项。 |
| test-bao-setup.ps1 | Bao 隔离配置的无参数启动、核心选择与保存；不按 Start，不操作硬件。 |
| test-bao-tasks.cjs | 构建/下载脚本失败路径和退出码的隔离夹具；不烧录真实板卡。 |
| test-bao-devices.cjs、test-bao-workflow.cjs | 前者带固件匹配门槛的连接验证；后者实际 Build/Download/回读/调试，只能在允许切换固件的板卡上执行。 |

## 22.3 源码测试与历史证据复核

以下按执行阶段记录结果，不把不同时点的测试数量相加。初版的 137 项记录属于 v0.8.3；9 月 21 日的 THA6206/Bao 文档补充曾做配置离线加载、Guest ELF 解析和产物哈希核对。9 月 23 日补充了已安装 v0.8.6 的 MCAL 回归；9 月 27–29 日新增功能验收、源码重映射、芯片选择及 Bao 构建下载证据。下面保留各自原日期；界面、配置与分发验证不是重新跑过这些硬件测试。1.3.0 实板与 1.3.2 配置软件回归分别见第13.11、13.12节，不覆盖此前失败或未执行项。

| 阶段 | 已记录的结果及边界 |
| --- | --- |
| v0.8.3 初版源码 | 137 项单元测试、1 项 CLI 集成测试通过，0 失败；保留为历史基线。 |
| 9 月 22 日源码选区 | 147 项单元测试、1 项 CLI 集成测试通过，2 项需显式环境的测试默认忽略；严格 Clippy、release 构建通过。Windows 原生剪贴板读回另测通过。 |
| 9 月 22 日 Setup 整合 | `cargo test --all-targets`：154 项单元测试、1 项 CLI 集成测试通过，0 失败，2 项忽略；严格 Clippy 与 release 构建通过。包含项目切换、示例、相对路径、直接退出及布局回归。 |
| 9 月 22 日 THA6206 | 三种入口的源码操作/Watch 用例通过；附加 Reset/Run 与代码段比较有失败，保留为历史记录。 |
| 9 月 23 日 v0.8.6 | 168 项单元测试、1 项 CLI 集成测试通过，2 项外部环境测试默认忽略；MCAL 实板 16 个功能组通过，包含 21 个退出/重连场景，残留复位和深层栈问题见第12.8节。 |

| 近期阶段 | 已记录结果及未覆盖范围 |
| --- | --- |
| 9 月 27 日验收 | 对已安装 0.8.6 的当时 20 个套件通过；44 项新增用例通过、真正烧录 HW-16 跳过。与后来增加的套件数量不同。 |
| 9 月 28 日映射 | 0.8.7 的 174 单元 + 1 集成通过、2 忽略；0.8.8 为 175 + 1、2 忽略。验证四种路径风格、离线 GDB 与 THA/Bao ELF 存在性预览；非新的板上失败构建复现。 |
| 9 月 29 日芯片选择 | 0.9.0 为 181 单元 + 1 集成通过、2 忽略；10 种真实本机 GDB 组合通过。THA6206 实板 core0/core1/双核三项通过，允许 reset，无 Build/Download；未提供其他三款芯片实板结果。 |
| 9 月 29 日 Bao | smoke 单 GDB 与双 GDB 流程各 5 项通过，外部任务夹具 6 项通过。详细边界和产物见第13.15节。 |
| 9 月 29 日界面 | 0.9.1 为 181 单元 + 1 集成通过、2 忽略；严格 Clippy、Release、Bao Setup 选择/保存通过。EXE 已本地安装，芯片目录哈希未改变。 |
| 10 月 3 日 v0.9.3 | 185 单元 + 1 集成通过、2 忽略；CLI 12/12、隔离 npm 生命周期 7/7 通过。全局 EXE 与构建哈希一致，15 份工程及芯片目录文件不变；Bao 隔离项目 core0/core1/双核选择与保存通过，无实板操作。 |
| 10 月 3 日终端 | 键盘、搜索、配置页、缩放、退出 8/8 通过；独立事件探针未收到该宿主注入的 SGR 鼠标记录，Files 原生用例改用 Tab。此结果不包含真实终端鼠标的端到端验收；鼠标命中保留 App 测试覆盖。 |
| 10 月 28 日 1.3.0 | 全局安装版 THA6206 Bao/VM 实板与终端 74/74；Rust 606 库测试 + 7 集成通过、3 忽略，软件 10、分发 14、本机 GDB 21 组分别通过。EXE/固件摘要及限制见第13.11节与 `artifacts/validation-1.3.0.json`。 |

| 近期阶段 | 已记录结果及未覆盖范围 |
| --- | --- |
| 10 月 29 日 1.3.2 | 库测试 615 通过、3 忽略；严格 Clippy 通过；Release/安装版终端编辑各 8、持久化各 12、软件 10、分发 14 通过。仅配置软件回归，无新增实板结果，见第13.12节。 |
| 保留的失败 | 旧 ConPTY 通用终端 7/8 及 10 月 3 日首次 TERM-03 鼠标注入失败报告仍保留，不改记为通过；应用内部鼠标命中测试不能替代此端到端结果。 |

实现依据：TESTING.md 的对应日期记录；artifacts/devices-tha6206-1790653885250-7b45250a/report.json；artifacts/ui-controls-20260929/install.json；artifacts/terminal-20260929-203508-1db44c3a/report.json。

源码选区阶段的详细记录在 artifacts/source-selection-20260922/result.json 及各入口事件文件中；其中 EXE 哈希只代表该阶段的构建，不代表之后加入 Setup 修改的二进制。artifacts/setup-ux-20260922/ 的 12 份文本快照覆盖空配置、示例列表、应用示例和字段帮助在 45×12、80×24、120×36 下的布局，属于 Ratatui 单元格输出，不是实板连接记录。

硬件测试可通过环境变量 DEBUGTUI_TEST_PROFILE 选择工具配置，未设置时沿用 OpenOCD 默认 profile。此覆盖入口适用于 test-breakpoints-gdb.cjs 和 test-memory-access-gdb.cjs。源码选区实板用例在 src/ui/source_text/hardware_tests.rs 中显式忽略，需专门配置项目及日志环境后调用；普通测试通过不等于这类用例已执行。THA6206/Bao 历史结果见第12、13节，J-Link 长会话故障见第21.3节。

| 本地证据（artifacts 下） | 历史结果 | 本次核对方式 |
| --- | --- | --- |
| dap-full-1789916855036/verification.json | 122 请求，Build、DAP 实际下载/可加载段校验、寄存器、外设、栈、Watch、90 s 运行后恢复。 | 读取 JSON、project.toml 和总报告。 |
| breakpoints-stm32-1789916988826/verification.json | 75 请求，代码/硬件/临时/三类数据断点、启停和恢复。 | 读取 JSON，与脚本语义核对。 |
| memory-stm32-1789917004955/verification.json | 70 请求；20 次 100 ms 运行读，零新增 GDB 命令；之后暂停/单步可用。 | 读取 JSON、profile 引用及测试脚本。 |
| singlecore-0.8.3-1789917013498/verification.json | 93 请求直接单核；41 请求单核 + 旧 Live Watch，24 次实时事件。 | 读取 JSON，与线程路径核对。 |
| dap-ui-20260920-2307/REPORT.md | 汇总 401 个实机请求，11 个离线补全请求；记录实际 TUI 操作和下载进度缺陷。 | 阅读报告和原始 GDB/OpenOCD 日志。 |
| dap-ui-20260920-2307/raw-openocd.stderr.log | CMSIS-DAP、1 MHz、Cortex-M4、AP0、6/4 断点资源、1024 KiB Flash。 | 直接核对设备识别文本。 |

| 本地证据（artifacts 下） | 历史结果 | 本次核对方式 |
| --- | --- | --- |
| `memory-stm32-1789825648786/verification.json` | 较早 OpenOCD + J-Link/F429 内存通道回归。 | 结合 TESTING.md 历史范围。 |

401=122+75+70+93+41，是请求数而非独立功能数。历史实板报告的源码 SHA 为 `8c74f72e4139d62cc3b3034266d22bbfe1a2a14e`，与当前文档基线不同；本次以源码确认相关实现，不能声称历史二进制就是当前重新构建的 EXE。

### 22.4 分发和许可证

package.json 的 files 包含 EXE、profiles、docs、内置 tools、说明与许可证，开发脚本及构建缓存不进入 npm 包。TUI 以 Apache-2.0 分发；GDB、OpenOCD、SEGGER 工具及 SVD 遵从各自许可证，不能用应用许可证替代第三方条款。

`scripts/package.ps1` 核对 npm/EXE 版本并拒绝开发/工具依赖泄入 TUI 包；`scripts/package-tools.ps1` 检查 GDB/OpenOCD 主程序存在，按实际 `bin/` 内容与配置目录生成 `debugtui-tools-arm-win-x64.zip`；`openocd-adapter/` 源码不进入该包。安装器同样按实际工具目录复制，无需依赖清单。

实现依据：`Cargo.toml`、`Cargo.lock`、`package.json`；`scripts/`；`scripts/package-tools.ps1`；`NOTICE`、`THIRD_PARTY_NOTICES.md`、`licenses/`。

## 23 已知问题、实现限制与维护建议

环境侧另有尚未关闭的 J-Link 长会话故障，见第21.3节。它与下述已确认的 UI/解析实现问题分开管理；当前手册未把“疑似 clone”作为已证实的软件定时限制，也没有以其他探针的通过记录关闭该故障。以下旧专题保留 0.9.3 手册当时的缺陷、设计限制和历史资料偏差，未在本次多 ELF 文档增补中逐项重新验收。1.3.0 多 ELF 的当前边界集中于第13.10节，不能用旧专题推定后来功能仍未实现；本文只更新手册，不改动产品行为。

### 23.1 已确认的下载进度解析缺陷

本地原始 GDB 报文含匿名 tuple：

```
5+download,{section=".isr_vector",section-size="428",total-size="1311248"}
5+download,{section=".isr_vector",section-sent="428",section-size="428",total-sent="428",total-
    size="1311248"}
5^done,address="0x0800604c",load-size="27396",transfer-rate="120952",write-rate="3424"
```

当前 `mi::parse` 在 class 后遇逗号直接调用 result，期待 identifier=value，因此拒绝 `{...}` 并记录 expected identifier。Session 虽有 download 进度处理分支，但这些状态记录无法抵达它。后续 token 匹配的 `^done` 仍可成功，历史所有加载段 matched。修复应增加这类实际状态记录的兼容解析和回归测试，同时保持拒绝截断报文的边界。

## 23.2 当前代码与旧说明的差异

| 项目 | 本手册采用的当前结论 |
|---|---|
| SVD 字节序 | Device::parse 对未知/缺失 endian 使用 unwrap_or(true)；默认小端。不能沿用“未知只展示”的旧说法。 |
| SVD 是否实现 | 已实现解析和 Peripherals，README 部分旧段落“尚未实现”已过时。 |
| 环境表数量 | 八类普通 section 加 backend/backends/core_targets 元数据；新字段由芯片选择层处理。 |
| tools 自动发现 | Setup 有工程目录发现逻辑；“完全不会自动寻找 tools”只适合旧版本描述。 |
| 单核 Server 日志 | Session 将全部 stderr 标为 server-error；Coordinator 的新分帧器区分普通 stderr/真正错误。不能仅凭单核通道名断言发生错误。 |
| 下载栏空值 | tasks.download 空仍可能回退 actions.download；应查看确认框/实际动作。 |
| 多核硬件范围 | 现已复核 THA6206 多核原始记录及 Bao 双 VM 记录；保留历史证据、本次离线检查与待验证配置的区别，见第12、13节。 |

## 23.3 实现资源和可观测性限制

- 停止刷新最多取栈帧 0–31、128 个局部变量；Memory 每请求最多 4096 字节。Watch、源码、MI 和 SVD 另有限制，见前文。
- refresh 的若干栈/locals/寄存器查询使用容错分支，个别子查询失败可能保留旧列表；错误日志和停止代次比单纯“面板有值”更可靠。
- 可见项轮询与旧 live_watch 的调度不同；旧采样队列容量 64，使用 try_send，高负载下可能丢采样，不能用作无损数据记录仪。
- 旧 live_watch 的配置只要求正间隔，实际循环 clamp 到 10–60000 ms；逐项 UI 则要求 50–60000 ms，二者不能混用。
- 软件组控制不是硬件同步；运行时总线读取不是跨多个值的一致事务；工程偏好写入不是跨进程原子提交；用户芯片目录另有跨进程锁和同目录临时文件发布。
- 通用终端 Files 用例 TERM-03 改用 Tab 后通过；该 ConPTY 宿主未交付注入的 SGR 鼠标事件，旧失败报告保留。真实终端鼠标仍未完成端到端验收，应用内部鼠标命中测试不能替代该结果。
- 当前已提供选中对象的 Preview/Apply/Cancel 写入 UI，受对象权限、上下文及回读限制，见第5.4节；多镜像隔离求值和保存的 Guest 上下文仍为只读。默认面板读取不等于整个调试连接过程零修改。
- Source 选区改变 Ctrl+C 的优先级：聚焦源码且有选区时复制，确定暂停使用 F6。加入 Watch 仍受当前核、当前帧和运行时读取通道限制，不自动启用实时采样。
- THA6206 修正后的脚本已有 9 月 23 日及 29 日功能回归，不能再将 9 月 22 日旧失败描述为所有当前流程均失败；CSE 新旧值的专项硬件 A/B 和偶发复位/深栈限制仍按第12.8节单列。

优先维护方向是修复真实下载状态解析、统一两条服务日志路径、对缺省 SVD 字节序给出明确策略或提示，并同步过期 README。若扩展到异构核、线程/RTOS 视图或网络 API，应同时定义数据归属、状态代次、清理及错误契约，再扩展 UI。

实现依据：`src/mi.rs`: parse；`src/svd.rs`: Device::parse；`src/session.rs`: refresh/start_server；`src/live_watch.rs`: spawn；`artifacts/dap-ui-20260920-2307/REPORT.md`。

# A 全工程源文件与职责索引

2026-10-03 核对的 0.9.3 发布前工作树中，`src` 共 48 个 Rust 文件（含模块测试），下表覆盖全部文件。近期新增模块包括芯片目录及选择、离线源码目录扫描和搜索相关模块。

| 文件（相对工程根） | 职责与关键入口 |
| --- | --- |
| `src/main.rs` | main/run、CLI 路由、run_headless，串行 stdin/script 请求与事件输出。 |
| `src/lib.rs` | 库模块导出，供二进制和测试共享。 |
| `src/cli.rs` | Options::parse/document，参数解析、CLI 覆盖、路径绝对化。 |
| `src/launch.rs` | Document、Setup、相对路径、字段帮助、文件浏览器、保存冲突/草稿、直接退出和启动动作。 |
| `src/launch/choices.rs` | 调试项目 TOML 筛选、配置与资源列表；不保存或启动进程。 |
| `src/launch/devices.rs` | Chip 列表、Add chip 表单、核心复选、Legacy 和草稿选择。 |
| `src/launch/remap.rs` | ELF 目录选择、父子层级、匹配预览、重新扫描和取消。 |
| `src/launch/images.rs` | Symbol images 编辑器、基本/高级字段、主 ELF 关联、直接保存或仅应用草稿；不连接目标，保留高级声明。 |
| `src/clipboard.rs` | Windows 原生 Unicode 剪贴板、失败清理与其他平台工具回退。 |
| `src/config.rs` | 全配置模型、默认值、递归合并、校验、路径解析、偏好写锁。 |
| `src/devices.rs` | 用户目录初始化/追加锁、能力校验、backend 合并、模板展开与所选核派生。 |
| `src/source.rs` | 跨主机路径拼写、目录边界、GDB 映射别名、离线 ELF 源文件扫描与取消。 |
| `src/search.rs` | 文件模糊匹配评分、大小写处理及 GDB 符号正则构造。 |
| `src/session.rs` | Engine/Gdb/Snapshot、命令执行、异步 record、停止刷新、任务/连接/清理。 |
| `src/session/breakpoints.rs` | MI 断点编解码、创建/修改/恢复、失败处理及立即持久化。 |
| `src/session/watch.rs` | GDB variable object 树、分页、展开映射和变化标记。 |
| `src/session/memory.rs` | watch_resolve、命名内存读、宽度/对齐/端序校验、TCP 缓存。 |
| `src/session/symbols.rs` | 停止态 GDB 符号索引请求、来源/位置与查询范围。 |
| `src/images.rs`、`src/session/images.rs` | 多 ELF 定义、可执行地址/域识别、内容版本、连接前装载与失效检查。 |
| `src/session/image_navigation.rs` | 按镜像限定文件/符号/ELF 反汇编，保留来源和独立源码映射。 |
| `src/session/image_values.rs` | 单 ELF 类型与实板内存通道结合，隔离同名全局和混合表达式。 |

| 文件（相对工程根） | 职责与关键入口 |
| --- | --- |
| src/session/guest/、src/ui/guest/ | 真实 Guest 保存 ABI、只读 RSP、Guest 帧视图及 HVC 返回/取消的资源管理。 |
| src/coordinator.rs | 多 Session 工作区、共享 Server、Batch/Step 队列、核选择、派生配置。 |
| src/coordinator/control.rs | Scope、顺序 Run、共享 reset、断点联停和单步隔离。 |
| src/coordinator/breakpoints.rs | group 注解、成员路由、真实编号映射、undo 队列。 |
| src/coordinator/server_log.rs | 共享服务 UTF-8 分帧、无换行 ready、stderr 分类。 |
| src/mi.rs | Record/Value、字符串 quote/parse、嵌套与转义、语法边界测试。 |
| src/process.rs | Windows Job Object 所有权和子进程树回收；其他平台回退。 |
| src/logging.rs | Stamp 捕获时间、Trace 排他创建、逐行绝对时间与单调耗时。 |
| src/live_watch.rs | TCL 连接/RPC/回显标记，ELF 符号解析和旧式采样器。 |
| src/svd.rs | SVD 展开为紧凑模型，访问属性、位域、寄存器解码。 |
| src/theme.rs | 色板、边框、选择/焦点、核心关联色及遮罩样式。 |
| src/ui.rs | App 主状态、命令分发、键鼠、事件循环、按需数据、退出/重建协调。 |
| src/ui/render.rs | 面板布局、工具栏、Help、源码选区/横向裁剪与固定断点栏、寄存器/内存绘制。 |
| src/ui/breakpoints.rs | 断点列表和编辑弹窗、开关、条件/忽略次数、批量操作。 |
| src/ui/breakpoints/cores.rs | 关联断点的核心复选 UI 和应用动作。 |
| src/ui/console.rs | Console 历史视口、跟随、新消息计数和拖动。 |
| src/ui/completion.rs | Console/Watch 补全调度、焦点和过期响应校验。 |
| src/ui/cores.rs | 核心按钮、颜色、状态和溢出导航。 |
| src/ui/effects.rs | 有界动画、值变化高亮、真实停止轨迹和绘制调度。 |
| src/ui/formats.rs | 整数进制转换、偏好键、格式弹窗和保存。 |
| src/ui/highlight.rs | C 类源码着色、跨行注释状态缓存、可见行 Span 及选区所需的文本范围。 |
| src/ui/monitor.rs | 逐项刷新设置、可见项公平调度、LIVE 缓存、错误退避。 |
| src/ui/peripherals.rs | SVD 树、展开/滚动、寄存器读取及位域显示。 |
| src/ui/source_tabs.rs | 文件路径去重、独立浏览位置、标签溢出/搜索列表、源码切换时清理选区。 |
| src/ui/search.rs | Files/Symbols 筛选输入、键鼠导航、延迟查询与结果选择。 |

| 文件（相对工程根） | 职责与关键入口 |
| --- | --- |
| src/ui/search/tests.rs | 搜索输入、焦点、过期结果及宽窄终端布局测试。 |
| src/ui/source_text.rs | UTF-8 选区、显示坐标、键鼠移动、横向滚动、Copy 与当前核 Add to Watch。 |
| src/ui/source_text/tests.rs | 选区、中文/Tab、复制、Watch 路由、焦点/代次、横向视口和渲染回归。 |
| src/ui/source_text/hardware_tests.rs | 显式启用的真实 GDB/THA6206 源码操作测试，普通测试默认忽略。 |
| src/ui/watch.rs | Watch 树扁平化、成员选择、展开/删除/分页、数值格式键。 |
| src/ui/live_watch_tests.rs | 实时事件在实际 Watch 渲染器中的回放与过期保护测试。 |
| src/ui/visual_tests.rs | 真实 Ratatui Buffer 布局/主题断言、按环境变量导出预览。 |

## A.1 其他目录的工程角色

| 目录/文件 | 内容及分析边界 |
| --- | --- |
| profiles/ | 默认芯片目录、npm 初始化脚本及 THA 项目/环境示例；不附带调试驱动或工具二进制。 |
| tests/ | mock-gdb、SVD/ELF fixture、ConPTY 终端宿主、覆盖矩阵及实际 shell CLI 集成测试。 |
| scripts/ | 构建、许可证生成、打包、发布资产及模拟/本机/硬件验证。 |
| tools/ | 可选调试环境、BAT、三个 F429 profile、板级 cfg、独立打包与依赖锁。 |
| tools/bin/ | 第三方 GDB、OpenOCD 程序/依赖/脚本/许可证；未宣称分析其全部实现。 |
| resources/svd/stm32/ | STM32F429 原始 SVD、catalog、出处和许可。 |
| licenses/ | Rust 标准库和 SVD/相关依赖许可资料。 |
| artifacts/ | 本地历史测试和发布产物，Git 忽略；不是自动化测试全部成功的推定依据。 |
| .dev/、target/、bin/ | 本地工具缓存、Rust 输出及分发 EXE，不是自研模块。 |
| 根目录 Markdown | README/ARCHITECTURE/TESTING/PUBLISHING；需按版本和源码交叉核对。 |
| docs/ | LaTeX 手册、对应 PDF、重建脚本及专题文档；Bao 多 ELF 使用说明与分阶段验收分别在 bao-multi-elf.md、bao-multi-elf-development.md，原始证据在 artifacts。 |

# B 命令行速查与术语

| CLI 参数 | 行为 |
|---|---|
| 无参数 | 进入 Setup，不启动调试链路。 |
| –project PATH | 工程目录或配置文件；显式启动选项。 |
| –setup | 强制先检查启动表单。 |
| –chip ID / –cores IDS | 覆盖芯片及物理核心子集，例如 –chip tha6206 –cores 0,1；切换为格式 3，仍需匹配 profile/端口。 |
| –init-profiles | 初始化或校验用户芯片目录，输出其路径并退出，不连接板卡。 |
| –gdb PATH / –gdb-arg ARG | 指定 GDB/追加参数；gdb-arg 可重复。 |
| –environment FILE | 指定工具环境 TOML。 |
| –tools-dir PATH | 简写为 PATH/debug-env.toml。 |
| –connect ENDPOINT | 指向外部服务并禁用自有 service。 |
| –target-mode MODE / –local | remote/extended-remote/local；local 禁用 service。 |
| –elf FILE / –svd FILE | 可选程序符号文件 / 外设描述。 |
| –log-dir PATH | 会话日志目录。 |
| –headless / –stdio | 使用 JSONL，任一均启用 headless。 |
| –script FILE | 串行执行 JSONL 并退出，隐含 headless。 |
| –demo / –snapshot FILE | 无 GDB 的 UI 演示 / 导出演示文本快照。 |
| –version / -V；–help / -h | 版本或帮助。未知选项报错。 |

| 术语 | 含义 |
|---|---|
| MI / MI2 | GDB Machine Interface 的行文本机器接口及本项目使用的解释器模式。 |
| RSP | GDB Remote Serial Protocol，在本例通过 TCP 承载。 |
| ELF / DWARF | 可执行/链接格式及调试信息；符号/类型/源码位置主要由 GDB 处理。 |
| SVD | CMSIS System View Description，外设寄存器元数据。 |
| DAP / DP / AP | ARM Debug Access Port 体系、Debug Port、Access Port；不要与编辑器 Debug Adapter Protocol 混淆。 |
| CoreSight / ADI | 片上调试追踪架构 / ARM 调试访问接口架构；详见第9节。 |
| MEM-AP | 内存映射访问端口模型；CSW/TAR/DRW 用于描述和执行访问。 |
| AHB-AP / APB-AP | 面向 AHB / APB 的 AP；APB 外设也可经 AHB-AP 和总线桥访问。 |
| AXI-AP / JTAG-AP | 面向 AXI 总线 / 芯片内部 JTAG 结构的访问端口。 |

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| CMSIS-DAP / J-Link | 标准探针命令协议与固件规范 / SEGGER 探针及其软件体系。 |
| HID / bulk / WinUSB | USB 设备类 / USB 传输类型 / Windows USB 驱动机制；不是目标调试接口。 |
| SWD / JTAG | 探针到目标的调试传输；本地 F429 配置选择 SWD。 |
| CTI / CTM / ECT | 交叉触发接口 / 通道分配互连 / 嵌入式交叉触发设施统称。 |
| FPB / DWT | 指令断点等资源 / 数据观察点、计数及事件资源。 |
| ETM / ITM | 执行流追踪来源 / 插桩与事件来源；ETM-M4 为指令追踪。 |
| ATB / TPIU | 片上 Trace 数据总线 / 片外 Trace 输出接口组件。 |
| ETB / TMC | 片上 Trace 缓冲 / 可配置追踪缓冲与内存路由组件。 |
| SWO / SWV / RTT | 单线 Trace 输出 / 常见串行观察能力称呼 / 基于目标 RAM 缓冲的数据传递。 |
| generation | 用于区分停止上下文和缓存有效性的代次；不是 CPU 周期或采样计数。 |
| Scope / active core | 运行控制范围 / 当前检查数据的核心，二者独立。 |
| LIVE / cached | 来自实时采样的有效值 / 保留的历史值；标记不构成跨变量同步保证。 |
| watch / watchpoint | Watch 表达式观察 / 硬件或 GDB 数据断点，删除前者不删除后者。 |

## C 外部参考与文档复现

主要架构资料于 2026-09-21 核对；2026-09-22 补充 Cortex-R52 EDRCR.CSE 与本地复位脚本核对。实现细节仍以本地源码和本地工具版本为准；网页当前版本可能新于分发工具。

1. GDB/MI Interface：MI 的用途和接口边界。
2. GDB/MI Output Syntax：结果、异步、流和 token 语义。
3. GDB Remote Protocol Overview：RSP 包框架。
4. GDB Connecting to a Remote Target：remote/extended-remote 连接。
5. OpenOCD Tcl Scripting API：RPC 和 0x1a 帧边界。
6. OpenOCD CPU Configuration：target、mem_ap、显式内存访问。
7. SEGGER J-Link GDB Server：服务选项与 remote monitor 命令。
8. ST STM32F429IG：具体器件资料入口，含数据手册和 RM0090。
9. Arm CMSIS-DAP Overview 与 CMSIS-DAP USB 配置：主机探针接口、HID/bulk 和可选 SWO 端点。
10. OpenOCD Debug Adapter Configuration：适配器驱动、后端和传输选择；以本地版本实际能力为准。
11. Arm IHI 0029D，CoreSight Architecture v2.0：组件分类、可见接口与拓扑。
12. Arm IHI 0031G，ADIv5.0–ADIv5.2：DP、MEM-AP、寄存器和访问语义。

13. Arm CoreSight basics Part 1、Part 2、Part 3：交叉触发、访问路径与 Trace 采集解释。
14. Arm Cortex-M4 TRM 与 ETM-M4 TRM：核调试、DWT/ITM、指令追踪和输出边界。
15. ST RM0090，第 38 章 Debug support：F4 的 SWJ 引脚、AHB-AP、FPB/DWT/ITM/ETM/TPIU。引脚仍需结合具体封装和板卡核对。
16. SEGGER J-Link BASE V8 与 J-Link/J-Trace User Guide：硬件代际与工具边界；本手册不据此声称存在固定 53 秒 clone 限制。

## C.1 从 LaTeX 重建 PDF

本文是单一、可独立编译的 LaTeX 源文件，流程图全部使用 TikZ 矢量绘制，不依赖本地 artifacts 截图。需要 XeLaTeX、ctex、fontspec、TikZ、listings 等包，字体为 Windows 的 SimSun、SimHei、Microsoft YaHei、Times New Roman、Arial、Courier New。等宽字体选用可区分 ASCII 连字符的 Courier New，避免复制命令后参数中的减号变成 Unicode 连字符。其他平台需替换字体设置并核对命令复制结果。

```
# From repository root:
./docs/build-usermanual.ps1

# Equivalent manual build, from docs:
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error usermanual.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error usermanual.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error usermanual.tex
```

三轮编译稳定目录、页码和交叉引用。随附脚本在 docs 下创建独立临时目录，成功后仅复制 PDF 并清理该次中间文件；失败时保留临时日志以便定位。没有系统 XeLaTeX 时，也可使用支持 XeTeX 的 Tectonic：例如 `tectonic --keep-logs --reruns 2 --outdir <临时目录> docs/usermanual.tex`，首次运行需要下载其 TeX 资源，Windows 字体要求相同。2026-10-29 的 1.3.2 增补使用隔离缓存的 Tectonic 0.17.0 构建；编译器来源和摘要保留在本轮文档验证记录，未将工具加入 DebugTUI 运行依赖。需要图形化质量检查时，将最终 PDF 全页渲染为 PNG，检查裁切、遮挡、缺字、表格续页、箭头与标注，然后删除本次临时渲染产物。

本文中的实板日志不因 PDF 编译而重新生成；复现硬件行为必须另行准备相同芯片、探针、工具、固件和 profile。文档构建结果不替代源码测试和实板验证。

# D 流水线产物的本地源码映射

## D.1 适用场景与现有能力

本地提交代码后，流水线编译测试失败；下载该次构建的 HEX 和 ELF，在本地调试时却因 ELF 中的绝对源码路径指向构建机而无法打开 C 文件。DebugTUI 0.8.3 已支持通过工程 TOML 中的 `[[source_map]]` 解决此问题，无需修改 DebugTUI 源码或为了改路径重新编译 ELF。

配置同时用于源码窗口查找和 GDB 的 `set substitute-path`，并由各核继承。映射只改变文件查找位置，不修改 ELF、HEX、指令地址或目标内存。v0.8.7 增加 Setup 重映射开关、ELF 目录选择和本地文件预览；流水线产物下载及源码版本选择仍由用户完成。配置步骤与示例统一在本附录维护。

## D.2 推荐方式：在 Setup 选择目录层级

1. Program / ELF 选择服务器构建产物；Source root 选择相同版本的本地源码根。
2. 将 SVD file 后面的 Source remap 改为 Yes。为 No 时，下一行 ELF path prefix 灰显且不可选择或修改。DebugTUI 在后台使用已配置的 GDB 读取 ELF 源文件表，忽略 profile 中的启动参数、初始化与板级动作，关闭自动加载脚本，不启动 OpenOCD、不连接或复位板卡。
3. 在 ELF directories 面板选择与 Source root 对应的旧目录。上下键或鼠标选择；左右键选择父/子层级。列表给出本地存在数 / 覆盖文件数，下方预览具体映射。目录层级选错会保留错误的后缀，通常表现为匹配数为零；文件存在也不能证明源码版本一致。
4. Enter 或 Apply 确认，Ctrl+S 保存，再 Start debugging 使用新映射。ELF path prefix 可重新打开选择；R 重新扫描，Esc 取消并保留原选择。缺失 ELF、无源码记录或扫描失败时显示原因，取消后修正配置。

选择写入工程 TOML 的以下表，目标始终跟随当前 Source root；无需另外填写 to。相对 Source root 仍按 TOML 所在目录解释。

```
[source_remap]
enabled = true
from = "/builds/team/THA6XXX_MC_AS440"
```

目录匹配支持正反斜杠与混用、Windows 盘符、UNC 路径和空格。若 ELF 保留多种分隔符拼写，扫描自动将它们保存为 aliases，GDB 与 TUI 都应用对应规则。部分 GDB 仍会解析旧网络路径，不可达的 UNC 主机可能使扫描超时；此时可以用下文的手工 source_map 配置绕过扫描。关闭 Source remap 时保留但停用该选择和已有 source_map；旧配置未设置开关时仍沿用原规则。额外手工规则先应用，Setup 选择覆盖手工规则中相同的前缀。自行写在 gdb.init 或 Console 中的 substitute-path 命令不受此开关管理，建议迁移至工程映射配置。前缀的大小写须与 ELF 记录一致；不会自动折叠 Windows 盘符大小写，也不按同名文件猜测路径。具体扫描边界及映射顺序见第15.2节。

| 配置项 | 含义与相对路径基准 |
| --- | --- |
| `program.elf` | GDB 加载的 ELF；相对工程 TOML 所在目录。 |
| `program.source_root` | 本地源码查找基础目录、Build/Download 工作目录；相对 TOML。不能代替旧绝对路径映射。 |
| `source_remap.from` | Setup 选择的 ELF 目录前缀；目标为 Source root，enabled 为开关。 |
| `source_map.from` | ELF 中实际记录的旧目录前缀；保留旧路径，不转为本地目录。 |
| `source_map.to` | 对应的本地源码目录；相对 TOML，而非 source_root。 |
| `live_watch.elf` | 已配置旧式 Live Watch 时使用的符号文件；应同步指向该次流水线 ELF。 |

## D.3 步骤一：准备同次构建的镜像、符号和源码

1. 下载失败构建的 HEX 和包含调试信息的配套 ELF；HEX 不提供 C 行号和类型信息，被剥离的调试信息也不能靠路径映射恢复。
2. 记录流水线实际编译的 Git SHA，包括可能的合并测试提交。准备相同的子模块、依赖、生成源码、编译器版本和构建配置；同一提交不保证未归档生成代码相同。
3. 在独立 checkout/worktree 中准备对应源码，保留正在修改的工作区；先复现原构建，不先点击 Build 覆盖下载产物。

以下命令在固件 Git 仓库执行，替换实际提交号；不在 DebugTUI 仓库执行。worktree 不自动复制当前目录的未跟踪工具、配置和生成文件，需要另行准备。

```
$ciCommit = "REPLACE_WITH_CI_COMMIT_SHA"
git worktree add --detach ../THA6206-ci-debug $ciCommit
```

## D.4 步骤二：查出 ELF 中的旧路径

在已有会话的 Console 输入原始 GDB 命令 `info sources`，查看记录的源码路径；`info source` 显示当前源码及编译目录，没有当前源码上下文时可能无结果。也可在固件工程根目录离线读取，不连接板卡：

```
& ".\.vscode\gdb\arm-none-eabi-gdb.exe" -q -nx -batch `
  -ex "info sources" ".\ci-artifacts\THA6206_Demo_Prj.elf"
```

相对文件名需结合编译目录判断；必要时检查 DWARF 的 `DW_AT_comp_dir`、`DW_AT_name` 和行号表。不要把 ELF 在本地的存放目录当作旧源码根。

例如旧源码根为 `/builds/team/THA6XXX_MC_AS440`，本地根为 `D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/vscodegdb/THA6XXX_MC_AS440`；两边后续均为 `DemoWorkspace/CodeProject/.../Demo_App.c`，则替换根目录即可，保留其下目录结构。本附录中的流水线路径都是示例，不代表已经拿到某次失败构建。

## D.5 步骤三：修改工程 TOML

将可用的 `debug-core0.toml`、`debug-core1.toml` 或 `debug-multi.toml` 复制为同目录的 `debug-ci.toml`，保留 GDB、服务、端口、SVD、多核等设置。下面是合并片段，不是完整板级配置；已有表应修改原表，不能重复声明。

```
[program]
elf = "./ci-artifacts/THA6206_Demo_Prj.elf"
source_root = "."
# Keep the existing svd field here, if configured.

[[source_map]]
from = "/builds/team/THA6XXX_MC_AS440"
to = "."
```

本例 TOML 位于本地源码根。`to = "."` 相对 TOML 解析，与终端启动目录无关；若 TOML 位于 `debug/` 子目录，源码根在上一层，则可用 `to = ".."`，并分别调整 ELF 与 source_root。Windows 构建机可填写 `from = "C:/agent/_work/42/s/firmware"`。采用实际路径拼写和大小写，推荐正斜杠。

已启用旧式 Live Watch 时，将原有 `[live_watch]` 表的 `elf` 同步改为 `./ci-artifacts/THA6206_Demo_Prj.elf`；保留 bus_target、tcl_endpoint、采样间隔等其他字段。仅更改 Program/ELF 不会自动更新这个独立字段。

多个源码根可配置多条规则，嵌套前缀的具体规则放在前面：

```
[[source_map]]
from = "/builds/team/firmware/generated"
to = "./ci-artifacts/generated"

[[source_map]]
from = "/builds/team/firmware"
to = "."

[[source_map]]
from = "/opt/vendor/sdk"
to = "../vendor-sdk"
```

匹配按目录前缀与边界进行，不支持任意子串替换、通配符或按同名文件递归猜测。GDB 使用第一个匹配规则；DebugTUI 还检查结果文件是否存在，缺失时可能继续其他查找。应保证目标文件存在，不用重叠规则掩盖缺失文件，以免两层查找指向不同源码。

## D.6 步骤四：烧录配套 HEX，重新启动并验收

**修改 program.elf 不会自动改写外部下载脚本的 HEX 路径。**当前 THA6206 工程的 `.vscode/Load.bat` 固定使用 `DemoWorkspace/CodeProject/Debug/<chip>_Demo_Prj.hex`。流水线镜像若存入 ci-artifacts，应先让脚本明确接受并使用该文件，或按项目既定流程烧录该文件。此调整属于固件工程配置，不是 DebugTUI 源码修改。

保存 TOML 后，结束旧会话并重新启动，确保从磁盘重新读取配置；旧会话内 Reconnect 不保证重读外部修改。烧录时按项目流程释放调试器对探针的占用。

```
# From the firmware checkout:
debugtui --project ./debug-ci.toml

# In the paused session's GDB Console:
show substitute-path
info source
list DemoApp_MainCore1
```

示例函数需替换为 ELF 中实际存在并有调试信息的函数。在 Source 中设置断点，运行命中后核对文件、函数、行号和栈，再单步。多核逐核检查规则和源码。Console 临时设置 substitute-path 只改变当前核 GDB，不替代 TOML 中供界面与各核共用的持久映射。

## D.7 故障排查与验收边界

| 现象 | 检查与处理 |
| --- | --- |
| Source not found | 从当前帧或 info sources 获取实际旧路径；核对前缀、后缀和目标文件存在性，重启加载配置。 |
| GDB 能 list，窗口找不到 | 检查是否只在 Console 临时设置；改为共享 source_map，并核对重叠规则。 |
| 文件打开但行号不符 | 核对提交、生成代码、依赖、ELF 与烧录镜像。映射不会验证源码内容。 |
| 某一核仍报旧路径 | 检查是否仅设置了当前核 GDB，以及是否启动了正确多核配置；逐核查看规则。 |
| Watch 地址或值异常 | 检查 live_watch.elf 与 program.elf；另查内存通道、缓存一致性。 |
| 没有 C 行号或符号 | 获取含调试信息的配套 ELF；分离调试信息时取得所需文件。映射无法补回已剥离的信息。 |
| 跳行、变量 optimized out | 可能是原构建优化行为；调试友好重编译版本是另一份产物，不能代替原故障复现。 |
| SDK/生成文件缺失 | 取得同版本文件并映射其独立根目录；同名不代表相同源码。 |

验收至少包括正确的烧录文件和 ELF、正确的映射、对应源码与行号、断点命中和单步；多核分别检查。仅成功打开一个同名 C 文件不能证明三者匹配。本次文档修订未获取新的失败构建，也未连接板卡进行该场景实测。

## D.8 流水线长期规范与参考

每次归档 HEX、ELF、Git SHA、编译器版本、配置、子模块/依赖版本、实际源码根和不在 Git 中的生成代码。固定 checkout 根目录或记录旧根目录，均可降低映射维护成本。GCC 可在编译阶段

对相关源文件一致使用以下参数，旧根目录由流水线展开：

```
-fdebug-prefix-map=<CI_SOURCE_ROOT>=/debug-src/firmware


# Local debug-ci.toml:
[[source_map]]
from = "/debug-src/firmware"
to = "."
```

THA6206 当前使用 GHS，不能直接套用 GCC 参数；编译时路径重写需查对应 GHS 版本文档。现有 source_map 不依赖 GHS 提供同名参数，也不要求修改流水线 ELF。

参考：GDB Source Path（前缀替换、目录边界和规则顺序）；GCC Debugging Options（调试信息目录重写）。

实现依据：`src/config.rs`：Project::from_document / source_path；`src/session.rs`：加载 ELF 后设置 substitute-path；`src/coordinator.rs`：derive_project；`src/ui/source_tabs.rs`：read_source。